

ortofon

Balance Mécanique

Accessoires



La balance mécanique Ortofon est un outil pour platines vinyles permettant de déterminer et ajuster la force d'appui exercée sur la cellule.

La force d'appui est la pression descendante exercée par le bras sur la cellule et sur le disque vinyle. Il est impératif d'ajuster la force d'appui selon les recommandations du constructeur afin de maximiser les performances de la cellule lors de la lecture du sillon et éviter le risque d'erreur de lecture ou l'usure prématurée des vinyles. Cet ajustement se fait grâce au contre-poids situé à l'extrémité arrière du bras et s'ajuste grâce à cette balance.

Vérifiez donc d'abord les recommandations du fabricant concernant la force d'appui optimale pour votre cellule. La balance mécanique Ortofon a été conçue pour mesurer avec exactitude les forces d'appui comprises entre 1,25g et 4g.

La balance mécanique Ortofon est simple d'utilisation:

1. Très précautionneusement, placez la pointe de la cellule (le diamant) dans le sillon gravé au centre de la tige plastique au niveau de la force d'appui désirée.
2. Ensuite, ajustez le contrepoids du bras jusqu'à ce que l'articulation se trouve à l'équilibre. L'échelle de mesure sur la balance est indiquée en grammes.

	Code article	EAN
Balance Mécanique	ORT_AA_9999806	5705796990096



Tél. 01 55 09 55 50

www.AudioMarketingServices.fr

