

POLTI SANI SYSTEM GUN



PATENTED SUPERHEATED ***
CHAMBER TECHNOLOGY

POLTI SANI SYSTEM GUN est le pistolet à connecter exclusivement aux appareils Polti Vaporetto ou Polti Vaporetto Lecoaspira pour la désinfection à la vapeur des surfaces et des tissus et pour la prévention d'éventuelles infections.



MADE IN ITALY



Le pistolet distributeur **POLTI SANI SYSTEM GUN** est conçu et construit entièrement en Italie. Il se connecte comme un accessoire normal et, grâce à la technologie brevetée **Superheated Chamber** (chambre de surchauffe), génère de la vapeur saturée sèche surchauffée jusqu'à 180°C qui, mélangée au détergent HPMed, tue jusqu'à 99,999%* des virus, germes, bactéries, champignons et spores, ce qui permet ainsi de réduire le risque d'infections. La vapeur sort presque entièrement exempte de particules liquides, sous forme de nuage, enveloppant les surfaces à désinfecter et permettant un séchage rapide. **La désinfection se fait sans contact.**

Polti Sani System Gun peut être utilisé sur tous les objets, surfaces et tissus : le mélange de vapeur et de HPMed n'endommage en aucune façon les surfaces et peut également être distribué en présence de personnes.

Le flacon unidose de détergent HPMed est fixé sur la partie inférieure du distributeur.

hp
MED



4 bouteilles de HPMed 50 ml
incluses

HPMed est un détergent à utiliser en combinaison avec Polti Sani System Gun comme adjuvant à l'action assainissante.

HPMed est classé comme non dangereux, il peut donc être utilisé en présence de personnes et d'animaux et a une action efficace dans l'élimination des mauvaises odeurs.

POLTI SANI SYSTEM GUN EST UNE EXCLUSIVITÉ POLTI

Il ne fonctionne que s'il est connecté à Polti Vaporetto ou Polti Vaporetto Lecoaspira. Il ne fonctionne pas avec les nettoyeurs à vapeur d'autres marques.

POLTI SANI SYSTEM GUN PEUT ÊTRE CONNECTÉ AUX PRODUITS POLTI AVEC MONOBLOC AMOVIBLE COMME INDIQUÉ :

POLTI VAPORETTO



POLTI VAPORETTO LECOASPIRA



Caractéristiques principales

- › Technologie brevetée **Superheated Chamber** (chambre de surchauffe) pour obtenir une vapeur saturée sèche surchauffée à une température en sortie allant jusqu'à 180°C.
- › Connexion pour flacon unidose de détergent HPMed placé sous le distributeur.
- › Bride d'écartement intégrée au pistolet.
- › Poignée ergonomique avec insert en caoutchouc doux au toucher.
- › Bouton de distribution de vapeur avec verrouillage de sécurité.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du distributeur	750 W
Longueur tuyau vapeur	2,5 m
Code produit	PAEU0367 (pour Polti Vaporetto) PAEU0368 (pour Polti Vaporetto Lecoaspira)

ACCESSOIRES FOURNIS

- › 4 flacons unidoses de détergent HPMed + 1 flacon vide supplémentaire
- › 10 mèches
- › Accessoire concentrateur de flux droit
- › Accessoire concentrateur de flux incurvé
- › Protocole de désinfection
- › Brosse en laiton pour nettoyer la buse vapeur
- › Sac pratique pour ranger le pistolet et tous les accessoires



* Des tests effectués par des laboratoires tiers et indépendants attestent que Polti Sani System tue jusqu'à 99,999% des virus, germes, bactéries, champignons et spores.

** Des tests effectués par un laboratoire tiers indépendant certifient que Polti Sani System tue 100% des œufs et 90% des punaises de lit adultes dès le premier passage.

*** Technologie brevetée « superheated chamber ».