

AVERTISSEMENT concernant la
fermeture du couvercle
AUTOUISEUR 6 L (réf. 8000910) &
AUTOUISEUR 8 L (réf. 842598)

Pour chaque utilisation, assurez-vous que le couvercle est correctement placé et suffisamment serré :

Soit :

- Lorsque les bords de l'étrier touchent les poignées en acier sur toute leur largeur, tournez la poignée de deux tours supplémentaires.



Ou :

- Lorsque vous sentez que le serrage de la poignée devient plus difficile, continuez de serrer de deux tours supplémentaires.

Ceci évitera que de la vapeur ne s'échappe par le joint du couvercle et assurera un bon fonctionnement de l'autocuiseur.