

essentiel

Station Météo

Sunny5Days



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette station météo vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit	7
Contenu de la boîte	7
Caractéristiques techniques	7
Description de l'appareil	8
consignes d'usage	12
insertion des piles	16
Insertion des piles dans la station météo	16
Insertion des piles dans la sonde extérieure	16
installation	17
Association de la sonde extérieure et de la station météo	17
Réglage des canaux	17
utilisation	19
Ecran de la sonde extérieure	19
Réglage de la date et de l'heure	19
Réglage de l'alarme	20
PROGRAMMER L'ALARME	20
ACTIVER L'ALARME	20
ÉTEINDRE L'ALARME	20
RÉPÉTITION D'ALARME (SNOOZE)	21
Éclairage de l'écran	21
Thermomètre	21
TEMPÉRATURE INTÉRIEURE	21
SONDE EXTÉRIEURE	22

Alertes de températures	22
Prévision météo	23
Baromètre	23
Affichage des valeurs MIN/MAX	23
Affichage des tendances	24
Affichage des phases lunaires	24
guide de dépannage	25
déclaration UE de conformité simplifiée	26

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 station météo
- 1 sonde extérieure
- 1 chargeur secteur
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

- Températures min/max supportées par la station : 0°C–50°C +/-1,5°C
- Températures min/max supportées par la sonde extérieure : - 40°C–70°C +/-1,5°C
- Si les températures dépassent ces valeurs, la station météo indiquera LL.L (en dessous de la température) ou HH.H (au dessus de la température)
- Affichage phase de la lune
- Humidité : 20%–95% +/-5%
- Pression : 800hPa–1100hPa
- Affichage de l'humidité intérieure et extérieure +/- 6~8%
- Affichage de la pression atmosphérique +/-7hPa
- Température intérieure et extérieure en C° et F° avec enregistrement des mini/ maxi, tendance de la température extérieure
- Prévisions : utilise les relevés de pression de la semaine pour prévoir les prochains jours
- Portée de la sonde : 10 mètres
- Mise à jour des données : CH1 : 57sec / CH2 : 67sec / CH3 : 79sec
- Illumination de l'afficheur : Allumé / Éteint
- Format de l'heure: 12/24h
- Fonction double alarme
- Alarme Semaine / Week-End
- Fonction répétition de l'alarme (Snooze)
- Système de fixation : 1 pied et une encoche pour fixation murale
- Taille d'écran : 11 x 7,2 cm
- Dimensions produit : 16,5 x 13 x 3 cm
- Fonctionne avec 1 chargeur secteur (fourni) ou avec 3 piles LR06-AA (station) et 2 piles LR03-AAA (sonde) non fournies
- Adaptateur secteur : modèle PS06H050K0500ED
- Entrée : 100–240 V, 50/60 Hz, 0.25 A
- Sortie 5 V DC 0.5A
- Bande de fréquences : 433MHz
- Puissance émise : <1mW

Description de l'appareil

DESCRIPTION DE L'UNITÉ PRINCIPALE


• VUE DE FACE



1		Activer le rappel d'alarme / Régler le niveau d'éclairage de l'écran
2	HISTORY	Réglage de l'altitude géographique et de l'unité de mesure de la pression atmosphérique
3	CH	Sélectionner le canal de diffusion (CH1, CH2 ou CH3)
4	MAX/MIN	Visualiser les températures maximum et minimum
5		Sélectionner l'unité de température (°C ou °F) / Changer les valeurs lors du réglage de l'heure ou de l'alarme


6		Afficher les alertes de température / Changer les valeurs lors du réglage de l'heure ou de l'alarme
7	MODE	Régler l'heure et les deux alarmes

• DESCRIPTION DE L'ÉCRAN




1	Affichage de l'heure ou des deux alarmes	8	Indicateur intérieur / extérieur
2	Date, mois et jour calendaires	9	Valeurs minimales et maximales enregistrées
3	Phase lunaire	10	Pression atmosphérique
4	Prévisions météo pour les quatre jours suivants	11	Tendance météo des prochaines heures
5	Température et humidité extérieures	12	Alerte gel probable (température extérieure inférieure à +3,9°C)
6	Alertes de température	13	Activation des alarmes A1 et A2 et du rappel d'alarme (Snooze)
7	Indicateur de batterie faible	14	Activation de l'heure d'été (DST)

• VUE ARRIÈRE




• VUE DE DESSUS



DESCRIPTION DE LA SSONDE EXTÉRIURE



La sonde doit être placée en extérieur, à proximité de la station météo (rayon de 10 mètres maximum), à l'abri des intempéries (pluie, vent, neige, etc...) et si possible sous un abri.



consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si le cordon d'alimentation ou le bloc secteur ont été endommagés de quelque façon que ce soit,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si vous l'avez laissé tomber,
 4. s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en

particulier au niveau de l'adaptateur secteur, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de l'adaptateur secteur, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
- Ne manipulez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- L'appareil doit être branché sur une prise secteur. La prise doit rester aisément accessible après l'installation de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher l'adaptateur secteur.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- La sonde extérieure ne doit pas être exposée à la pluie ou aux éclaboussures d'eau. La station météo ne doit pas être exposée à la pluie, à l'humidité ou aux éclaboussures d'eau.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, draps, etc.

Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.

- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

Influence de l'environnement sur la réception

Comme pour tous les appareils sans fil, ses propriétés de réception peuvent être amoindries par différentes circonstances, notamment les suivantes :

- Une longue distance de transmission
- La proximité de montagnes et de vallées
- La proximité de grands bâtiments
- La proximité de câbles de chemin de fer à haute tension, etc.
- La proximité d'un aéroport, etc.
- La proximité de sites en travaux
- La présence dans un bâtiment en béton
- La proximité d'appareils électriques
- La proximité d'ordinateurs et de télévisions
- La présence dans un véhicule en mouvement
- La proximité de structures métalliques

Placez votre station météo dans un lieu permettant la réception d'un signal optimal, par ex. : près d'une fenêtre et éloigné de toute surface métallique ou de tout appareil électrique.

Alimentation électrique

- En cas de dysfonctionnement dû à des décharges électrostatiques, réinitialisez l'appareil pour rétablir le fonctionnement normal. Retirez les piles.

Nettoyage de l'appareil

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols autour de l'appareil.

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.


Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.


insertion des piles

Insertion des piles dans la station météo



1. Insérez 3 piles de type AA/LR06 de 1,5 V dans le compartiment à piles de l'unité principale
2. Respectez les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles.

Insertion des piles dans la sonde extérieure



1. Insérez 2 piles de type AAA LR03 de 1,5 V dans le compartiment à piles situé à l'arrière de la sonde.
2. Respectez les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles.



- Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement !
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

installation

Association de la sonde extérieure et de la station météo

1. Positionnez la station météo et la sonde extérieure à une distance maximum de 10 mètres.
2. Une fois les piles insérées dans la sonde, la station météo recherche le signal émis. Le symbole  clignote au centre de l'écran de la station météo, ceci pendant environ 3 minutes.
3. Au bout de 3 minutes, le symbole  cesse de clignoter. La station météo et la sonde sont correctement associés.

Réglage des canaux

La station météo peut recevoir des informations via 3 canaux différents. Par défaut, la sonde extérieure et la station météo communiquent sur le canal 1.

Si vous souhaitez sélectionner un autre canal, appuyez sur le bouton CH situé dans le compartiment à piles de la sonde sur la position souhaitée : CH 1 pour le canal 1, CH 2 pour le canal 2 ou CH 3 pour le canal 3.

Vous devez utiliser le même canal de transmission entre votre unité centrale et la sonde extérieure. Sélectionnez le canal correspondant sur la station météo en appuyant brièvement sur le bouton **CH** :

- 1 appui pour sélectionner le canal 1,
- 2 appuis pour sélectionner le canal 2,
- 3 appuis pour sélectionner canal 3,
- 4 appuis pour lancer une recherche en boucle sur les 3 canaux jusqu'à trouver le canal utilisé par la sonde,

Vous pouvez également appuyer pendant 3 secondes sur le bouton **CH** pour effacer tous les canaux enregistrés et initier une nouvelle recherche. Celle-ci durera à nouveau 3 minutes. Pour arrêter la recherche lorsque la sonde a été identifiée, appuyez brièvement sur le bouton **CH**.

EN CAS DE PROBLÈME :

Si les données extérieures ne sont pas affichées sur la station dans un délai de 3 minutes, maintenez le bouton **CH** située sur la station météo durant 3 secondes afin de lancer une recherche de la sonde extérieure.

Puis retirez le couvercle du compartiment des piles du transmetteur et appuyez sur la touche **CH** afin d'envoyer un signal.

Si la station ne réceptionne toujours pas les données extérieures, retirez toutes les piles (station et transmetteur) pendant 15 minutes, puis recommencez la mise en œuvre depuis l'étape 1.



Un délai minimum de 48 heures est nécessaire, après branchement, pour obtenir des tendances fiables.
Plus le nombre de mesures augmente, plus votre station fournira des tendances précises.

NOTES :

- Il est recommandé de placer votre unité principale à proximité d'une fenêtre et de la tenir éloignée de toute surface métallique, de tout appareil électrique et de tout champ magnétique intense.
- Placez l'unité principale à une distance minimale de 1.5 m de toute source d'interférence telle que les ordinateurs ou les téléviseurs.
- L'unité principale ne doit pas être installée à proximité d'une fenêtre métallique.
- Afin d'éviter les interférences, n'utilisez pas de casques ou d'enceintes fonctionnant sur la même fréquence que la station à proximité de celle-ci.
- Les appareils fonctionnant sur la même fréquence utilisés par votre voisinage peuvent également causer des interférences.
- La sonde extérieure doit être à l'abri de la pluie, sous un abri.

utilisation

Ecran de la sonde extérieure

L'écran de la sonde extérieure affiche la température extérieure, le taux d'humidité extérieure et le canal de transmission sélectionné.

Réglage de la date et de l'heure

1. Pour débiter le réglage de la date et de l'heure, maintenez appuyé le bouton **MODE** pendant 3 secondes. Les chiffres s'affichent en clignotant.
2. La boucle de réglage se déroule comme suit : Année > Mois > Jour > Choix de la langue > Fuseau Horaire > Heures > Minutes > Quitter le réglage.
3. Appuyez sur les boutons ▼ (diminuer) et ▲ (augmenter) pour modifier les valeurs, et sur le bouton **MODE** pour mémoriser la valeur souhaitée. Lorsqu'une valeur est mémorisée, l'appareil passe à l'étape suivante de la boucle.

Notes :

- En cours de réglage, si aucune modification n'est apportée pendant 20 secondes, l'appareil se remet automatiquement en affichage normal.
- L'affichage des phases de la lune se règle automatiquement sur le calendrier.
- Vous avez 5 possibilités de réglage de la langue du jour de la semaine, et la boucle de réglage se déroule comme suit : FRE (français) > ITA (italien) > DUT (Hollandais) > SPA (espagnol) > DAN (danois) > ENG (anglais) > GER (allemand).

Réglage de l'alarme

PROGRAMMER L'ALARME

1. Pour débiter le réglage de l'horloge, appuyez brièvement sur le bouton **MODE** afin de sélectionner l'alarme de votre choix (A1 ou A2).
2. Maintenez ensuite appuyé le bouton **MODE** pendant 3 secondes.
3. La boucle de réglage se déroule comme suit : Alarme activée au lundi au vendredi **M-F** ou le week-end **S-S** > Heure > Minute > Quitter le réglage.
4. Appuyez sur les boutons ▼ (diminuer) et ▲ (augmenter) pour modifier les valeurs, et sur le bouton **MODE** pour mémoriser la valeur souhaitée. Lorsqu'une valeur est mémorisée, l'appareil passe à l'étape suivante de la boucle.

ACTIVER L'ALARME

1. Une fois l'alarme réglée, appuyez brièvement sur le bouton **MODE** afin de sélectionner l'alarme de votre choix (A1 ou A2).
2. Appuyez ensuite sur le bouton ▲ pour activer l'alarme. Les logos **M-F** ou **S-S** apparaissent au dessus de l'heure de l'alarme, signalant que l'alarme est activée.
3. Pour désactiver l'alarme, appuyez de nouveau sur le bouton ▲ après avoir sélectionné l'alarme à l'aide du bouton **MODE**.

ÉTEINDRE L'ALARME

Lorsque l'alarme se déclenche, elle sonne pendant 5 minutes et les symboles  ou  s'affichent en clignotant.

Pour éteindre l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton de commande, autre que  | .

Les logos **M-F** ou **S-S** restent affichés à l'écran, l'alarme reste active pour le jour suivant.

RÉPÉTITION D'ALARME (SNOOZE)

- Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton  | , pour que l'alarme s'interrompe et retentisse à nouveau au bout de 5 minutes.
- Pour annuler la répétition d'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton, autre que  | .

Éclairage de l'écran

- Pour éclairer l'écran lorsque votre station météo est alimentée par piles, appuyez sur le bouton  |  pendant 5 secondes.
- Lorsque votre station météo est branchée sur une prise secteur, appuyez sur le bouton  |  pour choisir le niveau de rétro-éclairage (élevé ou faible).

Thermomètre

TEMPÉRATURE INTÉRIEURE

- Pour modifier l'affichage de la température et passer de °C à °F ou inversement, appuyez sur le bouton ▼.
- Votre station météo peut mesurer une température intérieure comprise entre 0°C et 50°C. En dehors de ces valeurs, l'écran affiche LL.L (inférieur à 0°C) ou HH.H (supérieur à 50°C).
- Votre station météo peut mesurer un taux d'humidité compris entre 20% et 95%.

SONDE EXTÉRIEURE

- Pour modifier l'affichage de la température de la sonde extérieure et passer de °C à °F ou inversement, appuyez sur le bouton °C/°F situé dans le compartiment à piles de la sonde.
- Votre station météo peut mesurer une température extérieure comprise entre -50°C et 70°C.

Alertes de températures


Il est possible d'activer une alarme de haut et de bas niveau de température (uniquement pour la température extérieure). Une alarme retentit dès que le seuil de température est atteint.

Vous pouvez appuyer sur l'un des boutons de commande pour interrompre la sonnerie, mais l'icône d'alerte continue à clignoter sur l'écran. Lorsque la température revient à un niveau normal, l'icône cesse de clignoter.

- Appuyez sur le bouton ▲ afin de faire défiler successivement les alertes de température (par défaut, -50°C et 70°C).
- Maintenez le bouton ▲ pour activer (ON) ou désactiver (OFF) ces alertes, puis appuyez brièvement sur le bouton **MODE** pour régler individuellement les alertes haute et basse avec les boutons ▼ ou ▲.

Prévision météo

En fonction des données reçues par la sonde extérieure, la fonction prévision météo de l'unité centrale peut afficher 5 conditions météo différentes :



Baromètre

La station météo indique la pression atmosphérique actuelle et enregistre les variations de la pression atmosphérique afin de pouvoir faire des prévisions météo. Elle varie en fonction de l'altitude géographique de votre lieu d'habitation. Maintenez appuyé le bouton **HISTORY** pendant 3 secondes pour régler l'altitude géographique, la prévision météo selon le temps actuel et sélectionner l'unité de mesure de la pression atmosphérique. Vous pouvez ainsi passer d'une mesure en hp/amb à une mesure en inHg ou inversement.

Affichage des valeurs MIN/MAX

- L'unité centrale affiche les valeurs minimales et maximales du taux d'humidité et de la température en appuyant brièvement sur le bouton **MAX/MIN**.
- Ces valeurs sont le résultat d'une synthèse des données, mesurées sur une période de 24 heures, et sont actualisées automatiquement.

- Elles sont affichées sous la mesure de la température et du taux d'humidité.
- Pour réinitialiser les valeurs MIN/MAX, maintenez appuyé le bouton MAX/MIN pendant 5 secondes.

Affichage des tendances

L'unité centrale affiche les tendances de la température et du taux d'humidité à droite des valeurs mesurées.

- ➡ indique une stabilité de la température ou de l'humidité.
- ↗ indique une hausse de la température ou de l'humidité.
- ↘ indique une baisse de la température ou de l'humidité.

Ces valeurs sont le résultat d'une synthèse des données, mesurées sur une période de 24 heures, et sont actualisées automatiquement.
Plus le nombre de mesures augmente, plus les tendances sont fiables.

Affichage des phases lunaires

L'affichage des phases lunaire se règle automatiquement sur celui du calendrier.

	Nouvelle Lune		Pleine Lune
	Premier Croissant		Lune Gibbeuse
	Premier Quartier		Dernier Quartier
	Lune Gibbeuse		Dernier Croissant

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Pas d'alimentation.	Fonctionnement avec piles : Les piles sont usagées ou ne sont pas insérées correctement.	Insérez des piles neuves en respectant les polarités indiquées dans le compartiment à piles.
	Fonctionnement sur secteur : L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.	Vérifiez à la fois le branchement de l'adaptateur secteur sur une prise murale et le branchement de la fiche d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé au dos de la station météo.
La station n'affiche pas de données.	La sonde extérieure est trop éloignée.	Diminuez la distance entre l'unité centrale et la sonde extérieure.
	Les piles sont usagées ou ne sont pas insérées correctement.	Insérez des piles neuves en respectant les polarités indiquées dans le compartiment à piles.
Les deux alarmes ne fonctionnent pas.	Les alarmes ne sont pas activées ou ne sont pas réglées correctement.	Référez-vous au paragraphe relatif au réglage des alarmes.
	L'horloge n'est pas réglée.	Vous devez d'abord régler l'horloge avant de régler les deux alarmes.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing&Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Station météo essentiel b Sunny5Days est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.boulangier.com/evenement/essentielb-assistance>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Station Météo Sunny5Days



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Version 2.0



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8004628
Ref. Sunny5Days
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

