

**Lenovo Legion**

**Y32p-30**

**D22315UY0**

**Guide d'utilisation**

**Lenovo**

---

## Numéro du produit

D22315UY0

66F9-UAC6-WW



**Première édition (09 2022)**

© Copyright Lenovo 2022

Tous droits réservés.

Les produits, données, logiciels, et services LENOVO ont été développés exclusivement à partir de fonds privés et sont vendus à des entités gouvernementales en tant que produits commerciaux tels que définis par l'article 48 C.F.R. 2.101 avec des droits limités et restreints quant à l'utilisation, la reproduction et la divulgation.

AVIS DE DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : Si les produits, données, logiciels ou services sont fournis conformément à un contrat General Services Administration «GSA», l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

---

# Table des matières

Numéro du produit.....	i
Table des matièresConsignes de sécurité .....	ii
Consignes de sécurité.....	iii
<b>Chapitre 1 Mise en route .....</b>	<b>1-1</b>
Contenu de l'emballage.....	1-1
Avis pour l'utilisation.....	1-1
Présentation du produit.....	1-2
Types de réglages.....	1-2
Commandes utilisateur.....	1-3
Fente pour câble de verrouillage.....	1-3
Configuration de votre moniteur.....	1-4
Connecter et allumer votre moniteur.....	1-4
Enregistrer votre choix .....	1-9
<b>Chapitre 2 Réglage et utilisation de votre moniteur.....</b>	<b>2-1</b>
Confort et accessibilité .....	2-1
Organisation de l'espace de travail .....	2-1
Positionnement et visualisation de votre moniteur.....	2-1
Conseils pratiques pour des habitudes de travail saines.....	2-2
Santé et bien-être.....	2-2
Informations relatives à l'accessibilité .....	2-5
Réglage de l'image du moniteur.....	2-6
Utilisation des commandes d'accès direct .....	2-6
Utilisation des commandes de l'affichage sur écran (OSD).....	2-7
Choix d'un mode d'affichage pris en charge .....	2-11
Comprendre la gestion de l'alimentation.....	2-12
Fonction du bouton d'alimentation en miroir .....	2-13
Prendre soin de votre moniteur.....	2-14
Retrait du support du moniteur.....	2-14
Montage mural (facultatif) .....	2-14
<b>Chapitre 3 Informations de référence .....</b>	<b>3-1</b>
Caractéristiques du moniteur .....	3-1
Dépannage.....	3-2
Installation manuelle du pilote du moniteur.....	3-4
Informations sur l'entretien .....	3-5
<b>Annexe A Entretien et assistance .....</b>	<b>A-1</b>
Enregistrer votre choix .....	A-1
Assistance technique en ligne.....	A-1
Assistance technique téléphonique.....	A-1
<b>Annexe B Avis .....</b>	<b>B-1</b>
Informations sur le recyclage .....	B-2
Collecte et recyclage d'un ordinateur ou d'un moniteur Lenovo usagé .....	B-2
Mise au rebut de composants d'ordinateurs Lenovo .....	B-2
Marques déposées.....	B-2
Cordons d'alimentation et adaptateurs secteur.....	B-2

---

# Consignes de sécurité

## Consignes générales de sécurité

Pour obtenir des conseils afin de vous aider à utiliser votre ordinateur en toute sécurité, allez sur :

<http://www.lenovo.com/safety>

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.



### **DANGER**

#### **Pour réduire le risque d'électrocution :**

- N'enlevez pas les couvercles.
- N'utilisez pas cet appareil si le support n'est pas fixé.
- Ne branchez et ne débranchez pas cet appareil pendant un orage électrique.
- La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur une prise de courant correctement câblée et mise à la terre.
- Les appareils qui seront connectés à cet appareil doivent aussi être branchés correctement sur une prise électrique avec une fonction de mise à la terre.
- Pour isoler le moniteur de la source d'alimentation, vous devez débrancher la fiche de la prise électrique. La prise électrique doit toujours être facilement accessible.
- Vous devez suivre les instructions nécessaires et prendre les précautions spéciales afin d'éviter les pannes lors du fonctionnement, de l'installation, de l'entretien, du transport et du stockage de l'équipement.

Pour réduire les risques de choc électrique, n'effectuez jamais des entretiens qui ne sont pas expliqués dans le manuel de l'utilisateur, à moins que vous ne soyez qualifié à le faire.

#### **Manipulation :**

- Si votre moniteur pèse plus de 18 kg (39,68 livres), il est recommandé qu'il y ait au moins deux personnes pour le soulever ou le transporter.

# Chapitre 1 Mise en route

Ce guide d'utilisation fournit des instructions de fonctionnement détaillées pour l'utilisateur. Pour un aperçu rapide des instructions, veuillez consulter le poster de configuration pour des informations succinctes.


Y32p-30 prend en charge les Lenovo Accessories and Display Manager\* - **Artery**.

\*Anciennement Lenovo Display Control Center.

## Contenu de l'emballage

L'emballage du produit doit comprendre les éléments suivants :


- Brochure d'information et livret de garantie
- Moniteur à écran plat
- Cordon d'alimentation
- Câble DP
- Câble HDMI
- Câble USB A-B
- Câble USB C-C
- Support du moniteur
- Embase du moniteur



## Avis pour l'utilisation

Pour configurer votre moniteur, veuillez consulter les illustrations ci-dessous.

**Remarque :** Ne touchez pas le moniteur dans la zone de l'écran. La zone de l'écran est en verre et peut être endommagée par une manipulation brutale ou une pression excessive.



1. Placez votre moniteur avec l'écran orienté vers le bas sur une surface plane et souple.

2. Alignez le support de l'assemblage du socle avec le moniteur.

3. Insérez le support vers le moniteur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

**Remarque :** « Retirer les vis du socle avant de détacher le socle et le support du moniteur » à la page 2-14.

\* : En fonction de nombreux facteurs tels que : la capacité de traitement des périphériques, les attributs des fichiers et les autres facteurs liés à la configuration du système et aux systèmes d'exploitation ; le taux de transfert réel des différents connecteurs USB de ce périphérique varie et est généralement plus lent que les taux de données définis par les spécifications USB : 5 Gbit/s pour USB 3.1 Gén 1 ; 10 Gbit/s pour USB 3.1 Gén 2 & 20 Gbit/s pour USB 3.2.

# Présentation du produit

Cette section fournit des informations sur le réglage de la position du moniteur, le réglage des commandes utilisateur, et sur l'utilisation de la fente pour câble de verrouillage.

## Types de réglages


### Inclinaison

Veillez consulter l'illustration ci-dessous comme exemple de la plage d'inclinaison.



### Pivotement

Avec le socle intégré, vous pouvez incliner et pivoter le moniteur afin d'obtenir l'angle de vision le plus confortable.



### Réglage de la hauteur

Pour le réglage de la hauteur, l'utilisateur doit enfoncer ou soulever le moniteur.



## Commandes utilisateur


Votre moniteur possède des commandes à l'arrière qui servent à régler l'affichage.



Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser ces commandes, veuillez consulter « Réglage de l'image de votre moniteur » en page 2-6.

## Fente pour câble de verrouillage

Votre moniteur est équipé d'une fente pour câble de verrouillage située à l'arrière de celui-ci. Veuillez suivre les instructions fournies avec le câble de verrouillage pour le fixer.



# Configuration de votre moniteur

Cette section fournit des informations pour vous aider à configurer votre moniteur.


## Connecter et allumer votre moniteur

**Remarque** : Assurez-vous de lire les informations de sécurité en page ii avant d'effectuer cette procédure.

1. Éteignez votre ordinateur et tous les périphériques connectés, puis débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur.



2. Connectez les câbles conformément à l'indication des icônes ci-dessous.




**Remarque** : La spécification d'alimentation USB de type C en aval fournit une sortie de 5Vdc/3A(typique), et l'autre sortie USB standard 5Vdc/900mA. Lorsque le moniteur est éteint, le port USB en aval ne fournit pas d'alimentation.

3. Branchez une extrémité du câble HDMI sur le connecteur HDMI au dos de l'ordinateur et l'autre extrémité sur le connecteur HDMI du moniteur. Lenovo recommande aux clients qui ont besoin d'utiliser l'entrée HDMI de leur moniteur de se procurer le « Câble Lenovo HDMI à HDMI 0B47070 ».


Pour plus d'informations, consultez l'adresse suivante :  
[www.lenovo.com/support/monitoraccessories](http://www.lenovo.com/support/monitoraccessories)

## HDMI




4. Branchez le câble DP sur le connecteur DP du moniteur et l'autre sur l'arrière de l'ordinateur.

## DP



5. Connectez le câble de type C au connecteur de type C (en amont) du moniteur et l'autre extrémité à l'arrière de l'ordinateur.




**Remarque 1:** Sortie d'alimentation pour USB-C : 20V/3,75A (Max, en alimentation intelligente ou super charge), 20V/2,25A (Typique), 15V/3A, 9V/3A, 5V/3A.

**Remarque 2:** Le port USB-C en amont prend en charge une puissance de sortie maximale de 45W/75W (Chargement Super USB/Alimentation intelligente) et le tableau PDO est le suivant :


Alimentation intelligente (W)	5V Fixe	9V Fixe	15V Fixe	20V Fixe
Arrêt (45 W)	3 A	3 A	3 A	2,25 A
Activé (75 W)	3 A	3 A	3 A	3,75 A

Chargement Super USB	Capacité d'alimentation du port USB-C en marche	Consommation totale du port USB-A	Luminosité du panneau
Arrêt	45 W	0 W ~ 25 W	Aucune limite
Activé	75 W	0 W ~ 5 W	
	45 W	≥ 5 W	

6. Connectez une extrémité du câble USB-B à la borne USB amont située à l'arrière du moniteur, et connectez l'autre extrémité du câble USB à un port USB approprié de votre ordinateur.




7. Le port USB C situé sur la face inférieure de votre moniteur peut être utilisé pour le chargement d'un périphérique USB de type C ou d'une batterie mobile.




**Remarque :** La sortie d'alimentation USB 5Vdc/3A (typique), Lorsque le moniteur est éteint, le port USB en aval ne fournit pas d'alimentation.

8. Le port USB sur le côté de votre moniteur peut être utilisé pour le branchement de la souris ou du clavier.



9. Branchez le câble audio du haut-parleur sur la prise audio du moniteur pour transférer la source audio depuis HDMI/DP.

**Remarque :** Veuillez noter qu'un volume excessif et / ou extrême peut endommager votre capacité auditive.



S'il y a des symboles \*, vous pouvez consulter les commentaires à la page 1-1.

10. Emplacement pour accrocher un casque.

a. Ouvrez les fentes d'accroche de casque.




b. Fermez la fente d'accroche de casque.




11. Branchez le cordon d'alimentation du moniteur et le cordon de l'ordinateur sur une prise avec terre.


**Remarque :** Il faut utiliser un cordon d'alimentation certifié pour cet équipement. Les normes nationales d'installation et / ou d'équipement applicables doivent être prises en compte. Un cordon d'alimentation certifié, au moins équivalent à un cordon ordinaire flexible au chlorure de polyvinyle, selon la norme IEC 60227 (désignation H05VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup> ou H05VVH2-F2 3G 0,75 mm<sup>2</sup>) doit être utilisé. Sinon un câble flexible à base de caoutchouc synthétique, conformément à IEC 60245 (désignation H05RR-F 3G 0.75mm<sup>2</sup>) doit être utilisé.



12. Connectez les câbles avec le serre-câble.



13. Mettez en route le moniteur et l'ordinateur.



14. Lorsque vous installez le pilote du moniteur, téléchargez celui qui correspond à votre modèle de moniteur sur le site Web de Lenovo [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/y32p\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/y32p_30) Reportez-vous au « Installation manuelle du pilote du moniteur » à la page de la section 3-4 pour installer le pilote.



## Enregistrer votre choix

Merci d'avoir acheté ce produit Lenovo™. Veuillez prendre quelques instants pour enregistrer votre produit et nous fournir des informations qui aideront Lenovo à mieux vous servir à l'avenir. Vos commentaires nous sont précieux pour le développement de produits et de services qui sont importants à vos yeux, ainsi que pour élaborer de meilleures façons de communiquer avec vous. Enregistrez votre choix sur le site Web suivant :

<http://www.lenovo.com/register>

Lenovo vous enverra des informations et les mises à jour sur votre produit enregistré, sauf si vous indiquez sur le questionnaire du site Web que vous ne voulez pas recevoir de plus amples informations.

---

# Chapitre 2 Réglage et utilisation de votre moniteur

Cette section vous donnera des informations sur le réglage et l'utilisation de votre moniteur.

---

## Confort et accessibilité

De bonnes pratiques ergonomiques sont importantes afin d'obtenir le maximum de votre ordinateur personnel et pour éviter l'inconfort. Organisez votre lieu de travail et le matériel que vous utilisez en fonction de vos besoins individuels et du type de travail que vous effectuez. En outre, ayez des habitudes de travail saines pour maximiser vos performances et votre confort lors de l'utilisation de votre ordinateur.

---

## Organisation de l'espace de travail

Utilisez une surface de travail d'une hauteur et d'une surface utile appropriées pour vous permettre de travailler dans le confort.

Organisez votre espace de travail en fonction de la façon dont vous utilisez les éléments et les équipements. Gardez votre espace de travail propre et net pour les éléments que vous utilisez habituellement et placez ceux que vous utilisez le plus fréquemment, comme la souris d'ordinateur ou le téléphone, pour qu'ils soient facile d'accès.

La disposition et l'installation des équipements jouent un grand rôle dans votre posture de travail. Les rubriques suivantes décrivent comment optimiser l'installation des équipements pour atteindre et maintenir une bonne posture de travail.

---

## Positionnement et visualisation de votre moniteur

Positionnez et réglez le moniteur de votre ordinateur pour une visualisation confortable en tenant compte des points suivants :

- **Distance de visualisation** : La distance de visualisation recommandée entre l'œil et l'écran du moniteur est de 1,5 fois la diagonale de l'écran. Les solutions pour respecter cette distance requise dans des situations de bureau exigu comprennent : éloigner le bureau du mur ou de la cloison pour faire de la place pour le moniteur, utiliser des écrans compacts ou à panneau plat en plaçant le moniteur dans le coin bureau, ou placer le clavier dans un tiroir réglable pour créer une surface de travail plus profonde.

1,5 fois la diagonale de l'écran



- **Hauteur du moniteur** : Placez le moniteur de sorte que votre tête et votre cou soient dans une position confortable et neutre (verticale ou droite). Si votre moniteur ne possède pas de réglage de hauteur, vous pouvez placer des livres ou d'autres objets résistants sous l'embase du moniteur pour obtenir la hauteur désirée. Un principe général est de positionner le moniteur de sorte que le haut de l'écran soit au niveau ou légèrement au-dessous de la hauteur de vos yeux lorsque vous êtes confortablement assis. Toutefois, veillez à optimiser la hauteur de votre moniteur pour que la ligne de vue entre vos yeux et le centre du moniteur convienne à vos préférences pour la distance visuelle et le confort visuel lorsque vos muscles oculaires sont dans un état détendu.
- **Inclinaison** : Réglez l'inclinaison de votre moniteur pour optimiser l'apparence du contenu de l'écran et pour correspondre à votre posture de tête et de cou préférée.
- **Situation générale** : Positionnez votre moniteur afin d'éviter les reflets sur l'écran, liés à l'éclairage ou aux fenêtres environnantes.

Voici quelques autres conseils pour une visualisation confortable de votre moniteur :

- Utilisez un éclairage approprié au type de travail que vous effectuez.
  - Utilisez les commandes de luminosité de l'écran, de contraste et de réglage de l'image, le cas échéant, pour optimiser l'image sur votre écran en fonction de vos préférences visuelles.
  - Gardez l'écran de votre moniteur propre afin de pouvoir vous concentrer sur son contenu.
- Toute activité visuelle concentrée et soutenue peut être fatigante pour vos yeux. Soyez sûr de détourner périodiquement le regard de l'écran et de vous concentrer sur un objet éloigné pour permettre à vos muscles oculaires de se détendre. Si vous avez des questions sur la fatigue oculaire ou sur l'inconfort visuel, consultez un spécialiste des soins de la vue pour obtenir des conseils.

---

## Conseils pratiques pour des habitudes de travail saines

Les informations suivantes sont un résumé de certains facteurs importants à prendre en compte pour vous aider à rester à l'aise et productif lorsque vous utilisez votre ordinateur.

- **Une bonne posture commence avec l'installation des équipements** : La disposition de votre zone de travail et l'installation de votre matériel informatique ont un effet important sur votre posture lorsque vous utilisez votre ordinateur. Assurez-vous d'optimiser la position et l'orientation de votre appareil en suivant les recommandations indiquées dans la section «Organiser votre espace de travail» à la page 2-1 de façon à avoir une posture confortable et productive. Assurez-vous également d'utiliser les capacités d'ajustement des composants de votre ordinateur et de votre mobilier de bureau pour mieux répondre à vos préférences maintenant au fil du temps, lorsqu'elles évolueront.
- **De petits changements de posture peuvent aider à éviter l'inconfort** : Plus vous vous asseyez pour travailler avec votre ordinateur, plus il est important de respecter votre posture de travail. Évitez de prolonger une même posture pendant une longue période de temps. Modifiez régulièrement votre posture pour aider à empêcher les désagréments qui pourraient survenir. Exploitez les réglages de vos meubles de bureau ou des équipements fournis pour s'adapter aux changements de posture.
- **De courtes pauses périodiques permettent d'assurer un travail plus sain** : L'informatique étant une activité essentiellement statique, il est particulièrement important de faire de courtes pauses au cours de votre travail. De temps en temps, levez-vous de votre espace de travail, étirez-vous, marchez pour aller chercher un verre d'eau, ou sinon prenez une courte pause. Une courte pause apporte à votre corps un changement de posture bienvenu et permet de s'assurer que vous restez confortable et productif pendant que vous travaillez.

---

## Santé et bien-être

Une exposition prolongée aux écrans d'ordinateur peut causer une fatigue visuelle temporaire. Les facteurs tels que l'environnement de travail, les habitudes et la posture de travail, le scintillement de l'écran et la lumière bleue contribuent à cette fatigue. Pour minimiser la fatigue visuelle, certains ajustements peuvent être effectués sur les postes de travail ou à l'aide d'écrans d'ordinateur appropriés dotés de fonctions qui réduisent la fatigue visuelle.


### Environnement

La fatigue visuelle est affectée par l'environnement de travail. La réduction de l'éblouissement et des conditions d'éclairage appropriées aident à minimiser cette fatigue.

- Réduction de l'éblouissement  
L'éblouissement peut être réduit en
  - a) Changeant la position des sources lumineuses qui causent un éblouissement sur l'écran.
  - b) Installant des sources lumineuses avec des diffuseurs ou abat-jour appropriés.
  - c) Utilisant des rideaux ou des stores sur les fenêtres pour minimiser l'éblouissement causé par la lumière directe du soleil.
  - d) Réglant la position du moniteur pour qu'il soit perpendiculaire à la source lumineuse ou aux fenêtres.
  - e) Utilisation d'un écran anti-éblouissement - Les moniteurs Lenovo sont dotés d'un traitement de surface anti-éblouissement qui diffuse la lumière pour minimiser la réflexion.

- **Éclairage**

Un éclairage adéquat est nécessaire pour éviter l'éblouissement et la fatigue oculaire. Un éclairage excessif ou insuffisant rend l'affichage à l'écran plus difficile à lire. En général, le niveau d'éclairage ne doit pas dépasser 750 lux et doit être à un niveau de 300 à 500 lux qui est idéal pour les environnements informatiques. La disposition recommandée de l'éclairage comprend le positionnement des postes de travail à l'abri de la lumière directe du soleil ou l'utilisation d'un éclairage au plafond avec des déflecteurs ou des écrans qui réduisent l'éblouissement.



## Habitudes de travail

Une exposition prolongée aux écrans d'ordinateur peut causer une fatigue oculaire. Les symptômes comprennent le mal de tête, des douleurs oculaires, une vision troublée et de l'inconfort. Pour minimiser la fatigue oculaire, les utilisateurs d'ordinateurs peuvent ajuster leurs habitudes de travail pour permettre à leurs yeux de se détendre et de récupérer fréquemment.

- **Temps de pause**

Les utilisateurs d'ordinateurs doivent passer du temps à l'écart de l'écran, en particulier s'ils travaillent pendant plusieurs heures. En général, il est conseillé de prendre de courtes pauses (5 à 15 minutes) après 1 à 2 heures de travail continu sur un ordinateur. Prendre des pauses courtes et fréquentes est plus conseillé que des pauses plus longues.

- **Regarder des objets distants**

Les utilisateurs clignent souvent moins des yeux lorsqu'ils sont devant un écran de moniteur. Pour réduire la fatigue et la sécheresse oculaires, les utilisateurs doivent reposer leurs yeux régulièrement en fixant des objets éloignés.

- **Exercices pour les yeux et le cou**


Certains exercices peuvent aider à réduire la fatigue oculaire et prévenir l'apparition précoce de troubles musculo-squelettiques. Il est recommandé de répéter ces exercices souvent. Cependant, si les symptômes persistent, il est recommandé de consulter un médecin.

Exercices pour les yeux :

1. Regardez alternativement en haut et en bas tout en gardant le corps et la tête droits.
2. Roulez lentement des yeux pour regarder à gauche et à droite.
3. Roulez des yeux pour regarder des objets dans le coin supérieur droit puis inférieur droit. Faites de même pour regarder des objets en haut à gauche et en bas à gauche.

Exercices pour le cou :

1. Relâchez les bras sur le côté. Pliez la tête vers l'avant pour étirer légèrement le cou. Maintenez cette position pendant 5 secondes.
2. Relâchez les bras sur le côté. Tournez la tête vers la droite. Maintenez cette position pendant 5 secondes. Tournez ensuite la tête vers la gauche.
3. Relâchez les bras sur le côté. Inclinez la tête vers la gauche. Maintenez cette position pendant 5 secondes. Inclinez ensuite la tête vers la droite.



## Posture de travail

Une posture de travail appropriée aide à minimiser la fatigue oculaire. La position assise et l'emplacement idéal du moniteur sont essentiels pour une expérience plus confortable.

- Position assise

Placer le moniteur trop loin ou trop près des yeux peut entraîner une fatigue oculaire. Une distance trop éloignée cause à l'utilisateur de se pencher vers l'avant pour lire les petits textes, ce qui fatigue les yeux et le torse. Une distance trop proche, par contre, fatigue les yeux en vous forçant de faire plus d'effort pour faire le point sur l'écran et force l'utilisateur à s'asseoir dans une posture inconfortable (par exemple, inclinaison de la tête, frappe avec les bras étendus, etc.)


La distance de visualisation recommandée entre l'œil et l'écran du moniteur est de 1,5 fois la diagonale de l'écran. Les solutions pour respecter cette distance requise dans des situations de bureau exigü comprennent : éloigner le bureau du mur ou de la cloison pour faire de la place pour le moniteur, utiliser des écrans compacts ou à panneau plat en plaçant le moniteur dans le coin bureau ou placer le clavier dans un tiroir réglable pour créer une surface de travail plus profonde.

1,5 fois la diagonale de l'écran



Les moniteurs Lenovo sont conçus pour maximiser l'espace de travail (par exemple, avec des profils fins, compatibles avec le support arrière ThinkCentre Tiny, une gestion pratique des câbles, etc.)

- **Angle de visionnement**  
La fatigue et la douleur du cou peuvent résulter d'une inclinaison prolongée de la tête pour regarder les objets sur l'écran du moniteur. Pour minimiser cela, placez le moniteur directement devant vous de manière à ce que la tête, le cou et le torse soient face à l'écran. Il est recommandé que le moniteur ne soit pas à plus de 35 degrés à droite ou à gauche par rapport au visage.



Les moniteurs ne doivent pas non plus être placés trop haut ou trop bas, car cela contribue à une posture inconfortable qui entraîne une fatigue musculaire.

### **Réduction du scintillement**

Les scintillements du moniteur sont des changements répétés du niveau de l'intensité lumineuse du moniteur. Ils sont causés par plusieurs facteurs, y compris mais non limité à, les fluctuations de tension. Réduire le scintillement minimise la fatigue oculaire et les maux de tête. Les moniteurs Lenovo permettent aux utilisateurs d'utiliser des modes d'affichage à haute fréquence pouvant réduire efficacement le scintillement.

### **Faible lumière bleue**

Les préoccupations au sujet de la lumière bleue qui affecte la santé oculaire se sont développées au fil du temps. La lumière bleue a une longueur d'onde comprise entre 300 nm et 500 nm. Les émissions de lumière bleue sont réduites par les moniteurs en mode de réglage par défaut. Les moniteurs répondent à l'exigence de faible lumière bleue (solution matérielle).

---

## **Informations relatives à l'accessibilité**

Lenovo s'engage à fournir un meilleur accès à l'information et à la technologie pour les personnes handicapées. Avec les technologies d'assistance, les utilisateurs peuvent accéder à l'information de la façon la plus adaptée à leur handicap. Certaines de ces technologies sont déjà prévues dans votre système d'exploitation, d'autres peuvent être achetées chez des revendeurs ou sont accessibles sur :

[https://lenovo.ssbartgroup.com/lenovo/request\\_vpat.php](https://lenovo.ssbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php)

# Réglage de l'image du moniteur

Cette section décrit les fonctions de commande de l'utilisateur pour ajuster l'image de votre moniteur.

## Utilisation des commandes d'accès direct

Les commandes d'accès direct peuvent être utilisées lorsque l'affichage sur écran (OSD) ne s'affiche pas.

**Remarque :** Les commandes d'accès direct sont colorées.


Tableau 2-1. Commandes d'accès direct



N°	Bouton/ Touche Joy	Description
1	←	Appuyez pour accéder au menu principal lorsqu'il n'y a pas d'OSD à l'écran.
2	^	Appuyez sur cette touche pour accéder au niveau suivant du menu principal ou du sous-menu. Il s'agit d'une touche de raccourci pour accéder directement à la barre de réglage de la luminosité lorsqu'il n'y a pas d'OSD à l'écran.
3	→	Appuyez sur cette touche pour quitter l'OSD actuel ou revenir au niveau précédent. Il s'agit d'une touche de raccourci pour accéder directement à la barre de réglage de la luminosité lorsqu'il n'y a pas d'OSD à l'écran.
4	▼	(1) Il s'agit d'une touche de raccourci permettant l'ouverture directe de la barre de réglage du volume lorsqu'il n'y a pas d'OSD à l'écran. (2) Appuyez sur cette touche pour accéder à l'élément suivant du menu. Appuyez sur cette touche pour diminuer la valeur actuelle de la barre de réglage.
5	↶	(1) Il s'agit d'une touche de raccourci permettant l'ouverture directe de la barre de réglage du volume lorsqu'il n'y a pas d'OSD à l'écran. (2) Appuyez sur cette touche pour accéder au dernier élément du menu. Appuyez sur cette touche pour augmenter la valeur actuelle de la barre de réglage.
6	⊕	(1) Il s'agit d'une touche de raccourci pour l'ouverture directe du menu du mode KVM lorsqu'il n'y a pas d'OSD à l'écran. (2) Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour accéder au menu du mode jeu.
7	↔	Il s'agit d'une touche de raccourci permettant l'ouverture directe du menu de la source d'entrée lorsqu'il n'y a pas d'OSD à l'écran.
8	⏻	Alimentation Activé/Arrêt

## Utilisation des commandes de l'affichage sur écran (OSD)

Les paramètres réglables avec les commandes de l'utilisateur sont vus à travers l'affichage sur écran (OSD), comme indiqué ci-dessous.



Pour utiliser les commandes :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le menu principal de l'OSD.
2. Utilisez  ou  pour vous déplacer parmi les icônes. Sélectionnez une icône et appuyez sur  pour accéder à cette fonction. Si un sous-menu est présent, vous pouvez vous déplacer parmi les options avec  ou , puis appuyer sur  pour sélectionner cette fonction. Utilisez  ou  pour effectuer des réglages. Appuyez sur  pour enregistrer.
3. Appuyez sur  pour revenir en arrière dans les sous-menus et quitter l'OSD.

Tableau 2-2. Fonctions OSD

Icône OSD sur le menu principal	Sous-menu	Description	Commandes et réglages
	Mode de jeu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : Mode standard</li> <li>• FPS1 : Mode First person shooter 1.</li> <li>• FPS2 : Mode First person shooter 2.</li> <li>• Course : Mode course</li> <li>• RTS : Mode Real-Time-Strategy.</li> <li>• Jeu1 : Utilisateur mode Jeu1.</li> <li>• Jeu2 : Utilisateur mode Jeu2.</li> </ul>	Tous les ports d'entrée
	Surmultipliée	Amélioration du temps de réponse <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêt</li> <li>• Niveau 1</li> <li>• Niveau 2</li> <li>• Niveau 3</li> <li>• Niveau 4</li> </ul>	
	MPRT	Activé/Arrêt Temps de réponse de 0,2 ms.	
	FreeSync Premium <b>Remarque</b> : Dans les sources DP/USB-C, l'indication « Adaptive Sync » apparaît.	Auto/Arrêt <b>Remarque</b> : Dans les sources DP/USB-C, l'écran affichera Auto « (AMD FreeSync Premium) »/ Arrêt	
	Taux de rafraîchissement Num	Arrêt / Gauche Haut / Droit Haut / Gauche Bas / Droit Bas	
	Luminosité	Règle la luminosité globale de l'écran.	Tous les ports d'entrée
	Contraste	Règle la différence entre les zones claires et sombres.	
	DCR	Activé/Arrêt du contraste dynamique	
	HDR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto</li> <li>• Photo HDR</li> <li>• Film HDR</li> <li>• Jeu HDR</li> <li>• HDR 400</li> <li>• HDR Arrêt</li> </ul>	
	Lumière intelligente	Activé/Arrêt t le capteur de lumière pour contrôler automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante.	
	Luminosité native	Activé/Arrêt de la luminosité native du panneau.	
	Boost sombre	Réglez le boost sombre du niveau 1 au niveau 4. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niveau 1</li> <li>• Niveau 2</li> <li>• Niveau 3</li> <li>• Niveau 4</li> </ul>	
	Mode de mise à l'échelle	La valeur par défaut est Plein écran. <ul style="list-style-type: none"> <li>• AR original : Cette fonction est activée lorsque la valeur du taux de synchronisation est inférieure à 16:9.</li> <li>• Plein écran : Mettez à l'échelle la source d'entrée pour remplir l'écran mais conservez le rapport HV de synchronisation.</li> </ul>	

Icône OSD sur le menu principal	Sous-menu	Description	Commandes et réglages	
	Netteté	Règle la netteté globale de l'écran.		
	Gamma relatif	Réglez le Gamma de la désactivation à cinq niveaux. <ul style="list-style-type: none"> <li>• -0,4</li> <li>• -0,2</li> <li>• Valeur par défaut</li> <li>• +0,2</li> <li>• +0,4</li> <li>• Arrêt</li> </ul>		
	Gamme vidéo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto</li> <li>• Gamme complète 0-255</li> <li>• Gamme limitée 16-235</li> </ul> <b>Remarque:</b> Fait référence à la plage RVB de l'entrée HDMI.		
	Température de couleur	Vous pouvez choisir la température de couleur comme sRGB, Chaud, Neutre Froid ou Utilisateur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• sRGB</li> <li>• Chaud</li> <li>• Neutre</li> <li>• Froid</li> <li>• Utilisateur</li> </ul>	Tous les ports d'entrée	
	Couleur à 6 axes	Ajuste la couleur globale de l'écran sur 6 axes (teinte et saturation)		
	Signal d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrée de commutation automatique : case à cocher</li> <li>• USB-C</li> <li>• DP</li> <li>• HDMI 1</li> <li>• HDMI 2</li> </ul>	Tous les ports d'entrée	
	PIP/PBP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIP/PBP: Arrêt</li> <li>• PBP (1:1)</li> <li>• PBP (3:1)</li> <li>• PIP (Haut/Droit)</li> <li>• PIP (Bas/Droit)</li> <li>• PIP (Haut/Gauche)</li> <li>• PIP (Bas/Gauche)</li> <li>• Swap : Activé/Arrêt</li> <li>• Source PBP : Gauche/Droite</li> <li>• Source PIP : Arrière-plan Premier plan</li> <li>• Source audio : Principal/Sub</li> </ul>		
	Sélection KVM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KVM Activé/Arrêt</li> <li>• Sélection de la source USB - C</li> <li>• Sélection de la source USB - B</li> </ul>		
	USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargement USB : Activé/Arrêt</li> <li>• Chargement Super USB-C : Activé/Arrêt</li> <li>• Alimentation intelligente : Activé/Arrêt</li> <li>• Sélection USB : USB 3.2 / USB 2.0</li> </ul>		
	Sélection DP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP 1.2</li> <li>• DP 1.4</li> </ul>		Ports d'entrée DP
	Sélection HDMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI 2.0</li> <li>• HDMI 2.1</li> </ul>		Ports d'entrée HDMI
	DP DSC	Activé/Arrêt		Ports d'entrée DP
	Bouton d'alimentation en	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-C: Activé/Arrêt</li> </ul>		Ports d'entrée

Icône OSD sur le menu principal	Sous-menu	Description	Commandes et réglages
	miroir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI: Activé/Arrêt</li> </ul>	USB-C/HDMI
	Informations	Modèle : Y32p-30 Firmware : LNX.x Numéro de série : Vxxxxxxx HDR: Auto Mode : Standard Format : 10bit RGB 4:4:4	Tous les ports d'entrée
	Langue	Change la langue du menu. <b>Remarque</b> : La langue sélectionnée affecte uniquement la langue de l'OSD. Elle n'a aucun effet sur les logiciels en cours d'exécution sur l'ordinateur.	
	Volume	Règle le volume du haut-parleur	
	Éclairage	Activé/Arrêt de la barre d'éclairage LED.	
	Taux de répétition des boutons	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valeur par défaut</li> <li>• Lent</li> <li>• Arrêt</li> </ul>	
	Indicateur LED	Activé/Arrêt Alimentation LED.	
	Délai d'attente de l'OSD	Définissez la durée pendant laquelle l'OSD reste actif lorsqu'aucune opération n'est effectuée.	
	Position du menu	Règle la position du menu	
	Transparence	0%/20%/40%/60%/80%/100%	
	DDC/CI	Activé/Arrêt de la commande DDC/CI	
Réinitialiser tous les paramètres	Réinitialise les paramètres d'origine du moniteur.		

**Remarque :**

1. L'utilisation du niveau surmultiplié 4 (temps de réponse) peut entraîner une réduction de la qualité d'affichage lorsque des graphiques vidéo à mouvement rapide sont affichés. Les utilisateurs doivent vérifier le niveau surmultiplié 4 (temps de réponse) pour s'assurer qu'il est compatible avec toutes les applications avec lesquelles ils souhaitent l'utiliser.
2. Lorsque le paramètre luminosité native est désactivé, MPRT/ DCR/ Température de couleur ne peut pas être sélectionné, et ces fonctions ne peuvent être réglées qu'après avoir activé le paramètre luminosité native.

## Choix d'un mode d'affichage pris en charge

Le mode d'affichage que le moniteur utilise est contrôlé par l'ordinateur. Par conséquent, reportez-vous à la documentation de votre ordinateur pour plus de détails sur la façon de changer de mode d'affichage. La taille, la position et la forme de l'image peuvent changer lorsque de la modification du mode d'affichage. Ceci est normal et on peut régler l'image en utilisant la configuration automatique de l'image et les commandes d'image.

Contrairement aux moniteurs à tube cathodique, qui nécessitent un taux de rafraîchissement élevé pour minimiser le scintillement, la technologie LCD ou à écran plat est par nature exempte de scintillement.

**Remarque :** Si votre système a déjà été utilisé avec un moniteur cathodique et est actuellement configuré pour un mode d'affichage hors de la plage de ce moniteur, vous devrez peut-être reconnecter ce moniteur cathodique temporairement jusqu'à ce que vous ayez reconfiguré le système, de préférence en 3840x2160 à 144Hz, qui est le mode résolution native. Les modes d'affichage indiqués ci-dessous ont été optimisés en usine.

Tableau 2-3. Modes d'affichage prédéfinis en usine

Adressage	Taux de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
720 x 400	70 Hz
720 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
2560 x 1440	60 Hz
2560 x 1440	100 Hz
2560 x 1440	120 Hz
2560 x 1600	60 Hz
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	100 Hz
3840 x 2160	120 Hz
3840 x 2160	144 Hz

## Comprendre la gestion de l'alimentation

La Gestion de l'alimentation est appelée lorsque l'ordinateur reconnaît que vous n'avez pas utilisé votre souris ou votre clavier pendant une période définie par l'utilisateur. Il existe plusieurs états tels que décrits dans le tableau ci-dessous.

Pour des performances optimales, éteignez votre moniteur à la fin de chaque journée de travail, ou lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant de longues périodes au cours de la journée.

Tableau2-4. Témoin d'alimentation

État	Témoin d'alimentation	Écran	Opération de restauration	Conformité
Marche	Blanc fixe	Normal		/
Veille / Veille prolongée	Orange fixe	Vide	Appuyez sur une touche ou déplacez la souris. Un léger retard peut réapparaître. <b>Remarque</b> : La veille se produit également si il n'y a pas d'image émise vers l'écran.	/
Arrêt	Arrêt	Vide	Appuyez sur la touche d'alimentation pour allumer. Un léger retard peut se produire avant que l'image ne réapparaisse.	/

Modes VESA	Synchronisation horizontale	Synchronisation verticale	Vidéo	Témoin d'alimentation	Consommation électrique
Fonctionnement Normal	Actif	Actif	Actif	Blanc	175 W (maximum)* 60 W (typiquement)
Mode veille	Inactif	Inactif	Arrêt	Orange	Moins de 0,5W
DC arrêt	-	-	-	Arrêt	Moins de 0,3W

\* Consommation électrique maximale avec luminance maximale.

Ce document est à titre d'information uniquement et reflète les performances en laboratoire. Votre produit peut se comporter différemment, selon le logiciel, les composants et les périphériques que vous avez commandés, et sans obligation de mettre à jour de telles informations. Ainsi, le client ne doit pas se fier à ces informations pour prendre des décisions relatives aux tolérances électriques ou autres. Aucune garantie n'est exprimée ou sous-entendue quant à la précision.

## Fonction du bouton d'alimentation en miroir

Le moniteur Y32p-30 permet à son bouton d'alimentation de contrôler certains systèmes Lenovo connectés par USB de type C et PS5/XBOX par HDMI, cette fonction est appelée bouton d'alimentation miroir dans l'OSD, le bouton d'alimentation miroir a des options d'activation et de désactivation USB-C/HDMI.

S'il est réglé sur " Activé " dans l'OSD, le bouton d'alimentation contrôlera non seulement le moniteur mais aussi le système externe s'il est pris en charge. Les différents scénarios sont détaillés ci-dessous :

Lorsque l'interface HDMI est activée, la LED d'alimentation indiquera l'état suivant:


Blanc	Le moniteur est allumé.
Ambre	Le moniteur ne reçoit pas de signal.
Eteint	Le moniteur est éteint.

Lorsque l'USB-C est activé, la LED d'alimentation indiquera l'état du système:

Blanc	Le système est allumé.
Clignotant Blanc	Le système est en mode veille moderne
Éteint	Le système est éteint ou en mode hibernation et le moniteur est en état d'arrêt DC, ce qui signifie que le moniteur continuera d'alimenter les systèmes Lenovo VDM*.

\*VDM : Message défini par le fournisseur

Veillez sélectionner l'option dans l'OSD en fonction de vos besoins.



Les fonctions du Bouton d'Alimentation Miroir USB-C VDM de ce moniteur sont compatibles avec certains appareils Lenovo, la liste de compatibilité se trouve sur le lien suivant:

[https://support.lenovo.com/docs/Y32p-30\\_vdm\\_comp\\_list](https://support.lenovo.com/docs/Y32p-30_vdm_comp_list)

Si le bouton d'alimentation du moniteur ne fonctionne pas normalement avec la liste de compatibilité des Thinkpad NB, veuillez mettre à jour le micrologiciel du moniteur avec le Centre de Contrôle de l'Affichage Lenovo Artery et assurez-vous que le BIOS/Drivers du système est à jour.

---

## Prendre soin de votre moniteur

Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant toute opération d'entretien sur le moniteur.

### Ne pas :

- Appliquer de l'eau ou du liquide directement sur votre moniteur.
- Utiliser de solvants ou de produits abrasifs.
- Utiliser des produits de nettoyage inflammables pour nettoyer votre moniteur ou tout autre équipement électrique.
- Appuyer sur la zone écran de votre moniteur avec des objets pointus ou abrasifs. Ce type de contact peut causer des dommages permanents à votre écran.
- Utiliser un nettoyant qui contient une solution anti-statique ou des additifs similaires. Cela peut endommager le revêtement à la surface de l'écran.


### À faire :

- Humidifier légèrement un chiffon doux avec de l'eau et l'utiliser pour essuyer doucement le boîtier et l'écran.
- Enlever les traces de doigt ou de gras avec un chiffon humide et un peu de détergent doux.

---

## Retrait du support du moniteur

Après avoir placé le moniteur face vers le bas sur une surface propre et douce, appuyez sur le crochet du support et soulevez l'embase pour l'enlever du moniteur.



---

## Montage mural (facultatif)

Reportez-vous aux instructions fournies avec le kit de montage d'embase. Pour convertir votre écran LCD d'un écran de bureau à un écran mural, procédez comme suit :


Étape 1 : Vérifiez que le bouton d'alimentation est éteint, puis débranchez le cordon d'alimentation.

Étape 2 : Posez l'écran LCD face vers le bas sur une serviette ou une couverture.

Étape 3 : Retirez le socle du moniteur, reportez-vous à la section «Retrait du socle et du support du moniteur».

Étape 4 : Fixez le support de montage du kit de montage mural compatible VESA (distance 100 mm x 100 mm), avec les vis de montage VESA M4 x 10 mm.

Étape 5 : Fixez l'écran LCD au mur, en suivant les instructions du kit de montage mural. A utiliser seulement avec un support de montage mural listé UL&GS avec un poids/une charge minimale de : 10 kg



## Chapitre 3 Informations de référence

Cette section contient les caractéristiques du moniteur, les instructions d'installation manuelle du pilote du moniteur, les informations de dépannage et les informations relatives à l'entretien.

### Caractéristiques du moniteur

Tableau 3-1. Caractéristiques du moniteur

Dimensions	Hauteur	Déployé : 598,80 mm (23,57 po) Comprimé : 463,80 mm (18,26 po)
	Profondeur	298,5 mm (11,75 po)
	Largeur	715,10 mm (28,15 po)
Poids	Non emballé	9,6 kg
Support	Plage d'inclinaison	Plage : -5°/+22°
	Pivotement	Plage : -30°/+30°
	Élévation	Plage : 135 mm
	Pivot	Non
Montage VESA	Supporté (Approuvé UL&GS)	100 mm (3,94 po)
Image	Taille utile de l'image	800,0 mm (31,5 po)
	Hauteur maximale	392,2 mm (15,44 po)
	Largeur maximale	697,3 mm (27,45 po)
	Espacement des pixels	0,181 mm (0,00712 po) (V)
Puissance d'entrée	Tension d'alimentation Actuel	100-240 VCA, 60/50 Hz 2,5 A
Consommation électrique <b>Remarque</b> : Les chiffres de la consommation électrique concernent le moniteur et l'alimentation combinés.	Consommation max Consommation typique Veille / Veille prolongée DC arrêt	175 W 60 W < 0,5 W (numérique) < 0,3 W à 100VCA et 240 VCA
Entrée vidéo (numérique)	Interface Adressage horizontal Adressage vertical Fréquence d'horloge	DP 3840 pixels (max) 2160 pixels (max) 533 MHz
Entrée vidéo (numérique)	Interface Adressage horizontal Adressage vertical Fréquence d'horloge	HDMI 3840 pixels (max) 2160 pixels (max) 533 MHz
Enceinte	Puissance nominale Impédance	5 W*2 8 Ohm
Communications	VESA DDC	CI
Test d'altitude	Fonctionnement	5000 m
Modes d'affichage compatibles	Fréquence horizontale Fréquence verticale Résolution native	30 kHz – 185 kHz 48 Hz – 144 Hz 3840 x 2160 à 60 Hz
Température	Fonctionnement Stockage Expédition	0°C à 40°C (32°F à 104°F) -20°C à 60°C (-4°F à 140°F) -20° à 60°C (-4°F à 140° F)
Humidité	Fonctionnement Stockage Expédition	8% à 80% sans condensation 5% à 95% sans condensation 5% à 95% sans condensation

# Dépannage

Si vous avez un problème pour configurer ou utiliser votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez les actions préconisées correspondant à votre problème.

Tableau 3-2. Dépannage

Problème	Cause possible	Action préconisée	Référence
Les mots « Entrée non prise en charge » s'affichent sur l'écran et le témoin d'alimentation clignote en blanc.	Le système est réglé sur un mode d'affichage qui n'est pas compatible du moniteur.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage dans la gamme spécifiée pour votre nouveau moniteur.</li><li>● Si vous utilisez un système Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage compatible de votre ordinateur.</li><li>● Si ces choix ne fonctionnent pas, contactez le Centre d'assistance clientèle.</li></ul>	« Choix d'un mode d'affichage pris en charge » en page 2-11
La qualité d'image n'est pas acceptable.	Le câble de signal vidéo n'est pas complètement raccordé au moniteur et au système.	Vérifiez que le câble de signal est bien raccordé au système et au moniteur.	« Connecter et allumer votre moniteur » en page 1-4
	Les paramètres de couleur peuvent être incorrects.	Choisissez un autre paramètre de couleur dans le menu OSD.	« Réglage de l'image de votre moniteur » en page 2-6
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas et il n'y a pas d'image.	<ul style="list-style-type: none"><li>● L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé.</li><li>● Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté.</li><li>● Il n'y a pas de courant au niveau de la prise.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.</li><li>● Assurez-vous que la prise dispose de courant.</li><li>● Allumez le moniteur.</li><li>● Essayez d'utiliser un autre cordon d'alimentation.</li><li>● Essayez d'utiliser une autre prise de courant.</li></ul>	« Connecter et allumer votre moniteur » en page 1-4

Tableau 3-2. Dépannage (suite)

Problème	Cause possible	Action préconisée	Référence
L'écran est vide et le voyant d'alimentation est orange fixe ou blanc clignotant	Le moniteur est en mode veille / veille prolongée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris pour restaurer le fonctionnement.</li> <li>Vérifiez les paramètres des options d'alimentation de votre ordinateur.</li> </ul>	« Comprendre la gestion de l'alimentation » en page 2-12
Le voyant d'alimentation est blanc, mais il n'y a pas d'image.	Le câble de signal vidéo est lâche ou débranché du système ou du moniteur.	Vérifiez que le câble vidéo est correctement connecté au système.	« Connecter et allumer votre moniteur » en page 1-4
	La luminosité de l'écran et le contraste sont au plus bas.	Réglez la luminosité et le contraste dans le menu OSD.	« Réglage de l'image de votre moniteur » en page 2-6
Un ou plusieurs des pixels sont décolorés	Ceci est une caractéristique de la technologie d'affichage à cristaux liquides et ne constitue pas un défaut LCD.	Si il y a plus de cinq pixels manquants, contactez le Centre d'assistance à la clientèle.	Annexe A, « Entretien et assistance », en page A-1
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lignes floues dans le texte ou image floue.</li> <li>Lignes horizontales ou verticales dans l'image.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réglage des propriétés d'affichage de votre système n'a pas été optimisé.</li> </ul>	Réglez les paramètres de résolution sur votre système pour correspondre à la résolution native de ce moniteur: 3840 x 2160 à 60 Hz.	« Réglage de l'image de votre moniteur » en page 2-6
		Lorsque vous travaillez dans la résolution native, vous pouvez améliorer davantage en ajustant le paramètre Dots Per Inch (DPI) sur votre système.	Consultez la section Avancé des propriétés d'affichage de votre système.

## Installation manuelle du pilote du moniteur

Vous trouverez ci-dessous les étapes pour installer manuellement le pilote du moniteur sous Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11.

1. Éteignez l'ordinateur et tous les périphériques connectés.
2. Assurez-vous que le moniteur est correctement connecté.
3. Allumez le moniteur et l'unité système. Attendez que votre ordinateur ait fini de démarrer le système d'exploitation Windows.
4. Depuis le site Web de Lenovo [https://pcsupport.lenovo.com/solutions/y32p\\_30](https://pcsupport.lenovo.com/solutions/y32p_30), trouvez le pilote de moniteur correspondant et téléchargez-le sur le PC auquel ce moniteur est connecté (par exemple un ordinateur de bureau).
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton **Start (Démarrer)** de Windows sur le bureau, puis cliquez sur **Device Manager (Gestionnaire de périphériques)** et double-cliquez sur **Monitor (Moniteur)**.
6. Double-cliquez sur **Generic Monitor (Moniteur générique)**.
7. Cliquez sur l'onglet **Driver (Pilote)**.
8. Cliquez sur **Update Driver (Mettre à jour le pilote)**, puis cliquez sur **Browse Computer to find the driver (Naviguer l'ordinateur pour trouver le pilote)**.
9. Cliquez sur **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur)**.
10. Cliquez sur le bouton **Have Disk... (Disque fourni...)**. En cliquant sur le bouton **Browse (Parcourir)**, parcourez et pointez le chemin suivant : **X:\Monitor Drivers\Windows** (où X désigne « le dossier dans lequel le pilote téléchargé se situe » (tel qu'un bureau))
11. Sélectionnez le fichier **y32p-30.inf**, cliquez sur le bouton **Open (Ouvrir)**. Cliquez sur le bouton **OK**.
12. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez **Y32p-30** et cliquez sur **Next (Suivant)**.
13. Une fois l'installation terminée, supprimez tous les fichiers téléchargés et fermez toutes les fenêtres.
14. Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement et les profils de couleur correspondants.

## Informations sur l'entretien

### Responsabilités du client

La garantie ne s'applique pas à un produit qui a été endommagé suite à un accident, une mauvaise utilisation, une installation incorrecte, une utilisation non conforme aux caractéristiques ou aux instructions, une catastrophe naturelle ou personnelle, ou des modifications, des réparations ou des modifications non autorisées du produit.

Voici des exemples de mauvaises utilisations ou d'abus qui ne sont pas couverts par la garantie :

- Images rémanentes sur l'écran d'un moniteur cathodique. Les images rémanentes sont évitables en utilisant un économiseur d'écran ou la gestion de l'alimentation.
- Dégâts physiques au capot, au contour, à l'embase ou aux câbles.
- Rayures ou perforations de l'écran du moniteur.

### Obtenir une aide supplémentaire

Si vous ne pouvez toujours pas résoudre votre problème, veuillez contacter le Centre d'assistance à la clientèle. Pour plus les informations sur la façon de contacter le Centre d'assistance clientèle, veuillez consulter l'Annexe A, « Entretien et assistance » en page A-1.

---

## Annexe A Entretien et assistance

Les informations suivantes décrivent le support technique qui est disponible pour votre produit, pendant la période de garantie ou la durée de vie du produit. Reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée de Lenovo pour plus de détails sur les termes de la garantie de Lenovo.

---

### Enregistrer votre choix

Inscrivez-vous pour recevoir le service produit et les mises à jour d'assistance, ainsi que des accessoires et du contenu gratuits ou avec rabais. Allez sur : <http://www.lenovo.com/register>

---

### Assistance technique en ligne

Le support technique en ligne est disponible pendant la durée de vie de votre produit sur : <http://www.lenovo.com/support>

Pendant la période de garantie, une assistance est disponible pour le remplacement du produit ou l'échange des composants défectueux. En outre, si votre option est installée sur un ordinateur Lenovo, vous pouvez bénéficier d'une maintenance sur site. Un représentant de support technique Lenovo peut vous aider à déterminer la meilleure alternative.

---

### Assistance technique téléphonique

Le support d'installation et de configuration, via le Centre de service clientèle, sera disponible jusqu'à 90 jours après que l'option a été retirée du marché. Après cette période, le support sera annulé ou sera payant, à la seule discrétion de Lenovo. Un support additionnel sera aussi disponible, pour un frais nominal.

Avant de contacter un représentant de support technique Lenovo, veuillez disposer des informations suivantes : nom et numéro de l'option, preuve d'achat, fabricant de l'ordinateur, modèle, numéro de série et manuel, mots exacts des messages d'erreur, description du problème et informations de configuration matérielle et logicielle de votre système.

Votre représentant d'assistance technique peut vouloir vous guider pour résoudre le problème pendant que vous vous trouvez à votre ordinateur lors de l'appel.

Les numéros de téléphone peuvent être modifiés sans préavis. La liste des numéros les plus récents du Support de Lenovo est disponible sur : <http://www.lenovo.com/support/phone>

Pays ou région	Numéro de téléphone
Chine	400-990-8888
Afrique du Sud	800982393
Argentine	0800-666-0011 (espagnol, anglais)
Australie	1-800-041-267 (anglais)
Autriche	0810-100-654 (tarif local) (allemand)
Belgique	Entretien et assistance garantie : 02-339-36-11 (Français, néerlandais)
Bolivie	0800-10-0189 (espagnol)

---

## Annexe B Avis

Lenovo ne peut pas offrir les produits, services ou fonctions décrits dans le présent document dans tous les pays. Consultez votre représentant Lenovo local pour des informations sur les produits et services actuellement disponibles dans votre région. Toute référence à un produit, un logiciel ou un service Lenovo n'est pas destiné à indiquer ni à suggérer que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout produit, logiciel ou service aux fonctions équivalentes, et qui ne porte atteinte à aucun droit de Lenovo peut être utilisé à la place.

Il reste cependant de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier le fonctionnement de tout autre produit, programme ou service.

Lenovo peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La fourniture de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets. Vous pouvez envoyer vos demandes de licences par écrit à :

*Lenovo (United States), Inc.  
1009 Think Place - Building One  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
A l'attention de : Directeur des licences*

LENOVO FOURNIT CETTE PUBLICATION «TELLE QUELLE» SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, INCLUANT, MAIS NON LIMITEE A, LES GARANTIES IMPLICITES DE NON-VIOLATION, COMMERCIALISATION OU APTITUDE CONCERNANT UN SUJET PARTICULIER. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties expresses ou implicites pour certaines transactions, par conséquent, cette déclaration peut ne pas s'appliquer à vous.

Ces informations peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont régulièrement apportées aux informations contenues ici; ces modifications seront intégrées dans les nouvelles éditions de la publication. Lenovo peut apporter des améliorations et/ou des changements aux produit(s) et/ou logiciel(s) décrits dans cette publication, à tout moment et sans préavis.

Les produits décrits dans le présent document ne sont pas destinés à être utilisés pour une implantation ni pour une quelconque autre application de maintien en vie où un dysfonctionnement pourrait entraîner des blessures ou la mort. Les informations contenues dans ce document n'affectent ni ne modifient les caractéristiques ou les garanties du produit. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une licence ou une garantie explicite ou implicite en matière de droits de propriété intellectuelle de la part de Lenovo ou de tiers. Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements spécifiques et sont présentées à titre indicatif. Le résultat obtenu dans d'autres environnements d'exploitation peut varier.

Lenovo peut utiliser ou distribuer les informations que vous fournissez d'une manière qu'il juge appropriée sans obligation vis-à-vis de vous.

Les références de cette publication vers des sites Web non Lenovo sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une approbation de ces sites Web. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit Lenovo et l'utilisation de ces sites Web se fait à vos risques et périls.

Les données de performance contenues dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Le résultat obtenu dans d'autres environnements d'exploitation peut donc varier de façon significative. Certaines mesures ont été prises sur des systèmes en cours de développement et il n'y a aucune garantie que ces mesures seront les mêmes sur tous les systèmes disponibles. En outre, certaines mesures peuvent avoir été estimées par extrapolation. Les résultats réels peuvent varier. Les utilisateurs de ce document doivent vérifier si ces données sont applicables à leur environnement spécifique.

---

## Informations sur le recyclage

Lenovo encourage les propriétaires d'équipements informatiques à recycler leurs équipements de manière responsable lorsqu'ils ne sont plus utiles. Lenovo propose une gamme de programmes et de services visant à aider les propriétaires d'équipement à recycler leurs produits informatiques. Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, allez sur : [www.lenovo.com/recycling](http://www.lenovo.com/recycling)

### 環境配慮に関して

#### 本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、

[https://www.lenovo.com/jp/ja/services\\_warranty/recycle/pcrecycle/](https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/)をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、[https://www.lenovo.com/jp/ja/services\\_warranty/recycle/personal/](https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/)をご参照ください。

#### 重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

## Collecte et recyclage d'un ordinateur ou d'un moniteur Lenovo usagé

Si vous êtes un employé d'une entreprise et que vous devez vous débarrasser d'un ordinateur ou d'un moniteur Lenovo qui est la propriété de l'entreprise, vous devez le faire en conformité avec la Loi pour la promotion de l'utilisation efficace des ressources. Les ordinateurs et les écrans sont catégorisés comme des déchets industriels et doivent être mis au rebut par une société d'élimination des déchets industriels certifiée par une administration locale. Conformément à la Loi pour la promotion de l'utilisation efficace des ressources, Lenovo Japan assure, via ses Services de collecte et de recyclage de PC, la collecte, la réutilisation et le recyclage des ordinateurs et écrans usagés. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site Web de Lenovo à l'adresse [https://www.lenovo.com/jp/ja/services\\_warranty/recycle/pcrecycle/](https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/). Conformément à la Loi pour la promotion de l'utilisation efficace des ressources, la collecte et le recyclage par le fabricant des ordinateurs familiaux et des moniteurs usagés a commencé le 1er Octobre 2003. Ce service est fourni gratuitement pour les ordinateurs familiaux vendus après le 1er Octobre 2003. Pour plus de détails, visitez le site Web de Lenovo sur :

[https://www.lenovo.com/jp/ja/services\\_warranty/recycle/personal/](https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/).

## Mise au rebut de composants d'ordinateurs Lenovo

Certains produits informatiques Lenovo vendus au Japon peuvent intégrer des composants contenant des métaux lourds ou d'autres substances dangereuses pour l'environnement. Pour mettre au rebut des composants usagés, comme un circuit imprimé ou un lecteur de disque, suivez les méthodes décrites ci-dessus pour la collecte et le recyclage d'un ordinateur ou d'un moniteur désaffecté.

---

## Marques déposées

Les termes suivants sont des marques de Lenovo aux États-Unis, dans d'autres pays, ou les deux :

Lenovo  
Le logo Lenovo  
ThinkCenter  
ThinkPad  
ThinkVision

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. Les autres sociétés, produits ou noms de services peuvent être des marques commerciales ou des marques de service de tiers.

---

## Cordons d'alimentation et adaptateurs secteur

Utilisez uniquement les cordons d'alimentation et les adaptateurs secteur fournis par le fabricant du produit. N'utilisez pas le cordon d'alimentation CA d'autres appareils.