

EN


FR

NL

IT

RU

# i-Coach Touch



**EN**

APPLIANCE DESCRIPTION .....	01
TECHNICAL DATA FOR THE APPLIANCE .....	01
GETTING STARTED .....	02
CLEANING THE APPLIANCE .....	02
TIPS & ADVICE .....	03
I-COACH TOUCH: MY COACH TO DARE BAKING .....	05
OFFLINE MODE .....	09
IMPORTANT: APPLIANCE ENTERING SECURITY.....	09
WHAT TO DO IF YOUR APPLIANCE DOES NOT WORK? .....	10
RECYCLING .....	12

**FR**

DESCRIPTION DE L'APPAREIL .....	13
DONNEES TECHNIQUES DE L'APPAREIL .....	13
DEMARRAGE .....	14
NETTOYAGE .....	14
ASTUCES ET CONSEILS .....	15
I-COACH TOUCH : MON COACH POUR OSER LA PATISSERIE.....	17
MODE NON CONNECTE .....	21
IMPORTANT : APPAREIL EN MODE SECURITE .....	21
QUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS ? .....	22
RECYCLAGE .....	24

**NL**










BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT .....	25
TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET APPARAAT .....	25
AAN DE SLAG .....	26
HET APPARAAT REINIGEN .....	26
TIPS EN ADVIES.....	27
I-COACH TOUCH: MIJN COACH OM TE BAKKEN. ....	29
OFFLINE MODUS .....	33
BELANGRIJK: BEVEILIGING BIJ HET STARTEN VAN HET APPARAAT.....	33
WAT TE DOEN ALS UW APPARAAT NIET WERKT .....	34
MILIEUBESCHERMING .....	36









**IT**

















DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO .....	37
SPECIFICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIO .....	37
PER INIZIARE .....	38
PULIZIA DELL'APPARECCHIO .....	38
SUGGERIMENTI E CONSIGLI .....	39
I-COACH TOUCH: IL COACH CHE AIUTA A OSARE IN CUCINA. ....	41
MODALITÀ OFFLINE .....	45
IMPORTANTE: MODALITÀ SICUREZZA .....	45
COSA FARE SE L'APPARECCHIO NON FUNZIONA? .....	46
RICICLAGGIO .....	48

**RU**

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА .....	49
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА.....	49
НАЧАЛО РАБОТЫ .....	50
ОЧИСТКА ПРИБОРА. ....	50
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	51
I-COACH TOUCH: МОЙ НАСТАВНИК В МИРЕ ВЫПЕЧКИ. ....	53
АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ .....	57
ВАЖНО. ПРИБОР ПЕРЕХОДИТ В БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ .....	57
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ? .....	58
УТИЛИЗАЦИЯ .....	60





				
A		✗	✗	✓
A6		✗	✗	✓
A7		✗	✗	✓
C1		✓	✓	✓
C2		✓	✓	✓
C3		✓	✓	✓
D1		✓	✓	✓
D2		✓	✓	✓
D3		✓	✓	✓
D4		✓	✓	✓
D5*		✓	✓	✓
		✗	✓	✗
D6*		✗	✗	✓

Hello and thank you for choosing our **i-Coach Touch** kitchen machine to help you succeed in all your baking desires and achievements! You will find in the following instructions for use all the information you need to use it. We hope you will enjoy it.

**Warning: a safety booklet is also provided with this appliance. Before using your appliance for the first time, please read this booklet and the following instructions for use carefully and keep them in a safe place.**

**APPLIANCE DESCRIPTION:**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>A:</b> Motor unit                                      | <b>B5:</b> Pulse               |
| <b>A1:</b> Beater and hook mixing outlet                  | <b>B6:</b> Incorporation speed |
| <b>A2:</b> Whisk mixing outlet                            | <b>B7:</b> Speeds 1 to 8       |
| <b>A3:</b> Low speed outlet                               | <b>C:</b> Bowl assembly        |
| <b>A4:</b> High speed blender/mini-chopper/grinder outlet | <b>C1:</b> Splashguard lid     |
| <b>A5:</b> High speed food processor outlet               | <b>C2:</b> Splashguard         |
| <b>A6:</b> Low speed outlet cover                         | <b>C3:</b> Bowl                |
| <b>A7:</b> High speed outlet cover                        | <b>D:</b> Accessories          |
| <b>A8:</b> Head release press button                      | <b>D1:</b> Balloon whisk       |
| <b>A9:</b> Power switch 0/I                               | <b>D2:</b> Dough hook          |
| <b>B:</b> Interface                                       | <b>D3:</b> Beater              |
| <b>B1:</b> Back / Cancel touch key                        | <b>D4:</b> Dough Scraper       |
| <b>B2:</b> Touchscreen                                    | <b>D5:</b> Mini-chopper*       |
| <b>B3:</b> Speed selector                                 | <b>D6:</b> Connected scale*    |
| <b>B4:</b> Stop   |                                |
- \*according to model

**TECHNICAL DATA FOR THE APPLIANCE:**

<b>Power:</b>	1200W
<b>Operating time range:</b> Screen ON	up to 30 minutes
<b>Operating duration range:</b> Screen ON	5 sec to 30 minutes adjustable in steps of 5 sec minimum to 1 min maximum.
<b>Number of speeds:</b>	Pulse: speed to use by impulsion Incorporation speed: Very slow speed to incorporate delicate ingredients like egg whites. Speeds 1 to 8: to select according to the chosen preparation.
<b>Standby mode:</b>	The appliance goes in standby mode after 15 minutes of inactivity. To turn the appliance back on, press on Start/Stop or select a speed on the knob or select the pulse mode. Standby consumption when connected: 0.2 Wh.
<b>Max transmitted power:</b>	20dBm_100mW
<b>Frequency in connected mode:</b>	2412-2483.5 MHz

## GETTING STARTED

Before using the appliance for the first time, wash all parts of the unit with soapy water except for the motor unit (see «Cleaning» section). We recommend washing all the accessories (D1), (D2) and (D3) in dishwasher at least once. Rinse and dry. Accessories are packed in non-woven bags; you can use them as storage pouches. Place the appliance on a flat, clean and dry surface, make sure that the speed selector (B7) is in position «Stop» (B4) and then plug in your appliance. Select the O/I power switch (A9) to start the unit. Never move the appliance by carrying it by an accessory fixed on the top (for example mini-chopper).

### • ASSEMBLY:

Follow diagrams 1.1 to 1.9

### • USAGE:

To start the appliance, turn the speed selector (B7) to the chosen speed and press the center of the selector on «Start/Stop» (B3).

**Important:** The appliance will only start if the high speed outlet cover (A7) and the head are locked. If you unlock the cover (A7) and/or the head during operation, the appliance will stop immediately. Place the cover (A7) and/or lock down the head, press «Start» (B3) or chose the control knob (B7) or «Pulse» (B5) function to restart the machine.

The appliance goes in standby mode after 15 minutes of inactivity. To turn the appliance back on, press on «Start/Stop» (B3) or select a speed on the knob (B7) or select the pulse mode (B5).

Food can be added through the lid funnel (C2) during a preparation.

To stop the appliance, press the center of the speed selector (B3) on «Start/Stop» and return the selector to «Stop» (B4).

### • DISASSEMBLY

Wait for the appliance to come to a complete stop, then perform the assembly steps in reverse: diagrams 1.9 to 1.1.

## CLEANING THE APPLIANCE

Unplug the appliance.

Do not immerse the appliance (A) in water or put it under running water. Wipe it with a dry or slightly damp cloth.

Disassemble completely and rinse the accessories soon after use. Wash, rinse and dry the accessories. They are all dishwasher-safe. Refer to the cleaning table.

**Handle all blades with care to prevent injury (diagram 2.4).**

## TIPS & ADVICE




All models include the whisk, beater and dough hook attachments. Depending on the model the Mini Chopper may also be included. Below you will find recipe ideas, recommended speeds and times of use.

### WHISK (D1)







To whisk eggs, whip creams and emulsify preparations. Please find detailed recipes below.



**Never use the balloon whisk to knead dough or heavy batters.**

			
Egg whites	Max 10	V8	1 min 45
Mayonnaise	Max 1l	V7	4 min
Crêpe batter	Max 2l	V1 - V3	5 sec
		V5	30 sec
		V6	1 min
		V4	2 min
Whipped cream	Max 1l	V5 - V7	Max. 10 min





<u>Egg whites</u>	5 egg whites 10g sugar	For best results, use room temperature eggs. Add the egg whites to the bowl with the lid. Start the appliance on speed 7. After 40 seconds, add sugar. Switch the appliance to speed 8 for 50 seconds.
<u>Whipped cream</u>	250g Liquid whole cream (minimum 30% fat and cold) 20g icing sugar	Place the bowl and the multiwire whisk attachment in the refrigerator for 5 minutes before preparing whipped cream. Add cream and sugar to the bowl through the lid and start the appliance at speed 5, then gradually increase to speed 7 for a maximum of 10 minutes.
<u>Mayonnaise</u>	2 egg yolks 20g mustard 1 pinch of salt 250ml oil	Add the egg yolks, mustard and salt to the bowl with the lid on and start the appliance at speed 7. Add the oil very gradually through the opening in the lid for 3 minutes. After 3 minutes, remove the bowl from the appliance and scrape down the sides with a spatula, smoothing the mayonnaise for 3 to 4 turns.
<u>Crêpe batter</u>	300g T45 flour 3 eggs 30g sugar 30 ml oil 600 ml milk	Add the flour, eggs, sugar, oil and 200 ml of milk to the bowl with the lid and run the appliance at speed 1 for 5 seconds, then at speed 3 for 5 seconds, at speed 5 for 30 seconds and finally at speed 6 for 1 minute. Scrape down the sides of the bowl, then start the appliance again at speed 4. Add the remaining 400 ml of milk gradually by the opening in the lid for 2 minutes. Remove the bowl from the appliance and pass the preparation through a fine sieve. Leave to rest for 1 hour before making your crêpe. Brush a pan with a little oil, heat over medium heat and add a ladleful of batter. Cook for 1 minute on one side and 30 seconds on the other.

DOUGH HOOK (D2)		To prepare yeast doughs: bread, pizza and brioche doughs and fresh pasta.		
	Recipe			
	White bread dough	Max 1,8kg (1kg flour)	V1 V2	1 min 10 min
	Brioche dough	Max 2,5kg (750g flour)	V5	20 min
	Pasta dough	Max 1kg (600g flour)	V2	5 min

<u>White bread dough</u>	500g flour 340g water 20g fresh yeast 10g salt	In a separate bowl, let the yeast dissolve in the water for 5 minutes. Add the flour and salt to the bowl with the lid on and start the appliance at speed 1. Add the water and yeast gradually for 1 min. Switch to speed 2 for 10 minutes. Let the dough rise for 45 minutes at 30°C. Shape the bread and let it rise again for 90 minutes at 30°C. Preheat your oven to 230°C. Brush the surface of the bread with water and make slashes with a knife. Bake at 230°C for 25 minutes.
--------------------------	---	--

BEATER (D3)		For mixing cake and cookie batters, shortcrust and shortbread doughs.		
	<b>Never use the beater to knead heavy (yeast) doughs.</b>			
	Recipe			
	Cake batter	Max 2,7kg	V1 V8 Pulse	30 sec 2 min 30 15 sec
	Shortcrust pastry	Max 700g	V5	5 min

<u>Cake batter</u>	180g flour 3g baking powder 3 eggs 150g soft butter 150g sugar	Take out the butter 1 hour before preparing your dough or put it in the microwave for 15 seconds to soften it without melting it. Preheat your oven to 180°C. Add the flour, baking powder, eggs, soft butter and sugar in the bowl with the lid. Start the appliance at speed 1 for 30 seconds, then at speed 8 for 2 minutes and 30 seconds, then scrape the wall of the bowl, and finally launch the device in Pulse mode for 15 seconds or until no more pieces of butter are visible. Butter and line a cake pan. Pour in the mixture and bake at 180°C for 1 hour. Let cool for 10 minutes before unmolding.
--------------------	--	--

MINI-CHOPPER (D5)		To chop herbs, onions or small preparations.		
	Recipe			
	Figs	60g	Pulse	3 sec

## I-COACH TOUCH: MY COACH TO DARE BAKING

The following control keys will light up when they are available for use:



Cancel/Go back



You should press the center of the speed selector to start or stop mixing at any speed in manual mode or within a program.

### 1. FIRST TIME USE

i-Coach Touch is a smart appliance that helps you bake and succeed in all your preparations. It offers you basic preparations with result verification, as well as step-by-step recipes, all available in just a few taps.

With its intuitive, interactive touchscreen, you will be able to prepare anything you like: guaranteed results and success!

i-Coach Touch takes care of preparing and mixing your ingredients. It will guide you step-by-step through all the stages of the recipe. Follow the steps—it couldn't be easier!

Turn on your i-Coach Touch using the power switch 0/I (A9) and follow the instructions that appear on screen. Throughout each of the steps, the (?) icon offers help on how to carry out each step.

#### • COUNTRY SPECIFIC SETTINGS

The first time you use the appliance, you will access the country-specific settings.

1 Select your country

2 select your language




Once these two steps have been completed, a welcome screen will be displayed.

#### • INTERNET CONNECTION




You can now connect your i-Coach Touch to your home Internet on a 2.4GHz wifi only (5GHz wifi are not supported) You can complete this step now by selecting «Now» or later on by selecting «Later».

You can perform this step later by accessing the settings for your i-Coach Touch from the home screen. An Internet connection is required to use the following features: access to all Coach recipes, basic preparations, videos culinary techniques, «My recipe books», «In my fridge», photos and videos as part of the step-by-step guide for your recipes, product updates.

To connect your i-Coach Touch to the Internet, you must perform the following steps:

- Select your network (Can't access your network? Go to «Settings» then «WiFi Settings» then «Turn on WiFi»)
- Enter the password for your WiFi connection
- A «Connection in progress» screen will open  while the connection is loading. This step may take a few minutes.
- A «Congratulations!» screen will confirm that the connection has been established successfully
- Lastly, you  will need to select your time zone 

EN What the WiFi connection indicators mean:

-  The product is not connected to WiFi.
-  The product is connecting to WiFi.
-  The product is connected to WiFi.

• **LINKING THE APP**

The Coach app lets you to keep an eye on your i-Coach Touch without needing to stay close to it. You can link the appliance to your smartphone or tablet. This also lets you access your recipes, wherever you are.

Please check that your smartphone/tablet WiFi function is connected to the Internet (WiFi/5G/4G/3G, etc.).

The i-Coach Touch must be plugged into a power outlet.

You can perform this step later by accessing the settings for your i-Coach Touch from the home screen.

Linking to your smartphone/tablet is required for use of the following features:

«My recipe books», remote recipe progress tracking using a smartphone, sending recipes from your smartphone/tablet to your i-Coach Touch

- Compatible devices:

A list of smartphone and tablet models that are compatible with i-Coach Touch can be found at [www.moulinex.com](http://www.moulinex.com).

- Downloading the app:

Download the Coach app. Downloadable for free from the App Store (iPhone/iPad) and Google Play (Android).



- Linking your account :

From the Coach app on your smartphone/tablet, select the i-Coach Touch product and create an account, or sign in to your account if you already have one. Your appliance will generate a code (the will appear on screen B2) that you will need to enter in your Coach app.

If you want to link multiple smartphones/tablets with your i-Coach Touch, each app must be connected to the same Coach user account.

• **MY FIRST RECIPE**


When using the appliance for the first time, your i-Coach Touch will offer you the chance to make a first recipe for you to get to grips with the appliance. Selecting «My First recipe» will provide you with step-by-step instructions to guide you through the recipe.

This recipe will disappear from your home screen once it has been used, or after you have used your i-Coach Touch ten times.

2. **PRODUCT FEATURES**

Your i-Coach Touch appliance has the option of being operated in «online» mode but can also be operated when in «offline» mode. It's also packed with features to help inspire you every day and make every meal a success! 100 recipes are available in «offline» mode, while in «online» mode, you have access to more recipes and more coaching services!

• **RECIPE SEARCH**

From the home screen, you can search for recipes using the «Search» key . You can search by the name of the recipe, or by ingredients. Filters are also available for refining your search.



• **RECIPE LIBRARY** 

From the home screen, you can access the «Recipe library» function. This function lets you access all recipes available in the Coach community. In «offline» mode, a selection of pre-loaded recipe cards can be found on the home screen for each function on your i-Coach Touch. You can start the step-by-step guidance directly from one of these recipe cards.



Number of portions




Resting time



Preparation time



Cooking time

You can also search for a recipe on the community by tapping the «Search» icon . To do this, simply type a dish or ingredient into the search bar and tap OK. You can refine your search by adding filters (type of dish, preparation time and recipe origin).

• **BASIC PREPARATIONS** 

From the home screen, you can access the «Basic Preparations» function. This function allows you to find all the preparations whose results are guaranteed by the automatic programs and the result verifications. You can launch the step-by-step directly from one of these recipe cards.

• **BAKING TECHNIQUES** (only available with WiFi connection) 

From the home screen, you can access the «Baking Techniques» function. This function allows you to find videos explaining specific tricks and tips for your preparations.

• **RECIPE BOOKS** (only available with WiFi connection) 

You can access the «My recipe books» function from the home screen. This feature lets you find all recipes you have previously saved as favourites via the Coach app on your smartphone/tablet.

To use this feature you will need to download the Coach app and create an account. You can create and edit your recipe books on your smartphone/tablet and access them on your i-Coach Touch when it is connected to WiFi. Once your i-Coach Touch is connected via WiFi, your recipe books will automatically sync between your appliance and smartphone/tablet each time you make a recipe.



### • IN MY FRIDGE (only available with WiFi connection)

You can access the «In my fridge» function from the home screen. This function lets you search for a recipe using ingredients of your choice.

To find a recipe idea, tap on the «In my fridge» function and then add up to two ingredients. For each ingredient, you can enter the quantities using the connected scales. Then tap «Search» and a list of recipes will be displayed that match the settings you entered.

### • MANUAL MODE

You can select the speed of your choice thanks to the speed selector (B3) and click the « Start » button at the center of the selector. A timer will start on the touchscreen (B6).

You can also set a timer before clicking « Start ».

### • SETTINGS

You can access the «Settings» function from the home screen. This function allows you to update the data stored during your first use of your i-Coach Touch.

You can also connect your appliance to WiFi or link it to the app if you did not do so when you first used your appliance.



### • CONNECTED SCALE \*

- Linking the connected scales accessory to your i-Coach Touch:

When a scale is provided with your i-Coach Touch, it has already been linked to the appliance; you do not need to do anything further.

For scales that have been purchased separately, go to your product settings and tap «My accessories». Lastly, select that you have a scale accessory. Your scale accessory is now linked.

- Using the connected scales accessory:

When the connected scale icon  appears on your i-Coach Touch's screen, you can weigh your ingredients during the recipe preparation process. To do this, press the scale icon  and place the ingredients to be weighed on your scale accessory.

!! The scale enters in standby mode after 30 seconds of inactivity. To turn it back on, press OK.

There are three possible uses for the scale:

- Weighing during preparation: You can weigh all of your ingredients before starting your recipe.
- Weighing throughout a recipe: You can weigh your ingredients while making your recipe, at the beginning of each new step.
- Free weighing: Choose one or more ingredients from your fridge and select them in your Coach app using the search bar. Press the scale icon on your i-Coach Touch, then place your ingredients on the scale accessory: You can then access a list of recipes for your weighed quantities.

### • UPDATES

To ensure that the product features function optimally, your product will offer you the option of performing updates. To do this, a window will appear on the screen and will prompt you to accept/ not accept the installation of the latest available update. Tap accept and your i-Coach Touch will perform the update.

## OFFLINE MODE

You can use your i-Coach Touch when in offline mode. The below functions are available in offline mode:

### • RECIPE LIBRARY

Detailed information on the Recipe library can be found on page The Recipe library gives you access to 100 recipes.

### • BASIC PREPARATIONS

Detailed information about the basic preparations can be found on page 7.

### • MANUAL MODE

Detailed information about the manual mode can be found on page 8.

## IMPORTANT : APPLIANCE ENTERING SECURITY



Your appliance is equipped, as standard, with electronic motor protection devices to ensure a long lifespan. This electronic security system safeguards the motor against abnormal use, meaning your motor is completely protected.




Under certain, very extreme operating conditions that do not comply with the recommendations contained in the manual (see «TIPS & ADVICE» table: volumes potentially too big and/or unusually long operating time and/or not enough time allowed between recipes), the electronic protection system will be triggered to protect the motor; in this case, the appliance will stop and a «security message» will appear on the screen to indicate that the appliance has temporarily stopped working.

If a «security message» appears on your screen and your appliance stops operating, proceed as follows:

- Leave your appliance plugged in and the 0/I switch in position 1 «ON» (A9).
- Refer to the on-screen recommendations to modify your program settings (see «TIPS & ADVICE» table for ingredient quantities/speed/max time/accessory type).

Our Customer service department is available in case of any questions (see contact information in the warranty booklet).

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Difficulties when making certain recipes	Unsuitable recipes	Your recipes—whether personal or found on the Internet—may not be suitable for your appliance and its accessories (quantities, cooking times, cooking time, unsuitable accessories): Before starting your recipe, ensure that you are following the operating instructions in this instruction manual.
The appliance does not operate	It is not plugged in	Plug the appliance into a power socket
	My screen is still black / Your appliance is in «standby» mode	Press one of the touch keys START & STOP
	The switch is in position 0	Move the switch to position 1
Excessive vibration	The appliance is not placed on a flat surface; the appliance is not stable	Place the appliance on a flat surface.
	Volume of ingredients is too large	Reduce the amount of ingredients / Be sure you are following carefully instructions for use mentioned on this booklet
	Wrong accessory	Check that you are using the recommended accessory
	The bowl or lid is not positioned or locked correctly	Check that the bowl or lid is correctly positioned and locked in accordance with the diagrams in the manual
Loud noise during operation	Using the wrong accessory	Ensure that you are using the appropriate attachment (e.g. do not use the whisk A2 to knead or mix dough). For more information, refer to the recommendations in the recipe and to the operating instructions in this instruction manual.
Splashguard lid does not fixed during operation	The splashguard lid is not correctly fixed in both lugs of the head	Fix correctly the splashguard lid in both lugs of the heads (turn the lid clockwise)
The head could not return on its initial position	The splashguard lid is not correctly fixed in both lugs of the head	Fix correctly the splashguard lid in both lugs of the heads (turn the lid clockwise) and lower the head

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
SECU error message ERR 24	The rotor is blocked. Your appliance has detected an anomaly	Empty the bowl. If the problem persists, contact the after-sales service
SECU error message ERR 26	Motor overheating	Allow the machine to cool for 30 min and reduce the amount of food in the bowl.
SECU error message ERR 29	Overtoque caused by big volume of ingredients or speed too high	Reduce the ingredients or reduce the speed
Error message head is lifted	The head is lifted	Lower the head
SECU error message: lid missing / accessory missing or not correctly assembled	The splashguard lid is not correctly fixed or accessories are not correctly fixed	Install the splashguard lid correctly or fix correctly the accessories (blender, mini-chopper, mini-grinder)
Error message ERR35	Your appliance has a problem with power card	Contact the after-sales service
Error message ERR37	Your appliance has a problem od overspeed	Contact the after-sales service
ERR02 / ERR30	Connection problem	Your i-Coach Touch is not able to communicate over WiFi. Unplug your appliance and plug it back in. If the problem persists, contact your after-sales service centre.
Message display 	The product is not connected to WiFi	Check your WiFi network or unplug your appliance, the plug it back in. If the problem persists, contact your after-sales service centre.
Message display 	The product is connecting to WiFi	Wait for the logo to be displayed  before access to recipes
UI-1, UI-3	Your product is having trouble loading certain data over WiFi	If the problem is recurring, your WiFi signal may be too weak. Try moving your appliance closer to your router or install a WiFi extender close to your product to improve the quality of the WiFi signal.
UI-2, UI-4, UI-5, UI-6	Your appliance is having trouble retrieving certain local data or WiFi data	If your appliance is not connected, try connecting it and initiating data synchronisation. If your appliance is connected, try to improve the signal quality (see cell above)



## Is your appliance still not working?

Contact an approved service centre (see the list in the service booklet).

## RECYCLING

### • DISPOSING OF THE PACKAGING AND THE APPLIANCE

The packaging is made up of environmentally-safe materials and can therefore be disposed of in accordance with the recycling measures in force in your area. To dispose of the appliance, check with the appropriate service in your area.

### • ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!



- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ➔ Leave it at a local civic waste collection point.

\*The Bluetooth® trademark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and their use by the SEB Group has been authorized. Google Play and Android are trademarks of Google Inc. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and in other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

## GLOSSARY

**Pair:** The act of grouping or linking two appliances. This happens the first time that you connect your smartphone or tablet with the i-Coach Touch.

**Synchronize:** The act of updating information. The app synchronizes with the i-Coach Touch in order to exchange information when they are connected.

**Connect:** Establishing a link between the app (smartphone/tablet) and the appliance (i-Coach Touch). This is required for synchronization to take place.

**Cookies:** This is the usage information sent to Moulinex to improve the app.

Bonjour et merci d'avoir choisi notre robot pâtissier **i-Coach** Touch pour vous aider à réussir dans toutes vos envies de pâtisserie. Vous trouverez, sur cette notice, toutes les informations nécessaires à son utilisation. Nous espérons que vous l'apprécierez !

FR

**Attention : un livret de consignes de sécurité est fourni avec cet appareil. Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, lisez attentivement ce livret et conservez-le soigneusement.**

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

<b>A:</b> Bloc moteur	<b>B5:</b> « Pulse »
<b>A1:</b> Sortie pétrin et malaxeur	<b>B6:</b> Vitesse d'incorporation
<b>A2:</b> Sortie fouet multibrins	<b>B7:</b> Vitesse 1 à 8
<b>A3:</b> Sortie lente	<b>C:</b> Ensemble bol
<b>A4:</b> Sortie rapide mixeur/mini-hachoir/ moulin à café	<b>C1:</b> Couvercle trappe
<b>A5:</b> Sortie rapide robot multifonctions	<b>C2:</b> Couvercle antiéclaboussures
<b>A6:</b> Couvercle sortie lente	<b>C3:</b> Bol
<b>A7:</b> Couvercle sortie rapide	<b>D:</b> Accessoires
<b>A8:</b> Bouton de déverrouillage	<b>D1:</b> Fouet multibrins
<b>A9:</b> Bouton O/I	<b>D2:</b> Pétrin
<b>B:</b> Interface	<b>D3:</b> Malaxeur
<b>B1:</b> Touche Retour/Annuler	<b>D4:</b> Découpe pâte
<b>B2:</b> Ecran tactile	<b>D5:</b> Mini-hachoir*
<b>B3:</b> Bouton « Start/Stop »	<b>D6:</b> Balance connectée*
<b>B4:</b> Position «Stop»	

\*selon modèle

## DONNEES TECHNIQUES DE L'APPAREIL

<b>Puissance:</b>	1200W
<b>Plage de temps de fonctionnement:</b>	jusqu'à 30 minutes
<b>Ecran allumé</b>	
<b>Durée de fonctionnement:</b>	réglable par palier de 5 secondes jusqu'à 30 secondes réglable par palier de 10 secondes, de 30 secondes à 2 minutes réglable par palier de 30 secondes, de 2 minutes à 10 minutes réglable par palier de 1 minute, de 10 minutes à 30 minutes
<b>Nombre de vitesses:</b>	“Pulse” : Vitesse à utiliser par impulsion Vitesse d'incorporation : vitesse très lente pour incorporer les ingrédients délicats comme les blancs en neige. Vitesses 1 à 8 : à choisir selon votre préparation.
<b>Mode veille :</b>	L'appareil se met en veille au bout de 15 minutes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyez sur « Start/Stop » (B3) ou sélectionnez une vitesse (B7) ou le mode « Pulse » (B5). Consommation en mode veille quand le produit est connecté : 0.2 Wh.
<b>Puissance maxi de transmission:</b>	20dBm_100mW
<b>Fréquence en mode connectée:</b>	2412-2483.5 MHz

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, nettoyez toutes les pièces avec de l'eau savonneuse sauf le bloc moteur (voir partie « Nettoyage »). Nous vous recommandons de laver les accessoires (D1), (D2) et (D3) au lave-vaisselle au moins une fois. Rincez et séchez. Les accessoires sont emballés dans des sacs non-tissés que vous pourrez réutiliser en housse de rangement.

Placez votre appareil sur une surface plate, propre et sèche en vous assurant que le bouton de vitesses (B7) est en position « Stop » (B4). Appuyez sur le bouton O/I (A9) pour démarrer votre appareil. Ne le déplacez jamais en le portant par un accessoire fixé sur le haut (par exemple, le mini-hachoir).

- **MONTAGE:**

Suivez les schémas d'instruction 1.1 à 1.9.

- **UTILISATION:**

Pour démarrer l'appareil, sélectionnez la vitesse choisie (B7) et appuyez sur « Start/Stop » (B3).

Important : l'appareil ne pourra démarrer que si le couvercle de sortie rapide (A7) et la tête sont fermés. Si vous déverrouillez le couvercle (A7) et/ou la tête durant une préparation, l'appareil s'arrêtera immédiatement. Remettez le couvercle de sortie rapide (A7) en place et/ou verrouillez la tête puis appuyez sur « Start/Stop » (B3) ou tournez le bouton de vitesses (B7) ou sélectionnez le mode « Pulse » (B5), pour redémarrer l'appareil.

L'appareil se met en veille au bout de 15 minutes d'inactivité. Pour le rallumer appuyez sur « Start/Stop » (B3) ou tournez le bouton de vitesses (B7) ou sélectionnez le mode « Pulse » (B5).

Les ingrédients peuvent être ajoutés via l'ouverture du couvercle (C2) pendant la préparation. Pour arrêter l'appareil, appuyez sur « Start/Stop » (B3) et tournez le bouton à « Stop » (B4).

- **DEMONTAGE**

Attendez que l'appareil s'arrête complètement, puis procédez aux étapes de montage dans le sens inverse : schémas 1.9 à 1.1.

## NETTOYAGE





Débranchez l'appareil.

Ne plongez pas le bloc moteur (A) dans l'eau, ne le passez pas sous l'eau du robinet. Essuyez-le avec un linge sec ou légèrement humide.





Démontez et rincez les accessoires après chaque utilisation.

Nettoyez, rincez et séchez les accessoires. Ils sont compatibles au lave-vaisselle. Merci de vous référer au tableau de nettoyage. Manipulez les lames avec précaution pour éviter de vous blesser.





Tous les modèles comprennent un accessoire fouet multibrins, un accessoire malaxeur et un accessoire pétrin. Un mini-hachoir peut être inclus selon modèle. Vous trouverez ci-dessous des idées de recettes, les vitesses recommandées et les temps d'utilisation.

FOUET MULTIBRINS (D1)	Pour les blancs en neige, les crèmes fouettées et les préparations émulsionnées. Veuillez trouver les recettes détaillées ci-dessous.		
	<b>Ne jamais utiliser le fouet multibrins pour pétrir des pâtes ou des pâtes lourdes.</b>		
			
Blancs en neige	Max 10	V8	1 min 45
Mayonnaise	Max 1l	V7	4 min
Pâte à crêpes	Max 2l	V1 - V3	5 sec
		V5	30 sec
		V6	1 min
		V4	2 min
Crème fouettée	Max 1l	V5 - V7	Max 10 min





<u>Blancs en neige</u>	5 blancs en neige 10 g de sucre	Pour de meilleurs résultats, utilisez des œufs à température ambiante. Ajoutez les blancs d'œufs dans le bol via le couvercle. Lancez l'appareil en vitesse 7. Après 40 secondes, ajoutez le sucre. Passez à la vitesse 8 pendant 50 secondes.
<u>Crème fouettée</u>	250 g de crème liquide entière (30% de matières grasses minimum et froide) 20 g de sucre glace	Placez le bol et l'accessoire fouet multibrins dans le réfrigérateur pendant 5 minutes avant de préparer la crème fouettée. Ajoutez la crème et le sucre dans le bol via le couvercle et lancez l'appareil en vitesse 5 puis montée progressivement jusqu'à vitesse 7 pendant maximum 10 minutes.
<u>Mayonnaise</u>	2 jaunes d'œufs 20 g de moutarde 1 pincée de sel 250 ml d'huile	Mettez les jaunes d'œufs, la moutarde et le sel dans le bol, placez le couvercle et lancez l'appareil en vitesse 7. Ajoutez l'huile progressivement via l'ouverture du couvercle pendant 3 minutes. Après 3 minutes, retirez le bol, et essuyez les bords avec une spatule, puis lissez la mayonnaise en 3 ou 4 tours de spatule.
<u>Pâte à crêpes</u>	300 g de farine T45 3 œufs 30 g de sucre 30 ml d'huile 600 ml de lait	Ajoutez la farine, les œufs, le sucre, l'huile et 200 ml de lait dans le bol, placez le couvercle et lancez l'appareil en vitesse 1 pendant 5 secondes, puis en vitesse 3 pendant 5 secondes, en vitesse 5 pendant 30 secondes et enfin en vitesse 6 pendant 1 minute. Essayez les bords du bol à l'aide d'une spatule, et relancez l'appareil en vitesse 4. Ajoutez les 400 ml de lait restant progressivement via l'ouverture du couvercle pendant 2 minutes. Retirez le bol de l'appareil et passez la préparation au tamis fin. Laissez reposer 1 heure avant de faire vos crêpes. Huilez une poêle, laissez la chauffer à feu moyen et déposez une louche de pâte. Laissez cuire 1 minute sur un côté puis 30 secondes sur l'autre.

PETRIN (D2)		Pour préparer les pâtes à levure : pain, pizza, brioche et pâtes fraîches.		
	Recettes			
	Pâte à pain blanc	Max 1,8kg (1 kg de farine)	V1 V2	1 min 10 min
	Pâte à brioche	Max 2,5kg (750 g de farine)	V5	20 min
	Pâtes fraîches	Max 1kg (600 g de farine)	V2	5 min

Pâte à pain blanc		Dans un contenant séparé, laissez la levure se dissoudre dans l'eau pendant 5 minutes. Ajoutez la farine et le sel dans le bol, placez le couvercle et lancez l'appareil en vitesse 1. Ajoutez l'eau et la levure progressivement pendant 1 minute. Passez en vitesse 2 pendant 10 minutes. Laissez la pâte lever pendant 45 minutes à 30°C. Formez le pain, et laissez lever 90 minutes à 30°C. Préchauffez votre four à 230°C. Badigeonnez d'eau la surface du pain et faites des entailles à l'aide d'un couteau. Laissez cuire à 230°C pendant 25 minutes.
500 g de farine 340 g d'eau 20 g de levure fraîche 10 g de sel		

MALAXEUR (D3)		Pour les pâtes à gâteaux et à biscuits, les pâtes brisées et sablées.		
	<b>Ne jamais utiliser le malaxeur pour pétrir les pâtes lourdes (à levure).</b>			
Recettes				
Pâte à cake	2.7 kg maxi.	V1 V8 Pulse	30 sec 2 min 30 15 sec	
Pâte brisée	700 g maxi.	V5	5 min	

Pâte à cake sucrée		Réservez le beurre mou hors du froid 1 heure avant la préparation ou passez-le au micro-onde pendant 15 secondes afin de le ramollir sans le faire fondre. Préchauffez le four à 180°C. Ajoutez la farine, la levure, les œufs, le beurre mou et le sucre dans le bol puis placez le couvercle. Lancez l'appareil en vitesse 1 pendant 30 secondes, puis en vitesse 8 pendant 2 minutes et 30 secondes, raclez ensuite la paroi du bol, et enfin lancez l'appareil en mode Pulse pendant 15 secondes ou jusqu'à ce que les morceaux de beurre ne soient plus visibles. Beurrez et chemisez un moule à gâteau. Versez la préparation et laissez cuire à 180°C pendant 1 heure. Laissez refroidir pendant 10 minutes avant de le démouler.
180 g de farine 3 g de levure chimique 3 œufs 150 g de beurre mou 150 g de sucre		

MINI-HACHOIR (D5)		Pour hacher les herbes, les oignons et les petites préparations.		
	Recettes			
	Figues	60g	Pulse	3 sec

## I-COACH TOUCH : MON COACH POUR OSER LA PÂTISSERIE

Les touches ci-dessous s'allumeront lorsqu'elles seront prêtes à l'emploi :



Appuyez sur « Start/Stop » (B3) pour démarrer, mettre en pause ou arrêter le mélange à n'importe quelle vitesse.

### 1. PREMIERE UTILISATION

i-Coach Touch est un appareil intelligent qui vous aide à pâtisser et réussir toutes vos préparations. Il vous met à disposition des préparations de base avec vérifications des résultats ainsi que des recettes pas-à-pas, toutes disponibles en quelques étapes.

Grâce à son écran tactile, interactif et intuitif, vous serez en mesure de préparer tout ce que vous aimez : réussite et résultats garantis !

i-Coach Touch prend soin de préparer et mélanger vos ingrédients. Il vous guidera pas à pas à travers les différentes étapes des recettes. Suivez les étapes, rien de plus simple !

Allumez votre i-Coach Touch en appuyant sur le bouton 0/I (A9) et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran. Tout au long des étapes de paramétrage, l'icône (?) vous aidera sur la façon de réaliser chacune des étapes.

#### • PARAMETRES SPECIFIQUES AUX PAYS

Lors de la toute première utilisation de votre appareil, vous aurez accès aux paramètres langues/pays.

1 Sélectionnez votre pays

2 Sélectionnez votre langue




Une fois que ces deux étapes sont complètes, un écran de bienvenue apparaîtra.




#### • CONNEXION INTERNET

Vous pouvez maintenant connecter votre i-Coach Touch à votre réseau Internet à domicile à une fréquence WiFi de 2.4GHz seulement (une fréquence de 5GHz ne sera pas prise en charge). Vous pouvez compléter cette étape maintenant en sélectionnant « Maintenant » ou ultérieurement en sélectionnant « Plus tard ».

Vous pouvez effectuer cette étape ultérieurement en vous rendant dans les paramètres de votre i-Coach Touch depuis l'écran d'accueil. Une connexion Internet sera demandée pour utiliser les fonctions suivantes : accéder à toutes les recettes Coach, aux préparations de base, aux vidéos des techniques culinaires, aux menus « Mes carnets de recettes » / « Dans mon frigo », aux photos et vidéos du guide pas-à-pas de vos recettes, des mises à jour de l'appareil.

Pour connecter votre i-Coach Touch à Internet, vous devez effectuer les étapes suivantes :

- Allez dans « Paramètres » puis « Paramètres WiFi » puis « Activer le WiFi »
- Sélectionnez votre réseau
- Entrez votre mot de passe de connexion WiFi
- Un message « Connexion en cours » s'ouvrira. Cette étape ne prend que quelques minutes. 
- Un message « Félicitations » confirmera que la connexion a été établie avec succès 
- Enfin, vous devrez sélectionner votre fuseau horaire. 

-  Le produit n'est pas connecté au WiFi.
-  Le produit est en cours de connexion au WiFi.
-  Le produit est connecté au WiFi.

• **SE CONNECTER A L' APPLICATION**

L' App Moulinex vous permet de garder un œil sur votre i-Coach Touch sans avoir besoin de rester près de votre appareil. Vous pouvez relier votre appareil à votre smartphone ou tablette. Cela vous permet aussi d'accéder aux recettes, où que vous soyez.

Veillez vérifier que votre smartphone ou tablette est connecté à Internet (WiFi/5G/4G/3G, etc.).

L' i-Coach Touch doit être branchée à une prise de courant.

Vous pouvez effectuer cette étape ultérieurement en vous rendant dans les paramètres de votre i-Coach Touch depuis l'écran d'accueil.

L' association de votre smartphone ou tablette est nécessaire pour utiliser les fonctions suivantes : « Mes carnets de recettes », suivre à distance l'avancement d'une recette à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, envoyer des recettes d'un smartphone ou d'une tablette à votre i-Coach Touch.

- Appareils compatibles:

Une liste de modèles de smartphones et tablettes compatibles avec i-Coach Touch est disponible sur [www.moulinex.com](http://www.moulinex.com)

- Télécharger l'App:

Téléchargez l'App Moulinex, disponible gratuitement sur l'App Store (iPhone/iPad) et Google Play (Android).



- Associer votre compte:

Dans l'App Moulinex sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez le produit i-Coach Touch et créez un compte, ou, connectez-vous à votre compte si vous en avez déjà un.

Dans l'écran de votre i-Coach Touch, allez dans « Paramètres », associez un compte pour obtenir un code que vous devrez renseigner sur l'App Moulinex.

Si vous souhaitez associer plusieurs smartphones et tablettes avec votre i-Coach Touch, chaque application doit être connectée à un même compte Moulinex.

• **MA PREMIERE RECETTE**

Lors de la première utilisation, votre i-Coach Touch vous offrira l'opportunité de réaliser une première recette pour vous permettre de prendre en main l'appareil.


En sélectionnant « Ma première recette », les instructions pas-à-pas vous seront fournies pour vous guider tout au long de la recette.

Cette tuile « Ma première recette » disparaîtra de votre écran d'accueil une fois réalisée, ou après que vous ayez utilisé votre i-Coach Touch à dix reprises.

2. **CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**

Votre appareil i-Coach Touch a la possibilité de fonctionner en mode « connecté » mais peut également fonctionner en mode « non-connecté ». De plus, il possède de nombreuses fonctionnalités pour vous permettre de vous inspirer tous les jours et de réussir toutes vos recettes ! 100 recettes sont disponibles en mode « non-connecté », tandis que vous avez accès à plus de recettes et à plus de services de coaching en mode « connecté » !

• **RECHERCHE DE RECETTES**

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez chercher des recettes en utilisant l'icône de « Recherche » . Vous pouvez rechercher par le nom de la recette ou par les ingrédients. Des filtres sont également disponibles pour affiner votre recherche.



• **BIBLIOTHEQUE DES RECETTES** 

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez accéder à la fonction « Bibliothèque des recettes ». Cette fonction vous permettra d'accéder aux recettes disponibles dans l'espace communauté Moulinex. En mode « non-connecté », une sélection de fiches recettes préchargées est disponible depuis l'écran d'accueil pour chaque fonction de votre i-Coach Touch. Vous pouvez commencer les conseils pas-à-pas directement depuis l'une de ces fiches recettes.



Nombre de portions




Temps de repos



Temps de préparation




Temps de cuisson


Vous pouvez aussi chercher une recette dans l'espace communauté en tapant sur l'icône « Recherche » . Pour cela, saisissez simplement un plat ou un ingrédient dans la barre de recherche puis tapez sur OK. Vous pouvez affiner votre recherche en ajoutant des filtres (type de plats, temps de préparation et origine recette).

• **RECETTES DE BASE** 

A partir de l'écran d'accueil, vous pouvez accéder à la fonction « Recettes de base ». Cette fonction vous permet de trouver toutes les préparations dont les résultats sont garantis grâce à un programme automatique et des vérifications de résultats. Vous pouvez lancer les pas-à-pas directement depuis l'une des fiches recettes.

• **TECHNIQUES CULINAIRES** (uniquement disponible avec une connexion WiFi) 

A partir de l'écran d'accueil, vous pouvez accéder à la fonction « Techniques ». Cette fonction permet de trouver les vidéos (muettes) sur les conseils et astuces spécifiques à votre préparation.

• **CARNETS DE RECETTES** (uniquement disponible avec une connexion WiFi) 

Vous pouvez accéder à la fonction « Carnets de recettes » à partir de l'écran d'accueil. Cette fonction vous permet de trouver toutes les recettes que vous avez enregistrées préalablement comme favorites via l'app Moulinex sur votre smartphone / tablette.

Pour utiliser cette fonction, vous devrez télécharger l'App Moulinex et créer un compte. Vous pouvez créer et modifier vos carnets de recettes sur votre smartphone / tablette et y accéder sur votre

i-Coach Touch lorsqu'elle est connectée au WiFi. Une fois que votre i-Coach Touch est connectée, vos carnets de recettes seront automatiquement synchronisés entre votre appareil et votre smartphone ou tablette à chaque réalisation de recette.

• **DANS MON FRIGO** (uniquement disponible avec une connexion WiFi) 

Vous pouvez accéder à la fonction « Dans mon frigo » à partir de l'écran d'accueil. Cette fonction vous permet de chercher une recette en utilisant des ingrédients de votre choix.

Pour trouver une idée de recette, appuyez sur la fonction « Dans mon frigo » puis ajoutez jusqu'à deux ingrédients. Pour chaque ingrédient, vous pouvez entrer les quantités en utilisant la balance connectée ou en saisissant le poids manuellement. Enfin, appuyez sur « Recherche » et une liste de recettes apparaîtra correspondant aux paramètres que vous aurez rentrés.

• **MODE MANUEL**

Vous pouvez sélectionner la vitesse de votre choix grâce au bouton de vitesses (B7) puis cliquer sur « Start » (B3). Un minuteur démarrera sur l'écran tactile (B2). Vous pouvez aussi programmer le minuteur avant de cliquer sur « Start » (B3).

• **PARAMETRES** 

Vous pouvez accéder à la fonction « Paramètres » à partir de l'écran d'accueil. Cette fonction vous permet de mettre à jour les données enregistrées lors de la première utilisation de votre i-Coach Touch.

Vous pouvez aussi connecter votre appareil au WiFi ou associer l'App si vous ne l'avez pas fait lors de la première utilisation.

• **BALANCE CONNECTEE\* (\*selon modèle)** 


- Appairage de la balance

La balance connectée est fournie avec votre appareil ou disponible séparément à l'achat.

Dans les deux cas, votre balance doit être associée à votre i-Coach Touch : allez dans « Paramètres », puis « Mes accessoires », indiquez que vous possédez la balance connectée en sélectionnant « Oui », puis appuyez sur la flèche « Retour » (B1) pour ressortir. Votre balance est maintenant associée à votre i-Coach Touch.

- Fonctionnement de la balance

Appuyez 2 secondes sur la balance pour l'allumer. Le bouton « ok » vous permet de l'appairer avec l'appareil.

Lorsque l'icône de la balance connectée s'allume  sur l'écran de votre i-Coach Touch, cela signifie que vous pouvez peser vos ingrédients dans le cadre de la réalisation d'une recette.

Pour cela, appuyez sur ce bouton  puis pesez vos ingrédients sur la balance.

- Utilisation de la balance

En mode manuel : la balance peut être utilisée pour peser vos ingrédients sans qu'elle soit associée à votre i-Coach Touch.

En mode connectée : une fois associée à votre appareil, la balance peut être utilisée pour peser les ingrédients en respectant les étapes de réalisation d'une recette ou en amont, lors de la préparation des ingrédients.

La balance connectée se met en mode veille après 4 min d'inactivité. Appuyez 2 secondes sur la balance pour la rallumer.

• **MISES A JOUR**

Pour vous assurer que les caractéristiques de votre appareil fonctionnent correctement, votre appareil vous permet d'effectuer des mises à jour. Pour cela, une fenêtre apparaîtra sur l'écran pour vous demander d'accepter / ne pas accepter l'installation des dernières mises à jour disponibles. Appuyez sur « accepter » et la mise à jour de votre i-Coach Touch se fera.

## MODE NON-CONNECTE

Vous pouvez utiliser votre i-Coach Touch en mode « non-connecté ». Les fonctions ci-dessous sont disponibles en mode non-connecté :

• **BIBLIOTHEQUE DE RECETTES**

La Bibliothèque des recettes vous donnera accès à 100 recettes.

• **RECETTES DE BASE**

• **MODE MANUEL**

## IMPORTANT : APPAREIL EN MODE SECURITE



Votre appareil est équipé, par défaut, de protections électroniques du moteur afin d'en garantir sa longévité. Cette sécurité électronique vous garantit contre toute utilisation anormale ; ainsi votre moteur est parfaitement protégé.

Dans certaines conditions de fonctionnement extrêmes ne respectant pas les recommandations de ce manuel (voir tableau « Astuces et Conseils » : quantités potentiellement trop grandes et/ou temps de préparation inhabituellement long et/ou pas assez de temps entre les recettes), le système de protection électronique se déclenchera pour protéger le moteur ; dans ce cas, l'appareil s'arrêtera et un message de sécurité apparaîtra sur l'écran pour indiquer qu'il s'est momentanément arrêté de fonctionner.

Si un message de sécurité apparaît sur l'écran et que votre appareil cesse de fonctionner :

- Laissez votre appareil branché et le bouton O/I (A9) en position « ON » (allumé).




- Reportez-vous aux recommandations affichées pour modifier les paramètres de votre écran (voir le tableau « ASTUCES & CONSEILS » pour les quantités d'ingrédients/vitesses/temps max./type d'accessoires).

Notre service clients est disponible pour toutes questions (voir coordonnées dans le livret de garantie).



## QUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS ?

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Difficultés pour réussir certaines recettes	Recettes inadaptées	Vos recettes, personnelles ou prises sur Internet peuvent ne pas être adaptées à votre appareil et à ses accessoires (quantités, temps de fonctionnement, durée, accessoires inadaptés) : avant de commencer votre recette, assurez-vous que vous respectez les consignes d'utilisation indiquées dans ce mode d'emploi
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise n'est pas branchée.	Branchez l'appareil sur une prise électrique
	Mon écran reste noir / Votre appareil est en « veille »	Tourner le bouton de vitesse ou appuyez sur le bouton START & STOP pour réveiller le produit
	L'interrupteur est en position 0.	Basculez l'interrupteur en position 1.
Vibrations excessives	L'appareil n'est pas posé sur une surface plane, l'appareil n'est pas stable.	Placez l'appareil sur une surface plane
	Volume d'ingrédients trop important.	Réduisez la quantité d'ingrédients traités; assurez vous que vous respectez les consignes d'utilisation indiquées dans ce mode d'emploi
	Erreur d'accessoires.	Vérifiez que vous utilisez l'accessoire préconisé pour la recette
Bruit excessif en fonctionnement	Utilisation d'un mauvais accessoire	Veillez à utiliser un accessoire adéquat (ex: n'utilisez pas le fouet pour pétrir ou mélanger des pâtes). Pour cela reportez-vous aux préconisations des recettes et aux consignes d'utilisation indiquées dans ce mode d'emploi
Grand couvercle tombe quand le robot fonctionne	Le couvercle n'est pas correctement fixé dans les 2 ergots le tête	Fixer correctement le couvercle en s'assurant du verrouillage dans les 2 ergots (Fixation dans le sens horaire).
La tête ne peut atteindre sa position basse	Le couvercle n'est pas correctement fixé dans les 2 ergots le tête	Fixer correctement le couvercle en s'assurant du verrouillage dans les 2 ergots (fermeture dans le le sens horaire) et rabaisser la tête

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Message d'erreur SECU ERR 24	Rotor bloqué; Votre appareil a détecté une anomalie	Videz le bol et réessayez. Si le problème persiste, contactez le service après vente.
Message d'erreur SECU ERR 26	Surchauffe moteur	Laissez refroidir le robot 30min et diminuez la quantité dans le bol.
Message d'erreur SECU ERR 29	Surcouple causé par une trop grosse quantité d'ingrédients ou une vitesse trop importante	Réduire la quantité et ou diminuer la vitesse.
Message d'erreur Tête levée	La tête est en position haute	Abaissez la tête en position basse
Message d'erreur SECU Couvercle	Le couvercle supérieur n'est pas correctement fixé ou les accessoires ne sont pas correctement installés	Installez couvercle ou fixer correctement les accessoires (chopper & blenders & food pro)
Message d'erreur ERR35	Votre appareil rencontre un problème avec la carte de puissance	Veillez contacter le service après vente
Message d'erreur ERR37	Votre appareil rencontre un problème de survitesse	Veillez contacter le service après vente
ERR02, ERR30	Problème de connexion	Votre COACH n'arrive pas à communiquer en wifi... Débranchez et rebranchez votre appareil. Si le problème persiste, contactez votre centre SAV.
Affichage 	Le produit n'est pas connecté au wifi	Vérifiez votre réseau wifi ou Débranchez et rebranchez votre appareil. Si le problème persiste, contactez votre centre SAV.
Affichage 	Le produit est en cours de connexion au WiFi	Patiencez jusqu'à l'affichage du  attendre l'affichage du logo WIFI avant d'accéder aux recettes
UI-1, UI-3	Votre produit a du mal à charger certaines données en wifi	Si le problème est récurrent le signal wifi que vous recevez est peut-être trop faible. Vous pouvez essayer de rapprocher votre produit et votre box ou installer un répéteur wifi à proximité de votre produit pour améliorer la qualité du signal wifi
UI-2, UI-4, UI-5, UI-6	Votre produit a du mal à récupérer certaines données locales ou wifi	Si votre produit n'est pas connecté, vous pouvez essayer de le connecter et de lancer une synchronisation des données. Si votre produit est connecté essayez d'améliorer la qualité du signal (voir ligne précédente)

## Votre appareil ne fonctionne toujours pas ??

Adressez-vous à un centre de service agréé (voir la liste dans le livret service).

## MILIEUBESCHERMING

### • Elimination des matériaux d'emballage et de l'appareil

L'emballage comprend exclusivement des matériaux sans danger pour l'environnement, pouvant être jetés conformément aux dispositions de recyclage en vigueur. Pour la mise au rebut de l'appareil, se renseigner auprès du service approprié de votre commune.

### • Produits électroniques ou produits électriques en fin de vie



#### Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.



FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

\*La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par le Groupe SEB a été autorisée. Google Play et Android sont des marques commerciales de Google Inc. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc

## GLOSSAIRE

**Appairer:** Action de regrouper ou de relier deux appareils. Cela se produit la première fois que vous connectez votre smartphone ou tablette avec i-Coach Touch.

**Synchroniser:** Action de mettre à jour des informations. L' Application se synchronise avec i-Coach Touch afin d'échanger des informations lorsqu'ils sont connectés.

**Connecter:** Établir un lien entre l' Application (smartphone/tablette) et l'appareil (i-Coach Touch). Ceci est nécessaire pour que la synchronisation ait lieu.

**Cookies:** Il s'agit des informations d'utilisation envoyées à Moulinex pour améliorer l'Application.

Hallo en bedankt dat je hebt gekozen voor onze keukenmachine **i-Coach Touch** die je helpt bij het vervullen van al je bakwensen! In deze instructies vind je alle informatie die je nodig hebt om de machine te gebruiken. We hopen dat je er veel plezier aan beleeft.

**Waarschuwing: bij dit apparaat wordt een veiligheidsinstructieboekje meegeleverd. Lees voor het eerste gebruik dit boekje en de volgende instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats.**

## BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT:

<b>A:</b> Motoreenheid	<b>B4:</b> Stoppen ("Stop")
<b>A1:</b> Aansluiting voor klopper en haak	<b>B5:</b> Pulseren ("Pulse")
<b>A2:</b> Aansluiting voor garde	<b>B6:</b> Delicaat toevoegen snelheid
<b>A3:</b> Lagesnelheidsaansluiting	<b>B7:</b> Snelheden 1-8
<b>A4:</b> Aansluiting voor snelle blender/ minihakmolen/molen	<b>C:</b> Komgedeelte
<b>A5:</b> Hogesnelheidsaansluiting keukenmachine	<b>C1:</b> Spatdeksel
<b>A6:</b> Afdekking voor lagesnelheidsaansluiting	<b>C2:</b> Anti-spatdeksel
<b>A7:</b> Afdekking voor hogesnelheidsaansluiting	<b>C3:</b> Kom
<b>A8:</b> Ontgrendelingshendel	<b>D:</b> Accessoires
<b>A9:</b> Aan-uitknop	<b>D1:</b> Garde
<b>B:</b> Interface	<b>D2:</b> Deeghaak
<b>B1:</b> Terug/Annuleren touch toets	<b>D3:</b> Klopper
<b>B2:</b> Touchscreen	<b>D4:</b> Deegschrapper
<b>B3:</b> Snelheidsknop	<b>D5:</b> Minihakmolen*
	<b>D6:</b> Aangesloten weegschaal*

\*Volgens model

## TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET APPARAAT:

<b>Vermogen:</b>	1200W
<b>Gebruiksduur:</b> Scherm AAN	maximaal 30 minuten
<b>Werkingsduur:</b> Scherm AAN	5 seconden tot 30 minuten instelbaar in stappen van minimaal 5 seconden tot maximaal 1 minuut.
<b>Aantal snelheden:</b>	Pulseren: te gebruiken snelheid door pulseren Opnamesnelheid: Zeer lage snelheid om delicate ingrediënten zoals eiwitten te verwerken. Snelheden 1 tot 8: selecteren op basis van de gekozen voorbereiding.
<b>Stand-bymodus:</b>	Het apparaat schakelt na vijftien minuten inactiviteit over naar de stand-bymodus. Om het apparaat weer aan te zetten, druk je op Start/stop of selecteer je een snelheid op de regelaar of kies je de pulsmodus. Standbyverbruik bij aangesloten product: 0,2 Wh.
<b>Maximale overgebracht vermogen:</b>	20 dBm <sub>100</sub> mW
<b>Frequentie in slimme modus:</b>	2412-2483,5 MHz

Voordat je het apparaat voor de eerste keer gebruikt, was je alle onderdelen van het apparaat in een warm sopje, behalve de motoreenheid (Zie de sectie 'Reiniging'). We raden je aan de accessoires (D1), (D2) en (D3) minimaal één keer in de vaatwasmachine te reinigen. Spoel af en laat drogen. Accessoires zijn verpakt in non-woven tassen ; je kunt ze gebruiken als opbergzakken.

Plaats het apparaat op een vlakke, schone en droge ondergrond, zorg ervoor dat de snelkiesregelaar (B7) in stand 'Stop' (B4) staat en steek dan de stekker in het stopcontact. Kies de aan-uitknop (A9) om het apparaat te starten.

Verplaats het apparaat nooit door het op te tillen aan een accessoire dat aan de bovenkant is bevestigd (bijv. de minihakmolen).

#### • MONTAGE:

Volg afbeelding 1.1 t/m 1.9

#### • GEBRUIK:

Om het apparaat te starten, draai je de snelkiesregelaar (B7) op de gekozen snelheid en druk je op het midden van de keuzeknop op 'Start/stop' (B3).

Belangrijk: Het apparaat start alleen als de afdekking van de aansluiting voor hoge snelheid (A7) en de kop zijn vergrendeld. Als je het deksel (A7) en/of de kop ontgrendelt terwijl het apparaat in werking is, stopt het apparaat onmiddellijk. Plaats het deksel (A7) en/of vergrendel de kop, druk op «Start» (B3) of kies de bedieningsknop (B7) of de functie «Pulse» (B5) om de machine opnieuw te starten.

Het apparaat schakelt na vijftien minuten inactiviteit over naar de stand-bymodus. Om het apparaat weer aan te zetten, druk je op 'Start/Stop' (B3), kies je een snelheid op de regelaar (B7) of kies je de pulsmodus (B5).

Tijdens een bereiding kunnen ingrediënten worden toegevoegd via de trechter op het deksel (C2). Om het apparaat te stoppen, druk je in het midden van de snelheidsschakelaar (B3) op 'Start/stop' en zet je de keuzeknop weer op 'Stop' (B4).

#### • DEMONTAGE

Wacht tot het apparaat volledig tot stilstand is gekomen en voer vervolgens de montageschakelingen in omgekeerde volgorde uit: afbeeldingen 1.9 t/m 1.1.

## HET APPARAAT REINIGEN

Haal de stekker uit het stopcontact.

Dompel het apparaat (A) niet onder in water en plaats het niet onder stromend water. Veeg het apparaat schoon met een droge of licht vochtige doek.

Demonteer de accessoires volledig en spoel deze kort na gebruik af.

Was en spoel de accessoires af en droog ze af. Alle accessoires zijn vaatwasserbestendig.

Zie de reinigingstabel.

**Hanteer alle messen met de nodige voorzichtigheid om letsel te voorkomen (afbeelding 2.4).**


Alle modellen worden geleverd met garde, klopper en deeghaak. Afhankelijk van het model wordt mogelijk ook de minihakmolen meegeleverd. Hieronder vind je receptideeën, aanbevolen snelheden en gebruikstijden.

GARDE (D1)	Voor het kloppen van eieren en slagroom, en het emulgeren van bereidingen. Hieronder vind je gedetailleerde recepten.		
	<b>Gebruik de garde nooit om deeg of dik beslag te kneden.</b>		
			
Eiwit	Max. 10	V8	1 min 45
Mayonaise	Max 1 l	V7	4 min
Crêpebeslag	Max 2l	V1 - V3	5 sec
		V5	30 sec
		V6	1 min
		V4	2 min
Slagroom	Max 1 l	V5 - V7	Max 10 min





<u>Eiwit</u>	5 eiwitten 10 g suiker	Gebruik voor het beste resultaat eieren op kamertemperatuur. Doe de eiwitten in de kom met deksel. Start het apparaat op snelheid 7. Voeg na 40 sec suiker toe. Verhoog de snelheid van het apparaat gedurende 50 seconden naar snelheid 8.
<u>Slagroom</u>	250 g vloeibare room (minimaal 30% vet en koud) 20 g suikerpoeder	Plaats de kom en de multibrandgarde-accessoire in de koelkast gedurende 5 minuten voordat u slagroom gaat bereiden. Voeg de room en suiker toe aan de kom via het deksel en start het apparaat op snelheid 5 en bouw het geleidelijk op tot snelheid 7 gedurende maximaal 10 minuten.
<u>Mayonaise</u>	2 eiwitten 20 g mosterd 1 snufje zout 250 ml olie	Doe dooiers, mosterd en zout in de kom met het deksel en start het apparaat op snelheid 7. Voeg de olie heel geleidelijk door de opening in het deksel toe en laat 3 minuten staan. Neem na 3 minuten de kom uit het apparaat en schraap met een spatel de zijkanten naar beneden, terwijl je de mayonaise 3 tot 4 keer gladstrijkt.
<u>Crêpebeslag</u>	300 g tarwebloem (T45) 3 eieren 30 g suiker 30 ml olie 600 ml melk	Doe de bloem, de eieren, de suiker, de olie en 200 ml melk in de kom met het deksel en zet het apparaat gedurende 5 seconden op snelheid 1, daarna gedurende 5 seconden op snelheid 3, gedurende 30 seconden op snelheid 5 en uiteindelijk gedurende 1 minuut op snelheid 6. Schraap het beslag de zijkanten van de kom naar beneden en start het apparaat dan weer op snelheid 4. Voeg in een tijdsbestek van 2 minuten de resterende 400 ml melk geleidelijk toe door de opening in het deksel. Neem de kom van het apparaat en haal het geheel door een fijne zeef. Laat het 1 uur rusten voor je de pannenkoeken maakt. Bestrijk een pan met een beetje olie, verhit op middelhoog vuur en voeg een soeplepel beslag toe. Bak 1 minuut aan de ene kant en 30 seconden aan de andere kant.

DEEGHAAK (D2)				
Voor het bereiden van gistdeeg: brood, pizza, briochedeeg en verse pasta.				
	Recept			
	Wit brooddeeg	Max. 1,8 kg 1 kg bloem	V1 V2	1 min 10 min
	Briochedeeg	Max. 2,5 kg 750 g bloem	V5	20 min
	Pastadeeg	Max. 1 kg (600 g bloem)	V2	5 min

<b>Wit brooddeeg</b>	Laat in een aparte kom de gist in circa 5 minuten oplossen in het water. Doe de bloem en het zout in de kom met het deksel en start het apparaat op snelheid 1. Voeg gedurende 1 minuut geleidelijk het water en de gist toe. Schakel gedurende 10 minuten over naar snelheid 2. Laat het deeg 45 minuten rijzen bij 30 °C. Vorm het brood en laat het nogmaals 90 minuten rijzen bij 30 °C. Verwarm de oven voor op 230 °C. Bestrijk het oppervlak van het brood met water en maak inkepingen met een mes. Bak gedurende 25 minuten op 230 °C.
500 g bloem 340 g water 20 g verse gist 10 g zout	

KLOPPER (D3)				
Voor het mengen van beslag voor cakes en koekjes, en van blader- en zandkoekjesdeeg.				
<b>Gebruik de klopper nooit om zware (gist)degen te kneden.</b>				
	Recept			
	Cakebeslag	Max. 2,7 kg	V1 V8 Pulse	30 sec 2 min 30 15 sec
	Zandkoekjesdeeg	Max. 700 g	V5	5 min

<b>Cakebeslag</b>	Haal de boter 1 uur voor je het deeg gaat bereiden uit de pan of zet de boter 15 seconden in de magnetron om hem zachter te maken zonder dat de boter smelt. Verwarm de oven voor op 180 °C. Doe de bloem, het bakpoeder, de eieren, de zachte boter en de suiker in de kom met het deksel. Start het apparaat gedurende 30 seconden op snelheid 1, dan gedurende 2 minuten en 30 seconden op snelheid 8. Schraap vervolgens de zijkanten van de kom af en start de pulsmodus voor 15 seconden, of tot er geen stukjes boter meer te zien zijn. Beboter en bedek een cakevorm. Giet het mengsel erin en bak gedurende 1 uur op 180 °C. Laat 10 minuten afkoelen alvorens uit te vormen.
180 g bloem 3 g bakpoeder 3 eieren 150 g zachte boter 150 g suiker	

MINIHAKMOLEN (D5)				
Voor het fijnhakken van kruiden, uien of kleine bereidingen.				
	Recept			
	Vijgen	60 g	Pulseren	3 sec

## I-COACH TOUCH: MIJN COACH OM TE BAKKEN

De volgende toetsen lichten op als ze beschikbaar zijn voor gebruik:



Je moet op het midden van de snelheidsschakelaar drukken om het mengen op elke snelheid, in de handmatige modus of binnen een programma, te starten of te stoppen.

### 1. EERSTE GEBRUIK

De i-Coach Touch is een slim apparaat dat je helpt bij het bakken en maakt een succes van al je gerechten. Het biedt je basisbereidingen met resultaatcontrole, maar ook stapsgewijze recepten, allemaal beschikbaar met slechts een paar tikjes.

Met zijn intuïtieve, interactieve aanraakscherm kun je alles bereiden wat je maar wilt: gegarandeerd resultaat en succes!

De i-Coach Touch bereidt en mixt de ingrediënten. Het apparaat begeleidt je stap voor stap door alle fasen van het recept. Volg de stappen, het kan niet eenvoudiger!

Zet de i-Coach Touch aan met de 0/I-schakelaar (A9) en volg de instructies op het scherm. Tijdens elke stap biedt het pictogram (?) hulp bij het uitvoeren van de stap.

#### • LANDSPECIFIEKE INSTELLINGEN

De eerste keer dat je het apparaat gebruikt, worden de landspecifieke instellingen geopend.

1 Selecteer het land

2 Selecteer de taal





Zodra deze twee stappen zijn voltooid, wordt er een welkomstscherf weergegeven.

#### • INTERNETVERBINDING




Je kunt de i-Coach Touch nu alleen via 2,4GHz-wifi verbinden met het thuisnetwerk (5GHz-wifi wordt niet ondersteund). Je kunt deze stap nu voltooien door 'Nu' te selecteren of later door 'Later' te selecteren.

Je kunt deze stap later uitvoeren door via het beginscherf naar de instellingen van de i-Coach Touch te gaan. Een internetverbinding is vereist om de volgende functies te gebruiken: toegang tot alle Coach-recepten, standaard bereidingen, video's van culinaire technieken, 'Mijn receptenboeken', 'In mijn koelkast', foto's en video's als onderdeel van de stapsgewijze begeleiding voor je recepten en productupdates.

Voer de volgende stappen uit om de i-Coach Touch te verbinden met internet:

- Selecteer je netwerk (geen toegang tot je netwerk? Ga naar 'Instellingen', vervolgens naar 'Wifi-instellingen' en tot slot naar 'Wifi inschakelen')
- Voer het wachtwoord van de wifiverbinding in
- Het scherm 'Verbinding maken' wordt geopend   terwijl de verbinding tot stand wordt gebracht. Dit kan enkele minuten duren.
- Wanneer de melding 'Gefeliciteerd!' op het scherm verschijnt, is de verbinding tot stand gebracht
- Tenslotte moet  je de tijdzone kiezen 

Betekenis van de wifi-indicatoren:

-  Het apparaat is niet verbonden met wifi.
-  Het apparaat maakt verbinding met wifi.
-  Het apparaat is verbonden met wifi.

## • DE APP KOPPELEN

Met de Coach-app kun je de i-Coach Touch in de gaten houden zonder dat je er naast hoeft te blijven staan. Je kunt het apparaat koppelen aan je smartphone of tablet. Zo heb je ook toegang tot je recepten, waar je ook bent.

Controleer of de wifi-functie van je smartphone/tablet is verbonden met internet (wifi/5G/4G/3G enzovoort).

De i-Coach Touch moet op een stopcontact zijn aangesloten.

Je kunt deze stap later uitvoeren door via het beginscherm naar de instellingen van de i-Coach Touch te gaan.

Om de volgende functies te kunnen gebruiken is een koppeling met je smartphone/tablet noodzakelijk:

'Mijn receptenboeken', de voortgang van recepten op afstand volgen met een smartphone, het verzenden van recepten vanaf je smartphone/tablet naar de i-Coach Touch

- Compatibele toestellen:

Op [www.moulinex.com](http://www.moulinex.com) vind je een lijst van smartphones en tablets die compatibel zijn met de i-Coach Touch.

- De app downloaden:

Download de Coach-app. Gratis te downloaden in de App Store (iPhone/iPad) en Google Play (Android).



- Je account koppelen:

Selecteer in de Coach-app op je smartphone/tablet de i-Coach Touch en maak een account, of meld je aan als je al een account hebt. Het apparaat genereert een code (deze verschijnt op scherm B2) die je moet invoeren in de Coach-app.

Als je meerdere smartphones/tablets aan de i-Coach Touch XL wilt koppelen, moet elk apparaat zijn verbonden met hetzelfde Coach-account.

## • MIJN EERSTE RECEPT


Wanneer je het apparaat voor de eerste keer gebruikt, biedt de i-Coach Touch de mogelijkheid om een eerste recept te maken, zodat je het apparaat kunt leren kennen. Als je 'Mijn eerste recept' selecteert, krijg je stapsgewijze instructies om het recept te volgen.

Dit recept verdwijnt van het beginscherm nadat je het hebt gebruikt of nadat je de i-Coach Touch tien keer hebt gebruikt.

## 2. FUNCTIES VAN HET PRODUCT

De i-Coach Touch kan in zowel de online-modus als offline-modus worden gebruikt. Het apparaat heeft tal van functies die je dagelijks zullen inspireren en van elke maaltijd een succes maken! In de offline-modus heb je 100 recepten tot je beschikking en de online-modus geeft je toegang tot meer recepten en meer coachingsdiensten!

### • RECEPTEN ZOEKEN

Via het beginscherm kun je naar recepten zoeken met de toets 'Zoeken' . Je kunt zoeken op de naam van het recept of op ingrediënten. Er zijn ook filters beschikbaar om de zoekopdracht te verfijnen.



### • RECEPTENBIBLIOTHEEK

Via het beginscherm heb je toegang tot de 'Receptenbibliotheek'. Met deze functie krijg je toegang tot alle recepten die in de Coach-community beschikbaar zijn. In de offline-modus vind je voor elke functie van de i-Coach Touch een selectie vooraf geladen receptkaarten op het beginscherm. Met deze receptkaarten kun je direct de stapsgewijze begeleiding starten.



Aantal porties




Rusttijd



Vorbereidingstijd



Kooktijd

Je kunt ook naar een recept in de community zoeken via het pictogram 'Zoeken' . Typ een gerecht of ingrediënt in de zoekbalk en druk op OK. Je kunt de zoekopdracht verfijnen door filters toe te voegen (soort gerecht, voorbereidingstijd en herkomst van het recept).

### • STANDAARD BEREIDINGEN

Via het beginscherm heb je toegang tot de 'Standaard bereidingen'. Met deze functie kun je alle bereidingen vinden waarvan de resultaten worden gegarandeerd door de automatische programma's en de resultaatcontroles. Met deze receptkaarten kun je direct beginnen met de stappen.

### • BAKTECHNIEKEN (alleen beschikbaar met wifiverbinding)

Via het beginscherm heb je toegang tot de 'Baktechnieken'. Met deze functie kun je video's vinden waarin specifieke trucs en tips voor de bereidingen worden uitgelegd.

### • RECEPTENBOEKEN (alleen beschikbaar met wifiverbinding)

Je kunt de functie 'Mijn receptenboeken' openen via het beginscherm. Met deze functie kun je alle recepten vinden die je eerder als favoriet hebt opgeslagen via de Coach-app op je smartphone/tablet.

Om deze functie te gebruiken, moet je de Coach-app downloaden en een account maken. Via je smartphone/tablet kun je receptenboeken maken en bewerken en deze openen op de i-Coach Touch wanneer het apparaat is verbonden met wifi. Zodra de i-Coach Touch is verbonden met wifi, worden je receptenboeken automatisch gesynchroniseerd tussen je apparaat en smartphone/tablet wanneer je een recept maakt.

- **IN MIJN KOELKAST** (alleen beschikbaar met wifiverbinding 

Je kunt de functie 'In mijn koelkast' openen via het beginscherm. Met deze functie kun je een recept zoeken met door jou gekozen ingrediënten.

Druk op de toets 'In mijn koelkast' en voeg maximaal twee ingrediënten toe om recepten te zoeken. Voor elk ingrediënt kun je de hoeveelheden invoeren met behulp van de connected scale. Druk vervolgens op 'Zoeken' om een lijst weer te geven van recepten die overeenkomen met je instellingen.

- **HANDMATIGE MODUS**

Je kunt de snelheid van je keuze selecteren met behulp van de snelheidsschakelaar (B3) en op de knop 'Start' klikken in het midden van de schakelaar. Op het aanraakscherm (B6) wordt een timer gestart.

Je kunt ook een timer instellen voordat je op 'Start' klikt.

- **INSTELLINGEN** 

Je kunt de functie 'Instellingen' openen via het beginscherm. Met deze functie kun je de gegevens bewerken die zijn opgeslagen tijdens het eerste gebruik van de i-Coach Touch.

Je kunt het apparaat ook verbinden met wifi of koppelen aan de app als je dit niet hebt gedaan toen je het apparaat de eerste keer gebruikte.



- **CONNECTED SCALE** \* 

- De connected scale aan de i-Coach Touch koppelen:

Als de i-Coach Touch wordt geleverd met een weegschaal, is deze al gekoppeld aan het apparaat en hoef je verder niets te doen.

Voor apart aangeschafte weegschalen gaat je naar de productinstellingen en vervolgens naar 'Mijn accessoires'. Selecteer hier dat je een weegschaal hebt. De weegschaal is nu gekoppeld.

- De connected scale gebruiken:

Wanneer het pictogram 'connected scale'  wordt weergegeven op de i-Coach Touch, kun je de ingrediënten wegen tijdens de bereiding van het recept. Druk hiervoor op het weegschaalpictogram  en plaats de te wegen ingrediënten op de weegschaal.

!! De weegschaal schakelt na dertig seconden inactiviteit over naar de stand-bymodus. Druk op OK om deze weer aan te zetten.

Er zijn drie gebruiksmogelijkheden voor de weegschaal:

- Wegen tijdens voorbereiding: Je kunt alle ingrediënten wegen voordat je met het recept begint.
- Wegen tijdens bereiding van een recept: Je kunt de ingrediënten wegen tijdens het maken van het recept, aan het begin van elke nieuwe stap.
- Vrij wegen: Kies één of meer ingrediënten uit de koelkast en selecteer ze in de Coach-app met behulp van de zoekbalk. Druk op het weegschaalpictogram op de i-Coach Touch en plaats de ingrediënten op de weegschaal: je krijgt een lijst met recepten passend bij de gewogen hoeveelheden.

- **UPDATES**

Om ervoor te zorgen dat het product optimaal functioneert, biedt dit de mogelijkheid om updates uit te voeren. Hiervoor verschijnt een venster op het scherm waarop je wordt gevraagd de installatie van de laatste beschikbare update te accepteren/niet te accepteren. Druk op Accepteren om de i-Coach Touch de update te laten uitvoeren.

## OFFLINE MODUS

Je kunt de i-Coach Touch ook offline gebruiken. De onderstaande functies zijn beschikbaar in de offline modus:

- **RECEPTENBIBLIOTHEEK**

Gedetailleerde informatie over de receptenbibliotheek vind je op de pagina 7. De receptenbibliotheek biedt toegang tot 100 recepten.

- **STANDAARD BEREIDINGEN**

Gedetailleerde informatie over de standaard bereidingen vind je op pagina 7.

- **HANDMATIGE MODUS**

Gedetailleerde informatie over de handmatige modus vind je op pagina 8.

## BELANGRIJK: BEVEILIGING BIJ HET STARTEN VAN HET APPARAAT



Het apparaat is standaard uitgerust met elektronische beveiliging om de levensduur van de motor te garanderen. Dit elektronische beveiligingssysteem beschermt de motor tegen abnormaal gebruik, wat betekent dat de motor volledig beschermd is.

Onder bepaalde zeer extreme gebruiksomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen in de handleiding (zie de tabel 'TIPS EN ADVIES': te grote hoeveelheden en/of ongebruikelijk lange gebruiksduur en/of onvoldoende tijd tussen recepten), wordt het elektronische beveiligingssysteem ingeschakeld om de motor te beschermen. In dat geval stopt het apparaat en verschijnt er een waarschuwingsbericht op het scherm om aan te geven dat het apparaat tijdelijk niet meer werkt.

Neem de volgende stappen als er een waarschuwingsbericht op het scherm verschijnt en het apparaat stopt met werken:

- Laat de stekker in het stopcontact en laat de 0/I-schakelaar in stand 1 'ON' (A9) staan.
- Volg de aanbevelingen op het scherm op om de programma-instellingen te wijzigen (zie de tabel 'TIPS EN ADVIES' voor de hoeveelheid ingrediënten/snelheid/maximale tijd/type accessoire).

Neem voor vragen contact op met onze klantenservice (zie de contactgegevens in het garantieboekje).

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Problemen bij bepaalde recepten bereiden	Ongeschikte recepten	Mogelijk zijn de eigen of op internet gevonden recepten niet geschikt voor het apparaat en de accessoires (hoeveelheden, bereidingstijden, kooktijden, ongeschikte accessoires): Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volgt voordat je met het recept begint.
Het apparaat werkt niet	De stekker zit niet in het stopcontact	Sluit het apparaat aan op een stopcontact
	Mijn scherm is nog steeds zwart / Het apparaat staat in de stand-bymodus	Druk op een van de toetsen van het touchscreen: START EN STOP
	De schakelaar bevindt zich in positie 0	Zet de schakelaar op stand 1
Overmatige vibratie	Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond, het apparaat is niet stabiel	Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
	De hoeveelheid ingrediënten is te groot	Verminder de hoeveelheid ingrediënten / Lees de instructies voor het gebruik in dit boekje zorgvuldig door
	Verkeerd accessoire	Controleer of je het aanbevolen accessoire gebruikt
	De kom of het deksel is niet correct geplaatst of vergrendeld	Controleer of de kom of het deksel juist is aangebracht en vergrendeld is volgens de schema's in de handleiding
Hard geluid tijdens gebruik	Gebruik van het verkeerde accessoire	Zorg ervoor dat je het juiste accessoire gebruikt (bijv.: gebruik voor het kneden van deeg niet de klopper A2). Raadpleeg voor meer informatie de aanbevelingen in het recept en de instructies in deze handleiding.
Het spatdeksel zit niet vast tijdens het gebruik	Het spatdeksel zit niet goed vast in beide uitsteeksels van de kop	Zet het spatdeksel goed vast in beide uitsteeksels van de koppen (draai het deksel met de wijzers van de klok mee)
De kop kan niet in zijn uitgangpositie terugkeren	Het spatdeksel zit niet goed vast in beide uitsteeksels van de kop	Zet het spatdeksel goed vast in beide uitsteeksels van de koppen (draai het deksel met de wijzers van de klok mee) en laat de kop zakken

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Foutmelding SECU ERR 24	De rotor zit vast. Het apparaat heeft een storing gedetecteerd	Maak de kom leeg. Neem contact op met de service na verkoop als het probleem zich blijft voordoen
Foutmelding SECU ERR 26	De motor is oververhit	Laat de machine ongeveer 30 minuten afkoelen en verminder de hoeveelheid ingrediënten in de kom.
Foutmelding SECU ERR 29	Te zware belasting veroorzaakt door groot volume ingrediënten of te hoge snelheid	Verminder de hoeveelheid ingrediënten of verlaag de snelheid
Foutmelding: kop is opgetild	De kop is opgetild	Zet de kop omlaag
Foutmelding SECU: deksel/accessoire ontbreekt of is niet correct gemonteerd	Het spatdeksel is niet correct bevestigd of de accessoires zijn niet correct bevestigd	Monteer het spatdeksel correct of bevestig de accessoires correct (blender, minihakmolen, minimolen)
Foutmelding ERR35	Het apparaat heeft een probleem met de stroomkaart	Neem contact op met de service na verkoop
Foutmelding ERR37	Het apparaat heeft een probleem met een te hoge snelheid	Neem contact op met de service na verkoop
ERR02/ERR30	Probleem bij het verbinden	De i-Coach Touch kan geen verbinding maken met wifi. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en steek hem er weer in. Neem contact op met de service na verkoop als het probleem zich blijft voordoen.
Berichtendisplay 	Het apparaat is niet verbonden met wifi	Controleer het wifinetwerk of haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en steek deze er weer in. Neem contact op met de service na verkoop als het probleem zich blijft voordoen.
Berichtendisplay 	Het apparaat maakt verbinding met wifi	Wacht tot het logo verschijnt  voordat je toegang krijgt tot de recepten
UI-1, UI-3	Het apparaat heeft problemen met het laden van bepaalde gegevens via wifi	Als het probleem zich blijft voordoen, is de wifisignaal mogelijk te zwak. Plaats het apparaat dicht bij de router of plaats een wifi-extender in de buurt van het product om het wifisignaal te versterken.
UI-2, UI-4, UI-5, UI-6	Het apparaat heeft problemen met het ophalen van bepaalde lokale gegevens of wifigegevens	Als het apparaat niet is verbonden, kun je proberen verbinding te maken en de gegevenssynchronisatie te starten. Als het apparaat verbonden is, kun je proberen de signaalkwaliteit te verbeteren (zie de regel hierboven)



## Werk het apparaat nog steeds niet?

Neem contact op met een erkend servicecentrum (zie de lijst in het serviceboekje).

## RECYCLING

### • AFVOER VAN VERPAKKING EN APPARAAT

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen en kan daarom worden afgevoerd conform de geldende recyclingmaatregelen in jouw regio. Neem voor het afvoeren van het apparaat contact op met de gemeente.

### • WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU !



- ① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ➔ Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

\*Het handelsmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik ervan door de SEB Group is geautoriseerd. Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc. Apple en het Apple-Logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.

## WOORDENLIJST

**Koppelen:** De procedure waarbij twee apparaten worden gegroepeerd of aan elkaar worden gekoppeld. Dit gebeurt de eerste keer dat je de smartphone of tablet met de i-Coach Touch verbindt.

**Synchroniseren:** Het proces van het bijwerken van informatie. De app wordt gesynchroniseerd met de i-Coach Touch om informatie uit te wisselen zodra ze met elkaar zijn verbonden.

**Verbinden:** Het tot stand brengen van een verbinding tussen de app (smartphone/tablet) en het apparaat (i-Coach Touch). Dit is nodig voor de synchronisatie.

**Cookies:** Dit is de gebruiksinformatie die naar Moulinex wordt gestuurd om de app te verbeteren.

Ciao e grazie per aver scelto la nostra impastatrice **i-Coach Touch** che ti aiuterà a preparare con successo tutte le ricette che desideri! Troverai nelle seguenti istruzioni per l'uso tutte le informazioni necessarie per il suo utilizzo. Ci auguriamo che sia di tuo gradimento.

**Attenzione: insieme a questo apparecchio viene fornito un opuscolo contenente le linee guida per la sicurezza. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente l'opuscolo e le seguenti istruzioni per l'uso e conservarli in un luogo sicuro.**

## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO:

<b>A:</b> Unità motore	<b>B3:</b> Selettore di velocità
<b>A1:</b> Attacco sbattitore e gancio di miscelazione	<b>B4:</b> Arresto ("Stop")
<b>A2:</b> Attacco frusta di miscelazione	<b>B5:</b> Pulse
<b>A3:</b> Attacco per lavorazioni a bassa velocità	<b>B6:</b> Velocità di incorporazione
<b>A4:</b> Attacco frullatore/mini-tritatutto/ macinacaffè ad alta velocità	<b>B7:</b> Velocità da 1 a 8
<b>A5:</b> Attacco food processor ad alta velocità	<b>C:</b> Gruppo recipiente
<b>A6:</b> Coperchio attacco per lavorazioni a bassa velocità	<b>C1:</b> Coperchio paraspruzzi
<b>A7:</b> Coperchio attacco per lavorazioni ad alta velocità	<b>C2:</b> Paraspruzzi
<b>A8:</b> Pedale di rilascio della testa	<b>C3:</b> Recipiente
<b>A9:</b> Pulsante di alimentazione O/I	<b>D:</b> Accessori
<b>B:</b> Interfaccia	<b>D1:</b> Frusta a filo
<b>B1:</b> Tasto touch "Indietro/Annulla"	<b>D2:</b> Gancio impastatore
<b>B2:</b> Touch screen	<b>D3:</b> Sbattitore
	<b>D4:</b> Tagliapasta
	<b>D5:</b> Mini-tritatutto*
	<b>D6:</b> Bilancia connessa*

\*a seconda del modello

## SPECIFICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIO:

<b>Alimentazione:</b>	1200W
<b>Tempo massimo di funzionamento:</b> Display ACCESO	fino a 30 minuti
<b>Durata di funzionamento:</b> Display ACCESO	da 5 sec a 30 minuti regolabile ad intervalli di minimo 5 secondi e massimo 1 minuto.
<b>Numero di velocità:</b>	Pulse: velocità da usare con la modalità a impulsi Velocità di incorporazione: velocità molto bassa per incorporare ingredienti delicati come gli albumi. Velocità da 1 a 8: selezionare in base alla preparazione scelta.
<b>Modalità standby:</b>	L'apparecchio entra in modalità standby dopo 15 minuti di inattività. Per riaccendere l'apparecchio, premere su Avvio/Arresto oppure selezionare una velocità sulla manopola oppure selezionare la modalità Pulse. Consumo in modalità standby quando il prodotto è connesso: 0,2 Wh.
<b>Potenza massima trasmessa:</b>	20dBm_100mW
<b>Frequenza in modalità connessa:</b>	2412-2483,5 MHz

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, lavare tutte le parti dell'unità con acqua e sapone, a eccezione dell'unità motore (vedere la sezione "Pulizia"). Consigliamo di lavare tutti gli accessori (D1), (D2) e (D3) in lavastoviglie almeno una volta. Risciacquare e asciugare. Gli accessori sono confezionati in sacchetti di tessuto non tessuto; puoi usarli come tasche portaoggetti.

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, asciutta e pulita e accertarsi che il selettore della velocità (B7) sia in posizione "Stop" (B4), quindi collegare l'apparecchio a una presa di corrente. Selezionare il pulsante di alimentazione O/I (A9) per avviare l'unità.

Non spostare mai l'apparecchio trasportandolo per un accessorio fissato sulla parte superiore (ad esempio il mini-tritatutto).

#### • ASSEMBLAGGIO:

Seguire le figure da 1.1 a 1.9.

#### • UTILIZZO:

Per avviare l'apparecchio, ruotare il selettore di velocità (B7) sulla velocità desiderata e premere "Avvio/Arresto" al centro del selettore.

Importante: l'apparecchio si avvia solamente se il coperchio dell'attacco per lavorazioni ad alta velocità (A7) e la testa sono bloccati in posizione. Se il coperchio (A7) e/o la testa vengono sbloccati durante il funzionamento dell'apparecchio, questo si arresterà immediatamente. Posizionare il coperchio (A7) e/o bloccare la testa, premere «Start» (B3) o scegliere il selettore di velocità (B7) o «Pulse» (B5) per riavviare l'apparecchio.

L'apparecchio entra in modalità standby dopo 15 minuti di inattività. Per riaccendere l'apparecchio, premere su "Start/Stop" (B3) oppure selezionare una velocità sulla manopola (B7), o ancora selezionare la modalità Pulse (B5).

Durante la preparazione di una ricetta, è possibile aggiungere gli alimenti attraverso l'imbuto del coperchio (C2).

Per arrestare l'apparecchio, premere su "Start/Stop" al centro del selettore di velocità (B3) e riportare il selettore su "Stop" (B4).

#### • SMONTAGGIO

Attendere l'arresto completo dell'apparecchio, quindi eseguire le operazioni di assemblaggio in senso inverso: figure da 1.9 a 1.1.

## PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.

Non immergere l'apparecchio (A) in acqua né metterlo sotto l'acqua corrente. Pulirlo con un panno asciutto o leggermente umido.





Smontare completamente e risciacquare gli accessori subito dopo l'uso.

Lavare, risciacquare e asciugare gli accessori. Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.




Fare riferimento alla tabella relativa alla pulizia.

**Maneggiare con cura tutte le lame per evitare lesioni (figura 2.4).**


Tutti i modelli includono i seguenti accessori: frusta, sbattitore e gancio impastatore. A seconda del modello, potrebbe essere incluso anche il mini-tritatutto. Di seguito sono riportate idee per ricette, velocità raccomandate e tempi di utilizzo.

FRUSTA (D1)	Per sbattere le uova, montare la panna ed emulsionare le preparazioni. Di seguito sono riportate le ricette nel dettaglio.			
	<b>Non usare mai la frusta a filo per impasti pesanti.</b>			
				
	Albumi	Max 10	V8	1 min e 45 sec
	Maionese	Max 1 L	V7	4 min
	Pastella per crêpe	Max 2 L	V1 - V3	5 sec
			V5	30 sec
V6			1 min	
V4			2 min	
Panna montata	Max 1 L	V5 - V7	Max 10 min	





<u>Albumi</u>	5 albumi 10 g di zucchero	Per risultati ottimali, usare uova a temperatura ambiente. Aggiungere gli albumi nel recipiente con il coperchio montato. Avviare l'apparecchio alla velocità 7. Dopo 40 secondi, aggiungere lo zucchero. Passare a velocità 8 per 50 secondi.
<u>Panna montata</u>	250 g di panna intera liquida (minimo 30% di grasso e fredda) 20 g di zucchero a velo	Posizionare il recipiente e la frusta in frigorifero per 5 minuti prima di preparare la panna montata. Aggiungere la panna e lo zucchero nella ciotola tramite il coperchio e avviare l'apparecchio alla velocità 5, quindi aumentare gradualmente fino alla velocità 7 per un massimo di 10 minuti.
<u>Maionese</u>	2 tuorli d'uovo 20 g di senape 1 pizzico di sale 250 ml di olio	Aggiungere i tuorli, la senape e il sale nel recipiente con il coperchio montato e avviare l'apparecchio a velocità 7. Aggiungere l'olio molto gradualmente attraverso l'apertura del coperchio per 3 minuti. Dopo 3 minuti, rimuovere il recipiente dall'apparecchio e raschiare i lati con una spatola, livellando la maionese per 3-4 volte.
<u>Pastella per crêpe</u>	300 g di farina 00 3 uova 30 g di zucchero 30 ml di olio 600 ml di latte	Aggiungere la farina, le uova, lo zucchero, il latte e 200 ml di latte nel recipiente con il coperchio montato e attivare l'apparecchio a velocità 1 per 5 secondi, quindi passare a velocità 3 per 5 secondi, passare a velocità 5 per 30 secondi e, infine, a velocità 6 per 1 minuto. Raschiare le pareti del recipiente, quindi riavviare l'apparecchio a velocità 4. Aggiungere gradualmente i restanti 400 ml di latte attraverso l'apertura del coperchio per 2 minuti. Rimuovere il recipiente dall'apparecchio e passare la preparazione attraverso un setaccio fine. Lasciare riposare per 1 ora. Spennellare una padella con un filo d'olio, scaldare a fuoco medio e aggiungere un mestolo di pastella. Cuocere per 1 minuto da un lato e per 30 secondi dall'altro.

GANCIO IMPASTATORE (D2)		Per preparare impasti lievitati: impasti per pane, pizza, brioche e pasta fresca.		
	Ricetta			
	Impasto per pane bianco	Max 1,8 kg (1 kg di farina)	V1 V2	1 min 10 min
	Impasto per brioche	Max 2,5 kg (750 g di farina)	V5	20 min
	Impasto per pasta	Max 1 kg (600 g di farina)	V2	5 min

<u>Impasto per pane bianco</u>	500 g di farina 340 g di acqua 20 g di lievito fresco 10 g di sale	In una ciotola a parte, fare sciogliere il lievito nell'acqua per 5 minuti. Aggiungere la farina e il sale nel recipiente con il coperchio montato e avviare l'apparecchio a velocità 1. Aggiungere gradualmente l'acqua con il lievito per 1 minuto. Passare a velocità 2 per 10 minuti. Lasciare lievitare l'impasto per 45 minuti a 30°C. Dare la forma al pane e farlo lievitare ancora per 90 minuti a 30°C. Preriscaldare il forno a 230°C. Spennellare la superficie del pane con acqua e fare dei tagli con un coltello. Cuocere a 230°C per 25 minuti.
--------------------------------	---	---

SBATTITORE (D3)		Per impastare torte, biscotti e pasta frolla.		
	<b>Non usare mai lo sbattitore per impasti pesanti (lievitati)</b>			
	Ricetta			
	Impasto per torte	Max 2,7 kg	V1 V8 Pulse	30 sec 2 min 30 15 sec
	Pasta frolla	Max 700 g	V5	5 min

<u>Impasto per torte</u>	180 g di farina 3 g di lievito in polvere 3 uova 150 g di burro morbido 150 g di zucchero	Tirare fuori il burro dal frigorifero 1 ora prima di preparare l'impasto o metterlo nel microonde per 15 secondi per ammorbidirlo senza farlo sciogliere. Preriscaldare il forno a 180°C. Aggiungere la farina, il lievito in polvere, le uova, il burro morbido e lo zucchero nel recipiente con il coperchio montato. Avviare l'apparecchio a velocità 1 per 30 secondi, quindi passare a velocità 8 per 2 minuti e 30 secondi, quindi raschia le pareti del contenitore e avvia il dispositivo in modalità Pulse per 15 secondi o fino a quando non sono più visibili pezzi di burro. Imburare e foderare una tortiera. Versare il composto e infornare a 180°C per 1 ora. Lasciare raffreddare per 10 minuti prima di rimuovere dallo stampo.
--------------------------	---	---

MINI-TRITATUTTO (D5)		Per tritare erbe aromatiche, cipolle o piccoli alimenti.		
	Ricetta			
	Fichi	60 g	Pulse	3 sec

## I-COACH TOUCH: IL COACH CHE AIUTA A OSARE IN CUCINA

I seguenti pulsanti di controllo si accendono quando sono disponibili per l'uso:



Annulla/Indietro



Premere al centro del selettore di velocità per avviare o interrompere la miscelazione a qualsiasi velocità in modalità manuale o all'interno di un programma.

### 1. PRIMO UTILIZZO

i-Coach Touch è un apparecchio intelligente che ti aiuta a preparare con successo tutti i tuoi piatti. Offre preparazioni base con verifica del risultato, nonché ricette passo dopo passo, tutte disponibili con pochi tocchi.

Con il touch screen intuitivo e interattivo, potrai preparare tutto ciò che vuoi: risultati e successo sono garantiti!

i-Coach Touch è a tua completa disposizione per preparare e mescolare i tuoi ingredienti. Offre una guida passo dopo passo per tutte le fasi delle ricette. Segui la ricetta e cucinare non potrebbe essere più semplice!

Accendere i-Coach Touch usando l'interruttore 0/I (A9) e seguire le istruzioni mostrate sul display. In ciascuna delle fasi, l'icona (?) offre un aiuto per eseguire ogni passaggio.

#### • IMPOSTAZIONI SPECIFICHE PER IL PAESE

La prima volta che si utilizza l'apparecchio, si accederà alle impostazioni specifiche per il Paese.

1 Selezionare il proprio Paese      2 selezionare la lingua





Al termine di queste due fasi, verrà visualizzata una schermata di benvenuto.

#### • CONNESSIONE A INTERNET




Al momento è possibile collegare i-Coach Touch alla rete Internet domestica solo su rete Wi-Fi 2.4GHz (la rete Wi-Fi 5GHz non è supportata). È possibile completare subito questa fase selezionando "Adesso" o successivamente selezionando "Più tardi".

È possibile eseguire questa fase in un secondo momento accedendo alle impostazioni di i-Coach Touch dalla schermata iniziale. Per usare le seguenti funzionalità è necessaria una connessione Internet: accesso a tutte le ricette Coach, preparazioni base, video tecniche culinarie, "Il mio ricettario", "Nel mio frigorifero", foto e video come parte della guida passo dopo passo per le tue ricette, aggiornamenti del prodotto.

Per connettere i-Coach Touch a Internet, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Selezionare la rete (non è possibile accedere alla rete? Andare su "Impostazioni", quindi "Impostazioni Wi-Fi" e "Attiva Wi-Fi")
- Immettere la password per la connessione Wi-Fi
- Durante il caricamento della connessione, viene visualizzata la schermata "Connessione in corso"  . Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
- Una schermata di "Congratulazioni!" confermerà che la connessione è stata stabilita correttamente
- Infine, sarà  necessario selezionare il fuso orario 

IT Significato degli indicatori della connessione Wi-Fi:

-  L'apparecchio non è connesso al Wi-Fi.
-  L'apparecchio sta effettuando la connessione al Wi-Fi.
-  L'apparecchio è connesso al Wi-Fi.

#### • COLLEGAMENTO DELL'APP

L'app Coach consente di tenere sotto controllo i-Coach Touch anche da remoto. È possibile collegare l'apparecchio allo smartphone o al tablet. In questo modo si potrà accedere alle ricette ovunque ci si trovi.

Verificare che la funzione Wi-Fi dello smartphone/tablet sia connessa a Internet (WiFi/5G/4G/3G, ecc.).

i-Coach Touch deve essere collegato a una presa di corrente.

È possibile eseguire questa fase in un secondo momento accedendo alle impostazioni di i-Coach Touch dalla schermata iniziale.

Il collegamento allo smartphone/tablet è necessario per usare le seguenti funzioni:

"Il mio ricettario", monitoraggio da remoto dell'avanzamento delle ricette tramite smartphone, invio di ricette dallo smartphone/tablet a i-Coach Touch

- Dispositivi compatibili:

Un elenco dei modelli di smartphone e tablet compatibili con i-Coach Touch è disponibile all'indirizzo [www.moulinex.com](http://www.moulinex.com).

- Download dell'app:

Scarica l'app Coach. Scaricabile gratuitamente dall'App Store (iPhone/iPad) e da Google Play (Android).



- Collegamento del proprio account:

Dall'app Coach sullo smartphone/tablet, selezionare i-Coach Touch e creare un account oppure accedere se si dispone già di un account. L'apparecchio genererà un codice (verrà visualizzato sul display B2) che sarà necessario immettere nell'app Coach.

Se si desidera collegare più smartphone/tablet a i-Coach Touch, ogni app deve essere connessa allo stesso account utente Coach.

#### • LA MIA PRIMA RICETTA


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, i-Coach Touch offrirà la possibilità di preparare una prima ricetta per familiarizzare con l'apparecchio. Selezionando "La mia prima ricetta" verranno fornite istruzioni dettagliate che guideranno attraverso la ricetta.

La ricetta scomparirà dalla schermata iniziale una volta usata o dopo aver utilizzato i-Coach Touch 10 volte.

## 2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

IT L'apparecchio i-Coach Touch può essere utilizzato sia in modalità "online" che in modalità "offline". È inoltre dotato di numerose funzioni che offrono ispirazione ogni giorno e rendono ogni piatto un successo! La modalità "offline" offre la possibilità di accedere a 100 ricette, mentre in modalità "online" si avrà accesso a un numero maggiore di ricette e servizi aggiuntivi di supporto!

#### • RICERCA DELLE RICETTE

Dalla schermata iniziale, è possibile cercare le ricette utilizzando il pulsante "Cerca" . È possibile effettuare la ricerca in base al nome della ricetta o agli ingredienti. Sono inoltre disponibili filtri per affinare la ricerca.



#### • LIBRERIA DI RICETTE

Dalla schermata iniziale, è possibile accedere alla funzione "Libreria di ricette". Questa funzione consente di accedere a tutte le ricette disponibili nella community Coach. In modalità "offline", è possibile trovare una serie di schede di ricette precaricate sulla schermata iniziale per ciascuna funzione dell'applicazione i-Coach Touch. È possibile avviare la guida passo dopo passo direttamente da una di queste schede di ricette.



Numero di porzioni




Tempo di riposo



Tempo di preparazione



Tempo di cottura

Inoltre è possibile cercare una ricetta all'interno della community toccando l'icona "Cerca" . A tale scopo, digitare semplicemente un piatto o un ingrediente nella barra di ricerca e toccare OK. È possibile perfezionare la ricerca aggiungendo filtri (tipo di piatto, tempo di preparazione e origine della ricetta).

#### • PREPARAZIONI BASE

Dalla schermata iniziale, è possibile accedere alla funzione "Preparazioni base". Questa funzione consente di trovare tutte le preparazioni i cui risultati sono garantiti dai programmi automatici e dalle verifiche dei risultati. È possibile avviare la guida passo dopo passo direttamente da una di queste schede di ricette.

#### • TECNICHE DI PREPARAZIONE (disponibile solo con connessione Wi-Fi)

Dalla schermata iniziale, è possibile accedere alla funzione "Tecniche di preparazione". Questa funzione consente di trovare video con trucchi e suggerimenti specifici per le preparazioni.

#### • IL MIO RICETTARIO (disponibile solo con connessione Wi-Fi)

È possibile accedere alla funzione "Il mio ricettario" dalla schermata iniziale. Questa funzione consente di trovare tutte le ricette salvate in precedenza come preferite tramite l'app Coach sullo smartphone/tablet.

Per usare questa funzione, è necessario scaricare l'app Coach e creare un account. È possibile creare e modificare il proprio ricettario sullo smartphone/tablet e accedere da i-Coach Touch quando è connesso alla rete Wi-Fi. Una volta che i-Coach Touch è connesso tramite Wi-Fi,

avverrà la sincronizzazione automatica del ricettario tra l'apparecchio e lo smartphone/tablet ogni volta che si esegue una ricetta.

#### • NEL MIO FRIGORIFERO (disponibile solo con connessione Wi-Fi)

È possibile accedere alla funzione "Nel mio frigorifero" dalla schermata iniziale. Questa funzione consente di cercare una ricetta usando ingredienti a scelta.

Per trovare un'idea di ricetta, toccare la funzione "Nel mio frigorifero" e aggiungere fino a due ingredienti. Per ciascuno di essi è possibile indicare le quantità utilizzando la bilancia connessa. Infine, toccare "Cerca" per visualizzare un elenco di ricette che corrispondono alle impostazioni inserite.

#### • MODALITÀ MANUALE

È possibile selezionare la velocità desiderata tramite il selettore di velocità (B3) e fare clic sul pulsante "Avvio" al centro del selettore. Sul touch screen partirà un timer (B6).

È possibile impostare il timer anche prima di fare clic su "Avvio".

#### • IMPOSTAZIONI

È possibile accedere alla funzione "Impostazioni" dalla schermata iniziale. Questa funzione consente di aggiornare i dati memorizzati durante il primo utilizzo di i-Coach Touch.

È inoltre possibile collegare l'apparecchio alla rete Wi-Fi o all'app se non è stato fatto la prima volta che è stato utilizzato.



#### • BILANCIA CONNESSA \*

- Collegamento dell'accessorio "Bilancia connessa" a i-Coach Touch:

Se con i-Coach Touch viene fornita una bilancia, questa è già stata collegata all'apparecchio; non è necessario eseguire altre operazioni.

Per bilance acquistate separatamente, accedere alle impostazioni del prodotto e toccare "I miei accessori". Infine, selezionare l'opzione che indica che si dispone dell'accessorio bilancia. L'accessorio bilancia è ora collegato.

- Utilizzo dell'accessorio "bilancia connessa":

Quando l'icona della bilancia connessa  appare sul display di i-Coach Touch, è possibile pesare gli ingredienti necessari durante la preparazione della ricetta. A tale scopo, premere l'icona della bilancia  e posizionare gli ingredienti da pesare sull'accessorio bilancia.

!! La bilancia entra in modalità standby dopo 30 secondi di inattività. Per riattivarla, premere OK. Sono possibili tre modi di utilizzo della bilancia:

- Pesatura prima di iniziare la ricetta: è possibile pesare tutti gli ingredienti prima di eseguire la ricetta.
- Pesatura durante la preparazione della ricetta: è possibile pesare gli ingredienti durante la preparazione della ricetta, all'inizio di ogni passaggio.
- Pesatura libera: scegliere uno o più ingredienti dal frigorifero e selezionarli nell'app Coach usando la barra di ricerca. Premere l'icona della bilancia su i-Coach Touch, quindi posizionare gli ingredienti sull'accessorio bilancia. È quindi possibile accedere a un elenco di ricette per le quantità pesate.

#### • AGGIORNAMENTI

## MODALITÀ OFFLINE

Per garantire l'esecuzione ottimale di tutte le funzioni, l'apparecchio offre la possibilità di eseguire degli aggiornamenti. A tale scopo, viene visualizzata una finestra che richiede di accettare/non accettare l'installazione dell'ultimo aggiornamento disponibile. Toccare "Accetta" per eseguire l'aggiornamento di i-Coach Touch.

È possibile utilizzare i-Coach Touch in modalità offline. Le seguenti funzioni sono disponibili in modalità offline:

#### • LIBRERIA DI RICETTE

Informazioni dettagliate sulla Libreria di ricette sono disponibili a pagina. La "Libreria di ricette" consente di accedere a 100 ricette.

#### • PREPARAZIONI BASE

Informazioni dettagliate sulle "Preparazioni base" sono disponibili a pagina 7.

#### • MODALITÀ MANUALE

Informazioni dettagliate sulla "Modalità manuale" sono disponibili a pagina 8.

## IMPORTANTE: MODALITÀ SICUREZZA



L'apparecchio è dotato di dispositivi elettronici di protezione del motore per garantire una lunga durata. Questo dispositivo di sicurezza elettronico protegge il motore da un uso anomalo e ne garantisce protezione completa contro eventuali malfunzionamenti.

In alcune condizioni di utilizzo particolarmente intenso, non conforme alle raccomandazioni indicate nel manuale (vedere la tabella "SUGGERIMENTI E CONSIGLI" relativa a quantità eccessive e/o utilizzo eccessivamente lungo e/o sequenza troppo ravvicinata di ricette), il sistema di protezione elettronico si attiva per proteggere il motore. In tal caso, l'apparecchio si arresterà e sul display apparirà un "messaggio di sicurezza", a indicare l'interruzione temporanea del funzionamento.




Se sul display viene visualizzato un "messaggio di sicurezza" e l'apparecchio smette di funzionare, procedere come descritto di seguito:

- Lasciare l'apparecchio collegato alla presa di corrente e l'interruttore 0/I in posizione 1 "ACCESO" (A9).
- Seguire le raccomandazioni visualizzate sul display per modificare le impostazioni del programma (vedere la tabella "SUGGERIMENTI E CONSIGLI" per impostare correttamente i seguenti parametri: quantità degli ingredienti/velocità/durata massima/tipo di accessorio).

Il nostro Servizio clienti rimane a disposizione per qualsiasi domanda (vedere le informazioni sui contatti riportate nel libretto di garanzia).

## COSA FARE SE L'APPARECCHIO NON FUNZIONA?

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Difficoltà nella preparazione di determinate ricette	Ricette non adatte	Le ricette, personali o disponibili su Internet, potrebbero non essere adatte all'apparecchio e ai suoi accessori (quantità, tempi di cottura, accessori inadeguati): prima di iniziare la ricetta, assicurarsi di seguire le istruzioni d'uso contenute in questo manuale.
L'apparecchio non funziona	L'apparecchio non è collegato alla presa	Collegare l'apparecchio a una presa di corrente
	Il display è ancora disattivo/ l'apparecchio è in modalità standby.	Premere uno dei tasti touch AVVIO o ARRESTO
	L'interruttore è in posizione 0	Portare l'interruttore in posizione 1
Vibrazione eccessiva	L'apparecchio non è posizionato su una superficie piana; l'apparecchio non è stabile	Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
	Volume degli ingredienti eccessivo	Ridurre la quantità di ingredienti. Assicurarsi di seguire attentamente le istruzioni per l'uso riportate in questo manuale
	Accessorio non adatto	Verificare che si stia utilizzando l'accessorio raccomandato
	Il recipiente o il coperchio non sono posizionati o bloccati correttamente	Controllare che il recipiente o il coperchio siano posizionati e bloccati correttamente seguendo le figure riportate in questo manuale
Rumore forte durante il funzionamento	Utilizzo dell'accessorio errato	Assicurarsi di utilizzare l'accessorio appropriato (ad esempio, non utilizzare la frusta A2 per impastare o mescolare gli impasti pesanti). Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle raccomandazioni riportate nella ricetta e alle istruzioni per l'uso contenute nel presente manuale.
Il coperchio paraspruzzi non si fissa durante il funzionamento	Il coperchio paraspruzzi non è fissato correttamente in entrambe le alette della testa	Fissare correttamente il coperchio paraspruzzi in entrambe le alette della testa (ruotare il coperchio in senso orario)
Non è possibile riportare la testa nella posizione iniziale	Il coperchio paraspruzzi non è fissato correttamente in entrambe le alette della testa	Fissare correttamente il coperchio paraspruzzi in entrambe le alette della testa (ruotare il coperchio in senso orario) e abbassare la testa

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Messaggio di errore sicurezza ERR 24	Il rotore è bloccato. L'apparecchio ha rilevato un'anomalia	Svuotare il recipiente. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza
Messaggio di errore sicurezza ERR 26	Motore in surriscaldamento	Lasciare raffreddare l'apparecchio per 30 minuti e ridurre la quantità di alimenti nel recipiente.
Messaggio di errore sicurezza ERR 29	Coppia eccessiva causata dal volume di ingredienti o da velocità troppo elevata	Ridurre la quantità di ingredienti o la velocità
Messaggio di errore "testa sollevata"	La testa è sollevata	Abbassare la testa
Messaggio di errore sicurezza: coperchio mancante/accessorio mancante o non montato correttamente	Il coperchio paraspruzzi o gli accessori non sono fissati correttamente	Montare il coperchio paraspruzzi correttamente o fissare correttamente gli accessori (frullatore, mini-tritattutto, mini-macinacaffè)
Messaggio di errore ERR35	Problema con il cavo di alimentazione dell'apparecchio	Contattare il centro di assistenza
Messaggio di errore ERR37	Problema di velocità eccessiva dell'apparecchio	Contattare il centro di assistenza
ERR02/ERR30	Problema di connessione	i-Coach Touch non è in grado di comunicare tramite WiFi. Scollegare l'apparecchio dalla presa, quindi ricollegarlo. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza.
Messaggio di errore 	Il prodotto non è connesso al Wi-Fi	Controllare la rete Wi-Fi o scollegare dalla presa di corrente l'apparecchio, quindi ricollegarlo. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza.
Messaggio di errore 	Il prodotto si sta connettendo al Wi-Fi	Attendere la visualizzazione del simbolo  prima di accedere alle ricette
UI-1, UI-3	Il prodotto non riesce a caricare alcuni dati tramite Wi-Fi	Se il problema persiste, è probabile che il segnale Wi-Fi sia troppo debole. Provare ad avvicinare l'apparecchio al router o a installare un amplificatore Wi-Fi più vicino all'apparecchio per migliorare la qualità del segnale Wi-Fi.
UI-2, UI-4, UI-5, UI-6	L'apparecchio non riesce a recuperare alcuni dati locali o Wi-Fi	Se l'apparecchio non è collegato, provare a collegarlo e ad avviare la sincronizzazione dei dati. Se l'apparecchio è collegato, provare a migliorare la qualità del segnale (vedere la cella precedente)



## L'apparecchio continua a non funzionare?

Contattare un centro di assistenza autorizzato (consultare l'elenco nel manuale di assistenza).

## RICICLAGGIO

### • SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI IMBALLAGGIO E DELL'APPARECCHIO

L'imballaggio è stato realizzato con materiali sicuri per l'ambiente e può quindi essere smaltito in conformità alle normative di riciclaggio in vigore nella propria area. Per smaltire l'apparecchio, contattare il servizio comunale preposto.

### • PARTECIPIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE !



- ① Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
- ➔ Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

\*Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Groupe SEB è stato autorizzato. Google Play e Android sono marchi di Google Inc. Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

## GLOSSARIO

**Associare:** l'atto di accoppiare o collegare due apparecchi. Questo avviene la prima volta che si collega lo smartphone o il tablet a i-Coach Touch.

**Sincronizzare:** l'atto di aggiornare alcuni dati. L'app si sincronizza con i-Coach Touch per scambiare informazioni in modalità connessa.

**Connettere:** stabilire un collegamento tra l'app (smartphone/tablet) e l'apparecchio (i-Coach Touch). Questa operazione è necessaria per eseguire la sincronizzazione.

**Cookie:** rappresentano le informazioni sull'uso inviate a Moulinex per migliorare l'app.



Здравствуй! Благодарим вас за то, что вы выбрали кухонную машину **i-Coach Touch**. Она поможет вам в воплощении самых смелых кулинарных идей! В инструкции по эксплуатации содержится вся необходимая информация об использовании прибора. Надеемся, он вам понравится!

RU

**Внимание! В комплект поставки прибора также входит буклет с информацией по технике безопасности. Перед первым применением прибора внимательно прочитайте буклет и инструкции по эксплуатации и сохраните их в надежном месте.**

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### A: Блок двигателя

**A1:** Выход для подключения насадки для взбивания и крюка для теста

**A2:** Выход для подключения венчика

**A3:** Низкоскоростной разъем

**A4:** Высокоскоростной разъем для подключения блендера/мини-измельчителя/кофемолки

**A5:** Высокоскоростной разъем кухонной машины

**A6:** Крышка низкоскоростного разъема

**A7:** Крышка высокоскоростного разъема

**A8:** Кнопка для поднятия головки

**A9:** Переключатель питания О/И

### B: Интерфейс

**B1:** Сенсорная клавиша возврата/отмены

**B2:** Сенсорный экран

**B3:** Кнопка для переключения скоростей

**B4:** Стоп («Stop»)

**B5:** Импульсный режим («Pulse»)

**B6:** Деликатное смешивание

**B7:** Скорости 1 – 8

### C: Блок чаши

**C1:** Крышка защиты от брызг

**C2:** Защита от брызг

**C3:** Чаша

### D: Аксессуары

**D1:** Венчик

**D2:** Крюк для замешивания теста

**D3:** Насадка для взбивания

**D4:** Скребок для теста

**D5:** Мини-измельчитель\*

**D6:** Весы с подключением по Bluetooth\*

\*в зависимости от модели

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

### Мощность:

1200 Вт

### Диапазон времени работы:

до 30 минут

Экран ВКЛЮЧЕН

### Диапазон продолжительности работы:

от 5 с до 30 мин

Экран ВКЛЮЧЕН

настройка с шагом от 5 с минимум до 1 мин. максимум.

### Количество скоростей:

Импульсный режим: смешивание ингредиентов с помощью кратковременного вращения.

Деликатное смешивание:

очень низкая скорость для смешивания таких деликатных ингредиентов, как яичные белки.

Скорости от 1 до 8: выбор в соответствии с программой.

### Режим ожидания:

прибор переходит в режим ожидания после 15 минут бездействия. Чтобы снова включить прибор, нажмите кнопку Start/Stop (Пуск/Стоп) или выберите скорость с помощью регулятора/выберите импульсный режим.

Потребление в режиме ожидания при подключении продукта: 0,2 Вт.

### Максимальная передаваемая мощность:

20 дБм\_100 мВт

### Частота в режиме подключения:

2412–2483.5 МГц

Перед первым использованием прибора промойте все его части, за исключением блока электродвигателя, мыльной водой (см. раздел «Очистка»). Мы рекомендуем вымыть аксессуары (D1), (D2) и (D3) в посудомоечной машине не менее одного раза. Ополосните и высушите их. Аксессуары упакованы в нетканые пакеты; вы можете использовать их в качестве мешочков для хранения.

Установите прибор на ровную, чистую и сухую поверхность, убедитесь, что переключатель скорости (B7) установлен в положение «Stop» (B4), а затем подключите прибор к электросети. Включите переключатель питания O/I (A9), чтобы запустить прибор.

Никогда не перемещайте прибор, держа за насадку, например, мини-измельчитель, закрепленный на верхней панели.

#### • СБОРКА

Выполните действия, описанные на рисунках 1.1 – 1.9.

#### • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы включить прибор, поверните переключатель скорости (B7) в положение, соответствующее выбранной скорости, и нажмите в центр переключателя «Start/Stop» (Пуск/Стоп) (B3).

Важно! Прибор запустится только в том случае, если крышка высокоскоростного разъема (A7) и головка заблокированы. Если разблокировать крышку (A7) и/или головку во время работы, прибор немедленно прекратит работу. Установите крышку (A7) и/или заблокируйте головку, нажмите «Старт» («Start») (B3) или выберите ручку управления (B7) или функцию «Импульс» («Pulse») (B5), чтобы перезапустить машину.

После 15 минут бездействия прибор переходит в режим ожидания. Чтобы снова включить прибор, нажмите кнопку Start/Stop (Пуск/Стоп) (B3) или выберите скорость с помощью регулятора/выберите импульсный режим (B5).

Во время приготовления продукты можно добавлять через воронку крышки (C2).

Чтобы выключить прибор, нажмите на центр переключателя скорости (B3) на кнопке «Start/Stop» (Пуск/Стоп) и верните переключатель в положение «Stop» (B4).

#### • РАЗБОРКА

Дождитесь полной остановки прибора, а затем выполните действия по сборке, указанные на рисунках 1.1 – 1.9, в обратном порядке.

## ОЧИСТКА ПРИБОРА

Отключите прибор от сети.

Не погружайте прибор (A) в воду и не помещайте под проточную воду. Протирайте прибор только сухой или слегка влажной тканью.

Полностью разберите и ополосните аксессуары вскоре после использования.




Вымойте, ополосните и высушите аксессуары. Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине. См. таблицу очистки.

**Обращайтесь с ножами с осторожностью, чтобы избежать травм (рисунок 2,4).**





В комплектацию всех моделей входит венчик, насадка для взбивания и крюк для теста. В некоторых моделях в комплектацию также входит мини-измельчитель. Ниже приведены рецепты, рекомендуемые скорости и время использования.

ВЕНЧИК (D1)	Взбивание яиц, приготовление кремов и однородных смесей. Подробные рецепты приведены ниже. <b>Никогда не используйте венчик для замешивания теста и густых смесей.</b>		
			
Яичные белки	Макс. 10	V8	1 мин. 45
Майонез	Макс. 1 л	V7	4 мин.
Тесто для блинов	Макс. 2 л.	V1 - V3	5 сек.
		V5	30 сек.
		V6	1 мин.
		V4	2 мин.
Взбитые сливки	Макс. 1 л	V5 - V7	макс10 мин.

<u>Яичные белки</u>	5 яичных белков 10 г сахара	Для достижения наилучших результатов используйте яйца комнатной температуры. Добавьте яичные белки в чашу с крышкой. Включите прибор на скорости 7. Через 40 секунд добавьте сахар. Включите прибор на скорости 8 на 50 секунд.
<u>Взбитые сливки</u>	250 г жидких цельных сливок (охлажденные, минимум 30 % жирности) 20 г сахарной пудры	Положите миску и насадку с многожильной венчиком в холодильник на 5 минут перед приготовлением взбитых сливок. Добавьте сливки и сахар в миску через крышку и включите устройство на скорости 5, затем постепенно увеличивайте скорость до 7 в течение максимум 10 минут.
<u>Майонез</u>	2 яичных желтка 20 г горчицы 1 щепотка соли 250 мл растительного масла	Добавьте яичные желтки, горчицу и соль в чашу с крышкой и включите прибор на скорости 7. Доливайте масло очень медленно через отверстие в крышке в течение 3 минут. Через 3 минуты снимите чашу с прибора и соскребите смесь со стенок, затем за 3–4 оборота перемешайте майонез лопаткой.
<u>Тесто для блинов</u>	300 г муки T45 3 яйца 30 г сахара 30 мл растительного масла 600 мл молока	Добавьте муку, яйца, сахар, растопленное масло и 200 мл молока в чашу с крышкой и включите прибор на 1 скорости на 5 секунд, затем на 3 скорости на 5 секунд и, затем на 5 скорости на 30 секунд и, наконец, на 6 скорости на 1 минуту. Соскребите смесь со стенок чаши, затем снова включите прибор на 4 скорости. Постепенно добавьте 400 мл молока в течение 2 минут через отверстие в крышке. Снимите чашу с прибора и пропустите смесь через мелкое сито. Оставьте на 1 час отдыхать перед приготовлением блинов. Смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла, нагрейте на среднем огне и добавьте немного жидкого теста. Готовьте 1 минуту с одной стороны и 30 секунд с другой.

	<b>КРЮК ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА (D2)</b> Приготовление дрожжевого теста: для хлеба, пиццы, булочек бриошь и свежих макаронных изделий.			
	Рецепт			
	Тесто для белого хлеба	Макс. 1,8 кг (1 кг муки)	V1 V2	1 мин. 10 мин
	Тесто для булочек бриошь	Макс. 2,5 кг (750 г муки)	V5	20 мин
	Тесто для макарон	Макс. 1 кг. (600 г муки)	V2	5 мин.

<b>Тесто для белого хлеба</b> 500 г муки 340 г воды 20 г свежих дрожжей 10 г соли	В отдельной чаше разведите дрожжи водой и дайте им постоять в течение 5 минут. Добавьте муку и соль в чашу с крышкой и включите прибор на скорости 1. Постепенно добавляйте воду и дрожжи в течение 1 мин. Включите скорость 2 на 10 минут. Дайте тесту подняться в течение 45 минут при температуре 30°C. Сформируйте хлеб и дайте ему снова подняться в течение 90 минут при 30°C. Предварительно нагрейте духовку до 230°C. Смажьте поверхность хлеба водой и сделайте надрезы ножом. Выпекайте при температуре 230°C в течение 25 минут.
---	--

	<b>НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ (D3)</b> Приготовление пирожных, печенья, песочного теста и бисквитов. <b>Никогда не используйте насадку для взбивания для замешивания тяжелого (дрожжевого) теста.</b>			
	Рецепт			
	Тесто для кекса	Макс. 2,7 кг	V1 V8 Pulse	30 сек. 2 мин 30 15 сек.
	Песочное тесто	Макс. 700 г.	V5	5 мин.

<b>Тесто для кекса</b> 180 г муки 3 г разрыхлителя 3 яйца 150 г размягченного сливочного масла 150 г сахара	Извлеките сливочное масло из холодильника за 1 час до приготовления теста или поместите его в микроволновую печь на 15 секунд (это позволит размягчить масло, не расплавляя его). Нагрейте духовой шкаф до 180°C. Добавьте в чашу с крышкой муку, разрыхлитель, яйца, сливочное масло и сахар. Включите прибор на скорости 1 в течение 30 секунд, затем на скорости 8 в течение 2 минуты и 30 секунд, затем соскребите смесь со стенок чаши и после этого включите импульсный режим на 15 секунд, или до тех пор, пока кусочки сливочного масла не смешаются с другими ингредиентами. Смажьте форму сливочным маслом и выложите бумагой для выпечки. Вылейте смесь в форму и выпекайте при температуре 180°C в течение 1 часа. Дайте остыть в течение 10 минут, затем извлеките из формы.
--	---

	<b>МИНИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (D5)</b> Измельчение зелени, лука или смесей небольшого объема.			
	Рецепт			
	Финики	60 г	Импульсный режим	3 сек.

Следующие клавиши управления загорятся, когда они доступны для использования.



Чтобы начать или остановить смешивание на любой скорости в ручном режиме или в рамках программы, необходимо нажать на центр переключателя скорости.

### 1. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

i-Coach Touch — это умный прибор, который помогает делать выпечку и готовить самые разные рецепты. С его помощью можно использовать основные рецепты с проверкой результатов, а также готовить пошаговые рецепты — всего за несколько нажатий.

Благодаря интуитивно понятному интерактивному сенсорному экрану вы сможете готовить все, что вам нравится. Гарантия превосходного результата и успеха!

i-Coach Touch позаботится о подготовке, смешивании и приготовлении ингредиентов. Он содержит пошаговые инструкции по всем этапам приготовления блюд. Следуйте инструкциям — это элементарно!

Включите i-Coach Touch с помощью переключателя питания 0/I (A9) и следуйте инструкциям на экране. На всех этапах значки (?) содержат инструкции по выполнению каждого шага.

#### • НАСТРОЙКИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

При первом использовании прибора вы получите доступ к настройкам для вашей страны.

1. Выберите страну

2. Выберите язык




После завершения этих двух этапов отобразится экран приветствия.

#### • ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ




Можно подключить i-Coach Touch к домашнему Интернету только через Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц (подключение 5 ГГц не поддерживается). Вы можете выполнить этот шаг сейчас, выбрав «Now» (Сейчас) или позднее, выбрав «Later» (Позже).

Этот шаг можно выполнить позже, открыв настройки i-Coach Touch на главном экране. Для использования следующих функций необходимо подключение к Интернету: доступ ко всем рецептам Coach, автоматическим программам, видеороликам, «Моей книге рецептов», функции «В холодильнике», фотографиям и видеороликам в пошаговом руководстве по рецептам и обновлениям продуктов.

Для подключения прибора i-Coach Touch к Интернету необходимо выполнить следующие действия:

- Выберите сеть (Не удастся получить доступ к сети? Перейдите в меню «Settings» (Настройки), «WiFi Settings» (Настройки Wi-Fi), затем «Turn on WiFi» (Включить Wi-Fi)).
- Введите пароль для подключения Wi-Fi.
- Во время загрузки соединения откроется экран  «Connection in progress» (Выполняется подключение). Этот шаг может занять несколько минут.
- На экране появится подтверждение успешного установления соединения.
- Теперь вам потребуется  выбрать часовой пояс. 

**RU** Значение индикаторов подключения Wi-Fi:

-  Прибор не подключен к сети Wi-Fi.
-  Прибор подключается к сети Wi-Fi.
-  Прибор подключен к сети Wi-Fi.

### • ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение Coach позволяет следить за работой i-Coach Touch без необходимости находиться рядом. Прибор можно подключить к смартфону или планшету. Это также позволяет получить доступ к рецептам из любого места.

Убедитесь, что функция Wi-Fi смартфона/планшета включена, а также есть подключение к Интернету (Wi-Fi/5G/4G/3G и т. д.)

Прибор i-Coach Touch должен быть подключен к электрической розетке.

Этот шаг можно выполнить позже, открыв настройки i-Coach Touch на главном экране.

Для использования следующих функций требуется подключение к смартфону/планшету:

«Мои кулинарные книги», удаленное отслеживание хода выполнения рецептов с помощью смартфона, отправка рецептов со смартфона/планшета на прибор i-Coach Touch

#### - Совместимые устройства

Список моделей смартфонов и планшетов, совместимых с i-Coach Touch, можно найти на сайте [www.moulinex.com](http://www.moulinex.com).

#### - Загрузка приложения

Загрузите приложение Coach. Можно бесплатно загрузить из App Store (iPhone/iPad) и Google Play (Android).



#### - Привязка учетной записи

В приложении Coach на смартфоне/планшете выберите продукт i-Coach Touch и создайте учетную запись или войдите в учетную запись, если она у вас уже есть. Прибор сгенерирует код, который появится на экране B2. Код необходимо будет ввести в приложении Coach.

Если вы хотите связать несколько смартфонов/планшетов с i-Coach Touch, все приложения должны быть подключены к одной учетной записи Coach.

### • МОЙ ПЕРВЫЙ РЕЦЕПТ


При первом использовании прибора i-Coach Touch предоставит вам возможность создать первый рецепт, чтобы получить рекомендации по использованию прибора. При выборе параметра «My First recipe» (Мой первый рецепт) вы получите пошаговые инструкции по приготовлению блюда.

Этот рецепт исчезнет с главного экрана после того, как будет использован, или после десяти попыток использования i-Coach Touch.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

**RU** Прибор i-Coach Touch может работать в онлайн и автономном режиме. Прибор оснащен множеством функций, которые будут каждый день вдохновлять вас и помогут превратить самое простое блюдо в произведение искусства! 100 рецептов доступны в автономном режиме, а в «онлайн» режиме вы получаете доступ к сотням рецептов и обучающему контенту!

### • ПОИСК РЕЦЕПТОВ

На главном экране можно выполнить поиск рецептов с помощью клавиши «Поиск» . Поиск можно выполнять по названию рецепта или по ингредиентам. Также доступны фильтры для уточнения поиска.



### • БИБЛИОТЕКА РЕЦЕПТОВ

На главном экране можно получить доступ к функции «Библиотека рецептов». Эта функция позволяет получить доступ ко всем рецептам, доступным в сообществе Coach. В автономном режиме на главном экране для каждой функции i-Coach Touch можно найти предварительно загруженные карточки с рецептами. Пошаговое руководство можно запустить непосредственно с одной из карточек с рецептами.



Количество порций




Время ожидания



Время подготовки



Время готовки

Вы также можете найти рецепт в сообществе, коснувшись значка поиска . Для этого просто введите название блюда или ингредиента в строку поиска и нажмите ОК. Вы можете уточнить параметры поиска, добавив фильтры (тип блюда, время приготовления и национальная кухня).

### • ОСНОВНЫЕ РЕЦЕПТЫ

На главном экране можно получить доступ к функции «Основные рецепты». Эта функция позволяет найти все рецепты, результат которых гарантирован автоматическими программами и алгоритмами проверки. Пошаговое руководство можно запустить непосредственно с одной из карточек с рецептами.

### • МЕТОДЫ ВЫПЕЧКИ (доступно только при наличии подключения Wi-Fi)

На главном экране можно получить доступ к функции «Методы выпечки». Эта функция позволяет находить видеоролики, в которых объясняются конкретные приемы и советы по приготовлению.

### • КНИГИ РЕЦЕПТОВ (доступны только при подключении по Wi-Fi)

Доступ к функции «Мои книги рецептов» можно получить с главного экрана. Эта функция позволяет найти все рецепты, которые вы ранее сохранили в качестве избранных, с помощью приложения Coach на смартфоне/планшете.

Для использования этой функции необходимо загрузить приложение Coach и

создать учетную запись. Вы можете создавать и редактировать коллекции рецептов на смартфоне/планшете и получать к ним доступ на приборе i-Coach Touch при подключении к сети Wi-Fi. После подключения прибора i-Coach Touch через Wi-Fi ваши коллекции будут автоматически синхронизироваться с прибором и смартфоном/планшетом при каждом приготовлении рецепта.

• **В ХОЛОДИЛЬНИКЕ** (доступно только при наличии подключения Wi-Fi) 

Доступ к функции «В холодильнике» можно получить с главного экрана. Эта функция позволяет выполнять поиск рецепта с использованием выбранных ингредиентов.

Чтобы найти рецепт, коснитесь функции «В холодильнике», а затем добавьте максимум два ингредиента. Для каждого ингредиента можно указать количество с помощью подключенных весов. Затем нажмите «Поиск», чтобы отобразить список рецептов, соответствующих введенным настройкам.

• **РУЧНОЙ РЕЖИМ**

Вы можете выбрать нужную скорость с помощью переключателя скорости (B3) и нажать кнопку «Start» (Пуск) в центре переключателя. На сенсорном экране запустится таймер (B6).

Можно также установить таймер перед нажатием кнопки «Start» (Пуск).

• **НАСТРОЙКИ** 

Доступ к функции «Настройки» можно получить с главного экрана. Эта функция позволяет обновлять данные, сохраненные при первом использовании i-Coach Touch.

Кроме того, можно подключить прибор к сети Wi-Fi или подключить его к приложению, если вы не сделали этого в первый раз.



• **ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ВЕСЫ\*** 

- Подключение весов к i-Coach Touch

Если весы поставляются с i-Coach Touch, они уже подключены к прибору; дальнейшие действия не требуются.

Для весов, приобретенных отдельно, перейдите к настройкам прибора и выберите «My accessories» (Мои аксессуары). Выберите ваши весы. Теперь весы подключены.

- Использование подключенных весов

Когда на  приборе i-Coach Touch загорится кнопка подключенных весов, можно взвесить ингредиенты в процессе приготовления рецепта. Для этого нажмите на значок весов  и поместите на весы ингредиенты, которые необходимо взвесить.

!! Весы переходят в режим ожидания после 30 секунд бездействия. Чтобы снова включить их, нажмите ОК.

Существует три возможных варианта использования весов.

- Взвешивание во время подготовки к приготовлению. Перед тем как приступить к приготовлению блюда, можно взвесить все ингредиенты.

- Взвешивание в ходе приготовления рецепта. Вы можете взвешивать ингредиенты во время приготовления рецепта в начале каждого нового этапа.

- Свободное взвешивание. Выберите один или несколько ингредиентов из холодильника и найдите их в приложении Coach с помощью панели поиска. Нажмите на логотип весов на i-Coach Touch, затем поместите ингредиенты на весы. После этого

## АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ

можно получить доступ к списку рецептов для имеющегося количества продуктов.

• **ОБНОВЛЕНИЯ**

Для обеспечения оптимальной работы присутствует функция установки обновлений. На экране появится окно с предложением принять/отменить установку последнего доступного обновления. Нажмите принять, и i-Coach Touch установит обновление.

Вы можете использовать i-Coach Touch в автономном режиме. В автономном режиме доступны следующие функции:

• **БИБЛИОТЕКА РЕЦЕПТОВ**

Подробную информацию о библиотеке рецептов можно найти на странице 7. Библиотека рецептов предоставляет доступ к 100 рецептам.

• **ОСНОВНЫЕ РЕЦЕПТЫ**

Подробную информацию об основных рецептах см. на стр. 7.

• **РУЧНОЙ РЕЖИМ**

Подробную информацию об использовании ручного режима см. на стр. 8.

## ВАЖНО. ПРИБОР ПЕРЕХОДИТ В БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ



Прибор в стандартной комплектации оснащен электронной защитой двигателя, гарантирующей продолжительный срок его службы. Эта электронная система безопасности оберегает двигатель от ненормального использования, что означает полную защиту двигателя.

При определенных экстремальных условиях эксплуатации, не соответствующих рекомендациям, приведенным в руководстве (см. таблицу «СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ»: слишком большой объем и/или необычно продолжительное время работы и/или недостаточный перерыв между программами приготовления), срабатывает электронная система защиты двигателя. В этом случае прибор остановится и на экране появится предупреждение, указывающее на то, что прибор временно перестал работать.




Если на экране отображается предупреждение и прибор перестает работать, выполните следующие действия.

- Оставьте прибор подключенным к электросети, а переключатель 0/I переведите в положение 1 (включен) (A9).

- Для изменения настроек программы следуйте рекомендациям на экране (см. таблицу «СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ» для получения информации о количестве ингредиентов/ скорости/максимальном времени/типе аксессуаров).

В случае возникновения вопросов обращайтесь в наш отдел обслуживания клиентов (контактная информация приведена в гарантийном талоне).

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Трудности при приготовлении определенных рецептов	Используемые рецепты не подходят	Ваши рецепты или рецепты из Интернета могут не подходить для данного прибора и его аксессуаров (количество продуктов, время и продолжительность приготовления, неподходящие аксессуары). Перед началом приготовления убедитесь, что вы следуете инструкциям по эксплуатации, приведенным в данном руководстве.
Прибор не работает.	Прибор не подключен к электросети.	Подключите прибор к розетке электросети.
	Экран по-прежнему черный/прибор находится в режиме ожидания	Нажмите одну из сенсорных клавиш START и STOP.
	Переключатель находится в положении «0».	Установите переключатель в положение «1».
Чрезмерные вибрации.	Прибор не установлен на плоской поверхности, прибор находится в неустойчивом положении.	Установите прибор на ровную поверхность.
	Слишком большой объем ингредиентов.	Уменьшите количество ингредиентов/убедитесь, что вы строго следуете инструкциям по использованию, указанным в данном буклете.
	Неверный аксессуар.	Убедитесь, что используется рекомендованный аксессуар.
	Чаша или крышка расположена или зафиксирована неправильно.	Убедитесь, что чаша или крышка расположены правильно и зафиксированы в соответствии с рисунками в руководстве.
Чрезмерный шум во время работы	Использование неподходящего аксессуара	Убедитесь, что используется соответствующая насадка (например, не используйте венчик A2 для замешивания теста). Для получения необходимой информации по этому вопросу см. рекомендации в рецептах и инструкциях по эксплуатации, приведенных в данном руководстве.
Во время работы крышка защиты от брызг не фиксируется.	Крышка защиты от брызг неправильно закреплена на выступах головки.	Правильно закрепите крышку защиты от брызг на обоих выступах головок (поверните крышку по часовой стрелке).
Головка не смогла вернуться в исходное положение.	Крышка защиты от брызг неправильно закреплена на выступах головки.	Правильно закрепите крышку защиты от брызг на обоих выступах головок (поверните крышку по часовой стрелке) и опустите головку.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Сообщение об ошибке SECU ERR 24	Ротор заблокирован. Обнаружена проблема.	Опустошите чашу. Если проблема не устранена, обратитесь в центр послепродажного обслуживания.
Сообщение об ошибке SECU ERR 26	Перегрев двигателя	Дайте прибору остыть в течение 30 минут и уменьшите количество продуктов в чаше.
Сообщение об ошибке SECU ERR 29	Перегрузка, вызванная слишком высокой скоростью или большим количеством ингредиентов.	Уменьшите количество ингредиентов или скорость.
Сообщение об ошибке «Head is lifted» (Головка поднята)	Головка поднята.	Опустите головку.
Сообщение об ошибке SECU: отсутствует крышка/аксессуар отсутствует или неправильно собран	Неправильно установлена крышка защиты от брызг или аксессуары.	Правильно установите крышку защиты от брызг или аксессуары (блендер, мини-измельчитель, мини-кофемолку).
Сообщение об ошибке ERR35	В приборе возникла проблема с платой питания.	Обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
Сообщение об ошибке ERR37	В приборе возникла проблема с забросом оборотов.	Обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
ERR02/ERR30	Проблема с подключением	Обмен данными i-Coach Touch по сети Wi-Fi недоступен. Отключите прибор от сети, затем подключите его снова. Если проблема не устранена, обратитесь в центр послепродажного обслуживания.
Отображение сообщений 	прибор не подключен к сети Wi-Fi;	Проверьте сеть Wi-Fi или отключите прибор от сети, затем подключите его снова. Если проблема не устранена, обратитесь в центр послепродажного обслуживания.
Отображение сообщения 	прибор подключается к сети Wi-Fi;	Дождитесь появления логотипа  , прежде чем переходить к рецептам.
UI-1, UI-3	Прибор не может загрузить определенные данные по сети Wi-Fi.	Если проблема повторяется, возможно, сигнал Wi-Fi слишком слабый. Чтобы улучшить качество сигнала Wi-Fi, попробуйте переместить прибор ближе к роутеру или установить повторитель сигнала Wi-Fi рядом с прибором.
UI-2, UI-4, UI-5, UI-6	Прибору не удается получить определенные локальные данные или данные Wi-Fi	Если прибор не подключен, попробуйте подключить его и запустить синхронизацию данных. Если прибор подключен, попробуйте улучшить качество сигнала (см. ячейку выше)

## Прибор по-прежнему не работает?

Обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. инструкцию по обслуживанию).

## УТИЛИЗАЦИЯ

### • УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ И ПРИБОРА

Упаковка состоит из материалов, которые не представляют опасности для окружающей среды, и поэтому может быть утилизирована в соответствии с правилами утилизации, действующими в вашем регионе. Для утилизации прибора обратитесь в соответствующие службы по месту жительства.



#### • Қоршаған ортаны қорғау бірінші кезекте!

① Құрылғыңыз қалпына келтіруге немесе қайта өңдеуге болатын құнды материалдарды қамтиды.

⇒ Оны жергілікті тұрмыстық қоқысты жинау орнында қалдырыңыз.

\*Товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., их использование компанией SEB Group разрешено. Google Play и Android являются товарными знаками Google Inc. Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

## ГЛОССАРИЙ

**Связывание:** процесс группировки или подключения двух приборов. Происходит при первом подключении смартфона или планшета к i-Coach Touch.

**Синхронизация:** процесс обновления информации. Приложение синхронизируется с системой i-Coach Touch для обмена информацией при подключении.

**Подключение:** установка связи между приложением (смартфоном/планшетом) и прибором (i-Coach Touch). Это действие необходимо для выполнения синхронизации.

**Файлы cookie:** это информация об использовании, отправленная в Moulinex для улучшения работы приложения.

**EN** p. 1 - 12

**FR** p. 13 - 24

**NL** p. 25 - 36

**IT** p. 37 - 48

**RU** p. 49 - 60