


LAGRANGE[®]

France — 1955



FR

NED

DEU

GB

NOTICE Raclettes **Transparence[®]**
types 00920X* / 00940X* / 00960X* / 00980X* / 00990X*

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

- * Toujours dérouler complètement le cordon.
- * Raccordez la prise du cordon à une prise 10/16 A équipée d'un contact de terre.
- * Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez impérativement un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 0.75mm².
- * Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter qu'une personne ne se prenne les pieds dans le câble ou sa rallonge.
- * Il est recommandé de raccorder l'appareil à une installation comportant un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30mA.
- * Avant toute opération de nettoyage, débranchez et laissez refroidir l'appareil complètement.
- * Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

- * Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne jamais laisser votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité.
- * Ne jamais utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- * Ne laissez pas votre appareil branché sans l'utiliser.

Ne touchez pas les parties métalliques ou les plateaux en verre en cours de fonctionnement car ils sont chauds.

- * Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- * Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- * Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris par des enfants âgés d'au moins 8 ans, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins d'avoir été formées et encadrées


pour l'utilisation en toute sécurité de cet appareil et de connaître les risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil.

- * Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- * Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes;
- * Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications telles que la restauration et autres applications similaires.

Raclette 2 **Transparence®**
Type 00920X*





Raclette 4 **Transparence®**
Type 00940X*



Raclette 6 **Transparence®**
Type 00960X*



Raclette 10 **Transparence®**
Type 00990X*



Raclette 8 **Transparence®**
Type 00980X*

04

* Applicable sur toutes les références commençant par 00920, 00940, 00960, 00980, 00990.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Colonnes en thermodurcissable
2. 3 plateaux fixes en verre
3. Bouton marche/arrêt avec voyant lumineux
4. Cordon fixe
5. Poêlons à raclette avec revêtement antiadhésif ou en céramique (références 009803 et 009809)
6. Socle en acier peint

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques communes :

- * Colonnes en thermodurcissable.
- * 3 plateaux fixes en verre.
- * Bouton marche/arrêt avec voyant lumineux.
- * Cordon fixe.

Caractéristiques spécifiques :

Modèle Raclette 2 Transparence® - REF 00920X* :

- * 2 poêlons à raclette avec revêtement antiadhésif.
- * Socle en acier peint.
- * Puissance : 350 Watts 230V 50Hz.

Modèle Raclette 4 Transparence® - REF 00940X* :

- * 4 poêlons à raclette avec revêtement antiadhésif.
- * Socle en acier peint.
- * Puissance : 600 Watts 230V 50Hz.

Modèle Raclette 6 Transparence® - REF 00960X* :

- * 6 poêlons à raclette avec revêtement antiadhésif.
- * Puissance : 850 Watts 230V 50Hz.

Modèle Raclette 10 Transparence® - REF 00990X* :

- * 10 poêlons à raclette avec revêtement antiadhésif.
- * Socle en acier peint.
- * Puissance : 1400 Watts 230V 50Hz.

Modèle Raclette 8 Transparence® - REF 009801/009802/009804/009805/009807/009808 :

- * 8 poêlons à raclette avec revêtement antiadhésif.
- * Socle en acier peint.
- * Puissance : 1000 Watts 230V 50Hz.

Modèle Raclette 8 Transparence® - REF 009803/009809 :

- * 8 poêlons à raclette avec revêtement en céramique.
- * Socle en acier peint.
- * Puissance : 1000 Watts 230V 50Hz.

Remarque : Le revêtement en céramique blanc sur les poêlons entraîne moins de rejets de dioxyde de carbone (CO₂) à la fabrication et ne contient aucun agent toxique. La céramique résiste également mieux aux rayures.

CORDON

Il faut examiner attentivement le câble d'alimentation avant toute utilisation. Si celui-ci est endommagé, il ne faut pas utiliser l'appareil. Le cordon ne doit être remplacé que par **LAGRANGE**, son service après-vente ou une personne agréée ou qualifiée par **LAGRANGE** et ce afin d'éviter un danger pour l'utilisateur.

Cet appareil est conforme aux Directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, DEEE 2012/19/UE, RoHS 2011/65/UE et au règlement CE contact alimentaire 1935/2004.

ENVIRONNEMENT

Protection de l'environnement - DIRECTIVE 2012/19/UE/DEEE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. Lors de son élimination, il est de votre responsabilité de déposer votre appareil dans un centre de collecte publique désigné pour le recyclage des équipements électriques ou électroniques. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez prendre contact avec les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil.



MISE EN SERVICE ET UTILISATION

PREMIÈRE UTILISATION

- * En déballant votre appareil, veillez à enlever soigneusement tous les éléments de calage et l'étiquette collée sur le plateau en verre.
- * Nous vous conseillons un nettoyage des poêlons avant la première utilisation.
- * Un appareil neuf peut fumer légèrement lors de la première utilisation.

MISE EN ROUTE

- * Placez votre appareil sur une surface plane.
- * Déroulez complètement le cordon.
- * Branchez votre appareil, basculez l'interrupteur, le voyant s'allume.
- * Faites préchauffer 15 minutes sans mettre les poêlons dans l'appareil.
- * Vous pouvez placer sur le plateau supérieur un plat résistant à la chaleur avec un peu d'eau, les pommes de terre ou d'autres aliments afin de les maintenir au chaud.
- * Placez le fromage dans les poêlons à Raclette.
- * Placez les poêlons dans l'appareil et assurez-vous que le fromage ne soit pas trop épais afin qu'il ne vienne pas en contact avec la résistance.
- * Retirez* et dégustez lorsque le fromage est à votre convenance.

Remarque : Il est tout à fait normal que le niveau de chauffe ne soit pas homogène sur toute la surface de l'appareil.

- * Lorsque vous avez terminé ou que vous souhaitez faire une pause au cours du repas, vous pouvez poser vos poêlons sur l'étagère inférieure en verre trempé. Si vous utilisez la fonction « maintien au chaud », il est normal que le fromage se fige légèrement. Si vous souhaitez un fromage plus coulant, il est conseillé de remettre le poêlon sur l'étagère supérieure quelques minutes.

***ATTENTION : la poignée des poêlons à raclette peut être très chaude à cause du rayonnement des résistances. Pour votre confort, la zone de préhension doit se situer uniquement sur la partie extérieure du manche.**

ENTRETIEN

Débranchez toujours votre appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.

* Votre appareil comporte des plateaux en verre et nécessite donc une attention particulière lors de l'entretien.

* **Plateaux en verre et résistance** : nettoyez avec une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle.

Attention : n'utilisez pas d'éponge abrasive ni de grattoir métallique au risque de rayer le verre.

Attention : les plateaux en verre sont fixes, ne tentez pas de les retirer.

* Commencez par nettoyer le dessus des plateaux en verre puis retournez délicatement l'appareil pour nettoyer le dessous des plateaux en verre.

Attention : la résistance est fixe. Contournez-la pour nettoyer les plateaux en verre.

* Laissez agir 2-3 minutes. Avant évaporation complète de l'eau, séchez avec du papier essuie-tout.

* Séchez bien la résistance

* Conseil : pour les taches récalcitrantes et un dégraissage plus efficace, vous pouvez utiliser du nettoyant pour vitre.

* **Poêlons** : nettoyez-les avec une éponge non abrasive, de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Rincez. Ne frottez pas les poêlons avec des objets métalliques ou des produits abrasifs (risque de détérioration du revêtement antiadhésif ou céramique).

Remarque : vous pouvez faire tremper les poêlons ou les mettre au lave-vaisselle.

* **Colonnes et socles en métal (selon modèles)** : nettoyez uniquement avec une éponge douce humide **non abrasive**. Séchez avec un chiffon sec.

Attention de ne pas faire couler de l'eau sur les parties électriques. Ne trempez jamais votre appareil dans l'eau.

RECETTES

Conseils : choisissez un bon fromage à raclette.
Comptez environ 200 g de fromage par personne.

LA RACLETTE (Pour 6 personnes)

1,2 kg de fromage à raclette coupé en fines tranches ; 12 pommes de terre ; charcuterie au choix (jambon cuit, jambon cru, jambon fumé, viande séchée, viande des grisons coupée en fines lamelles, saucisson...) ; accompagnements divers (petits oignons blancs au vinaigre, cornichons).

Garnissez les poêlons d'une ou plusieurs tranches de fromage à raclette. Laissez fondre jusqu'à ce qu'une légère croûte dorée se forme à la surface. Accompagnez de charcuterie, pomme de terre en robe des champs, salade verte, petits oignons blancs, cornichons, champignons, une touche de poivre blanc moulu sur le fromage, des lamelles de tomates, d'aubergines etc.

LE BERTHOUD (Pour 6 personnes)

Ingrédients : 1,2 kg de fromage d'Abondance coupé en tranches d'environ 1/2 centimètre ; 12 pommes de terre ; charcuterie au choix (jambon cuit, jambon cru, jambon fumé, viande séchée, viande des grisons coupée en fines lamelles, saucisson...) ; accompagnements divers (petits oignons blancs au vinaigre, cornichons).

Garnissez les poêlons d'une ou plusieurs tranches de fromage d'Abondance. Laissez fondre jusqu'à ce qu'une légère croûte dorée se forme à la surface. Accompagnez de charcuterie, pomme de terre en robe des champs, salade verte...

LA TRUFFADE (Pour 6 personnes)

Ingrédients : 1,5 kg de pommes de terre ; 1 oignon ; 1 kg de Tome fraîche de Cantal coupée en fines tranches.

Dans une poêle à part, faites revenir les pommes de terre coupées en cubes ou en fines tranches avec l'oignon émincé dans un peu de margarine ; faites cuire pendant 20 minutes environ. Salez et poivrez. Garnissez les poêlons à raclette de la préparation, recouvrez avec une ou plusieurs tranches de Cantal. Faites dorer jusqu'à ce qu'une légère croûte dorée se forme à la surface. Accompagnez de salade verte.

L'astuce du chef : la Truffade au Roquefort permet d'obtenir d'excellents résultats alors pourquoi ne pas proposer du Roquefort et du Cantal à vos convives. Ils n'auront plus qu'à choisir !

LA CHEVROTTINE (Pour 6 personnes)

Ingrédients : 1,2 kg de fromage à raclette coupé en fines tranches ; 12 pommes de terre ; 250 g de fromage de chèvre coupé en fines lamelles (2 petits fromages) ; olives noires ; thym.

Faites cuire les pommes de terre en robe des champs. Garnissez les poêlons d'une tranche de fromage de chèvre et d'une tranche de fromage à raclette. Laissez fondre jusqu'à ce qu'une légère croûte dorée se forme à la surface. Faites glisser dans votre assiette et saupoudrez légèrement de thym. Dégustez avec quelques olives noires et les pommes de terre.

L'astuce du chef : variez les accompagnements. Quelques suggestions : charcuterie, salade verte, petits oignons blancs, cornichons, champignons, une touche de poivre blanc moulu sur le fromage, des lamelles de tomates, d'aubergines...

LA RACLETTE DE LA MER (Pour 6 personnes)

Ingrédients : 800 g de Comté ; 30 grosses moules ; 30 huîtres ; 30 grosses crevettes roses cuites ; 8 noix de St Jacques cuites ; 1 barquette de tomates cerises ; 8 ciboules ; 3 brins de thym ; sel ; poivre.

Coupez le fromage en lamelles et disposez-les sur un plat. Lavez les tomates cerises et les ciboules et coupez-les en deux. Décortiquez les crevettes. Décoquillez les huîtres et les moules. Coupez les noix de St Jacques en deux. Mettez les fruits de mer sur un plat et ajoutez les tomates et les ciboules. Parsemez de thym et poivrez. Amenez sur la table avec le fromage et du sel. Mettez les fruits de mer et les tomates/ciboules dans les poêlons. Recouvrir d'une tranche de Comté. Faites fondre et gratiner selon votre goût.

LA RACLETTE 4 SAISONS (Pour 6 personnes)

Ingrédients : 1,2 kg de fromage à raclette ; charcuterie variée (viande des grisons, jambon cru ou cuit, saucisson...) ; salade verte ; œufs de caille ; petits lardons fumés.

Faites cuire les pommes de terre à la vapeur ou à l'eau sans enlever la peau. Faites fondre le fromage dans les poêlons accompagné des pommes de terre en y incorporant éventuellement les petits lardons fumés.

Variez vos accompagnements en fonction des saisons :

Printemps : pointes d'asperge, tomates cerises, carottes, navets, pomme de terre...

Été : céleri branche, poivrons grillés, feuilles de basilic, morceaux d'ananas, courgettes, chou-fleur...

Automne : mini épis de maïs, noix, noisettes, grains de raisins, morceaux de châtaigne, cœur d'artichaut, lard fumé et petits oignons...

Hiver : boulettes de viandes hachées, morceaux de veau rôtis ou d'andouille...

LA RACLETTE AUX TROIS FROMAGES (Pour 6 personnes)

Ingrédients : 6 crottins de chèvre ; 300 g de Comté ; 300 g de Gouda ; 1 magret de canard séché ; 4 tranches de poitrine fumée ; 1 grappe de raisin ; 8 morilles ; 4 cuillères à soupe de pignons ; 4 cuillères à soupe de raisins secs ; 4 cuillères à soupe de cerneaux de noix ; 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ; sel ; poivre.

Tranchez la poitrine fumée et le magret. Disposez-les sur un plat puis arrosez d'une cuillère d'huile. Disposez les fruits secs, les grains de raisin (préalablement lavés) et les morilles sur un plat. Coupez les crottins en deux, huilez-les. Coupez le Gouda et le Comté en lamelles. Disposez-les sur un plat de service. Proposez tous les ingrédients sur la table et chaque convive fera fondre les fromages dans les poêlons en incorporant les garnitures de son choix.

LA RACLETTE D'OIGNONS AU JAMBON (Pour 6 personnes)

Ingrédients : 1 kg d'Appenzell ou de fromage à raclette ; 8 oignons ; fines tranches de jambon cru ; 3 brins de thym effeuillés ; sel ; poivre.

Egouttez, poivrez et réservez. Coupez le fromage en lamelles et le jambon en lanières. Servez sur un plat avec les oignons et le thym. Etalez un peu d'oignon et de jambon dans les poêlons.

Parsemez de thym et recouvrez de fromage avant de mettre le tout à fondre et gratiner. Accompagnez éventuellement d'une salade aux noix.

LA RACLETTE NORDIQUE (Pour 6 personnes)

*Ingrédients : 1,2 kg de fromage à raclette coupé en fines tranches ;
12 pommes de terre ; 500 grammes de grosses crevettes roses ;
6 grandes tranches de saumon fumé ; 1 citron.*

Faites cuire les pommes de terre à la vapeur ou à l'eau sans enlever la peau. Faites fondre le fromage dans les poêlons. Versez le fromage fondu sur les pommes de terre et accompagnez avec les crevettes roses et le saumon fumé éventuellement arrosé de citron.

RACLETTE AUX POMMES (Pour 6 personnes)

*Ingrédients : 1,2 kg de fromage à raclette coupé en fines tranches ;
10 pommes « Reinettes » ou « Canada ».*

Découpez en rondelles les pommes auxquelles vous ôterez la partie centrale contenant les pépins. Faites-les ensuite dorer dans une poêle avec un peu de matière grasse. Disposez 2 à 3 rondelles de pommes dans les poêlons puis ajouter une tranche de fromage. Laissez fondre. Vous pouvez saupoudrer d'un peu de cannelle. Dégustez...

CONDITIONS DE GARANTIE

Garantie des appareils électroménagers LAGRANGE.

Votre appareil est garanti **2 ans**.

Pour bénéficier gratuitement de une année supplémentaire de garantie, inscrivez-vous sur le site Internet **LAGRANGE** (www.lagrange.fr).

La garantie s'entend pièces et main-d'œuvre et couvre les défauts de fabrication.

Sont exclues de la garantie : les détériorations provenant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect du mode d'emploi, et les bris par chute.

CETTE GARANTIE S'APPLIQUE AUX UTILISATIONS DOMESTIQUES UNIQUEMENT, EN AUCUN CAS AUX UTILISATIONS PROFESSIONNELLES OU SEMI-PROFESSIONNELLES.

La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le Constructeur pour défauts ou vices cachés selon les articles 1641 à 1649 du code Civil.

En cas de panne ou dysfonctionnement, adressez-vous à votre revendeur.

En cas de défectuosité technique dans les 8 jours suivant l'achat, les appareils sont échangés.

Après ce délai ils sont réparés par le service après-vente **LAGRANGE**. Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, l'utilisateur devra impérativement présenter une copie de facture précisant la date d'achat de l'appareil.

Durée de disponibilité des pièces détachées

Conformément à l'article L 111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange que nous prévoyons pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication. Toutefois, cette disponibilité n'est garantie que dans le pays où le produit a été acheté.

Frais de port des retours

Après la première année qui bénéficie de la garantie distributeur, vous n'aurez à supporter que les frais de port retour en usine, la réexpédition sera faite à nos frais dans les meilleurs délais.

Si vous avez d'autres questions sur nos produits, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :

LAGRANGE

Service consommateurs

17, chemin de la Plaine

ZA Les Plattes

CS30228

69390 VOURLES

France

E-mail : conso@lagrange.fr

VEILIGHEIDSVOORSCHRITEN

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig en bewaar deze voor latere consultatie. Ontrol het snoer altijd volledig.

- * Steek de snoerstekker in een stopcontact 10/16 A voorzien van een aarding.
- * Indien u een verlengkabel moet gebruiken, gebruik dan uitsluitend een model met aarding en met geleiders van ten minste 0,75 mm².
- * Neem alle nodige voorzorgen om te vermijden dat iemand met de voeten in de kabel of het verlengstuk verstrikt zou geraken.
- * Er wordt aangeraden het apparaat aan te sluiten op een installatie voorzien van een verliesstroomschakelaar met een lekstroom die de 30mA niet overschrijd.
- * Ontkoppel het apparaat en laat het volledig afkoelen alvorens het schoon te maken.
- * Het toestel nooit in water onderdompelen.

- * Voor uw veiligheid raden wij u aan het apparaat nooit achter te laten op een plaats waar het is blootgesteld aan vochtigheid of weer en wind.
- * Gebruik nooit het apparaat als aanvullende verwarming.
- * Laat uw apparaat niet ingeschakeld staan terwijl het niet wordt gebruikt.

Raak de metalen onderdelen of de glazen platen niet terwijl het toestel in werking is want deze zijn zeer heet.

- * Dit apparaat mag niet in bedrijf worden gesteld met een timersysteem of door middel van een afstandsbediening.
- * Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- * Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen, inclusief kinderen jonger dan 8 jaar die, ofwel door hun fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten ofwel door hun gebrek aan ervaring of kennis, niet in staat zijn om tenminste opgeleid en begeleid te kunnen worden om het apparaat in alle veiligheid te gebruiken en de risico's van

gebruik ervan te begrijpen. Laat kinderen niet met dit apparaat spelen. Uitsluitend kinderen ouder dan 8 jaar mogen, onder begeleiding van een volwassene, dit apparaat schoonmaken en onderhouden.


- * Houd het apparaat en de stroomkabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- * Dit apparaat is bedoeld voor gebruik voor huishoudelijke en daarmee te vergelijken doeleinden zoals:
 - de personeelskeuken van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - gebruik door gasten van hotels, motels en andere overnachtingsgelegenheden;
 - accommodatie van het type bed & breakfast.
- * Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik voor toepassingen in restauratieve voorzieningen en andere vergelijkbare toepassingen.



Raclette 2 **Transparence®**
Type 00920X*





Raclette 4 **Transparence®**
Type 00940X*



Raclette 6 **Transparence®**
Type 00960X*



Raclette 10 **Transparence®**
Type 00990X*



Raclette 8 **Transparence®**
Type 00980X*

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

1. Kolom in thermohard plastic
2. 3 vaste schotels in glas
3. AAN/UIT-knop met controlelampje
4. Vast snoer
5. Racletpannetjes met antiaanbaklaag of met keramiek (ref 009803 en 009809)
6. Basis in geveerd staal

KENMERKEN

Gemeenschappelijke kenmerken:

- * Kolom in thermohard plastic.
- * 3 vaste schotels in glas.
- * AAN/UIT-knop met controlelampje.
- * Vast snoer.

Specifieke kenmerken:

Model Raclette 2 Transparence® - REF 00920X*:

- * 2 racletpannetjes met antiaanbaklaag.
- * Basis in geveerd staal.
- * Vermogen: 350 Watt 230V 50Hz.

Model Raclette 4 Transparence® - REF 00940X*:

- * 4 racletpannetjes met antiaanbaklaag.
- * Basis in geveerd staal.

- * Vermogen: 600 Watt 230V 50Hz.

Model Raclette 6 Transparence® - REF 00960X*:

- * 6 racletpannetjes met antiaanbaklaag.
- * Vermogen: 850 Watt 230V 50Hz.

Model Raclette 10 Transparence® - REF 00990X*:

- * 10 racletpannetjes met antiaanbaklaag.
- * Basis in geveerd staal.
- * Vermogen: 1400 Watt 230V 50Hz.

Model Raclette 8 Transparence® - REF 009801/009802/009804/009805/009807/009808:

- * 8 racletpannetjes met antiaanbaklaag.
- * Basis in geveerd staal.
- * Vermogen: 1000 Watt 230V 50Hz.

Model Raclette 8 Transparence® - REF 009803/009809:

- * 8 racletpannetjes met keramiek.
- * Basis in geveerd staal.
- * Vermogen: 1000 Watt 230V 50Hz.

Opmerking: De bekleding van wit keramiek op de pannetjes zorgt voor minder CO₂ uitstoot bij productie en bevat geen giftige stoffen. Het keramiek is daarbij krasbestendiger.

SNOER

Controleer het voedingssnoer vooraleer het apparaat te gebruiken. Wanneer dit beschadigd is, mag het apparaat niet worden gebruikt. Het snoer mag enkel worden vervangen door **LAGRANGE**, meer bepaald door haar klantenservice of een door **LAGRANGE** erkend gekwalificeerd persoon. Deze regel is bedoeld om gevaarlijke situaties voor de gebruiker te voorkomen.

Dit apparaat is conform met de richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU, AEEA 2012/19/EU, RoHS 2011/65/EU en aan de EU richtlijn inzake aanraking met levensmiddelen 1935/2004.

MILIEUT

Bescherming van het milieu - Richtlijn 2012/19/EU

Om het milieu en de volksgezondheid te beschermen, moeten elektrische toestellen volgens wel bepaalde regels worden verwijderd. Dit vraagt de medewerking van zowel de verkoper als de gebruiker.



Om deze reden mag uw toestel in geen geval mag worden weggegooid in een openbare of privévuilnisbak bestemd voor huishoudelijk afval. Dit wordt aangegeven met het symbool Bij de buitendienststelling moet uw toestel, ofwel worden teruggebracht naar uw verkoper, ofwel worden gedeponeerd in een recyclagecentrum voor verdere verwerking of hergebruik.

INDIENSTSTELLING EN GEBRUIK

EERSTE GEBRUIK

- * Bij het uitpakken van het apparaat moet u het inpakmateriaal en het etiket op de glazen plaat voorzichtig verwijderen.
- * Wij raden u aan de pannetjes schoon te maken alvorens deze voor de eerste maal te gebruiken.
- * Een nieuw toestel kan in lichte mate rook produceren bij een eerste gebruik.

GEBRUIK

- * Plaats uw toestel op een plat oppervlak.
- * Ontrol het snoer volledig.
- * Verbind uw apparaat met het elektriciteitsnet, schakel de schakelaar in. Het controlelampje gaat aan.
- * Laat 15 minuten voorverwarmen zonder de pannetjes in het toestel te plaatsen.
- * U kunt op het plateau aan de bovenkant een hittebestendige schaal met wat water zetten om gerechten warm te houden.
- * Doe de kaas in de racletpannetjes.
- * Plaats de pannetjes in het apparaat. Let erop dat de kaas niet te dik is, zodat deze niet in contact komt met de weerstand.
- * Verwijder het pannetje* en geniet van de kaas wanneer deze volgens uw smaak voldoende is gesmolten.

Opmerking: Het is volledig normaal dat het verwarmen niet homogeen is over het volledige oppervlak van het apparaat.

- * Wanneer u klaar bent of even wenst te pauzeren tijdens het eten kunt u uw pannetje in de onderste etage op de plaat in getemperd glas plaatsen. Wanneer u de functie « warm houden » gebruikt, is het normaal dat de kaas stijf wordt. Als u wilt dat de kaas vloeier wordt, raden wij aan het pannetje terug enkele minuten op de bovenste etage te zetten.

***OPGELET, de steel van het pannetje kan zeer heet worden vanwege de stralingswarmte van de weerstanden. Voor uw comfort adviseren wij de handgreep alleen aan de buitenkant aan te pakken.**

ONDERHOUD

Ontkoppel steeds uw apparaat en laat het volledig afkoelen vooraleer het schoon te maken.

* U apparaat bevat glazen platen die een bijzondere aandacht benodigen bij het onderhoud.

* **Glazen plaat en weerstand:** maak deze schoon met een spons met warm water en afwasmiddel.

Opgelet: vaste schotels in glas.

Opgelet: Gebruik geen schuursponsje of metalen spons.

Deze kunnen het glas krassen:

* Begin met het schoonmaken van de bovenzijde van de glazen platen, en draai vervolgens het apparaat om, om de onderzijde van de glazen plaat schoon te maken.

Opgelet: de weerstand is vast. Maak de glazenplaat schoon doorheen de weerstand.

* Laat 2-3 minuten weken. Droog deze af met keukenpapier alvorens het water volledig verdampt.

* Droog de weerstand goed af.

* Advies: u kunt voor hardnekkige vlekken en een efficiëntere ontvetting een reinigingsmiddel voor vensters gebruiken.

* **Pannetjes:** maak ze schoon met een zacht, niet schurend sponsje, met warm water en afwasmiddel. Vervolgens spoelen. Niet op de pannetjes krassen met metalen voorwerpen of geen schuurmiddelen gebruiken producten (u kunt hiermee de antiaanbaklaag of keramiek beschadigen).

N.B.: u kunt de pannetjes laten weken of ze in de vaatwasmachine afwassen.

* **Kolommen en basis in metaal (volgens model):** enkel reinigen met een zacht, niet schurend sponsje. Afdrogen met een droge doek.

Let erop dat u geen water laat stromen op de elektrische onderdelen. Nooit uw toestel onder water houden.

RECEPTEN

Advies: kies een goede raclettekaas uit. Reken op ongeveer 200 g kaas per persoon.

DE RACLETTE (Voor 6 personen)

Ingrediënten: 1,2 kg raclettekaas in fijne sneetjes; 12 aardappelen; charcuterie naar keuze (gekookte ham, rauwe ham, gerookte ham, gedroogd vlees, vlees uit Graubünden gesneden in fijne plakjes, worst...); diverse garnituren (witte uitjes in azijn, augurkjes).

Laat de aardappelen koken met de schil; leg ze in een schotel (in een bodempje water) en zet deze op de bovenste plaat. Leg in de pannetjes één of meer sneetjes raclettekaas. Laat deze smelten tot wanneer er zich een lichte goudgele korst vormt aan het oppervlak. Garneer met charcuterie, sla, witte uitjes, augurkje, champignons, een snuifje gemalen witte peper op de kaas, plakjes tomaat, plakjes aubergines enz...

DE RACLETTE "4 JAARGETIJDEN" (Voor 6 personen)

Ingrediënten: 1,2 kg raclettekaas; gevarieerde charcuterie (vlees uit Graubünden, rauwe of gekookte ham, worst...); sla; kwarteleieren; kleine stukjes gerookt spek.

Laat de aardappelen koken onder stoom of in water zonder ze te schillen. Snijd ze in twee en houd ze warm op de bovenste plaat in een hittebestendige schotel (in een bodempje water). Laat de kaas smelten in de pannetjes en voeg er eventueel kubusjes gerookt spek aan toe.

Kies een garnituur in functie van het jaargetijde:

Lente: aspergepunten, tomaten, kersen, wortels, rapen, aardappelen...

Zomer: selderie, gegrilde paprika's, blaadjes basilicum, stukjes ananas, courgettes, bloemkool...

Herfst: minimaïskolven, noten, hazelnootjes, druivenpitten, stukjes kastanje, harten van artisjok, stukjes gerookt spek en uitjes...

Winter: gehaktballetjes, stukjes kalfsgebraad of stukjes worst...

GARANTIEVOORWAARDEN

Garanties voor elektrische huishoudelijke apparaten LAGRANGE

De garantie van dit apparaat is **2 jaar**.

Wilt u de garantie gratis met een jaar verlengen, schrijf u dan in op de website van **LAGRANGE** (www.lagrange.fr). De garantie geldt voor onderdelen en manuren en dekt fabricagefouten. Buiten de garantie vallen: beschadiging die voortkomen uit verkeerd gebruik of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en schade door vallen.

DEZE GARANTIE IS UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP HUISHOUDELIJK GEBRUIK, EN IN GEEN GEVAL OP PROFESSIONEEL OF SEMIPROFESSIONEEL GEBRUIK.

De wettelijk verplichte garantie van de verkoper sluit in niets de wettelijke garantie van de producent uit voor wat betreft fabricagefouten of verborgen gebreken, volgens artikel 1641 tot 1649 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Neem bij storingen of slecht functioneren contact op met uw verkoper.

In geval van een technisch defect binnen 8 dagen volgend op de aankoopdatum wordt het apparaat vervangen.

Na het verstrijken van deze periode wordt het apparaat gerepareerd door de klantenservice van **LAGRANGE**.

Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie is de gebruiker verplicht een kopie van de factuur te overleggen waarop de aankoopdatum vermeld staat.

Beschikbaarheidsduur van reserveonderdelen

In overeenstemming met artikel L 111-2 van de Franse consumentenwet is de duur van beschikbaarheid van reserveonderdelen die wij op voorraad houden voor repareerbare producten 5 jaar vanaf de productiedatum. Echter, deze beschikbaarheid wordt uitsluitend gegarandeerd in het land van aankoop van het product.

Portokosten van retourzendingen

Na het eerste jaar, dat onder de fabrieksgarantie valt, hoeft u slecht de portokosten voor retourzendingen naar de fabriek te betalen, de verzendkosten worden door ons betaald onder de snelste leveringstermijn.

Neem voor andere vragen over onze producten contact met ons op via het volgende adres:

LAGRANGE

Service consommateurs

17, chemin de la Plaine

ZA Les Plattes

CS30228

69390 VOURLES

Frankrijk

E-mail : conso@lagrange.fr

SICHERHEITSREGELN

Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen und danach zum späteren Nachlesen aufbewahren.

- * Geräteschnur stets vollkommen abwickeln.
- * Stecker der Geräteschnur an eine Schukosteckdose 10/16 A anschließen.
- * Ist eine Verlängerungsschnur nötig, unbedingt eine Schnur mit Erdung und mit einem Drahtquerschnitt von mindestens 0.75mm² benutzen.
- * Alle nötigen Vorkehrungen treffen, damit niemand über die Geräte- oder Verlängerungsschnur stolpern kann.
- * Wir empfehlen, das Gerät an eine Anlage mit Reststromdifferentialvorrichtung anzuschließen, deren Auslösestrom 30 mA nicht überschreitet.
- * Vor jeder Reinigung den Stecker ziehen und das Gerät vollkommen abkühlen lassen.
- * Das Gerät nie in Wasser eintauchen.
- * Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Gerät nicht an einer der Witterung oder Feuchtigkeit ausgesetzten Stelle aufzubewahren.

- * Das Gerät nie als Heizung benutzen.
- * Das Gerät nicht unbenutzt angeschlossen lassen.

Während des Betriebs die Metallteile und Glasplatten nicht berühren, da sie heiß werden.

- * Diese Geräte sind nicht für einen Betrieb mit einem separaten Zeitschalter oder Fernsteuerungssystem vorgesehen.
- * Kinder sind zu beaufsichtigen, um dafür zu sorgen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- * Dieses Gerät darf nicht von Personen einschließlich Kindern unter 8 Jahren mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an der notwendigen Kenntnis oder Erfahrung benutzt werden, es sei denn, sie werden entsprechend unterrichtet und angeleitet, um das Gerät unter einwandfreien Sicherheitsbedingungen zu bedienen, und kennen die damit verbundenen Gefahren. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Erst Kindern ab 8 Jahren kann unter Aufsicht eines Erwachsenen die Reinigung und Pflege des Gerätes übertragen werden.


- * Halten Sie das Gerät und die Geräteschnur vor Kindern unter 8 Jahren geschützt.
- * Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und vergleichbare Anwendungen bestimmt, wie:
 - die Kochecken für das Personal von Geschäften, Büros und ähnliche Arbeitsplatzumgebungen;
 - Bauerhöfe;
 - die Benutzung durch Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Umgebungen;
 - Gästezimmerähnliche Umgebungen.
- * Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz im Gaststättengewerbe und ähnlichen Anwendungen vorgesehen.



Raclette 2 **Transparence®**
Typ 00920X*





Raclette 4 **Transparence®**
Typ 00940X*



Raclette 6 **Transparence®**
Typ 00960X*



Raclette 10 **Transparence®**
Typ 00990X*



Raclette 8 **Transparence®**
Typ 00980X*

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Ständer aus Thermoplast
2. 3 feste Glasplatten
3. Ein/Aus-Schalter mit Lampe
4. Fest angeschlossene Geräteschnur
5. Raclette-Pfännchen mit Antihafbeschichtung oder mit keramisch (ref 009803 und 009809)
6. Ständer aus lackiertem Stahl

KENNDATEN

Allen Modellen gemeinsame Daten:

- * Ständer aus Thermoplast.
- * 3 feste Glasplatten.
- * Ein/Aus-Schalter mit Lampe.
- * Fest angeschlossene Geräteschnur.

Modellspezifische Daten:

Modell Raclette 2 Transparence® - REF 00920X*:

- * 2 Raclette-Pfännchen mit Antihafbeschichtung.
- * Ständer aus lackiertem Stahl.
- * Leistung: 350 Watt 230V 50Hz.

Modell Raclette 4 Transparence® - REF 00940X*:

- * 4 Raclette-Pfännchen mit Antihafbeschichtung.
- * Ständer aus lackiertem Stahl.
- * Leistung: 600 Watt 230V 50Hz.

Modell Raclette 6 Transparence® - REF 00960X*:

- * 6 Raclette-Pfännchen mit Antihafbeschichtung.
- * Leistung: 850 Watt 230V 50Hz.

Modell Raclette 10 Transparence® - REF 00990X*:

- * 10 Raclette-Pfännchen mit Antihafbeschichtung.
- * Ständer aus lackiertem Stahl.
- * Leistung: 1400 Watt 230V 50Hz.

Modell Raclette 8 Transparence® - REF 009801/009802/009804/009805/009807/009808:

- * 8 Raclette-Pfännchen mit Antihafbeschichtung.
- * Ständer aus lackiertem Stahl.
- * Leistung: 1000 Watt 230V 50Hz.

Modell Raclette 8 Transparence® - REF 009803/009809:

- * 8 Raclette-Pfännchen mit keramisch.
- * Ständer aus lackiertem Stahl.
- * Leistung: 1000 Watt 230V 50Hz.

Durch die weiße Keramikbeschichtung auf den Pfännchen entsteht bei der Anfertigung weniger Kohlendioxid (CO₂). Die Keramik enthält keinerlei Giftstoffe und ist auch kratzfester.

GERÄTESCHNUR

Vor jeder Benutzung das Stromkabel sorgfältig untersuchen. Wenn das Kabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht in Betrieb gesetzt werden. Zur Sicherheit des Kunden darf das Stromkabel nur von **LAGRANGE**, dem Kundendienst dieser Firma oder einer von **LAGRANGE** zugelassenen oder ausgebildeten Person repariert werden.

Das Gerät erfüllt die Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, WEEE 2012/19/EU, RoHS 2011/65/EU und die EG-Verordnung über Lebensmitteltauglichkeit 1935/2004.

UMWELT

Umweltschutz – RICHTLINIE 2012/19/EU

Zur Erhaltung unserer Umwelt und unserer Gesundheit müssen bei der Entsorgung von Elektrogeräten sehr genaue Regeln beachtet werden, wobei die Mitwirkung eines jeden von uns nötig ist – ob Lieferant oder Kunde. Deshalb darf ihr Gerät – wie das Symbol auf dem Geräteschild anzeigt – auf keinen Fall in eine öffentliche oder private Mülltonne für Hausmüll entsorgt werden.

Zum Entsorgen muss Ihr Gerät entweder zu Ihrem Händler zurück gebracht oder an einem Sammelort für Müllsortierung abgegeben werden, um recycelt und für andere Anwendungen wieder verwendet zu werden.



INBETRIEBNAHME UND BENUTZUNG

ERSTMALIGER BETRIEB

- * Beim Auspacken Ihres Gerätes darauf achten, dass Sie alle Transportschutzteile und das Schild auf der Glasplatte sorgfältig entfernen.
- * Wir empfehlen Ihnen, die Pfännchen vor der ersten Benutzung zu spülen.
- * Das neue Gerät kann bei der ersten Benutzung leicht rauchen.

INBETRIEBNAHME

- * Das Gerät auf eine ebene Fläche stellen.
 - * Geräteschnur vollkommen abrollen.
 - * Stecker anschließen, Gerät mit dem Kippschalter einschalten, die Kontrolllampe leuchtet.
 - * Ohne die Pfännchen 15 Minuten vorheizen.
 - * Sie können einen hitzebeständigen Behälter mit etwas Wasser, den Kartoffeln oder anderen Lebensmitteln auf die obere Platte stellen, um sie warmzuhalten.
 - * Käse in die Raclette-Pfännchen geben.
 - * Pfännchen in das Gerät stellen und darauf achten, dass der Käse nicht zu dick geschnitten ist, damit er die Widerstände nicht berührt.
 - * Wenn der Käse nach Ihrem Geschmack geschmolzen ist, Pfännchen herausnehmen*.
- Hinweis:** Es ist normal, dass sich die Heizkraft nicht gleichmäßig über die gesamte Fläche des Gerätes verteilt.
- * Wenn Sie fertig sind oder während der Mahlzeit eine Pause einlegen möchten, können Sie Ihre Pfännchen auf der unteren Etage aus Hartglas abstellen. Wenn Sie die „Warmhaltefunktion“ benutzen, ist es normal, dass der Käse wieder etwas fester wird. Mögen Sie den Käse lieber weicher, sollten Sie das Pfännchen noch einige Minuten auf die obere Etage zurückstellen.

***Achtung, durch die Strahlung der Heizwiderstände kann der Griff der Pfännchen sehr heiss werden. Am besten den Griff nur am äusseren Bereich anfassen.**

PFLEGE

Vor Reinigung des Gerätes immer den Stecker ziehen und warten, bis es vollkommen abgekühlt ist.

- * Ihr Gerät ist mit Glasplatten ausgestattet und bedarf daher bei der Reinigung besonderer Vorsicht.
- * **Glasplatten und Heizwiderstand:** mit einem Schwamm, warmem Wasser und Spülmittel abwaschen.

Achtung: feste Glasplatten.

Achtung: Um das Glas nicht zu verkratzen, keinen Scheuerschwamm und keinen Metallschaber benutzen.

- * Zuerst die Oberseite der Glasplatten reinigen, dann das Gerät vorsichtig umdrehen, um die Unterseite abzuwischen.

Achtung: der Heizwiderstand lässt sich zum Reinigen der Glasplatten nicht herausnehmen.

- * Spülmittel 2-3 Minuten wirken lassen. Bevor das Wasser verdunstet ist, mit Küchenpapier abtrocknen.
- * Den Heizwiderstand gut trocknen.
- * Tipp: Bei hartnäckiger Verschmutzung und zum wirksameren Entfetten können Sie Fensterputzmittel benutzen.

- * **Pfännchen:** mit einem nicht kratzenden Schwamm, warmem Wasser und Spülmittel auswaschen. Nachspülen. Die Pfännchen nicht mit Metallschabern oder Scheuermittel behandeln (um die Antihafbeschichtung oder keramisch pfännchen nicht zu beschädigen).

NB.: die Pfännchen können eingeweicht oder in der Spülmaschine gespült werden.

- * **Ständer und Sockel aus Metall (je nach Modell):** nur mit einem weichen feuchten nicht scheuernden Schwamm reinigen und mit einem trockenen Tuch abwischen.

Achtung: Kein Wasser auf die Elektroteile kommen lassen. Tauchen Sie Ihr Gerät nie in Wasser ein.

REZEPTE

Ratschläge: Kaufen Sie einen guten Raclette-Käse. Man rechnet etwa 200 g Käse pro Person.

RACLETTE (Für 6 Personen)

Zutaten: 1,2 kg in feine Scheiben geschnittener Raclette; Käse; 12 Kartoffeln; Wurstwaren nach Wunsch (gekochter Schinken, roher Schinken, geräucherter Schinken, Trockenfleisch, in feine Lamellen geschnittenes Grisoner Fleisch, Trockenwurst...); verschiedene Beilagen (kleine weiße eingelegt Zwiebeln, Cornichons).

Kartoffeln als Pellkartoffeln garen und (in einem hitzefesten Gefäß mit wenig Wasser) auf den oberen Teller stellen. Eine oder mehrere Scheiben Raclette-Käse in die Pfännchen geben und schmelzen lassen, bis sich an der Oberfläche eine leichte goldgelbe Kruste bildet. Mit Schinken, grünem Salat, kleinen weißen Zwiebeln, Cornichons, Champignons, einem Hauch frisch gemahlenem weißem Pfeffer auf dem Käse, Tomaten- oder Auberginenscheiben usw. reichen.

RACLETTE 4 JAHRESZEITEN (Für 6 Personen)

Zutaten: 1,2 kg Raclette-Käse; verschiedene Wurstsorten (Grisoner Fleisch, roher oder gekochter Schinken, Trockenwurst...) grüner Salat; Wachteleier; kleine Räucherspeckwürfel.

Ungeschälte Kartoffeln in Dampf oder Salzwasser garen. Einmal durchschneiden und auf dem oberen Teller in einem hitzefesten Gefäß (mit wenig Wasser) warm halten. Käse in den Pfännchen schmelzen lassen, eventuell kleine Räucherspeckwürfel dazu geben.

Variieren Sie Ihre Beilagen je nach der Jahreszeit:

Frühjahr: Spargelspitzen, Kirschtomaten, Möhren, Kohlrabi, Kartoffeln...

Sommer: Strauchsellerie, gegrillte Paprikaschoten, Basilikumblätter, Ananasstücke, Zucchini, Blumenkohl...

Herbst: kleine Maiskolben, Walnüsse, Haselnüsse, Weintrauben, Esskastanien, Artischockenherzen, Räucherspeck und kleine Zwiebeln...

Winter: Hackfleischklößchen, geröstete Kalbfleischstücke oder Gekrösewurst...

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

Garantien für elektrische Haushaltsgeräte von LAGRANGE

Für das Gerät gilt eine Garantie von **zwei Jahren**.

Ein zusätzliches Jahr Garantie erhalten Sie kostenlos, wenn Sie sich auf der Internetseite **LAGRANGE** (www.lagrange.fr) registrieren. Die Garantie umfasst Ersatzteile und Arbeitskosten und deckt alle Fertigungsmängel ab. Ausgeschlossen von der Garantie sind Beschädigungen in Folge einer unsachgemäßen Verwendung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie Sturzbeschädigungen.

DIESE GARANTIE GILT NUR BEI PRIVATEM GEBRAUCH. SIE GILT IN KEINEM FALL BEI PROFESSIONELLEM ODER SEMIPROFESSIONELLEM GEBRAUCH.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Verkäufers schließt in keiner Weise die vom Hersteller zu leistende gesetzliche Gewährleistungspflicht für versteckte Mängel gemäß Art. 1641 bis 1649 des französischen Zivilgesetzbuchs (Code Civil) aus.

Wenden Sie sich bei einer Störung an Ihren Händler.

Tritt innerhalb von acht Tagen nach dem Kauf ein technischer Defekt auf, wird das Gerät ersetzt.

Nach Ablauf dieser Frist werden die Geräte vom **LAGRANGE**-Kundendienst repariert.

Um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss der Anwender eine Rechnungskopie mit Kaufdatum des Geräts vorlegen.

Verfügbarkeit der Ersatzteile

Gemäß Artikel L 111-2 des französischen Verbraucherschutzgesetzes (Code de la Consommation) beträgt die Verfügbarkeit der Ersatzteile, die wir für ein reparierbares Produkt vorsehen, fünf Jahre ab Herstellungsdatum. Diese Verfügbarkeit wird jedoch nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde, garantiert.

Rücksendekosten

Nach Ablauf des ersten Jahres, für das die Händlergarantie besteht, tragen Sie nur die Rücksendekosten an das Werk, die Rücksendung an Sie erfolgt schnellstmöglich auf unsere Kosten.

Bei Fragen zu unseren Produkten können Sie sich unter folgender Adresse an uns wenden:

LAGRANGE

Service consommateurs

17, chemin de la Plaine

ZA Les Plattes

CS30228

69390 VOURLES

Frankreich

E-mail : conso@lagrange.fr

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the following instructions and keep them on hand for later reference.

- * Always unroll the cord completely before use.
- * Insert the cord plug into a 10/16 A outlet with earthing contact.
- * If you need to use an extension cord, always use a model equipped with an earthing contact and wires with crosssection no less than 0.75 mm².
- * Take all necessary precautions to prevent risk of tripping on the main or extension cord.
- * It is recommended to connect the appliance to a system with a residual differential current appliance with current limit not exceeding 30 mA.
- * Before cleaning, unplug the appliance and let cool completely.
- * Never submerge the appliance in water.
- * For your safety, it is recommended to never leave the appliance in a location exposed to weather or damp conditions.
- * Never use the appliance as a heating device.

- * Do not leave the appliance plugged in when not in use.

Do not touch the metal parts or glass trays during operation as they may be hot.


- * This appliance is not designed for activation through use of an external timer or any type of remote control system.
- * Children should be watched to ensure that they do not use the appliance as a toy.
- * This unit is not intended to be used by people, including children of at least 8 years of age, whose physical, sensorial or mental capacities are diminished, or who do not have the necessary knowledge or experience, unless they have been trained and are supervised for the use of this unit in full safety and understand the risks involved. Do not let children play with the unit. Only children over the age of 8 can, with adult supervision, clean and maintain the unit.
- * Keep the unit and the power cord out of reach of children under eight years old.

- * This unit is intended for use in household and similar applications such as:
 - kitchen areas reserved for the personnel of stores, offices and other professional environments;
 - farms;
 - use by customers of hotels, motels and other residential environments;
 - bed and breakfast type environments.
- * This unit is not intended for use in restaurant cooking or similar applications.

Raclette 2 **Transparence®**
Type 00920X*





Raclette 4 **Transparence®**
Type 00940X*



Raclette 6 **Transparence®**
Type 00960X*



Raclette 10 **Transparence®**
Type 00990X*



Raclette 8 **Transparence®**
Type 00980X*

DESCRIPTION OF THE UNIT

1. Thermosetting-plastic columns
2. 3 fixed glass trays
3. On/off button with lighted indicator
4. Fixed cord
5. 8 raclette pans with ceramic coating (references 009803 and 009809) or anti-stick coating
6. Painted steel base

CHARACTERISTICS

Common specifications:

- * Thermosetting-plastic columns.
- * 3 fixed glass trays.
- * On/off button with lighted indicator.
- * Fixed cord.

Individual specifications:

Raclette 2 Transparence® Model - REF 00920X*:

- * 2 raclette pans with anti-stick coating.
- * Painted steel base.
- * Power: 350 watts 230V 50 Hz.

Raclette 4 Transparence® Model - REF 00940X*:

- * 4 raclette pans with anti-stick coating.
- * Painted steel base.
- * Power: 600 watts 230V 50 Hz.

Raclette 6 Transparence® Model - REF 00960X*:

- * 6 raclette pans with anti-stick coating.
- * Power: 850 watts 230V 50 Hz.

Raclette 10 Transparence® Model - REF 00990X*:

- * 10 raclette pans with anti-stick coating.
- * Painted steel base.
- * Power: 1400 watts 230V 50 Hz.

Raclette 8 Transparence® Model - REF 009801/009802/009804/009805/009807/009808:

- * 8 raclette pans with anti-stick coating.
- * Painted steel base.
- * Power: 1000 watts 230V 50 Hz.

Raclette 8 Transparence® Model - REF 009803/009809:

- * 8 raclette pans with ceramic coating.
- * Painted steel base.
- * Power: 1000 watts 230V 50 Hz.

Remark: The white ceramic coating of the pans generates less carbon dioxide (CO₂) during manufacturing and it contains no toxic ingredients. The ceramic also has better resistance to scratching.

CORD

Check the power cord carefully before each use. If it appears damaged, do not operate the product. To prevent danger to users, the cord should be replaced only by **LAGRANGE**, its customer service department or an individual certified or authorised by **LAGRANGE**.

This appliance complies with Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, WEEE 2012/19/EU, RoHS 2011/65/EU and the CE food contact regulation 1935/2004.

ENVIRONMENT

Environmental Protection - DIRECTIVE 2012/19/EU

To protect the environment and people's health, it is important for everyone, including all suppliers and users, to follow specific guidelines for the disposal of any electrical appliance at the end of its useful life.

For this reason, the appliance at hand bears the marking on its data plate to remind you never to dispose of it in any public or private bin meant for household rubbish.

Instead, you should return it to your retail shop or drop it off at a collection site that uses selective sorting to redirect items for recycling and eventual reuse in other applications.



OPERATION AND USE

FIRST USE

- * When unpacking the appliance, take care to remove and check all packing for parts and to remove the label affixed to the glass tray.
- * It is recommended to clean the pans before using them for the first time.
- * A new appliance may smoke slightly when used for the first time.

OPERATION

- * Place the appliance on a flat surface.
- * Unroll the cord completely.
- * Plug in the appliance and turn the switch on; the indicator will light up.
- * Preheat the appliance for 15 minutes before inserting pans.
- * On the upper tray you can place a heat-resistant plate with a little water, potatoes or other foods in order to keep them warm.
- * Place the cheese in the raclette pans.
- * Place the pans into the appliance, making sure that the cheese is not so thick that it comes into contact with the heating element.
- * Remove* and enjoy when the cheese has reached the desired colour and consistency.

Note: It is normal for the cooking temperature to vary slightly over the entire cooking surface.

- * If you have finished or would like to pause cooking during a meal, the pans may be placed on the bottom tempered-glass level. If you use the 'hot-holding' feature, it is normal for the cheese to congeal somewhat.
- * To give cheese a thinner consistency, place the pan on the upper level again for a few minutes.

***IMPORTANT: the handles of the raclette pans may become very hot due to the radiant heat from the element. For your comfort, grasp pans only by the external portion of the handle.**

MAINTENANCE

Always unplug the appliance and let cool completely before cleaning.

* Your appliance has glass trays and consequently requires special care during cleaning and maintenance.

* **Glass trays and element:** clean with a sponge, a little hot water and liquid detergent.

Note: the glass trays are fixed, do not try to remove them.

Note: To avoid scratching the glass, never use an abrasive sponge or metal pad.

* First, clean the top of each tray, and then turn the appliance over carefully and clean the underside of each tray.

Note: The element does not come out. Instead, carefully wipe the glass trays around it.

* Let sit for 2 to 3 minutes. Then, before the water evaporates completely, dry the trays with paper towels.

* Dry the element thoroughly.

* Tip: to remove stubborn stains and grease more easily, use glass cleaner.

* **Pans:** clean with a non-abrasive sponge using hot water and liquid detergent. Rinse. To avoid scratching the nonstick or ceramic coating, do not scrub the pans with metal pads or brushes or abrasive products.

Note: The pans may be left to soak or placed in a dishwasher.

* **Metal columns and base (depending on model):** clean using only a soft, damp, non-abrasive sponge. Wipe with a dry cloth.

Take care not to allow electrical parts to come into contact with water. Never submerge the appliance in water.

RECIPES

Suggestions: Select a nice Raclette cheese.
Plan for approximately 200 g of cheese per person.

LA RACLETTE (Serves 6)

Ingredients: 1.2 kg Raclette cheese cut into thin slices; 12 potatoes; variety of cold meats (e.g., cooked ham, cured raw ham, smoked ham, dried meats, Grisons meat cut into thin strips, sausage); side dishes as desired (cocktail onions or other pickles/chutneys).

Cook the potatoes in their skins and then place them on the upper glass tray in a heat-resistant dish containing enough water to cover the bottom. Add one or more slices of Raclette cheese to each pan. Heat the cheese until its surface forms a thin, golden crust. Serve with the cold meats, salad, cocktail onions, pickles and chutneys, mushrooms, a dash of ground white pepper on the cheese, sliced tomatoes or aubergines, etc.

LA RACLETTE 4 SAISONS (Serves 6)

Ingredients: 1.2 kg Raclette cheese; variety of cold meats (e.g., Grisons meat, cooked or cured raw ham, sausage); salad; quail eggs; smoked lardoons, cubed.

Steam or boil the potatoes in their skins. Halve the potatoes and place them on the upper glass tray to keep warm in a heat-resistant dish containing enough water to cover the bottom. Heat the cheese in the pans until it begins to melt and add the smoked lardoons.

Serve with side dishes depending on the season:

Spring: asparagus tips, cherry tomatoes, carrots, turnips, potatoes...

Summer: celery stalks, grilled sweet peppers, basil leaves, pineapple pieces, courgettes, cauliflower...

Autumn: sweet corn, nuts, hazelnuts, raisins, sliced chestnuts, artichoke hearts, smoked lard, cocktail onions...

Winter: meatballs, sliced roasted veal or chitterlings...

STATEMENT OF WARRANTY

Guarantees for LAGRANGE® household appliances.

Your appliance is guaranteed for **2 years**.

In order to receive an additional year of guarantee free of charge, register on the **LAGRANGE®** web site (www.lagrange.fr)

The guarantee includes parts and labor and covers manufacturing defects. The guarantee does not cover damage due to misuse, failure to follow the user instructions, or dropping the appliance.

THIS GUARANTEE APPLIES TO HOUSEHOLD USES. IT CANNOT APPLY TO PROFESSIONAL OR SEMI-PROFESSIONAL USES.

The legal guarantee due from the seller does not in any way exclude the legal guarantee due from the Manufacturer for manufacturing flaws or defects according to articles 1641 et seq. of the French Civil Code.

In the event of a breakdown or malfunction, contact your retailer. In the event of technical defects observed within one week of purchase, the units will be exchanged.

Beyond this period, they will be repaired by the **LAGRANGE®** after-sale service.

To benefit from this guarantee, the user must present a copy of the invoice specifying the date of purchase of the unit.

Duration of availability of spare parts

In accordance with article L 111-2 of the consumer code, the availability of spare parts that we provide for a repairable product is 5 years as of its date of manufacturing.

However, this availability is only guaranteed in the country where the product was purchased.

Shipping costs for returns

After the first year which benefits from the dealer's guarantee, you will only have to pay the costs for returning the product to the factory. We will ship it back to you at our expense as quickly as possible.

If you have any other questions about our products, you can contact us at the following address:

LAGRANGE®

Service consommateurs

17, chemin de la Plaine

ZA Les Plattes

CS30228

69390 VOURLES

France

E-mail : conso@lagrange.fr

LAGRANGE[®]

17 Chemin de la Plaine
ZA les Plattes - CS 30228
69390 VOURLES - France

conso@lagrange.fr
www.lagrange.fr

C130002-V3

