



DÉCOUVRE COACH LÉON, TON COMPAGNON DE SOMMEIL

Emplacement des touches



J'ouvre les yeux quand il est l'heure de se lever



Je ferme les yeux quand il est l'heure de se coucher

Fonction lever/ coucher de soleil activées

Alarme 1

Snooze Alarme 1

Alarme 2

Snooze Alarme 2



Stunde

Mode sieste

Matin

Après-midi

Alarme réveil / Alarme coucher activées


RÉGLAGE DE L'HEURE :

Appuyer longuement sur le bouton 8. Le réveil Coach Léon propose de choisir entre le mode 24h et 12H.

Si choix de 12H :



Si choix de 24h :



Appuyer sur 2 ou 3 pour changer de mode. Appuyer sur le bouton 8 pour sélectionner. Le réglage de l'heure est activé. Appuyer sur 2 ou 3 pour régler les heures et 8 pour sélectionner. Reproduire le même mécanisme pour sélectionner les minutes.

RÉGLAGE DE L'HEURE DU LEVER :

Appuyer longuement sur le bouton 7 (respectivement 9). Appuyer sur les boutons 2 ou 3 pour sélectionner l'heure et appuyer sur 7 (respectivement 9) pour valider. Reproduire ce même mécanisme pour les minutes. Le réveil Coach Léon demande alors de choisir la sonnerie. Appuyer sur les boutons 2 ou 3 pour changer de sonnerie et 7 (respectivement 9) pour sélectionner. Le réveil propose alors de choisir le volume de la sonnerie. Appuyer sur les oreilles 2 ou 3 pour changer de volume sonore et 7 (respectivement 9) pour valider. Choisir ensuite si vous désirez activer l'option SNOOZE ou non en sélectionnant ON/OFF sur l'écran à l'aide des boutons 2 et 3 pour changer et 7 (respectivement 9) pour sélectionner.

RÉGLAGE DE L'HEURE DU COUCHER :

Après avoir sélectionné l'heure du réveil, Coach Léon propose de sélectionner automatiquement l'heure du coucher par un même procédé. Utilisez les boutons 2 et 3 pour faire défiler les options et 7 (respectivement 9) pour valider votre choix. Léon propose ensuite de décider si vous souhaitez activer la fonction lever ou coucher de soleil en sélectionnant ON ou OFF avec les boutons 2 et 3 pour changer de mode et 7 (respectivement 9) pour sélectionner. Regarder la section "Fonction Lever/Coucher de soleil" pour plus d'informations.

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE L'ALARME :

Pour activer l'alarme 1 ou 2 du lever ou du coucher, appuyer brièvement sur le bouton 7 (respectivement 9). L'icône apparaît sur l'écran quand l'alarme est activée et disparaît quand l'alarme est désactivée. Appuyer de nouveau sur le bouton 7 (respectivement 9) pour désactiver l'alarme.

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DU SNOOZE :

Lorsque le snooze est activé pour une alarme, des « zZ » apparaissent sur l'écran à droite de l'icône de l'alarme 1 ou 2.

Lorsque l'alarme est activée et que l'heure de réveil est atteinte, l'alarme sonne automatiquement pendant une minute avec la sonnerie et le volume sonore sélectionnés. Pour stopper l'alarme avant la fin de la minute, il suffit de presser n'importe quel bouton. Toutefois, cela ne fonctionne pas si l'option snooze est activée. L'alarme se déclenchera de nouveau le lendemain si vous l'avez laissée en mode actif.

HEURE DU COUCHER :

Lorsqu'il est l'heure de se coucher (heure sélectionnée dans « Réglage de l'heure du coucher »), le réveil Coach Léon va sonner pour indiquer qu'il est l'heure d'aller au lit.

FONCTION LEVER/COUCHER DE SOLEIL :

Si la fonction lever/coucher de soleil est activée (ON), le réveil Coach Léon va diminuer sa luminosité progressivement 30 min avant l'heure du coucher afin de simuler un coucher de soleil.

Si la fonction lever/coucher de soleil est activée (ON), le réveil Coach Léon va s'éclaircir progressivement 30 min avant l'heure du réveil afin de simuler un lever de soleil.

Pour désactiver cette fonction (OFF), appuyer sur 7 (respectivement 9) et retourner de nouveau dans le réglage de l'heure du lever et de l'heure de coucher.



FONCTION PARLANTE DU RÉVEIL :

Pour faire parler le réveil Coach Léon, appuyer sur les deux oreilles en simultané (bouton 2 et 3), ou appuyer sur le bouton 1 longuement.

FONCTION SIESTE :

Pour activer le mode sieste, appuyer brièvement sur le bouton 6 . Choisir ensuite à l'aide des deux oreilles (bouton 2 et 3) la durée souhaitée de la sieste. Appuyer de nouveau sur 6 pour valider. Vous pouvez choisir entre 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes.

L'icône suivante apparaît alors sur l'écran.

Pour stopper l'alarme de la sieste une fois qu'elle sonne, appuyer sur n'importe quel bouton. Le mode sieste est alors désactivé.

Pour quitter le mode sieste avant la fin de la durée de la sieste sélectionnée, il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton 6.

ACTIVATION DES FONCTIONS LUMIÈRES :

• Pour allumer les lumières d'ambiance, appuyer brièvement sur le bouton 5 . Coach Léon s'illumine alors et les couleurs alternent automatiquement (mode de couleur alternatif par défaut).

• Pour éteindre les lumières, appuyer de nouveau brièvement sur le bouton 5 .

• Pour sélectionner la couleur de la lumière désirée, appuyer sur les oreilles (Bouton 2 ou 3). La couleur sélectionnée restera figée jusqu'à ce que vous sélectionniez de nouveau à l'aide des boutons 2 ou 3 le mode de couleur alternatif.

• Pour régler l'intensité de la lumière, rester appuyé sur le bouton 5 . Les niveaux d'intensité disponibles s'affichent alors à l'écran un à un. Il est possible de choisir un niveau d'intensité allant de 1 à 4. Relâcher le bouton 5 dès lors que le niveau d'intensité désiré est atteint.

• Une fois que le mode lumière ambiante est activé, il est possible de choisir la durée d'éclairage désirée en appuyant brièvement sur le bouton 1 en haut du produit. Il est possible de choisir entre un éclairage de 15, 30, 45 ou 60 minutes en appuyant plusieurs fois sur le bouton 1. Une fois que la durée d'éclairage désirée est affichée à l'écran, relâcher le bouton 1.

ACTIVATION DES FONCTIONS HISTOIRES :

Pour activer le mode Histoire, appuyer brièvement sur le bouton 4 .

Il est possible de choisir parmi un catalogue de 62 histoires.

Contes

Boucle d'Or
Le Petit Chaperon Rouge
Les Petits Cochons
Barbe Bleue
Jack et le Haricot Magique
Le Chat Botté
La Belle au Bois Dormant
Raiponce

Fables

La Cigale et La Fourmi
La Lice et sa compagne
Le Cheval et l'âne
Le Corbeau et le Renard
Le Renard et la Cigogne
Le Loup et l'agneau
Le lièvre et la tortue
La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf
Le rat de ville et le rat des champs
Les deux taureaux et une grenouille

Histoires Merveilleuses

L'eau de la Terre

Baba Yaga
Pourquoi l'eau de mer est salée
La Reine des Abeilles
Le joueur de flûte de Hamelin
Le Fagot de Bois
Comment le loup fut battu à la course par des escargots
La Légende du Colibri
Le singe rusé
Les Fées
Les habits neufs de l'empereur
Les grenouilles
Du voleur qui voulait descendre sur un rayon de lune
Le lion craintif
La vieille dans la forêt
Les trois feuilles de serpent
L'esprit dans la bouteille
Le rayon de poussière et le chat
Sur le toit de l'immeuble
L'écureuil et madame la chouette
Dans la forêt
Au bord de la mare
Jojo le rat du métro
Dans les rues de la ville

Le cochon et la pie
Le poisson et le papillon
Dans la cuisine, la vaisselle s'exprime
Mamie chef des pirates
Réunion secrète
Au bord de l'océan
Une nuit de camping à la campagne
Une journée d'hiver à la montagne
Enquête sur la disparition du paillason
Le cirque à l'envers
La rose et le cactus
Le lézard et le serpent

Histoires de petite étoile

Petite étoile
Petite étoile rencontre les fruits
Petite étoile et le doudou
Petite étoile visite la Grande Muraille
Petite étoile voyage en Afrique
Petite étoile va pique niquer
Petite étoile à la campagne
Petite étoile dans le parc

Pour changer d'histoire, appuyer brièvement sur les boutons 2 et 3. Pour changer d'histoire en allant de 10 en 10, appuyer longuement sur les boutons 2 et 3. Le numéro de l'histoire sélectionnée est affiché à l'écran.

Pour mettre une histoire sur "Pause", il convient d'appuyer sur le bouton 1. Appuyer de nouveau sur ce bouton 1 pour remettre l'histoire sur "Play".

Pour changer le niveau de volume sonore, rester appuyé sur ce même bouton 1. Les 4 différents niveaux de volume sonore défilent sur l'écran. Relâcher le bouton 1 quand vous avez atteint le niveau de volume sonore souhaité. Si l'histoire s'est mise en pause durant cette manipulation, appuyer brièvement de nouveau sur 1 pour remettre sur "Play".

Pour quitter le mode Histoire, appuyer brièvement sur le bouton 4.

Pour sélectionner une histoire et la mettre en favoris, appuyer longuement sur le bouton 4.

ACTIVATION DES MÉLODIES

Il est possible de choisir parmi 4 mélodies pour se détendre ou s'amuser

Pour activer le mode Mélodie, appuyez deux fois sur le bouton Histoire 4 . Une mélodie va alors se déclencher et le numéro de la mélodie s'affiche sur l'écran digital du réveil. Pour changer de mélodie, appuyer sur le bouton 3 pour suivant et 2 pour précédent. Pour quitter le mode Mélodie en cours de lecture, appuyer sur le bouton Histoire 4 de nouveau. Le réveil quitte le mode mélodie automatiquement à la fin de la lecture de la musique sélectionnée.