


## Réglez L'HORLOGE

Le réglage de l'horloge est important pour l'utilisation de la Fonction départ différé (reportez-vous à la notice p28).

### 1 CHOISIR UN FORMAT HORAIRE



### 2 RÉGLAGE HEURE / MINUTE



Réglez les heures en tournant le bouton **Minuterie/Poids** Appuyez pour valider votre choix Réglez les minutes en tournant le bouton **Minuterie/Poids** Appuyez pour valider votre choix

## Mode MICRO-ONDES

réchauffer ou cuire à une puissance choisie



Choisissez la puissance :  
**P100** = 100% de la puissance max  
**P10** = 10% de puissance max

Réglez la durée

Démarrez la cuisson

## Mode CUISSON EXPRESS

réchauffer par tranche de 30 secondes à puissance maximale



## Mode DÉCONGÉLATION

choix en fonction de la durée, du poids (autres modes disponibles, consultez la notice)

### EN FONCTION DE LA DURÉE



Réglez la durée

Démarrez la cuisson

### EN FONCTION DU POIDS



Réglez la durée

Démarrez la cuisson

## MODE GRIL

idéal pour griller viande, poisson...




Validez votre choix

Réglez la durée


Démarrez la cuisson

*Le signal sonore à mi-cuisson vous permet de retourner votre préparation !*


**Mode CHALEUR TOURNANTE** (Convection)  
cuisson semblable à un Four traditionnel




*2 signaux sonores = Température atteinte*



**Mode CUISSON COMBINÉE**  
combinaison de plusieurs modes de cuisson



**AUTO Mode CUISSON AUTOMATIQUE**  
en Fonction de l'aliment à cuire



Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre micro-ondes, reportez-vous à la notice d'utilisation.

**essentiel**

**Guide rapide**

*Pour une prise en main facile de votre produit !*

**Découvrez VOTRE MICRO-ONDES EX 304n**

