






Lave linge Essentiel B ELF814 D3


- Conseil et Aide : Détection des pannes
- Codes Erreur









E1




E2





E3







E5









E8




E9_veya_E10




E11_1




E11_2



E11_3



E17




SELECTION DE PROGRAMME IMPOSSIBLE


Le sélecteur de programme ne fonctionne pas, le voyant adon est allumé... Les programmes ne sont pas sélectionnables, ou ne correspondent pas à leur définition. Par exemple, le linge-linge remplit sur le programme essorage.

Remplacer le module de puissance, ou vérifier et remplacer le potentiomètre sélecteur de programme s'il est séparé du module.

PSA Does Not Select

REMPLISSAGE DANS LE MAUVAIS COMPARTIMENT





B7S - TABLEAU RECAPITULATIF

Le code panne n'apparaît que sur les afficheurs 7_segments. Ils n'apparaissent pas sur les leds d'indication de vitesse.	Utilisation des leds d'indication de vitesse d'essorage pour trouver l'équivalence en codes pannes (suivant modèles)					CODE PANNE
	Vitesse_5 (maximum)	Vitesse_4	Vitesse_3	Vitesse_2' (Arrêt cuve pleine)	Vitesse_1 (pas d'essorage)	
E01					X	*sonde de température CTN coupée ou en court-circuit
E02				X		*circuit de chauffage coupé (résistance,...)
E03				X	X	*résistance alimentée en permanence
E04			X			*triac EV en court-circuit ou en mode diode
E05			X		X	*triac pompe en court-circuit ou *pompe bloquée ou *triac pompe en mode diode ou *rotor pompe bloqué, pas de rotation
E06			X	X		*triac moteur en court-circuit ou *triac moteur en mode diode.
E07			X	X	X	*erreur de lecture pressostat
E08		X				*robinet fermé ou *triac EV ouvert ou *triac pompe en court-circuit
E09		X			X	*triac sécurité de porte ouvert
E10		X		X		*triac sécurité de porte en court-circuit
E11		X		X	X	*circuit moteur ou tachy ouvert
E17	X				X	* programme terminé sans rinçage pour cause d'excès de mousse
E18	X			X		*programme terminé sans essorage pour cause de balourd

Entrée dans le programme test

Placer , hors tension, le sélecteur de programme sur la position coton. Maintenir enfoncée la touche départ et mettre sous tension avec le marche/arrêt. Maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes environ, jusqu'à ce que l'afficheur s'allume complètement.

L'afficheur peut indiquer, s'ils sont en mémoire, un ou plusieurs code panne dès le départ du programme test. Il suffit de se référer au tableau afin de connaître le dysfonctionnement de l'appareil.

Il est également possible de connaître le ou les codes pannes en appuyant simultanément pendant trois secondes sur les 1ère et 3ème touches d'option, sous l'afficheur.

- appuyer sur départ : l'affichage clignote

A chaque impulsion sur départ, les fonctions s'enchaînent de la façons suivante

- rotation tambour sens horaire
- rotation tambour sens antihoraire
- essorage
- remplissage bac "prélavage"
- remplissage bac "lavage"
- remplissage bac "adoucissant" (système jet croisé avec l'alimentation des deux électrovannes).
- chauffage + brassage sens horaire (si le niveau d'eau est insuffisant pour le chauffage, un remplissage supplémentaire se fera automatiquement avant l'alimentation de la résistance et du moteur).
- vidange et fin du programme test.