

5. Pourquoi la voix de mon correspondant n'est-elle pas audible dans les écouteurs ?

- Vérifiez que les écouteurs sont allumés.
- Vérifiez que le volume sonore n'est pas trop bas et que la sortie sonore n'est pas désactivée.
- Vérifiez que les écouteurs sont correctement connectés au téléphone portable.
- Vérifiez que les deux périphériques ne sont pas éloignés de plus de la distance maximale autorisée par la norme bluetooth*.

Caractéristiques techniques

- Compatible avec toutes les marques de smartphones, tablettes, MP3/MP4, ordinateurs et chaînes HiFi disposant de la technologie bluetooth*.
- Autonomie : jusqu'à 15 heures (autonomie moyenne observée dans des conditions normales d'écoute et d'appel).
- Temps de charge : environ 2 heures 30
- Batterie Lithium-ion rechargeable intégrée
- Version bluetooth* : V. 4.1.
- Bande de fréquences : 2402-2480 MHz
- Puissance émise : 7dBm
- Profils pris en charge : HFS, AptX
- Microphone intégré dans les écouteurs
- Poids des écouteurs : 14 g
- Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz
- Sensibilité : 5mW
- Puissance admissible : 20 mW
- Distance de fonctionnement : jusqu'à 10 mètres

Contenu de l'emballage

- 1 Oglo# muz IN sport
- 1 câble micro USB /USB
- 1 guide rapide
- 1 guide complémentaire

Vous avez besoin d'un accessoire pour vos écouteurs Oglo# muz IN sport ? Retrouvez sur le site www.boulangier.com ou dans votre magasin Boulanger, l'ensemble de notre sélection.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Écouteurs Oglo# muz IN sport est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION.

SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

Protection de l'environnement

 Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

Art. 8005341
Réf. Oglo# muz IN sport



Guide complémentaire

Mises en garde

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer les écouteurs à des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas poser d'objets lourds sur vos écouteurs.
- Ne pas insérer d'autres objets dans les écouteurs, ceci peut provoquer des incidents électriques.
- Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents à vos écouteurs.
- N'autoriser les jeunes enfants à utiliser les écouteurs sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin qu'ils puissent l'utiliser de manière sûre, un usage incorrect pouvant entraîner des blessures.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étranglement.
- Les écouteurs peuvent être éclaboussés/immergés. Si vos écouteurs ont été au contact avec l'eau (éclaboussures, immersion, sueur, ...), essuyez-les avec un chiffon propre après utilisation puis conservez-les dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même les écouteurs. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Pour un meilleur maintien, pensez à choisir l'embout d'écouteur fourni le plus adapté à vos oreilles et à ajuster les crochets autour des oreilles
- Afin de protéger votre santé et vos facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de vos écouteurs régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.

- **Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.**

- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

RECYCLAGE DE LA BATTERIE



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Vos écouteurs utilisent la technologie bluetooth*. Ils transmettent et reçoivent des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez vos écouteurs bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin. Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. Plus les écouteurs et le périphérique auquel ils sont reliés sont proches, meilleures seront les performances. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Conseils d'usage

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie entièrement. Il faut environ 3 heures pour charger complètement la batterie des écouteurs la première fois. Pour les utilisations suivantes, le temps de charge sera d'environ 2 heures 30.

- Pour charger la batterie, utilisez le câble USB/micro USB fourni. Branchez le connecteur micro-USB au port de charge des écouteurs puis, branchez le connecteur USB à un port USB libre de votre ordinateur.
- Vous pouvez également brancher la fiche micro-USB au port de charge des écouteurs, puis branchez la fiche USB au port USB d'un adaptateur secteur USB.
- Pendant la charge, le voyant lumineux des écouteurs s'allume en rouge.
- Une fois la charge terminée, le voyant lumineux s'éteint. Vous disposez alors d'une autonomie d'environ **15 heures de lecture musicale et jusqu'à 400 heures en veille**.
- Lorsque la batterie est faible, les écouteurs émettent un bip sonore toutes les 5 minutes et le voyant rouge clignote.
- Afin de prolonger l'autonomie de la batterie, les écouteurs s'éteindront automatiquement si aucun appareil n'est connecté après 15 minutes.

APPAIRAGE BLUETOOTH*

- Ces écouteurs peuvent être appairés avec huit appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth* au maximum.
- Vous pouvez lui associer plus de huit appareils, mais seuls les huit derniers sont mémorisés. Lorsque huit appareils sont déjà mémorisés et que vous souhaitez en associer un nouveau, les écouteurs remplacent le plus ancien appareil mémorisé.
- Une fois l'appairage effectué, l'appareil audio bluetooth* connecté en dernier se reconnecte automatiquement lorsque vous sélectionnez la source bluetooth*, à condition de se trouver dans le champ d'action des écouteurs.
- Pour annuler l'appairage, référez-vous au mode d'emploi de vos appareils audio bluetooth*.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que les écouteurs et vos appareils bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l'un de l'autre et qu'aucun appareil électronique ne gêne la transmission.

- Pour bénéficier des fonctions lecture/pause et piste précédente/piste suivante, assurez-vous que votre appareil (téléphone portable, lecteur audio, etc.) est bien compatible avec les profils bluetooth* AD2P et AVRCP.
- Après avoir sélectionné la source bluetooth*, les écouteurs effectuent une recherche pendant 5 minutes d'appareils mémorisés. Le témoin lumineux clignote en bleu pendant ce laps de temps. Approchez vos écouteurs et l'appareil bluetooth* à moins d'un mètre d'intervalle.
- Si au cours de cette recherche, les écouteurs détectent une source audio avec laquelle ils se sont déjà connectés, la connexion devient à nouveau active. Le témoin lumineux bleu devient alors fixe.

Si aucun appareil n'est appairé dans ce laps de temps, les écouteurs passent en mode veille automatiquement.

Témoins lumineux	Statut des écouteurs
Le témoin lumineux clignote en alternance en bleu et rouge	Mode appairage
Le témoin bleu clignote lentement	Un périphérique est connecté en bluetooth*
Le témoin lumineux rouge clignote	Batterie faible
Le témoin lumineux est allumé en rouge	Charge de la batterie en cours

Comment réagissent les écouteurs lors d'un appel entrant ?

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le téléphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre smartphone vers vos écouteurs s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique vers vos écouteurs.

Fonction	Statut des écouteurs	Opération
Prendre un appel	Appel entrant	Appui court sur le bouton MultiPass
Terminer un appel	Pendant un appel	Appui court sur le bouton MultiPass

* Ce produit Oglo est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Lorsque les écouteurs sont connectés à un téléphone portable ou à un transmetteur bluetooth* qui supporte la technologie A2DP, vous pouvez écouter votre musique dans les écouteurs.

Augmenter le son	Appui court sur bouton ▲
Diminuer le son	Appui court sur le bouton ▼
Piste suivante	Appui long sur bouton ▲
Piste précédente	Appui long sur bouton ▼
Pause	Appui court sur le bouton MultiPass
Lecture	Appui court sur le bouton MultiPass

Guide de dépannage

1. **Pourquoi le témoin lumineux clignote en rouge pendant l'utilisation, accompagné d'un bip sonore toutes les 5 minutes ? Pourquoi mes écouteurs s'éteignent seuls en pleine écoute musicale ?**
Cela signifie que la batterie n'est plus suffisamment chargée et qu'elle doit être rechargée.
2. **Quelle est la portée maximale effective entre les écouteurs et un téléphone portable bluetooth* ?**
Selon la norme bluetooth*, la portée maximale possible est de 10 mètres pour des périphériques de classe II. Cette portée peut cependant être moindre selon l'environnement.
3. **Pourquoi mon téléphone portable ne cherche-t-il pas et ne trouve-t-il pas les écouteurs ?**
La recherche ne peut démarrer que si le téléphone portable et les écouteurs sont tous les deux en mode appairage. Vérifiez que c'est le cas et vérifiez que les deux périphériques ne sont pas éloignés de plus de la distance maximale autorisée. Ces deux conditions sont essentielles pour appairer et connecter vos périphériques.
4. **Pourquoi aucune des fonctions pause, lecture, chanson précédente et chanson suivante n'est accessible en mode lecture de musique ?**
Ces fonctions ne sont accessibles que si le périphérique audio prend en charge le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control profile). Vérifiez que le téléphone portable ou l'émetteur bluetooth* prend effectivement en charge le profil AVRCP.