



**Yaourtière EYM 4**

**Yogurt maker EYM 4**

**Yogurtera EYM 4**

**Joghurtbereiter EYM 4**

**Yoghurtmaker EYM 4**



---

### **Notice d'utilisation**

Pour vous aider à bien vivre votre achat

### **User guide**

To help you get the best out of your purchase

### **Instrucciones de uso**

Para alargar la vida útil de su adquisición

### **Bedienungsanleitung**

Damit Sie viel Freude mit Ihrer Neuanschaffung haben

### **Gebruiksaanwijzing**

Voor een optimaal gebruiksgemak

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette yaourtière vous donnera entière satisfaction.

---

## consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION DE L'APPAREIL ET GARDEZ-LA DANS UN ENDROIT FACILEMENT ACCESSIBLE POUR LES CONSULTER ULTRÉIEUREMENT.

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi. Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Avant de brancher votre yaourtière, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.
- Pour éviter tout choc électrique, ne plongez jamais le câble d'alimentation, la prise ou la yaourtière dans l'eau ou tout autre liquide.
- La yaourtière doit reposer sur une surface plane à l'écart des robots ménagers, appareils électroménagers et autres sources de vibrations ou courants d'air.
- Placez toujours l'appareil sur un support stable, éloigné des sources de chaleur et à l'abri de projections d'eau.
- N'encastrez pas l'appareil et ne le placez pas sous ou sur un meuble mural, une étagère, contre un mur

ou à proximité de matériaux inflammables.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 3 ans et plus, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 3 ans.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne déplacez pas l'appareil et ne soulevez pas le couvercle transparent en cours d'utilisation.
- Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation lors de l'utilisation.

- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail et veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec une surface chaude.
- Ne couvrez pas la yaourtière lorsqu'elle fonctionne.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
  - s'il est tombé dans l'eau,
  - si vous l'avez laissé tomber.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- L'appareil est susceptible de devenir chaud pendant


- son utilisation, et une chaleur résiduelle peut persister pendant un certain temps après son utilisation. Veuillez attendre le refroidissement complet de l'appareil avant de le nettoyer et/ou de l'utiliser à nouveau.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
  - Les surfaces de cet appareil sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation. Manipulez-le avec précaution pour éviter tout risque de brûlures.
  - Ne placez jamais la yaourtière directement au réfrigérateur.
  - L'appareil doit être nettoyé après utilisation. Lors du nettoyage, n'immergez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
  - Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section « Nettoyage et entretien » de la notice.
  - Avertissement : éviter tout déversement sur le connecteur.
  - Il y a un risque potentiel de blessures en cas d'utilisation incorrecte.
  - La surface de l'élément chauffant peut rester chaude un certain temps après utilisation.

## votre produit

### Contenu de l'emballage

- 1 yaourtière
- 12 pots de yaourt avec couvercles de couleur
- 1 bac à fromage blanc
- 1 notice d'utilisation

### Description de l'appareil



1. Couvercle transparent
2. Couvercles des pots de yaourt (x 12)
3. Pots de yaourt en verre (x 12)
4. Couvercle du bac à fromage blanc
5. Égouttoir
6. Bac à fromage blanc
7. Base
8. Panneau de commande

### Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230 V~ 50/60 Hz
- Puissance : 21,5 W
- 12 pots en verre 200 ml (max) / 170 ml (utiles) avec couvercles, compatibles lave-vaisselle
- Bac à fromage blanc et égouttoir
- Minuterie électronique : 1 à 15 h
- Arrêt automatique en fin de cycle
- Affichage LCD
- Interrupteur marche/arrêt

### avant la première utilisation

1. Retirez tous les emballages.
2. Nettoyez soigneusement le couvercle transparent, les pots en verre, leurs couvercles, le bac à fromage, son couvercle, et le tamis à l'eau chaude savonneuse.
3. Rincez à l'eau claire puis, séchez soigneusement avec un chiffon doux.

### utilisation

#### IMPORTANT :

- La yaourtière doit reposer sur une surface plane, à l'écart des robots ménagers, appareils électroménagers et autres sources de vibrations ou courants d'air.
- Utilisez votre yaourtière dans une pièce à température ambiante.
- Ne déplacez pas l'appareil et ne soulevez pas le couvercle transparent en cours d'utilisation.

## Préparer des yaourts natures (pour 12 pots)

1. Versez 2 yaourts natures dans un saladier puis mélangez-les jusqu'à obtention d'une consistance liquide et homogène.
2. Tout en mélangeant, ajoutez progressivement 2 litres de lait entier (recommandé) ou demi-écrémé jusqu'à obtention d'une consistance homogène.
3. Répartissez la préparation en quantités égales dans les pots en verre.
4. Placez les pots sans leur couvercle dans la yaourtière puis reportez-vous à la section « Lancer un cycle sur l'appareil ».



Vous pouvez aromatiser vos yaourts. Reportez-vous à la section « Astuces recettes » de la notice.

## Préparer du fromage blanc nature

1. Versez 2 cuillères à soupe de fromage blanc ou 2 petits suisses natures dans un saladier, ajoutez une cuillère à soupe de jus de citron, puis mélangez-les jusqu'à obtention d'une consistance homogène.
2. Tout en mélangeant, ajoutez progressivement 1,5 litre de lait entier (recommandé) ou demi-écrémé jusqu'à obtention d'une consistance homogène.
3. Répartissez la préparation dans le bac à fromage blanc préalablement doté de son égouttoir.
4. Placez le bac sans son couvercle dans la yaourtière.

## Lancer un cycle sur l'appareil

1. Recouvrez la yaourtière avec son couvercle transparent.
2. Branchez la yaourtière. L'écran affiche d'abord **88 min** puis **00**.
3. Sélectionnez une durée de cycle en appuyant successivement sur la touche **Temps** jusqu'à la durée souhaitée. Vous pouvez régler un temps de fermentation compris entre 1 heure (affichage « 60 min ») et 15 heures.
4. Appuyez sur la touche **marche/arrêt** pour démarrer le programme. La mention « Hr » clignote.



Il faut au minimum 9 heures avec du lait entier ou 12 heures avec du lait écrémé pour faire un yaourt suffisamment ferme, et au minimum 12 heures avec du lait entier ou 15 heures avec du lait écrémé pour faire un fromage blanc suffisamment onctueux. Cependant, vous pouvez faire varier le temps de fermentation selon vos préférences de goût et de texture. L'onctuosité du yaourt et du fromage blanc dépend de la durée de fermentation et de la qualité des fermentations lors de la préparation.

5. La préparation est en cours. Le temps est décompté en heures sur l'écran d'affichage, puis la dernière heure est décomptée en minutes.

## En fin d'utilisation

1. L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du temps sélectionné, l'écran affiche **00** et l'appareil se met en veille. Vous pouvez également interrompre le cycle en appuyant sur la touche **marche/arrêt**.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et retirez le couvercle transparent de l'appareil.
3. Placez les pots de yaourt ou le bac à fromage blanc avec leur couvercle au réfrigérateur pendant 2 heures minimum avant de les déguster. Vous pouvez conserver les yaourts et le fromage blanc au réfrigérateur pendant 7 à 10 jours maximum.
4. Lors de la dégustation, accommodez le yaourt ou le fromage blanc à votre goût : nature ou en ajoutant par exemple du sucre, de la confiture, du miel, des céréales, du chocolat, des fruits en morceaux ou mixés...



Les couvercles de couleur vous aideront à repérer l'arôme que vous avez éventuellement ajouté à vos yaourts.

## conseils pratiques d'utilisation

### Choix du lait

- Utilisez de préférence du lait entier (pour un résultat plus crémeux) ou du lait demi-écrémé. Sachez que le lait écrémé rend la consistance des yaourts plus fragile.
- Si le lait est déjà stérilisé (UHT), vous pouvez directement l'utiliser à froid.
- Si vous utilisez du lait cru ou du lait pasteurisé, vous devez d'abord le faire bouillir, attendre qu'il refroidisse, puis éliminer les peaux.

### Choix du ferment

Vous pouvez utiliser soit :

- Un yaourt nature du commerce,
- Un yaourt nature issu d'une fabrication précédente. Le yaourt obtenu peut-être réutilisé jusqu'à 7 fois comme base de ferment. Au-delà, il faut utiliser un yaourt frais pour des fermentations plus actives.
- Un ferment sec lyophilisé disponible en pharmacie ou dans les magasins spécialisés (comptez alors 2 heures de plus pour la fermentation).

Les fermentations se mettent en activité à une température très faible (45 °C) et meurent au-delà. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas les faire bouillir avec le lait.

## Informations utiles sur la yaourtière

- Il faut attendre plusieurs heures pour que les yaourts se forment. Par conséquent, nous vous recommandons de préparer les yaourts le soir. Le lendemain matin, placez les yaourts au réfrigérateur 2 heures au minimum avant de les déguster.
- De la condensation se forme sur le couvercle de la yaourtière lors de l'utilisation. Ceci est normal. Faites attention à ne pas laisser l'eau s'égoutter dans les yaourts lorsque vous retirez le couvercle transparent.

## Astuces recettes

- Pour obtenir des yaourts plus consistants, vous pouvez ajouter du lait en poudre à la préparation (2 ou 3 cuillères à soupe pour 1 litre de lait).
- Pour réaliser vos préparations, utilisez un récipient muni d'un bec verseur, plus pratique pour verser les liquides dans les pots.
- Vous pouvez ajouter de la crème fraîche à la préparation pour obtenir un yaourt plus crémeux.
- Il est possible de préparer des sauces salées pour accompagner des entrées : sauce grecque, au concombre, ail et fines herbes, basilic, estragon ou toutes autres herbes aromatiques.
- Les fruits doivent être cuits pour être incorporés à la préparation. Cependant, lorsque vous branchez votre yaourtière, tous les ingrédients qui composent le yaourt doivent être froids ou à température ambiante.
- Les fruits crus rendent souvent trop d'eau et donnent de moins bons résultats que les fruits cuits égouttés.
- Vous pouvez sucrer vos yaourts lors de la préparation ou juste avant de déguster avec du miel, du sucre de canne, du sirop d'érable, etc.



### Le petit lait :

Il se trouve au fond des faisselles ou à la surface des yaourts. Il s'agit d'un liquide résiduel riche en lactose, en protéines, en vitamines et en minéraux.

- Vous pouvez boire le petit lait nature pour profiter de ses bienfaits.
- Vous pouvez le réutiliser lors de votre prochaine fournée de yaourts et/ou fromage blanc.
- Vous pouvez le réutiliser lors de la préparation de crêpes, pains, brioches, etc. en remplacement de l'eau ou du lait.
- Le petit lait se conserve pendant 2 à 3 jours au réfrigérateur.

## nettoyage et entretien

### ATTENTION :

- Débranchez la yaourtière de la prise de courant avant de procéder au nettoyage.
- N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

- Vous pouvez placer tous les éléments, **à l'exception de la base et de l'égouttoir**, au lave-vaisselle dans le panier supérieur.
- Sinon, nettoyez-les éléments à l'aide d'une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement avec un chiffon doux.
- Nettoyez la base (si nécessaire) à l'aide d'une éponge légèrement humidifiée avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement avec un chiffon doux.

## instructions for use

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

---

We thank you for purchasing an Essentiel b brand product. We pay special attention to the **RELIABILITY, EASE OF USE** and **DESIGN** of our products. We hope that you will be completely satisfied with this yoghurt maker.

---

- This appliance is designed for domestic use only. Only use the appliance as specified in these instructions for use. Risk of injury if misused.
- Do not use the appliance outdoors.
- Before plugging your yoghurt maker in, make sure that your home's mains voltage matches that specified on the yoghurt maker's data plate and that the mains plug is correct for the wall socket.
- To avoid electric shock, never immerse the power cord, plug or yoghurt maker in water or any other liquid.
- The yoghurt maker must be placed on a flat surface away from food processors, domestic appliances and any other sources of vibrations or air currents.
- Always position the appliance on a stable surface, away from sources of heat and away from water spray.
- Do not build the appliance into a recess and do not position it under or on top of a wall cabinet, shelf, against a wall or near flammable materials.

- Persons whose physical, sensory or mental capabilities are impaired or whose experience or knowledge is insufficient may use the appliance, provided they are supervised or instructed on how to use it safely, and provided they understand the potential dangers of doing so.
- This appliance may be used by children who are over 3 years old, provided that they are supervised or instructed on how to use the appliance safely, and understand the danger involved in using it. The appliance should not be cleaned and maintenance should not be performed on the appliance by children unless they are at least 8 years old and supervised by an adult. Keep the appliance and its cable out of reach of children under 3 years of age.
- Children should not use the appliance as a toy.
- Unplug the appliance from the mains when it is not in use.
- Do not move the appliance and do not lift the transparent lid when it is in use.
- Always completely unwind the power cord when using the appliance.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or worktop, and do not allow it to come into contact with hot surfaces.

- Do not cover the yoghurt maker when it is in operation.
- Do not use this appliance:
  - if the plug or power cord are damaged,
  - in the event of a malfunction,
  - if the appliance has been damaged in any way,
  - if it fell in water,
  - if it fell.
- Please take it to a customer service department centre, where it will be inspected and repaired. The user may not perform any repairs.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by your dealer, customer service department or a similarly qualified person, in order to avoid creating a hazard.
- Please turn off and unplug the appliance before leaving it unattended and before assembly, disassembly and cleaning.
- When unplugging the power cord, always pull it out at the plug, do not pull on the cord itself.
- The appliance is likely to become hot when in use, and there may still be some residual heat for a certain time after using the appliance. Please wait for the appliance to cool down completely before cleaning it and/or before using it again.


- This appliance is not designed to be controlled by an external timer or discrete remote control system.
- Some of the appliance's surfaces may become hot when in use. Handle it with care to prevent any risk of burns.
- Never place the yoghurt maker directly in the refrigerator.
- The appliance must be cleaned after use. When cleaning, never immerse the power cord, plug or appliance in water or any other liquid.
- In order to clean surfaces that come into contact with food, please refer to the "Cleaning and Care" section of the user guide.
- Important note: Make sure nothing is spilled on the connector.
- There is a risk of injury if the appliance is not used properly.
- The heating element may remain hot for some time after use.

## your product

### Box contents

- 1 yoghurt maker
- 12 yoghurt pots with coloured lids
- 1 white cheese container
- 1 user manual

### Appliance description



## Technical features

- Voltage: 230 V ~ 50/60 Hz
- Power: 21.5 W
- 12 x 200 ml (max) glass pots / 170 ml (usable space) with lids, dishwasher safe
- White cheese container and draining rack
- Electronic timer: 1 to 15 hours
- Auto-off when cycle is complete
- LCD display
- On/off switch

## before initial use

1. Remove all packaging.
2. Thoroughly clean the transparent lid, glass pots, lids, cheese container, its lid and the draining rack with hot, soapy water.
3. Rinse with fresh water and dry thoroughly with a soft cloth.

## using the appliance

### IMPORTANT:

- The yoghurt maker must be placed on a flat surface away from food processors, domestic appliances and any other sources of vibrations or air currents.
- Use your yoghurt maker in a room with an ambient temperature.
- Do not move the appliance and do not lift the transparent lid when it is in use.

## Making natural yoghurts (for 12 pots)

1. Pour 2 natural yoghurts into a bowl then mix them until a liquid and uniform consistency is obtained.
2. While mixing, gradually add 2 litres of whole milk (recommended) or semi-skimmed milk until a uniform consistency is obtained.
3. Divide the mixture into equal quantities in the glass pots.
4. Place the pots without their lids into the yoghurt maker then refer to the "Launching a cycle on the appliance" section.



You can flavour your yoghurts. Refer to the "Recipe tips" section in these instructions.

## Making natural white cheese

1. Add 2 tablespoons of white cheese or 2 natural 'petit suisse' cheeses to a bowl, add a tablespoon of lemon juice then mix it until a uniform consistency is obtained.
2. While mixing, gradually add 1.5 litres of whole milk (recommended) or semi-skimmed milk until a uniform consistency is obtained.
3. Pour the mixture into the white cheese container, preferably with the draining rack.
4. Place the container without its lid in the yoghurt maker.

## Launching a cycle on the appliance

1. Put the transparent lid on the yoghurt maker.
2. Plug in the yoghurt maker. The screen first displays **BB<sub>hr</sub>** then **00**.
3. Select the cycle duration by pressing repeatedly on the **Time** button until the desired duration is reached. You can set the fermentation time to between 1 hour (display: 60 minutes) and 15 hours.
4. Press the **on/off** button to start the program. "Hr" flashes.



It takes at least 9 hours with whole milk or 12 hours with skimmed milk to make a sufficiently firm yoghurt, and at least 12 hours with whole milk or 15 hours with skimmed milk to make a sufficiently smooth white cheese. However, you can vary the fermentation time according to your taste and texture preferences. The smoothness of the yoghurt and white cheese depends on the fermentation time and the quality of the ferments used during preparation.

5. Preparation begins. The time is counted down in hours on the display screen, then the last hour is counted down in minutes.

## When complete

1. The appliance stops automatically at the end of the selected time, the display screen  and the appliance go into standby mode. You can also interrupt the cycle by pressing the **on/off** button.
2. Unplug the power cord from the mains and remove the transparent lid from the appliance.
3. Place the yoghurt pots or white cheese container with their lids in the refrigerator for at least 2 hours before serving.  
You can store the yoghurts and white cheese in the refrigerator for 7 to 10 days maximum.
4. Serve the yogurt or white cheese any way you want: as it is or by adding, for example, sugar, jam, honey, cereals, chocolate, chopped or mixed fruit, etc.



The coloured lids will help you identify the flavour that you may have added to your yoghurts.

## useful operating tips

### Choice of milk

- You are advised to use whole milk (for a creamier result) or semi-skimmed milk. Be aware that skimmed milk makes the consistency of the yoghurts more delicate.
- If the milk is already sterilised (UHT), you can use it directly when it is cold.
- If you are using raw milk or pasteurised milk, you should first boil it, wait for it to cool, then remove the skins.

### Choice of fermenter

You can use either:

- Natural yoghurt from the supermarket,
- Natural yogurt from a previous production. The yoghurt obtained can be reused up to 7 times as a fermenting base. After that, fresh yoghurt must be used for more active fermentation.
- A freeze-dried fermenter is available in pharmacies or in specialist stores (allow an additional 2 hours for fermentation).

The ferments are activated at a very low temperature (45°C) and die beyond that. This is why you should not boil them with the milk.

## Useful information on the yoghurt maker

- You must wait several hours for the yoghurts to form. As a result, we recommend preparing the yoghurts in the evening. The next morning, place the yoghurts in the refrigerator for at least 2 hours before serving them.
- Condensation forms on the lid of the yoghurt maker when it is in use. This is normal. Be careful not to let water drip into the yoghurts when you remove the transparent lid.

### Recipe tips

- For thicker yoghurts, you can add powdered milk to the mixture (2 or 3 tablespoons for 1 litre of milk).
- Use a container fitted with a pouring spout to make your mixtures, as it is more practical for pouring liquids into pots.
- You can add crème fraîche to the mixture for a creamier yoghurt.
- You can make savoury sauces to accompany starters: Greek sauce, cucumber, garlic and herbs, basil, tarragon or any other aromatic herbs.
- Fruits must be cooked before being incorporated into the mixture. However, when you plug in your yoghurt maker, all of the yoghurt's ingredients should be cold or at room temperature.
- Fresh, raw fruits often release too much water and the results are not as good as with cooked, drained fruits.
- You can sweeten your yoghurts during preparation or just before eating with honey, cane sugar, maple syrup, etc.



### Whey:

It is found at the bottom of the cheese drainer or on the surface of yoghurts. It is a residual liquid rich in lactose, proteins, vitamins and minerals.

- You can drink plain whey to enjoy its benefits.
- You can reuse it for your next batch of yoghurts and/or white cheese.
- You can reuse it for making pancakes, breads, brioches, etc. to replace water or milk.
- Whey keeps for 2 to 3 days in the refrigerator.

## cleaning and maintenance

### WARNING:

- Always unplug the yoghurt maker from the mains before cleaning.
  - Never immerse the power cord, plug or appliance in water or any other liquid.
- 
- You can place all of the components, **except the base and the draining rack**, in the upper rack of the dishwasher.
  - Otherwise, clean the components using a soft sponge and warm water with washing up liquid. Rinse with fresh water and dry thoroughly with a soft cloth.
  - Clean the base (if necessary) using a slightly damp sponge and hot soapy water. Rinse with fresh water and dry thoroughly with a soft cloth.

---

Agradecemos su confianza al adquirir un producto de la marca Essentiel b. Prestamos especial atención a la **FIABILIDAD**, a la **SENCILLEZ DE USO** y al **DISEÑO** de nuestros productos.

Esperamos que esta yogurtera sea de su entera satisfacción.

---

## instrucciones de uso

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL ELECTRODOMÉSTICO Y GUÁRDELO EN UN LUGAR DE FÁCIL ACCESO PARA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO.

- Este electrodoméstico se ha concebido exclusivamente para uso doméstico. Utilice el electrodoméstico tal y como se describe en este manual. Riesgo de lesiones por uso indebido.
- No utilizar al aire libre.
- Antes de conectar la yogurtera, compruebe que la tensión eléctrica de su hogar corresponde a la indicada en la placa de características del aparato y que el enchufe del cable de alimentación es adecuado para la toma de corriente.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja nunca el cable de alimentación, el enchufe o la yogurtera en agua u otro líquido.
- La yogurtera debe ubicarse sobre una superficie plana alejada de robots de cocina, aparatos eléctricos domésticos y otras fuentes de vibración o corrientes de aire.
- Coloque siempre el aparato sobre un soporte estable, alejado de fuentes de calor y protegido de

las salpicaduras de agua.

- No clave el aparato y no lo coloque debajo y encima de un mueble elevado, una estantería, contra la pared o cerca de materiales inflamables.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se vean reducidas, o cuya experiencia o conocimientos sean insuficientes, siempre que sean supervisadas o hayan sido formadas en el uso seguro del equipo y hayan comprendido plenamente sus posibles riesgos.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 3 años, siempre y cuando estén supervisados o hayan sido recibido instrucciones sobre el uso seguro del mismo y tengan una clara comprensión del peligro que conlleva. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años de edad y estén bajo la supervisión de un adulto. Mantenga el electrodoméstico y el cable fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- Los niños no deben usar el electrodoméstico como un juguete.
- Desenchufe el electrodoméstico cuando no lo utilice.
- No mueva el aparato ni levante la tapa transparente

durante su uso.

- Desenrolle siempre el cable de alimentación por completo durante su uso.
- Evite que el cable cuelgue del borde de la mesa o superficie de trabajo y evite que entre en contacto con superficies calientes.
- No cubra la yogurtera durante su funcionamiento.
- No utilice el electrodoméstico:
  - si el enchufe o el cable están dañados,
  - en caso de mal funcionamiento,
  - si se ha dañado de alguna manera,
  - si se ha caído al agua,
  - si se le ha caído.
- Llévelo al servicio técnico para su inspección y reparación. Las reparaciones no pueden ser realizadas por el usuario.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el distribuidor, el servicio técnico o por una persona de cualificación similar para evitar cualquier peligro.
- Apague y desenchufe el electrodoméstico si no puede vigilarlo mientras esté en funcionamiento, así como antes de montarlo, desmontarlo y limpiarlo.
- Al desconectar el cable, siempre tire de él desde el enchufe, no tire del cable.


- El aparato es susceptible de calentar durante su utilización y desprender un calor residual durante cierto tiempo tras su uso. Espere a que el aparato se haya enfriado por completo antes de limpiarlo o de volver a utilizarlo.
- Este electrodoméstico no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o con un sistema de control remoto.
- Es probable que las superficies de este electrodoméstico se calienten durante el uso. Manipúlelo con precaución para evitar cualquier riesgo de quemaduras.
- No coloque nunca la yogurtera directamente en la nevera.
- Debe limpiar el aparato después de cada uso. Durante la limpieza, no sumerja nunca el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en el agua ni en ningún otro líquido.
- Para limpiar las superficies en contacto con los alimentos, consulte la sección «Limpieza y mantenimiento» del manual.
- Aviso: procure no derramar nada sobre el conector.
- Existe un riesgo potencial de lesiones si se usa incorrectamente.
- La superficie del elemento calefactor puede permanecer caliente un tiempo después de su uso.

## su producto

### Contenido del paquete

- 1 yogurtera
- 12 recipientes de yogur con tapas de colores
- 1 bandeja de queso fresco batido (*fromage blanc*)
- 1 manual de instrucciones

### Descripción del electrodoméstico



1. Tapa transparente
2. Tapas de recipientes de yogur (x 12)
3. Recipientes de vidrio para yogur (x 12)
4. Tapa de la bandeja de queso fresco batido (*fromage blanc*)
5. Escurridero
6. Bandeja de queso fresco batido (*fromage blanc*)
7. Base
8. Panel de control

### Características técnicas

- Alimentación: 230 V~ 50/60 Hz
- Potencia: 21,5 W
- 12 frascos de vidrio de 200 ml (máx.) / 170 ml (útiles) con tapas aptas para lavavajillas
- Bandeja de queso fresco batido (*fromage blanc*) y escurridero
- Temporizador electrónico: 1 a 15 horas
- Apagado automático al final del ciclo
- Pantalla LCD
- Botón «Encendido/Apagado»

### antes del primer uso

1. Retire todo el embalaje.
2. Limpie con cuidado la tapa transparente, los recipientes de vidrio, sus tapas, la bandeja de queso, su tapa y el tamiz con agua caliente y jabón.
3. Enjuague con agua limpia y, a continuación, seque bien con un paño suave.

### uso

#### IMPORTANTE:

- La yogurtera debe ubicarse sobre una superficie plana alejada de robots de cocina, electrodomésticos y otras fuentes de vibración o corrientes de aire.
- Utilice la yogurtera en una sala a temperatura ambiente.
- No mueva el aparato ni levante la tapa transparente durante su uso.

## Preparar los yogures naturales (12 recipientes)

1. Vierta 2 yogures naturales en una ensaladera, a continuación mézclelos hasta obtener una consistencia líquida y homogénea.
2. Añada progresivamente a la mezcla 2 litros de leche entera (recomendado) o semidesnatada hasta obtener una consistencia homogénea.
3. Reparta el preparado a partes iguales en los recipientes de vidrio.
4. Coloque los recipientes sin la tapa en la yogurtera y, a continuación, consulte la sección «Iniciar un ciclo en el aparato».



Puede aromatizar sus yogures. Consulte la sección «Consejos para recetas» del manual.

## Preparar el queso fresco batido natural (*fromage blanc*)

1. Vierta 2 cucharadas soperas de queso fresco batido (*fromage blanc*) o 2 petits-suisses naturales en una ensaladera, añada una cucharada de zumo de limón, a continuación mézclelo todo hasta obtener una consistencia homogénea.
2. Añada progresivamente a la mezcla 1,5 litros de leche entera (recomendado) o semidesnatada hasta obtener una consistencia homogénea.
3. Reparta el preparado en la bandeja de queso previamente equipada con el escurridos.
4. Coloque la bandeja sin la tapa en la yogurtera.

## Iniciar un ciclo en el aparato

1. Cubra la yogurtera con la tapa transparente.
2. Conecte la yogurtera. La pantalla muestra primero **88 hr** y después **00**.
3. Seleccione una duración de ciclo pulsando sucesivamente la tecla **Temps** hasta configurar la duración deseada. Puede ajustar un tiempo de fermentación comprendido entre 1 hora (marcador «60 min.») y 15 horas.
4. Pulse el botón de **encendido/apagado** para poner en marcha el programa. La indicación «Hr» parpadea.



Se necesitan un mínimo de 9 horas con leche entera o 12 horas con leche desnatada para hacer un yogur suficientemente firme, y un mínimo de 12 horas con leche entera o 15 horas con leche desnatada para hacer un queso fresco batido (*fromage blanc*) suficientemente cremoso. No obstante, puede variar el tiempo de fermentación según sus preferencias de sabor y textura. La suavidad del yogur y del queso fresco batido (*fromage blanc*) depende de la duración de la fermentación y de la calidad de los fermentos durante la preparación.

5. Ha comenzado la preparación. El tiempo se descuenta en horas en la pantalla de visualización y la última hora se descuenta en minutos.

## Después de su uso

1. El electrodoméstico deja de funcionar automáticamente cuando acaba de tiempo seleccionado, la pantalla **00** y el aparato se ponen en modo de espera. Puede interrumpir el ciclo pulsando la tecla de **apagado/encendido**.
2. Desconecte el cable de alimentación del enchufe y retire la tapa transparente del electrodoméstico.
3. Coloque los recipientes de yogur o de queso fresco batido (*fromage blanc*) con la tapa en la nevera durante 2 horas como mínimo antes de su degustación. Puede conservar los yogures y el queso fresco batido (*fromage blanc*) en la nevera de 7 a 10 días como máximo.
4. Durante la degustación, puede adaptar el yogur o el queso fresco batido (*fromage blanc*) a su gusto: solo o añadiendo por ejemplo azúcar, mermelada, miel, cereales, chocolate, fruta en trozos o mezclada...



Las tapas de color le ayudarán a identificar el sabor que puede haber añadido a su yogur

## consejos prácticos de uso

### Elección de la leche

- Preferentemente, utilice leche entera (para un resultado más cremoso) o leche semidesnatada. Sepa que la leche desnatada provoca que los yogures tengan menos consistencia.
- Si la leche ya está esterilizada (UHT), puede utilizarla directamente en frío.
- Si va a utilizar leche cruda o leche pasteurizada, deberá hervirla primero, esperar a que se enfrie y eliminar la nata.

### Elección del fermento

Puede utilizar:

- Un yogur natural comercial.
- Un yogur natural de un proceso de fabricación anterior. El yogur obtenido puede ser reutilizado hasta 7 veces como base de fermentación. Más allá de eso, debe utilizarse un yogur fresco para los fermentos más activos.
- Un fermento liofilizado disponible en farmacias o tiendas especializadas (dejar 2 horas más para la fermentación).

Los fermentos se activan a una temperatura muy baja (45 °C) y mueren después. Esta es la razón por la que no debe hervirlos con la leche.

## Información útil sobre la yogurtera

- Hay que esperar varias horas a que los yogures se formen. Por este motivo, recomendamos prepara los yogures por la noche. Por la mañana, reserve los yogures en la nevera 2 horas como mínimo antes de degustarlos.
- La condensación se forma en la tapa de la yogurtera durante su uso. Es normal. Tenga cuidado y no permita que el agua gotee en el yogur al retirar la tapa transparente.

## Consejos para recetas

- Para obtener yogures más consistentes, se puede añadir leche en polvo a la preparación (2 o 3 cucharadas para 1 litro de leche).
- Para elaborar sus preparaciones, utilice un recipiente con pico ya que es más práctico para verter líquidos en los frascos.
- Se puede añadir crema fresca a la preparación para obtener un yogur más cremoso.
- Es posible preparar salsas saladas para acompañar los entrantes: salsa griega, salsa de pepino, ajo y hierbas, albahaca, estragón o de otras hierbas aromáticas.
- Debe cocer la fruta debe para incorporarla a la preparación. Sin embargo, cuando enchufe su yogurtera, todos los ingredientes que la componen deben estar fríos o a temperatura ambiente.
- La fruta fresca cruda a menudo desprende demasiada agua y da peores resultados que la fruta cocida escurrida.
- Puede endulzar su yogur durante la preparación o justo antes de comerlo con miel, azúcar de caña, sirope de arce, etc.



### El suero:

Se encuentra en el fondo de los escurridores o en la superficie del yogur. Es un líquido residual rico en lactosa, proteínas, vitaminas y minerales.

- Puedes beber suero de leche normal para disfrutar de sus beneficios.
- Puede reutilizarlo en su próximo lote de yogures o de queso fresco batido (*fromage blanc*).
- Puede reutilizarlo al preparar pan, crepes, bollos, etc. como sustituto del agua o la leche.
- El suero de leche se puede guardar durante 2 o 3 días en el refrigerador.

## Limpieza y mantenimiento

### ATENCIÓN:

- Desenchufe la yogurtera del enchufe antes de limpiarla.
- No sumerja nunca el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en el agua ni en ningún otro líquido.

- Puede colocar todos los componentes, **excepto la base y la bandeja escurridora**, en la bandeja superior del lavavajillas.
- De lo contrario, límpielos con una esponja suave y agua caliente con un producto para lavar platos. Enjuague con agua limpia y, a continuación, seque bien con un paño suave.
- Limpie la base (si es necesario) con una esponja ligeramente humedecida con agua tibia y jabón. Enjuague con agua limpia y, a continuación, seque bien con un paño suave.

## Anwendungshinweise

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AN EINEM LEICHT ZUGÄNGLICHEN ORT AUF, UM SPÄTER INFORMATIONEN NACHSCHLAGEN ZU KÖNNEN.

---

Sie haben sich für ein Produkt der Marke Essentiel b entschieden, und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Wir legen ganz besonderen Wert auf die **ZUVERLÄSSIGKEIT**, die **BENUTZERFREUNDLICHKEIT** und das **DESIGN** unserer Produkte.

Wir hoffen, dass dieser Joghurtbereiter Sie rundum zufriedenstellt.

---

- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie das Gerät wie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung angegeben. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr.
- Nicht im Freien verwenden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Joghurtbereiters, ob die Spannung in Ihrem Haushalt mit dem Typenschild am Gerät übereinstimmt und ob der Stecker des Netzkabels für die Steckdose geeignet ist.
- Um Stromschlag zu vermeiden, dürfen das Netzkabel, der Stecker und der Joghurtbereiter nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.
- Der Joghurtbereiter muss auf eine ebene Fläche, fern von Küchenmaschinen, Haushaltsgeräten und sonstigen Vibrations- oder Luftzugquellen, platziert werden.
- Stellen Sie das Gerät stets auf eine stabile Fläche, fern von Hitzequellen und vor Wasserspritzern geschützt.
- Das Gerät darf nicht eingebaut und unter bzw. auf einem Wandmöbel, einem Regal oder in der Nähe brennbarer

Materialien platziert werden.

- Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder unzureichender Erfahrung oder Kenntnissen benutzt werden, unter der Voraussetzung, dass sie es unter Aufsicht verwenden oder Benutzungshinweise für den sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und sich der möglichen Gefahren bewusst sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren verwendet werden, sofern sie von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Das Gerät darf nicht von Kindern gereinigt oder gewartet werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Ziehen Sie stets den Stecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Während des Gebrauchs das Gerät nicht verschieben und den transparenten Deckel nicht anheben.
- Wickeln Sie das Stromkabel bei jedem Gebrauch vollständig ab.
- Das Stromkabel darf nicht an einer Tischkante oder

einer Arbeitsfläche herunterhängen und nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.

- Der Joghurtbereiter darf während des Gebrauchs nicht bedeckt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht:
  - wenn die Steckdose oder das Netzkabel beschädigt ist,
  - im Fall einer Fehlfunktion,
  - wenn das Gerät in irgendeiner Form beschädigt ist,
  - wenn es ins Wasser gefallen ist,
  - falls Sie das Gerät fallen gelassen haben.
- Bringen Sie es in ein Kundenservicezentrum und lassen Sie es prüfen und reparieren. Der Benutzer darf selbst keine Reparatur ausführen.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es von Ihrem Händler, seinem Kundenservice oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ersetzt werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie es ab, bevor Sie es unüberwacht lassen, sowie vor dem Zusammenfügen, dem Auseinandernehmen und der Reinigung.
- Beim Abziehen des Kabels ziehen Sie immer am Stecker, nie am Kabel selbst.
- Das Gerät kann während des Gebrauchs heiß werden und noch einige Zeit nach dem Gebrauch heiß sein. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen und/oder erneut benutzen.


- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mittels externer Zeitschaltuhr oder separater Fernsteuerung bestimmt.
- Während des Betriebs können einige Flächen dieses Gerätes heiß werden. Behandeln Sie es sehr vorsichtig, um jegliche Verbrennungsgefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie den Joghurtbereiter nie direkt auf den Kühlschrank.
- Das Gerät muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Tauchen Sie beim Reinigen das Stromkabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Zur Reinigung der Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, lesen Sie bitte den Abschnitt „Reinigung und Wartung“ der Bedienungsanleitung.
- Warnung: Der Stecker darf nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen.
- Bei unsachgemäßer Benutzung besteht Verletzungsgefahr.
- Die Oberfläche des Heizelements kann noch einige Zeit nach der Verwendung heiß sein.

## Ihr Produkt

### Verpackungsinhalt

- 1 Joghurtbereiter
- 12 Joghurtgläschen mit farbigen Deckeln
- 1 Quark-Behälter
- 1 Bedienungsanleitung

### Beschreibung des Geräts



1. Transparenter Deckel
2. Deckel der Joghurtgläschen (x 12)
3. Joghurtgläschen (x 12)
4. Deckel Quark-Behälter
5. Tropfsieb
6. Quark-Behälter
7. Sockel
8. Bedienfeld

## **Kenndaten**

- Stromversorgung: 230 V~ 50/60 Hz
- Leistung: 21,5 W
- 12 Joghurtgläschchen à 200 ml (max.) / 170 ml (Nutzvolumen) mit Deckeln, spülmaschinenfest
- Quark-Behälter und Tropfsieb
- Elektronische Zeitschaltuhr: 1 bis 15 Std.
- Automatische Abschaltung am Ende des Durchgangs
- LCD-Anzeige
- Start/Stopp-Schalter

## **Vor dem ersten Gebrauch**

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
2. Reinigen Sie den transparenten Deckel, die Gläschchen, die Deckel, den Quark-Behälter, den Deckel sowie das Sieb mit warmem Seifenwasser.
3. Spülen Sie die Teile mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.

## **Gebrauch**

### **WICHTIG:**

- Der Joghurtbereiter muss auf eine ebene Fläche, fern von Küchenmaschinen, Haushaltsgeräten und sonstigen Vibrations- oder Luftzugquellen, platziert werden.
- Verwenden Sie den Joghurtbereiter bei Raumtemperatur.
- Während des Gebrauchs das Gerät nicht verschieben und den transparenten Deckel nicht anheben.

### **Zubereitung von Natur-Joghurt (für 12 Gläschchen)**

1. Geben Sie 2 Becher Natur-Joghurt in eine Schüssel und verrühren Sie sie, bis Sie eine gleichmäßige und flüssige Konsistenz erhalten.
2. Rühren Sie weiter und geben Sie nach und nach 2 Liter Vollmilch (vorzugsweise) oder fettarme Milch hinzu, bis Sie eine homogene Konsistenz erhalten.
3. Verteilen Sie die Zubereitung zu gleichen Mengen in die Gläschchen.
4. Stellen Sie die Gläschchen ohne Deckel in den Joghurtbereiter und folgen Sie dann den Anweisungen im Abschnitt „Einen Durchgang mit dem Gerät starten“.



Sie können Ihren Joghurt aromatisieren. Siehe dazu unter „Rezept-Tipps“ der Anleitung.

### **Zubereitung von Quark**

1. Geben Sie 2 Esslöffel Quark in eine Schüssel, geben Sie einen Löffel Zitronensaft hinzu und verrühren Sie das Ganze zu einer gleichmäßigen Masse.
2. Rühren Sie weiter und geben Sie nach und nach 1,5 Liter Vollmilch (vorzugsweise) oder fettarme Milch hinzu, bis Sie eine homogene Konsistenz erhalten.
3. Verteilen Sie die Zubereitung in den Quark-Behälter, nachdem Sie das Tropfsieb eingesetzt haben.
4. Stellen Sie den Behälter ohne Deckel in den Joghurtbereiter.

### **Einen Durchgang mit dem Gerät starten**

1. Setzen Sie den transparenten Deckel auf den Joghurtbereiter.
2. Schließen Sie den Joghurtbereiter an. In der Anzeige erscheint zunächst **88 Min** und anschließend **00**.
3. Wählen Sie die gewünschte Durchgangsdauer, indem Sie solange auf die Taste **Zeit** drücken, bis die gewünschte Zeit erscheint. Sie können eine Fermentierzeit zwischen 1 Stunde (Anzeige „60 Min“) und 15 Stunden einstellen.
4. Drücken Sie den **Start/Stopp-Knopf**, um das Gerät einzuschalten. In der Anzeige blinkt „Hr“.



Es dauert mindestens 9 Stunden mit Vollmilch bzw. 12 Stunden mit fettarmer Milch, um einen ausreichend festen Joghurt herzustellen, sowie mindestens 12 Stunden mit Vollmilch bzw. 15 Stunden mit fettarmer Milch, um einen ausreichend cremigen Quark herzustellen. Sie können die Fermentierzeit allerdings je nach Geschmack und Konsistenz anpassen. Die Cremigkeit von Joghurt und Quark ist von der Fermentierzeit sowie der Qualität der Starterkulturen bei der Zubereitung abhängig.

5. Die Zubereitung beginnt. Die Zeit wird im Display in Stunden angezeigt, die letzte Stunde in Minuten.

## Nach dem Gebrauch

1. Nach Ende der gewählten Zeit hält das Gerät automatisch an, in der Anzeige erscheint  und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Sie können den Durchgang auch unterbrechen, indem Sie die Taste **Start/Stopp** betätigen.
2. Ziehen Sie das Stromkabel und entfernen Sie den transparenten Deckel vom Gerät.
3. Stellen Sie die Joghurt-Gläschen oder den Quark-Behälter mit Deckel vor dem Verzehr für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank.  
Sie können den Joghurt und den Quark im Kühlschrank maximal 7 bis 10 Tage im Kühlschrank aufbewahren.
4. Verzehren können Sie den Joghurt oder Quark nach Geschmack pur oder mit Zucker, Marmelade, Honig, Müsli, Schokolade, Obststückchen oder Obstpüree ...



Durch die farbigen Deckel erkennen Sie die Joghurt-Gläschen, die Sie aromatisiert haben.

## Praktische Hinweise zum Gebrauch

### Wahl der Milch

- Verwenden Sie vorzugsweise Vollmilch (für ein cremigeres Ergebnis) oder fettarme Milch. Durch fettarme Milch erhalten Sie weniger festen Joghurt.
- Wenn die Milch bereits sterilisiert ist (UHT), können Sie sie direkt kalt verwenden.
- Wenn Sie Rohmilch oder pasteurisierte Milch verwenden, müssen Sie sie zunächst aufkochen, abkühlen lassen und anschließend die Haut entfernen.

### Wahl der Starterkultur (Ferment)

Sie können folgende Starterkulturen verwenden:

- Einen Natur-Joghurt aus dem Einzelhandel,
- einen Natur-Joghurt, den Sie zubereitet haben. Der zubereitete Joghurt kann bis zu 7 Mal als Ferment verwendet werden. Danach muss ein frischer Joghurt mit aktiveren Kulturen verwendet werden.
- Gefriergetrocknetes Ferment aus der Apotheke oder aus dem Fachhandel (die Fermentierung dauert dann 2 Stunden länger).

Die Kulturen werden bei einer sehr geringen Temperatur (45 °C) aktiv und sterben bei höheren Temperaturen. Aus diesem Grund dürfen Sie sie nicht mit der Milch aufkochen.

## Hilfreiche Informationen zum Joghurtbereiter

- Die Zubereitung von Joghurt dauert mehrere Stunden. Daher empfehlen wir Ihnen, mit der Zubereitung am Abend zu beginnen. Stellen Sie die Joghurts am nächsten Morgen für mindestens 2 Stunden vor dem Verzehr in den Kühlschrank.
- Während des Gebrauchs bildet sich Kondenswasser am Deckel des Joghurtbereiters. Das ist normal. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht in den Joghurt läuft, wenn Sie den transparenten Deckel entfernen.

### Rezept-Tipps

- Für festeren Joghurt können Sie bei der Zubereitung Milchpulver hinzugeben (2-3 Esslöffel auf 1 Liter Milch).
- Verwenden Sie ein Behältnis mit Ausgießer für die Zubereitung, um das Befüllen der Gläschen zu vereinfachen.
- Sie können der Zubereitung Sahne hinzufügen, um einen cremigeren Joghurt zu erhalten.
- Es ist möglich, herzhafte Saucen für Vorspeisen herzustellen: griechische Sauce, mit Gurke, Knoblauch und Kräutern, Basilikum, Estragon oder sonstigen Kräutern.
- Obst muss gegart werden, bevor es der Zubereitung hinzugefügt wird. Wenn Sie Ihren Joghurtbereiter einschalten, „... alle Zutaten des Joghurts kalt sein bzw. Raumtemperatur haben.“
- Frisches rohes Obst verliert meist zu viel Wasser und führt zu weniger guten Ergebnissen als gegartes, abgetropftes Obst.
- Sie können Ihren Joghurt bei der Zubereitung oder kurz vor dem Verzehr mit Honig, Rohrzucker, Ahornsirup usw. süßen.



### Molke:

Molke befindet sich am Boden des Quarks und an der Oberfläche des Joghurts. Es handelt sich um eine Restflüssigkeit, die reich an Laktose, Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen ist.

- Sie können die Molke pur trinken, um diese Vorzüge zu genießen.
- Sie können sie auch bei Ihrer nächsten Joghurt- und/oder Quarkzubereitung verwenden.
- Sie können Molke bei der Zubereitung von Crêpes, Brot, Hefegebäck usw. verwenden, anstatt Wasser oder Milch.
- Die Molke ist im Kühlschrank 2 bis 3 Tage haltbar.

## Reinigung und Instandhaltung

### ACHTUNG:

- Ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie den Joghurtbereiter reinigen.
- Tauchen Sie das Stromkabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sie können alle Teile des Gerätes, **mit Ausnahme des Sockels und des Tropfsiebs**, im oberen Korb der Spülmaschine reinigen.
- Reinigen Sie die Teile ansonsten mit einem weichen Schwamm und warmem Wasser mit Geschirrspülmittel. Spülen Sie sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie sorgfältig mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie den Sockel (wenn notwendig) mit einem leicht feuchten Schwamm mit warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie sorgfältig mit einem weichen Tuch ab.

---

U hebt een product van het merk Essentiel b gekocht en we danken u daarvoor. Wij besteden veel zorg aan de **BETROUWBAARHEID**, het **GEBRUIKSGEMAK** en het **DESIGN** van onze producten.

Wij hopen dat deze yoghurtmaker volledig aan uw verwachtingen zal voldoen.

---

## gebruiksvoorschriften

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN EN BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN EENVOUDIG TOEGANKELIJKE PLAATS OM HET LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.

- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de instructies van deze gebruiksaanwijzing. Er bestaat risico op verwonding in geval van onjuist gebruik.
- Niet gebruiken in de buitenlucht.
- Controleer, alvorens uw yoghurtmaker aan te sluiten, of de elektrische spanning van uw woning overeenkomt met die van het typeplaatje van het apparaat en of de stekker van het stroomsnoer geschikt is voor het stopcontact.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de voedingskabel, de stekker of de yoghurtmaker nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- De yoghurtmaker dient op een vlak oppervlak gezet te worden, uit de buurt van foodprocessors, huishoudelijke apparaten en andere bronnen van trillingen of tocht.

- Zet het apparaat altijd op een stabiel oppervlak, uit de buurt van warmtebronnen en waterspatten.
- Bouw het apparaat niet in en plaats het niet onder of op een wandmeubel, een schap, tegen een muur of in de nabijheid van ontvlambare stoffen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door personen van wie het lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogen verminderd is, of van wie de ervaring of de kennis onvoldoende zijn, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren daarvan begrepen hebben.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 3 jaar en ouder, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren daarvan begrepen hebben. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mag niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een volwassene. Bewaar het apparaat en de bijbehorende kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
- Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken als speelgoed.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet gebruikt wordt.

- Verplaats het apparaat niet en til de doorzichtige deksel niet op wanneer het apparaat in gebruik is.
- Rol voor elk gebruik het stroomsnoer altijd volledig uit.
- Laat het stroomsnoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen en zorg ervoor dat het snoer niet in contact treedt met warme oppervlakken.
- Dek de yoghurtmaker tijdens de werking niet af.
- Gebruik het toestel niet:
  - als de stekker of het stroomsnoer beschadigd zijn,
  - als het slecht werkt,
  - als het toestel op de een of andere manier beschadigd is,
  - als het in het water is gevallen,
  - als u het hebt laten vallen.
- Laat het apparaat aan een klantenservicedienst zien die het zal inspecteren en repareren. De gebruiker mag zelf geen herstellingen uitvoeren.
- Als het stroomsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet dit vervangen worden door uw verkoper, diens serviceafdeling of door een erkende vakman om ieder gevaar te voorkomen.
- Gelieve het toestel uit te schakelen en de stekker eruit te trekken voor u het zonder toezicht achterlaat, en voor u het assembleert, uiteen haalt en schoonmaakt.


- Trek, als u de kabel loskoppelt, altijd aan de stekker en niet aan de kabel zelf.
- Het apparaat kan heet worden tijdens het gebruik en gedurende een bepaalde tijd na het gebruik nog heet blijven. Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld alvorens het te reinigen en/of opnieuw te gebruiken.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te laten starten met een externe timer of met een afstandsbediening.
- De oppervlakken van dit apparaat kunnen tijdens het gebruik heet worden. Hanteer het apparaat voorzichtig om gevaar voor brandwonden te voorkomen.
- Zet de yoghurtmaker nooit rechtstreeks in de koelkast.
- Het apparaat moet na het gebruik worden gereinigd. Dompel tijdens de reiniging het stroomsnoer, de stekker of het apparaat nooit onder in water of in een andere vloeistof.
- Raadpleeg voor het reinigen van de oppervlakken die in contact staan met voedingsmiddelen, de rubriek "Reiniging en onderhoud" van de gebruiksaanwijzing.
- Waarschuwing: voorkom lekkage op de aansluiting.
- Er bestaat mogelijk risico op letsel in geval van onjuist gebruik.
- Het oppervlak van het verwarmingselement kan na gebruik gedurende een bepaalde tijd warm blijven.

## Uw product

### Inhoud van de verpakking

- 1 yoghurtmaker
- 12 yoghurtpotjes met gekleurde deksel
- 1 kwarkbak
- 1 gebruiksaanwijzing

### Beschrijving van het apparaat



1. Doorzichtig deksel
2. Deksel van de yoghurtpotjes (x 12)
3. Glazen yoghurtpotjes (x 12)
4. Deksel van de kwarkbak
5. Druipbak
6. Kwarkbak
7. Voet
8. Bedieningspaneel

### Technische kenmerken

- Voeding: 230 V~ 50/60 Hz
- Vermogen: 21,5 W
- 12 glazen potjes van 200 ml (max.) / 170 ml (nuttig inhoud) met deksels, geschikt voor de vaatwasser
- Kwarkbak en druipbak
- Elektronische timer: 1 tot 15 uur
- Automatische uitschakeling na afloop van de cyclus
- LCD-scherm
- Aan/Uit schakelaar

### Voor het eerste gebruik

1. Verwijder alle verpakking.
2. Reinig zorgvuldig de doorzichtige deksel, de glazen potjes, de deksels, de kwarkbak, de deksel daarvan en de zeef met warm zeepsop.
3. Spoel ze daarna af met schoon water en droog ze zorgvuldig af met een zachte doek.

### gebruik

#### BELANGRIJK:

- De yoghurtmaker dient op een vlak oppervlak gezet te worden, uit de buurt van foodprocessors, huishoudelijke apparaten en andere bronnen van trillingen of tocht.
- Gebruik uw yoghurtmaker in een ruimte op kamertemperatuur.
- Verplaats het apparaat niet en til de doorzichtige deksel niet op wanneer het apparaat in gebruik is.

## Bereiding van natuurlijke yoghurt (voor 12 potjes)

1. Giet 2 natuurlijke yoghurtpotjes in een slakom en roer ze om tot een vloeibare en homogene bereiding.
2. Voeg tijdens het roeren geleidelijk 2 liter volle melk (aanbevolen) of halfvolle melk toe tot u een homogene bereiding verkrijgt.
3. Verdeel de bereiding in gelijke hoeveelheden in de glazen potjes.
4. Zet de potjes zonder hun deksel in de yoghurtmaker en raadpleeg vervolgens het hoofdstuk "Starten van een cyclus".



U kunt smaak toevoegen aan uw yoghurt. Raadpleeg het hoofdstuk "Recepttips" van de gebruiksaanwijzing.

## Bereiding van natuurlijke kwark

1. Giet 2 eetlepels kwark of 2 natuurlijke petit suisse-kaasjes in een slakom, voeg een eetlepel citroensap toe en roer tot u een homogene bereiding verkrijgt.
2. Voeg tijdens het roeren geleidelijk 1,5 liter volle melk (aanbevolen) of halfvolle melk toe tot u een homogene bereiding verkrijgt.
3. Verdeel de bereiding in de kwarkbak met de daarin aangebrachte druipbak.
4. Zet de bak zonder zijn deksel in de yoghurtmaker.

## Starten van een cyclus

1. Dek de yoghurtmaker af met de doorzichtige deksel.
2. Sluit de yoghurtmaker aan. Op het scherm wordt eerst **88 min** weergegeven en vervolgens **00**.
3. Kies een cyclusduur door achtereenvolgens op de toets **Tijd** te drukken tot de gewenste duur. U kunt een fermentatietijd kiezen tussen 1 uur (weergave "60 min") en 15 uur.
4. Druk op de toets **aan/uit** om het programma te starten. De weergave "Hr" knippert.



Het duurt minstens 9 uur met volle melk of 12 uur met halfvolle melk om een voldoende stevige yoghurt te verkrijgen en minstens 12 uur met volle melk of 15 uur met halfvolle melk om een voldoende smeuïge kwark te verkrijgen. U kunt de fermentatietijd echter aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur van smaak en structuur. De smeuïghed van yoghurt en kwark hangt af van de fermentatietijd en de kwaliteit van de cultuur tijdens de bereiding.

5. De bereiding is gaande. De tijd loopt af in uren op het scherm en het laatste uur loopt af in minuten.

## Na gebruik

1. Het apparaat stopt automatisch na afloop van de gekozen tijd, het scherm geeft **00** weer en het apparaat gaat over op de slaapstand. U kunt de cyclus ook onderbreken door te drukken op de toets **aan/uit**.
2. Koppel het stroomsnoer af van het stopcontact en verwijder de doorzichtige deksel.
3. Zet de yoghurtpotjes of de kwarkbak met hun deksel minstens 2 uur in de koelkast alvorens ze te nuttigen.  
U kunt de yoghurt en kwark in de koelkast maximaal 7 tot 10 dagen bewaren.
4. Maak de yoghurt of kwark naar wens op smaak: natuurlijk of bijvoorbeeld door suiker, jam, honing, granen, chocolade, stukjes of gemengd fruit toe te voegen.



Met behulp van de kleurdeksels kunt u de aroma's herkennen die u eventueel aan de yoghurt hebt toegevoegd.

## praktische gebruikstips

### Keuze van de melk

- Gebruik bij voorkeur volle melk (voor een romiger resultaat) of halfvolle melk. Met halfvolle melk wordt de bereiding minder stevig.
- Als de melk reeds gesteriliseerd is (UHT) kunt u de melk direct koud gebruiken.
- Als u rauwe of gepasteuriseerde melk gebruikt, moet u het eerst aan de kook brengen, wachten tot het afgekoeld is en het vel verwijderen.

### Keuze van de yoghurtcultuur

U kunt het volgende gebruiken:

- Natuurlijke yoghurt van de winkel,
- Natuurlijke yoghurt van een voorgaande bereiding. De verkregen yoghurt kan tot 7 maal gebruikt worden als basiscultuur. Daarna dient men verse yoghurt te gebruiken voor een actievere fermentatie.
- Gevriesdroogde yoghurtcultuur, verkrijgbaar bij de apotheek of bij speciaalzaken (reken in dat geval op 2 uur meer voor de fermentatie).

De yoghurtcultuur wordt actief op een zeer lage temperatuur (45 °C) en sterft op een hogere temperatuur. Daarom moet u het niet mee laten koken met de melk.

## Nuttige informatie over de yoghurtmaker

- Men moet enkele uren wachten tot de yoghurt gefermenteerd is. Daarom raden wij aan de yoghurt 's avonds te bereiden. Zet de volgende ochtend de yoghurt minstens 2 uur in de koelkast alvorens ze te nuttigen.
- Tijdens het gebruik treedt er condensvorming op de deksel van de yoghurtmaker op. Dat is normaal. Pas op dat u het water niet in de yoghurt laat druipen wanneer u de doorzichtige deksel verwijderd.

## Recepttips

- Voor een dikker yoghurt kunt u melkpoeder aan de bereiding toevoegen (2 of 3 eetlepels voor 1 liter melk).
- Gebruik voor uw bereiding een bak met een schenktuit, zodat u de bereiding eenvoudiger in de potjes kunt schenken.
- U kunt room aan de bereiding toevoegen zodat de yoghurt smeuïger wordt.
- Het is mogelijk om hartige sausen te bereiden als voorgerecht: Griekse saus, komkommersaus, knoflooksaus met fijne kruiden, basilicumsaus, dragonsaus of saus met andere aromatische kruiden.
- Fruit moet gekookt zijn om aan de bereiding toegevoegd te kunnen worden. Echter, wanneer u uw yoghurtmaker inschakelt, moeten alle ingrediënten van de yoghurt koud of op kamertemperatuur zijn.
- Rauw, vers fruit bevat vaak teveel water zodat men minder goede resultaten krijgt als met uitgelekt gekookt fruit.
- U kunt tijdens de bereiding of net voor het nuttigen de yoghurt zoet maken met honing, rietsuiker, ahornstroop, enz.



### Melkwei:

De melkwei bevindt zich onderin de geperforeerde vormen of aan het oppervlak van de yoghurt. Dit is een restvloeistof die rijk is aan melksuiker, eiwitten, vitamines en mineralen.

- U kunt de melkwei natuurlijk drinken voor uw gezondheid.
- U kunt het ook hergebruiken wanneer u opnieuw yoghurt en/of kwark maakt.
- U kunt het ook gebruiken voor de bereiding van pannenkoeken, brood, luxebroodjes, enz. in plaats van water of melk.
- Melkwei blijft 2 tot 3 dagen goed in de koelkast.

## schoonmaak en onderhoud

### ATTENTIE:

- Haal de stekker van de yoghurtmaker uit het stopcontact alvorens het te reinigen.
  - Dompel de stekker, het stroomsnoer en het apparaat nooit onder in water of in een andere vloeistof.
- 
- U kunt alle onderdelen, **met uitzondering van de voet en de druipbak**, in de vaatwasser in het bovenste rek zetten.
  - Zo niet kunt u de onderdelen wassen met een zachte spons en warm water met wat afwasmiddel. Spoel de onderdelen daarna af met schoon water en droog ze zorgvuldig af met een zachte doek.
  - Reinig de voet (zo nodig) met een licht met warm zeepsop bevochtigde spons. Spoel de onderdelen daarna af met schoon water en droog ze zorgvuldig af met een zachte doek.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toda la información, diseños, dibujos e imágenes de este documento son propiedad de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se reserva todos los derechos de sus marcas, diseños e información. Cualquier copia y reproducción por cualquier medio será considerada como falsificación.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.



# Yaourtière EYM 4

# Yogurt maker EYM 4

# Yogurtera EYM 4

# Joghurtbereiter EYM 4

# Yoghurtmaker EYM 4



#### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

#### Protection of the environment

This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.

#### Protección del medio ambiente

Este símbolo en el producto significa que es un aparato cuyo tratamiento como residuo está sujeto a la normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Por lo tanto, este electrodoméstico no se puede tratar en ningún caso como residuo doméstico, sino que se debe tratar específicamente como este tipo de residuo. Las autoridades locales (centros de recogida de residuos) y los distribuidores disponen de sistemas de devolución y recogida. Reciclar el electrodoméstico al final de su vida útil ayudará a proteger el medio ambiente y a evitar consecuencias perjudiciales para su salud.

#### Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Müldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen Sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

#### Milieubescherming

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggegooid worden maar moet aan een specifiek inzamelplaats teruggesteld worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelstelselen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.



Service Relation Clients /  
Customer Relations Department /  
Servicio de Atención al Cliente /  
Kundenservice / Klantenafdeling

Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

ART. 8008189  
RÉF. EYM 4  
FABRIQUÉ EN R.P.C. / MADE IN China /  
FABRICADO EN R. P. C. /  
HERGESTELLT IN DER VR China /  
VERVAARDIGD IN DE V.R.C.

SOURCING & CREATION  
Avenue de la Motte  
59810 Lesquin - FRANCE

#### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

#### Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

#### Probado en nuestros laboratorios

Garantía válida desde la fecha de compra (el recibo servirá como justificante). Esta garantía no cubre defectos o daños que resulten de una instalación inadecuada, uso indebido o desgaste normal del producto.

#### In unseren Labors getestet

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abrundung des Produkts resultieren.

#### Getest in onze laboratoria

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage en veroudering van het product.



Faites un geste éco-citoyen.

Recyclez ce produit en fin de vie.

Please behave responsibly towards the environment. Recycle this product at the end of its life.

Sea un ciudadano responsable con el medio ambiente. Recicle este producto al final de su vida útil.

Zeigen Sie Umweltbewusstsein: Recyceln Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer. Lever uw bijdrage aan het milieu. Recycle dit product aan het einde van zijn levensduur.

