

essentiel 

Réfrigérateur-congélateur-cave à vin /
Refrigerator-freezer-wine cellar
ERDV180-70MIV1



Aide à la réparation / After-sales solutions

8010465

Contenu / Table of content

- Mise en garde / *Warning*
- Outils nécessaires / *Necessary Tools*
- Vue éclatée / *Exploded view*
- Liste des pièces détachées / *Spare parts list*
- Codes erreurs / *Errors codes*
- Schémas électriques et électroniques / *Electric and electronic diagrams*
- Autoréparation / *Self repair*
- Tutoriel de démontage / *Disassembly Tutorial*
- Informations complémentaires / *Further information*

Cette notice a pour but de vous donner les informations principales vous permettant d'entretenir ou de dépanner votre appareil.

Des consignes de sécurité complètent les consignes d'installation et d'utilisation que vous retrouvez dans la notice d'utilisation de votre appareil.

Mises en garde

Pour votre sécurité, nous recommandons de confier les réparations et l'entretien exclusivement à des professionnels qualifiés tout au long de la vie de votre appareil. Pendant la période de garantie de votre appareil, confiez l'entretien ou les réparations à un personnel qualifié et autorisé.

Tout démontage ou dommage au produit causé par une tentative de réparation du produit par une personne non agréée pourra engendrer une exclusion de garantie si le lien entre la tentative d'auto réparation et le dysfonctionnement rencontré est établi.

En cas de réparation du produit effectuée par une personne non agréée, ou par l'utilisateur lui-même, Sourcing & Création ne peut être tenu responsable de tout dommage causé au produit, ou de toute blessure, dans la mesure où ils sont liés à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.

L'utilisateur peut procéder à l'échange par lui-même des accessoires de son produit.

Les réparations et tentatives de réparation par l'utilisateur pour les pièces ne figurant pas dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions de sécurité, pourraient donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à Sourcing & Création.

En outre, pour garantir la sécurité du produit et de l'utilisateur, la réparation doit être effectuée en suivant les instructions de sécurité mentionnées ci-après.

Les informations et aides / tutoriels proposés dans ce document sont des principes généraux qui ne remplacent en aucune façon la qualification d'un professionnel, et ne peuvent donner lieu à des réclamations suite à l'utilisation de ces consignes.

Il est donc fortement recommandé aux utilisateurs de s'adresser à des réparateurs professionnels autorisés ou agréés. Au contraire, des tentatives de réparation de la part des utilisateurs peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le produit, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et/ou des blessures corporelles graves.

The purpose of this manual is to give you the main information allowing you to maintain or troubleshoot your device.

Safety instructions supplement the installation and use instructions that you find in the manual for your device.

Warning

For your safety, we recommend that repairs and maintenance be carried out exclusively by qualified professionals throughout the life of your device. During the warranty period of your device, entrust maintenance or repairs to qualified and authorized personnel.

Any disassembly or damage to the product caused by an attempt to repair the product by an unauthorized person may result in an exclusion of warranty if the link between the attempted self-repair and the malfunction encountered is established.
















In the event of repair of the product carried out by an unauthorized person, or by the user himself, Sourcing & Création cannot be held responsible for any damage caused to the product, or any injury, insofar as they are related to clumsiness on the part of the user or non-compliance by the latter with the product repair instructions

The user can carry out a repair by himself on the accessory parts concerning his product.

Repairs and attempted repairs by the user for parts other than accessories and/or not following the safety instructions, could give rise to safety problems not attributable to Sourcing & Création. In addition, to ensure the safety of the product and the user, the repair must be carried out by following the safety instructions mentioned below.

It is therefore strongly recommended that users refrain from attempting to carry out repairs with non-accessory parts, by contacting authorized or approved professional repairers in this case. On the contrary, such attempts by users may cause safety issues and damage the product, cause fire, flood, electric shock and serious personal injury.

Outils / Tools

Type d'outil / Tool type	Illustration / Drawing	Spécificité / Specificity (Normes et autres/Standards and others)	Commentaire / Remark
Paire de gants anti-coupures Pair of cut resistant gloves		EN388 – EN420 ISO 13997	Indispensable / essential
Lunettes de protection Protective glasses		EN166	Optionnel / Optional
Jeu de tournevis à tête fendue, à empreinte cruciforme, à empreinte pozidriv, à empreinte torx Screwdriver Set Slotted, Phillips Head, Pozidriv Drive, Torx Drive		ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664 Mention VDE*	Indispensable / essential
Jeu de clés pour vis à 6 pans creux et torx Set of keys for hexagon socket and torx screws		ISO 2936	Indispensable / essential
Jeu de clés mixtes de 8 à 19 (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19) Set of combination wrenches 8 to 19 (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19)		ISO 7738	Indispensable / essential
Jeu de clés à pipe de 8 à 19 (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) Pipe wrench set from 8 to 19 (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19)		ISO 2236	Indispensable / essential
Pince universelle Universal pliers		ISO 5746 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince à bec demi-rond Half-round nose pliers		ISO 5745 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince coupante diagonale Diagonal cutters		ISO 5749 Mention VDE*	Optionnel / Optional
Pince multiprise Multigrip pliers		ISO 8976 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince étau Vise grips		Longueur 250MM Length 250MM	Optionnel / Optional
Pince universelle pour dénuder et sertir Universal stripping pliers and crimp			Optionnel / Optional
Levier Pry tool		Plastique glissant, rigide et dur Slippery, rigid and hard plastic	Optionnel / Optional
Multimètre Multimeter		Fonctions mesurées : Courant / tension AC-DC, ampérage, résistance, continuité Measured functions : AC-DC current, voltage, amperage, resistance, continuity	Optionnel / Optional
Loupe Magnifying glass			Optionnel / Optional

* La mention VDE indique que l'outil est totalement isolé et qu'il a été soumis au test diélectrique à 10.000 V. Utilisation : travaux sous tension allant jusqu'à 1000V.


The VDE mention indicates that the tool is fully insulated and that it has been subjected to the dielectric test at 10.000V . Use : work under voltage up to 1000V.

Conseils / Advice

Pour toutes réparations, il est conseillé de poser l'appareil sur une surface plane et propre.

For all repairs, it is advisable to place the device on a flat and clean surface.

Vue éclatée / Exploded view




Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	CODE
1	9017497	PORTE (CONGELATEUR)	Freezer door assembly	12831000047169
1.1	9017498	JOINT (PORTE CONGELATEUR)	Door gasket assembly of freezer	12131000092402
2	9017499	JOINT MAGNETIQUE	Gasket	12131000002868
3	9017500	PORTE (REFRIGERATEUR)	Refrigerator door assembly	12831000047170
3.1	9017501	JOINT (PORTE REFRIGERATEUR)	Door gasket assembly of refrigerator	12131000092422
3.2.1	9017502	BLOC (PORTE GAUCHE REFRIGERATEUR)	Door self-locking	12131000038826
3.2.2	9017503	BUTEE (CHARNIERE INFERIEURE)	Stopper	12231000023906
4	9017504	BALCONNET (CONGELATEUR)-PETIT	F small tray	12131000078409
5	9017505	BALCONNET (REFRIGERATEUR)-PETIT	R middle tray	12131000078405
6	9017506	BALCONNET-GRAND	R large tray	12131000078410
7	9017507	BAC A LEGUMES	Fruits and vegetables box component	12131000078724
8	9017508	CLAYETTE (REFRIGERATEUR)	Glass shelf assembly of refrigerator	12531000A02547
9	9017509	CLAYETTE (REFRIGERATEUR)	Glass shelf assembly of refrigerator	12531000A02542
10	9017510	CLAYETTE SUPERIEURE (CONGELATEUR)	Freezer glass shelf assembly	12531000A02545
11	9017511	CONDUIT AIR (CONGELATEUR)	Air duct assembly of freezer	12131000093177
11.1	9016821	MOTEUR (VENTILATEUR)	Brushless DC Motor	11002015013108
12	9017512	CONDUIT AIR (REFRIGERATEUR)	air duct assembly of refrigerator	12131000093173
12.1	9017513	SONDE TEMPERATURE	Temperature Sensor	11201007000795
13	9017514	CACHE (CONSUIT AIR REFRIGERATEUR)	Decorating assembly	12131000078541
14	9017515	EVAPORATEUR	Component supplying fin evaporator	15831000A00146
15.1	9017516	CHARNIERE SUPERIEURE	Upper hinge assembly	12231000023301
15.2	9007552	INTERRUPTEUR B157.0.1-1	Sector-shaped switch	17431000000392
15.3	9017517	BAC RECUPERATEUR	Drain tray	12231000044527
16	9011440	COUVERCLE INFERIEUR (CHARNIERE)	Hinge cover	12131000014610
17	9017518	COUVERCLE INFERIEUR (CHARNIERE)	Hinge cover	12131000080207
18	9011158	VIS VERROUILLAGE GBT6563 M5x16-F 1018A	tapping locking screw	11303305000004
19	9017519	CHARNIERE SUPERIEURE GAUCHE	Upper hinge	12231000044933
20	9017520	CHARNIERE CENTRALE	Middle hinge	12231000023303
21	9017521	LAMPE LED (CONGELATEUR)	LED lamp	17431000008201
22	9017522	COUVERCLE (LAMPE CONGELATEUR)	Lamp cover	12131000005501
23	9016799	COUVERCLE (LAMPE)	Lamp cover	12131000087220
24	9016798	LAMPE LED	LED lamp	17431000009581
25	9016826	AFFICHEUR AVEC CARTE AFFICHEUR	Display and control panel assembly	12131000079891
26	9011410	PIED AVANT	Levelling feet	12131000001014
27.1	9017523	CARTE CONTROLE	Main control board	17131000020431
27.2	9012873	CABLE ALIMENTATION	European standard power cord	17431000033915
27.3	9017524	CARTE VARIATEUR FREQUENCE	Variable frequency driver board	17131000021286
27.4	9017525	FILTRE PUISSANCE	Power filter	17431000033306
29	9017526	COMPRESSEUR	DC Inverter Reciprocating Compressor	11101020001182
30	9012693	DESHYDRATEUR	Dry filter	15531000001761
33	9017527	CONNECTEUR	Component supplying pipe connector	15531000011986
34	9017528	TRAVERSE (COMPRESSEUR)	Compressor mounting panel assembly	12231000044006
35	9017529	BALCONNET-PETIT	R small tray	12131000078412
37	9017530	TIROIR SANS CLAPET	Drawer body	12131000056985
39	9017531	TIROIR CLAPET	Drawer flip	12131000078269
41	9017532	CHARNIERE INVERSION (PORTE)	Support component	12231000045425
101	9012702	BAC A OEUFS	Egg tray	12131000006168
104	9017533	FABRIQUE A GLACONS	Parts of Ice cube box	12131000020621

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.


Codes erreurs / Errors codes (et/ou and/or) Résolutions des problèmes / Troubleshooting



Code erreur Error code	Type de défaut Fault type	Dépannage et solutions Troubleshooting and Solutions
LED 3 and LED 4 Eclairées ensemble LED 3 and LED 4 Together lighten	Défaillance du capteur de la chambre de réfrigération (E1) Refrigerator chamber sensor failure (E1)	Étape 1 : Vérifiez si les bornes de connexion sont branchées et s'il y a des corps étrangers à l'intérieur ; après avoir nettoyé les bornes, rebranchez-les. Step 1 : Check whether the connection terminals are plugged in place and whether there are foreign matters in them; after cleaning the terminals, plug them in again.
LED 2 and LED 4 Eclairées ensemble LED 2 and LED 4 Together lighten	Défaillance du capteur de dégivrage du congélateur (E5) Freezer defrost sensor failure (E5)	Étape 2 : Si le défaut persiste, retirez la borne de connexion correspondante sur le PCB principal(1), utilisez un multimètre pour vérifier la valeur de résistance du capteur et confirmez si elle est normale. Step 2 : If the fault still occurs, pull out the corresponding connection terminal on the main PCB(1), use a multimeter to check the resistance value of the sensor, and confirm whether it is normal.
LED 1 and LED 4 Eclairées ensemble LED 1 and LED 4 Together lighten	Défaillance du capteur de température ambiante (E7) Ambient temperature sensor failure (E7)	Étape 3 : si la valeur de résistance est erronée, remplacez le capteur. Step 3 : If the resistance value is wrong, replace the sensor. Étape 4 : Si le défaut persiste, remplacez le PCB principal. Step 4 : If the fault still occurs, replace the main PCB.



(1) PBC principal = carte principale (1) Main PCB = main board

Schémas électriques et électroniques / Electric and electronic diagrams





Principe de fonctionnement du système de réfrigération

Refrigeration system working principle




Autoréparation / Self-Repair

Consignes de Sécurité

	<ul style="list-style-type: none">• Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.• The lightning in a triangle symbol is to warn the user of an uninsulated high voltage in the device's system that could be strong enough to pose an electric shock hazard for people.
	<ul style="list-style-type: none">• Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.• The exclamation mark in a triangle symbol is used to draw the user's attention to key operational or maintenance (routine maintenance) safety instructions in the instructions accompanying the appliance.

- Travaillez dans un environnement dégagé et éloigné de toutes substances inflammables ou explosives à proximité de votre appareil.
- Ne manipulez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Portez un équipement de protection (gants, lunettes de sécurité, etc.) pour prévenir les blessures et les chocs électriques pendant l'entretien, le démontage ou la réparation de votre appareil.




Avant toute intervention d'entretien, de démontage ou de réparation : Débranchez les prises d'alimentation CA et/ou CC de votre prise secteur.

- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher mais toujours au niveau de la fiche.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Ne mettez jamais l'appareil en marche si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Si le tuyau d'alimentation ou d'évacuation d'eau (**uniquement pour un appareil nécessitant une alimentation et évacuation en eau**) est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque d'inondation. Ne mettez jamais l'appareil en marche si le tuyau d'alimentation ou d'évacuation d'eau est endommagé.

- Entretien: retirez les poussières ou tout corps étranger dans le produit, les câbles et les raccordements.
- Si vous devez coucher votre produit, posez-le délicatement et uniquement sur le côté ou sur la face arrière en utilisant une protection au sol.
- Lorsqu'une ou des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé des pièces de rechange d'origine ou comportant les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que celles-ci.
- Une pièce de remplacement qui ne possède pas les mêmes caractéristiques de sécurité que la pièce de remplacement recommandée peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou présenter d'autres dangers.
- Réinstallez les éléments démontés à leur emplacement d'origine. Vérifiez toujours que les vis, les composants et le câblage ont été correctement réinstallés.
- Assurez-vous que l'espace autour des pièces entretenues ou échangées n'a subi aucun dommage.
- Si vous utilisez un instrument de mesure, raccordez toujours un fil de terre de l'instrument de test à la mise à la terre du châssis de l'instrument avant de relier le fil positif ; retirez toujours le fil de terre de l'instrument en dernier.

Safety instructions


- Work in an open environment away from any flammable or explosive substances near your device.
- Do not handle the appliance or the power cord with wet hands.
- Wear protective equipment (gloves, safety glasses, etc.) to prevent injury and electric shock during maintenance, disassembly or repair of your device.



- Never pull on the power cord to disconnect it, always at the plug.
- If the power cable of your appliance is damaged, it must be replaced by your dealer, its after-sales service or a similarly qualified person in order to avoid any danger. Never start the product if the power cord or plug is damaged.
- If the water supply or drain hose (only for an appliance requiring water supply and drain) is damaged, it must be replaced by your dealer, his after-sales service or a similarly qualified person in order to avoid any risk of flooding. Never switch on the appliance if the water supply or drain hose is damaged.
- Remove dust or any foreign object in the product, cables and connections.

- If you need to lay your product down, lay it down gently and only on its side or back side using floor protection.
- When one or more parts must be changed, make sure that the technician has used spare parts that are original or have the same characteristics and performance as these.
- A replacement part that does not have the same safety characteristics as the recommended replacement part may provide electric shock, fire and / or other hazards.
- Reinstall the removed items in their original locations. Check that the components have always been correctly reinstalled.
- Make sure that the space around the serviced or exchanged parts has not been damaged.
- If you are using a measuring instrument, always connect a test instrument ground wire to the instrument chassis ground before connecting the positive wire; Always remove the ground wire from the measuring instrument last.

nettoyage de votre réfrigérateur




Débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage.

Nous vous recommandons de procéder régulièrement au nettoyage et à la désinfection de votre appareil.

1. Retirez les aliments congelés et les aliments frais de l'appareil.
 2. Enveloppez les aliments congelés dans plusieurs couches de papier journal, couvrez-les et stockez-les dans un endroit frais.
 3. Nettoyez les compartiments réfrigérateur et congélateur à l'aide d'une éponge imbibée d'une solution de bicarbonate de soude et de l'eau tiède.
 4. Nettoyez les accessoires à l'aide d'une éponge douce et de l'eau tiède savonneuse.
 5. Après le nettoyage, rincez à l'eau claire et séchez soigneusement.
 6. Une fois que tout est sec, l'appareil peut être remis en marche.
- **N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d'éponges avec grattoir pour procéder au nettoyage intérieur ou extérieur de votre appareil.**
 - Les poussières derrière le réfrigérateur et sur le sol doivent être nettoyées régulièrement pour améliorer le refroidissement et faire des économies d'énergie.
 - Prenez soin de ne pas faire couler d'eau dans le logement de la lampe et dans d'autres éléments électriques.
 - Inspectez les joints de porte régulièrement pour vérifier qu'ils sont propres et qu'il n'y a pas de particules de nourriture. Les joints de porte doivent être maintenus propres en permanence. Nettoyez-les avec de l'eau chaude et séchez-les bien.
 - **Ne nettoyez pas les clayettes en verre avec de l'eau chaude lorsqu'elles sont froides.** Le verre pourrait se casser en raison du changement soudain de température et causer des blessures personnelles ou des dégâts matériels.
 - **IMPORTANT :** Ne placez pas d'huiles ou de plats huileux dans le réfrigérateur dans des récipients non fermés, car les graisses peuvent endommager les surfaces en plastique du réfrigérateur. Si vous versez ou éclaboussez de l'huile sur les surfaces en plastique, nettoyez et lavez les parties salies avec de l'eau chaude immédiatement.

cleaning of your fridge





Unplug the appliance before performing any cleaning.

Regularly clean and disinfect the appliance.

1. Remove frozen foods and fresh foods from the refrigerator.
 2. Wrap frozen foods in several layers of newspaper, cover them and store them in a cool place.
 3. Clean the refrigerator and freezer compartments with a sponge soaked in baking soda and warm water.
 4. Clean the accessories with a soft sponge and warm soapy water.
 5. After cleaning, rinse with clean water and dry the parts thoroughly.
 6. Once everything is dry, the appliance can be used again.
- **Never use abrasive or caustic products, or sponges with scouring pads to clean the inside or outside of your appliance.**
 - Dust behind the refrigerator and on the floor should be cleaned regularly to improve cooling and save energy.
 - Take care not to run water into the lamp housing and other electrical components.
 - Inspect the door seals regularly to make sure they are clean and do not harbour any food particles. Door seals must be kept clean at all times. Clean them with hot water and thoroughly dry them.
 - **Do not clean glass shelves with hot water when they are cold.** The glass could break due to sudden changes in temperature and cause personal injury or property damage.
 - **IMPORTANT:** Do not put oil or oily dishes in the refrigerator in unsealed containers, as grease can damage the refrigerator's plastic surfaces. If you spill or splash oil onto the plastic surfaces, immediately clean the soiled parts with hot water.

Remplacement du système d'éclairage / Light system replacement

Lampe / Light	
Lampe du congélateur / Light of the freezing	
<p>1) Retirez le couvercle de la lampe 1) <i>Remove the lamp cover</i></p>	
<p>2) Retirez la lampe. 3) Le processus inverse peut terminer l'installation. 2) <i>Remove the light.</i> 3) <i>The reverse process can complete installation.</i></p>	

Lampe du réfrigérateur / Light of the refrigerating

- 1) Retirez le couvercle de la lampe
- 1) *Remove the lamp cover*



- 2) Déconnectez le bornier, retirez la LED
- 3) Le processus inverse peut terminer l'installation.
- 2) *Disconnect the terminal block, remove the LED*
- 3) *The reverse process can complete installation.*



Interrupteur d'éclairage / Light switch

Il y a un interrupteur d'éclairage sur la paroi latérale de la chambre de réfrigération.

- 1) Desserrez le crochet avec un petit tournevis normal et retirez l'interrupteur jusqu'à ce que le connecteur du fil soit révélé.

There is a light switch on the side wall of the refrigerating chamber.

- 1) *Loosen the hook with small normal screwdriver and pull out the switch until the wire connector reveals.*
- 2) *The reverse process can complete installation.*



VALEURS / VALUES

COMPRESSEUR / COMPRESSOR

Refrigerant	R600A	Refrigerant	R600A
Tension d'entrée/fréquence	220-240V / 50Hz	Input voltage / frequency	220-240V / 50Hz
Type de dispositif de démarrage	DC Onduleur	Starting device type	DC Inverter
Capacité de refroidissement maximale du compresseur	230W	The max cooling capacity of compressor	230W

ECLAIRAGE / LIGHTS

Lumière à l'intérieur du réfrigérateur	DC 12V-2W	Lights inside the refrigerating chamber	DC 12V-2W
Lumière à l'intérieur du congélateur	DC 12V-2W	Lights inside the freezing chamber	DC 12V-2W

MOTEUR/MOTOR

Moteur du ventilateur de la chambre de congélation	DC 12V - 2300 r/min<2,5	Fan motor of the freezing chamber	DC 12V - 2300 r/min<2,5
Moteur du ventilateur de la chambre de réfrigération	Aucun	Rated current	None
Volet électrique	Aucun	Electric damper	None

DEGIVRAGE / DEFROSTING

Résistance de dégivrage	230V - 215W	Defrost heater	230V - 215W
Sonde de dégivrage	NTC B3839 (B5/25 = 38939K- +/-2%)	Defrosting sensor	NTC B3839 (B5/25 = 38939K- +/-2%)
Fusible dans la chambre de congélation	77°C (0 ~ -5)	Fuse in freezing chamber	77°C (0 ~ -5)

INTERRUPTEUR D'ECLAIRAGE / SWITCH OF THE LIGHT

Interrupteur du réfrigérateur	Interrupteur mécanique	Refrigerator switch	Mechanical switch
Interrupteur du congélateur	Aucun	Freezer switch	None

Nos solutions Service après-vente Our after-sales service solutions

INTERNET

<https://www.boulanger.com/magasins/>



Je trouve mon magasin Boulanger

Code postal, ville, pays



Me géolocaliser



TELEPHONE

Contactez le 3011 depuis la France ou le 0 800 30 30 11 depuis l'étranger

Contact 3011 from France or 0 800 30 30 11 from abroad

Information :

- Numéros gratuits / Free numbers
- Accès sourds et malentendants / Deaf and hard of hearing access

Hors garantie, retrouvez la liste de réparateurs identifiés par l'ADEME à l'adresse : www.annuaire-reparation.fr

Out of warranty, find the list of repairers identified by ADEME at : www.annuaire-reparation.fr