


essentiel 

Plaque à induction /
Induction Hob / Placa de inducción /
Kochplatte / Inductiekookplaat

ETI42



Notice d'utilisation / User guide / Instrucciones de uso /
Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing

FR - Fiche produit

Mesures effectuées suivant le règlement UE N° 66/2014 de la Commission Européenne et la norme EN 60350-2:2013

	Valeur	Unité
Marque	Essentiel b	
Référence du modèle	ETI42	
Type de plaque	Encastrable	
Nombre de zones de cuisson	4	
Technologie de chauffage	Induction	
diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches	Zone 1 : Ø 16,0 Zone 2 : Ø 21,0 Zone 3 : Ø 18,0 Zone 4 : Ø 18,0	cm
Consommation d'énergie par zone ou aire de cuisson calculée par kg	Zone 1 : 198,2 Zone 2 : 182,0 Zone 3 : 186,6 Zone 4 : 188,8	Wh/kg
Consommation d'énergie de la plaque de cuisson, calculée par kg	188,9	Wh/kg

EN - Product information sheet

Measurements made according to Regulation No. 66/2014 of the European Commission and standard EN 60350-2:2013 :

	Value	Unit
Brand	Essentiel b	
Model reference	ETI42	
Type of hob	Built-in	
Number of cooking zones	4	
Heating technology	Induction	
Diameter of the usable surface area for each electric cooking zone, rounded to the nearest 5 mm	Zone 1: Ø 16,0 Zone 2: Ø 21,0 Zone 3: Ø 18,0 Zone 4: Ø 18,0	cm
Energy consumption for each cooking zone or area calculated per kg	Zone 1: 198,2 Zone 2: 182,0 Zone 3: 186,6 Zone 4: 188,8	Wh/kg
Energy consumption of the hob, calculated per kg	188,9	Wh/kg

ES - Ficha del producto

Medidas aplicadas de conformidad con el reglamento UE N. ° 66/2014 de la Comisión Europea y la norma EN 60350-2:2013 :

	Valor	Unidad
Marca	Essentiel b	
Referencia del modelo	ETI42	
Tipo de placa	Empotrable	
Número de zonas de cocción	4	
Tecnología de calentamiento	Inducción	
Diámetro de la superficie útil por zona de cocción eléctrica, redondeado a los 5 mm más cercanos	Zona 1: Ø 16,0 Zona 2: Ø 21,0 Zona 3: Ø 18,0 Zona 4: Ø 18,0	cm
Consumo de energía por zona o área de cocción calculado por kg	Zona 1: 198,2 Zona 2: 182,0 Zona 3: 186,6 Zona 4: 188,8	Wh/kg
Consumo de energía de la placa de cocción, calculado por kg	188,9	Wh/kg

DE - Produktdatenblatt




Die Messungen wurden gemäß EU-Richtlinie Nr. 66/2014 der Europäischen Kommission und gemäß Norm EN 60350-2:2013 durchgeführt :

	Wert	Einheit
Marke	Essentiel b	
Artikelnummer	ETI42	
Kochfeldtyp	Einbaufähig	
Anzahl der Kochzonen	4	
Heiztechnologie	Induktion	
Durchmesser der Nutzfläche pro Elektrokochstelle, gerundet auf die nächsten 5 mm	Zone 1: Ø 16,0 Zone 2: Ø 21,0 Zone 3: Ø 18,0 Zone 4: Ø 18,0	cm
Energieverbrauch pro Kochzone oder Kochfläche berechnet pro kg	Zone 1: 198,2 Zone 2: 182,0 Zone 3: 186,6 Zone 4: 188,8	Wh/kg
Energieverbrauch des Kochfelds, berechnet pro kg	188,9	Wh/kg

NL - Productfiche

Metingen uitgevoerd volgens de verordening nr. 66/2014 van de Europese Commissie en de norm EN 60350-2:2013 :

	Waarde	Eenheid
Merk	Essentiel b	
Referentie van het model	ETI42	
Type plaat	Inbouw	
Aantal kookvuren	4	
Opwarmingstechnologie	Inductie	
Diameter van het nuttige oppervlak per elektrisch kookvuur, afgerond tot de dichtstbijzijnde 5 mm	Vuur 1: Ø 16,0 Vuur 2: Ø 21,0 Vuur 3: Ø 18,0 Vuur 4: Ø 18,0	cm
Energieverbruik per kookvuur of -gebied berekend per kg	Zone 1: 198,2 Zone 2: 182,0 Zone 3: 186,6 Vuur 4: 188,8	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg	188,9	Wh/kg



	FR	EN	ES	DE	NL
1	Max. 1 300/1 500 W (B)	Max. 1300/1500W(B)	Máx. 1300/1500W(B)	Max. 1 300/1 500 W (B)	Max. 1300/1500 W(B)
2	Max. 2 300/2 600 W (B)	Max. 2300/2600W(B)	Máx. 2300/2600W(B)	Max. 2 300/2 600 W (B)	Max. 2300/2600 W(B)
3	Max. 1 800/2 000 W (B)	Max. 1800/2000W(B)	Máx. 1800/2000W(B)	Max. 1 800/2 000 W (B)	Max. 1800/2000 W(B)
4	Max. 1 800/2 000 W (B)	Max. 1800/2000W(B)	Máx. 1800/2000W(B)	Max. 1 800/2 000 W (B)	Max. 1800/2000 W(B)
5	Plateau en verre	Glass plate	Placa de vidrio	Glasplatte	Glasplaat
6	Panneau de commande	Control panel	Panel de control	Bedienfeld	Bedieningspaneel
7	Marche/arrêt	ON/OFF control	Botón de encendido/apagado	Ein/Aus Taste	AAN/UIT-knop
8	Minuterie	Timer control	Temporizador	Timer	Bediening timer
9	Booster	Boost	Aumento de la potencia	Booster	Boost
10	Sélection des zones de cuisson	Heating zone selection controls	Botones de selección de la zona de calentamiento	Auswahl der Kochzonen	Knoppen om verwarmde zone te selecteren
11	Touche de réglage de l'alimentation/du minuteur	Power / Timer regulating key	Botón de regulación del temporizador / encendido	Taste zum Einstellen der Stromversorgung/ des Timers	Knop om het vermogen / de timer in te stellen
12	Verrouillage	Keylock control	Bloqueo de los botones	Sperrtaste	Bediening toetsvergrendeling
13	Cocotte en fonte	Iron pot	Olla de hierro	Gusseiserner Kochtopf	IJzeren pot
14	Circuit magnétique	Magnetic circuit	Circuito magnético	Magnetischer Kreislauf	Magnetisch circuit
15	Plaque en vitrocéramique	Ceramic glass plate	Placa de vidrio cerámico	Kochfeld aus Glaskeramik	Keramische glasplaat
16	Bobine d'induction	Induction coil	Bobina de inducción	Induktionsspule	Inductiespoel
17	Courants induits	Induced currents	Corrientes inducidas	Induzierte elektrische Strömung	Geïnduceerde stroom

description de l'appareil



Les images incluses dans ce manuel sont fournies à titre d'explication uniquement. Toute divergence entre l'objet réel et l'illustration du dessin doit être soumise à l'objet réel.

Principe de fonctionnement

La cuisson par induction est un mode de cuisson sûr, moderne, efficace et économique. Il fonctionne avec des vibrations électromagnétiques générant de la chaleur directement dans l'ustensile de cuisson, plutôt qu'indirectement en chauffant la surface en verre. Le verre devient chaud uniquement parce que l'ustensile finit par le chauffer.

Avant d'utiliser votre nouvelle plaque à vitrocéramique

- Lisez ce guide, en prêtant particulièrement attention au chapitre « Avertissements ».
- Retirez tout film protecteur pouvant rester sur votre plaque vitrocéramique.


installation

Sélection de l'équipement d'installation

- Découpez le plan de travail conformément aux dimensions montrées sur le schéma.
- Pour l'installation et l'utilisation, il faut préserver un espace d'au moins 5 cm autour de la découpe.
- Assurez-vous que l'épaisseur du plan de travail est d'au moins 30 mm. Veuillez choisir un plan de travail dans un matériau isolant et résistant à la chaleur (le bois et les matériaux fibreux ou hygroscopiques similaires ne doivent pas être utilisés comme plan de travail sauf s'ils sont traités spécifiquement) pour éviter les chocs électriques et les déformations provoquées par le rayonnement de chaleur de la plaque de cuisson. Comme montré ci-dessous :




La distance de sécurité entre les côtés de la plaque et les surfaces intérieures du plan de travail doit être d'au moins 3 mm.



L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	62	58	560+4+1	490+4+1	50 min.	3 min.

En toutes circonstances, assurez-vous que la plaque de cuisson vitrocéramique est bien ventilée et que l'entrée d'air et la ventilation ne sont pas bloquées. Assurez-vous que la plaque vitrocéramique est en bon état de fonctionnement, comme montré ci-dessous.


B La distance de sécurité entre la plaque et le placard au-dessus de la plaque doit être d'au moins 760 mm.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 min.	20 min.	entrée d'air	sortie d'air 5 mm

Assurer une ventilation adéquate

Assurez-vous que la plaque de cuisson vitrocéramique est bien aérée et que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas bloquées. Afin d'éviter tout contact accidentel avec la partie inférieure très chaude de la plaque lors de l'utilisation, il est nécessaire de poser un panneau en bois, fixé par des vis, à une distance d'au moins 50 mm du bas de la plaque. Respectez les critères ci-dessous.



Il y a des trous de ventilation à l'extérieur de la plaque. VOUS DEVEZ vous assurer que ces trous ne sont pas bloqués par le plan de travail une fois la plaque installée.

La colle qui fait tenir le revêtement plastique ou le bois sur les meubles doit résister à une température d'au moins 150°C pour éviter que le revêtement ne se décolle.

Le mur arrière et les surfaces environnantes et adjacentes doivent pouvoir résister à une température de 90° C.

Avant d'installer la plaque, assurez-vous que

- Le plan de travail est plat et horizontal, et que les espacements requis ne sont pas entravés.
- Le plan de travail est fabriqué dans un matériau résistant à la chaleur et isolant.
- Si la plaque est installée au-dessus d'un four, le four dispose d'un ventilateur intégré pour le refroidissement.
- L'installation sera conforme à toutes les exigences de sécurité, normes et réglementations en vigueur.
- Un disjoncteur adapté permettant une déconnexion totale du secteur est incorporé dans le câblage permanent, monté et positionné de manière conforme aux règles et réglementations locales de câblage.
- Le disjoncteur est d'un type approuvé et dispose d'une séparation de contact avec vide d'air de 3 mm sur tous les pôles (ou sur tous les conducteurs [de phase] actifs si les règles de câblage locales permettent cette variation des exigences).
- Le disjoncteur est facilement accessible pour l'utilisateur une fois la plaque installée.
- Vous avez consulté les autorités et statuts locaux en cas de doute concernant l'installation.
- Vous avez utilisé des finitions résistant à la chaleur et faciles à nettoyer (comme des carreaux en céramique) pour les surfaces murales autour de la plaque.

Avant d'installer la plaque, assurez-vous que


- Le câble d'alimentation n'est pas accessible via les tiroirs ou les portes des placards.
- Il y a un flux d'air frais suffisant entre l'extérieur des placards et la base de la plaque.
- Si la plaque est installée au-dessus d'un tiroir ou d'un placard, une barrière de protection thermique est installée sous la base de la plaque.
- Le disjoncteur est facilement accessible pour l'utilisateur.

Avant de placer les crochets de fixation

L'appareil doit être placé sur une surface stable et lisse (utilisez le carton d'emballage).
Ne forcez pas sur les commandes dépassant de la plaque.

Réglage de la position des crochets

Fixez la plaque sur le plan de travail en vissant les 4 crochets en bas de la plaque (voir le schéma) après l'installation. Réglez la position des crochets en fonction de l'épaisseur du plan de travail.



En toutes circonstances, les crochets ne doivent pas toucher la surface intérieure du plan de travail après installation (voir le schéma).

Avertissements

1. La plaque vitrocéramique doit être installée par un technicien ou un installateur qualifié. Nous avons des professionnels à votre service. Veuillez ne jamais réaliser cette opération vous-même.
2. La plaque vitrocéramique ne doit pas être installée sur un appareil de refroidissement, un lave-vaisselle ou un sèche-linge.
3. La plaque vitrocéramique doit être installée de manière à ce que la chaleur se dissipe facilement afin d'améliorer sa fiabilité.
4. Le mur et la zone au-dessus de la surface de travail doivent pouvoir supporter la chaleur.
5. Pour éviter tout dommage, les couches de matériau et la colle doivent résister à la chaleur.
6. N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.

Raccorder la plaque à l'alimentation électrique du secteur

L'alimentation électrique doit être connectée conformément à la norme en vigueur ou à un disjoncteur unipolaire. La méthode de connexion est visible ci-dessous.



Cette plaque doit être raccordée à l'alimentation secteur uniquement par une personne qualifiée. Avant de raccorder la plaque au secteur, vérifiez que :


1. Le système de câblage domestique est adapté à l'alimentation de la plaque.
2. La tension correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique.
3. Le câble d'alimentation peut supporter la charge indiquée sur la plaque signalétique.

Pour raccorder la plaque de cuisson au secteur, n'utilisez pas d'adaptateur, de rallonge ou de dispositif de branchement, car cela pourrait provoquer une surchauffe et un incendie.

Le câble d'alimentation ne doit pas être en contact avec les parties chaudes et doit être placé de manière à ce que sa température n'excède jamais 75° C.



Vérifiez auprès d'un électricien que le système de câblage de votre domicile convient sans modifications. Toute modification doit être effectuée uniquement par un électricien qualifié.



1. Si le câble est endommagé ou doit être remplacé, cela doit être fait par un technicien après-vente à l'aide des bons outils, de manière à éviter tout accident.
2. Si l'appareil est raccordé directement au secteur, un disjoncteur différentiel doit être installé, avec une ouverture d'au moins 3 mm entre les contacts.
3. L'installateur doit s'assurer que le raccordement électrique a été correctement réalisé, en conformité avec les règles de sécurité.
4. Le câble ne doit pas être tordu ou compressé.
5. Le câble doit être vérifié régulièrement et ne peut être remplacé que par une personne qualifiée.




La surface inférieure et le cordon d'alimentation de la plaque ne sont plus accessibles après installation.

Fonctionnement du produit

Commandes tactiles

- Les commandes répondent au toucher, vous n'avez donc pas besoin d'exercer de pression sur celles-ci.
- Utilisez la pulpe de votre doigt, pas sa pointe.
- Vous entendrez un bip à chaque fois qu'un contact est enregistré.
- Assurez-vous que les commandes soient toujours propres, et qu'aucun objet (ex. ustensile ou torchon) ne les recouvre. Même une fine pellicule d'eau peut rendre les commandes difficiles à faire fonctionner.



Choix des bons ustensiles de cuisson

- Utilisez uniquement des ustensiles ayant un fond adapté à la cuisson par induction.
- Cherchez le symbole induction sur l'emballage ou au fond de l'ustensile.
- Vous pouvez vérifier si votre ustensile convient en faisant un test de magnétisme.
- Passez un aimant vers le fond de votre ustensile. S'il est attiré, l'ustensile convient pour l'induction.
- Si vous n'avez pas d'aimant :




1. Mettez de l'eau dans l'ustensile que vous voulez vérifier.
 2. Si  ne clignote pas sur l'affichage et que l'eau chauffe, l'ustensile est adapté.
- Les ustensiles de cuisson fabriqués dans les matériaux suivants ne conviennent pas : acier inoxydable pur, aluminium ou cuivre sans fond magnétique, verre, bois, porcelaine, céramique et terre cuite.
 - Si la partie ferromagnétique ne couvre que partiellement la base de l'ustensile, seule la partie ferromagnétique chauffera, le reste de la base pourrait ne pas être assez chaud pour la cuisson.


- Si la partie ferromagnétique n'est pas homogène, mais présente d'autres matériaux, comme de l'aluminium, par exemple, cela pourrait affecter la détection de l'ustensile et la chaleur.
- Si la base de l'ustensile ressemble aux photos ci-dessous, l'ustensile pourrait ne pas être détecté.




- N'utilisez pas d'ustensile avec des bords ébréchés ou un fond incurvé.



- Assurez-vous que le fond de votre ustensile est lisse, qu'il repose à plat sur le verre, et fait la même taille que la zone de cuisson. Utilisez des ustensiles dont le diamètre est aussi large que le dessin de la zone choisie. Si vous utilisez une casserole légèrement plus largement, l'énergie sera utilisée à son efficacité maximale. Si vous utilisez une casserole plus petite, l'efficacité peut être inférieure à celle attendue. Une casserole de moins de 140 mm de diamètre peut ne pas être détectée par la plaque. Centrez toujours votre poêle sur la zone de cuisson.



- Soulevez toujours les ustensiles pour les retirer de la plaque – ne les faites pas glisser, cela pourrait rayer le verre.




Consignes d'utilisation

Commencez la cuisson

- Appuyez sur la touche Marche/arrêt. Après allumage, le buzzer émet un bip, tous les témoins affichent « - » ou « -- », pour indiquer que la plaque est entrée en mode veille.




- Placez un ustensile adapté sur la zone de cuisson que vous souhaitez utiliser. Assurez-vous que le fond de l'ustensile et la surface de la zone de cuisson sont propres et secs.



- Appuyez sur la touche de sélection des zones de cuisson, et le témoin près de la touche clignotera.



- Sélectionnez le niveau de puissance en appuyant sur les touches « - » ou « + ».
 - Si vous ne choisissez pas de réglage de puissance, au bout d'une minute, la plaque à induction s'éteindra automatiquement. Vous devrez recommencer à partir de l'étape 1.
 - Vous pouvez modifier le réglage de la puissance à tout moment pendant la cuisson.



Si le témoin clignote $\geq \underline{U} \leq$ en alternance avec le réglage de la puissance, cela signifie que :

- vous n'avez pas mis l'ustensile sur la bonne zone de cuisson, ou
- l'ustensile que vous utilisez n'est pas adapté à la cuisson par induction, ou
- l'ustensile est trop petit ou n'est pas correctement centré sur la zone de cuisson.

La plaque ne chauffera pas tant qu'il n'y aura pas d'ustensile adapté sur la zone de cuisson. Le témoin « \underline{U} » disparaîtra automatiquement au bout d'une minute si aucun ustensile adapté n'est posé sur la zone de cuisson.

Terminer la cuisson

- Touchez la commande de sélection de la zone de cuisson que vous souhaitez éteindre




- Éteignez la zone de cuisson en faisant défiler jusqu'à « 0 » ou en appuyant simultanément sur les touches « - » et « + ». Assurez-vous que l'affichage indique « 0 ».



- Éteignez toute la plaque en touchant la commande Marche/arrêt.



- Faites attention aux surfaces chaudes : La lettre H montre quelles surfaces de cuisson sont chaudes. Elle disparaît quand ces zones ont refroidi jusqu'à une température sûre. Elle peut aussi servir à économiser de l'énergie : si vous souhaitez continuer à réchauffer des ustensiles, utilisez la zone de cuisson encore chaude.




Utilisation de la fonction Booster

Activer la fonction booster :

- Touchez la commande de sélection de la zone de cuisson.




- Touchez la commande de sélection de la zone de cuisson.




Annuler la fonction booster :

- Appuyez sur la touche « Booster » ou la touche « - » pour annuler la fonction Booster et la zone de cuisson reviendra à son réglage précédent.



- Appuyez simultanément sur les touches « - » et « + ». La zone de cuisson s'éteindra et la fonction Booster s'annulera automatiquement.



- Cette fonction est disponible pour toutes les zones de cuisson.
- La zone de cuisson revient à son réglage précédent au bout de 5 minutes.
- Si le réglage précédent était 0, il se mettra sur 9 au bout de 5 minutes.

Verrouillage des commandes

- Vous pouvez verrouiller les commandes pour empêcher un usage imprévu (par exemple pour éviter que des enfants allument les zones de cuisson accidentellement).
- Quand les commandes sont verrouillées, toutes les commandes à part Marche/Arrêt sont désactivées.

Pour verrouiller les commandes	
Touchez la commande verrouillage	Le témoin du minuteur affichera « Lo »
Pour déverrouiller les commandes	
Assurez-vous que la plaque vitrocéramique est allumée. Maintenez la commande verrouillage pendant un moment.	

! Quand la plaque est en mode verrouillé, toutes les commandes sont désactivées sauf Marche/arrêt (⏻) : vous pouvez toujours éteindre la plaque avec la commande Marche/arrêt (⏻) en cas d'urgence, mais vous devez déverrouiller la plaque avant toute nouvelle opération.

Minuteur

Vous pouvez utiliser le minuteur de deux manières différentes.

- Vous pouvez l'utiliser comme un simple indicateur de temps. Dans ce cas, le minuteur n'éteindra pas de zone de cuisson une fois le temps réglé écoulé.
- Vous pouvez le régler pour qu'il éteigne une ou plusieurs zones de cuisson une fois le temps réglé écoulé. Le réglage maximal du minuteur est de 99 minutes.

a) Utiliser le minuteur comme indicateur de temps

Si vous ne sélectionnez pas de zone de cuisson


- Assurez-vous que la plaque est allumée.

⌚ Vous pouvez utiliser le minuteur, même quand vous ne sélectionnez aucune zone de cuisson.


- Appuyez sur les touches du minuteur. Le témoin du minuteur clignotera et « 10 » apparaîtra sur l'affichage du minuteur.



- Programmez la durée en appuyant sur les touches « - » ou « + » du minuteur. Conseil : Appuyez une fois sur les touches « - » ou « + » du minuteur pour diminuer ou augmenter la durée d'1 minute. Maintenez les touches « - » ou « + » du minuteur enfoncées pour diminuer ou augmenter la durée de 10 minutes.




- Appuyez simultanément sur les touches « - » et « + » pour annuler le minuteur et l'affichage du minuteur indiquera « 00 ».



- Une fois le minuteur réglé, il commence le compte à rebours immédiatement. L'écran affiche le temps restant et le témoin du minuteur clignote pendant 5 secondes.



- À la fin de la durée définie, une alerte sonore retentira pendant 30 secondes et le témoin du minuteur affichera « - - ».




b) Réglage du minuteur pour qu'il éteigne une ou plusieurs zones de cuisson

Régler une seule zone:


- Appuyez sur la touche de sélection de la zone de cuisson pour laquelle vous voulez régler le minuteur. (par exemple, zone n°3)




- Appuyez rapidement sur la touche du minuteur. Le témoin du minuteur commencera à clignoter et « 10 » apparaîtra sur l'affichage du minuteur.



- Programmez la durée en appuyant sur les touches du minuteur. Conseil : Appuyez une fois sur les touches « - » ou « + » du minuteur pour diminuer ou augmenter la durée d'1 minute. Maintenez les touches « - » ou « + » du minuteur enfoncées pour diminuer ou augmenter la durée de 10 minutes.



- Appuyez simultanément sur les touches « - » et « + » pour annuler le minuteur et l'affichage du minuteur indiquera « 00 ».




- Une fois le minuteur réglé, il commence le compte à rebours immédiatement. L'écran affichera le temps restant et le témoin du minuteur clignotera pendant 5 secondes.

 Le point rouge près du témoin de niveau de puissance indique quelle zone est sélectionnée.



- Quand le temps de cuisson sera terminé, la zone de cuisson correspondante s'éteindra automatiquement.



Les autres zones de cuisson continueront à fonctionner si elles étaient allumées.

Les images ci-dessous sont pour référence uniquement, et le produit final prévaut.

Durée de fonctionnement par défaut

L'extinction automatique est une fonction de protection de sécurité pour votre plaque à induction. Elle éteint automatiquement la plaque même si vous oubliez de le faire. Les durées de fonctionnement par défaut pour les différents niveaux de puissance sont montrés dans le tableau suivant :

Niveau de puissance	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Durée de fonctionnement par défaut (en heures)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Quand on enlève l'ustensile de cuisson, la plaque cesse immédiatement de chauffer la zone concernée et s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes.



Les personnes portant un pacemaker doivent consulter leur médecin avant d'utiliser cet appareil.

conseils de cuisson



Faites attention lorsque vous faites frire des aliments, parce que l'huile et la graisse chauffent très vite, en particulier si vous utilisez le booster. À des températures extrêmement hautes, l'huile et la graisse peuvent s'enflammer spontanément, et provoquer de sérieux risques d'incendie.

- Quand la nourriture entre en ébullition, réduisez la puissance.
- Utiliser un couvercle permet de réduire les temps de cuisson et d'économiser de l'énergie en retenant la chaleur.
- Réduisez la quantité de liquide ou de gras pour réduire les temps de cuisson.
- Commencez à cuire à puissance élevée et réduisez la puissance quand la nourriture est chaude.

Mijoter, cuire du riz

- Le mijotage consiste à rester sous le point d'ébullition, à environ 85° C, lorsque des bulles apparaissent seulement occasionnellement à la surface du liquide de cuisson. C'est la clé pour réaliser de délicieuses soupes et des ragoûts tendres, parce que les saveurs se développent sans surcuisson. Il vaut mieux également cuire les sauces à base d'œuf ou épaissies à la farine sous le point d'ébullition.
- Certaines tâches, comme la cuisson du riz par absorption, peuvent nécessiter un réglage plus élevé que le réglage le plus faible pour assurer que la nourriture soit cuite correctement dans le délai recommandé.

Griller des steaks

Pour cuire des viandes juteuses et savoureuses :

1. Laissez reposer la viande à température ambiante pendant environ 20 minutes avant cuisson.
2. Faites chauffer une poêle à fond épais.
3. Enduisez au pinceau les deux faces du steak d'un peu d'huile. Versez une petite quantité d'huile dans la poêle chaude, puis placez-y la viande.
4. Tournez le steak une seule fois pendant la cuisson. Le temps de cuisson exact dépend de l'épaisseur du steak et du degré de cuisson souhaité. Le temps peut varier d'approximativement 2 à 8 minutes par côté. Appuyez sur le steak pour avoir une idée de la cuisson – plus il est ferme, plus il est cuit.
5. Laissez le steak reposer une assiette chaude quelques minutes pour que la viande se détende avant de servir.

Faire sauter des aliments

1. Choisissez un wok à fond plat compatible avec la vitrocéramique ou une grande poêle.
2. Ayez tous les ingrédients et équipements à portée de main. La cuisson doit être rapide. Si vous cuisinez de grandes quantités, cuisez-les en plusieurs fois.
3. Préchauffez rapidement la poêle et ajoutez deux cuillères à soupe d'huile.
4. Faites d'abord cuire la viande, réservez au chaud.
5. Faites sauter les légumes. Quand ils sont chauds mais toujours fermes, baissez la température de cuisson, remettez la viande dans la poêle et ajoutez la sauce.
6. Remuez délicatement les ingrédients pour vous assurer qu'ils soient tous cuits.
7. Servez immédiatement.

Détection des petits éléments

Quand un ustensile de taille inadaptée ou non-magnétique (ex. aluminium), ou un article plus petit (ex. couteau, fourchette, clé) est laissé sur la plaque, celle-ci se met automatiquement en veille au bout d'une minute. Le ventilateur continue de refroidir la plaque à induction pendant 1 minute de plus.

réglages de la puissance

Les réglages ci-dessous ne sont qu'indicatifs. Le réglage exact dépend de plusieurs facteurs, y compris votre matériel de cuisson et les quantités cuisinées. Faites des expériences avec la plaque pour trouver les réglages qui vous conviennent le mieux.

Réglage de la puissance	Convient pour
1 - 2	<ul style="list-style-type: none">• réchauffer délicatement de petites quantités de nourriture• faire fondre du chocolat, du beurre et des aliments qui brûlent vite• faire mijoter à feu doux• réchauffer lentement
3 - 4	<ul style="list-style-type: none">• réchauffer• mijoter rapidement• faire cuire du riz
5 - 6	<ul style="list-style-type: none">• pancakes
7 - 8	<ul style="list-style-type: none">• faire sauter• faire cuire des pâtes
9	<ul style="list-style-type: none">• faire sauter à feu vif• saisir• porter une soupe à ébullition• faire bouillir de l'eau

entretien et nettoyage

Quoi ?	Comment ?	Important !
Salissure courante sur le verre (traces de doigts, marques, taches d'aliments ou débordements de liquides non-sucrés sur le verre)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éteignez la plaque de cuisson. 2. Appliquez un détergent pour plaque de cuisson pendant que le verre est encore tiède (mais pas trop chaud !) 3. Rincez et séchez avec un chiffon propre ou de l'essuie-tout. 4. Rallumez la plaque de cuisson. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quand la plaque est éteinte, il n'y a pas d'indication de « surface chaude », mais la zone de cuisson peut rester chaude ! Faites très attention. • Les éponges à récurer, certaines éponges en nylon et les produits nettoyants agressifs/abrasifs risquent de rayer le verre. Lisez toujours l'étiquette pour vous assurer que votre nettoyant ou votre éponge soit compatible. • Ne laissez jamais de résidus de produit nettoyant sur la plaque : le verre pourrait rester taché.
Débordements, aliments fondus, et éclaboussures chaudes et sucrées sur le verre	<p>Retirez ces résidus immédiatement avec une spatule, un couteau plat ou un grattoir adapté aux plaques vitrocéramiques, en faisant attention aux surfaces de cuisson chaudes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Éteignez totalement la plaque de cuisson. 2. Tenez la lame ou l'ustensile à un angle de 30° et grattez les aliments qui ont débordé en les poussant vers une zone froide de la plaque. 3. Nettoyez les saletés à l'aide d'un chiffon ou d'un essuie-tout. 4. Suivez les étapes 2 à 4 pour la « Salissure courante sur le verre » ci-dessus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Éliminez les taches laissées par les aliments fondus ou sucrés le plus vite possible. Si vous les laissez refroidir sur la plaque, il peut être difficile de les retirer, et elles peuvent même endommager la plaque de manière permanente. • Risque de coupure : quand la sécurité est rétractée, la lame d'un grattoir est extrêmement coupante. Utilisez-le avec le plus grand soin et conservez-le toujours hors de portée des enfants.

Quoi ?	Comment ?	Important !
Débordements sur les touches de commande	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éteignez la plaque de cuisson. 2. Épongez le débordement 3. Essuyez la zone de commande avec une éponge ou un chiffon propre et humide. 4. Séchez totalement la zone avec un essuie-tout. 5. Rallumez la plaque à induction. 	<p>La plaque peut bipper et s'éteindre d'elle-même, et les touches de commande ne plus fonctionner tant qu'elles sont couvertes de liquide. Pensez à bien sécher la zone de commande avant de rallumer la plaque.</p>

dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions
La plaque à induction ne s'allume pas.	Pas de courant.	Vérifiez que la plaque vitrocéramique est connectée à l'alimentation électrique et sous tension. Vérifiez s'il y a une panne de courant chez vous ou dans votre quartier. Si vous avez tout vérifié et que le problème persiste, appelez un technicien qualifié.
Les commandes tactiles ne répondent pas.	Les commandes sont verrouillées.	Déverrouillez les commandes. Consultez le chapitre « Utiliser votre plaque à induction » pour voir les instructions.
Les commandes tactiles sont difficiles à utiliser.	Il peut y avoir une fine pellicule d'eau sur les commandes, ou bien vous utilisez le bout de votre doigt pour toucher les commandes.	Assurez-vous que la zone de commande tactile est sèche et utilisez la pulpe de vos doigts pour toucher les commandes.
Le verre est rayé.	Ustensiles de cuisson avec des bords rugueux.	Utilisez des ustensiles de cuisson avec un fond lisse et plat. Cf. « Choix des bons ustensiles de cuisson »
	Des éponges à récurer ou des produits de nettoyage inadaptés ou abrasifs ont été utilisés.	Cf. « Entretien et nettoyage ».
Certains ustensiles émettent des craquements ou des cliquetis.	Cela peut être provoqué par la structure de vos ustensiles (des couches de différents métaux qui vibrent différemment).	C'est normal pour les ustensiles, et cela n'indique pas de problème.
La plaque à induction émet un bourdonnement sourd lorsqu'elle est réglée à une puissance élevée.	Cela est dû à la technologie de cuisson par induction.	C'est normal, mais le bruit doit s'atténuer ou disparaître complètement lorsque vous diminuez la puissance.

Problème	Causes possibles	Solutions
Bruit de ventilateur provenant de la plaque à induction.	Le ventilateur intégré de votre plaque à induction sert à empêcher les composants électroniques de surchauffer. Il peut continuer à fonctionner une fois que vous avez éteint la plaque.	C'est normal et cela ne nécessite pas d'action de votre part. N'éteignez pas le courant de la plaque à induction au niveau du mur pendant le ventilateur fonctionne.
Les ustensiles de cuisson ne chauffent pas et le témoin s'allume.	La plaque à induction ne peut pas détecter l'ustensile parce qu'il n'est pas adapté à la cuisson par induction.	Utilisez des ustensiles adaptés à la cuisson par induction. Voir le chapitre « Choix des bons ustensiles de cuisson ».
	La plaque à induction ne peut pas détecter l'ustensile parce qu'il est trop petit pour la zone de cuisson ou qu'il n'est pas correctement centré.	Centrez l'ustensile et assurez-vous que son fond correspond à la taille de la zone de cuisson.
La plaque à induction ou une zone de cuisson s'est éteinte toute seule de manière inattendue, un bip a été émis et un code d'erreur est affiché (généralement avec un ou deux chiffres clignotant sur le minuteur).	Défaillance technique.	Veillez noter les lettres et les chiffres du code d'erreur, éteignez le disjoncteur de la plaque à induction, et faites appel à un technicien qualifié.

affichage des pannes et inspection

La plaque à induction est équipée d'une fonction auto-diagnostic. Avec ce test, le technicien peut vérifier le fonction de plusieurs composants sans désassembler ni démonter la plaque de la surface de travail.

Code d'erreur apparaissant pendant l'utilisation et solution :

Code d'erreur	Problème	Solution
Pas de récupération automatique		
E1	Défaillance du capteur de température de la vitrocéramique -- circuit ouvert.	Vérifiez le branchement ou remplacez le capteur de température de la vitrocéramique.
E2	Défaillance du capteur de température de la vitrocéramique -- court circuit.	
Eb	Défaillance du capteur de température de la vitrocéramique	
E3	Température élevée de la plaque vitrocéramique.	Attendez que la température de la plaque vitrocéramique revienne à la normale. Touchez la commande Marche/arrêt pour redémarrer l'appareil.
E4	Défaillance du capteur de température IGBT -- circuit ouvert.	Remplacez la carte d'alimentation.
E5	Défaillance du capteur de température IGBT -- court circuit	
E6	Température élevée de l'IGBT.	Attendez que la température de l'IGBT revienne à la normale. Touchez la commande Marche/arrêt pour redémarrer l'appareil. Vérifiez que le ventilateur fonctionne bien ; si ce n'est pas le cas, remplacez-le.

Code d'erreur	Problème	Solution
E7	La tension d'alimentation est inférieure à la tension nominale.	Veuillez vérifier si la tension d'alimentation est normale. Rallumez une fois que l'alimentation est normale.
E8	La tension d'alimentation est supérieure à la tension nominale.	
U1	Erreur de communication.	Réinsérez la connexion entre la carte d'affichage et la carte d'alimentation. Remplacez la carte d'alimentation ou la carte d'affichage.

Panne spécifique et solution :

Erreur	Problème	Solution A	Solution B
Le témoin LED ne s'allume pas lors du branchement de l'appareil.	Aucune alimentation.	Vérifiez que l'appareil est bien raccordé au secteur et que la prise fonctionne.	
	Défaut de connexion entre la carte d'alimentation et la carte d'affichage.	Vérifiez la connexion.	
	La carte d'alimentation est endommagée.	Remplacez la carte d'alimentation.	
	La carte d'affichage est endommagée.	Remplacez la carte d'affichage.	
Certaines commandes ne fonctionnent pas, ou l'affichage LED n'est pas normal.	La carte d'affichage est endommagée.	Remplacez la carte d'affichage.	

Erreur	Problème	Solution A	Solution B
Le témoin de mode de cuisson est allumé, mais la zone ne chauffe pas.	Température élevée de la plaque.	La température ambiante est peut-être trop élevée. L'entrée d'air ou la ventilation sont peut-être bloquées.	
	Quelque chose ne fonctionne pas avec le ventilateur.	Vérifiez que le ventilateur fonctionne bien ; si ce n'est pas le cas, remplacez-le.	
	La carte d'alimentation est endommagée.	Remplacez la carte d'alimentation.	
La plaque cesse soudainement de chauffer en cours de fonctionnement et un « u » clignote sur l'affichage.	Type d'ustensile inadapté.	Utilisez un ustensile de cuisson adapté (référez-vous au manuel d'instruction).	Le circuit de détection des ustensiles est endommagé, remplacez la carte d'alimentation.
	Le diamètre de l'ustensile est trop petit.		
	La plaque a surchauffé.	L'appareil a surchauffé. Attendez que la température revienne à la normale. Touchez la commande Marche/arrêt pour redémarrer l'appareil.	
Les zones de cuisson de la même taille (la première et la deuxième par exemple) affichent « u ».	Défaut de connexion entre la carte d'alimentation et la carte d'affichage.	Vérifiez la connexion.	
	La carte d'affichage pour la partie communication est endommagée.	Remplacez la carte d'affichage.	
	La carte-mère est endommagée.	Remplacez la carte d'alimentation.	

Erreur	Problème	Solution A	Solution B
Le bruit du moteur du ventilateur semble anormal.	Le moteur du ventilateur est endommagé.	Remplacez le ventilateur.	

Les instructions ci-dessus concernent l'évaluation et l'inspection des défaillances les plus communes.

Veuillez ne pas démonter vous-même l'appareil pour prévenir tout danger et éviter d'endommager la plaque à induction.

description of the appliance



All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real subject.

Working Theory

Induction cooking is a safe, advanced, efficient, and economical cooking technology. It works by electromagnetic vibrations generating heat directly in the pan, rather than indirectly through heating the glass surface. The glass becomes hot only because the pan eventually warms it up.

Before using your New Induction Hob

- Read this guide, taking special note of the 'Safety Warnings' section.
- Remove any protective film that may still be on your Induction hob.


installation

Selection of installation equipment

- Cut out the work surface according to the sizes shown in the drawing.
- For the purpose of installation and use, a minimum of 50mm space shall be preserved around the hole.
- Be sure the thickness of the work surface is at least 30mm. Please select heat-resistant and insulated work surface material (Wood and similar fibrous or hygroscopic material shall not be used as work surface material unless impregnated) to avoid the electrical shock and larger deformation caused by the heat radiation from the hotplate. As shown below:




The safety distance between the sides of the hob and the inner surfaces of the worktop should be at least 3 mm.



L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	62	58	560+4+1	490+4+1	50 min.	3 min.

Under any circumstances, make sure the ceramic cooker hob is well ventilated and the air inlet and outlet are not blocked. Ensure the ceramic cooker hob is in good work state. As shown below.


6 The safety distance between the hotplate and the cupboard above the hotplate should be at least 760 mm.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 min.	20 min.	entrée d'air	sortie d'air 5 mm

Ensuring Adequate Ventilation

Make sure the induction cooker hob is well ventilated and that air inlet and outlet are not blocked. In order to avoid accidental touch with the overheating bottom of the hob, or getting unexpected electric shock during working, it is necessary to put a wooden insert, fixed by screws, at a minimum distance of 50mm from the bottom of the hob. Follow the requirements below.



There are ventilation holes around outside of the hob. YOU MUST ensure these holes are not blocked by the worktop when you put the hob into position.

Be aware that the glue that join the plastic or wooden material to the furniture, has to resist to temperature not below 150°C, to avoid the unstuck of the paneling.

The rear wall, adjacent and surrounding surfaces must therefore be able to withstand an temperature of 90°C.

Before installing the hob, make sure that

- The work surface is square and level, and no structural members interfere with space requirements.
- The work surface is made of a heat-resistant and insulated material.
- If the hob is installed above an oven, the oven has a built-in cooling fan.
- The installation will comply with all clearance requirements and applicable standards and regulations.
- A suitable isolating switch providing full disconnection from the mains power supply is incorporated in the permanent wiring, mounted and positioned to comply with the local wiring rules and regulations.
- The isolating switch must be of an approved type and provide a 3 mm air gap contact separation in all poles (or in all active [phase] conductors if the local wiring rules allow for this variation of the requirements).
- The isolating switch will be easily accessible to the customer with the hob installed.
- You consult local building authorities and by-laws if in doubt regarding installation.
- You use heat-resistant and easy-to-clean finishes (such as ceramic tiles) for the wall surfaces surrounding the hob.

After installing the hob, make sure that


- The power supply cable is not accessible through cupboard doors or drawers.
- There is adequate flow of fresh air from outside the cabinetry to the base of the hob.
- If the hob is installed above a drawer or cupboard space, a thermal protection barrier is installed below the base of the hob.
- The isolating switch is easily accessible by the customer.

Before locating the fixing brackets

The unit should be placed on a stable, smooth surface (use the packaging). Do not apply force onto the controls protruding from the hob.

Adjusting the bracket position

Fix the hob on the work surface by screw 4 brackets on the bottom of hob(see picture) after installation. Adjust the bracket position to suit for different table top thickness.



! Under any circumstances, the brackets cannot touch with the inner surfaces of the worktop after installation (see picture).

Cautions

1. The induction hotplate must be installed by qualified personnel or technicians. We have professionals at your service. Please never conduct the operation by yourself.
2. The hob will not be installed directly above a dishwasher, fridge, freezer, washing machine or clothes dryer, as the humidity may damage the hob electronics
3. The induction hotplate shall be installed such that better heat radiation can be ensured to enhance its reliability.
4. The wall and induced heating zone above the table surface shall withstand heat.
5. To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive must be resistant to heat.
6. A steam cleaner is not to be used.

Connecting the hob to the mains power supply


The power supply should be connected in compliance with the relevant standard, or a single-pole circuit breaker. The method of connection is shown below.

! This hob must be connected to the mains power supply only by a suitably qualified person.
Before connecting the hob to the mains power supply, check that:

1. The domestic wiring system is suitable for the power drawn by the hob.
2. The voltage corresponds to the value given in the rating plate
3. The power supply cable sections can withstand the load specified on the rating plate.

To connect the hob to the mains power supply, do not use adapters, reducers, or branching devices, as they can cause overheating and fire.
The power supply cable must not touch any hot parts and must be positioned so that its temperature will not exceed 75°C at any point.

! Check with an electrician whether the domestic wiring system is suitable without alterations. Any alterations must only be made by a qualified electrician.




1. If the cable is damaged or to be replaced, the operation must be carried out by an after-sale agent with dedicated tools to avoid any accidents.
2. If the appliance is being connected directly to the mains an omnipolar circuit-breaker must be installed with a minimum opening of 3 mm between contacts.
3. The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it is compliant with safety regulations.
4. The cable must not be bent or compressed.
5. The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians only.

! The bottom surface and the power cord of the hob are not accessible after installation.

operation of product


Touch Controls

- The controls respond to touch, so you don't need to apply any pressure.
- Use the ball of your finger, not its tip.
- You will hear a beep each time a touch is registered.
- Make sure the controls are always clean, dry, and that there is no object (e.g. a utensil or a cloth) covering them. Even a thin film of water may make the controls difficult to operate.



Choosing the right Cookware

- Only use cookware with a base suitable for induction cooking.
- Look for the induction symbol on the packaging or on the bottom of the pan.
- You can check whether your cookware is suitable by carrying out a magnet test.
- Move a magnet towards the base of the pan. If it is attracted, the pan is suitable for induction.
- If you do not have a magnet:




1. Put some water in the pan you want to check.
 2. If **U** does not flash in the display and the water is heating, the pan is suitable.
- Cookware made from the following materials is not suitable: pure stainless steel, aluminium or copper without a magnetic base, glass, wood, porcelain, ceramic, and earthenware.
 - If the ferromagnetic part covers only partially the base of the pan, only the ferromagnetic area will heat up, the rest of the base may not heat up a sufficient temperature for cooking.


- If the ferromagnetic area is not homogeneous, but presents others material such as aluminum this may affect the heating up and the pan detection.
- If the base of the pan is similar to the pictures below the pan may not be detected.




- Do not use cookware with jagged edges or a curved base.



- Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Use pans whose diameter is as large as the graphic of the zone selected. Using a pot a slightly wider energy will be used at its maximum efficiency. If you use smaller pot efficiency could be less than expected. Pot less than 140 mm could be undetected by the hob. Always centre your pan on the cooking zone.



- Always lift pans off the Induction hob – do not slide, or they may scratch the glass.




How to use

Start cooking

- Touch the ON/OFF control. After power on, the buzzer beeps once, all displays show “-” or “- -”, indicating that the induction hob has entered the state of standby mode.



- Place a suitable pan on the cooking zone that you wish to use. Make sure the bottom of the pan and the surface of the cooking zone are clean and dry.



- Touching the heating zone selection control, and an indicator next to the key will flash



- Select a heat setting by touching the “-” or “+” control.
 - If you don't choose a heat setting within 1 minute, the Induction hob will automatically switch off. You will need to start again at step 1.
 - You can modify the heat setting at any time during cooking.



If the display flashes $\geq \text{U} \leq$ alternately with the heat setting, this means that:

- you have not placed a pan on the correct cooking zone or,
- the pan you're using is not suitable for induction cooking or,
- the pan is too small or not properly centered on the cooking zone.

No heating takes place unless there is a suitable pan on the cooking zone. The display “ U ” will automatically disappear after 1 minute if no suitable pan is placed on it.

Finish cooking


- Touchez la commande de sélection de la zone de cuisson que vous souhaitez éteindre



- Turn the cooking zone off by scrolling down to “0” or touching “-” and “+” control together. Make sure the display shows “0”.



- Turn the whole cooktop off by touching the ON/OFF control.



- Beware of hot surfaces: H will show which cooking zone is hot to touch. It will disappear when the surface has cooled down to a safe temperature. It can also be used as an energy saving function if you want to heat further pans, use the hotplate that is still hot.




Using the Boost function

Activate the boost function:

- Touching the heating zone selection control.




- Touching the boost control, the zone indicator show “P” and the power reach Max.




Cancel the Boost function:

- Touching the «Boost» control or the “-” button to cancel the Boost function, then the cooking zone will revert to its original setting.



- Touching “-” and “+” control together. The cooking zone switch off and the boost function cancel automatically



- The function can work in any cooking zone.
- The cooking zone returns to its original setting after 5 minutes.
- If the original heat setting equals 0, it will return to 9 after 5 minutes.

Locking the Controls

- You can lock the controls to prevent unintended use (for example children accidentally turning the cooking zones on).
- When the controls are locked, all the controls except the ON/OFF control are disabled

To lock the controls	
Touch the lock control	The timer indicator will show “Lo”
To unlock the controls	
Touch and hold the lock control for a while.	

! When the hob is in the lock mode, all the controls are disabled except the ON/OFF , you can always turn the induction hob off with the ON/OFF  control in an emergency, but you shall unlock the hob first in the next operation.

Timer control

You can use the timer in two different ways:

- You can use it as a minute minder. In this case, the timer will not turn any cooking zone off when the set time is up.
- You can set it to turn one or more cooking zones off after the set time is up. The timer of maximum is 99 min.

a) Using the Timer as a Minute Minder

If you are not selecting any cooking zone


- Make sure the cooktop is turned on.

6 You can use the minute minder at least one zone shall be active.


- Touch the controls of the timer. The minder indicator will start flashing and “10” will show in the timer display.



- Set the time by touching the “-” or “+” control of the timer
Hint: Touch the “-” or “+” control of the timer once to decrease or increase by 1 minute. Touch and hold the “-” or “+” control of the timer to decrease or increase by 10 minutes.




- Touching the “-” and “+” together, the timer is cancelled, and the “00” will show in the minute display.



- When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time and the timer indicator will flash for 5 seconds.



- Buzzer will beep for 30 seconds and the timer indicator shows “- -” when the setting time finished.



b) Setting the timer to turn one or more cooking zone off

Set one zone:


- Touching the heating zone selection control that you want to set the timer for. (e.g. zone 3#)




- In short time, touch timer control, the minder indicator will start flashing and “10” will show in the timer display.



- Set the time by touching the or control of the timer
Hint: Touch the “-” or “+” control of the timer once will decrease or increase by 1 minute. Touch and hold the “-” or “+” control of the timer will decrease or increase by 10 minutes.



- Touching the “-” and “+” together, the timer is cancelled, and the “00” will show in the minute display.




- When the time is set, it will begin to count down immediately. The display will show the remaining time and the timer indicator flash for 5 seconds.

 The red dot next to power level indicator will illuminate indicating that zone is selected.



- When cooking timer expires, the corresponding cooking zone will be switched off automatically.



! Other cooking zone will keep operating if they are turned on previously.

The pictures shown above are for reference only, and the final product shall prevail.

Default Working Times

Another safety feature of the hob is automatic shutdown. This occurs whenever you forget to switch off a cooking zone. The default shutdown times are shown in the table below:

Power level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Default working timer (hour)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

When the pot is removed, the induction hob can stop heating immediately and the hob automatically switch off after 2 minutes.

! People with a heart pace maker should consult with their doctor before using this unit.

cooking tips

! Take care when frying as the oil and fat heat up very quickly, particularly if you're using PowerBoost. At extremely high temperatures oil and fat will ignite spontaneously and this presents a serious fire risk.

- When food comes to the boil, reduce the temperature setting.
- Using a lid will reduce cooking times and save energy by retaining the heat.
- Minimize the amount of liquid or fat to reduce cooking times.
- Start cooking on a high setting and reduce the setting when the food has heated through.

Simmering, Cooking rice

- Simmering occurs below boiling point, at around 85°C, when bubbles are just rising occasionally to the surface of the cooking liquid. It is the key to delicious soups and tender stews because the flavours develop without overcooking the food. You should also cook egg-based and flour thickened sauces below boiling point.
- Some tasks, including cooking rice by the absorption method, may require a setting higher than the lowest setting to ensure the food is cooked properly in the time recommended.

Searing Steak

To cook juicy flavorsome steaks:

1. Stand the meat at room temperature for about 20 minutes before cooking.
2. Heat up a heavy-based frying pan.
3. Brush both sides of the steak with oil. Drizzle a small amount of oil into the hot pan and then lower the meat onto the hot pan.
4. Turn the steak only once during cooking. The exact cooking time will depend on the thickness of the steak and how cooked you want it. Times may vary from about 2 – 8 minutes per side. Press the steak to gauge how cooked it is – the firmer it feels the more 'well done' it will be.
5. Leave the steak to rest on a warm plate for a few minutes to allow it to relax and become tender before serving.

For Stir-frying

1. Choose a ceramic compatible flat-based wok or a large frying pan.
2. Have all the ingredients and equipment ready. Stir-frying should be quick. If cooking large quantities, cook the food in several smaller batches.
3. Preheat the pan briefly and add two tablespoons of oil.
4. Cook any meat first, put it aside and keep warm.
5. Stir-fry the vegetables. When they are hot but still crisp, turn the cooking zone to a lower setting, return the meat to the pan and add your sauce.
6. Stir the ingredients gently to make sure they are heated through.

Detection of Small Articles

When an unsuitable size or non-magnetic pan (e.g. aluminium), or some other small item (e.g. knife, fork, key) has been left on the hob, the hob automatically go on to standby in 1 minute. The fan will keep cooking down the induction hob for a further 1 minute.

heat settings

The settings below are guidelines only. The exact setting will depend on several factors, including your cookware and the amount you are cooking. Experiment with the induction hob to find the settings that best suit you.

Heat setting	Suitability
1 - 2	<ul style="list-style-type: none">• delicate warming for small amounts of food• melting chocolate, butter, and foods that burn quickly• gentle simmering• slow warming
3 - 4	<ul style="list-style-type: none">• reheating• rapid simmering• cooking rice
5 - 6	<ul style="list-style-type: none">• pancakes
7 - 8	<ul style="list-style-type: none">• sautéing• cooking pasta
9	<ul style="list-style-type: none">• stir-frying• searing• bringing soup to the boil• boiling water

cleaning and maintenance

What?	How?	Important!
Everyday soiling on glass (fingerprints, marks, stains left by food or non-sugary spillovers on the glass)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Switch the power to the cooktop off. 2. Apply a cooktop cleaner while the glass is still warm (but not hot!) 3. Rinse and wipe dry with a clean cloth or paper towel. 4. Switch the power to the cooktop back on. 	<ul style="list-style-type: none"> • When the power to the cooktop is switched off, there will be no 'hotsurface' indication but the cooking zone may still be hot! Take extreme care. • Heavy-duty scourers, some nylon scourers and harsh/abrasive cleaning agents may scratch the glass. Always read the label to check if your cleaner or scourer is suitable. • Never leave cleaning residue on the cooktop: the glass may become stained.
Boilovers, melts, and hot sugary spills on the glass	<p>Remove these immediately with a fish slice, palette knife or razor blade scraper suitable for Ceramic glass cooktops, but beware of hot cooking zone surfaces:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Switch the power to the cooktop off at the wall. 2. Hold the blade or utensil at a 30° angle and scrape the soiling or spill to a cool area of the cooktop. 3. Clean the soiling or spill up with a dish cloth or paper towel. 4. Follow steps 2 to 4 for 'Everyday soiling on glass' above. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remove stains left by melts and sugary food or spillovers as soon as possible. If left to cool on the glass, they may be difficult to remove or even permanently damage the glass surface. • Cut hazard: when the safety cover is retracted, the blade in a scraper is razor-sharp. Use with extreme care and always store safely and out of reach of children.

What?	How?	Important!
Spillovers on the touch controls	<ol style="list-style-type: none"> 1. Switch the power to the cooktop off. 2. Soak up the spill 3. Wipe the touch control area with a clean damp sponge or cloth. 4. Wipe the area completely dry with a paper towel. 5. Switch the power to the cooktop back on. 	<p>The cooktop may beep and turn itself off, and the touch controls may not function while there is liquid on them. Make sure you wipe the touch control area dry before turning the cooktop back on.</p>

troubleshooting

Problem	Possible causes	What to do
The induction hob cannot be turned on.	No power.	Make sure the induction hob is connected to the power supply and that it is switched on. Check whether there is a power outage in your home or area. If you've checked everything and the problem persists, call a qualified technician.
The touch controls are unresponsive.	The controls are locked.	Unlock the controls. See section 'Using your induction cooktop' for instructions.
The touch controls are difficult to operate.	There may be a slight film of water over the controls or you may be using the tip of your finger when touching the controls.	Make sure the touch control area is dry and use the ball of your finger when touching the controls.
The glass is being scratched.	Rough-edged cookware.	Use cookware with flat and smooth bases. See 'Choosing the right cookware'.
	Unsuitable, abrasive scourer or cleaning products being used.	See 'Care and cleaning'.
Some pans make crackling or clicking noises.	This may be caused by the construction of your cookware (layers of different metals vibrating differently).	This is normal for cookware and does not indicate a fault.
The induction hob makes a low humming noise when used on a high heat setting.	This is caused by the technology of induction cooking.	This is normal, but the noise should quieten down or disappear completely when you decrease the heat setting.

Problem	Possible causes	What to do
Fan noise coming from the induction hob.	A cooling fan built into your induction hob has come on to prevent the electronics from overheating. It may continue to run even after you've turned the induction hob off.	This is normal and needs no action. Do not switch the power to the induction hob off at the wall while the fan is running.
Pans do not become hot and appears in the display.	The induction hob cannot detect the pan because it is not suitable for induction cooking.	Use cookware suitable for induction cooking. See section 'Choosing the right cookware'.
	The induction hob cannot detect the pan because it is too small for the cooking zone or not properly centred on it.	Centre the pan and make sure that its base matches the size of the cooking zone.
The induction hob or a cooking zone has turned itself off unexpectedly, a tone sounds and an error code is displayed (typically alternating with one or two digits in the cooking timer display).	Technical fault.	Please note down the error letters and numbers, switch the power to the induction hob off at the wall, and contact a qualified technician.

Failed display and inspection

The induction hob is equipped with a self diagnostic function. With this test the technician is able to check the function of several components without disassembling or dismantling the hob from the working surface.

Failure code occur during customer using & Solution:

Failure code	Problem	Solution
No Auto-Recovery		
E1	Ceramic plate temperature sensor failure-- open circuit.	Check the connection or replace the ceramic plate temperature sensor.
E2	Ceramic plate temperature sensor failure- -short circuit.	
Eb	Ceramic plate temperature sensor failure	
E3	High temperature of ceramic plate sensor.	Wait for the temperature of ceramic plate return to normal. Touch "ON/OFF" button to restart unit.
E4	Temperature sensor of the IGBT failure -- open circuit.	Replace the power board.
E5	Temperature sensor of the IGBT failure -- short circuit	
E6	High temperature of IGBT.	Wait for the temperature of IGBT return to normal. Touch "ON/OFF" button to restart unit. Check whether the fan runs smoothly; if not , replace the fan.
E7	Supply voltage is below the rated voltage.	Please inspect whether power supply is normal.
E8	Supply voltage is above the rated voltage.	Power on after the power supply is normal.

Failure code	Problem	Solution
U1	Communication error.	Reinsert the connection between the display board and the power board. Replace the power board or the display board.

Specific Failure & Solution:

Failure	Problem	Solution A	Solution B
The LED does not come on when unit is plugged in.	No power supplied.	Check to see if plug is secured tightly in outlet and that outlet is working.	
	The accessorial power board and the display board connected failure.	Check the connection.	
	The accessorial power board is damaged.	Replace the accessorial power board.	
	The display board is damaged.	Replace the display board.	
Some buttons can't work, or the LED display is not normal.	The display board is damaged.	Replace the display board.	
The Cooking Mode Indicator comes on, but heating does not start.	High temperature of the hob.	Ambient temperature may be too high. Air Intake or Air Vent may be blocked.	
	There is something wrong with the fan.	Check whether the fan runs smoothly; if not , replace the fan.	
	The power board is damaged.	Replace the power board.	

Failure	Problem	Solution A	Solution B
Heating stops suddenly during operation and the display flashes “u”.	Pan Type is wrong.	Use the proper pot (refer to the instruction manual.)	Pan detection circuit is damaged, replace the power board.
	Pot diameter is too small.		
	Cooker has overheated;	Unit is overheated. Wait for temperature to return to normal. Push “ON/OFF” button to restart unit.	
Heating zones of the same side (Such as the first and the second zone) would display “u” .	The power board and the display board connected failure;	Check the connection.	
	The display board of communicate part is damaged.	Replace the display board.	
	The Main board is damaged.	Replace the power board.	
Fan motor sounds abnormal.	The fan motor is damaged.	Replace the fan.	

The above are the judgment and inspection of common failures.
Please do not disassemble the unit by yourself to avoid any dangers and damages to the induction hob.

descripción del aparato



Todas las imágenes de este manual son únicamente a título explicativo. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración del dibujo estará sujeta al objeto real.

Principio de funcionamiento

La cocina por inducción es una tecnología de cocina segura, moderna, eficiente y económica. Funciona mediante vibraciones electromagnéticas que generan calor directamente en la cacerola, y no mediante calentamiento indirecto a través de la superficie de vidrio. El vidrio se calienta únicamente porque la cacerola termina por calentarlo.

Antes de utilizar su nueva placa de inducción

- Lea estas instrucciones teniendo en cuenta especialmente la sección de “Advertencias de seguridad”.
- Retire las láminas protectoras que todavía sigan en la placa de inducción.


instalación

Selección del equipo de instalación

- Corte la superficie de trabajo de acuerdo con los tamaños mostrados en el dibujo.
- Para la instalación y el uso, debe mantenerse un espacio mínimo de 50mm alrededor del orificio.
- Asegúrese de que el grosor de la superficie de trabajo sea de al menos 30mm. Seleccione un material resistente al calor y con una superficie de trabajo aislada (la madera y los materiales fibrosos o higroscópicos similares no deben utilizarse como material de superficie de trabajo salvo que estén impregnados) para evitar las descargas eléctricas y una mayor deformación debida a la radiación de calor de la placa térmica. Como se muestra más abajo:

6

La distancia de seguridad entre los lados de la placa y las superficies interiores de la encimera debe ser de al menos 3 mm.




L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	62	58	560+4+1	490+4+1	50 min.	3 min.

En cualquier circunstancia, asegúrese de que la placa de cocina vitrocerámica esté bien ventilada y que la entrada y la salida de aire no estén bloqueadas. Asegúrese de que la placa de cocina vitrocerámica esté en buen estado de funcionamiento. Como se muestra más abajo.

6


La distancia de seguridad entre la placa térmica y el armario encima de la placa térmica debe ser de al menos 760 mm.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 mín.	20 mín.	Entrada de aire	Salida de aire de 5mm

Asegurar una ventilación adecuada

Asegúrese de que la placa de la cocina de inducción esté bien ventilada y de que la entrada y la salida de aire no estén bloqueadas. Para evitar un contacto accidental con el fondo de la placa que se sobrecalienta o una descarga eléctrica inesperada durante el trabajo, es necesario colocar una pieza de madera, fijado con tornillos, a una distancia mínima de 50 mm del fondo de la placa. Siga los requisitos siguientes.



Hay orificios de ventilación alrededor del exterior de la placa. DEBE asegurarse de que dichos orificios no estén bloqueados por la encimera cuando coloque la placa en su sitio.

Tenga en cuenta que el adhesivo que une el material de plástico o de madera al mueble debe resistir temperaturas no inferiores a 150 °C, con el fin de evitar que los paneles se despeguen.

Por lo tanto, la pared trasera y las superficies adyacentes y circundantes deben poder resistir una temperatura de 90 °C.

Antes de instalar la placa, asegúrese de lo siguiente:

- La superficie de trabajo es cuadrada y plana, y ningún miembro estructural interfiere con los requisitos de espacio.
- La superficie de trabajo está hecha de material resistente al calor y aislado.
- Si la placa está instalada encima de un horno, este tiene un ventilador de refrigeración incorporado.
- La instalación cumplirá con todos los requisitos de autorización y todas las normas y reglamentos aplicables.
- Un conmutador de aislamiento adecuado que desconecta totalmente el suministro de potencia eléctrica está incluido en el cableado permanente, montado y colocado para cumplir con las normas y reglamentos de cableado local.
- El interruptor de aislamiento debe ser de un tipo aprobado y ofrecer una separación de contacto de espacio de aire de 3 mm en todos los polos (o en todos los conductores activos [de fase], si las normas de cableado locales permiten dicha variación de los requisitos).
- El interruptor de aislamiento será fácilmente accesible para el cliente con la placa instalada.
- Consulte a las autoridades urbanísticas locales y las ordenanzas en caso de dudas con respecto a la instalación.
- Utilice acabados resistentes al calor y fáciles de limpiar (como azulejos de cerámica) para las superficies de la pared que rodean la placa.

Después de instalar la placa, asegúrese de lo siguiente:


- El cable de alimentación eléctrica no es accesible a través de las puertas o los cajones de los armarios.
- Hay un flujo adecuado de aire fresco desde el exterior de los armarios hasta la base de la placa.
- Si la placa está instalada encima de un espacio para cajones o armarios, hay instalada una barrera de protección térmica debajo de la base de la placa.
- El cliente puede acceder fácilmente al interruptor de aislamiento.

Antes de ubicar los soportes de fijación

La unidad debe colocarse en una superficie estable y plana (utilice el embalaje). No ejerza fuerza sobre los controles que sobresalen de la placa.

Ajuste de la posición de los soportes

Fije la placa en la superficie de trabajo atornillando 4 soportes en la base de la placa (véase la imagen) después de la instalación. Ajuste la posición de los soportes para adaptar los distintos grosores de la encimera.





Los soportes no pueden tocar en ningún caso las superficies internas de la encimera después de la instalación (véase la imagen).

Precauciones

1. La placa térmica de inducción debe ser instalada por personal cualificado o técnicos. Tenemos profesionales a su servicio. Nunca realice la operación por su cuenta.
2. La placa no se instalará directamente encima de un fregadero, nevera, congelador, lavadora o secadora, ya que la humedad podría dañar el sistema electrónico de la placa.
3. La placa térmica de inducción debe instalarse de tal forma que pueda asegurarse una mejor radiación de calor para aumentar su fiabilidad.
4. La pared y la zona de calor inducido encima de la superficie de la encimera deben resistir el calor.
5. Para evitar daños, la capa en sándwich y el adhesivo deben ser resistentes al calor.
6. No se debe utilizar un limpiador de vapor.

Conexión de la placa a la alimentación eléctrica principal

La fuente de alimentación debe conectarse según la norma pertinente o utilizando un disyuntor unipolar. El método de conexión se muestra a continuación.



Esta placa debe ser conectada a la red de suministro solo por una persona correctamente cualificada.

Antes de la conexión de la placa a la alimentación eléctrica principal, compruebe lo siguiente:


1. Que el sistema doméstico de cables es adecuado para la potencia solicitada por la placa.
2. Que el voltaje corresponde al valor indicado en la placa de características.
3. Que las secciones del cable de alimentación eléctrica resisten la carga especificada en la placa de características.

Para conectar la placa a la alimentación eléctrica de la red de suministro no utilice adaptadores, reductores ni dispositivos de derivación, ya que pueden provocar sobrecalentamiento e incendios.

El cable de alimentación eléctrica no debe tocar ninguna parte caliente y debe colocarse de forma que su temperatura no supere en ningún caso los 75 °C.



Encargue a un electricista que compruebe si el sistema de cableado doméstico es adecuado sin ningún cambio. Cualquier cambio solo debe ser realizado por un electricista cualificado.



1. Si el cable está dañado o va a cambiarse, la operación debe ser efectuada por un representante de posventa con herramientas específicas para evitar cualquier tipo de accidente.
2. Si el aparato se conecta directamente a la red eléctrica, debe instalarse un disyuntor omnipolar con una abertura mínima de 3 mm entre los contactos.
3. El instalador debe asegurarse de que la conexión eléctrica correcta se haya establecido y de que cumpla con las normas de seguridad.
4. El cable no debe estar doblado ni comprimido.
5. El cable debe revisarse con frecuencia y debe ser sustituido únicamente por técnicos autorizados.




La superficie inferior y el cable de alimentación de la placa no son accesibles después de la instalación.

Funcionamiento del producto

Botones táctiles

- Los botones responden al tacto, por lo que no es necesario aplicar ninguna presión.
- Utilice la yema del dedo, no la punta.
- Oirá un pitido cada vez que se registre un contacto.
- Asegúrese de que los botones estén siempre limpios, secos y de que no haya ningún objeto tapándolos (por ejemplo, un utensilio o un paño). Incluso una delgada película de agua puede dificultar el uso de los botones.



Elección de los utensilios de cocina más adecuados

- Utilice únicamente utensilios de cocina con una base adecuada para la cocina por inducción.
- Busque el símbolo de la inducción en el embalaje o en la base de la cacerola.
- Puede comprobar si una cacerola es adecuada efectuando la prueba del imán.
- Mueva un imán hacia la base de la cacerola. Si es atraído hacia ella, la cacerola es adecuada para inducción.
- Si no tiene un imán:




1. Ponga un poco de agua en la cacerola que desee comprobar.
 2. Si  no parpadea en la pantalla y el agua se está calentando, la cacerola es adecuada.
- Los utensilios de cocina hechos de los siguientes materiales no son adecuados: acero inoxidable puro, aluminio o cobre sin base magnética, vidrio, madera, porcelana, cerámica y loza.
 - Si la parte ferromagnética solo cubre parcialmente la base de la cacerola, solo se calentará la zona ferromagnética. Es posible que el resto de la base no se caliente a una temperatura suficiente para cocinar.


- Si la zona ferromagnética no es homogénea, sino que contiene otros materiales como el aluminio, esto podría afectar al calentamiento y a la detección de la cacerola.
- Si la base de la cacerola se parece a las imágenes de abajo, la cacerola podría no detectarse.




- No use utensilios de cocina con bordes irregulares o una base curva.



- Asegúrese de que la base de la cacerola sea homogénea, repose totalmente sobre el vidrio y sea del mismo tamaño que la zona de cocción. Utilice cacerolas con un diámetro del mismo tamaño que el gráfico de la zona seleccionada. Con una cacerola ligeramente más ancha se utilizará la eficiencia máxima. Si utiliza una cacerola más pequeña, la eficiencia podría ser menor de lo esperado. Las cacerolas menores de 140 mm pueden no ser detectadas por la placa. Centre siempre la cacerola en la zona de cocción.



- Levante siempre las sartenes de la placa de inducción – no las deslice, pueden rayar el cristal.




Modo de empleo

Empezar a cocinar


- Toque el botón de encendido/apagado. Una vez encendida, el indicador acústico pita una vez y en todas las pantallas aparece “—” o “— —”, indicando que la placa de inducción ha iniciado el estado en espera.



- Coloque una cacerola adecuada en la zona de cocción que desee utilizar. Asegúrese de que la base de la cacerola y la superficie de la zona de cocción estén limpias y secas.



- Toque el botón de selección de la zona de calentamiento y un indicador junto al botón parpadeará.



- Seleccione un ajuste de calor tocando el control «-» o «+».
 - Si no selecciona un ajuste de calor en el plazo de 1 minuto, la placa de inducción se apagará automáticamente. Deberá volver a empezar de nuevo con el paso 1.
 - Puede modificar el ajuste de calor en cualquier momento durante la cocción.



En caso de que la pantalla parpadee alternativamente con «—» y «— —» con el ajuste de calor, esto significa que:

- no ha puesto una cacerola en la zona de cocción adecuada, o
- la cacerola que está utilizando no es adecuada para cocinar con inducción, o
- la cacerola es demasiado pequeña o no está bien centrada en la zona de cocción.n.


La placa no calienta a menos que haya una cacerola adecuada en la zona de cocción. La pantalla «—» desaparecerá automáticamente después de 1 minuto si no se coloca una cacerola adecuada.

Terminar de cocinar

- Toque el control de selección de la zona de calentamiento que desee apagar.



- Apague la zona de cocción deslizando hasta «0» o tocando los controles «-» y «+» juntos. Asegúrese de que en la pantalla aparece «0».



- Apague toda la placa de cocción tocando el botón de encendido/apagado.




- Tenga cuidado con las superficies calientes.
H indica qué zona de cocción está caliente y no puede tocarse. Desaparecerá cuando la superficie se haya enfriado hasta una temperatura segura. También puede utilizarse como forma de ahorrar energía si desea calentar más cacerolas, utilizándose la placa que aún esté caliente.




Uso del aumento de potencia

Activación del aumento de potencia:

- Toque el botón de selección de la zona de calentamiento.on.



- Toque el botón de aumento; el indicador de la zona muestra «P» y el aumento llega a «Max».




Cancelación de la función de aumento:

- Toque el botón de aumento o el botón «->» para cancelar la función de aumento; a continuación, la zona de cocción volverá al ajuste original.



- Toque el botón «->» y «+» juntos. La zona de cocción se apagará y la función de aumento se cancela automáticamente.



- La función puede utilizarse en cualquier zona de cocción.
- La zona de cocción vuelve a su ajuste original después de 5 minutos.
- Si el ajuste de calentamiento original es igual a 0, volverá a 9 después de 5 minutos..

Bloqueo de los botones

- Puede bloquear los botones para evitar el uso involuntario (por ejemplo, que los niños enciendan accidentalmente las zonas de cocción).
- Cuando los botones están bloqueados, todos los botones están desactivados, excepto el de encendido/apagado.

Para bloquear los botones	
Toque el botón de bloqueo	En el indicador aparecerá "Lo".
Para desbloquear los botones	
Toque y mantenga presionado el botón de bloqueo unos instantes.	



Cuando la placa está en el modo de bloqueo, todos los botones están desactivados excepto el de encendido/apagado ①; en caso de emergencia, siempre puede apagar la placa de inducción con el botón de encendido/apagado ①, pero primero debe desbloquear la placa en la siguiente operación.

Temporizador

Puede utilizar el temporizador de dos formas distintas:

- Puede utilizarlo como aviso. En este caso, el temporizador no apagará ninguna zona de cocción cuando el tiempo haya transcurrido.
- Puede configurarlo para que apague una o más zonas de cocción cuando el tiempo ajustado haya transcurrido. El tiempo máximo del temporizador es de 99 min.

a) Uso del temporizador para que le avise


Si no selecciona ninguna zona de cocción

- Asegúrese de que la placa esté encendida.




Para utilizar el aviso, al menos una zona debe estar activa.

- Toque los botones del temporizador. El indicador de aviso empezará a parpadear y se mostrará «10» en la pantalla del temporizador.



- Configure el tiempo tocando el botón «-» o «+» del temporizador.
Sugerencia: Toque el botón «-» o «+» del temporizador una vez para disminuir o aumentar 1 minuto. Toque y mantenga pulsado el botón «+» o «-» del temporizador para disminuir o aumentar 10 minutos.



- Al tocar juntos «-» y «+», el temporizador se cancela y se mostrará «00» en la pantalla de minutos.



- Cuando la hora se haya configurado, empezará a contar de inmediato. La pantalla mostrará el tiempo restante y el indicador del temporizador parpadeará durante 5 segundos.



- El indicador acústico pitará durante 30 segundos y el temporizador mostrará «- -» cuando el tiempo ajustado haya finalizado.



b) Ajuste del temporizador para apagar una o más zonas de cocción

Ajuste de una zona:


- Toque el control de selección de la zona de calentamiento para la que desee ajustar el temporizador. (ej. Zona 3#)



- En poco tiempo, toque el botón del temporizador, el indicador de aviso empezará a parpadear y se mostrará «10» en la pantalla del temporizador.



- Configure el tiempo tocando el botón del temporizador
Sugerencia: Toque el botón «-» o «+» del temporizador para disminuir o aumentar 1 minuto. Toque y mantenga pulsado el botón «+» o «-» del temporizador para disminuir o aumentar 10 minutos.



- Al tocar juntos «-» y «+», el temporizador se cancela y se mostrará «00» en la pantalla de minutos.



- Cuando la hora se haya configurado, empezará a contar de inmediato. La pantalla mostrará el tiempo restante y el indicador del temporizador parpadeará durante 5 segundos.



El punto rojo junto al indicador del nivel de potencia se iluminará indicando que la zona se ha seleccionado.



- Cuando el temporizador de la cocción termine, la zona de cocción correspondiente se apagará automáticamente;



Otras zonas de cocción seguirán funcionando si se encienden previamente.

Las imágenes de abajo solo se indican como referencia, pero tiene prioridad el producto final.

Tiempos de funcionamiento predeterminados

El apagado automático es una función de protección de seguridad para su placa de inducción. Si alguna vez se le olvida apagar la cocina, se apaga automáticamente. Los tiempos de funcionamiento predeterminados para los diversos niveles de potencia se muestran en la tabla de abajo:

Nivel de potencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Temporizador de trabajo predeterminado (hora)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Al quitar la cacerola, la placa de inducción puede dejar de calentar de inmediato y la placa se apaga automáticamente después de 2 minutos.



Las personas con un marcapasos deben consultar con su médico antes de utilizar esta unidad.

consejos de cocción



Tenga cuidado al freír, a que el aceite y la grasa se calientan muy rápido, especialmente si utiliza la función de aumento de potencia (PowerBoost). A temperaturas extremadamente altas, el aceite y la grasa prenden espontáneamente y esto constituye un riesgo grave de incendio.

- Cuando la comida alcance la ebullición, reduzca el ajuste de la temperatura.
- Utilizar una tapa reducirá los tiempos de cocción y ahorrará energía por la retención del calor.
- Reduzca al mínimo la cantidad de líquido o grasa para reducir los tiempos de cocción.
- Empiece con un ajuste elevado y reduzca el ajuste cuando la comida se haya calentado.

Cocción a fuego lento, cocción de arroz

- La cocción a fuego lento se produce por debajo del punto de ebullición, a unos 85 °C, cuando las burbujas se elevan de vez en cuando hasta la superficie del líquido de cocción. Es la clave de las sopas sabrosas y los guisos tiernos, ya que los sabores se desarrollan sin que la comida se cocine en exceso. Las salsas a base de huevo y espesadas con harina también deben cocinarse por debajo del punto de ebullición.
- Algunas operaciones, como la cocción del arroz con el método de absorción, pueden requerir un ajuste por encima del mínimo para garantizar que la comida se cocine correctamente en el tiempo recomendado.

Bistecs a la parrilla

Para cocinar jugosos y sabrosos bistecs:

1. Deje la carne a temperatura ambiente durante unos 20 minutos antes de cocinarla.
2. Caliente una sartén de base gruesa.
3. Frote los dos lados del bistec con aceite. Rocíe una pequeña cantidad de aceite en la sartén caliente y después ponga la carne en la sartén caliente.
4. Durante la cocción, dé la vuelta al bistec solo una vez. El tiempo de cocción exacto dependerá del grosor del bistec y del punto de cocción que desee. Los tiempos pueden oscilar entre 2 y 8 minutos por lado. Presione el bistec para calcular el grado de cocción: cuanto más firme esté, más “hecho” estará.
5. Deje reposar el bistec en un plato templado durante unos minutos para que se suavice y esté tierno al servirse.

Salteado oriental

1. Utilice un wok de base plana compatible con la vitrocerámica o una sartén grande.
2. Tenga preparados todos los ingredientes y el equipo. El salteado oriental debe ser rápido. Si prepara cantidades grandes, cocine la comida en varios lotes pequeños.
3. Precaliente la sartén ligeramente y añada dos cucharadas de aceite.
4. Cocine la carne primero y resérvela manteniéndola templada.
5. Saltee las verduras sin dejar de remover. Cuando estén calientes pero no blandas, baje la zona de cocción a un ajuste inferior, devuelva la carne a la sartén y añada su salsa.
6. Remueva los ingredientes suavemente para asegurarse de que se hagan.
7. Sirva al momento.

Detección de pequeños objetos

Si una cacerola de un tamaño inadecuado o que no sea magnética (por ejemplo, de aluminio), o algún otro objeto pequeño (por ejemplo, un cuchillo, un tenedor, una llave) se deja sobre la placa, esta pasa automáticamente al modo en espera en 1 minuto. El ventilador seguirá calentando la placa de inducción durante 1 minuto más.

configuración del calentamiento

La configuración siguiente solo es una pauta. El ajuste exacto dependerá de diversos factores, incluyendo el tipo de cacerola y la cantidad que vaya a cocinar. Explore con la placa de inducción para averiguar la configuración que mejor se adapta a usted.

Configuración del calentamiento	Usos
1 - 2	<ul style="list-style-type: none"> • Calentamiento delicado para pequeñas cantidades de comida • Chocolate fundido, mantequilla y alimentos que se queman fácilmente • Cocción suave a fuego lento • Calentamiento lento
3 - 4	<ul style="list-style-type: none"> • Recalentamiento • Cocción rápida • Cocción de arroz
5 - 6	<ul style="list-style-type: none"> • Tortitas
7 - 8	<ul style="list-style-type: none"> • Salteado • Cocción de pasta
9	<ul style="list-style-type: none"> • Salteado oriental • Parrilla • Llevar sopas a ebullición • Hervir agua

limpieza y mantenimiento

¿Qué?	¿Cómo?	¡Importante!
Suciedad diaria del vidrio (huellas dactilares, marcas, manchas dejadas por la comida o derrames no azucarados sobre el vidrio)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecte la placa. 2. Aplique un limpiador de placa mientras el vidrio todavía esté templado (¡pero no caliente!). 3. Aclare y seque la placa con un paño limpio o papel de cocina. 4. Vuelva a conectar la placa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al desconectar la placa, no habrá ninguna indicación de “superficie caliente”, ¡pero la zona de cocción podría seguir estando caliente! Tenga mucho cuidado. • Los abrasivos intensivos, algunos abrasivos de nailon y las sustancias de limpieza agresivas/abrasivas pueden arañar el vidrio. Lea siempre la etiqueta para comprobar si su limpiador o abrasivo es adecuado. • Nunca deje residuos de productos de limpieza sobre la placa de cocción: el vidrio podría quedarse manchado.
Salpicaduras de líquidos, licuados y derrames azucarados calientes sobre el vidrio	<p>Quítelos de inmediato con un cubierto de pescado, una espátula o un rascador de hoja adecuado para placas de vitrocerámica, pero tenga cuidado con las superficies calientes de la zona de cocción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecte la placa de la pared. 2. Sostenga la hoja o el utensilio en un ángulo de 30° y rasque la suciedad o el derramamiento en una zona fría de la placa. 3. Limpie la suciedad o el derrame con un paño de cocina o papel de cocina. 4. Siga los pasos 2 a 4 de la sección “Suciedad diaria en el vidrio”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quite las manchas dejadas por los licuados y la comida azucarada o las salpicaduras lo antes posible. Si se deja que se enfríen sobre el vidrio, es posible que sean difíciles de quitar o incluso que dañen permanentemente la superficie de vidrio. • Peligro de corte: Al quitar la cubierta de seguridad, la hoja del rascador está afilada como una cuchilla. Utilícela con extremo cuidado y guárdela siempre de forma segura y fuera del alcance de los niños.

¿Qué?	¿Cómo?	¡Importante!
Derrames en los botones táctiles	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecte la placa. 2. Empape el derrame. 3. Limpie el botón táctil con una esponja o un paño húmedo limpio. 4. Seque la zona completamente con un paño de cocina. 5. Vuelva a conectar la placa. 	Es posible que la placa pite y se apague automáticamente, y los botones táctiles podrían no funcionar mientras haya líquido en ellos. Asegúrese de secar la zona del control táctil antes de volver a encender la placa.

trucos y consejos

Problema	Posibles causas	¿Qué hay que hacer?
La placa de inducción no se enciende.	No hay potencia.	Asegúrese de que la placa de inducción esté conectada a la alimentación eléctrica y de que esté encendida. Compruebe si ha habido un corte eléctrico en su domicilio o en su zona. Si lo ha comprobado todo y el problema persiste, llame a un técnico cualificado.
Los botones táctiles no responden.	Los botones están bloqueados.	Desbloquee los botones. Consulte las instrucciones en la sección "Uso de su placa de inducción".
Los botones táctiles son difíciles de utilizar.	Es posible que haya una fina capa de agua sobre los botones o que esté utilizando la punta del dedo al tocarlos.	Asegúrese de que la zona del control táctil esté seca y utilice la yema del dedo para tocar los botones.
El vidrio se está rayando.	Utensilios de cocina con bordes irregulares.	Utilice utensilios de cocina con bases planas y homogéneas. Consulte la sección "Elección de los utensilios de cocina más adecuados".
	Uso de abrasivos o productos de limpieza inadecuados.	Consulte la sección "Cuidado y limpieza".
Algunas cacerolas hacen ruidos crepitantes o chasquidos.	Esto podría deberse al diseño de sus utensilios de cocina (capas de distintos metales vibrando de forma distinta).	Esto es normal para los utensilios de cocina y no indica un fallo.
La placa de inducción hace un ligero zumbido cuando se utiliza con una configuración de calentamiento elevado.	Esto se debe a la tecnología de la cocción por inducción.	Es normal, pero el ruido debería reducirse o desaparecer totalmente al reducir el ajuste de calor.

Problema	Posibles causas	¿Qué hay que hacer?
Ruido de ventilación procedente de la placa de inducción.	Un ventilador de refrigeración integrado en su placa de inducción se ha encendido para prevenir que el sistema electrónico se sobrecaliente. Es posible que siga funcionando incluso después de haber apagado la placa de inducción.	Esto es normal y no requiere ninguna medida. No apague la alimentación de la placa de inducción de la pared mientras el ventilador esté en marcha.
Las cacerolas no se calientan y aparecen en la pantalla.	La placa de inducción no detecta la cacerola porque no es adecuada para la cocción por inducción.	Utilice utensilios de cocina adecuados para la cocción por inducción. Consulte la sección "Elección de los utensilios de cocina adecuados".
	La placa de inducción no detecta la cacerola porque es demasiado pequeña para la zona de cocción o no está bien centrada.	Centre la cacerola y asegúrese de que su base coincida con el tamaño de la zona de cocción.
La placa de inducción o una de las zonas de cocción se ha apagado inesperadamente, suena un tono y aparece un código de error (que suele alternarse con uno o dos dígitos en la pantalla del temporizador de cocción).	Fallo técnico.	Anote las letras y los números del error, apague la potencia de la placa de inducción de la pared y contacte con un técnico cualificado.

pantalla de errores e inspección

La placa de inducción está equipada con una función de autodiagnóstico. Con esta prueba, el técnico puede comprobar la función de diversos componentes sin necesidad de desarmar ni desmontar la placa de la superficie de trabajo.

Código de error durante el uso y solución:

Código de error	Problema	Solución
Sin autorrecuperación		
E1	Fallo del sensor de temperatura de la placa cerámica: circuito abierto.	Compruebe la conexión o sustituya el sensor de temperatura de la placa cerámica.
E2	Fallo del sensor de temperatura de la placa cerámica: cortocircuito.	
Eb	Fallo del sensor de temperatura de la placa cerámica	
E3	Temperatura elevada del sensor de la placa cerámica.	Espere a que la temperatura de la placa de temperatura vuelva a la normalidad. Toque el botón de "Encendido/Apagado" para reiniciar la unidad.
E4	Sensor de temperatura del fallo del IGBT: circuito abierto.	Sustituya el cuadro de potencia.
E5	Sensor de temperatura del fallo del IGBT: cortocircuito.	
E6	Temperatura elevada del IGBT.	Espere a que la temperatura del IGBT vuelva a la normalidad. Toque el botón de "Encendido/Apagado" para reiniciar la unidad. Compruebe que el ventilador funcione correctamente; de lo contrario, sustituya el ventilador.

Código de error	Problema	Solución
E7	El voltaje de suministro está por debajo del voltaje nominal.	Compruebe si la alimentación eléctrica es normal.
E8	El voltaje de suministro está por encima del voltaje nominal.	Encienda después de que la alimentación eléctrica sea normal.
U1	Error de comunicación.	Reinserte la conexión entre el cuadro de la pantalla y el cuadro de potencia. Sustituya el cuadro de potencia o el cuadro de la pantalla.

Fallo específico y solución:

Fallo	Problema	Solución A	Solución B
El LED no se enciende cuando la unidad está enchufada.	No hay alimentación eléctrica.	Compruebe que el enchufe esté bien conectado a la salida y que la salida funcione.	
	Fallo de conexión del cuadro de potencia accesorio y del cuadro de la pantalla.	Compruebe la conexión.	
	El cuadro de potencia accesorio está dañado.	Sustituya el cuadro de potencia accesorio.	
	El cuadro de la pantalla está dañado.	Sustituya el cuadro de la pantalla.	
Algunos botones no funcionan, o la pantalla LED no funciona con normalidad.	El cuadro de la pantalla está dañado.	Sustituya el cuadro de la pantalla.	

Fallo	Problema	Solución A	Solución B
El indicador del modo de cocción se enciende, pero el calentamiento no empieza.	Temperatura elevada de la placa.	Es posible que la temperatura ambiental puede sea demasiado alta. La entrada o la salida de aire podrían estar bloqueadas.	
	El ventilador tiene algún problema.	Compruebe que el ventilador funcione correctamente; de lo contrario, sustituya el ventilador.	
	El cuadro de potencia está dañado.	Sustituya el cuadro de potencia.	
El calentamiento se detiene de repente durante el funcionamiento y la pantalla parpadea «u».	El tipo de cacerola es incorrecto.	Utilice el utensilio adecuado (consulte el manual de instrucciones).	El circuito de detección de la cacerola está dañado; sustituya el cuadro de potencia.
	El diámetro de la cacerola es demasiado pequeño.		
	El fogón se ha sobrecalentado.	La unidad se ha sobrecalentado. Espere a que la temperatura vuelva a la normalidad. Pulse el botón de “Encendido/ Apagado” para reiniciar la unidad.	
En las zonas de calentamiento del mismo lado (como la primera y la segunda zona) aparece “u”.	Fallo de conexión del cuadro de potencia y del cuadro de la pantalla.	Compruebe la conexión.	
	El cuadro de la pantalla de la parte de comunicación está dañado.	Sustituya el cuadro de la pantalla.	
	El cuadro principal está dañado.	Sustituya el cuadro de potencia.	

Fallo	Problema	Solución A	Solución B
El motor del ventilador suena anormalmente.	El motor del ventilador está dañado.	Sustituya el ventilador.	

Lo anterior es la evaluación y la inspección de fallos comunes.

Con el fin de evitar situaciones peligrosas para usted y daños en la placa de inducción, no desmonte la unidad por su cuenta.

beschreibung des geräts



Die in diesem Handbuch enthaltenen Bilder dienen nur zur Erläuterung. Jegliche Abweichung zwischen dem realen Objekt und der Abbildung im Bild ist dem realen Objekt zu unterwerfen.

Funktionsweise

Induktionskochen ist eine sichere, moderne, effiziente und wirtschaftliche Art des Kochens. Es basiert auf elektromagnetische Schwingungen, die Wärme direkt im Kochgeschirr erzeugen anstatt indirekt durch Erhitzung der Glasoberfläche. Das Glas wird nur heiß, weil das Kochgeschirr es ebenfalls erhitzt.

Vor der Nutzung Ihrer neuen Glaskeramikkochplatte:

- Lesen Sie diese Anleitung und achten Sie besonders auf die Abteilung "Sicherheitswarnungen".
- Entfernen Sie alle Schutzfolien von Ihrer Glaskeramikkochplatte.


installation

Auswahl der erforderlichen Werkzeuge für die Installation

- Schneiden Sie die Arbeitsplatte entsprechend der in der Abbildung gezeigten Dimensionen aus.
- Für die Installation und Nutzung muss rings um den Ausschnitt herum ein Abstand von mindestens 5 cm freigehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsplatte mindestens 30 mm dick ist. Bitte wählen Sie eine Arbeitsplatte aus isolierendem und hitzebeständigem Material aus (Holz und ähnliche faserige oder hygroskopische Materialien sollten nicht als Arbeitsplatte verwendet werden, sofern sie nicht eigens dafür vorbehandelt wurden), um Stromschläge und Verformungen durch die Wärmestrahlung der Kochplatte zu vermeiden. Wie unten angezeigt:



Der Sicherheitsabstand zwischen den Seiten der Platte und den Innenflächen der Arbeitsplatte muss mindestens 3 mm betragen.




L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	62	58	560+4+1	490+4+1	50 min.	3 min.

Vergewissern Sie sich immer, dass die Kochplatte gut belüftet ist und dass der Lufteinlass und die Belüftung nicht versperrt sind. Vergewissern Sie sich, dass die Glaskeramikplatte in einem guten Betriebszustand ist, wie unten angezeigt.




Der Sicherheitsabstand zwischen der Platte und dem Schrank über der Platte muss mindestens 760 mm betragen.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 min.	20 min.	Lufteinlass	Luftauslass 5 mm

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung

Vergewissern Sie sich immer, dass die Kochplatte gut belüftet ist und dass der Lufteinlass und die Belüftung nicht versperrt sind. Um zu vermeiden, dass Sie bei der Nutzung versehentlich mit der heißen Unterseite des Kochfeldes in Berührung kommen, müssen Sie eine Holzplatte mit einem Abstand von mindestens 50 mm von der Unterseite des Kochfeldes anhand von Schrauben befestigen. Beachten Sie die folgenden Kriterien.



An der Außenseite der Platte befinden sich Belüftungsspalten. SIE MÜSSEN UNBEDINGT sicherstellen, dass diese Spalten nicht durch die Arbeitsplatte blockiert werden, nachdem die Platte installiert ist.

Der Klebstoff, der die Kunststoff- oder Holzverkleidung auf den Möbeln fixiert, muss einer Temperatur von mindestens 150°C widerstehen können, um zu verhindern, dass sich die Verkleidung ablöst.

Die Rückwand und die umgebenden und angrenzenden Oberflächen müssen einer Temperatur von 90°C standhalten können.

Vergewissern Sie sich vor der Installation der Platte, dass:

- Die Arbeitsfläche eben und horizontal ist und die erforderlichen Abstände auch frei sind.
- Die Arbeitsfläche aus einem hitzebeständigen und isolierenden Material hergestellt ist.
- Wenn die Kochplatte über einem Ofen installiert wird, der Ofen über einen eingebauten Ventilator zur Kühlung verfügt.
- Die Installation allen Anforderungen entspricht, was Sicherheit, Normen und Vorschriften betrifft.
- Ein geeigneter Schutzschalter, der eine vollständige Trennung vom Netz ermöglicht in die permanente Verkabelung eingebaut ist und gemäß den örtlichen Regeln und Vorschriften für die Verkabelung passend montiert und positioniert ist.
- Der Schutzschalter von einem zugelassenen Typ ist und über eine Kontakttrennung verfügt, mit Luftspalt von 3 mm auf allen Polen (oder auf allen aktiven [Phasen-] Leitern, wenn die örtlichen Verdrahtungsvorschriften eine solche Änderung der Anforderungen zulassen).
- Der Schutzschalter für den Nutzer, nach der Installation der Platte leicht zugänglich ist.
- Sie die örtlichen Behörden und Statuten konsultiert haben, wenn Sie Zweifel an der Installation haben.
- Sie hitzebeständige und leicht zu reinigende Oberflächen (wie Keramikfliesen) für die Wandflächen rings um die Kochplatte verwendet haben.

Vor der Installation der Kochplatte sollten Sie sich vergewissern, dass:

- Das Stromkabel nicht über die Schubladen oder Schranktüren zugänglich ist.
- Zwischen der Außenseite der Schränke und dem Boden der Kochplatte ein ausreichender Luftdurchfluss vorhanden ist.


- Wenn die Kochplatte über einer Schublade oder einem Schrank installiert wird, eine thermische Isolierung unter dem Boden der Kochplatte montiert ist.
- Der Schutzschalter für den Nutzer leicht zugänglich ist.

Vor dem Anbringen der Montage-Haken

Das Gerät muss auf einer stabilen und glatten Oberfläche platziert sein (verwenden Sie den Verpackungskarton z.B.). Üben Sie keinen zu großen Druck auf die Bedienelemente aus, die über die Kochplatte hinausragen.

Einstellung der Position der Haken

Befestigen Sie die Kochplatte auf der Arbeitsplatte, indem Sie die 4 Haken an der Unterseite der Kochplatte (siehe Abbildung) nach der Installation einschrauben. Passen Sie die Position der Haken an die Dicke der Arbeitsplatte an.





Auf keinen Fall dürfen die Haken nach der Installation die Innenfläche der Arbeitsplatte berühren (siehe Abbildung).

Warnung

1. Die Kochplatte muss von einem qualifizierten Techniker oder Installateur installiert werden. Wir verfügen über Fachleute, die Ihnen dazu zu Diensten stehen. Bitte führen Sie diese Installation niemals selbst durch.
2. Die Kochplatte darf nicht auf einem Kühlgerät, einem Geschirrspüler oder einem Wäschetrockner installiert werden, da die Vibrationen die Induktionsmechanik beschädigen können.
3. Die Kochplatte sollte so installiert werden, dass die Wärme leicht abgeleitet wird, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
4. Die Wand und der Bereich über der Arbeitsfläche müssen der Hitze widerstehen können.
5. Um Schäden zu vermeiden, müssen die Materialschichten und der benutzte Kleber hitzebeständig sein.
6. Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.

Anschluss der Kochplatte an das Stromnetz

Die Stromversorgung muss gemäß der geltenden Norm oder an einen einpoligen Schutzschalter angeschlossen werden. Die Anschlussmethode ist unten abgebildet.



Diese Kochplatte darf nur von einer qualifizierten Person an das Stromnetz angeschlossen werden. Vor dem Anschluss der Kochplatte an das Stromnetz, vergewissern Sie sich, dass:


1. Das elektrische Kabelsystem des Hauses für die Stromversorgung der Kochplatte geeignet ist.
2. Die Spannung mit dem, auf dem Hinweisschild angegebenen Wert, übereinstimmt.
3. Das Netzkabel die, auf dem Hinweisschild angegebene Belastung, aushalten kann.

Verwenden Sie für den Anschluss der Kochplatte an das Stromnetz keine Adapter, Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann.

Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen und muss so verlegt werden, dass seine Temperatur 75°C nicht überschreitet.



Lassen Sie von einem Elektriker prüfen, ob das elektrische System in Ihrem Haus ohne Änderungen geeignet ist. Änderungen dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.



1. Wenn das Kabel beschädigt ist oder ersetzt werden muss, kann dies nur von einem Kundendiensttechniker mit den passenden Werkzeugen durchgeführt werden, um Unfälle zu vermeiden.
2. Wenn das Gerät direkt an das Stromnetz angeschlossen wird, muss ein Fehlerstromschutzschalter mit einer Öffnung von mindestens 3 mm zwischen den Kontakten installiert werden.
3. Der Installateur muss sicherstellen, dass der elektrische Anschluss korrekt ist und in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsvorschriften durchgeführt wurde.
4. Das Kabel darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden.
5. Das Kabel muss regelmäßig überprüft werden und darf nur von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.




Die Unterseite und das Netzkabel der Kochplatte sind nach der Installation nicht mehr zugänglich.

bedienung des produkts

Berührungsempfindliche Bedienelemente

- Die Bedienelemente reagieren auf Berührung, so dass es nicht nötig ist, starken Druck auf sie auszuüben.
- Drücken Sie mit dem Fingerballen, nicht mit der Fingerspitze.
- Wenn ein Kontakt registriert ist, hören Sie jedes Mal einen Piepton,
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente immer sauber sind und dass keine Gegenstände (z. B. ein Geschirrtuch) sie verdecken. Selbst ein dünner Wasserfilm kann dazu führen, dass die Bedienelemente nicht mehr richtig reagieren.



Wahl des passenden Kochgeschirrs

- Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einem Boden, der für Induktion geeignet ist.
- Achten Sie auf das Induktionssymbol auf der Verpackung oder auf dem Boden des Kochgeschirrs.
- Sie können die Eignung Ihres Kochgeschirrs durch einen Magnetiktest überprüfen.
- Halten Sie einen Magneten an den Boden des Kochgeschirrs. Wenn er angezogen wird, ist das Kochgeschirr für Induktion geeignet.
- Wenn Sie keinen Magneten haben:




1. Gießen Sie Wasser in das Kochgeschirr, das Sie überprüfen möchten und platzieren Sie es auf die Kochplatte.
 2. Wenn  nicht auf dem Display blinkt und das Wasser heiß wird, ist das Kochgeschirr für Induktion geeignet.
- Kochgeschirr aus den folgenden Materialien ist nicht geeignet: Reiner Edelstahl, Aluminium oder Kupfer ohne magnetischen Boden, Glas, Holz, Porzellan, Keramik und Terrakotta.


- Wenn der ferromagnetische nur einen Teil des Boden des Kochgeschirrs bedeckt, dann wird nur dieser ferromagnetische Teil erhitzt, während der Rest des Bodens möglicherweise nicht heiß genug zum Kochen wird.
- Wenn der ferromagnetische Teil nicht homogen ist, sondern andere Materialien wie z.B. Aluminium enthält, kann dies die Erkennung des Kochgeschirrs durch die Kochplatte beeinträchtigen oder zu einer zu geringen Kochhitze führen.
- Wenn der Boden des Kochgeschirrs wie auf den folgenden Bildern aussieht, kann das Kochgeschirr nicht von der Kochplatte erkannt werden.





- Verwenden Sie kein Kochgeschirr mit scharfen Kanten oder einem gewölbten Boden.



- Stellen Sie sicher, dass der Boden des Kochgeschirrs glatt ist, flach auf dem Glas aufliegt und den gleichen Durchmesser wie die Kochzone hat. Benutzen Sie Kochgeschirr mit einem Durchmesser, der mit dem der gewählten Kochzone übereinstimmt. Wenn der Boden des Kochgeschirrs über die Induktionszone herausragt, wird die Kochhitze maximal optimiert. Wenn Sie einen kleineren Topf verwenden, kann die Effizienz geringer sein als erwartet. Ein Topf mit einem Durchmesser von weniger als 140 mm wird möglicherweise von der Kochplatte nicht erkannt werden. Zentrieren Sie Ihre Pfanne immer auf der Kochzone.



- Heben Sie das Kochgeschirr immer an, um es von der Kochplatte zu nehmen - verschieben Sie es nicht, da dies die Glasplatte zerkratzen könnte.




Gebrauchsanweisung

Start des Kochvorgangs


- Drücken Sie die Ein / Aus-Taste. Nach dem Einschalten piept der Buzzer und alle Kontrollleuchten zeigen "-" oder "--" an, um anzuzeigen, dass die Kochplatte auf Standby geschaltet ist.



- Stellen Sie ein geeignetes Kochgeschirr auf die Kochzone, die Sie nutzen möchten. Stellen Sie sicher, dass der Boden des Kochgeschirrs und die Oberfläche der Kochzone sauber und trocken sind.



- Drücken Sie die Taste zur Auswahl der Kochzone, die Lampe neben der Taste blinkt.



- Wählen Sie die Leistungsstärke durch Drücken der Tasten "-" oder "+".
 - Wenn Sie keine Einstellung für die Leistung auswählen, schaltet sich die Kochplatte nach einer Minute automatisch wieder aus. Sie müssen dann wieder bei Schritt 1 neu anfangen.
 - Sie können die Einstellung der Leistungskraft jederzeit während des Kochvorgangs ändern.



Wenn die Anzeige $\geq \leq$ abwechselnd mit der Einstellung der Leistungskraft blinkt, kann dies folgende Gründe haben:

- Sie haben das Kochgeschirr nicht auf der richtigen Kochzone platziert.
- das von Ihnen verwendete Kochgeschirr ist nicht für Induktion geeignet oder das Kochgeschirr ist nicht in der Mitte der Kochzone platziert.
- das Kochgeschirr ist zu klein oder nicht richtig auf der Kochzone zentriert ist.

Die Kochplatte wird nicht aufgeheizt, solange sich kein geeignetes Kochgeschirr auf der Kochzone befindet. Die Anzeige " \leq " erlischt automatisch nach einer Minute, wenn kein geeignetes Kochgeschirr auf der Kochzone steht.

Beenden des Kochvorgangs


- Tippen Sie auf das Bedienelement der Kochzone, die Sie ausschalten möchten.




- Schalten Sie die Kochzone aus, indem Sie bis zu "0" schalten oder gleichzeitig die Tasten "-" und "+" drücken. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Display "0" angezeigt wird.



- Schalten Sie die gesamte Kochplatte aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter berühren.




- Achten Sie auf die noch heißen Oberflächen: Der Buchstabe „H“ in der Anzeige zeigt an, welche Kochflächen noch heiß sind. Er erlischt, wenn diese Flächen auf eine sichere Temperatur abgekühlt sind. Er kann auch dazu dienen, Energie zu sparen: Wenn Sie die Speisen noch etwas aufwärmen möchten, nutzen Sie einfach die Kochzone, die noch nicht abgekühlt ist.




Nutzung der Booster-Funktion

Aktivieren Sie die Booster-Funktion:

- Tippen Sie auf das Bedienelement zur Auswahl der Kochzone.




- Tippen Sie auf das Bedienelement zur Auswahl der Kochzone.




Abschalten Sie der Booster-Funktion:

- Drücken Sie die Taste "Booster" oder die Taste "-", um die Booster-Funktion abzuschalten und die Kochzone zu ihrer vorherigen Einstellung zurückzustellen.



- Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten "-" und "+". Die Kochzone schaltet sich aus und die Booster-Funktion wird automatisch ebenfalls abgeschaltet.



- Diese Funktion ist für alle Kochzonen verfügbar.
- Die Kochzone schaltet nach 5 Minuten auf die vorherige Einstellung zurück.
- Wenn die vorherige Einstellung auf "0" stand, wird sie nach 5 Minuten auf "9" gesetzt.

Sperrung der Bedienelemente

- Sie können die Bedienelemente gegen unbeabsichtigten Gebrauch absichern (z.B. um zu verhindern, dass Kinder versehentlich die Kochzonen einschalten).
- Wenn die Bedienelemente gesperrt sind, werden alle Bedienelemente außer dem Ein-/Ausschalter deaktiviert.

Sperrung der Bedienelemente	
Tippen Sie auf die Sperrtaste.	Die Anzeige des Timers zeigt "Lo" an.
Entriegelung der Bedienelemente	
Stellen Sie sicher, dass die Kochplatte eingeschaltet ist. Drücken Sie auf die Sperrtaste einen Moment lang.	

! Wenn die Kochplatte gesperrt ist, sind alle Bedienelemente außer dem Ein-/Ausschalter  deaktiviert: Sie können die Kochplatte im Notfall mit dem Ein-/Aus-Schalter  ausschalten, aber vor jeder weiteren Bedienung müssen Sie die Platte entsperren.

Timer

Sie können den Timer auf zwei verschiedene Arten nutzen.

- Sie können ihn als einfache Zeitanzeige verwenden. In diesem Fall schaltet der Timer keine Kochzone aus, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
- Sie können den Timer so einstellen, dass er eine oder mehrere Kochzonen nach Ablauf der eingestellten Zeit ausschaltet. Die maximale Einstellung des Timers ist 99 Minuten.

a) Nutzung des Timers als Zeitanzeige.

Wenn Sie keine Kochzone auswählen:


- Vergewissern Sie sich, dass die Kochplatte eingeschaltet ist.

G Sie können den Timer auch dann nutzen, wenn Sie keine Kochzone auswählen.

- Drücken Sie auf die Tasten des Timers. Die Lampe des Timers blinkt und "10" erscheint auf dem Display des Timers.



- Stellen Sie die Zeit ein, indem Sie auf die Tasten "-" oder "+" des Timers drücken. Tipp: Drücken Sie einmal auf die Tasten "-" oder "+" auf dem Timer, um die Zeit um 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern. Halten Sie die Tasten "-" oder "+" des Timers länger gedrückt, um die Zeit um 10 Minuten zu verkürzen oder zu verlängern.



- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "-" und "+", um den Timer zu unterbrechen, das Display des Timers zeigt "00" an.



- Wenn Sie den Timer eingestellt haben, beginnt er sofort mit dem Countdown. Das Display zeigt die verbleibende Zeit an und die Timer-Anzeige blinkt 5 Sekunden lang.



- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt 30 Sekunden lang ein Piepton und die Timer-Anzeige zeigt "-" an. - ».



b) Einstellung des Timers, damit er eine oder mehrere Kochzonen ausschaltet.

Eine einzelne Kochzone einstellen:


- Drücken Sie auf die Auswahlstaste der Kochzone, für die Sie den Timer einstellen möchten. (z.B. Zone 3)




- Drücken Sie sofort danach auf die Timer-Taste. Die Timer-Anzeige beginnt zu blinken und "10" erscheint auf dem Display des Timers.



- Stellen Sie die Zeit ein, indem Sie auf die Tasten des Timers drücken.
Tipp: Drücken Sie einmal auf die Tasten "-" oder "+" des Timers, um die Zeit um 1 Minute zu verlängern oder zu verkürzen. Halten Sie die Tasten "-" oder "+" des Timers länger gedrückt, um die Zeit um 10 Minuten zu verlängern oder zu verkürzen.




- Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten "-" und "+", um den Timer zu unterbrechen. Das Display des Timers zeigt "00" an.



- Wenn Sie den Timer eingestellt haben, beginnt er sofort mit dem Countdown. Auf dem Display wird die verbleibende Zeit angezeigt und die Timer-Anzeige blinkt 5 Sekunden lang.



Der rote Punkt neben der Anzeige des Leistungsgrad zeigt an, welche Kochzone ausgewählt ist.



- Wenn die Kochzeit abgelaufen ist, schaltet sich die entsprechende Kochzone automatisch aus.



Die anderen Kochzonen funktionieren weiterhin, wenn sie schon eingeschaltet sind.

Die folgenden Abbildungen dienen nur zu Referenzzwecken, lediglich das Endprodukt ist maßgebend.

Standardbetriebszeit

Die automatische Abschaltung ist eine Schutzfunktion zur Sicherheit Ihrer Kochplatte. Sie schaltet die Kochplatte automatisch aus, sollten Sie vergessen haben es zu tun. Die Standardbetriebszeiten für die verschiedenen Leistungsgrade sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Leistungsstufe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Standardbetriebszeit (in Stunden)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Wenn man das Kochgeschirr entfernt, hört die Kochplatte sofort auf, die entsprechende Zone zu erhitzen und schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus.



Personen mit einem Herzschrittmacher sollten vor der Nutzung dieses Gerätes ihren Arzt befragen.

koch-tipps



Seien Sie vorsichtig beim Frittieren von Lebensmitteln, da Öl und Fett sehr schnell heiß werden, insbesondere wenn Sie den Booster verwenden. Bei extrem hohen Temperaturen können sich Öl und Fett selbst entzünden und es besteht eine ernsthafte Brandgefahr.

- Wenn das Essen anfängt zu kochen, reduzieren Sie die Leistungskraft.
- Die Nutzung eines Deckels verkürzt die Kochzeit und spart Energie, da dieser die Wärme bewahrt.
- Reduzieren Sie die Menge an Flüssigkeit oder Fett, um die Kochzeit zu verkürzen.
- Beginnen Sie mit dem Kochen bei hoher Leistung und reduzieren Sie die Leistungskraft, wenn das Essen heiß wird.

Schmoren, köcheln, Reis kochen

- Beim Köcheln bleibt man unter dem Siedepunkt von ca. 85°C, sichtbar an der Tatsache, dass nur gelegentlich Blasen auf der Oberfläche der Kochflüssigkeit aufsteigen. Dadurch wird die Vorbereitung von köstlichen Suppen und zarten Eintöpfen ermöglicht, da sich die Aromen ohne übermäßiges Garen entfalten können. Auch Saucen auf Ei-Basis oder mit Mehl verdickt sollten besser unter dem Siedepunkt gekocht werden.
- Einige Kochaufgaben, wie das Kochen von Reis durch Absorption, können eine höhere Einstellung erfordern als die Niedrigste, um sicherzustellen, dass das Essen in der empfohlenen Zeit richtig gegart wird.

Steaks grillen

Um saftiges und schmackhaftes Fleisch zuzubereiten:

1. Lassen Sie das Fleisch vor dem Braten etwa 20 Minuten bei Raumtemperatur ruhen.
2. Erhitzen Sie eine Pfanne mit dickem Boden.
3. Pinseln Sie das Steak auf beiden Seiten mit etwas Öl ein. Geben Sie eine kleine Menge Öl in die heiße Pfanne und legen Sie das Fleisch hinein.
4. Wenden Sie das Steak während des Bratens nur einmal. Die genaue Garzeit hängt von der Dicke des Steaks und dem gewünschten Bräunungsgrad ab. Die Bratdauer kann von ca. 2 bis 8 Minuten pro Seite variieren. Drücken Sie auf das Steak, um einen Eindruck von der Garzeit zu bekommen - je fester es ist, desto gebratener ist es.
5. Lassen Sie das Steak einige Minuten auf einem warmen Teller ruhen, damit sich das Fleisch vor dem Servieren aufweichen kann.

Sautieren

1. Wählen Sie einen Wok mit flachem Boden, der für Glaskeramik Kochplatten geeignet ist, oder eine große Pfanne.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle nötigen Zutaten und Utensilien griffbereit haben. Das Sautieren muss schnell gehen. Wenn Sie große Mengen sautieren wollen, sollten Sie die Zubereitung in mehreren Etappen aufteilen.
3. Heizen Sie die Pfanne kurz vor und geben Sie zwei Esslöffel Öl hinzu.
4. Lassen Sie zuerst das Fleisch anbraten und halten Sie es warm.
5. Braten Sie daraufhin das Gemüse an. Wenn die Gemüsestücke heiß, aber noch fest sind, reduzieren Sie die Temperatur, geben Sie das Fleisch zurück in die Pfanne und fügen Sie die Sauce hinzu.
6. Rühren Sie die Zutaten vorsichtig um, um sicherzustellen, dass sie alle gut durchgebraten sind.
7. Sofort servieren.

Automatische Erkennung von zu kleinen oder nicht passenden Kochelementen

Wenn ein unpassendes oder nicht magnetisches (z.B. Aluminium) oder kleineres Geschirr (z.B. Messer, Gabel, Schlüssel) auf die Kochplatte gelegt wird, schaltet die Kochplatte nach einer Minute automatisch in den Standby-Modus. Der Ventilator kühlt die Kochplatte noch eine weitere Minute lang.

einstellungen der leistungskraft

Die folgenden Einstellungen sind lediglich Richtwerte. Die genaue Einstellung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich Ihrer Utensilien und der gekochten Mengen. Experimentieren Sie mit der Kochplatte, um die für Sie am besten geeignete Einstellung zu finden.

Einstellung der Leistungskraft	Passend für:
1 - 2	<ul style="list-style-type: none"> • kleine Mengen von Lebensmitteln behutsam erwärmen • Schokolade oder Butter schmelzen sowie Speisen anbraten, die schnell anbrennen. • auf niedriger Flamme köcheln lassen • langsam aufwärmen
3 - 4	<ul style="list-style-type: none"> • wieder aufwärmen • rasch aufkochen • Reis kochen
5 - 6	<ul style="list-style-type: none"> • Pancakes
7 - 8	<ul style="list-style-type: none"> • Anbraten, Sautieren • Nudeln kochen
9	<ul style="list-style-type: none"> • Bei starker Hitze anbraten • Kurz angaren • Eine Suppe kochen • Wasser kochen

wartung und reinigung

Was?	Wie?	Wichtig!
<p>Normale Verschmutzung des Glases (Fingerabdrücke, Flecken, Lebensmittelreste oder verschüttete nicht süße Flüssigkeiten auf dem Glas).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie die Kochplatte aus. 2. Wenden Sie ein Sonder-Reinigungsmittel für Kochplatten an, solange das Glas noch warm ist (aber nicht zu heiß!). 3. Spülen Sie es ab und trocknen Sie es mit einem sauberen Tuch oder Küchenpapier. 4. Schalten Sie die Kochplatte wieder ein. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsicht: Wenn die Kochplatte ausgeschaltet ist, leuchtet die Anzeige "heiße Oberfläche" nicht, aber die Kochzone kann trotzdem noch heiß sein! Seien Sie also vorsichtig. • Scheuerschwämme, gewisse Nylonschwämme und aggressive/abrasive Reinigungsmittel können das Glas der Kochplatte zerkratzen. Lesen Sie immer zuerst das Produkt-Etikett, um sicherzustellen, dass Ihr Reiniger oder Schwamm auch geeignet ist. • Lassen Sie niemals Reinigungsmittelrückstände auf der Kochplatte zurück: Das Glas könnte permanent Flecken tragen.
<p>Verschüttete, geschmolzene Speisen und Spritzer von heißen, süßen Materialien auf dem Glas.</p>	<p>Entfernen Sie diese Rückstände sofort mit einer Küchenspatel, einem flachen Messer oder einem Schaber, der speziell für Glaskeramikkochfelder geeignet ist. Achten Sie dabei darauf, dass Kochplatten heiss sein können:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie die Kochplatte vollständig aus. 2. Halten Sie die Klinge oder den Schaber in einem Winkel von 30° und kratzen Sie die übergelaufenen Speisen ab, indem Sie diese in Richtung eines kalten Bereichs der Kochplatte schieben. 3. Wischen Sie die Verschmutzung mit einem Tuch oder einer Küchenrolle ab. 4. Befolgen Sie die Schritte 2 bis 4 für "Normale Verschmutzungen des Glases" wie oben beschrieben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie Flecken von geschmolzenen oder süßen Speisen so schnell wie möglich. Wenn Sie diese auf der Kochplatte abkühlen und erhärten lassen, kann es schwierig sein, sie später zu entfernen. Sie können sogar dabei die Kochplatte dauerhaft beschädigen. • Vorsicht vor Schnittverletzungen: Wenn die Sicherheitskappe eingezogen ist, kann man sich am scharfen Teil des Schabers verletzen. Verwenden Sie also den Schaber mit äußerster Vorsicht und bewahren Sie ihn immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Was?	Wie?	Wichtig!
Verschmutzung der Bedientasten	<ol style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Kochplatte aus. Wischen Sie die überge- laufenen Reste ab. Wischen Sie das Bedien- feld mit einem sauberen, feuchten Schwamm oder Tuch ab. Trocknen Sie den Bereich vollständig mit einem Papier- tuch. Schalten Sie die Kochplatte wieder ein. 	Die Kochplatte kann piepsen und sich selbst ausschalten, wenn die Bedientasten nass oder mit Flüssigkeit/Schmutz bedeckt sind. Die Tasten können dann nicht mehr funktionieren. Denken Sie stets daran, vor dem erneuten Einschalten der Kochplatte, das Bedienfeld gründlich zu trocknen.

tipps und tricks

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Kochplatte geht nicht an.	Es ist kein Strom vorhanden.	Überprüfen Sie, ob die Kochplatte an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob es bei Ihnen oder in Ihrer Umgebung einen Stromausfall gibt. Wenn Sie alles überprüft haben und das Problem weiterhin besteht, rufen Sie einen qualifizierten Techniker.
Die berührungsempfindlichen Bedienelemente reagieren nicht auf den Fingerkontakt.	Das Bedienfeld ist gesperrt.	Entsperren Sie das Bedienfeld. Lesen Sie das relevante Kapitel der "Gebrauchsanweisung" für die Anweisungen zur Nutzung der Sperrtaste.
Die berührungsempfindlichen Bedienelemente reagieren schlecht auf den Fingerkontakt.	Durch Spritzer kann sich ein dünner Wasserfilm auf den Bedienelementen bilden oder Sie tippen mit Ihrer Fingerspitze auf die Tasten, was nicht ausreichend ist. Nutzen Sie die Fingerballen.	Stellen Sie sicher, dass der Bereich der Berührungssteuerung trocken ist und verwenden Sie Ihre Fingerballen, um auf die Tasten zu drücken.
Das Glas ist verkratzt.	Kochgeschirr mit rauen Kanten.	Benutzen Sie Kochgeschirr mit einem glatten, flachen Boden. Siehe die Abteilung "Wahl des passenden Kochgeschirrs".
	Es wurden ungeeignete oder scheuernde Scheuerschwämme oder Reinigungsmittel verwendet.	Siehe "Wartung und Reinigung".
Einige Kochgeschirre geben knackende oder klopfende Geräusche von sich.	Dies kann durch die Struktur Ihres Kochgeschirrs verursacht werden (Schichten aus verschiedenen Metallen, die unterschiedlich vibrieren).	Dies ist normal für das Kochgeschirr und ist kein Zeichen eines Problems.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Kochplatte gibt einen dumpfen Summton von sich, wenn sie auf hohe Leistung eingestellt ist.	Dies ist auf die Induktionstechnologie zurückzuführen.	Dies ist normal, aber das Geräusch sollte schwächer werden oder ganz verschwinden, wenn Sie die Leistung verringern.
Die Induktions-Kochplatte gibt ein Ventilatorgeräusch von sich.	Der eingebaute Ventilator in Ihrer Kochplatte dient dazu, die elektronischen Komponenten vor Überhitzung zu schützen. Er kann auch nach dem Ausschalten der Kochplatte noch weiterlaufen.	Das ist normal und bedarf keiner weiteren Maßnahmen Ihrerseits. Schalten Sie die Induktionskochplatte nicht am Wandschalter aus, solange der Ventilator läuft.
Das Kochgeschirr wird nicht heiß und die Kontrollleuchte leuchtet auf.	Das Induktionskochfeld erkennt den Topf nicht, weil er nicht für das Kochen mit Induktion geeignet ist.	Verwenden Sie nur passendes Kochgeschirr, das für Induktion geeignet ist. Siehe das Kapitel "Wahl des passenden Kochgeschirrs".
	Die Kochplatte kann das Kochgeschirr nicht erkennen, weil dieses zu klein für die Kochzone ist oder weil es nicht richtig auf der Kochzone zentriert ist.	Zentrieren Sie das Kochgeschirr und vergewissern Sie sich, dass der Boden des Kochgeschirrs der Größe der Kochzone entspricht.
Die Kochplatte oder eine der Kochzonen hat sich unerwartet selbst ausgeschaltet, ein Piepton ertönt und ein Fehlercode wird angezeigt (in der Regel mit einer oder zwei blinkenden Ziffern auf dem Timer-Display).	Ein technischer Fehler ist aufgetreten.	Schreiben Sie die Buchstaben und Zahlen des Fehlercodes auf, schalten Sie den Sicherungsschalter der Kochplatte aus und rufen Sie einen qualifizierten Techniker.

Fehleranzeige und inspektion

Die Kochplatte ist mit einer Selbstdiagnosefunktion ausgestattet. Anhand dieses Tests kann der Techniker die Funktion mehrerer Komponenten überprüfen, ohne die Kochplatte zerlegen oder von der Arbeitsfläche entfernen zu müssen.

Fehlercode bei der Nutzung und die jeweilige Lösung:

Fehlercode	Problem	Lösung
Keine automatische Wiederherstellung		
E1	Fehler im Temperatursensor der Glaskeramik -- offener Schaltkreis.	Überprüfen Sie die Verbindung oder tauschen Sie den Temperatursensor der Glaskeramik aus.
E2	Ausfall des Temperatursensors der Glaskeramik -- Kurzschluss.	
Eb	Ausfall des Temperatursensors der Glaskeramik.	
E3	Hohe Temperatur der Glaskeramikplatte.	Warten Sie, bis sich die Temperatur der Kochplatte wieder normalisiert hat. Tippen Sie auf den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät neu zu starten.
E4	Ausfall des IGBT-Temperatursensors -- offener Schaltkreis.	Ersetzen Sie die Netzteilkarte.
E5	Ausfall des IGBT-Temperatursensors -- Kurzschluss.	
E6	Hohe Temperatur des IGBT.	Warten Sie, bis sich die Temperatur des IGBT wieder normalisiert hat. Tippen Sie auf den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät neu zu starten. Überprüfen Sie, ob der Ventilator richtig funktioniert; ist dies nicht der Fall, ersetzen Sie ihn.

Fehlercode	Problem	Lösung
E7	Die Netzspannung ist niedriger als die Nennspannung.	Überprüfen Sie, ob die Versorgungsspannung normal ist. Schalten Sie den Strom nur wieder ein, wenn die gemessene Spannung normal ist.
E8	Die Versorgungsspannung ist höher als die Nennspannung.	
U1	Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten.	Stecken Sie die Verbindung zwischen der Display-Karte und der Stromversorgungskarte wieder ein. Ersetzen Sie die Netzteilkarte oder die Display-Karte.

Spezifischer Fehler und die jeweilige Lösung :

Fehler	Problem	Lösung A	Lösung B
Die LED-Anzeige leuchtet nicht. Die LED leuchtet nicht auf, obwohl das Gerät angeschlossen wird.	Es liegt keine Stromversorgung vor.	Überprüfen Sie, ob das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist und ob die Steckdose funktioniert.	
	Die Verbindung zwischen der Netzteilkarte und der Display-Karte ist fehlerhaft.	Überprüfen Sie die Verbindung.	
	Die Netzteilkarte ist beschädigt.	Ersetzen Sie die Netzteilkarte.	
	Die Display-Karte ist beschädigt.	Ersetzen Sie die Display-Karte.	
Einige Bedienelemente funktionieren nicht oder die LED-Anzeige ist nicht normal.	Die Display-Karte ist beschädigt.	Ersetzen Sie die Displaykarte.	

Fehler	Problem	Lösung A	Lösung B
Die Kochmodusanzeige leuchtet auf, aber die Kochzone heizt nicht.	Hohe Temperatur der Kochplatte.	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. Die Luftschächte oder die Belüftung sind möglicherweise blockiert.	
	Der Ventilator hat eine Störung.	Überprüfen Sie, ob der Ventilator richtig funktioniert; wenn nicht, wechseln Sie ihn aus.	
	Die Netzteilkarte ist beschädigt.	Ersetzen Sie die Netzteilkarte.	
Die Kochplatte hört plötzlich auf zu heizen. Wenn Sie in Betrieb ist und ein "u" blinkt auf dem Display.	Ungeeignetes Kochgeschirr.	Verwenden Sie ein geeignetes Kochgeschirr (siehe das relevante Kapitel der „Gebrauchsanweisung“).	Die Schaltung zur Erkennung des Kochgeschirrs ist beschädigt, tauschen Sie die Netzteilkarte aus.
	Der Durchmesser des Kochgeschirrs ist zu klein.		
	Die Kochplatte ist überhitzt.	Das Gerät ist überhitzt. Warten Sie, bis sich die Temperatur wieder normalisiert hat. Tippen Sie auf den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät neu zu starten.	
Kochzonen mit gleicher Größe (z.B. die erste und zweite Kochzone) zeigen "u" auf dem Display an.	Die Verbindung zwischen der Netzteilkarte und der Display-Karte ist fehlerhaft.	Überprüfen Sie die Verbindung.	
	Die Display-Karte für den Kommunikationsbereich ist beschädigt.	Ersetzen Sie die Display-Karte.	
	Die Systemplatine ist beschädigt.	Ersetzen Sie die Netzteilkarte.	

Fehler	Problem	Lösung A	Lösung B
Das Summen des Ventilators klingt ungewöhnlich.	Der Antrieb des Ventilators ist beschädigt.	Ersetzen Sie den Ventilator.	

Die obigen Anweisungen betreffen die Beurteilung und Untersuchung der am häufigsten auftretenden Defekte.

Bitte demontieren Sie das Gerät nicht selbst, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Kochplatte nicht zu beschädigen.

beschrijving van het toestel



Alle foto's in deze handleiding zijn enkel als uitleg bedoeld. Het kan zijn dat er verschillen zijn tussen het werkelijke voorwerp en de tekeningen. U dient voort te gaan op het werkelijke voorwerp.

Werkingsprincipe

Koken met inductie is een veilige, moderne, efficiënte en zuinige manier van koken. Deze technologie werkt met elektromagnetische trillingen die hitte rechtstreeks in de pannen genereren en niet onrechtstreeks door het glazen oppervlak te verwarmen. Het glas wordt alleen maar warm omdat de pan uiteindelijk opwarmt.

Voor u uw nieuwe inductiekookplaat gebruikt


- Neem deze handleiding door. Besteed extra aandacht aan de sectie 'Veiligheidswaarschuwingen.'
- Verwijder de beschermende folie van de inductiekookplaat.

installatie

Selectie van de uitrusting voor de installatie

- Snijd het werkoppervlak uit volgens de afmetingen in de tekening.
- Houd minstens 50 cm rond de holte voor de installatie en het gebruik.
- Zorg ervoor dat het werkoppervlak minstens 30 mm dik is. Kies een hittebestendig en geïsoleerd materiaal voor het werkoppervlak (hout en gelijkaardig vezelachtig of hygroscopisch materiaal kan niet gebruikt worden voor het werkoppervlak tenzij het geïmpregneerd is) om elektrische schokken en grotere vervorming door de hitte van de kookplaat te vermijden. Zoals hieronder weergegeven:


De veiligheidsafstand tussen de zijkanten van de kookplaat en de binnenkanten van het werkblad moet minstens 3 mm zijn.



L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	62	58	560+4+1	490+4+1	50 min.	3 min.

Zorg er in alle omstandigheden voor dat de keramische kookplaat goed geventileerd wordt en dat de luchttoevoer en -afvoer niet geblokkeerd is. Zorg dat de keramische kookplaat in goede staat is. Zoals hieronder weergegeven.


De veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de kast boven de kookplaat moet minstens 760 mm zijn.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 min.	20 min.	Luchttoevoer	Luchtafvoer 5 mm

Zorg voor voldoende ventilatie

Zorg ervoor dat de inductiekookplaat goed geventileerd is en dat de luchttoevoer en -afvoer niet geblokkeerd is. Om toevallige aanraking van de hete onderkant van de kookplaat en onverwachte elektrische schokken bij het werken te vermijden, dient u een houten inzetstuk, vastgezet met schroeven, te plaatsen op een minimale afstand van 50 mm van de onderkant van de kookplaat. Volg de vereisten hieronder.



Er zijn ventilatiegaten rond de buitenkant van de kookplaat. U moet ervoor zorgen dat die gaten niet geblokkeerd worden door het werkblad wanneer u de kookplaat installeert.

De lijm om het plastic of hout aan het meubel vast te maken moet een temperatuur van minstens 150°C moeten kunnen weerstaan zodat de hechting niet los kan komen.

De achtermuur en de nabijgelegen en omringende oppervlakken moeten een temperatuur van 90°C kunnen weerstaan.

Zorg er voor u de kookplaat installeert voor dat

- het werkoppervlak vierkant en waterpas is en dat er geen structurele elementen de ruimte belemmeren.
- het werkoppervlak van hittebestendig en geïsoleerd materiaal gemaakt is.
- de oven een ingebouwde koelventilator heeft wanneer de kookplaat zich boven een oven bevindt.
- de installatie aan alle vereisten en van toepassing zijnde normen en regelgeving beantwoordt.
- er een geschikte werkschakelaar met volledige ontkoppeling van de stroomvoorziening ingebouwd is in de permanente bekabeling, die geplaatst is in overeenstemming met de plaatselijke regels en regelgeving voor bekabeling.
- De werkschakelaar moet van een goedgekeurde soort zijn en een luchtspleet voorzien van 3 mm in alle polen (of in alle actieve fasegeleiders indien de lokale regels voor bekabeling deze variatie van de vereisten toelaten).
- De werkschakelaar moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor de klant wanneer de kookplaat geïnstalleerd is.
- Neem contact op met het plaatselijk bouwtoezicht of consulteer de statuten wanneer u twijfelt over de installatie.
- Gebruik hittebestendige en gemakkelijk schoon te maken afwerking (zoals keramische tegels) voor de muren rond de kookplaat.

Zorg er na u de kookplaat geïnstalleerd heeft voor dat


- de kabel van de elektrische voeding niet bereikbaar is via deurkasten of lades.
- er voldoende verse lucht van buitenaf in de kast onder de kookplaat circuleert.
- er een thermische barrière ter bescherming onder de kookplaat geplaatst wordt wanneer de kookplaat zich boven een lade of kast bevindt.
- de werkschakelaar gemakkelijk bereikbaar is voor de klant.

Voor u de bevestigingsbeugels plaatst

Het toestel moet op een stabiel, glad oppervlak geplaatst worden (gebruik de verpakking). Oefen geen druk uit op de toetsen die onder de kookplaat uitsteken.

De positie van de beugel aanpassen

Bevestig de kookplaat aan het werkoppervlak met 4 schroefbeugels aan de onderkant van de kookplaat (zie foto) na de installatie. Pas de positie van de beugel aan de dikte van de bovenkant aan.





De beugels mogen de binnenkanten van het werkblad na de installatie niet raken (zie foto).

Vorzorgsmaatregelen

1. De inductiekookplaat moet door gekwalificeerd personeel of technici geïnstalleerd worden. Wij stellen professionals ter beschikking. Voer dit nooit zelf uit.
2. De kookplaat mag niet direct boven een vaatwasser, koelkast, diepvriezer, wasmachine of droger geplaatst worden aangezien de vochtigheid de elektronica van de kookplaat kunnen beschadigen.
3. De inductiekookplaat moet zo geplaatst worden dat de hitte kan ontsnappen, zodat ze betrouwbaarder is.
4. De muur en de zone boven het oppervlak moeten hittebestendig zijn.
5. Om beschadiging te vermijden dienen de tussenlaag en de lijm hittebestendig te zijn.
6. Gebruik geen stoomreiniger.

De kookplaat aansluiten op de stroomvoorziening

De stroomtoevoer moet in overeenstemming met de relevante norm of een eenpolige stroomonderbreker aangesloten worden. De aansluitingsmethode wordt hieronder weergegeven.




De kookplaat moet met de stroomvoorziening verbonden worden door een gekwalificeerd technicus.

Voor u de kookplaat aansluit op de stroomvoorziening dient u na te gaan of:

1. De bekabeling bij u thuis geschikt is voor de stroom van de kookplaat.
 2. De spanning overeenstemt met de waarde in het typeplaatje.
 3. De secties van de voedingskabel bestand zijn tegen de belasting die is opgegeven op het typeplaatje.
- Gebruik geen adapters, reductoren of aftakkingen om de kookplaat te verbinden met de stroomvoorziening aangezien ze kunnen oververhitten en brand veroorzaken.
- De kabel van de elektrische voeding mag geen hete onderdelen aanraken en moet zo geplaatst worden dat de temperatuur niet hoger gaat dan 75°C.



Laat een elektricien nagaan of de bekabeling bij u thuis geschikt is zonder aanpassingen. Alle aanpassingen moeten door een gekwalificeerde elektricien uitgevoerd worden.



1. Wanneer de kabel beschadigd is of vervangen moet worden, dient dit uitgevoerd te worden door de dienst na verkoop met speciaal gereedschap om ongevallen te vermijden.
2. Wanneer het toestel op de stroomtoevoer aangesloten wordt, moet er een meerpolige stroomonderbreker geïnstalleerd worden met een minimum opening van 3 mm tussen contacten.
3. De installateur moet ervoor zorgen dat de elektrische aansluiting juist gemaakt wordt en dat de installatie voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
4. De kabel mag niet gebogen of samengedrukt worden.
5. De kabel moet regelmatig nagekeken en vervangen worden door gekwalificeerde technici.




De onderkant en de stroomkabel van de kookplaat zijn na de installatie niet bereikbaar.

werking van het product

Aanraaktoetsen

- De toetsen reageren op een aanraking. U hoeft dus geen druk uit te oefenen.
- Gebruik het ronde deel van uw vinger, niet de top.
- Wanneer een aanraking geregistreerd wordt, hoort u een pieptoon.
- Zorg ervoor dat de toetsen altijd schoon en droog zijn en dat ze niet bedekt zijn door voorwerpen (bijvoorbeeld keukengerei of een doek). Zelfs een dun laagje water kan het moeilijk maken om de toetsen te bedienen.



Het juiste kookgerei kiezen

- Gebruik enkel kookgerei met een bodem die geschikt is voor inductiekookplaten.
- Kijk na of het inductiesymbool op de verpakking of op de onderkant van de pan vermeld wordt.
- U kan nagaan of uw kookgerei geschikt is door een magnetische test uit te voeren.
- Beweeg een magneet naar de onderkant van de pan toe. Wanneer er aantrekkingskracht is, is de pan geschikt voor inductiekookplaten.
- Indien u geen magneet heeft:




1. Doe een beetje water in de pan die u wil controleren.
 2. Indien **U** niet op het scherm knippert en het water opwarmt, is de pan geschikt.
- Keukengerei gemaakt van de volgende materialen is niet geschikt: roestvrij staal, aluminium of koper zonder magnetische onderkant, glas, hout, porselein, keramiek en aardewerk.
 - Als slechts een deel van de onderkant van de pan ferromagnetisch is, wordt enkel dat deel verwarmd. De rest van de onderkant wordt misschien niet voldoende warm om te koken.
 - Indien de ferromagnetische zone niet homogeen is, maar ook andere materialen zoals aluminium bevat, kan dit een invloed hebben op de opwarming en detectie van de pan.


- Indien de onderkant van de pan op de foto's hieronder lijkt, wordt de pan misschien niet gedetecteerd.




- Gebruik geen kookgerei met gekartelde randen of een gebogen onderkant.



- Zorg ervoor dat de onderkant van de pan glad is, goed plat tegen het glas komt en even groot als het kookvuur is. Gebruik pannen van dezelfde grootte als aangegeven op de plaat. Wanneer u een pot die een beetje breder is gebruikt, wordt de energie het meest efficiënt gebruikt. Indien u een kleinere pot gebruikt, wordt de energie minder efficiënt dan verwacht gebruikt. Een pot die kleiner is dan 140 mm wordt misschien niet gedetecteerd door het kookvuur. Plaats uw pan altijd in het midden van de kookzone.



- Til pannen altijd van de keramische kookplaat – Laat ze niet over het glas glijden. Dit kan krassen op het glas aanbrengen.




Het toestel gebruiken

Beginnen met koken

- Raak de aan/uit-knop aan. Nadat u het toestel aangezet heeft, hoort u een pieptoon. Alle schermen vertonen "-" of "--". Dit geeft aan dat de inductiekookplaat in stand-bymodus staat.



- Plaats een geschikte pan op de kookzone die u wil gebruiken. Zorg ervoor dat de onderkant van de pan en het oppervlak van de kookzone schoon en droog zijn.



- Raak de toets om het vuur te selecteren aan. Er begint een indicatorlampje naast de toets te knipperen.



- Stel de warmte in door op "-" of "+" te drukken.
 - Indien u niet binnen 1 minuut de warmte instelt, wordt de keramische kookplaat automatisch uitgeschakeld. U moet dan opnieuw vanaf stap 1 beginnen.
 - U kan de warmte op gelijk welk moment tijdens het koken wijzigen.



Indien het scherm $\geq \underline{\text{U}} \leq$ afwisselend met de warmte-instelling knippert, betekent dit dat:

- u geen pan op het juiste vuur geplaatst heeft of
- de pan die u gebruikt niet geschikt is voor inductiekookplaten of
- de pan te klein is of niet goed in het midden van het vuur staat.

Het vuur warmt enkel op wanneer er een geschikte pan op het kookvuur staat. Het teken "U" gaat automatisch uit na 1 minuut wanneer er geen geschikte pan op het vuur geplaatst wordt.

Stoppen met koken

- Raak de bediening van het kookvuur dat u wil uitschakelen aan.




- Schakel het vuur uit door tot "0" te gaan of tegelijkertijd op "-" en "+" te drukken. Zorg ervoor dat het weergavescherm "0" toont.



- Schakel de hele kookplaat uit met de aan/uit-knop.




- De kookplaat kan nog warm zijn: U ziet "H" wanneer het kookvuur te warm is om aan te raken. Dit verdwijnt wanneer de plaat afgekoeld is tot een veilige temperatuur. U kan dit ook gebruiken om energie te besparen: de kookplaat is nog warm en blijft dus uw pannen verwarmen.




De boost-functie gebruiken

De Boost-functie activeren:

- Raak de toets aan om het vuur te selecteren




- Wanneer u de boost-toets aanraakt, toont het lampje van het vuur "P" en het vermogensbereik Max.




De boost-functie annuleren:

- Wanneer u de Boost-toets of "-" aanraakt om de Boost-functie te annuleren, gaat het kookvuur terug naar de originele instelling.



- Raak tegelijkertijd "-" en "+" aan. Het kookvuur wordt uitgeschakeld en de Boost-functie automatisch geannuleerd.



- De functie kan voor alle vuren gebruikt worden.
- Na 5 minuten gaat het kookvuur terug naar de originele instelling.
- Wanneer de originele instelling 0 was, gaat het na 5 minuten terug naar 9.

De toetsen vergrendelen

- U kan de toetsen vergrendelen om te voorkomen dat ze per ongeluk aangeraakt worden (bijvoorbeeld kinderen die per ongeluk de kookzones aanzetten).
- Wanneer de toetsen vergrendeld zijn, zijn alle toetsen behalve de aan/uit-knop uitgeschakeld.

De toetsen vergrendelen	
Raak de vergrendeling aan.	Het lampje van de timer toont "Lo"
De toetsen ontgrendelen	
Houd de vergrendeling voor een tijdje ingedrukt.	



Wanneer de inductiekookplaat vergrendeld is, zijn alle toetsen uitgeschakeld behalve ON/OFF . U kan de inductiekookplaat altijd uitschakelen met ON/OFF  in een noodsituatie, maar daarna dient u eerst de kookplaat te ontgrendelen.

Bediening van de timer

U kan de timer op twee verschillende manieren gebruiken:

- U kan de timer gebruiken om het aantal minuten in de gaten te houden. In dit geval worden er geen kookvuren uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd afgelopen is.
- U kan de timer instellen om een of meerdere kookvuren uit te schakelen wanneer de ingestelde tijd voorbij is. De timer kan maximum 99 minuten lopen.

a) De timer gebruiken om het aantal minuten op te volgen

Indien u geen kookvuur selecteert

- Zorg ervoor dat het kookvuur ingeschakeld is.




Om het aantal minuten op te volgen moet minstens een vuur aan staan.


- Druk op de knoppen van de timer. Het lampje voor de timer begint te knipperen en "10" is zichtbaar op het weergavescherm.



- Stel de tijd in door de knop "-" of "+" van de timer aan te raken.
Hint: Druk op "-" of "+" om de timer telkens 1 minuut korter of langer in te stellen. Houd "-" of "+" ingedrukt om de timer per 10 minuten langer of korter in te stellen.



- Wanneer u tegelijkertijd op "-" en "+" drukt, wordt de timer geannuleerd en ziet u "00" op het weergavescherm.



- Wanneer de tijd ingesteld is, begint het aftellen onmiddellijk. Het scherm geeft de resterende tijd weer en het lampje van de timer knippert 5 seconden.



- De zoemer laat voor 30 seconden een pieptoon horen en de indicator toont "- -" wanneer de ingestelde tijd afgelopen is.



b) De timer instellen om een of meerdere kookvuren uit te schakelen

Stel een kookvuur in:


- Raak de toets aan om het vuur te selecteren waarvoor u de timer wil instellen. (bijvoorbeeld zone 3#)




- Het lampje voor de timer begint kort te knipperen wanneer u de knop voor de timer aanraakt en "10" is zichtbaar op het weergavescherm.r.



- Stel de tijd in door de bediening van de timer aan te raken.
Hint: Druk op "-" of "+" om de timer telkens 1 minuut korter of langer in te stellen. Houd "-" of "+" ingedrukt om de timer per 10 minuten langer of korter in te stellen.



- Wanneer u tegelijkertijd op "-" en "+" drukt, wordt de timer geannuleerd en ziet u "00" op het weergavescherm.




- Wanneer de tijd ingesteld is, begint het aftellen onmiddellijk. Het scherm geeft de resterende tijd weer en het lampje van de timer knippert 5 seconden.



Het rode puntje naast het lampje van de stand geeft aan dat dit vuur geselecteerd is.



- Wanneer de kooktijd afgelopen is, wordt het kookvuur in kwestie automatisch uitgeschakeld.



De andere vuren blijven werken indien u ze reeds aangezet heeft.

De afbeeldingen hierboven zijn enkel bij wijze van referentie en zijn ondergeschikt aan het product dat u aangeschaft heeft.

Standaard werkingstijden

Automatisch uitschakelen is een beveiliging van de inductiekookplaat. De kookplaat wordt vanzelf uitgeschakeld wanneer u vergeet om uw vuur uit te schakelen. De standaard werkingstijden voor de verschillende standen wordt in de tabel hieronder weergegeven:

Stand	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Standaard werkingstijd (timer)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Wanneer de kookpot verwijderd wordt, stopt de inductiekookplaat onmiddellijk met warmen en wordt ze automatisch uitgeschakeld na 2 minuten.



Mensen die een pacemaker hebben, dienen hun dokter raad te plegen voor ze dit toestel gebruiken.

kooktips



Wees voorzichtig wanneer u bakt. Olie en vet warmen namelijk heel snel op, vooral wanneer u PowerBoost gebruikt. Bij buitengewoon hoge temperatuur vatten olie en vet spontaan vlam. Dit brengt een hoog risico op brand met zich mee.

- Verlaag de temperatuurinstelling wanneer de voeding de kooktemperatuur bereikt.
- Wanneer u een deksel gebruikt, verkort u de kooktijd en bespaart u energie omdat u de warmte vasthoudt.
- Beperk de hoeveelheid vloeistof of vet om de kooktijd te beperken.
- Gebruik bij het begin van het koken een hoge instelling en verlaag ze wanneer de voeding volledig verwarmd is.

Sudder en rijst koken

- Sudder en gebeurt onder het kookpunt, rond 85°C, wanneer er af en toe een bel naar het oppervlak van de kookvloeistof komt. Het is de manier om heerlijke soepen en stoofpotjes te maken omdat de smaken zich ontwikkelen zonder dat de voeding te gaar wordt. Ook sausen met eieren en met bloem verdikte sausen moeten onder het kookpunt bereid worden.
- Sommige zaken zoals rijst koken door absorptie vereisen een instelling die wat hoger is dan de laagste om te zorgen dat de voeding goed bereid is in de aanbevolen tijd.

Steak aanbraden

Voor lekkere sappige steaks:

1. Breng het vlees 20 minuten voor het koken op kamertemperatuur.
2. Warm een bakpan met zware bodem op.
3. Breng met een borstel aan beide zijden van de steak olie aan. Doe wat olie in de pan en plaats dan het vlees in de hete pan.
4. Draai de steak maar een keer tijdens het koken. De precieze kooktijd hangt af van de dikte van de steak en hoe u hem gebakken wil. Dit kan gaan van 2 tot 8 minuten per zijde. Druk op de steak om na te gaan hoeveel hij gebakken is. Hoe steviger hij aanvoelt, hoe meer hij gebakken is.
5. Plaats de steak enkele minuten op een warm bord zodat hij zacht wordt voor u hem opdient.

Roerbakken

1. Kies een wokpan met een vlakke bodem die geschikt is voor keramische kookplaten of een grote bakpan.
2. Zorg dat alle ingrediënten en gerei klaar staan. Roerbakken moet snel gaan. Wanneer u grote hoeveelheden maakt, kookt u in verschillende keren.
3. Verwarm de pan even voor en voeg twee soeplepels olie toe.
4. Bereid eerst het vlees. Zet opzij en houd warm.
5. Roerbak de groenten. Wanneer ze warm maar nog krokant zijn, zet u het vuur wat lager, voegt u het vlees en de saus toe.
6. Roer de ingrediënten voorzichtig zodat ze goed verwarmd worden.
7. Dien onmiddellijk op.

Detectie van kleine voorwerpen

Wanneer een pan met ongeschikte afmetingen of die niet-magnetisch is (bijv. aluminium) of een klein voorwerp (bijv. een mes, vork, sleutel) op de kookplaat achtergelaten wordt, gaat de kookplaat na 1 minuut automatisch in stand-by. De inductiekookplaat wordt nog voor 1 minuut verder afgekoeld door de ventilator.



warmte-instellingen

De instellingen hieronder zijn slechts richtlijnen. De precieze instelling hangt van verschillende factoren af, inclusief uw kookgerei en de hoeveelheid die u bereidt. Experimenteer met de inductiekookplaat om te zien welke instellingen voor u het best werken.

Stand	Geschikt voor
1 - 2	<ul style="list-style-type: none"> • voorzichtig opwarmen van kleine hoeveelheden voedsel • het smelten van chocolade, boter en voeding die gemakkelijk aanbrandt • zachtjes sudderen • traag opwarmen
3 - 4	<ul style="list-style-type: none"> • opwarmen • snel sudderen • rijst koken
5 - 6	<ul style="list-style-type: none"> • pannenkoeken
7 - 8	<ul style="list-style-type: none"> • sauteren • pasta koken
9	<ul style="list-style-type: none"> • roerbakken • aanbraden • soep aan de kook brengen • water koken

reiniging en onderhoud

Wat?	Hoe?	Belangrijk!
Dagelijks bevuiling van het glas (vingerafdrukken, sporen, vlekken van voeding of gemorste dranken die geen suiker bevatten)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel de kookplaat uit. 2. Breng een schoonmaakproduct voor glasplaten aan wanneer het glas nog warm (maar niet heet!) is. 3. Spoel en droog af met een propere doek of keukenpapier. 4. Zet het vermogen van de kookplaat opnieuw aan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de kookplaat uitgeschakeld is, is er geen aanduiding dat de plaat nog warm is, maar ze kan nog steeds heet zijn! Wees heel voorzichtig! • Schuursponsjes, sommige nylon sponzen en harde/schurende schoonmaakmiddelen kunnen krassen maken op de plaat. Lees altijd de etiketten om na te gaan of uw schoonmaakproduct of schuurspons gebruikt kan worden. • Laat nooit restanten van schoonmaakproduct achter op de kookplaat: er kunnen vlekken op het glas komen.
Overkoken, smelten en morsen van warme suiker op het glas	<p>Verwijder dit onmiddellijk met een visspatel, paletmes, scheermesje of krabber die geschikt is voor keramische kookplaten, maar wees voorzichtig voor hete oppervlakken van de kookzones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Houd het mes of werktuig in een hoek van 30° en schraap het vuil of wat gemorst is naar een koude zone van de kookplaat. 3. Verwijder het vuil met een keukenhanddoek of keukenpapier. 4. Volg stap 2 tot 4 voor "Dagelijkse bevuiling van het glas" hierboven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder vlekken van gesmolten of suikerrijke voeding of morsen zo snel mogelijk. Wanneer ze afkoelen op het glas, zijn ze moeilijk te verwijderen en kunnen ze zelfs het glas permanent beschadigen. • Risico op snijwonden: wanneer de beveiliging verwijderd wordt, is het mesje in een schrapper buitengewoon scherp. Wees heel voorzichtig bij het gebruik en bewaar het altijd veilig en buiten bereik van kinderen.

Wat?	Hoe?	Belangrijk!
Gemorste stoffen op de aanraaktoetsen	<ol style="list-style-type: none"> Schakel de kookplaat uit. Veeg de gemorste stoffen af. Veeg de zone van de toetsen af met een schone vochtige spons of doek. Droog de zone volledig af met keukenpapier. Steek de stekker terug in het stopcontact. 	<p>De kookplaat kan een pieptoon laten horen en dan vanzelf uitschakelen. De aanraaktoetsen functioneren misschien niet wanneer er vloeistof op ligt. Zorg ervoor dat u de zone met aanraaktoetsen afdroogt voor u de kookplaat opnieuw aanzet.</p>

hints en tips

Probleem	Mogelijke oorzaken	Wat u moet doen
De inductiekookplaat gaat niet aan.	Geen stroom.	Zorg ervoor dat de inductiekookplaat op de stroomtoevoer aangesloten is en dat ze aanstaat. Kijk na of er geen stroompanne bij u thuis of in uw buurt is. Bel een gekwalificeerd technicus indien u alles nagekeken heeft en het probleem zich blijft voordoen.
De aanraaktoetsen reageren niet.	De toetsen zijn vergrendeld.	Ontgrendel de toets. Zie onder "Uw inductiekookplaat gebruiken" voor instructies.
De aanraaktoetsen werken niet goed.	Er zou een dun laagje water op de toetsen kunnen staan. Het kan ook dat u het topje van uw vinger gebruikt wanneer u de toetsen aanraakt.	Zorg ervoor dat de aanraakbediening droog is en gebruik het ronde deel van uw vinger wanneer u de toetsen aanraakt.
Er komen krassen op het glas.	Kookgerei met ruwe randen.	Gebruik kookgerei met vlakke en gladde onderkant. Zie 'Het juiste kookgerei kiezen.'
	U gebruikt een niet-geschikte schuurspons of schoonmaakproducten.	Zie 'Onderhoud en Reiniging.'
Sommige pannen maken krakende of klinkende geluiden.	Dit kan veroorzaakt worden door de manier waarop uw kookgerei gemaakt is (lagen met verschillende metalen vibreren anders).	Dit is normaal voor kookgerei en is geen probleem.
De inductiekookplaat maakt een zacht zoemend geluid wanneer de temperatuur heel hoog gezet wordt.	Dit wordt veroorzaakt door de technologie van het koken met inductie.	Dit is normaal. Het lawaai zou echter minder moeten worden of verdwijnen wanneer u de temperatuur lager instelt.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Wat u moet doen
De ventilator van de inductiekookplaat kan lawaai maken.	Een koelventilator die in uw inductiekookplaat ingebouwd is, gaat aan om te verhinderen dat de elektronica oververhit geraakt. Hij kan ook blijven werken wanneer u de kookplaat uitgeschakeld heeft.	Dit is normaal en vereist geen actie. Trek de stekker van de inductiekookplaat niet uit het stopcontact zolang de ventilator werkt.
Pannen worden niet warm en verschijnt op het scherm.	De inductiekookplaat detecteert de pan niet omdat ze niet geschikt is voor koken met inductie.	Gebruik kookgerei dat geschikt is voor koken met inductie. Zie 'Het juiste kookgerei kiezen'.
	De inductiekookplaat kan de pan niet detecteren omdat ze te klein is voor het vuur of niet goed in het midden van het vuur staat.	Plaats de pan in het midden en zorg ervoor dat de onderkant even groot is als het kookvuur.
De inductiekookplaat of een vuur is onverwachts vanzelf uitgegaan. U hoort een piepton en ziet een foutcode (die typisch een of twee cijfers afwisselt) op het weergavescherm.	Technisch probleem.	Noteer de letters en cijfers van de fout. Trek de stekker van de kookplaat uit en neem contact op met een gekwalificeerd technicus.

weergave van fouten en inspectie

De inductiekookplaat heeft een functie om zelf fouten te diagnosticeren. Met deze test kan de technicus het functioneren van verschillende onderdelen nagaan zonder de kookplaat uit elkaar te moeten halen of los te moeten maken van het werkvlak.

Foutcode tijdens gebruik door de klant en oplossing:

Foutcode	Probleem	Oplossing
Geen automatisch herstel		
E1	Defect van de temperatuursensor van de kookplaat -- open circuit.	Kijk de verbinding na of vervang de temperatuursensor van de kookplaat.
E2	Defect van de temperatuursensor van de kookplaat -- kortsluiting.	
Eb	Defect van de temperatuursensor van de kookplaat	
E3	Sensor van de kookplaat is erg warm.	Wacht tot de temperatuur van de kookplaat terug normaal is. Raak de Aan/Uit-knop aan om het toestel opnieuw aan te zetten.
E4	Defect van de temperatuursensor van de bipolaire transistoren met geïsoleerde poort (IGBT) - open circuit.	Vervang voedingskaart.
E5	Defect van de temperatuursensor van de bipolaire transistoren met geïsoleerde poort (IGBT) - kortsluiting	

Foutcode	Probleem	Oplossing
E6	Hoge temperatuur van de bipolaire transistor met geïsoleerde poort (IGBT).	Wacht tot de temperatuur van de bipolaire transistor met geïsoleerde poort (IGBT) terug normaal is. Raak de Aan/Uit-knop aan om het toestel opnieuw aan te zetten. Kijk na of de ventilator goed werkt; Indien niet dient u de ventilator te vervangen.
E7	De voedingsspanning is later dan de nominale spanning.	Kijk na of de stroomtoevoer normaal is. Zet het toestel aan wanneer de stroomtoevoer normaal is.
E8	De voedingsspanning is hoger dan de nominale spanning.	
U1	Communicatiefout.	Maak opnieuw de verbinding tussen het weergavescherm en de voedingskaart. Vervang de voedingskaart of het weergavescherm.

Specifieke defecten en oplossing:

Defect	Probleem	Oplossing A	Oplossing B
De led gaat niet aan wanneer het toestel ingeschakeld is.	Geen stroomtoevoer.	Kijk na of de stekker goed in het stopcontact zit en of het stopcontact werkt.	
	Geen verbinding tussen de bijhorende voedingskaart en het weergavescherm.	Kijk de verbinding na.	
	De bijhorende voedingskaart is beschadigd.	Vervang de bijhorende voedingskaart.	
	Het weergavescherm is beschadigd.	Vervang het weergavescherm.	

Defect	Probleem	Oplossing A	Oplossing B
Sommige knoppen werken niet of de led-weergave is niet normaal.	Het weergavescherm is beschadigd.	Vervang het weergavescherm.	
De indicator van de kookplaat gaat aan, maar de plaat warmt niet op.	Kookplaat is heel warm.	De omgevingstemperatuur is misschien te hoog. De luchttoevoer of ventilatieschacht is misschien geblokkeerd.	
	Er is iets mis met de ventilator.	Kijk na of de ventilator goed werkt; Indien niet dient u de ventilator te vervangen.	
	De voedingskaart is beschadigd.	Vervang de voedingskaart.	
Het toestel stopt plots met warmen en op het weergavescherm knippert "u".	Verkeerde soort pan of pot.	Gebruik de juiste soort pot of pan (zie handleiding).	De pandetectie is beschadigd. Vervang de voedingskaart.
	De diameter van de pot is te klein.		
	De voedingskaart is beschadigd.	Het toestel is oververhit. Wacht tot de temperatuur terug normaal is. Raak de Aan/Uit-knop aan om het toestel opnieuw aan te zetten.	

Defect	Probleem	Oplossing A	Oplossing B
De kookvuren aan dezelfde kant (zoals de eerste en tweede zone) tonen dan "u" .	Geen verbinding tussen de voedingskaart en het weergavescherm;	Kijk de verbinding na.	
	Het weergavescherm van het communicatieonderdeel is beschadigd.	Vervang het weergavescherm.	
	Het moederbord is beschadigd.	Vervang de voedingskaart.	
Abnormale geluiden van de ventilator.	De motor van de ventilator is beschadigd.	Vervang de ventilator.	

Dit zijn veel voorkomende defecten.

Haal het toestel niet zelf uit elkaar om gevaar en beschadiging aan de inductiekookplaat te vermijden.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toda la información, diseños, dibujos e imágenes de este documento son propiedad de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se reserva todos los derechos de sus marcas, diseños e información. Cualquier copia y reproducción por cualquier medio será considerada como falsificación.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Protection of the environment

This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.



Protección del medio ambiente

Este símbolo en el producto significa que es un aparato cuyo tratamiento como residuo está sujeto a la normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Por lo tanto, este dispositivo no se puede tratar en ningún caso como residuo doméstico, sino que se debe tratar específicamente como este tipo de residuos. Las autoridades locales (centros de recogida de residuos) y los distribuidores disponen de sistemas de devolución y recogida. Reciclando su dispositivo al final de su vida útil ayudará a proteger el medio ambiente y a evitar consecuencias perjudiciales para su salud.



Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.



Milieubescherming

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggegooid worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuiltoestplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelstelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.



* Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

* Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

* Probado en nuestros laboratorios

Garantía válida desde la fecha de compra (el recibo servirá como justificante). Esta garantía no cubre defectos o daños que resulten de una instalación inadecuada, un uso indebido o un desgaste normal del producto.

* In unseren Labors getestet

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

* Getest in onze laboratoria

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

essentiel



Art. 8011161
Ref. ET142

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Servicio de Atención al Cliente /
Kundenservice / Klientenafdeling

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C. /
Made in China / Fabricado en R.P.C. /
Hergestellt in VR China / Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE

