

essentiel 

Four / Oven

LFCE70N3



**Aide à la réparation / After-sales solutions**

8011283

## Contenu / Table of content

- Mise en garde / *Warning*
- Outils nécessaires / *Necessary Tools*
- Vue éclatée / *Exploded view*
- Liste des pièces détachées / *Spare parts list*
- Codes erreurs / *Errors codes*
- Schémas électriques et électroniques / *Electric and electronic diagrams*
- Autoréparation / *Self repair*
- Tutoriel de démontage / *Disassembly Tutorial*
- Informations complémentaires / *Further information*

Cette notice a pour but de vous donner les informations principales vous permettant d'entretenir ou de dépanner votre appareil.

Des consignes de sécurité complètent les consignes d'installation et d'utilisation que vous retrouvez dans la notice d'utilisation de votre appareil.

## Mises en garde

Pour votre sécurité, nous recommandons de confier les réparations et l'entretien exclusivement à des professionnels qualifiés tout au long de la vie de votre appareil. Pendant la période de garantie de votre appareil, confiez l'entretien ou les réparations à un personnel qualifié et autorisé.

Tout démontage ou dommage au produit causé par une tentative de réparation du produit par une personne non agréée pourra engendrer une exclusion de garantie si le lien entre la tentative d'auto réparation et le dysfonctionnement rencontré est établi.

En cas de réparation du produit effectuée par une personne non agréée, ou par l'utilisateur lui-même, Sourcing & Création ne peut être tenu responsable de tout dommage causé au produit, ou de toute blessure, dans la mesure où ils sont liés à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.

L'utilisateur peut procéder à l'échange par lui-même des accessoires de son produit. Les réparations et tentatives de réparation par l'utilisateur pour les pièces ne figurant pas dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions de sécurité, pourraient donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à Sourcing & Création.

En outre, pour garantir la sécurité du produit et de l'utilisateur, la réparation doit être effectuée en suivant les instructions de sécurité mentionnées ci-après.

Les informations et aides / tutoriels proposés dans ce document sont des principes généraux qui ne remplacent en aucune façon la qualification d'un professionnel, et ne peuvent donner lieu à des réclamations suite à l'utilisation de ces consignes.

Il est donc fortement recommandé aux utilisateurs de s'adresser à des réparateurs professionnels autorisés ou agréés. Au contraire, des tentatives de réparation de la part des utilisateurs peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le produit, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et/ou des blessures corporelles graves.

The purpose of this manual is to give you the main information allowing you to maintain or troubleshoot your device.

Safety instructions supplement the installation and use instructions that you find in the manual for your device.

## Warning

For your safety, we recommend that repairs and maintenance be carried out exclusively by qualified professionals throughout the life of your device. During the warranty period of your device, entrust maintenance or repairs to qualified and authorized personnel.

Any disassembly or damage to the product caused by an attempt to repair the product by an unauthorized person may result in an exclusion of warranty if the link between the attempted self-repair and the malfunction encountered is established.













In the event of repair of the product carried out by an unauthorized person, or by the user himself, Sourcing & Création cannot be held responsible for any damage caused to the product, or any injury, insofar as they are related to clumsiness on the part of the user or non-compliance by the latter with the product repair instructions

The user can carry out a repair by himself on the accessory parts concerning his product.

Repairs and attempted repairs by the user for parts other than accessories and/or not following the safety instructions, could give rise to safety problems not attributable to Sourcing & Création. In addition, to ensure the safety of the product and the user, the repair must be carried out by following the safety instructions mentioned below.

It is therefore strongly recommended that users refrain from attempting to carry out repairs with non-accessory parts, by contacting authorized or approved professional repairers in this case. On the contrary, such attempts by users may cause safety issues and damage the product, cause fire, flood, electric shock and serious personal injury.

# Outils / Tools

Type d'outil / Tool type	Illustration / Drawing	Spécificité / Specificity (Normes et autres/Standards and others)	Commentaire / Remark
<b>Paire de gants anti-coupures</b> Pair of cut resistant gloves		EN388 – EN420 ISO 13997	Indispensable / essential
<b>Lunettes de protection</b> Protective glasses		EN166	Optionnel / Optional
<b>Jeu de tournevis à tête fendue, à empreinte cruciforme, à empreinte pozidriv, à empreinte torx</b> Screwdriver Set Slotted, Phillips Head, Pozidriv Drive, Torx Drive		ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664 Mention VDE*	Indispensable / essential
<b>Jeu de clés pour vis à 6 pans creux et torx</b> Set of keys for hexagon socket and torx screws		ISO 2936	Indispensable / essential
<b>Jeu de clés mixtes de 8 à 19 (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19)</b> Set of combination wrenches 8 to 19 (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19)		ISO 7738	Indispensable / essential
<b>Jeu de clés à pipe de 8 à 19 (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19)</b> Pipe wrench set from 8 to 19 (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19)		ISO 2236	Indispensable / essential
<b>Pince universelle</b> Universal pliers		ISO 5746 Mention VDE*	Indispensable / essential
<b>Pince à bec demi-rond</b> Half-round nose pliers		ISO 5745 Mention VDE*	Indispensable / essential
<b>Pince multiprise</b> Multigrip pliers		ISO 8976 Mention VDE*	Indispensable / essential
<b>Levier</b> Pry tool		Plastique glissant, rigide et dur Slippery, rigid and hard plastic	Optionnel / Optional
<b>Multimètre</b> Multimeter		Fonctions mesurées : Courant / tension AC-DC, ampérage, résistance, continuité Measured functions : AC-DC current, voltage, amperage, resistance, continuity	Optionnel / Optional
<b>Loupe</b> Magnifying glass			Optionnel / Optional

\* La mention VDE indique que l'outil est totalement isolé et qu'il a été soumis au test diélectrique à 10.000 V. Utilisation : travaux sous tension allant jusqu'à 1000V.



The VDE mention indicates that the tool is fully insulated and that it has been subjected to the dielectric test at 10.000V . Use : work under voltage up to 1000V.



## Conseils / Advice

Pour toutes réparations, il est conseillé de poser l'appareil sur une surface plane et propre.

For all repairs, it is advisable to place the device on a flat and clean surface.

# Vue éclatée / Exploded view





# Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REFERENCE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	CODE
A12	9019322	GRILLE	Bake Rack	12971100A75003
A15-1	9019152	LECHE FRITE	Grill Tray	12271100A24953
A23	9019323	CONTOUR AVANT (CAVITE)	Front Plate	12271100001474
A30	N/A	NON COMMANDABLE	NOT AVAILABLE	12271100010696
A32	9019324	ISOLANT (CAVITE) 1805x472x30MM	Cavity insulation Cotton	12471100000049
A35	9019154	JOINT (CAVITE)	Seal Ring	12671100000394
A49	9019325	PANNEAU LATERAL DROIT	Right Cover	12271100014305
A50	9019326	PANNEAU LATERAL GAUCHE	Left Cover	12271100014306
A53	9019327	RESISTANCE SOLE + SUPPORT 230V 1100W	Metal Heater 230V 1100W	17471100001480
A61	9019328	RESISTANCE GRILL 230V 950W	Metal Heater 230V 950W	17471100000575
A69	9019329	GUIDE AIR	Other Hardware	12971100016237
C13	9019330	COUVERCLE ARRIERE (PANNEAU COMMANDE)	Control Panel Back Cover	12271100005023
C16	9019331	COUVERCLE SUPERIEUR (PANNEAU COMMANDE)	Control Panel Cover	12271100005021
C32	9019172	SUPPORT (CARTE ALIMENTATION)	Power Board Bracket	12171100003423
G07	9019332	CABLE ALIMENTATION 250V 16A	Power Cord 250V 16A	17471100000108
G09	9019333	BOITIER DERIVATION	Terminal Block	17471100004383
G10	9019162	LAMPE	Integrated Lamp	17471100002113
G16	9019334	VENTILATEUR TANGENTIEL 220-240V 13W	Fan Assembly 220-240V 13W	17471100000145
G21-1	9019195	THERMOSTAT T1/11 55°C	Thermostat T1/11 55°C	17471100002795
G21-2	9019164	THERMOSTAT T1/33 250°C	Thermostat T1/33 250°C	17471100002796
G22	9019335	FILERIE	Main Wire Harness	17471100003804
H02A	9019336	CARTE PUISSANCE GAUCHE	Power Board	17171100002763
I01	9019337	DECO (PANNEAU PORTE)	Other Hardware	12971100001049
I09	9019338	PANNEAU INFRIEUR	Bottom Cover	12271100010545
I19	9019339	TRAVERSE ARRIERE	Support Plate	12271100005013
I26	9019340	ISOLANT ARRIERE (CAVITE) 487x384x30MM	Back Insulation Cotton 487x384x30MM	12471100000033
I29	9019341	PANNEAU ARRIERE	Back Cover	12271100005233
I40	9019342	TUBE EVACUATION AIR	Vent Pipe	12271100010565
I46	9019343	PANNEAU SUPERIEUR	Upper Cover	12271100010547
I63	9019344	LOGEMENT (CHARNIERE) DROITE	Hinge Bracket	12971100000470
I64	9019345	LOGEMENT (CHARNIERE) GAUCHE	Hinge Bracket	12971100000534
B00	9019346	PORTE	Door Assembly	12571100A25187 +12571100A32429
B11	9019347	CHARNIERE (PORTE)	Door Hinge Assembly	12971100020574
B02	9019174	FIXATION (POIGNEE)	Handle Holder	12171100000172
B12	9019348	POIGNEE	Door Handle	12971100000997
B01	9019349	JOINT (SUPPORT POIGNEE)	Handle Gasket	12671100000012
B20	9019350	DEFLECTEUR (PORTE)	Door Frame Upper Cover	12171100005039
B13	N/A	COMMANDER B00	ORDER B00	12571100A12509
B38	9019351	SUPPORT ROTATIF (PORTE) GAUCHE	Door Rotating Bracket	12171100001414
B37	9019352	SUPPORT ROTATIF (PORTE) DROIT	Door Rotating Bracket	12171100001415
I53	9019182	PATIN CAOUTCHOUC	Rubber Gasket	12671100000096
C00	9019353	BANDEAU COMMANDE	Control Panel Assembly	12971100A86543 +12971100A92107
C11	N/A	COMMANDER C00	ORDER C00	12271100000501
G26	9019354	INTERRUPTEUR (BOUTON MARCHE/ARRET)	Switch On-Off	17471100007113
C30	9019355	BOUTON	Knob	12171100000616
C12	9019356	JOINT ANTI VAPEUR (PANNEAU COMMANDE)	Sponge	12471100000054
G24	9019198	VOYANT	Indicator Lamp	17471100000213
G15	9019194	THERMOSTAT+SONDE 250V 16A WYII260A-E	Inflatable Thermostat 250V 16A WYII260A-E	17471100001673
C00B	9019357	CARTE CONTROLE	Control Panel Drop Glue Assembly	12971100A72425

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.


# Codes erreurs / Errors codes (et/ou and/or) Résolutions des problèmes / Troubleshooting

PROBLÈMES OPÉRATIONNELS ET CAUSES POSSIBLES				
Symptôme	Cause/source	Vérifications de dépannage	Solution	Solutions/actions possibles des utilisateurs
<b>Le four ne chauffe pas.</b>	Le four est programmé pour une cuisson à départ différé.	Le four s'allumera automatiquement à l'heure programmée. Appuyez sur « CANCEL » (Annuler) pour revenir au fonctionnement normal.	Le four s'allumera automatiquement à l'heure programmée. Appuyez sur « CANCEL » (Annuler) pour revenir au fonctionnement normal.	Le four s'allumera automatiquement à l'heure programmée. Appuyez sur « CANCEL » (Annuler) pour revenir au fonctionnement normal.
	Élément chauffant non activé	Vérifiez les éléments au niveau du point de connexion du faisceau.	Remplacez les éléments ou le faisceau si nécessaire.	Contactez un(e) technicien(ne).
	La porte ne ferme pas hermétiquement, ou le four est en mode Maintien au chaud.	Recherchez d'éventuelles obstructions et fermez la porte hermétiquement. Vérifiez le mode de cuisson.	Recherchez d'éventuelles obstructions et fermez la porte hermétiquement. Vérifiez le mode de cuisson.	Recherchez d'éventuelles obstructions et fermez la porte hermétiquement. Vérifiez le mode de cuisson.
<b>L'heure ne s'affiche pas ou l'heure indiquée est erronée.</b>	L'heure n'a pas été réglée.	Réglez l'horloge.	Réglez l'horloge.	Réglez l'horloge en vous référant au mode d'emploi.
<b>La fonction d'autonettoyage du four ne fonctionne pas.</b>	La porte n'est pas fermée hermétiquement.	Recherchez d'éventuelles obstructions et fermez la porte hermétiquement.	Recherchez d'éventuelles obstructions et fermez la porte hermétiquement.	Recherchez d'éventuelles obstructions et fermez la porte hermétiquement.
	Un code d'erreur s'affiche.	Consultez la liste des codes d'erreur pour en identifier la cause et corrigez l'erreur.	Consultez la liste des codes d'erreur pour en identifier la cause et corrigez l'erreur.	Consultez la liste des codes d'erreur pour en identifier la cause et corrigez l'erreur.
	Le four est programmé pour un nettoyage à départ différé.	L'autonettoyage du four commencera à l'heure programmée. Appuyez sur « CANCEL » (Annuler) pour revenir au fonctionnement normal.	L'autonettoyage du four commencera à l'heure programmée. Appuyez sur « CANCEL » (Annuler) pour revenir au fonctionnement normal.	L'autonettoyage du four commencera à l'heure programmée. Appuyez sur « CANCEL » (Annuler) pour revenir au fonctionnement normal.
<b>La lampe du four ne fonctionne pas.</b>	Un cycle d'AUTONETTOYAGE est en cours dans le four.	Attendez la fin du cycle d'autonettoyage.	Attendez la fin du cycle d'autonettoyage.	Attendez la fin du cycle d'autonettoyage.
	L'ampoule de la lampe a grillé.	Remplacez l'ampoule de la lampe.	Remplacez l'ampoule de la lampe.	Remplacez l'ampoule de la lampe.
<b>La porte ne s'ouvre pas.</b>	Le four est en mode AUTONETTOYAGE, ou le cycle d'autonettoyage est terminé et le four est en train de refroidir.	Vérifiez l'affichage. Si l'affichage indique « PYA », attendez la fin du cycle d'autonettoyage. Une fois que le cycle d'autonettoyage sera terminé, laissez refroidir le four pendant 10 minutes.	Vérifiez l'affichage. Si l'affichage indique « PYA », attendez la fin du cycle d'autonettoyage. Une fois que le cycle d'autonettoyage sera terminé, laissez refroidir le four pendant 10 minutes.	Vérifiez l'affichage. Si l'affichage indique « PYA », attendez la fin du cycle d'autonettoyage. Une fois que le cycle d'autonettoyage sera terminé, laissez refroidir le four pendant 10 minutes.
<b>La vitre extérieure de la porte est cassée.</b>	Vitre endommagée lors du transport	Vérifiez l'état de l'emballage	Remplacez la vitre de la porte.	Contactez un(e) technicien(ne).
<b>La vitre intérieure de la porte est cassée.</b>	Vitre endommagée lors du transport	Renseignez-vous sur les détails de l'incident.	Remplacez la vitre de la porte.	Contactez un(e) technicien(ne).
	Objet froid posé sur la vitre chaude	Renseignez-vous sur les détails de l'incident.	Remplacez la vitre de la porte.	Contactez un(e) technicien(ne).
	Objet tombé sur l'emballage contenant les vitres	Renseignez-vous sur les détails de l'incident.	Remplacez la vitre de la porte.	Contactez un(e) technicien(ne).
<b>Les aliments sont brûlés ou leur cuisson n'est pas régulière.</b>	Les aliments sont placés dans le four pendant le préchauffage.	Vérifiez que les aliments ne sont pas placés dans le four avant le préchauffage.	Informez les clients qu'ils ne doivent pas placer les aliments dans le four pendant le préchauffage.	Vérifiez que les aliments ne sont pas placés dans le four avant le préchauffage.
	Utilisation du mode Maintien au chaud	Vérifiez le mode de cuisson.	Informez les clients qu'ils doivent vérifier le mode de cuisson.	Vérifiez le mode de cuisson.
	Les aliments sont peut-être placés trop près de l'élément chauffant.	Vérifiez la position de la grille ou de la plaque de cuisson.	Informez les clients sur le bon positionnement de la grille ou de la plaque de cuisson en vous référant au mode d'emploi.	Positionnez correctement la grille ou la plaque de cuisson.
	La température réglée est trop élevée pour la recette ou pour la quantité de nourriture.	Vérifiez le réglage de la température. Contrôlez le réglage de la température par rapport à la recette.	Informez les clients sur le bon réglage de la température.	Vérifiez le réglage de la température. Contrôlez le réglage de la température par rapport à la recette.

# Troubleshooting



OPERATIONAL DIFFICULTIES AND POSSIBLE CAUSES				
Symptom	Cause / Source	Troubleshooting Checks	Solution	User Actions / Solutions
Oven will not heat.	Oven is set for delay timed cooking	Oven will turn on automatically at preset time. Press CANCEL to return to normal operation.	Oven will turn on automatically at preset time. Press CANCEL to return to normal operation.	Oven will turn on automatically at preset time. Press CANCEL to return to normal operation.
	Not open heating element	Check elements at harness connection point.	Replace elements or replace harness if needed.	Call for service.
	Door not shut tightly. Or oven is in keep warm mode.	Check for obstructions, and close door tightly. Check cooking mode.	Check for obstructions, and close door tightly. Check cooking mode.	Check for obstructions, and close door tightly. Check cooking mode.
No time is displayed or the time is incorrect.	Time of day is not set.	Set clock.	Set clock.	Set clock by reference of user manual
Oven does not self-clean	Door not shut tightly.	Check for obstructions, and close door tightly	Check for obstructions, and close door tightly	Check for obstructions, and close door tightly
	Error code displayed.	Check the error codes list to find the cause, and clear error code.	Check the error codes list to find the cause, and clear error code.	Check the error codes list to find the cause, and clear error code.
	Oven set for delay timed cleaning.	Oven will start to self-clean at preset time. Press CANCEL to return to normal operation.	Oven will start to self-clean at preset time. Press CANCEL to return to normal operation.	Oven will start to self-clean at preset time. Press CANCEL to return to normal operation.
Oven lamp will not work.	Oven is in the SELF-CLEAN cycle.	Wait for completion of self-clean cycle.	Wait for completion of self-clean cycle.	Wait for completion of self-clean cycle.
	Light bulb was burned out.	Replace light bulb.	Replace light bulb.	Replace light bulb.
Door will not open.	Oven is in SELF-CLEAN, or self-clean cycle has ended and oven is cooling.	Check display. If display indicates PYA, wait for completion of self-clean cycle. When self-clean cycle has ended, please wait 10 minutes to cool down.	Check display. If display indicates PYA, wait for completion of self-clean cycle. When self-clean cycle has ended, please wait 10 minutes to cool down.	Check display. If display indicates PYA, wait for completion of self-clean cycle. When self-clean cycle has ended, please wait 10 minutes to cool down.
Door Outer Glass Broken.	Damaged after shipping.	Check packaging condition	Replace door glass.	Call for service.
Door Inner Glass Broken.	Damaged after shipping.	Question for incident details.	Replace door glass	Call for service.
	Cold item placed on hot glass	Question for incident details.	Replace door glass	Call for service.
	Item dropped on window pack	Question for incident details.	Replace door glass	Call for service.
Food is burnt or oven bakes uneven.	Food placed in oven during Pre-heat	Check the food is not in oven before Pre-heat	Educate customer not to put food into oven during pre-heat	Verify the food is not in oven before Pre-heat
	Use of keep warm mode	Check cooking mode.	Educate customer to verify cooking mode.	Verify cooking mode
	Food may be too close to the heating element	Check position of bake rack or bake tray	Educate the customer on right position of bake rack or bake tray by reference of user manual	Put the bake rack or bake tray on right position
	Temperature setting too high for recipe or quantity of food	Check temperature setting. Verify temperature setting against recipe	Educate customer on right setting temperature	Check temperature setting. Verify temperature setting against recipe

# Schémas électriques et électroniques / Electric and electronic diagrams




# Autoréparation / Self-Repair

## Consignes de Sécurité

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.</li><li>• The lightning in a triangle symbol is to warn the user of an uninsulated high voltage in the device's system that could be strong enough to pose an electric shock hazard for people.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.</li><li>• The exclamation mark in a triangle symbol is used to draw the user's attention to key operational or maintenance (routine maintenance) safety instructions in the instructions accompanying the appliance.</li></ul>

- Travaillez dans un environnement dégagé et éloigné de toutes substances inflammables ou explosives à proximité de votre appareil.
- Ne manipulez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Portez un équipement de protection (gants, lunettes de sécurité, etc.) pour prévenir les blessures et les chocs électriques pendant l'entretien, le démontage ou la réparation de votre appareil.




**Avant toute intervention d'entretien, de démontage ou de réparation : Débranchez les prises d'alimentation CA et/ou CC de votre prise secteur.**

- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher mais toujours au niveau de la fiche.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Ne mettez jamais l'appareil en marche si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Si le tuyau d'alimentation ou d'évacuation d'eau (**uniquement pour un appareil nécessitant une alimentation et évacuation en eau**) est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque d'inondation. Ne mettez jamais l'appareil en marche si le tuyau d'alimentation ou d'évacuation d'eau est endommagé.

- Entretien: retirez les poussières ou tout corps étranger dans le produit, les câbles et les raccordements.
- Si vous devez coucher votre produit, posez-le délicatement et uniquement sur le côté ou sur la face arrière en utilisant une protection au sol.
- Lorsqu'une ou des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé des pièces de rechange d'origine ou comportant les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que celles-ci.
- Une pièce de remplacement qui ne possède pas les mêmes caractéristiques de sécurité que la pièce de remplacement recommandée peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou présenter d'autres dangers.
- Réinstallez les éléments démontés à leur emplacement d'origine. Vérifiez toujours que les vis, les composants et le câblage ont été correctement réinstallés.
- Assurez-vous que l'espace autour des pièces entretenues ou échangées n'a subi aucun dommage.
- Si vous utilisez un instrument de mesure, raccordez toujours un fil de terre de l'instrument de test à la mise à la terre du châssis de l'instrument avant de relier le fil positif ; retirez toujours le fil de terre de l'instrument en dernier.

## Safety instructions


- Work in an open environment away from any flammable or explosive substances near your device.
- Do not handle the appliance or the power cord with wet hands.
- Wear protective equipment (gloves, safety glasses, etc.) to prevent injury and electric shock during maintenance, disassembly or repair of your device.



- Never pull on the power cord to disconnect it, always at the plug.
- If the power cable of your appliance is damaged, it must be replaced by your dealer, its after-sales service or a similarly qualified person in order to avoid any danger. Never start the product if the power cord or plug is damaged.
- If the water supply or drain hose (only for an appliance requiring water supply and drain) is damaged, it must be replaced by your dealer, his after-sales service or a similarly qualified person in order to avoid any risk of flooding. Never switch on the appliance if the water supply or drain hose is damaged.
- Remove dust or any foreign object in the product, cables and connections.

- If you need to lay your product down, lay it down gently and only on its side or back side using floor protection.
- When one or more parts must be changed, make sure that the technician has used spare parts that are original or have the same characteristics and performance as these.
- A replacement part that does not have the same safety characteristics as the recommended replacement part may provide electric shock, fire and / or other hazards.
- Reinstall the removed items in their original locations. Check that the components have always been correctly reinstalled.
- Make sure that the space around the serviced or exchanged parts has not been damaged.
- If you are using a measuring instrument, always connect a test instrument ground wire to the instrument chassis ground before connecting the positive wire; Always remove the ground wire from the measuring instrument last.

## **CONSIGNES D'ENTRETIEN**



- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Vérifiez que l'appareil est froid. Les panneaux de verre risquent de se briser.
- Remplacez immédiatement les vitres de la porte si elles sont endommagées. Contactez le service après-vente agréé.
- Soyez prudent lorsque vous retirez la porte de l'appareil. La porte est lourde !
- Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
- Si vous utilisez un spray pour four, suivez les consignes de sécurité figurant sur son emballage.

### **Remarques concernant le nettoyage**

#### Agent nettoyant

- Nettoyez l'avant de l'appareil uniquement avec un chiffon en microfibre imbibé d'eau tiède et d'un détergent doux.

Nettoyez et contrôlez le joint de la porte autour du cadre de la cavité.

- Utilisez une solution de nettoyage pour nettoyer les surfaces métalliques.
- Nettoyez les taches avec un détergent doux.

#### Utilisation quotidienne

- Essuyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation. L'accumulation de graisse ou d'autres résidus peut provoquer un incendie.
- De l'humidité peut se déposer dans l'enceinte de l'appareil ou sur les vitres de la porte. Pour diminuer la condensation, laissez fonctionner l'appareil pendant 10 minutes avant la cuisson.

Ne conservez pas les aliments dans l'appareil pendant plus de 20 minutes.

Séchez l'intérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation.


#### Accessoires

- Nettoyez tous les accessoires après chaque utilisation et laissez-les sécher.

Utilisez uniquement un chiffon en microfibre avec de l'eau tiède et un détergent doux. Ne lavez pas les accessoires au lave-vaisselle.

- Ne nettoyez pas les accessoires antiadhésifs avec un produit nettoyant abrasif ou des objets tranchants.

## **MAINTENANCE INSTRUCTIONS**



- Before carrying out any maintenance work, switch off the appliance and remove the plug from the mains socket.
- Make sure that the appliance is cold. The glass panels may break.
- Replace the door panes immediately if they are damaged. Contact the authorised customer service.
- Be careful when removing the door from the appliance. The door is heavy!
- Clean the appliance regularly to keep the coating in good condition.
- Clean the appliance with a soft, damp cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, scouring pads, solvents or metal objects.
- If you use an oven spray, follow the safety instructions on the packaging.

### **Notes on cleaning**

#### Cleaning agent

- Clean the front of the appliance only with a microfibre cloth dampened with lukewarm water and a mild detergent.

Clean and check the door seal around the cavity frame.

- Use a cleaning solution to clean metal surfaces.
- Spot clean with a mild detergent.

#### Daily use

- Wipe the inside of the appliance after each use. Grease or other residue can cause a fire.
- Moisture may collect in the appliance cavity or on the door glass. To reduce condensation, let the appliance run for 10 minutes before cooking.

Do not store food in the appliance for more than 20 minutes.

Dry the inside of the appliance only with a microfibre cloth after each use.

#### Accessories

- Clean all accessories after each use and allow them to dry.

Use only a microfibre cloth with lukewarm water and a mild detergent. Do not wash accessories in the dishwasher.

- Do not clean non-stick accessories with abrasive cleaners or sharp objects.

## 6.2 Retrait du four du meuble

### AVERTISSEMENT :

1 Utilisez un chariot pour déplacer le four lorsque vous l'installez ou le retirez d'un meuble pour procéder à son entretien. L'utilisation d'un chariot limitera les risques de blessures corporelles si le four venait à basculer.

2 Maintenez fermement le four lorsque vous le sortez du meuble. Dans le cas contraire, le four aura tendance à basculer vers l'avant, augmentant le risque de blessures corporelles.

3 N'utilisez pas la poignée de la porte pour soulever ou déplacer le four, cela risquerait de provoquer des blessures corporelles.

### REMARQUE :


Il n'est pas nécessaire de sortir le four du meuble pour toutes les opérations d'entretien. Référez-vous aux procédures correspondantes pour déterminer s'il est nécessaire de sortir le four du meuble.

Étape 1 : retirez la porte du four. Au vu du poids de cet appareil, le fait de retirer la porte du four réduira nettement la charge à soulever. Le retrait de la porte du four permettra aussi au/à la technicien(ne) de disposer d'une prise pour tenir le four, afin de le sortir du meuble.

Étape 2 : sortez la grille et la plaque de cuisson du four.

Étape 3 : dévissez les vis de fixation situées à l'intérieur du cadre avant des deux côtés du four (voir l'illustration ci-dessous).

Étape 4 : sortez le four du meuble en le tirant vers vous, en vous aidant des prises et des poignées sur les côtés. Maintenez fermement le four lorsque vous le sortez. Les opérations d'entretien nécessitent de sortir complètement le four du meuble.



## 6.3 Démontage de la porte du four


### 6.3.1 Retrait de la porte du four

Étape 1 : ouvrez la porte au maximum, puis tirez complètement vers l'arrière la partie mobile de la charnière de la porte (comme indiqué dans la figure) jusqu'à atteindre l'autre côté (position indiquée dans la figure).



Verrou de la charnière

Étape 2 : tenez la porte du four et soulevez-la (ouvrez la porte à un angle de 30 °), puis faites lentement glisser la porte vers l'arrière en la gardant inclinée.



**Avertissement : veillez à ne pas traîner violemment la porte pour éviter de briser le verre au cours du processus de démontage.**

### 6.3.2 Démontage de la porte émaillée

(Composition : 2 couches de verre ou 4 couches de verre)

Étape 1 : retirez la porte du four (référez-vous au point 6.3.1), et posez-la à l'horizontale sur la table.



Étape 2 : utilisez un tournevis pour dévisser les deux vis au bas de la porte du four.



Étape 3 : tenez le bas de la porte en plaçant une main de chaque côté. Soulevez-la jusqu'à ce que le rebord inférieur du cadre de la porte soit dégagé des supports du cadre de la porte. Poussez ensuite l'avant de la porte de manière à le dégager des supports supérieurs.



Étape 4 : utilisez un tournevis pour dévisser les vis de fixation de la poignée de la porte et démontez la poignée de la porte.



Étape 5 : utilisez un tournevis pour dévisser les vis de fixation des charnières et démontez les charnières.



**Avertissement : n'utilisez pas d'objets durs pour retirer de force les charnières, afin d'éviter de briser le verre au cours du processus de démontage.**

### 6.3.3 Démontage de la porte plate

(Composition : 2 couches de verre, 3 couches de verre ou 4 couches de verre)

Étape 1 : retirez la porte du four (référez-vous au point 6.3.1), et posez-la à l'horizontale sur la table.



Étape 2 : tenez la porte en plaçant les mains sur la partie inférieure de la vitre intérieure, poussez la vitre intérieure vers le bas puis tirez-la vers le haut (voir les numéros 1 et 2 dans l'illustration). Retirez la vitre intérieure (voir le numéro 3 dans l'illustration). Sortez ensuite la vitre intermédiaire (voir les numéros 4 et 5 dans l'illustration).




Étape 3 : utilisez un tournevis pour dévisser les vis de fixation du capot supérieur du cadre de porte et retirez-le (voir l'illustration de gauche ci-dessous). Faites attention aux fixations entre le capot supérieur et les supports (voir l'illustration de droite ci-dessous).



Étape 4 : utilisez un tournevis pour dévisser les vis de fixation de la poignée de la porte et démontez la poignée de la porte.



Étape 5 : utilisez un tournevis pour dévisser les vis de fixation des charnières et démontez les charnières.



**Remarque : lors du montage de la vitre intermédiaire, assurez-vous de positionner la vitre au bon endroit (voir l'illustration ci-dessous).**



## 6.4 Démontage du panneau de commande

### 6.4.1 Retrait du panneau de commande du four

#### AVERTISSEMENT :

**1 Coupez l'alimentation électrique de l'appareil avant de procéder à son entretien. Si vous ne coupez pas l'alimentation lors des opérations d'entretien, vous vous exposez à un risque de choc électrique ou d'incendie.**

**2 Pour accéder au panneau de commande, le capot du panneau de commande et le capot arrière du panneau de commande du four doivent être retirés. Une fois les capots retirés, les assemblages de circuits imprimés du four seront exposés. Les assemblages de circuits imprimés contiennent des composants électroniques qui sont sensibles aux décharges électrostatiques. Vous devez donc porter un bracelet antistatique correctement mis à la terre lorsque vous touchez ou entretenez le panneau de commande.**

Étape 1 : démontez le capot du panneau de commande et le capot arrière du panneau de commande en dévissant les vis de fixation.



Étape 2 : débranchez les câbles à l'arrière de l'assemblage de circuit imprimé du panneau de commande. Pour faciliter le remontage, notez les positions de connexion avant de retirer les câbles.

Certains modèles intègrent un régulateur d'énergie. Il est alors nécessaire de retirer ce régulateur du support de la sonde et de le sortir de la cavité. (modèle : [mécanique](#)).



Étape 3 : tenez les côtés du panneau de commande avec les deux mains en faisant un léger mouvement de balancement. Soulevez-le vers le haut et tirez-le vers l'avant jusqu'à ce qu'il se dégage de l'avant des fixations du four (voir les illustrations ci-dessous).




## 6.4.2 Démontage des pièces du panneau de commande

Étape 1 : retirez le panneau de commande du four (référez-vous au point 6.4.1), et posez-le à l'horizontale sur la table.


Étape 2 : tirez avec les mains sur les **boutons** de l'assemblage du panneau de commande pour les retirer (modèle : [bouton mécanique](#)).



Étape 3 : utilisez un tournevis pour dévisser les vis sur le support du panneau de commande (à l'arrière de la bague décorative du bouton), retirez l'**assemblage du bouton** en le dévissant du support du panneau de commande. Tirez avec les mains sur le bouton pour le retirer de l'assemblage du bouton, vous pourrez ensuite démonter le bouton de fonction et le bouton télescopique (modèle : [bouton télescopique](#)).




Étape 4 : utilisez un tournevis pour dévisser les vis au bas de l'assemblage du panneau de commande (type : panneau de commande avec aspect métallique).




Étape 5 : utilisez un tournevis pour dévisser les vis à l'arrière de l'assemblage du panneau de commande (type : panneau de commande avec aspect verre).





Étape 6 : appuyez sur les clips des deux côtés de l'indicateur, tout en tournant l'indicateur de façon à l'aligner avec le trou situé sur le support du panneau de commande, puis tirez sur l'indicateur pour le sortir (modèle : mécanique).



Étape 7 : utilisez un tournevis pour retirer les vis de fixation des **composants électriques** sur le panneau de commande (modèle : mécanique).



Étape 8 : utilisez un tournevis pour retirer les vis de fixation des **composants électriques** sur le panneau de commande. (modèle : électronique, tactile).




## 6.5 Démontage du capot arrière


**AVERTISSEMENT : coupez l'alimentation électrique de l'appareil avant de procéder à son entretien. Si vous ne coupez pas l'alimentation lors des opérations d'entretien, vous vous exposez à un risque de choc électrique ou d'incendie.**

Étape 1 : démontez le capot du panneau de commande et le capot arrière du panneau de commande (référez-vous au point 6.4.1, étape 1).

Étape 2 : utilisez un tournevis pour dévisser les vis sur le capot arrière, et sortez le capot arrière du trou d'encliquetage.



Étape 3 : débranchez les câbles sur le capot arrière. Pour faciliter le remontage, notez les positions de connexion avant de retirer les câbles.



## 6.2 Remove the oven from the cabinet

### WARNING:

1 Use a trolley to move the oven when installing it or removing it from the cabinet for service. Use a trolley will minimize the risk of personal injury as a result of the oven tipping.

2 Hold the oven steady when removing it from the cabinet. Otherwise, the oven will have a tendency to tip forward, increasing the risk of personal injury.

3 Do not use door handle to lift or move the oven, which may result in personal injury.

### NOTE:


Not all service procedures require that the oven be removed from the cabinet. See the appropriate procedures to determine if removal from the cabinet is necessary.

Step 1: Remove the oven door. Due to the weight of this appliance, removing the oven door will significantly reduce the lifting load. Removing the oven door will also provide the technician a place to grip the oven when removing it from the wall.

Step 2: Remove the bake rack and bake tray from the oven.

Step 3: Remove the fixed screws that located inside the front frame on both sides of the oven. (See the following figure).


Step 4: Pull the oven out of the cabinet toward you, using the gripping points and the handle boxes on the sides. Hold the oven steady as you pull it out. Service procedures require that the oven be pulled completely out of the cabinet.



## 6.3 Disassembly of oven door


### 6.3.1 Remove the door from oven

Step 1: Open the door to the maximum angle and then pull backward the movable buckle of door hinge (as indicated in Fig ) to the other side (position as indicated in Fig ).



**Hinge Lock**

Step 2: Hold the oven door and lift up (open the door 30° angle), then slowly and obliquely drag the door backward.



**Warning: The door body is prohibited from dragging forcibly and shall be prevented glass smashing during the disassembly process.**

### 6.3.2 Disassembly of enamel door

(Type: 2 layers of glass or 4 layers of glass)

Step 1: Remove the door from oven (please refer to Point 6.3.1), and put it horizontally on the table.



Step 2: Use a screwdriver to remove two screws on the bottom of the oven door.



Step 3: Hold the bottom of the door by one hand on each side, lift it up until the door frame bottom edge releases from the door frame brackets. Then push the door front until it releases from the top brackets.



Step 4: Use a screwdriver to remove the screws fixed the door handle, and disassemble the door handle.



Step 5: Use a screwdriver to remove the screws fixed the hinges, and disassemble the hinges.



**Warning: Don't try to use hard stuff forcibly to pull the hinges out, and shall be prevented glass smashing during the disassembly process.**


### 6.3.3 Disassembly of flat door

(Type: 2 layers of glass, 3 layers of glass or 4 layers of glass)


Step 1: Remove the door from oven (please refer to Point 6.3.1), and put it horizontally on the table.




Step 2: Hold the door by hand on the bottom side of the inner glass, push the inner glass down and pull the inner glass upward (See No.1, No.2 indicated in Fig), take the inner glass out (See No.3 indicated in Fig). And then take the middle glass out (See No.4, No.5 indicated in Fig).



Step 3: Use a screwdriver to remove the screws fixed the door frame up cover, and pull it out (See the following left figure). Please pay attention to the buckles between the up cover and the brackets (See the following right figure).




Step 4: Use a screwdriver to remove the screws fixed the door handle, and disassemble the door handle.



Step 5: Use a screwdriver to remove the screws fixed the hinges, and disassemble the hinges.



**Note:** When assemble the middle glass, please make sure the glass is put in the right place (See the following figure).



## 6.4 Disassembly of control panel

### 6.4.1 Remove the control panel from oven

#### WARNING:

**1 Turn off the electrical power supply to the appliance prior to servicing it. Failure to disconnect the power supply during service may result in an electrical shock or fire hazard.**

**2 Access the control panel requires that oven's control panel cover and control panel back cover were removed. When the covers were removed, the oven's printed circuit assemblies are exposed. The printed circuit assemblies contain electronic components that are sensitive to electro-static discharge (ESD). So you must wear a properly grounded antistatic wrist strap when touching or servicing the control panel.**

**Step 1:** Disassemble the control panel cover and the control panel back cover by removing the fixed screws.





**Step 2:** Disconnect the wires from the back of the control panel printed circuit board assembly. For the sake of reassembly convenience, please mark the connection positions before moving the wires.

If some models that there is an energy controller inside the product, it's necessary to remove it from the probe bracket, and pull it out of the cavity hole. (Model: [Mechanical type.](#) )



**Step 3:** Grab the sides of control panel with both hands with a gentle rocking motion, lift it upward and pull it forward until it comes loose from the front of the oven buckles. (Please see the illustrated pictures below.)





## 6.4.2 Disassembly parts of Control panel

Step 1: Remove the control panel from oven (please refer to Point 6.4.1), and put it horizontally on the table.


Step 2: Pull the **knobs** out of the control panel assembly by hands.  
(Model: [Mechanical knob.](#))



Step 3: Use a screwdriver to remove the screws on control panel holder (on the back of knob decoration ring), remove the **knob assembly** by screwing it off the control panel holder. Pull the knob out of the knob assembly by hands, and then you can disassemble the function knob and telescopic button. (Model: [Telescopic knob.](#))




Step 4: Use a screwdriver to remove the screws on the bottom of the control panel assembly.  
(Type: full sheet metal control panel appearance.)




Step 5: Use a screwdriver to remove the screws on the back of the control panel assembly.  
(Type: glass control pane appearance.)





Step 6: Press the clips on both sides of the **indicator**, meanwhile rotate the indicator to the aligned position with the hole on the control panel holder, and pull the indicator out of it  
(Model: [Mechanical type](#).)



Step 7: Use a screwdriver to remove the screws which fixed the **electric components** on the control panel.  
(Model: [Mechanical type](#).)



Step 8: Use a screwdriver to remove the screws which fixed the **electric components** on the control panel. (Model: [Electronic type](#), [Touch type](#).)




## 6.5 Disassembly of back cover


**WARNING:** Turn off the electrical power supply to the appliance prior to servicing it. Failure to disconnect the power supply during service may result in an electrical shock or fire hazard.

Step 1: Disassemble the control panel cover and control panel back cover (please refer to Point 6.4.1 step 1).

Step 2: Use a screwdriver to disassemble the screws on back cover, and take the back cover out from the clipping hole.



Step 3: Disconnect the wires on the back cover. For the sake of reassembly convenience, please mark the connection positions before moving the wires.



## **Nos solutions Service après-vente** **Our after-sales service solutions**

### **INTERNET**

<https://www.boulanger.com/magasins/>



**Je trouve mon magasin Boulanger**

Code postal, ville, pays  

### **TELEPHONE**

Contactez le 3011 depuis la France ou le 0 800 30 30 11 depuis l'étranger

*Contact 3011 from France or 0 800 30 30 11 from abroad*

#### **Information :**

- Numéros gratuits / Free numbers
- Accès sourds et malentendants / Deaf and hard of hearing access

Hors garantie, retrouvez la liste de réparateurs identifiés par l'ADEME à l'adresse : [www.annuaire-reparation.fr](http://www.annuaire-reparation.fr)

Out of warranty, find the list of repairers identified by ADEME at : [www.annuaire-reparation.fr](http://www.annuaire-reparation.fr)