

essentiel 

Réfrigérateur / Refrigerator

ERM65-45mib6



Aide à la réparation / After-sales solutions

8011364

Contenu / Table of content

- Mise en garde / *Warning*
- Outils nécessaires / *Necessary Tools*
- Vue éclatée / *Exploded view*
- Liste des pièces détachées / *Spare parts list*
- Codes erreurs / *Errors codes*
- Schémas électriques et électroniques / *Electric and electronic diagrams*
- Autoréparation / *Self repair*
- Tutoriel de démontage / *Disassembly Tutorial*
- Informations complémentaires / *Further information*

Cette notice a pour but de vous donner les informations principales vous permettant d'entretenir ou de dépanner votre appareil.

Des consignes de sécurité complètent les consignes d'installation et d'utilisation que vous retrouvez dans la notice d'utilisation de votre appareil.

Mises en garde

Pour votre sécurité, nous recommandons de confier les réparations et l'entretien exclusivement à des professionnels qualifiés tout au long de la vie de votre appareil. Pendant la période de garantie de votre appareil, confiez l'entretien ou les réparations à un personnel qualifié et autorisé.

Tout démontage ou dommage au produit causé par une tentative de réparation du produit par une personne non agréée pourra engendrer une exclusion de garantie si le lien entre la tentative d'auto réparation et le dysfonctionnement rencontré est établi.

En cas de réparation du produit effectuée par une personne non agréée, ou par l'utilisateur lui-même, Sourcing & Création ne peut être tenu responsable de tout dommage causé au produit, ou de toute blessure, dans la mesure où ils sont liés à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.

L'utilisateur peut procéder à l'échange par lui-même des accessoires de son produit. Les réparations et tentatives de réparation par l'utilisateur pour les pièces ne figurant pas dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions de sécurité, pourraient donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à Sourcing & Création.

En outre, pour garantir la sécurité du produit et de l'utilisateur, la réparation doit être effectuée en suivant les instructions de sécurité mentionnées ci-après.

Les informations et aides / tutoriels proposés dans ce document sont des principes généraux qui ne remplacent en aucune façon la qualification d'un professionnel, et ne peuvent donner lieu à des réclamations suite à l'utilisation de ces consignes.

Il est donc fortement recommandé aux utilisateurs de s'adresser à des réparateurs professionnels autorisés ou agréés. Au contraire, des tentatives de réparation de la part des utilisateurs peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le produit, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et/ou des blessures corporelles graves.

The purpose of this manual is to give you the main information allowing you to maintain or troubleshoot your device.

Safety instructions supplement the installation and use instructions that you find in the manual for your device.

Warning

For your safety, we recommend that repairs and maintenance be carried out exclusively by qualified professionals throughout the life of your device. During the warranty period of your device, entrust maintenance or repairs to qualified and authorized personnel.

Any disassembly or damage to the product caused by an attempt to repair the product by an unauthorized person may result in an exclusion of warranty if the link between the attempted self-repair and the malfunction encountered is established.
















In the event of repair of the product carried out by an unauthorized person, or by the user himself, Sourcing & Création cannot be held responsible for any damage caused to the product, or any injury, insofar as they are related to clumsiness on the part of the user or non-compliance by the latter with the product repair instructions

The user can carry out a repair by himself on the accessory parts concerning his product.

Repairs and attempted repairs by the user for parts other than accessories and/or not following the safety instructions, could give rise to safety problems not attributable to Sourcing & Création. In addition, to ensure the safety of the product and the user, the repair must be carried out by following the safety instructions mentioned below.

It is therefore strongly recommended that users refrain from attempting to carry out repairs with non-accessory parts, by contacting authorized or approved professional repairers in this case. On the contrary, such attempts by users may cause safety issues and damage the product, cause fire, flood, electric shock and serious personal injury.

Outils / Tools

Type d'outil / Tool type	Illustration / Drawing	Spécificité / Specificity (Normes et autres/Standards and others)	Commentaire / Remark
Paire de gants anti-coupures Pair of cut resistant gloves		EN388 – EN420 ISO 13997	Indispensable / essential
Lunettes de protection Protective glasses		EN166	Optionnel / Optional
Jeu de tournevis à tête fendue, à empreinte cruciforme, à empreinte pozidriv, à empreinte torx Screwdriver Set Slotted, Phillips Head, Pozidriv Drive, Torx Drive		ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664 Mention VDE*	Indispensable / essential
Jeu de clés pour vis à 6 pans creux et torx Set of keys for hexagon socket and torx screws		ISO 2936	Indispensable / essential
Jeu de clés mixtes de 8 à 19 (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19) Set of combination wrenches 8 to 19 (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19)		ISO 7738	Indispensable / essential
Jeu de clés à pipe de 8 à 19 (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) Pipe wrench set from 8 to 19 (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19)		ISO 2236	Indispensable / essential
Pince universelle Universal pliers		ISO 5746 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince à bec demi-rond Half-round nose pliers		ISO 5745 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince coupante diagonale Diagonal cutters		ISO 5749 Mention VDE*	Optionnel / Optional
Pince multiprise Multigrip pliers		ISO 8976 Mention VDE*	Indispensable / essential
Pince étau Vise grips		Longueur 250MM Length 250MM	Optionnel / Optional
Pince universelle pour dénuder et sertir Universal stripping pliers and crimp			Optionnel / Optional
Levier Pry tool		Plastique glissant, rigide et dur Slippery, rigid and hard plastic	Optionnel / Optional
Multimètre Multimeter		Fonctions mesurées : Courant / tension AC-DC, ampérage, résistance, continuité Measured functions : AC-DC current, voltage, amperage, resistance, continuity	Optionnel / Optional
Loupe Magnifying glass			Optionnel / Optional

* La mention VDE indique que l'outil est totalement isolé et qu'il a été soumis au test diélectrique à 10.000 V. Utilisation : travaux sous tension allant jusqu'à 1000V.


The VDE mention indicates that the tool is fully insulated and that it has been subjected to the dielectric test at 10.000V . Use : work under voltage up to 1000V.

Conseils / Advice

Pour toutes réparations, il est conseillé de poser l'appareil sur une surface plane et propre.

For all repairs, it is advisable to place the device on a flat and clean surface.

Vue éclatée / Exploded view



Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° Vue	référence	Désignation (FR)	Designation (ENG)	Code
1	9016154	PORTE (REFRIGERATEUR)	Refrigerator door assembly	1,2831E+13
1.1	9016155	JOINT (PORTE REFRIGERATEUR)	Door Gasket Assembly of Refrigerator	1,2131E+13
1.2	9016171	BARRE MAINTIEN (CLAYETTE SUPERIEURE)	Steel column strip	1,2931E+13
1.3	9016172	BARRE MAINTIEN (CLAYETTE INFERIEURE)	Steel column strip	1,2931E+13
2	9016156	CACHE TROU (PORTE REFRIGERATEUR)	Hole cap	1,2131E+13
3	9016173	SUPPORT (EVAPORATEUR)	Supporter	1,2131E+13
4	9016174	VIS (SUPPORT EVAPORATEUR)	Screw	1,13031E+13
5	9016157	EVAPORATEUR	Refrigerator rollbond evaporator	1,5731E+13
6	9016158	SUPPORT (PORTILLON GAUCHE)	Left holder	1,2131E+13
7	9016159	SUPPORT (PORTILLON DROIT)	Right holder	1,2131E+13
8	9016160	PORTILLON FREEZER	Small door panel	1,2131E+13
12	9007557	CACHE	Insert Pin	1,2131E+13
13	9016162	CACHE (CHARNIERE PORTE REFRIGERATEUR)	Hinge cover	1,2131E+13
14	9011158	VIS VERROUILLAGE GBT6563 M5x16-F 1018A	Screw	1,13033E+13
15	9016163	CHARNIERE INFERIEURE (PORTE REF)	Upper Hinge Assembly	1,2231E+13
17	9016164	THERMOSTAT	Ordinary type temperature controller	1,7431E+13
19	9016165	BOITIER (THERMOSTAT)	Temperature-control box assembly	1,2131E+13
20	9016166	BOUTON THERMOSTAT	Button	1,2131E+13
21	9016050	VIS ST3.9X16-C	Screw	1,13031E+13
22	9016167	PIED AJUSTABLE	Levelling feet	1,2131E+13
23	9016168	CHARNIERE INFERIEURE (PORTE REF)	Lower Hinge Adjust Feet Assembly	1,2231E+13
24	9004638	CABLE ALIMENTATION rond 220V fiche male	European standard power cord	1,7431E+13
25	9007561	TUBE CUIVRE	Processing tubes	1,5531E+13
27	9012669	DESHYDRATEUR	Dry Filter	1,55331E+13
29	9016177	TRAVERSE (COMPRESSEUR)	Compressor mounting panel	1,2231E+13
30	9016178	ENTRETOISE (PIED AJUSTABLE)	Spacer	1,2131E+13
101	9012702	BAC A OEUFS	Egg tray	1,2131E+13
102	9012703	BAC A GLACONS	Ice box	1,2131E+13

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Codes erreurs / Errors codes (et/ou and/or) Résolutions des problèmes / Troubleshooting

Remédier à un mauvais fonctionnement

Un mauvais fonctionnement peut être dû à un problème mineur que vous pouvez résoudre vous-même à l'aide des instructions figurant dans le tableau suivant. Avant d'appeler un technicien, procédez aux vérifications suivantes :

Le réfrigérateur ne fonctionne pas

Contrôlez s'il y a une panne de courant.

Contrôlez que la prise de l'appareil est branchée sur une prise secteur qui fonctionne.

Contrôlez l'état du fusible de protection.

Le réfrigérateur refroidit excessivement

Le thermostat se trouve peut-être sur une valeur trop élevée.

Le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment

La nourriture est peut-être trop serrée et bloque la bonne circulation de l'air froid.

Vous avez peut-être mis des aliments chauds ou une grande quantité d'aliments dans le réfrigérateur.

La porte n'est peut-être pas fermée correctement.

Les joints d'étanchéité de la porte peuvent être abîmés.

Le réfrigérateur n'est peut-être pas aéré correctement.

L'espace entre le réfrigérateur et les parois latérales ou au-dessus de celui-ci est peut-être insuffisant.

Le thermostat n'est peut-être pas réglé correctement.

Vous entendez un bruit ressemblant à de l'eau qui coule

C'est le bruit du réfrigérant qui s'écoule. Il ne s'agit pas d'un fonctionnement défectueux.

Les parois latérales chauffent

Les parois latérales chauffent lorsque la porte est fréquemment ouverte ou fermée; lorsque l'appareil est branché ou fonctionne en été avec une température ambiante élevée. Dans ce cas, ne touchez pas les parois, ceci est dû à la chaleur qui se dissipe du réfrigérateur et n'est pas un signe de mauvais fonctionnement.

Si les éléments ci-dessus ne vous aident pas à résoudre votre problème spécifique, **ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même** ; contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.



Seuls les techniciens de maintenance sont compétents pour effectuer des réparations sur les appareils de réfrigération. Des réparations non-conformes peuvent constituer un danger pour l'utilisateur et ne sont pas couvertes par la garantie.

En cas d'absence prolongée ou de non utilisation

- Placez le thermostat sur la position d'arrêt « **OFF** ».
- Débranchez, videz, dégivrez et nettoyez l'appareil.
- Maintenez la porte entrouverte afin d'éviter la formation d'odeurs.

Bruits accompagnant le fonctionnement

Les bruits suivants sont caractéristiques des appareils de réfrigération :

- Cliquetis: Quand le compresseur se met en marche ou s'éteint, il fait entendre un cliquetis.
- Ronnement: Dès que le compresseur est en marche, vous l'entendez ronronner.
- Gargouillis/clapotements: Quand le réfrigérant s'écoule dans les tubes étroits, des gargouillis et des clapotements se font entendre. Même une fois le compresseur éteint, ces bruits continuent à se faire entendre pendant un court moment.

Fixing a malfunction

A malfunction may be due to a minor problem that you can solve yourself using the instructions in the following table. Before calling a technician, perform the following checks:

The refrigerator isn't working

Check for a power failure.

Make sure that the appliance's plug is plugged into a working electrical outlet.

Check the condition of the protection fuse.

The refrigerator is getting too cold

The thermostat may be set to a value that is too high.

The refrigerator is not getting cold enough

The food may be packed in too tightly and blocking the proper circulation of cold air.

You may have put hot food or a large amount of food in the refrigerator.

The door may not be closed properly.

The door's seals may be damaged.

The refrigerator may not be properly ventilated.

The space between the refrigerator and the side walls or above it may be insufficient.

The thermostat may not be set correctly.

You hear the sound of running water

That's the sound of the refrigerant flowing. It is not a malfunction.

The side walls are getting warm

The side walls get warm when the door is opened or closed frequently, when the appliance is plugged in or running in summer with a high room temperature. In this case, do not touch the walls. This is due to heat dissipating from the refrigerator and is not a sign of malfunction.

If the information above does not help you solve your specific problem, **do not attempt to perform any repairs on the appliance yourself**; contact your retailer's after-sales service department.



Only service technicians are competent to carry out repairs on refrigeration equipment. Non-compliant repairs may be dangerous for the user and are not covered by the warranty.

In case of prolonged absence or non-use

- Set the thermostat to the **OFF** position.
- Unplug, empty, defrost and clean the appliance.
- Keep the door ajar to prevent odours from forming.


Noises when running

The following noises are typical for refrigerating appliances:

- Clicking: When the compressor starts or stops, there is a clicking sound.
- Purring: When the compressor is running, you hear it purring.
- Gurgling/babbling: When refrigerant flows into the narrow tubes, gurgling and babbling can be heard. Even after the compressor stops, these noises continue for a short time.


Schémas électriques et électroniques / Electric and electronic diagrams

Schéma électrique / Circuit diagram





Système de réfrigération / Refrigerating piping system

Compresseur/Compresseur → Condenseur/condenser → Déshydrateur/Dry filter → Tube capillaire/Capillary tube → Évaporateur/Evaporator → Tuyau de retour/Return pipe → Compresseur/Compressor




Autoréparation / Self-Repair

Consignes de Sécurité

	<ul style="list-style-type: none">• Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.• The lightning in a triangle symbol is to warn the user of an uninsulated high voltage in the device's system that could be strong enough to pose an electric shock hazard for people.
	<ul style="list-style-type: none">• Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.• The exclamation mark in a triangle symbol is used to draw the user's attention to key operational or maintenance (routine maintenance) safety instructions in the instructions accompanying the appliance.

- Travaillez dans un environnement dégagé et éloigné de toutes substances inflammables ou explosives à proximité de votre appareil.
- Ne manipulez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Portez un équipement de protection (gants, lunettes de sécurité, etc.) pour prévenir les blessures et les chocs électriques pendant l'entretien, le démontage ou la réparation de votre appareil.




Avant toute intervention d'entretien, de démontage ou de réparation : Débranchez les prises d'alimentation CA et/ou CC de votre prise secteur.

- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher mais toujours au niveau de la fiche.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Ne mettez jamais l'appareil en marche si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Si le tuyau d'alimentation ou d'évacuation d'eau (**uniquement pour un appareil nécessitant une alimentation et évacuation en eau**) est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque d'inondation. Ne mettez jamais l'appareil en marche si le tuyau d'alimentation ou d'évacuation d'eau est endommagé.

- Entretien: retirez les poussières ou tout corps étranger dans le produit, les câbles et les raccordements.
- Si vous devez coucher votre produit, posez-le délicatement et uniquement sur le côté ou sur la face arrière en utilisant une protection au sol.
- Lorsqu'une ou des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé des pièces de rechange d'origine ou comportant les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que celles-ci.
- Une pièce de remplacement qui ne possède pas les mêmes caractéristiques de sécurité que la pièce de remplacement recommandée peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou présenter d'autres dangers.
- Réinstallez les éléments démontés à leur emplacement d'origine. Vérifiez toujours que les vis, les composants et le câblage ont été correctement réinstallés.
- Assurez-vous que l'espace autour des pièces entretenues ou échangées n'a subi aucun dommage.
- Si vous utilisez un instrument de mesure, raccordez toujours un fil de terre de l'instrument de test à la mise à la terre du châssis de l'instrument avant de relier le fil positif ; retirez toujours le fil de terre de l'instrument en dernier.

Safety instructions


- Work in an open environment away from any flammable or explosive substances near your device.
- Do not handle the appliance or the power cord with wet hands.
- Wear protective equipment (gloves, safety glasses, etc.) to prevent injury and electric shock during maintenance, disassembly or repair of your device.



- Never pull on the power cord to disconnect it, always at the plug.
- If the power cable of your appliance is damaged, it must be replaced by your dealer, its after-sales service or a similarly qualified person in order to avoid any danger. Never start the product if the power cord or plug is damaged.
- If the water supply or drain hose (only for an appliance requiring water supply and drain) is damaged, it must be replaced by your dealer, his after-sales service or a similarly qualified person in order to avoid any risk of flooding. Never switch on the appliance if the water supply or drain hose is damaged.
- Remove dust or any foreign object in the product, cables and connections.

- If you need to lay your product down, lay it down gently and only on its side or back side using floor protection.
- When one or more parts must be changed, make sure that the technician has used spare parts that are original or have the same characteristics and performance as these.
- A replacement part that does not have the same safety characteristics as the recommended replacement part may provide electric shock, fire and / or other hazards.
- Reinstall the removed items in their original locations. Check that the components have always been correctly reinstalled.
- Make sure that the space around the serviced or exchanged parts has not been damaged.
- If you are using a measuring instrument, always connect a test instrument ground wire to the instrument chassis ground before connecting the positive wire; Always remove the ground wire from the measuring instrument last.

nettoyage de votre réfrigérateur




Débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage.

Nous vous recommandons de procéder régulièrement au nettoyage et à la désinfection de votre appareil.

1. Retirez les aliments congelés et les aliments frais de l'appareil.
 2. Enveloppez les aliments congelés dans plusieurs couches de papier journal, couvrez-les et stockez-les dans un endroit frais.
 3. Nettoyez les compartiments réfrigérateur et congélateur à l'aide d'une éponge imbibée d'une solution de bicarbonate de soude et de l'eau tiède.
 4. Nettoyez les accessoires à l'aide d'une éponge douce et de l'eau tiède savonneuse.
 5. Après le nettoyage, rincez à l'eau claire et séchez soigneusement.
 6. Une fois que tout est sec, l'appareil peut être remis en marche.
- **N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d'éponges avec grattoir pour procéder au nettoyage intérieur ou extérieur de votre appareil.**
 - Les poussières derrière le réfrigérateur et sur le sol doivent être nettoyées régulièrement pour améliorer le refroidissement et faire des économies d'énergie.
 - Prenez soin de ne pas faire couler d'eau dans le logement de la lampe et dans d'autres éléments électriques.
 - Inspectez les joints de porte régulièrement pour vérifier qu'ils sont propres et qu'il n'y a pas de particules de nourriture. Les joints de porte doivent être maintenus propres en permanence. Nettoyez-les avec de l'eau chaude et séchez-les bien.
 - **Ne nettoyez pas les clayettes en verre avec de l'eau chaude lorsqu'elles sont froides.** Le verre pourrait se casser en raison du changement soudain de température et causer des blessures personnelles ou des dégâts matériels.
 - **IMPORTANT :** Ne placez pas d'huiles ou de plats huileux dans le réfrigérateur dans des récipients non fermés, car les graisses peuvent endommager les surfaces en plastique du réfrigérateur. Si vous versez ou éclaboussez de l'huile sur les surfaces en plastique, nettoyez et lavez les parties salies avec de l'eau chaude immédiatement.

cleaning of your fridge



Unplug the appliance before performing any cleaning.

Regularly clean and disinfect the appliance.

1. Remove frozen foods and fresh foods from the refrigerator.
 2. Wrap frozen foods in several layers of newspaper, cover them and store them in a cool place.
 3. Clean the refrigerator and freezer compartments with a sponge soaked in baking soda and warm water.
 4. Clean the accessories with a soft sponge and warm soapy water.
 5. After cleaning, rinse with clean water and dry the parts thoroughly.
 6. Once everything is dry, the appliance can be used again.
- **Never use abrasive or caustic products, or sponges with scouring pads to clean the inside or outside of your appliance.**
 - Dust behind the refrigerator and on the floor should be cleaned regularly to improve cooling and save energy.
 - Take care not to run water into the lamp housing and other electrical components.
 - Inspect the door seals regularly to make sure they are clean and do not harbour any food particles. Door seals must be kept clean at all times. Clean them with hot water and thoroughly dry them.
 - **Do not clean glass shelves with hot water when they are cold.** The glass could break due to sudden changes in temperature and cause personal injury or property damage.
 - **IMPORTANT:** Do not put oil or oily dishes in the refrigerator in unsealed containers, as grease can damage the refrigerator's plastic surfaces. If you spill or splash oil onto the plastic surfaces, immediately clean the soiled parts with hot water.

Démontage des pièces / Dismantling of parts

Joint de porte /door seal

Le joint de porte est installé dans la rainure de la doublure de porte.

- 1) Ouvrez la porte du réfrigérateur
- 2) Retirez le joint de porte de la doublure de porte.

Il est plus pratique de le retirer du coin.

The door seal is installed into the door liner groove.

- 1) Open the refrigerator door.
 - 2) Take the door seal out of the door liner.
- It's more convenient to pull out from the corner.




Thermostat / Thermostat

Thermostat / Thermostat

- 1) Le thermostat se retire de l'évaporateur en premier

- 1) The thermostat pull out from the evaporator in the first



retrait/pull out

- 2) Retirez les vis du boîtier de contrôle de température fixe à l'aide d'un tournevis

- 2) Remove the screws of the fixed temperature control box with a screwdriver





- 3) retirez le bouton, retirez la prise du terminal, remplacez le thermostat.

- 4) pull out the knob, remove the socket the terminal, replace the thermostat



VALEURS / VALUES

COMPRESSEUR / COMPRESSOR DFB30T

Refrigerant	R600A	Refrigerant	R600A
Tension d'entrée/fréquence	220-240V / 50Hz	Input voltage / frequency	220-240V / 50Hz
Type de dispositif de démarrage	Relais démarrage- QPE2-A15MD3	Starting device type	Starter QPE2-A15MD3
La puissance d'entrée du compresseur	44,6W	The input power of compressor	44,6W
Résistance d'enroulement terminal de câblage/Compresseur	Rmc: 30,1Ω ±7%	Winding resistance of compressor wiring terminal	RMS= Rmc+Rsc
	Rsc: 28,1Ω ±7%		RMS= Rmc+Rsc
	RMS= Rmc+Rsc		RMS= Rmc+Rsc
			




ECLAIRAGE / LIGHTS

Lumière à l'intérieur du réfrigérateur	Aucun	Lights inside the refrigerating chamber	None
Lumière à l'intérieur du congélateur	Aucun	Lights inside the freezing chamber	None

INTERRUPTEUR D'ECLAIRAGE / SWITCH OF THE LIGHT

Interrupteur du réfrigérateur	Aucun	Refrigerator switch	None
Interrupteur du congélateur	Aucun	Freezer switch	None


Inverser le sens d'ouverture

Outils requis	
	
Tournevis	Tournevis plat
	
Ruban de masquage	


Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide.

- Pour retirer la porte, il est nécessaire de basculer l'appareil en arrière. Faites reposer l'appareil sur quelque chose de solide, afin qu'il ne glisse pas pendant le processus.
- Conservez toutes les pièces retirées, qui serviront pour réinstaller la porte.
- Ne placez pas l'appareil à plat, ce qui pourrait endommager le système de refroidissement.
- Il est recommandé de manipuler l'appareil à deux durant l'assemblage.


1. Fixez la porte au corps de l'appareil à l'aide de ruban de masquage.




2. Retirez les caches de protection (a), le cache-charnière supérieur (b), les vis (c) de la charnière supérieure, et la charnière supérieure (d). Veillez à bien maintenir la porte à la verticale pendant la manœuvre et à ne pas la faire tomber.




3. Retirez la porte.




4. Retirez la charnière inférieure (e) en dévissant les vis (f) et retirez le pied de réglage (g).






5. Placez la charnière inférieure (e) du côté opposé, vissez les vis (f). Puis, positionnez le pied de réglage (g) du côté opposé.



6. Installez la porte sur l'appareil en veillant à introduire le pivot de la charnière inférieure dans l'orifice au bas de la porte. Installez la charnière supérieure (d) à l'aide des vis (c). Puis, positionnez le cache-charnière supérieur (b). Installez les caches de protection (a) sur les trous laissés apparents.




Changing the opening direction

Tools required	
	
Screwdriver	Flat screwdriver
	
Masking tape	


Make sure the appliance is unplugged and empty.

- To remove the door, you need to tilt the appliance backwards. Place the appliance on something solid so that it does not slip during the process.
- Keep all the parts you remove, as they will be used to re-fit the door.
- Do not place the appliance flat, as this may damage the refrigeration system.
- We recommend that two people handle the appliance during assembly.


1. Secure the door to the body of the appliance with masking tape.




- Remove the protective covers (a), top hinge cover (b), top hinge screws (c), and top hinge (d). Be sure to keep the door upright during this time and not knock it over.




- Remove the door.




- Remove the lower hinge (e) by unscrewing the screws (f) and remove the adjustable foot (g).



5. Place the lower hinge (e) on the opposite side and screw in the screw (f). Then position the adjustable foot (g) on the opposite side.



6. Replace the door by inserting the lower hinge pivot into the hole at the bottom of the door. Install the top hinge (d) with screws (c). Then, position the upper hinge cover (b). Install the protective covers (a) on the holes left exposed.



Nos solutions Service après-vente **Our after-sales service solutions**

INTERNET

<https://www.boulanger.com/magasins/>



Je trouve mon magasin Boulanger

Code postal, ville, pays  

TELEPHONE

Contactez le 3011 depuis la France ou le 0 800 30 30 11 depuis l'étranger

Contact 3011 from France or 0 800 30 30 11 from abroad

Information :

- Numéros gratuits / Free numbers
- Accès sourds et malentendants / Deaf and hard of hearing access

Hors garantie, retrouvez la liste de réparateurs identifiés par l'ADEME à l'adresse : www.annuaire-reparation.fr

Out of warranty, find the list of repairers identified by ADEME at : www.annuaire-reparation.fr