

FR Horloge calendrier « Référence »

Réf. 11183

Manuel d'utilisation

- Affichage du calendrier en toutes lettres
- Lecture facilitée grâce à un écran noir profond et contrasté
- Repère temporel de la journée par icône couleur



Caractéristiques :

- Exclusivité Orium : une horloge conçue spécialement pour les personnes à déficience cognitive.

Confort de lecture :

- Affichage des informations en blanc sur fond noir profond pour un excellent contraste.
- Affichage du calendrier en toutes lettres : permet de se repérer facilement dans le temps
- Repère temporel à la journée : sous forme de pictogrammes avec plage horaire représentant les 6 moments principaux de la journée petit déjeuner/ matinée / déjeuner /après-midi/ dîner/ nuit = 6 couleurs différentes accompagnées d'icônes tels que assiette pour les repas, lit pour la nuit ou encore télévision ou lecture pour loisirs.



- 4 intensités d'éclairage de cadran

Facilité de réglage :

- Cette horloge est équipée de la technologie DST : une fois le calendrier réglé à la bonne date, les changements d'heure été/hiver se feront automatiquement grâce au programme interne, tous les derniers dimanches d'octobre et de mars. Fonction désactivable.
- Touches de réglage situées sur le dessus de l'horloge : confort de réglage.
- Calendrier : jour / date / mois / année - Affichage du jour et mois en 6 langues : anglais, allemand, italien, français, néerlandais, espagnol.
- Format 12/24h
- 4 alarmes : permet de régler jusqu'à 4 alarmes quotidiennes, idéal notamment pour la prise de médicament ou simplement pour le rappel du repas. Par défaut les 4 alarmes sont réglées à l'heure des repas, pour rythmer la journée : 8h / 12h / 19h et 21h pour l'heure du coucher.
- Format compact : peut s'accrocher au mur telle une horloge mais peut également être utilisée comme réveil posée sur une table de chevet, ainsi, dès le réveil, on se repère d'un rapide coup d'œil quel jour nous sommes.

- Double alimentation : peut fonctionner sur secteur (adaptateur fourni 5V 1200mAh) ainsi le rétro-éclairage est permanent ou sur piles (le rétro-éclairage est activé par pression sur une simple touche).
- Fonctionne avec 3 Piles LR6/AA de 1,5V (non fournies)

1. Installation :

Retirer délicatement l'horloge de son emballage. Retirer doucement le film protecteur sur l'écran.

Alimentation sur piles :

Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de l'horloge. Installer 3 piles LR6 dans le sens indiqué (respecter la polarité +/-). Une position incorrecte pourrait endommager l'article. Refermer le couvercle.

Alimentation secteur :

brancher l'adaptateur sur le côté de l'horloge. Vous pouvez insérer des piles également : elles permettront de garder les réglages en mémoire en cas de coupure de courant.


2 modes d'installation :

- A accrocher au mur
- A poser : soulever le pied



Conseil d'installation pour une meilleure lisibilité et confort de lecture:

- **Meilleure lisibilité de 50 cm à 250 cm.**
- **Veillez installer l'horloge digitale (posée ou accrochée au mur) à hauteur du regard ou en position basse.**
- **Eviter de positionner l'horloge sous la lumière artificielle, ceci pourrait gêner la lecture.**



A chaque appui sur un bouton : un bip retenti pour vous accompagner dans les réglages.

2. Réglage de l'heure / calendrier / langue :

Appuyez pendant plus de 3 secondes sur le bouton « TIME » :

- Les **heures** clignotent. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler l'heure correcte. Appuyez sur « TIME » pour confirmer votre réglage.
- Les **minutes** clignotent. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler les minutes. Appuyez sur « TIME » pour confirmer votre réglage.
- **L'année** clignote. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler l'année. Appuyez sur « TIME » pour confirmer votre réglage.
- Le **mois** clignote. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler le mois. Appuyez sur « TIME » pour confirmer votre réglage.
- La **date** clignote. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler la date.
 - ⇒ Le jour se règle automatiquement selon les informations précédemment enregistrées
 - ⇒ Les icônes se règlent automatiquement selon l'heure réglée.
- La **langue** clignote : sélectionner la langue souhaitée à l'aide des touches « + » ou « - » : FRANÇAIS / ANGLAIS / ALLEMAND / NEERLANDAIS / ESPAGNOL / ITALIEN. Appuyer de nouveau sur la touche « TIME » pour valider le réglage.

Pour votre information :

Si pendant 15 secondes environ, aucune touche n'est manipulée, l'appareil commute automatiquement à l'affichage normal, selon les derniers réglages.

3. DST : changement d'heure été/hiver automatique

Cette horloge vous facilite le changement d'heure été/hiver le dernier dimanche d'octobre et hiver/été le dernier dimanche de mars. En effet, grâce au programme interne, le changement se fait automatiquement.

Par défaut, la fonction est activée. DST est affiché en bas du cadran, à côté de l'affichage de l'heure.

Vous pouvez désactiver cette fonction (dans le cas où la France restera à l'heure d'été ou l'heure d'hiver définitivement) en appuyant sur la touche « DST ». DST disparaît de l'affichage.

4. Format de l'heure 12h/24h

Par défaut, le format de l'affichage de l'heure est 24h.

Appuyez sur la touche « + » pour passer au format 12 heures (pm s'affiche l'après-midi)

Appuyez de nouveau sur la touche « + » pour afficher l'heure au format 24 heures.


5. Réglage de l'heure des alarmes quotidiennes :



Cette horloge dispose de quatre alarmes. Par défaut, elles sont réglées à 8h / 12h / 19h / 21h afin de rythmer les journées pour les heures du repas ainsi que l'heure du coucher.

Réglage des alarmes :

Appuyez une fois sur la touche « ALARM » : l'heure de l'alarme 1 ainsi que

« AL » et  s'affichent (par défaut 8h). Maintenez appuyé la touche « ALARM » pendant 3 secondes pour modifier l'heure de l'alarme 1 :

- **L'heure** de l'alarme 1 clignote. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler l'heure de l'alarme 1 désirée. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer votre réglage.
- Les **minutes** clignent. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler les minutes de l'alarme 1. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer votre réglage.

L'heure de l'alarme 2 ainsi que « AL » et  s'affichent (par défaut 12h). Maintenez appuyé la touche « ALARM » pendant 3 secondes pour modifier l'heure de l'alarme 2 :

- **L'heure** de l'alarme 2 clignote. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler l'heure de l'alarme 2 désirée. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer votre réglage.
- Les **minutes** clignent. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler les minutes de l'alarme 2. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer votre réglage.

L'heure de l'alarme 3 ainsi que « AL » et  s'affichent (par défaut 19h). Maintenez appuyé la touche « ALARM » pendant 3 secondes pour modifier l'heure de l'alarme 3 :


- **L'heure** de l'alarme 3 clignote. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler l'heure de l'alarme 3 désirée. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer votre réglage.
- Les **minutes** clignent. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler les minutes de l'alarme 3. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer votre réglage.

L'heure de l'alarme 4 ainsi que « AL » et  s'affichent (par défaut 21h). Maintenez appuyé la touche « ALARM » pendant 3 secondes pour modifier l'heure de l'alarme 4 :

- **L'heure** de l'alarme 4 clignote. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler l'heure de l'alarme 4 désirée. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer votre réglage.
- Les **minutes** clignent. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler les minutes de l'alarme 4. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer votre réglage.

Zz 05 s'affiche : il s'agit de l'intervalle de la répétition de l'alarme (snooze) que vous pouvez régler de 5 à 60 minutes. C'est-à-dire qu'une fois le snooze enclenché, l'alarme retentira entre 5 et 60 minutes selon vos réglages.

Lorsque Zz 05 s'affiche : maintenez appuyé la touche « ALARM » : 05 clignote. Utiliser les touches « + » ou « - » pour régler la durée d'intervalle de la répétition de l'alarme.

Note : pour modifier chaque alarme de façon distincte, appuyez le nombre de fois sur la touche « ALARM » selon le numéro d'alarme que vous souhaitez régler. Par exemple, si vous souhaitez modifier l'alarme 3  appuyez 3 fois sur la touche « ALARM ».

Fonction snooze (répétition de l'alarme) :

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur « SNOOZE » : la fonction alarme à répétition est enclenchée (l'alarme se déclenche quelques minutes plus tard selon l'intervalle du snooze précédemment réglé). Zz clignote au-dessus de l'heure.

On peut interrompre la fonction Snooze (répétition) en appuyant sur n'importe quelle autre touche que la touche Snooze.


6. Activation / désactivation des alarmes :

Lorsque vous êtes dans les réglages des alarmes 1, 2, 3 ou 4 : appuyer sur la touche « + » pour activer / désactiver l'alarme en question.

⇒ L'icône de la cloche (avec numéro correspondant) apparaît lorsque l'alarme est activée.

⇒ L'icône de la cloche disparaît lorsque l'alarme est désactivée.



Note : les icônes  restent affichées en permanence sur le cadran si les 4 alarmes sont activées.

7. Réglage de l'intensité lumineuse

Lorsque l'horloge est branchée sur secteur : le rétro-éclairage est permanent. Vous pouvez régler la luminosité : fort, moyen, faible, éteint en appuyant sur la touche « LIGHT ».

Lorsque vous utilisez l'horloge sur piles : le rétro-éclairage s'éteint automatiquement après 8 secondes afin de limiter la consommation de piles. Appuyez sur la touche « LIGHT » afin d'activer de nouveau le rétro-éclairage.

8. Entretien :

Vous pouvez nettoyer l'horloge avec un chiffon doux ou microfibre pour éviter toutes micro-rayures sur le cadran. Ne pas utiliser de solvant ou toute autre solution pouvant endommager le produit

9. Remplacement des piles :

Si vous utilisez l'horloge sur piles : dès lors que l'affichage digital s'atténue, ou que l'activation d'une touche ne répond pas : vous devez changer les piles. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de l'horloge en tirant doucement sur le couvercle. Retirer les piles usagées, puis installer 3 piles neuves type LR6 / AA dans le sens indiqué (respecter la polarité +/-). Une position incorrecte pourrait endommager l'article. Refermer le couvercle. Pour les réglages : veuillez-vous référer aux paragraphes ci-dessus.

10. Indice(s) de panne :

Indices de panne :	Procédures :
Le jour affiché ne correspond pas à la réalité	Vérifiez l'année de réglage. Répétez les étapes de réglage §2
Le changement d'été/hiver automatique ne s'est pas effectué	La fonction a été désactivée. Appuyez sur la touche DST pour l'activer pour le prochain changement d'heure.
L'horloge affiche « pm » à côté de l'heure	L'affichage de l'heure est au format 12h. Appuyez sur la touche « + » pour afficher l'heure au format 24 heures.
Le rétro-éclairage s'affiche brièvement	<ol style="list-style-type: none">1. Si vous utilisez l'horloge sur pile : il s'agit d'une fonction économie d'énergie afin de limiter l'usure des piles. Il suffit d'appuyer sur la touche « light » afin d'activer le rétro-éclairage pendant 8 secondes.2. Si vous utilisez l'horloge branchée sur secteur :<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché sur l'horloge, et dans la prise électrique murale.- Appuyez sur la touche Light pour ajuster la luminosité (3 intensités + éteint)

NB : Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques.

Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

