

Moulinex® cookeo touch mini



Moulinex
Application



Moulinex
YouTube



Moulinex
Facebook



Moulinex
Instagram


1520014219 - 34/2022





FR	2
EN	32
NL	62
IT	92
PT	122
ES	152
DE	182

Suivez ces 6 étapes avant de concocter votre première recette




Veuillez connecter et mettre à jour votre
Cookeo Touch Mini avant la première utilisation



2

Découvrez de nombreux tutoriels sur la chaîne YouTube Moulinex
Pour vous accompagner tout au long de l'expérience



Et rejoignez le mouvement Cookeo



Application
Moulinex



Facebook
Moulinex



Instagram
Moulinex

3

Contenu de la notice

Découvrez votre cookeo touch mini	6
Nettoyez votre cookeo touch mini.....	10
Installez votre panier vapeur	14
Cuisinez facilement	16
Maîtrisez les cuissons.....	17
Prenez les commandes	18
Les fonctions de votre cookeo touch mini	21
Personnalisez votre cookeo touch mini.....	22
Les dispositifs de sécurité.....	23
Les solutions en cas de problème.....	25
Les codes erreurs de votre cookeo touch mini	29

Attention : un livret de consignes de sécurité est fourni avec cet appareil. Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, lisez attentivement ce livret et conservez-le soigneusement.

En cuisine avec votre cookeo touch mini.
Cookeo touch mini vous aide pour tous vos repas.



Avec mon cookeo touch mini, je cuisine vite et bien.
Il me donne plein d'idées recettes à faire en peu de temps.
Le **cookeo touch mini** a un grand écran tactile pour montrer chaque étape.
Le **cookeo touch mini** cuit tout seul les repas.

Découvrez votre cookeo touch mini



Poignée d'ouverture / fermeture du couvercle



Repère visuel d'indication de fermeture



Indicateur lumineux selon modèle



Récupérateur de condensation à l'arrière



Valve silencieuse




Poignée de transport



Cuve de cuisson à l'intérieur



Écran tactile inclinable



Bouton retour



Bouton
marche/arrêt
et sortie de veille



**Avant de commencer
à cuisiner :**

- **enlevez tous
les autocollants,**
- **lisez les instructions.**

Les boutons retour et marche/arrêt se voient
seulement lorsque vous en avez besoin.

Nettoyez votre cookeo touch mini

Il y a 5 étapes à suivre avant votre première utilisation et après chaque recette.



Étape 1 - le cookeo touch mini

Nettoyez le cookeo touch mini avec un chiffon humide.



Étape 2 - l'écran tactile

Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de gratte-éponge pour ne pas rayer l'écran tactile.



Étape 3 - la cuve de cuisson

Pour nettoyer la cuve, vous pouvez :

- mettre la cuve au lave-vaisselle,
- ou
- laver la cuve à l'eau chaude et savonneuse.

Si la cuve devient blanchâtre à l'extérieur, vous pouvez utiliser le gratte-éponge.



Étape 4 - le récupérateur de condensation

Après chaque utilisation :

- nettoyez le récupérateur de condensation à l'eau claire ou au lave-vaisselle,
- séchez le récupérateur de condensation,
- pensez à remettre le récupérateur de condensation sur le cookeo touch mini.

Nettoyez votre cookeo touch mini

Étape 5 - le couvercle



Dévissez l'écrou au centre.



Retirez le dessous du couvercle en tirant vers vous.



Retirez le cache sous le couvercle.



Démontez le cache de la bille et retirez la bille.



Vérifiez la mobilité de :
• la tige de verrouillage,
• la soupape de sécurité.



Nettoyez le couvercle du cookeo touch mini et toutes les pièces du couvercle à l'eau claire ou au lave-vaisselle.

Installez votre panier vapeur

Lavez le panier vapeur à l'eau chaude et savonneuse.
Rincez et séchez correctement le panier vapeur.

Comment installer le panier vapeur ?



Retournez
votre panier vapeur.

Pincez le trépied
entre le pouce et l'index
pour le positionner
dans les encoches.

Remettez le panier vapeur
à l'endroit.
Installez le panier vapeur
dans la cuve du cookeo touch
mini à l'aide des poignées.

C'est parti !



Pour cuisiner
en toute sécurité,
posez votre cookeo touch
mini sur une surface
plane et sèche.

Branchez
votre cookeo touch
mini.

Lors de la première utilisation de votre cookeo touch mini,
la cuve du cookeo touch mini peut dégager une légère odeur.
C'est une situation normale.

Cuisinez facilement



Dans le **menu recettes**, visible sur l'écran tactile, accédez à une infinité de recettes grâce à la connexion WIFI:

- d'entrées,
- de plats,
- ou de desserts.

Les recettes sont délicieuses et rapides à faire.



Maîtrisez les cuissons




Avec le **menu ingrédients** vous pouvez cuire les aliments sans vous soucier du mode de cuisson et du temps de cuisson.

Le cookeo touch mini donne toutes les informations nécessaires selon le poids et le type d'ingrédients.

Prenez les commandes

Avec le mode manuel vous pouvez choisir le mode et le temps de cuisson pour votre préparation.

Les différents modes de cuisson :



Pression

Position couvercle : fermé et verrouillé.

Intensité de cuisson


Basse : pour cuire rapidement les ingrédients fragiles.

Haute : pour cuire rapidement tous les ingrédients.

Express : pour cuire très rapidement les ingrédients.

Mode différé : Possible.

Le mode différé permet de démarrer la cuisson plus tard.



Vapeur

Utiliser le panier vapeur.


Position couvercle : fermé et verrouillé.

Intensité de cuisson

Douce : pour cuire les ingrédients fragiles.

Boost : pour cuire très rapidement tous les ingrédients.

Mode différé : Possible.



Rissoler

La cuve chauffe par le bas comme dans une poêle.


Position couvercle : ouvert et relevé.

Intensité de cuisson

Douce : pour dorer les ingrédients fragiles.

Moyen : pour dorer et faire croustiller tous les ingrédients.

Fort : pour dorer et faire croustiller rapidement tous les ingrédients.



Mijoter

La cuve chauffe par le bas comme dans un faitout.


Position couvercle : ouvert et relevé.

Intensité de cuisson

Douce : cuisson lente et douce.

Moyen : cuisson lente.

Fort : cuisson moyenne.



Maintenir au chaud

Le cookeo touch mini garde les plats au chaud jusqu'au repas.

Position couvercle : Possible ouvert ou fermé.



Réchauffer

Le cookeo touch mini réchauffe les plats pour qu'ils soient à la bonne température.

Position couvercle : Possible ouvert ou fermé.

Les fonctions de votre cookeo touch mini

Selon le modèle de votre cookeo touch mini, vous pouvez avoir des fonctions pratiques.



La fonction

« Carnet de recettes » :

Vous pouvez constituer plusieurs carnets de recettes.

Exemples :

- Les recettes de Paul
- Mes desserts préférés



La fonction

« Dans mon frigo » :

Indiquer les ingrédients présents dans votre frigo, le cookeo touch mini va trouver une recette adaptée.

Personnalisez votre cookeo touch mini

Avec le menu « Paramètres », vous pouvez :

- régler la luminosité,
- activer ou désactiver le son,
- sélectionner le pays et la langue
- comprendre la connectivité du cookeo touch mini.



Ceci est un QR Code. En lisant le QR code avec la caméra de votre smartphone, ou avec une application spéciale, vous pouvez accéder à la playlist cookeo touch mini sur YouTube.

Ouvrir et scanner

Les dispositifs de sécurité

Le cookeo touch mini contient plusieurs dispositifs de sécurité.

Sécurité à l'ouverture :

La tige de verrouillage est un système de sécurité qui verrouille automatiquement le cookeo touch mini dès qu'il est en pression.



Le cookeo touch mini est verrouillé quand le logo apparaît sur l'écran tactile.

Ne pas ouvrir le cookeo touch mini quand il est verrouillé.

Attendre que la pression intérieure retombe avant d'ouvrir le couvercle.

La pression intérieure est retombée quand il n'y a plus de vapeur qui sort par la valve.

Sécurité en cas de surpression :

En cas de surpression, le cookeo touch mini peut libérer automatiquement la pression par la soupape de sécurité.



Si un des systèmes de sécurité se déclenche :

- débrancher le cookeo touch mini,
- laisser refroidir complètement le cookeo touch mini,
- ouvrir le cookeo touch mini,
- vérifier et nettoyer :
 - la soupape de sécurité,
 - la bille de décompression,
 - le joint.



Si votre cookeo touch mini fuit toujours ou ne fonctionne plus, ramenez-le dans un Centre de Service Agréé.

Un Centre de Service Agréé est un centre de réparation validé par Moulinex.

Régulation du cookeo touch mini :

Lors de la cuisson sous pression, le cookeo touch mini peut relâcher un petit peu de vapeur. Cela sert à réguler automatiquement la pression.



Couvercle du cookeo touch mini

Le couvercle métallique doit être utilisé uniquement avec le cookeo touch mini.



Le couvercle métallique ne doit pas être utilisé pour d'autres appareils.

Les solutions en cas de problème

Avec le cookeo touch mini vous pouvez rencontrer différents problèmes.

Le couvercle ne ferme pas :

- Il peut y avoir quelque chose entre la cuve et la plaque chauffante.

Retirez la cuve pour voir si tous les éléments sont propres :

- la plaque centrale,
- l'élément central,
- le dessous de la cuve.

Vérifier aussi que l'élément central à une bonne mobilité.

- Si la poignée d'ouverture du couvercle n'est pas sur la bonne position.

Vérifier que la poignée d'ouverture soit complètement ouverte.

- Si le couvercle en métal n'est pas installé correctement.

Vérifier que tous les éléments du couvercle en métal sont bien positionnés.

- Si la cuve est déformée après un choc ou une chute.

La cuve doit être changée dans un Centre de Service Agréé.

Le cookeo touch mini ne monte pas en pression et de la vapeur s'échappe anormalement du cookeo touch mini :

- Si le joint d'étanchéité est sale ou abimé.

Vérifier que le joint d'étanchéité soit propre et en bon état.

Le joint d'étanchéité doit être changé tous les 3 ans, dans un Centre de Service Agréé.

- Si le couvercle intérieur est manquant ou pas assez vissé.

Vérifier que l'écrou central sous le couvercle en métal soit bien serré.

- Si la tige de verrouillage est sale ou si le joint est manquant.

Nettoyer la tige de verrouillage en suivant les instructions.

La tige de verrouillage doit pouvoir monter et descendre correctement.

Vérifier que le joint soit bien placé sur la tige de verrouillage.

- Si la bille de décompression est mal positionnée ou sale.

Vérifier que la bille soit bien placée et que le cache-bille soit en position verrouillée.

Nettoyer et sécher la bille et son support.

- Si le bord de la cuve est abîmé ou sale.

Nettoyer la cuve. Vérifier que la cuve soit en bon état.

- Si la tige de verrouillage est montée à l'envers.

Mettre la partie aimantée de la tige du même côté que la bille.

Le cookeo touch mini ne décompresse pas :

- Si le cache-bille n'est pas à sa place : laisser le cookeo touch mini refroidir complètement, retirer le couvercle en métal, mettre correctement le cache-bille.

L'eau coule derrière le cookeo touch mini :

- Si le récupérateur n'est pas en place ou si il déborde.

Vérifier que le récupérateur soit bien placé derrière le cookeo touch mini.

- Si la cuve est trop remplie.

Vérifier que le volume maximum soit respecté.

- Si on utilise certains ingrédients comme :

- la crème,
- le vin,
- ou le lait.

Respecter la quantité indiquée dans la recette.

Ces ingrédients peuvent provoquer des débordements.

Le couvercle ne s'ouvre pas quand la vapeur est libérée :

- La tige de verrouillage est toujours en position haute.

Vérifier que la vapeur soit bien sortie et attendre que le cookeo touch mini soit complètement froid.

Le voyant de la poignée du couvercle ne s'allume plus :

- Le voyant ne fonctionne plus.

Amener votre appareil dans un Centre de Service Agréé.

L'écran ne s'allume pas :

- Le cookeo touch mini n'est pas branché.

Vérifier que le cookeo touch mini soit correctement branché à la prise.

- Le cookeo touch mini est en veille.

Appuyer sur le point situé sur l'écran.

Le couvercle intérieur en métal ne peut pas être retiré :

- Le couvercle de la bille est mal positionné :

Dévisser l'écrou du couvercle, retirer le dessous du couvercle en tirant vers vous, accéder au cache-bille, remettre le couvercle correctement.

Les codes erreurs de votre cookeo touch mini

Vous pouvez retrouver plusieurs codes erreurs :

- **erreur 1** défaut de communication avec la carte clavier.

- **erreur 2** défaut de communication avec le mode wifi.

- **erreur 3** défaut de communication avec la carte de puissance.

- S'il y a un défaut de capteur de température, les chiffres **04, 05, 06, 07, 08, 09** s'affichent sur le cookeo touch mini.

- **erreur 10** défaut de chauffage.

- **erreur 11** problème de pression. Débrancher le cookeo touch mini. Vérifier que tous les éléments de votre cookeo touch mini soient en bon état.

Si besoin, nettoyez les éléments de votre cookeo touch mini en suivant les instructions de nettoyage.

Assurez-vous que le cache valve est bien en place.

- **erreur 13** surpression.

- **erreur 14** pression trop basse à cause du manque d'eau :
 - ajoutez de l'eau dans la cuve,
 - reprendre la cuisson.

- **erreur 15** défaut de décompression :
 - débrancher le cookeo touch mini,
 - laisser refroidir,
 - retirer le couvercle en métal,
 - mettre correctement le cache-bille.
- **erreur 16** le cookeo touch mini ne monte pas en pression :
 - ajouter de l'eau dans la cuve,
 - reprendre la cuisson.
- **erreur 17** le cookeo touch mini ne monte pas en pression.
Allez page 26 « Le cookeo touch mini ne monte pas en pression et de la vapeur s'échappe anormalement du cookeo touch mini ».

- **erreur 18** défaut de détection de la tige de verrouillage.
 - **erreur 101, 106** défaut d'affichage ou de chargement de la recette : Débranchez et redémarrez votre appareil.
Si le problème persiste, apportez votre appareil dans un Centre de service Agréé.
- Pour tout problème, débrancher votre cookeo touch mini. Si le problème continue, contacter un Centre de Service Agréé. Si vous avez des problèmes de connexion, allez sur le site www.moulinex.fr ou sur l'application Moulinex.




Modèle de votre cookeo touch mini :
SERIE EPC21
Informations techniques
sur votre cookeo touch mini :
Basse pression : 40kPa (109°C)
Haute pression : 70kPa (115°C)
Très haute pression : 100kPa (119°C)
PS = 140kPa
Capacité du cookeo touch mini : 3L
Capacité utile : 2L
Chauffage intégré : résistance chauffante surmoulée.
La pression opérationnelle est atteinte après le bip.

WiFi :
Puissance maximale transmise : 20dBm, 100mW
Fréquence : 2,4GHz
Consommation en mode(s) veille quand le produit connecté : 0,29 W

Significations des différents pictogrammes Wifi sur le Cookeo Touch mini

- Produit connecté au Wifi
- Produit connecté au Wifi mais non connecté à la base de données Moulinex
- Produit NON connecté au Wifi


Follow these 6 key steps before cooking your first recipe



Please connect and update your Cookeo Touch Mini before the first use



Discover many tutorials on the Moulinex YouTube channel
To accompany you throughout the experience



And join the Cookeo movement



Moulinex
Application



Moulinex
Facebook



Moulinex
Instagram

Manual contents

Discover your cookeo touch mini	36
Cleaning your cookeo touch mini	40
Installing the steam basket	44
Easy cooking	46
Mastering the cooking process	47
Using the different options	48
Cookeo touch mini functions	51
Personalise your cookeo touch mini	52
Safety features	53
Troubleshooting	55
Cookeo touch mini error codes	59

NB: A safety information booklet is included with this appliance. Before using your appliance for the first time, please read this booklet carefully and keep it in a safe place for future reference.

Cookeo touch mini in the kitchen.
Cookeo touch mini helps you with every meal.




My cookeo touch mini lets me cook quickly and well.
It provides me with lots of recipe ideas in no time at all.
The **cookeo touch mini** has a large touch screen display to show me all the steps to follow.
The **cookeo touch mini** does the cooking for me.

Discover your cookeo touch mini






Tilting
touch screen



Back button



Start
•
Stop



Before you start cooking:

- **remove all stickers,**
- **read the instructions.**

The back and on/off buttons are only visible when needed.

Cleaning your cookeo touch mini

There are 5 steps to follow before you use your cookeo touch mini for the first time and after each use.



Step 1 – the cookeo touch mini

Clean the cookeo touch mini with a damp cloth.



Step 2 – the touch screen

Clean the touch screen with a soft, damp cloth.
Do not use a metal sponge as it may scratch the screen.



Step 3 – the cooking bowl

To clean the bowl, you can:

- put the bowl in the dishwasher,
or
- wash it in hot soapy water.

If the cooking bowl turns an off-white colour on the outside, a metal sponge can be used.



Step 4 – the water tray

After each use:

- clean the condensation collector with clean water or in the dishwasher,
- dry the condensation collector,
- remember to return the condensation collector to the cookeo touch mini.

Cleaning your cookeo touch mini

Step 5 – the lid



Unscrew the central nut.



Remove the inner part of the lid by pulling it towards you.



Remove the cover underneath the lid.



Remove the valve cover and take out the ball.



Check the mobility of:
• the locking rod,
• the safety valve.



Clean all parts of the cookeo touch mini lid with clean water or in the dishwasher.

Installing the steam basket

Wash the steam basket using hot soapy water.
Rinse and thoroughly dry the steam basket.

How to install the steam basket?



Replacing
the steam basket.

Squeeze the leg
between your thumb
and index finger
to position it
in the notches.

Put the steam basket
back into place.
Place the steam basket in the
cookeo touch mini cooking
bowl using the handles.



Let's go!

To ensure
safety while cooking,
place your cookeo touch
mini
on a flat, dry
surface.

Plug in your
cookeo touch mini.

When using your cookeo touch mini for the first time,
the pot can release a slight odour.
This is normal.

Easy cooking



On the **recipe menu**, visible on the touch screen, Via WIFI connection access over 400 recipes. No more boring mealtimes!

- starters,
- mains,
- and desserts.

The recipes are delicious and quick to make.



Mastering the cooking process




Using the **ingredients menu**, you can cook food without worrying about the cooking mode or the cooking time.

The cookeo touch mini provides all the information you need according to the weight and type of ingredients.

Using the different options

Using the manual mode, you can select the cooking mode and cooking time for your meal.

The various cooking modes:



Pressure cooker

Lid position: closed and locked.

Cooking intensity


Low: to cook soft ingredients quickly.

High: to cook all ingredients quickly.

Express: to cook ingredients very quickly.

Timer delay mode: Possible

The timer delay mode allows you to start cooking at a later time.



Steam

Use the steam basket.


Lid position: closed and locked.

Cooking intensity

Gentle: to cook soft ingredients.

Boost: to cook all ingredients quickly.

Timer delay mode: Possible



Browning

The bowl heats from below, like a stove.


Lid position: open and raised.

Cooking intensity

Gentle: to brown delicate ingredients.

Medium: to brown and crisp all ingredients quickly.

High: to brown and crisp all ingredients very quickly.



Stewing

The bowl heats from below to act like a stew pot.

Lid position: open and raised.

Cooking intensity

Gentle: slow and gentle cooking.

Medium: slow cooking.

High: medium cooking.



Keeping warm

The cookeo touch mini keeps your dishes warm until it is time to serve them.

Lid position: May be open or closed.



Reheating

The cookeo touch mini reheats dishes to the perfect temperature.

Lid position: May be open or closed.

Cookeo touch functions

Depending on your cookeo touch model, these are various useful features.



The "Recipe Book" function:

You can create several recipe books.

Examples:

- Paul's recipes
- My favourite desserts



The "What's in my fridge" function:

Input the ingredients that you have in your fridge and the cookeo touch mini will find a suitable recipe.

Personalise your cookeo touch mini

Using the "Settings" menu, you can:

- adjust the brightness,
- turn the sound on or off,
- select country and language,
- understand your cookeo touch mini's connectivity.



This is a QR Code. By scanning the QR code with the camera of your mobile phone or a special app, you can access the cookeo touch mini playlist on YouTube.

Open and scan

Safety features

The cookeo touch mini has several safety features.

Safe opening:

The locking rod is a safety system that automatically locks the cookeo touch mini as soon as it is pressed.



The cookeo touch mini is locked when the icon appears on the touch screen.


Do not open the cookeo touch mini when it is locked.

Wait for the internal pressure to drop before opening the lid.

The internal pressure has dropped when there is no more steam coming out of the valve.

Safety in case of too much pressure:

If the pressure is too high, the cookeo touch mini can release pressure automatically through the safety valve.



If any of the safety systems are activated:

- unplug the cookeo touch mini,
- allow the cookeo touch mini to cool completely,
- open the cookeo touch mini,
- check and clean:
 - the safety valve,
 - the ball,
 - the covering.



If your cookeo touch mini is still leaking or not working, take it to an Approved Service Centre.

An Approved Service Centre is a repair centre that has been approved by Moulinex.

Regulating the cookeo touch mini:

When pressure cooking, the cookeo touch mini can emit small amounts of steam. This serves to automatically regulate the pressure.



The cookeo touch mini lid:

The metal lid should only be used with the cookeo touch mini. The metal lid should not be used with other equipment.



Troubleshooting

You may encounter various problems when using the cookeo touch mini.

The lid does not close:

- There may be something stuck between the bowl and the hot plate.

Remove the bowl to check that all parts are clean:

- the heating plate,
- the central element,
- under the bowl.

Also check that the central element can move around.

- The lid release handle is not in the correct position.
Ensure that the release handle is fully open.

- The metal lid is not installed correctly.
Ensure that all elements of the metal lid are in the correct position.

- The bowl damaged after being hit or dropped.
The bowl should be replaced at an Approved Service Centre.

The cookeo touch mini pressure fails to be built and steam is not being released properly:

- The gasket seal is dirty or damaged.

Ensure that the gasket seal is clean and in good condition.

The gasket seal should be changed every three years at an Approved Service Centre.

- The inner lid is missing or not tight enough.

Ensure that the central nut under the metal lid is tight enough.

- The locking rod is dirty or the seal is missing.
Clean the locking rod according to the instructions.

The locking rod must be able to move up and down properly.

Ensure that the seal is correctly positioned on the locking rod.

- The decompression ball is dirty or incorrectly positioned.

Ensure that the ball is correctly positioned and that the ball cover is in the locked position.

Clean and dry the ball and the support.

- The edge of the bowl is damaged or dirty.

Clean the bowl.
Ensure that the bowl is in good condition.

- If the locking rod is built upside down:
place the magnetic side of the stem on the same side as the ball

The cookeo touch mini does not decompress:

- The ball cover is out of place: Leave the cookeo touch mini to cool down completely, remove the metal lid, and place the ball cover in the correct position.

Water is leaking behind the cookeo touch mini:

- The collector is not in place or is overflowing.

Ensure that the collector is correctly positioned behind the cookeo touch mini.

- The bowl is too full.
Ensure that the contents do not exceed the maximum volume.

- If you are using certain ingredients such as:

- cream,
- wine,
- or milk,

Respect the quantities shown in the recipe.

These ingredients can cause the cookeo touch mini to overflow.

The lid won't open when steam is released:

- The locking rod is still in the upwards position.

Check that all of the steam has been released and wait until the cookeo touch mini has cooled down fully.

The light on the lid handle no longer lights up:

- The LED is not working.

Take the device to an Approved Service Centre.

The screen does not light up:

- The cookeo touch mini is not plugged in.

Ensure that the cookeo touch mini is plugged in correctly.

- The cookeo touch mini is on standby.
Press the dot on the screen.

The inner metal lid cannot be removed:

- The ball lid is positioned incorrectly:

Unscrew the nut on the lid, remove the inner part of the lid by pulling it towards you, access the ball cover, correctly reposition the lid.

Cookeo touch mini error codes

There are several error codes:

- **error 1** error communicating with the keypad.
- **error 2** error communicating with the Wi-Fi.
- **error 3** error communicating with the power board.
- If the temperature sensor fails,
the numbers **04, 05, 06, 07, 08, 09** are displayed on the cookeo touch mini.
- **error 10** heating error.

- **error 11** pressure problem.
Unplug the cookeo touch mini.
Ensure that all elements of your cookeo touch mini are in good condition.
If needed, clean the elements of your cookeo touch mini following the cleaning instructions.
Ensure that the valve cover is correctly in place.

- **error 13** excess pressure.
- **error 14** low pressure due to lack of water:
 - add water to the bowl,
 - resume cooking.

- **error 15** decompression fault:
 - unplug the cookeo touch mini,
 - leave to cool,
 - remove the metal lid,
 - correctly position the ball cover.

- **error 16** the cookeo touch mini doesn't build up pressure:
 - add water to the bowl,
 - resume cooking.

- **error 17** the cookeo touch mini pressure fails to raise.

See page 56

"The cookeo touch mini pressure fails to raise and steam is not being released properly".

- **error 18** failure to detect the locking rod.
- **error 101, 106** display or recipe loading error:
Unplug and restart the appliance.
If the problem persists, take your appliance to an Approved Service Centre.

For all problems,
unplug the cookeo touch mini.

If the problem persists,
contact an Approved Service Centre.

If you experience
connection problems,
visit
www.moulinex.co.uk or
the Moulinex app.



Your cookeo touch mini model :

SERIE EPC21 Technical information

about your cookeo touch mini:

Low pressure: 40kPa (109°C)

High pressure: 70kPa (115°C)

Very high pressure: 100kPa (119°C)

PS = 140kPa

Cookeo touch mini capacity: 3L

Usable capacity: 2L

Built-in heater:
enclosed heating resistor.

A beep signals that
operating pressure has been reached.

WiFi:

Maximum transmitted power:

20dBm, 100mW


Frequency: 2,4GHz

Power consumption in standby mode(s)
when the product is connected : 0,29 W

What do Cookeo Touch Mini pictograms mean ?

- Product connected to the Wifi A red icon representing a WiFi signal, consisting of three curved lines of increasing length emanating from a central point.
- Product connected to the Wifi but not connected to Moulinex database A red icon representing a WiFi signal with a red exclamation mark inside it.
- Product not connected to the Wifi A red icon representing a WiFi signal with a red cross through it.

Volg deze 6 belangrijke stappen voordat u uw eerste recept klaarmaakt



Maak verbinding en update uw Cookeo Touch Mini vóór uw eerste gebruik



Ontdek vele Moulinex-tutorials op het YouTube-kanaal
om u te helpen bij deze ervaring



Sluit u aan bij de Cookeo-community



Inhoudsopgave handleiding

Ontdek uw Cookeo Touch mini	66
Uw Cookeo Touch mini reinigen	70
De stoommand installeren	74
Eenvoudig koken	76
Het kookproces leren	77
De verschillende opties gebruiken	78
Functies van de Cookeo Touch mini	81
Personaliseer uw Cookeo Touch mini	82
Veiligheidskenmerken	83
Probleemoplossing.....	85
Foutcodes Cookeo Touch mini	89

NB: Dit apparaat wordt geleverd met een veiligheidsinstructieboekje. Lees dit boekje goed door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar het boekje, zodat u het later nog eens kunt raadplegen.

Cookeo Touch mini in de keuken.
Cookeo Touch mini helpt u bij elke maaltijd.




Met mijn Cookeo Touch mini kan ik snel en goed koken.
Hij geeft me in een mum van tijd allerlei receptideeën.
De **Cookeo Touch mini** heeft een groot touchscreen waarop ik alle te volgen stappen kan zien.
De **Cookeo Touch mini** doet al het kookwerk voor me.

Ontdek uw Cookeo Touch Mini



Handgreep voor openen/vergrendelen van het deksel



Symbool afgesloten toestand



Indicatielampje afhankelijk van het model



Opvangbak condensatie achter



Stille ventiel



Handgrepen voor dragen



Interne kookpan



De knoppen Terug en Aan/Uit zijn alleen
zichtbaar wanneer nodig.

**Voordat u begint
met koken:**

- verwijder alle
stickers,
- lees de
gebruiksaanwijzing
door.



Uw Cookeo Touch mini reinigen

U moet 5 stappen volgen voordat u uw Cookeo Touch mini voor de eerste keer gebruikt, maar ook na elk gebruik.



Stap 1 - De Cookeo Touch mini

Reinig de Cookeo Touch mini met een vochtige doek.



Stap 2 - Het touchscreen

Reinig het touchscreen met een zachte, vochtige doek.
Gebruik geen metalen spons;
het scherm kan hierdoor beschadigd raken.



Stap 3 - De kookpan

Voor het reinigen van de kookpan kunt u:

- de kookpan in de vaatwasmachine plaatsen, of
- deze in warm zeepsop wassen.

Als de kookpan aan

de buitenkant een crème kleur krijgt,
kunt u een metalen spons gebruiken.



Stap 4 - De waterbak

Na elk gebruik:

- maak de condensopvangbak schoon met schoon water of in de vaatwasmachine,
- droog de condensopvangbak,
- vergeet niet de condensopvangbak weer in de Cookeo Touch mini te plaatsen.

Uw Cookeo Touch mini reinigen

Stap 5 - Het deksel



Schroef de middelste moer los.



Verwijder het binneste deel van het deksel door het naar u toe te trekken.



Verwijder de afdekking onder het deksel.



Verwijder de ventielafdekking en verwijder de kogel.



Controleer de bewegingsvrijheid van:
• de vergrendelstang,
• het veiligheidsventiel.



Maak alle onderdelen van het deksel van de Cookeo Touch mini schoon met schoon water of in de vaatwasmachine.

De stoommand installeren

Was de stoommand met warm zeepsop.
Spoel en droog de stoommand grondig.

Hoe installeer ik de stoommand?



De stoommand vervangen.

Houd de pootjes tussen uw duim en wijsvinger om de mand te positioneren in de inkepingen.

Plaats de stoommand terug op zijn plaats.
Plaats de stoommand in de kookpan van de Cookeo Touch mini met de handgrepen.



Aan de slag!

Voor veilig koken,
plaatst u uw
Cookeo Touch mini
op een vlakke,
droge ondergrond.

Doe de stekker van uw
Cookeo Touch mini
in het stopcontact.

Als u uw Cookeo Touch mini voor de eerste keer gebruikt,
kan de pan een lichte geur afgeven.
Dit is normaal.

Eenvoudig koken



In het **receptenmenu**, op het touchscreen, toegang tot een oneindig aantal recepten dankzij de wifi-verbinding:

- voorgerechten,
- nagerechten,
- desserts.

De recepten zijn heerlijk en snel te maken.



Het kookproces leren




Met het **ingrediëntenmenu** kunt u voedsel bereiden zonder zorgen over de kookmodus of de bereidingstijd.

De Cookeo Touch mini zorgt voor alle nodige informatie, afhankelijk van het gewicht en het soort ingrediënten.

De verschillende opties gebruiken

In de handmatige modus kunt u de kookmodus en de bereidingstijd selecteren voor uw maaltijd.

De verschillende kookmodi:



Snelkoken

Dekselpositie: afgesloten en vergrendeld.

Kookstand


Laag: Snel zachte ingrediënten bereiden.

Hoog: Alle ingrediënten bereiden.

Express: Ingrediënten zeer snel bereiden.

Timervertragingssmodus: Mogelijk

Met de timervertragingssmodus kunt u later beginnen met koken.



Stomen

Gebruik de stoomstand.


Dekselpositie: afgesloten en vergrendeld.

Kookstand

Mild: Zachte ingrediënten bereiden.

Boost: Alle ingrediënten snel bereiden.

Modus timervertraging: Mogelijk



Aanbraden

De pan wordt van onderaf verwarmd, zoals op een fornuis.


Dekselpositie: open en omhoog.

Kookstand

Mild: Delicate ingrediënten aanbraden.

Medium: Alle ingrediënten snel bruin en krokant bakken.

Hoog: Alle ingrediënten heel snel bruin en krokant bakken.



Stoven

De kookpan wordt van onderen verwarmd en functioneert als een stoofpot.

Dekselpositie: open en omhoog.

Kookstand

Mild: Langzaam en voorzichtig koken.

Medium: Langzaam koken.

Hoog: Gemiddelde bereidung.

Warmhouden

De Cookeo Touch mini houdt uw gerechten warm totdat het tijd is om ze te serveren.

Dekselpositie: kan open of gesloten zijn.



Opwarmen

De Cookeo Touch mini warmt gerechten op tot de perfecte temperatuur.

Dekselpositie: kan open of gesloten zijn.

Functies van de Cookeo Touch Mini

Afhankelijk van het model van uw Cookeo Touch mini zijn er verschillende handige functies.



De functie Receptenboek:

U kunt verschillende receptenboeken maken.

Voorbeelden:

- Pauls recepten
- Mijn favoriete desserts



De functie: Wat staat er in de koelkast:

Voer de ingrediënten in die in uw koelkast staan en de Cookeo Touch mini zal een geschikt recept vinden.

Personaliseer uw Cookeo Touch Mini

Met het menu "Instellingen" kunt u:

- de helderheid aanpassen,
- zet het geluid aan of uit,
- selecteer land en taal,
- inzicht krijgen in de connectiviteit van uw Cookeo Touch mini.



Open en scan

Veiligheidskenmerken

De Cookeo Touch mini heeft verschillende veiligheidskenmerken.

Veilig openen:

De vergrendelstang is een veiligheidssysteem dat automatisch de Cookeo Touch mini vergrendelt



zodra erop wordt gedrukt.

De Cookeo Touch mini is vergrendeld wanneer het pictogram op het aanraakscherm wordt weergegeven.

Open de Cookeo Touch mini niet wanneer deze is vergrendeld.

Wacht tot de interne druk


is gedaald voordat u het deksel opent.

De interne druk is gedaald wanneer er geen stoom meer uit het ventiel komt.

Veiligheid bij te veel druk:

Als de druk te hoog is,

kan de Cookeo Touch mini de druk automatisch afvoeren via het veiligheidsventiel.



Indien een van de veiligheidssystemen is geactiveerd:

- haal de stekker van de Cookeo Touch mini uit het stopcontact,
- laat de Cookeo Touch mini volledig afkoelen,
- open de Cookeo Touch mini,
- controleer en reinig:
 - het veiligheidsventiel,
 - de kogel,
 - de afdekking.



Als uw Cookeo Touch mini nog steeds lekt of niet werkt, breng deze dan naar een goedgekeurd servicecentrum.

Een erkend servicecentrum is een reparatiecentrum dat is goedgekeurd door Moulinex.

Afregeling van de Cookeo Touch mini:

Wanneer u de snelkookfunctie gebruikt, kan de Cookeo Touch mini kleine hoeveelheden stoom uitstoten. Dit dient om de druk automatisch te regelen.



Het deksel van de Cookeo Touch mini:

Het metalen deksel mag alleen worden gebruikt met de Cookeo Touch mini. Het metalen deksel mag niet worden gebruikt in combinatie met andere apparatuur.



Probleemoplossing

U kunt verschillende problemen ondervinden bij het gebruik van de Cookeo Touch mini.

Het deksel sluit niet:

- Er zit mogelijk iets klem tussen de kookpan en de verwarmingsplaats.

Verwijder de kookpan om te controleren of alle onderdelen schoon zijn:

- de verwarmingsplaats,
- het centrale element,
- onder de pan.

Controleer ook of het centrale element kan bewegen.

- De hendel voor het openen van het deksel staat niet in de juiste stand.

Zorg ervoor dat de ontgrendelingshendel volledig is geopend.

- Het metalen deksel is niet goed geplaatst.

Zorg ervoor dat alle elementen van het metalen deksel in de juiste positie staan.

- De kookpan is beschadigd nadat deze is geraakt of gevallen.

De kookpan moet worden vervangen door een erkend servicecentrum.

De druk van de Cookeo Touch mini neemt niet toe en stoom wordt niet goed uitgestoten:

- De afdichting is vuil of beschadigd.
Controleer of de afdichting schoon is en in goede staat verkeert.

De afdichting moet om de drie jaar worden vervangen bij een erkend servicecentrum.

- Het binnendeksel ontbreekt of zit niet stevig genoeg vast.

Zorg ervoor dat de centrale moer onder het metalen deksel goed vastzit.

- De vergrendelstang is vuil of de afdichting ontbreekt.

Reinig de vergrendelstang volgens de instructies.

De vergrendelstang moet goed omhoog en omlaag kunnen bewegen.

Zorg ervoor dat de afdichting correct op de vergrendelstang is geplaatst.

- De decompressiekogel is vuil of verkeerd geplaatst.

Zorg ervoor dat de kogel goed is geplaatst en dat de kogelkap in de vergrendelde stand staat. Reinig en droog de kogel en de steun.

- De rand van de kookpan is beschadigd of vuil.

Maak de kookpan schoon. Zorg ervoor dat de kookpan in goede staat verkeert.

- Als de sluitstang ondersteboven is gemonteerd.

Leg het magnetische deel van de staaf aan dezelfde kant als de bal.

De Cookeo Touch mini deprimeert niet:

- De kogelkap is niet op zijn plaats: Laat de Cookeo Touch mini volledig afkoelen, verwijder het metalen deksel en plaats de kogelkap in de juiste positie.

Er lekt water achter de Cookeo Touch mini:

- De opvangbak is niet geplaatst of overstroomt.**Zorg ervoor dat de opvangbak correct is geplaatst**

achter de Cookeo Touch mini.

- De kookpan is te vol.

Zorg ervoor dat de inhoud het maximale volume niet overschrijdt.

- Als u bepaalde ingrediënten gebruikt, zoals:

- room,
- wijn,
- of melk:

Houd u aan de hoeveelheden die in het recept worden vermeld.

Het deksel gaat niet open wanneer stoom is vrijgegeven:

- De vergrendelstang staat nog steeds in de opwaartse stand.

Deze ingrediënten kunnen ervoor zorgen dat de Cookeo Touch mini overloopt.

Controleer of alle stoom is uitgestoten en wacht tot de Cookeo Touch mini volledig is afgekoeld.

Het lampje op het handvat van het deksel gaat niet meer branden:

- De LED werkt niet.

Breng het apparaat naar een erkend servicecentrum.

Het scherm licht niet op:

- De Cookeo Touch mini is niet aangesloten.

Zorg ervoor dat de Cookeo Touch mini goed is aangesloten.

- De Cookeo Touch mini staat op stand-by. **Druk op de stip op het scherm.**

Het metalen binnendeksel kan niet worden verwijderd:

- Het kogeldeksel is niet goed geplaatst:

Draai de moer op het deksel los, verwijder het binnenste deel van het deksel door het naar u toe te trekken, zorg nu dat bij de kogelkap het deksel op de juiste plaats zit.

- **fout 1** Fout bij communicatie met het toetsenbord.
- **fout 2** Fout bij communicatie met het wifi-netwerk.
- **fout 3** Fout bij communicatie met de voeding.

Foutcodes Cookeo Touch mini

Er zijn verschillende foutcodes:

- Als de temperatuursensor defect raakt, worden de nummers **04, 05, 06, 07, 08, 09** weergegeven op de Cookeo Touch mini.

• **fout 10** Verwarmingsfout.

- **fout 11** drukprobleem. Haal de stekker van de Cookeo Touch mini uit het stopcontact. Zorg ervoor dat alle elementen van uw Cookeo Touch mini in goede staat verkeren. Maak indien nodig de onderdelen van uw Cookeo Touch mini schoon volgens de schoonmaakinstructies. Zorg ervoor dat het ventieldeksel goed op zijn plaats zit.

• **fout 13** Overdruk.

- **fout 14** Lage druk door gebrek aan water:
 - voeg water toe aan de kookpan
 - ga verder met koken.

• **fout 15** Decompressiefout:

- haal de stekker van de Cookeo Touch mini uit het stopcontact
- laat afkoelen
- verwijder het metalen deksel
- plaats de kogelkap op de juiste manier.

• fout 16 De Cookeo Touch mini bouwt geen druk op:
- voeg water toe aan de kookpan
- ga verder met koken.

• fout 17 De druk van de Cookeo Touch mini gaat niet omhoog.
Zie pagina 86
"De druk van de Cookeo Touch mini neemt niet toe en stoom wordt niet goed uitgestoten".

• fout 18 De vergrendelstang is niet gedetecteerd.

• fout 101, 106 Displayfout of fout bij laden recept:
Haal de stekker uit het stopcontact en start het apparaat opnieuw op.
Als het probleem zich blijft voordoen, breng het apparaat dan naar een erkend servicecentrum

Haal bij alle problemen de stekker van de Cookeo Touch mini uit het stopcontact.

Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleeg dan een erkend servicecentrum.

Als u verbindingssproblemen ondervindt, ga dan naar www.moulinex.be of de Moulinex-app.



Het model van uw Cookeo Touch mini:

SERIE EPC21

Technische informatie over uw Cookeo Touch mini:

Lage druk: 40kPa (109°C)

Hoge druk: 70kPa (115°C)

Zeer hoge druk: 100kPa (119°C)

PS = 140kPa

Capaciteit Cookeo Touch mini: 3 L

Bruikbare capaciteit: 2 L

Ingebouwde verwarming:
gesloten verwarmingsweerstand.
Een pieptoon geeft aan dat de bedrijfsdruk is bereikt.

wifi:

Maximaal verzonden vermogen:
20 dBm, 100 mW


Frequentie: 2.4GHz

Stroomverbruik in stand-by modus (modi) wanneer het product aangesloten is : 0,29 W

Betekenissen van de verschillende wifi-pictogrammen op de Cookeo Touch mini

- Product verbonden met wifi
- Product verbonden met wifi maar niet verbonden met de Moulinex-database
- Product niet verbonden met wifi


Seguire questi 6 passaggi chiave prima di cucinare la prima ricetta



Collegare e aggiornare Cookeo Touch Mini prima del primo utilizzo



Scopri i numerosi tutorial sul canale YouTube di Moulinex
Per accompagnarti durante l'intera esperienza



Unisciti al movimento Cookeo



Contenuto del manuale

Alla scoperta di cookeo touch mini	96
Pulizia di cookeo touch mini.....	100
Installazione del cestello vapore.....	104
Cottura semplice	106
Padroneggiare il processo di cottura	107
Utilizzo delle diverse opzioni.....	108
Funzioni cookeo touch mini.....	111
Personalizzare il cookeo touch mini.....	112
Funzioni di sicurezza.....	113
Risoluzione dei problemi.....	115
Codici di errore cookeo touch mini.....	119

Nota: insieme a questo apparecchio viene fornito un opuscolo contenente le informazioni per la sicurezza.
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente tale opuscolo e conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro.

Cookeo touch mini in cucina.
Cookeo touch mini ti aiuta a preparare ogni pasto.



Il mio cookeo touch mini mi consente di cucinare bene e velocemente.
Mi fornisce molte idee di ricette in pochissimo tempo.
Il **cookeo touch mini** è dotato di un ampio display touch screen che mi mostra tutti i passaggi da seguire.
Il **cookeo touch mini** cucina per me.

Alla scoperta di cookeo touch mini





I pulsanti Indietro e on/off sono visibili solo quando necessario.

Prima di iniziare a cucinare:

- **rimuovere tutti gli adesivi,**
- **leggere le istruzioni.**

Pulizia di cookeo touch mini

Ci sono 5 passaggi da seguire prima di utilizzare cookeo touch mini per la prima volta e dopo ogni utilizzo.



Fase 1: il cookeo touch mini

Pulire il cookeo touch mini con un panno umido.



Fase 2: il touch screen

Pulire il touch screen con un panno morbido e umido.
Non utilizzare una spugna metallica poiché potrebbe graffiare lo schermo.



Fase 3: la pentola di cottura

Per pulire la pentola, è possibile:

- mettere la pentola in lavastoviglie o
- lavarla con acqua calda e sapone.

Se la pentola di cottura diventa di colore bianco sporco all'esterno, è possibile utilizzare una spugna metallica.



Fase 4: la vaschetta dell'acqua

Dopo ogni utilizzo:

- pulire il collettore di condensa con acqua pulita o in lavastoviglie,
- asciugare il collettore di condensa,
- ricordarsi di reinserire il collettore di condensa nel cookeo touch mini.

Pulizia di cookeo touch mini

Fase 5: il coperchio



Svitare il dado centrale.



Rimuovere la parte interna del coperchio tirandola verso di sé.



Rimuovere la copertura sotto il coperchio.



Rimuovere il coperchio della valvola ed estrarre la sfera.



Controllare la mobilità di:
• asta di bloccaggio,
• valvola di sicurezza.



Pulire tutte le parti del coperchio del cookeo touch mini con acqua pulita o in lavastoviglie.

Installazione del cestello vapore

Lavare il cestello vapore con acqua calda e sapone.
Sciacquare e asciugare accuratamente il cestello vapore.

Come installare il cestello vapore



Sostituire
il cestello vapore.

Stringere il supporto
tra il pollice e l'indice
per posizionarlo
negli appositi incavi.

Riporre il cestello vapore
in posizione. Posizionare il
cestello vapore nella pentola
di cottura del cookeo touch
mini utilizzando le maniglie.

Pronto!



Per garantire
la sicurezza durante la
cottura,
posizionare il cookeo
touch mini
su una superficie piana
e asciutta.

Collegare
il cookeo touch mini.

Durante il primo utilizzo del cookeo touch mini,
il recipiente può rilasciare un lieve odore.
Si tratta di un fenomeno normale.

Cottura semplice



Nel **menu ricetta**, visibile sul touch screen, Accedi ad infinite ricette grazie alla connessione WIFI:
• antipasti,
• portate principali,
• dessert.
Le ricette sono deliziose e veloci da realizzare.



Padroneggiare il processo di cottura




Utilizzando il **menu degli ingredienti**, è possibile cucinare senza preoccuparsi della modalità o del tempo di cottura.

Il cookeo touch mini offre tutte le informazioni necessarie in base al peso e al tipo di ingredienti.

Utilizzo delle diverse opzioni

Utilizzando la modalità manuale, è possibile selezionare la modalità e il tempo di cottura per i tuoi piatti.

Le varie modalità di cottura sono:



A pressione

Posizione del coperchio: chiuso e bloccato.

Intensità di cottura

Bassa: per cucinare gli ingredienti morbidi rapidamente.


Alta: per cucinare tutti gli ingredienti rapidamente.

Express: per cucinare gli ingredienti molto rapidamente.

Modalità avvio ritardato: possibile

La modalità di avvio ritardato

consente di iniziare a cucinare in un momento successivo.



A vapore

Utilizzare il cestello vapore.

Posizione del coperchio: chiuso e bloccato.

Intensità di cottura

Delicata: per cucinare gli ingredienti morbidi.

Potente: per cucinare tutti gli ingredienti rapidamente.

Modalità avvio ritardato: possibile



Rosolatura

Il recipiente si riscalda dal basso, come un fornello.


Posizione del coperchio: aperto e sollevato.

Intensità di cottura

Delicata: per rosolare gli ingredienti delicati.

Media: per rosolare e rendere crocanti tutti gli ingredienti rapidamente.

Alta: per rosolare e rendere crocanti tutti gli ingredienti molto rapidamente.



Stufatura

La pentola si riscalda dal basso e si comporta come una pentola da stufato.

Posizione del coperchio: aperto e sollevato.

Intensità di cottura

Delicata: cottura lenta e delicata.

Media: cottura lenta.

Alta: cottura media.

Mantenimento in caldo

Il cookeo touch mini mantiene caldi i piatti fino al momento di servirli.

Posizione del coperchio: può essere aperto o chiuso.



Riscaldamento

Il cookeo touch mini riscalda i piatti a una temperatura perfetta.

Posizione del coperchio: può essere aperto o chiuso.



Funzioni cookeo touch mini

A seconda del modello di cookeo touch mini, queste sono diverse funzioni utili.



La funzione "Recipe Book" (libro ricette):

È possibile creare diversi libri di ricette. Esempi:

- Le ricette di Paul
- I miei dessert preferiti



Funzione "What's in my fridge" (cosa c'è nel frigo):

Inserire gli ingredienti presenti in frigorifero e il cookeo touch mini troverà una ricetta adatta.

Personalizzare il cookeo touch mini

Utilizzando il menu "Settings" (Impostazioni), è possibile:

- regolare la luminosità,
- attivare o disattivare il suono,
- seleziona il paese e la lingua',
- scoprire la connettività del proprio cookeo touch mini.



Questo è un codice QR. Eseguendo la scansione del codice QR con la fotocamera del telefono cellulare o con un'app speciale, è possibile accedere alla playlist di cookeo touch mini su YouTube.

Aprire

ed eseguire la scansione

Funzioni di sicurezza

Il cookeo touch mini è dotato di diverse funzioni di sicurezza.

Apertura sicura:

L'asta di bloccaggio è un sistema di sicurezza che blocca automaticamente il cookeo touch mini non appena viene premuta.



Il cookeo touch mini è bloccato quando l'icona viene visualizzata sul touch screen.


Non aprire il cookeo touch mini quando è bloccato.

Attendere che la pressione interna diminuisca prima di aprire il coperchio.

La pressione interna è diminuita quando non c'è più vapore in uscita dalla valvola.

Sicurezza in caso di pressione eccessiva:

Se la pressione è troppo alta, il cookeo touch mini può ridurre la pressione in automatico attraverso la valvola di sicurezza.



Se uno qualsiasi dei sistemi di sicurezza viene attivato:

- scollegare il cookeo touch mini,
- lasciare raffreddare completamente il cookeo touch mini,
- aprire il cookeo touch mini,
- controllare e pulire:
 - la valvola di sicurezza,
 - la sfera
 - il coperchio.



Se il cookeo touch mini presenta ancora delle perdite o non funziona, recarsi presso un centro di assistenza autorizzato.

Un centro di assistenza autorizzato è un centro di riparazione che ha ricevuto l'approvazione da Moulinex.

Regolazione del cookeo touch mini:

Quando si cuoce a pressione, il cookeo touch mini può emettere piccole quantità di vapore. Ciò serve a regolare automaticamente la pressione.



Il coperchio del cookeo touch mini:

Il coperchio in metallo deve essere utilizzato solo con il cookeo touch mini.



Il coperchio in metallo non deve essere utilizzato con altre apparecchiature.

Risoluzione dei problemi

Durante l'utilizzo del cookeo touch mini è possibile che si verifichino diversi problemi.

Il coperchio non si chiude:

- Potrebbe esserci qualcosa tra la pentola e la piastra riscaldante.

Rimuovere la pentola per verificare che tutte le parti siano pulite:

- la piastra riscaldante,
- l'elemento centrale,
- sotto la pentola.

Controllare inoltre che l'elemento centrale possa muoversi.

- La maniglia di sbloccaggio del coperchio non è in posizione corretta.

Assicurarsi che la maniglia di sbloccaggio sia completamente aperta.

- Il coperchio in metallo non è installato correttamente.

Assicurarsi che tutti gli elementi del coperchio in metallo siano in posizione corretta.

- La pentola è stata danneggiata dopo essere stata colpita o fatta cadere.

La pentola dovrebbe essere sostituita presso un centro di assistenza autorizzato.

La pressione di cookeo touch mini non sale e il vapore non viene rilasciato correttamente:

- La guarnizione di tenuta è sporca o danneggiata. **Accertarsi che la guarnizione di tenuta sia pulita e in buone condizioni.**

La guarnizione dovrebbe essere sostituita ogni tre anni presso un centro di assistenza autorizzato.

- Il coperchio interno è assente o non abbastanza serrato.
Accertarsi che il dado centrale sotto il coperchio in metallo sia serrato a sufficienza.

- L'asta di bloccaggio è sporca o la guarnizione è assente.

Pulire l'asta di bloccaggio in base alle istruzioni.

L'asta di bloccaggio deve essere in grado di spostarsi correttamente verso l'alto e verso il basso.

Accertarsi che la guarnizione sia posizionata correttamente sull'asta di bloccaggio.

- La sfera di decompressione è sporca o posizionata in modo errato. **Accertarsi che la sfera sia posizionata correttamente e che il coperchio a sfera sia in posizione bloccata. Pulire e asciugare la sfera e il supporto.**

- Il bordo della pentola è danneggiato o sporco.

Pulire la pentola. Accertarsi che la pentola sia in buone condizioni.

- Se l'asta manometrica è inserita al contrario: **posizionare la parte magnetica dell'asta nello stesso lato della sfera.**

Il cookeo touch mini non si decomprime:

- Il coperchio a sfera non è posizionato correttamente: Lasciare che il cookeo touch mini si raffreddi completamente, rimuovere il coperchio metallico e posizionare il coperchio a sfera nella posizione corretta.

Questi ingredienti possono causare fuoriuscite dal cookeo touch mini.

Perdite di acqua dietro il cookeo touch mini:

- Il collettore non è in posizione o presenta un flusso eccessivo. **Accertarsi che il collettore sia posizionato correttamente dietro il cookeo touch mini.**

- La pentola è troppo piena. **Assicurarsi che il contenuto non superi il volume massimo.**

- Se si utilizzano determinati ingredienti, come ad esempio:
 - panna,
 - vino
 - o latte,**rispettare le quantità indicate nella ricetta.**

Il coperchio non si apre quando il vapore viene rilasciato:

- L'asta di bloccaggio è ancora in posizione sollevata.**Verificare che tutto il vapore sia stato rilasciato e attendere che il cookeo touch mini si sia raffreddato completamente.**

La spia sulla maniglia del coperchio non si accende più:

- Il LED non funziona.
Portare il dispositivo in un centro di assistenza autorizzato.

Lo schermo non si accende:

- Il cookeo touch mini non è collegato.

Assicurarsi che il cookeo touch mini sia collegato correttamente.

- Il cookeo touch mini è in standby.
Premere il punto sullo schermo.

Il coperchio in metallo interno non può essere rimosso:

- Il coperchio a sfera non è posizionato correttamente:
Svitare il dado sul coperchio, rimuovere la parte interna del coperchio tirandolo verso di sé, accedere al coperchio a sfera e riposizionare correttamente il coperchio.

Codici di errore cookeo touch mini

Sono presenti diversi codici di errore:

- **errore 1** errore di comunicazione con la tastiera.
- **errore 2** errore di comunicazione con il Wi-Fi.
- **errore 3** errore di comunicazione con la scheda di alimentazione.
- Se il sensore di temperatura non funziona, vengono visualizzati i numeri **04, 05, 06, 07, 08, 09** sul touch screen.
- **errore 10** errore di riscaldamento.

- **errore 11** problema di pressione. Scollegare il cookeo touch mini. Assicurarsi che tutti gli elementi del cookeo touch mini siano in buone condizioni. Se necessario, pulire gli elementi del cookeo touch mini seguendo le istruzioni per la pulizia. Assicurarsi che il coperchio della valvola sia correttamente in posizione.

- **errore 13** pressione in eccesso.
- **errore 14** bassa pressione a causa della mancanza di acqua:
 - aggiungere acqua alla pentola,
 - riprendere la cottura.

- **errore 15** errore di decompressione:
 - scollegare il cookeo touch mini,
 - lasciare raffreddare
 - rimuovere il coperchio in metallo,
 - posizionare correttamente il coperchio a sfera.
- **errore 16** il cookeo touch mini non crea pressione:
 - aggiungere acqua alla pentola,
 - riprendere la cottura.
- **errore 17** la pressione del cookeo touch mini non sale. Vedere pagina 116 "la pressione di cookeo touch mini non sale e il vapore non viene rilasciato correttamente".
- **errore 18** mancato rilevamento dell'asta di bloccaggio.

- **errore 101, 106** errore di caricamento del display o della ricetta: scollegare e riavviare l'apparecchio. Se il problema persiste, portare l'apparecchio in un centro di assistenza autorizzato.

Per tutti i problemi, scollegare il cookeo touch mini.

Se il problema persiste, contattare un centro di assistenza autorizzato.

In caso di problemi di connessione, visitare

www.moulinex.it

o l'app Moulinex.




Modello cookeo touch mini:
SERIE EPC21
Informazioni tecniche sul cookeo touch mini:
Bassa pressione: 40 kPa (109 °C)
alta pressione: 70 kPa (115 °C)
pressione molto alta: 100 kPa (119 °C)
PS = 140 kPa
capacità Cookeo touch mini: 3 l
Capacità utile: 2 l
Radiatore integrato: resistenza di riscaldamento inclusa.
Un segnale acustico avverte che è stata raggiunta la pressione di esercizio.

Wi-Fi:
Potenza massima trasmessa:
20 dBm, 100 mW
Frequenza: 2,4 GHz
Consumo di energia in modalità standby quando il prodotto è connesso: 0,29 W

Legenda pittogrammi WiFi del Cookeo Touch Mini

- Prodotto connesso al WiFi 
- Prodotto connesso al WiFi ma non connesso al database Moulinex 
- Prodotto non connesso al WiFi 

Siga estes 6 passos essenciais antes de preparar a sua primeira receita



Ligue e atualize a Cookeo Touch Mini antes da primeira utilização



Descubra vários tutoriais no canal YouTube da Moulinex
Para acompanhá-lo ao longo da experiência



E junte-se ao movimento Cookeo



Conteúdo do manual

Descubra a sua cookeo touch mini.....	126
Limpar a sua cookeo touch mini	130
Colocar o cesto de cozedura a vapor	134
Cozinhar facilmente	136
Controlar o processo de cozedura.....	137
Utilizar as diferentes opções.....	138
Funções da cookeo touch mini.....	141
Personalize a sua cookeo touch mini.....	142
Funções de segurança.....	143
Resolução de problemas	145
Códigos de erro da cookeo touch mini.....	149

NOTA: este aparelho inclui um folheto de instruções de segurança. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este folheto e guarde-o num local seguro para futuras consultas.

Cookeo touch mini na cozinha.

A cookeo touch mini ajuda-o em todas as refeições.



A minha cookeo touch mini permite-me cozinhar depressa e bem.

Dá-me muitas ideias de receitas em pouco tempo.

A **cookeo touch mini** possui um grande ecrã tátil para me mostrar todos os passos a seguir.

A **cookeo touch mini** cozinha por mim.

Descubra a sua cookeo touch mini



Pega para abrir/fechar a tampa



Marca de referência visual de fecho



Luz indicadora (consoante o modelo)



Coletor de condensação traseiro



Válvula silenciosa




Pega de abrir/fechar




Cuba de cozedura interior




Ecrã tátil
inclinável



Botão de
retroceder



Botão de
iniciar/parar
e despertar



**Antes de começar
a cozinhar:**

- **remova todos
os autocolantes e**
- **leia as instruções.**

Os botões de retroceder e ligar/desligar são
visíveis apenas quando necessários.

Limpar a sua cookeo touch mini

Existem 5 passos a seguir antes de utilizar a sua cookeo touch mini pela primeira vez e após cada utilização.



Passo 1 – a cookeo touch mini

Limpe a cookeo touch mini com um pano húmido.



Passo 2 – o ecrã tátil

Limpe o ecrã tátil com um pano macio e húmido. Não utilize uma esponja metálica porque pode riscar o ecrã.



Passo 3 – a cuba de cozedura

Para limpar a cuba, pode:

- colocar a cuba na máquina de lavar loiça ou
- lavá-la em água quente com detergente para a loiça.

Se a cuba de cozedura ficar manchada no exterior, pode ser limpa com uma esponja metálica.



Passo 4 – o tabuleiro da água

Após cada utilização:

- lave o coleto de condensação com água limpa e com um pouco de detergente para a loiça ou na máquina de lavar a loiça,
- seque o coleto de condensação,
- não se esqueça de voltar a colocar o coleto de condensação na cookeo touch mini.

Limpar a sua cookeo touch mini

Passo 5 – a tampa



Desaperte a porca central.



Retire a parte interior da tampa puxando-a na sua direção.



Retire a cobertura por baixo da tampa.



Remova a tampa da válvula e retire a esfera.



Verifique a mobilidade:
• da haste de bloqueio,
• da válvula de segurança.



Lave todas as peças da tampa da cookeo touch mini com água limpa e com um pouco de detergente para a loiça ou na máquina de lavar loiça.

Colocar o cesto de cozedura a vapor

Lave o cesto de cozedura a vapor com água quente e detergente para a loiça.
Enxague e seque cuidadosamente o cesto de cozedura a vapor.

Como colocar o cesto de cozedura a vapor?



Voltar a colocar
o cesto de cozedura a
vapor.

Pressione as
extremidades do apoio
entre o polegar e o
dedoindicador para
colocar nos encaixes.

Coloque o cesto de cozedura
a vapor na posição correta.
Coloque o cesto de cozedura
a vapor na cuba de cozedura
da cookeo touch mini
utilizando as pegas.



Vamos lá!

Para garantir a
segurança durante a
cozedura,
coloque a cookeo touch
mini
numa superfície plana
e seca.

Ligue
a cookeo touch mini.

Quando utilizar a cookeo touch mini pela primeira vez,
a cuba pode libertar um ligeiro odor.
É normal.

Cozinhar facilmente



No **menu de receitas**, visível no ecrã tátil, Tenha acesso a uma infinidade de receitas graças à ligação Wi-Fi:

- entradas,
- pratos principais
- e sobremesas.

As receitas são deliciosas e rápidas de fazer.



Controlar o processo de cozedura




Ao utilizar o **menu de ingredientes**, pode cozinhar alimentos sem se preocupar com o modo de cozedura ou o tempo de cozedura.

A cookeo touch mini fornece todas as informações necessárias de acordo com o peso e o tipo de ingredientes.

Utilizar as diferentes opções

Com o modo manual, pode selecionar o modo de preparação e o tempo de preparação para a sua refeição.

Os vários modos de cozedura:



Cozedura rápida

Posição da tampa: fechada e bloqueada.

Intensidade da cozedura


Baixa: para cozinhar ingredientes macios de forma rápida.

Alta: para cozinhar todos os ingredientes de forma rápida.

Expresso: para cozinhar ingredientes muito rapidamente.

Modo de atraso com temporizador: Possível

Início diferido com temporizador
permite começar a cozinhar mais tarde.



Vapor

Utilize o cesto de cozedura a vapor.


Posição da tampa: fechada e bloqueada.

Intensidade da cozedura

Suave: para cozinhar ingredientes macios.

Forte: para cozinhar todos os ingredientes de forma rápida.

Início diferido com temporizador: Possível



Alourar

A cuba de cozedura aquece por baixo, como um fogão.


Posição da tampa: aberta e levantada.

Intensidade da cozedura

Suave: para alourar ingredientes delicados.

Média: para alourar e tostar todos os ingredientes de forma rápida.

Alta: para alourar e tostar todos os ingredientes de forma rápida.



Estufar

A cuba de cozedura aquece por baixo para funcionar como um tacho para estufar.

Posição da tampa: aberta e levantada.

Intensidade da cozedura

Suave: cozedura lenta e suave.

Média: cozedura lenta.

Alta: cozedura média.

Manter quente


A cookeo touch mini mantém os alimentos quentes até à hora de servir.

Posição da tampa: pode estar aberta ou fechada.

Reaquecer

A cookeo touch mini reaquece alimentos à temperatura perfeita.

Posição da tampa: pode estar aberta ou fechada.



Funções da cookeo touch mini

A disponibilidade destas funções úteis depende do seu modelo de cookeo touch mini.



Função "Livro de receitas":

Pode criar vários livros de receitas.

Exemplos:

- Receitas do Paulo
- As minhas sobremesas preferidas



Função "O que está no meu frigorífico":

Introduza os ingredientes que tem no seu frigorífico e a cookeo touch mini encontra uma receita adequada.

Personalize a sua cookeo touch mini

O menu "Definições" permite:

- ajustar o brilho,
- ligar ou desligar o som,
- Selecionar o país e o idioma,
- compreender a conectividade da cookeo touch mini.



Abra e leia o código

Este é um código QR. Através da leitura do código QR com a câmara do seu telemóvel ou uma aplicação especial, pode aceder à playlist da cookeo touch mini no YouTube.

Funções de segurança

A cookeo touch mini tem várias funções de segurança.

Abertura segura:

A haste de bloqueio é um sistema de segurança que bloqueia automaticamente a cookeo touch mini assim que é premida.



A cookeo touch mini está bloqueada quando o ícone é apresentado no ecrã tátil.


Não abra a cookeo touch mini quando estiver bloqueada.

Aguarde que a pressão interna diminua antes de abrir a tampa.

A pressão interna terá diminuído o suficiente quando não sair mais vapor pela válvula.

Segurança em caso de pressão excessiva:

Se a pressão for demasiado elevada, a cookeo touch mini pode libertar a pressão automaticamente através da válvula de segurança.



Se algum dos sistemas de segurança for ativado:

- desligue a cookeo touch mini da corrente elétrica,
- deixe a cookeo touch mini arrefecer totalmente,
- abra a cookeo touch mini
- verifique e limpe:
 - a válvula de segurança,
 - a esfera e
 - a tampa.


Se a sua cookeo touch mini ainda apresentar fugas ou não funcionar, leve-a a um dos Serviços de Assistência Técnica autorizado.

Um Serviço de Assistência Técnica autorizado é um centro de reparação que foi aprovado pela Moulinex.



Regulação da cookeo touch mini:

Quando cozinar sob pressão, a cookeo touch mini pode emitir pequenas quantidades de vapor. Isto serve para regular automaticamente a pressão.



Tampa da cookeo touch mini:

A tampa metálica só deve ser utilizada com a cookeo touch mini. A tampa metálica não deve ser utilizada com outro equipamento.



Resolução de problemas

Pode deparar-se com vários problemas quando utilizar a cookeo touch mini.

A tampa não fecha:

- É possível que exista algum objeto preso entre a cuba e a placa de aquecimento.

Retire a cuba para verificar se todas as peças estão limpas:

- placa de aquecimento,
- elemento central e
- debaixo da cuba.

Verifique também se o elemento central pode deslocar-se.

- A pega de abertura da tampa não está na posição correta.

Certifique-se de que a pega de abertura da tampa está totalmente aberta.

- A tampa metálica não está instalada corretamente.

Certifique-se de que todos os elementos da tampa metálica estão na posição correta.

- A cuba ficou danificada com alguma pancada ou queda.

A cuba deverá ser substituída num dos Serviços de Assistência Técnica autorizado.

A junta de vedação deve ser substituída de três em três anos num Serviço de Assistência Técnica autorizado.

A pressão da cookeo touch mini não aumenta e a liberação do vapor não está a ser feita de forma correta:

- A junta de vedação está suja ou danificada. **Certifique-se de que a junta de vedação está limpa e em bom estado.**

- A tampa interior não foi colocada ou não está bem apertada.

Certifique-se de que a porca central debaixo da tampa

metálica está suficientemente apertada.

- A haste de bloqueio está suja ou o vedante foi retirado.

Limpe a haste de bloqueio de acordo com as instruções.

A haste de bloqueio deve poder deslocar-se para cima e para baixo corretamente.

Certifique-se de que o vedante está bem posicionado na haste de bloqueio.

- A esfera de descompressão está suja ou mal posicionada.

Certifique-se de que a esfera está bem posicionada e que a tampa da esfera está na posição de bloqueio.

Limpe e seque a esfera e o suporte.

- O rebordo da cuba está danificado ou sujo.

Limpe a cuba. Certifique-se de que a cuba está em bom estado.

- Caso a válvula flutuante esteja colocada ao contrário: **posicione a extremidade magnética para o mesmo lado da bola de descompressão.**

A cookeo touch mini não liberta a pressão:

- A tampa da esfera não está na posição correta:
Deixe a cookeo touch mini arrefecer completamente, retire a tampa metálica e coloque a tampa da esfera na posição correta.

Há fugas de água na parte de trás da cookeo touch mini:

- O coletor não está na posição correta ou está a transbordar.
Certifique-se de que o coletor está na posição correta na parte de trás da cookeo touch mini.

- A cuba está demasiado cheia.
Certifique-se de que o conteúdo não excede o volume máximo.

Estes ingredientes podem provocar transbordamento na cookeo touch mini.

- Se estiver a utilizar determinados ingredientes, como:
 - natas
 - vinho ou
 - leite

respeite as quantidades indicadas na receita.

A tampa não abre quando o vapor é libertado:

- A haste de bloqueio ainda está na posição superior. **Verifique se todo o vapor foi libertado e aguarde até que a cookeo touch mini arrefeça completamente.**

A luz da pega da tampa já não se acende:

- O LED não funciona.
Leve o aparelho a um dos Serviços de Assistência Técnica autorizado

O ecrã não se acende:

- A cookeo touch mini não está ligada à corrente elétrica.
Certifique-se de que a cookeo touch mini está bem ligada à corrente elétrica.
- A cookeo touch mini está no modo de poupança de energia (standby).
Prima o ponto no ecrã.

A tampa metálica interior não sai:

- A tampa da esfera está mal posicionada:
Desaperte a porca na tampa, retire a parte interior da tampa puxando-a na sua direção, aceda à tampa da esfera e reposicione corretamente a tampa.

Códigos de erro da cookeo touch mini

Existem vários códigos de erro:

- **erro 1** erro ao comunicar com o teclado.
- **erro 2** erro ao comunicar com o Wi-Fi.
- **erro 3** erro ao comunicar com a placa de alimentação.
- Se o sensor de temperatura falhar, a cookeo touch mini pode apresentar os números **04, 05, 06, 07, 08 ou 09**.
- **erro 10** erro de aquecimento.
- **erro 11** problema de pressão.
Desligue a cookeo touch mini da corrente elétrica. Certifique-se de

que todos os elementos da cookeo touch mini estão em bom estado. Se necessário, limpe os elementos da cookeo touch mini seguindo as instruções de limpeza. Certifique-se de que a tampa da válvula está bem colocada.

- **erro 13** excesso de pressão.
- **erro 14** pressão baixa devido a falta de água:
 - adicione água na cuba e
 - retome a cozedura.

- **erro 15** falha de descompressão:
 - desligue a cookeo touch mini da corrente elétrica,
 - deixe arrefecer,
 - retire a tampa metálica e
 - posicione a tampa da esfera corretamente.

- **erro 16** a cookeo touch mini não acumula pressão:
 - adicione água na cuba e
 - retome a cozedura.

- **erro 17** a pressão da cookeo touch mini não aumenta. Consulte a página 146

"A pressão da cookeo touch mini não aumenta e o vapor não é libertado de forma correta".

- **erro 18** falha ao detetar a haste de bloqueio.

- **erro 101 ou 106** erro de ecrã ou carregamento de receita: Desligue o aparelho da corrente elétrica e volte a ligá-lo. Se o problema persistir, leve o seu aparelho a um dos Serviços de Assistência Técnica autorizado.

Para todos os problemas, desligue a cookeo touch mini da corrente elétrica.

Se o problema persistir contacte um dos Serviços de Assistência Técnica autorizado.

Se tiver problemas de ligação, visite www.moulinex.pt ou a aplicação Moulinex.



O seu modelo de cookeo touch mini:

SERIE EPC21

Informações técnicas da cookeo touch mini:

Baixa pressão: 40 kPa (109 °C)

Alta pressão: 70 kPa (115 °C)

Pressão muito alta: 100 kPa (119 °C)

PS = 140 kPa

Capacidade da cookeo touch mini: 3 l

Capacidade útil: 2 l

Aquecedor incorporado:

resistência de aquecimento fechada.

Um aviso sonoro indica que a pressão de funcionamento foi atingida.

WiFi:

Potência máxima transmitida:

20 dBm, 100 mW

Frequência: 2,4 GHz

Consumo de energia no modo standby, com o produto conectado: 0,29 W


Legenda dos pictogramas Wifi na Cookeo Touch mini

- Produto conectado à rede Wifi

- Produto conectado à rede Wifi, mas não conectado à base de dados Moulinex

- Produto não conectado à rede Wifi


Sigue estos 6 importantes pasos antes de cocinar la primera receta



Conecta y actualiza tu Cookeo Touch Mini antes de utilizarla por primera vez



Visita el canal de YouTube de Moulinex para descubrir más tutoriales que te acompañarán durante la experiencia



Únete al movimiento Cookeo



Contenido del manual

Descubre tu Cookeo Touch mini	156
Limpieza de la Cookeo Touch mini.....	160
Colocación del cesto de cocción al vapor.....	164
Cocina fácil.....	166
Aprendizaje del proceso de cocción.....	167
Uso de las diferentes opciones.....	168
Funciones de Cookeo Touch mini.....	171
Personaliza tu Cookeo Touch mini	172
Funciones de seguridad.....	173
Resolución de problemas	175
Códigos de error de la Cookeo Touch mini.....	179

NOTA: Este apartado incluye un folleto con información de seguridad. Antes de utilizar el aparato por primera vez, lee el folleto con atención y guárdalo en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

Cookeo Touch mini en la cocina.
Cookeo Touch mini te ayuda con cada comida.



Mi Cookeo Touch mini me permite cocinar rápido y bien.
Me ofrece muchas ideas de recetas en muy poco tiempo.
La **Cookeo Touch mini** cuenta con una gran pantalla táctil que me muestra todos los pasos que hay que seguir.
La **Cookeo Touch mini** cocina por mí.


Descubre tu Cookeo Touch mini



Asa de apertura/cierre de la tapa



Marca de referencia visual de cierre



Indicador luminoso según modelo



Depósito de condensación trasero



Válvula silenciosa




Asas de transporte



Recipiente de cocción interior



PANTALLA táctil
basculante



Botón Atrás



Botón Iniciar/
Detener
y de activación



**Antes de empezar
a cocinar:**

- **retira todas
las pegatinas,**
- **lee las instrucciones.**

Los botones de encendido y apagado solo
son visibles cuando es necesario.

Limpieza de la Cookeo Touch mini

Debes seguir 5 pasos antes de usar la Cookeo Touch mini por primera vez y después de cada uso.



Paso 1: Cookeo Touch mini

Limpia la Cookeo Touch mini con un paño húmedo.



Paso 2: pantalla táctil

Limpia la pantalla táctil con un paño suave y húmedo. No utilices un estropajo metálico ya que podría rayar la pantalla.



Paso 3: recipiente de cocción

Para limpiar el recipiente puedes:

- poner el recipiente en el lavavajillas o
- lavarlo con agua jabonosa.

Si el recipiente de cocción se vuelve de color blanco en el exterior, puedes limpiarlo con un estropajo metálico.



Paso 4: bandeja para el agua

Después de cada uso:

- limpia el depósito de condensación con agua limpia o en el lavavajillas,
- deja que se seque el depósito de condensación,
- recuerda colocar de nuevo el depósito de condensación en la Cookeo Touch mini.

Limpieza de la Cookeo Touch mini

Paso 5: tapa



Desenrosca la tuerca central.



Retira la parte interior de la tapa tirando de ella hacia ti.



Retira la cubierta situada debajo de la tapa.



Retira la protección de la válvula y saca la bola.



Comprueba la movilidad de:
• el vástago de bloqueo,
• la válvula de seguridad.



Limpia todas las piezas de la tapa de la Cookeo Touch mini con agua limpia o en el lavavajillas.

Colocación del cesto de cocción al vapor

Lava el cesto de cocción al vapor con agua caliente jabonosa.
Enjuágalo y sécalo bien.

¡Listo!

¿Cómo se coloca el cesto de cocción al vapor?



Da la vuelta al cesto de cocción al vapor.

Aprieta el trípode entre el pulgar y el índice para colocarlo en las muescas.

Coloca el cesto de cocción al vapor de nuevo en su sitio. Coloca el cesto de cocción al vapor en el recipiente de cocción de la Cookeo Touch mini con las asas.



Para garantizar la seguridad durante la cocción, coloca la Cookeo Touch mini en una superficie seca y estable.

Enchufa la Cookeo Touch mini.

Cuando utilices la Cookeo Touch mini por primera vez, el recipiente puede desprender un ligero olor. Es algo normal.

Cocina fácil



En el **menú de recetas**, visible en la pantalla táctil, A través de conexión WIFI accede a más de 250 recetas. ¡No más comidas aburridas! :
• entrantes,
• platos principales,
• y postres.
Las recetas son deliciosas y rápidas de hacer.



Aprendizaje del proceso de cocción




Con el **menú de ingredientes**, puedes cocinar la comida sin preocuparte del modo o el tiempo de cocción.

La Cookeo Touch mini proporciona toda la información que necesitas según el peso y el tipo de los ingredientes.

Uso de las diferentes opciones

Con el modo manual, puedes seleccionar el modo y el tiempo de cocción para la receta.

Distintos modos de cocción:



Olla a presión

Posición de la tapa: cerrada y bloqueada.

Intensidad de la cocción


Baja: para cocinar ingredientes blandos rápidamente.

Alta: para cocinar todos los ingredientes rápidamente.

Express: para cocinar ingredientes muy rápidamente.

Modo diferido: Posible

El modo diferido te permite empezar a cocinar más tarde.



Vapor

Utiliza la cesto de cocción al vapor.

Posición de la tapa: cerrada y bloqueada.

Intensidad de la cocción

Suave: para cocinar ingredientes suaves.

Intensa: para cocinar todos los ingredientes rápidamente.

Modo diferido: Posible



Dorar

El recipiente de cocción se calienta desde abajo, como en un fogón.


Posición de la tapa: abierta y levantada.

Intensidad de la cocción

Suave: para dorar ingredientes delicados.

Media: para dorar y tostar todos los ingredientes rápidamente.

Alta: para dorar y tostar todos los ingredientes muy rápidamente.



Guisar

El recipiente de cocción se calienta desde abajo y funciona como una olla.

Posición de la tapa: abierta y levantada.

Intensidad de la cocción

Suave: cocción lenta y suave.

Media: cocción lenta.

Alta: cocción media.

Mantener caliente

la Cookeo Touch mini mantiene calientes los platos hasta que llegue el momento de servirlos.

Posición de la tapa: Puede estar abierta o cerrada.



Recalentar

La Cookeo Touch mini recalienta los platos a la temperatura perfecta.

Posición de la tapa: Puede estar abierta o cerrada.

Funciones de Cookeo Touch mini

Según el modelo de Cookeo Touch mini, estas son algunas funciones útiles.



Función "Libro de recetas":

Puedes crear varios libros de recetas.

Ejemplos:

- Recetas de Pablo
- Mis postres favoritos



Función "Qué hay en mi frigorífico":

Introduce los ingredientes que tienes en el frigorífico y la Cookeo Touch mini encontrará una receta adecuada.

Personaliza tu Cookeo Touch mini

Mediante el menú "Ajustes", puedes:

- ajustar el brillo,
- enciende o apaga el sonido,
- selecciona el país o idioma
- comprender la conectividad de tu dispositivo Cookeo Touch mini.



Abre y escanea

Esto es un código QR. Si escaneas el código QR con la cámara de tu teléfono móvil o una aplicación especial, puedes acceder a la lista de reproducción de Cookeo Touch mini en YouTube.

Funciones de seguridad

La Cookeo Touch mini tiene varias funciones de seguridad.

Apertura segura:

El vástago de bloqueo es un sistema de seguridad que bloquea automáticamente la Cookeo Touch mini cuando se pulsa.



La Cookeo Touch mini se bloquea cuando el ícono aparece en la pantalla táctil.


No abras la Cookeo Touch mini cuando esté bloqueada.

Espera a que la presión interna baje antes de abrir la tapa.

La presión interna ha bajado cuando ya no hay vapor saliendo de la válvula.

Seguridad en caso de exceso de presión:

Si la presión es demasiado alta, la Cookeo Touch mini puede liberar la presión automáticamente a través de la válvula de seguridad.



Si alguno de los sistemas de seguridad se activan:

- desenchufa la Cookeo Touch mini,
- deja que la Cookeo Touch mini se enfrie por completo,
- abre la Cookeo Touch mini,
- comprueba y limpia:
 - la válvula de seguridad,
 - la bola,
 - la protección.

Si la Cookeo Touch mini sigue goteando o no funciona, llévala a un servicio técnico oficial.

Un servicio técnico oficial es un centro de reparación aprobado por Moulinex.

Regulación de la Cookeo Touch mini:

Cuando se cocina a presión, la Cookeo Touch mini puede emitir pequeñas cantidades de vapor. Esto sirve para regular automáticamente la presión.



La tapa de la Cookeo Touch mini:

La tapa metálica solo debe utilizarse con la Cookeo Touch mini. La tapa metálica no debe utilizarse con otros aparatos.



Resolución de problemas

Puedes encontrarte con varios problemas al utilizar la Cookeo Touch mini.

La tapa no se cierra:

- Puede haber algo atascado entre el recipiente y la placa caliente.

Retira el recipiente para comprobar que todas las piezas están limpias:

- la placa calefactora,
- el elemento central,
- la parte inferior del recipiente.

Comprueba también que el elemento central se puede mover.

- El asa de cierre de la tapa no está correctamente colocada.

Asegúrate de que el asa de cierre está abierta del todo.

- La tapa metálica no está bien instalada.

Asegúrate de que todos los elementos de la tapa metálica están correctamente colocados.

- El recipiente se ha dañado porque se ha caído o ha recibido un golpe.

El recipiente debe sustituirse en un servicio técnico oficial.

La presión de la Cookeo Touch mini no sube y el vapor no sale correctamente:

- La junta está sucia o dañada. **Asegúrate de que la junta está limpia y en buenas condiciones.**
- La junta debe cambiarse cada tres años en un servicio técnico oficial.
- Falta la tapa interior o no está lo suficientemente apretada. **Asegúrate de que la tuerca central bajo la tapa de metal está bien apretada.**
- Faltan el vástago de bloqueo o la junta. **Limpia el vástago de bloqueo según las instrucciones.**

El vástago de bloqueo debe poder moverse arriba y abajo correctamente.

Asegúrate de que la junta está colocada correctamente en el vástago de bloqueo.

- La bola de descompresión está sucia o mal colocada. **Asegúrate de que la bola está correctamente colocada y que la protección está en la posición de bloqueo. Limpia y seca la bola y el soporte.**
- Si la barra de bloqueo está montada al revés. **Coloque la parte magnética de la barra en el mismo lado que la bola.**

- El borde del recipiente está dañado o sucio.

Limpia el recipiente. Asegúrate de que el recipiente está en buenas condiciones.

La Cookeo Touch mini no se despresuriza:

- La protección de la bola no está en su sitio: Deja que la Cookeo Touch mini se enfrié del todo, quita la tapa metálica y coloca la protección de la bola en la posición correcta.

Sale agua por la parte trasera de la Cookeo Touch mini:

- El depósito no está en su sitio o rebosa. **Asegúrate de que el**

depósito está correctamente colocado en la parte trasera de la Cookeo Touch mini.

- El recipiente está demasiado lleno. **Comprueba que el contenido no supera el volumen máximo.**

- Si estás utilizando ciertos ingredientes como:
 - nata,
 - vino,
 - o leche,

Respecta las cantidades que se indican en la receta.

Estos ingredientes pueden hacer que la Cookeo Touch mini rebose.

La tapa no se abre al liberar el vapor:

- El vástago de bloqueo sigue en posición hacia arriba.**Comprueba que ha salido todo el vapor y espera hasta que la Cookeo Touch mini se haya enfriado por completo.**

La luz del asa de la tapa ya no se ilumina:

- El LED no funciona.

Lleva el aparato a un servicio técnico oficial.

La pantalla no se enciende:

- La Cookeo Touch mini no está enchufada.

Asegúrate de que la Cookeo Touch mini está enchufada correctamente.

- La Cookeo Touch mini está en modo de espera.

Pulsa el punto de la pantalla.

La tapa metálica interior no se puede retirar:

- La protección de la bola está mal colocada:

Desenrosca la tuerca de la tapa, quita la parte interior de la tapa tirando de ella hacia ti accede a la protección de la bola, vuelve a colocar la tapa correctamente.

Códigos de error de la Cookeo Touch mini

Hay varios códigos de error

- **error 1** error de comunicación con el teclado.
- **error 2** error de comunicación la red Wi-Fi.
- **error 3** error de comunicación con la placa electrónica.
- Si el sensor de temperatura falla, se muestran los números **04, 05, 06, 07, 08, 09** en la pantalla de la Cookeo Touch mini.
- **error 10** error de calentamiento.
- **error 11** problema de presión.

Desenchufa la Cookeo Touch mini.
Asegúrate de que los elementos de la

Cookeo Touch mini están en buenas condiciones. Si es necesario, limpia los elementos de la Cookeo Touch mini siguiendo las instrucciones de limpieza. Asegúrate de que la protección de la válvula está en su sitio.

- **error 13** exceso de presión.
- **error 14** baja presión por falta de agua:
 - añade agua al recipiente,
 - reanuda la cocción.

- **error 15** fallo de despresurización:
 - desenchufa la Cookeo Touch mini,
 - deja que se enfríe,
 - quita la tapa de metal,
 - coloca correctamente la protección de la bola.
- **error 16** la Cookeo Touch mini no acumula presión:
 - añade agua al recipiente,
 - reanuda la cocción.
- **error 17** no sube la presión de la Cookeo Touch mini. Consulta la página 176 "La presión de la Cookeo Touch mini no sube y el vapor no sale correctamente".
- **error 18** fallo al detectar el vástago de bloqueo.

- **error 101, 106** error de visualización o carga de recetas:

Desenchufa y reinicia el aparato. Si el problema continúa, lleva el aparato inmediatamente a un servicio técnico oficial.

Para todos los problemas, desenchufa la Cookeo Touch mini.
Si el problema continúa, consulta a un servicio técnico oficial.
Si tienes problemas de conexión, visita www.moulinex.es o la aplicación Moulinex.



Tu modelo de Cookeo Touch mini:

SERIE EPC21 Información técnica sobre la Cookeo Touch mini:

Presión baja: 40 kPa (109 °C)
Presión alta: 70 kPa (115 °C)
Presión muy alta: 100 kPa (119 °C)
PS = 140 kPa
Capacidad de Cookeo Touch mini: 3 L
Capacidad utilizable: 2 L
Calefactor incorporado:
resistor cerrado. Un pitido indica que se ha alcanzado la presión de funcionamiento.


Wi-Fi:

Potencia máxima transmitida:
20 dBm, 100 mW
Frecuencia: 2,4 GHz
Consumo de energía en modo (s) de espera cuando el producto está conectado: 0,29 W

¿Qué significan los pictogramas de Cookeo Touch mini?

- Producto conectado al Wifi
- Producto conectado al Wifi pero no conectado a la base de datos Moulinex
- Producto no conectado a Wifi


Befolgen Sie diese 6 Schritte, bevor Sie Ihr erstes Rezept zubereiten



Bitte verbinden und aktualisieren Sie Ihren Cookeo Touch Mini vor der ersten Verwendung



Entdecken Sie die vielen Tutorials auf dem YouTube-Kanal von Moulinex
Sie werden Sie bei Ihrer Erfahrung begleiten



Werden Sie Teil der Cookeo-Bewegung



Inhalt des Handbuchs

Entdecken Sie Ihren Cookeo Touch mini.....	186
Reinigen Ihres Cookeo Touch mini.....	190
Einsetzen des Dampfgareinsatzes.....	194
Einfaches Kochen	196
Den Kochvorgang meistern	197
Verwenden der unterschiedlichen Optionen.....	198
Cookeo Touch mini – Funktionen	201
Personalisieren Sie Ihren Cookeo Touch mini.....	202
Sicherheitsfunktionen.....	203
Fehlerbehebung	205
Cookeo Touch mini – Fehlercodes	209

HINWEIS: Ein Heft mit Sicherheitsinformationen ist im Lieferumfang des Geräts enthalten. Lesen Sie dieses Heft vor dem ersten Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es für die künftige Nutzung an einem sicheren Ort auf.

Cookeo Touch mini in der Küche.

Cookeo Touch mini hilft Ihnen beim Kochen jeder Mahlzeit.



Mit meinem Cookeo Touch mini kann ich Gerichte schnell und gut zubereiten.

Er gibt mir in kürzester Zeit jede Menge Rezeptvorschläge.

Der **Cookeo Touch mini** verfügt über ein großes Touchscreen-Display, auf dem alle erforderlichen Schritte angezeigt werden.

Der **Cookeo Touch mini** erledigt das Kochen für mich.

Entdecken Sie Ihren Cookeo Touch mini





Die Zurück- und Ein-/Aus-Taste sind nur bei Bedarf sichtbar.



Reinigen Ihres Cookeo Touch mini

Es gibt 5 Schritte, die Sie vor der ersten Verwendung und nach jedem Gebrauch Ihres Cookeo Touch mini befolgen sollten.



Schritt 1 – der Cookeo Touch mini

Reinigen Sie den Cookeo Touch mini mit einem feuchten Tuch.



Schritt 2 – Touchscreen

Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keinen Metallschwamm, da dieser den Bildschirm zerkratzt.



Schritt 3 – die Kochschüssel

Um die Schüssel zu reinigen, können Sie:

- die Schüssel in der Spülmaschine reinigen oder
- sie in heißem Seifenwasser waschen.

Wenn sich die Kochschüssel an der Außenseite cremefarbenen verfärbt, kann ein Metallschwamm verwendet werden.



Schritt 4 – Wasserbehälter

Nach jedem Gebrauch:

- Reinigen Sie den Kondenswasserbehälter mit sauberem Wasser oder in der Spülmaschine,
- trocknen Sie den Kondenswasserbehälter,
- denken Sie daran, den Kondenswasserbehälter wieder in den Cookeo Touch mini einzusetzen.

Reinigen Ihres Cookeo Touch mini

Schritt 5 – der Deckel



Schrauben Sie die mittlere Mutter ab.



Entfernen Sie den inneren Teil des Deckels, indem Sie ihn zu sich hin ziehen.



Entfernen Sie die Abdeckung unter dem Deckel.



Entfernen Sie die Ventilabdeckung und nehmen Sie die Kugel heraus.



Prüfen Sie die Beweglichkeit:
• der Verschlussstange,
• des Sicherheitsventils.



Reinigen Sie alle Teile des Deckels Ihres Cookeo Touch mini mit sauberem Wasser oder in der Spülmaschine.

Einsetzen des Dampfgareinsatzes

Waschen Sie den Dampfgareinsatz mit heißem Seifenwasser.

Spülen Sie den Dampfgareinsatz ab, und trocknen Sie ihn gründlich.

Wie wird der Dampfgareinsatz eingesetzt?



Austauschen
des Dampfgareinsatzes.

Drücken Sie das Bein
zwischen Daumen und
Zeigefinger zusammen,
um es in den Kerben
zu positionieren.

Setzen Sie den
Dampfgareinsatz wieder
ein. Setzen Sie den
Dampfgareinsatz mithilfe der
Griffe in die Kochschüssel der
Cookeo Touch mini ein.



Los geht's!

Um die Sicherheit beim
Kochen zu gewährleisten,
stellen Sie Ihren Cookeo
Touch mini auf einer
ebenen, trockenen
Oberfläche auf.

Schließen Sie Ihren
Cookeo Touch mini an
die Steckdose an.

Wenn Sie Ihren Cookeo Touch mini zum ersten Mal benutzen,
kann der Topf einen leichten Geruch abgeben.
Dies ist normal.

Einfaches Kochen



Das **Rezepte-Menü**, das auf dem Touchscreen angezeigt wird, dank WLAN-Verbindung auf eine unbegrenzte Anzahl von Rezepten zugreifen:

- Vorspeisen,
- Hauptgerichte
- und Desserts.

Die Rezepte sind köstlich und schnell zuzubereiten.



Den Kochvorgang meistern




Mit Hilfe des **Zutaten-Menüs** können Sie Gerichte zubereiten, ohne sich über den Kochmodus oder die Kochzeit Gedanken machen zu müssen.

Der Cookeo Touch mini liefert alle Informationen je nach Gewicht und Art der Zutaten, die Sie benötigen.

Verwenden der unterschiedlichen Optionen

Im manuellen Modus können Sie den Garmodus und die Garzeit für Ihr Gericht auswählen.

Die verschiedenen Kochmodi:



Schnellkochtopf –

Deckelposition: geschlossen und verriegelt.

Kochintensität

Niedrig: zum schnellen Kochen weicher und empfindlicher Zutaten.


Hoch: zum schnellen Kochen aller Zutaten.

Express: zum sehr schnellen Kochen von Zutaten.

Timer-Verzögerungsmodus: Verfügbar

Der Timer-Verzögerungsmodus

ermöglicht Ihnen, den Garvorgang zu einem späteren Zeitpunkt zu starten.



Dampfgaren

Verwenden Sie den Dampfgareinsatz.


Deckelposition: geschlossen und verriegelt.

Kochintensität

Sanft: zum Kochen weicher und empfindlicher Zutaten.

Boost: Zum schnellen Kochen aller Zutaten.

Timer-Verzögerungsmodus: Verfügbar



Anbraten

Die Schale wird von unten wie auf einem Herd erhitzt.


Deckelposition: offen und angehoben.

Kochintensität

Sanft: zum Anrösten empfindlicher Zutaten.

Mittel: zum schnellen Anbraten und Bräunen aller Zutaten.

Hoch: zum scharfen, schnellen Anbraten und Bräunen aller Zutaten.



Schmoren

Die Schüssel wird von unten erhitzt und verhält sich wie ein Kochtopf.


Deckelposition: offen und angehoben.

Kochintensität

Sanft: langsames und sanftes Garen.

Mittel: langsames Garen.

Hoch: mittelschnelles Garen.



Warmhalten

Der Cookeo Touch mini hält Ihre Gerichte warm, bis es an der Zeit ist, sie zu servieren.

Deckelposition: Kann geöffnet oder geschlossen sein.



Aufwärmen

Der Cookeo Touch mini wärmt Gerichte auf die perfekte Temperatur auf.

Deckelposition: Kann geöffnet oder geschlossen sein.

Cookeo Touch mini – Funktionen

Je nach Ihrem Cookeo Touch mini-Modell sind diese verschiedene nützliche Funktionen.



Die "Rezeptbuch"-Funktion:

Sie können mehrere Rezeptbücher erstellen.
Beispiele:

- Pauls Rezepte
- Meine Lieblingsdesserts



Die Funktion "Was ist in meinem Kühlschrank?":

Geben Sie die Zutaten ein, die Sie in Ihrem Kühlschrank verfügbar haben, und der Cookeo Touch mini findet ein geeignetes Rezept.

Personalisieren Sie Ihren Cookeo Touch mini

Über das Menü "Einstellungen" können Sie:

- die Helligkeit einstellen,
- ton anschalten oder ausschalten,
- Land und Sprache auswählen,
- mehr über die Verbindung Ihres Cookeo Touch mini erfahren.



Dies ist ein QR-Code. Durch Scannen des QR-Codes mit der Kamera Ihres Mobiltelefons oder einer speziellen App können Sie auf die Cookeo Touch mini-Playlist auf YouTube zugreifen.

Öffnen und scannen

Sicherheitsfunktionen

Der Cookeo Touch mini verfügt über mehrere Sicherheitsfunktionen.

Sicheres Öffnen:

Die Verschlussstange ist ein Sicherheitssystem, das den Cookeo Touch mini automatisch sperrt, wenn sie gedrückt wird.



Der Cookeo Touch mini ist gesperrt, wenn das Symbol auf dem Touchscreen angezeigt wird.

Öffnen Sie den Cookeo Touch mini nicht, wenn er gesperrt ist.


Warten Sie, bis der Innendruck abfällt, bevor Sie den Deckel öffnen.

Der Innendruck ist gesunken, wenn kein Dampf mehr aus dem Ventil austritt.

Sicherheit bei zu hohem Druck:

Wenn der Druck zu hoch ist,

kann der Cookeo Touch mini automatisch Druck über das Sicherheitsventil ablassen.



Wenn eines der Sicherheitssysteme aktiviert wird:

- ziehen Sie den Netzstecker des Cookeo Touch mini ab,
- lassen Sie den Cookeo Touch mini vollständig abkühlen,
- öffnen Sie den Cookeo Touch mini,
- prüfen und reinigen Sie:
 - das Sicherheitsventil,
 - die Kugel,
 - die Abdeckung.



Wenn Ihr Cookeo Touch mini immer noch undicht ist oder nicht funktioniert, bringen Sie ihn zu einem autorisierten Kundendienstcenter.

Ein autorisiertes Kundendienstcenter ist ein Kundendienstcenter, das von Krups genehmigt wurde.

Druckregelung des Cookeo Touch mini:

Beim Druckgaren kann der Cookeo Touch mini kleine Mengen Dampf ausstoßen. Dadurch wird der Druck automatisch geregelt.



Der Deckel des Cookeo Touch mini:

Der Metalldeckel darf nur mit dem Cookeo Touch mini verwendet werden. Der Metalldeckel darf nicht mit anderen Geräten verwendet werden.



Fehlerbehebung

Bei der Verwendung des Cookeo Touch mini können verschiedene Probleme auftreten.

Der Deckel schließt nicht:

- Möglicherweise klemmt etwas zwischen der Schüssel und der Heizplatte.

Entfernen Sie die Schüssel, um sicherzustellen, dass alle Teile sauber sind:

- die Heizplatte,
- das Zentralelement,
- der Bereich unter der Schüssel.

Prüfen Sie auch, ob sich das Zentralelement ungehindert bewegen kann.

- Der Deckelriegelungsgriff befindet sich nicht in der richtigen Position.

Position.

Stellen Sie sicher, dass der Entriegelungsgriff vollständig geöffnet ist.

- Der Metalldeckel ist nicht korrekt aufgesetzt.

Stellen Sie sicher, dass sich alle Elemente des Metalldeckels in der richtigen Position befinden.

- Die Schüssel ist nach Stößen oder Herabfallen beschädigt.

Die Schüssel sollte in einem autorisierten Kundendienstcenter ausgetauscht werden.

Der Druck des Cookeo Touch mini steigt nicht an und Dampf wird nicht ordnungsgemäß abgelassen:

- Die Dichtung ist verschmutzt oder beschädigt. **Stellen Sie sicher, dass die Dichtung sauber und in gutem Zustand ist.**

Die Dichtung sollte alle drei Jahre in einem zugelassenen Service-Center ausgetauscht werden.

- Der innere Deckel fehlt oder sitzt nicht fest genug.
Stellen Sie sicher, dass die mittlere Mutter unter dem Metalldeckel fest genug sitzt.

- Die Verschlussstange ist verschmutzt oder die Dichtung fehlt.

Reinigen Sie die Verschlussstange gemäß den Anweisungen.

Die Verschlussstange muss sich richtig auf-und abwärts bewegen können.

Stellen Sie sicher, dass die Dichtung korrekt auf der Verschlussstange positioniert ist.

- Die Dekompressionskugel ist verschmutzt oder falsch positioniert.
Stellen Sie sicher, dass die Kugel richtig positioniert ist und sich die Kugelabdeckung in der verriegelten Position befindet. Reinigen und trocknen Sie die Kugel und die Halterung.

- Der Rand der Schüssel ist beschädigt oder verschmutzt.

Reinigen Sie die Schüssel. Stellen Sie sicher, dass die Schüssel in gutem Zustand ist.

- Wenn die Verriegelungsstange verkehrt herum montiert ist: Platzieren Sie die magnetische Seite der Stange auf die gleiche Seite wie die Kugel

Der Cookeo Touch mini dekomprimiert nicht:

- Die Kugelabdeckung sitzt nicht richtig: Lassen Sie den Cookeo Touch mini vollständig abkühlen, entfernen Sie den Metaldeckel und bringen Sie die Kugelabdeckung in die richtige Position.

Wasser tritt hinten am Cookeo Touch mini aus:

- Der Sammelbehälter ist nicht richtig eingesetzt oder läuft über. **Stellen Sie sicher, dass der Sammelbehälter korrekt hinter dem Cookeo Touch mini positioniert ist.**

- Die Schüssel ist zu voll.
Stellen Sie sicher, dass der Inhalt das maximale Volumen nicht überschreitet.

- Wenn Sie bestimmte Zutaten verwenden, z. B.:
 - Sahne
 - Wein oder Milch,**halten Sie sich an die im Rezept angegebenen Mengen.**

Diese Inhaltsstoffe können zum Überlaufen des Cookeo Touch mini führen.

Der Deckel öffnet sich nicht, wenn Dampf abgelassen wird:

- Die Verschlussstange befindet sich immer noch in der oberen Position.
Prüfen Sie, ob der gesamte Dampf abgelassen wurde, und warten Sie, bis der Cookeo Touch mini vollständig abgekühlt ist.

Die Leuchte am Deckelgriff leuchtet nicht mehr:

- Die LED-Anzeige funktioniert nicht.
Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienstcenter.

Der Bildschirm bleibt leer:

- Der Cookeo Touch mini ist nicht an das Netz angeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass der Cookeo Touch mini korrekt angeschlossen ist.

- Der Cookeo Touch mini befindet sich im Standby-Modus.
Drücken Sie den Punkt auf dem Bildschirm.

Der innere Metalldeckel kann nicht entfernt werden:

- Der Kugeldeckel ist falsch positioniert:
Lösen Sie die Mutter am Deckel, entfernen Sie den inneren Teil des Deckels, indem Sie ihn zu sich hin ziehen, fassen Sie die Kugelabdeckung und positionieren Sie den Deckel korrekt.

Cookeo Touch mini – Fehlercodes

Es gibt mehrere Fehlercodes:

- **Fehler 1** – Fehler bei der Kommunikation mit dem Tastenfeld.
- **Fehler 2** – Fehler bei der Kommunikation mit dem WLAN.
- **Fehler 3** – Fehler bei der Kommunikation mit der Systemplatine.
- Wenn der Temperatursensor ausfällt, werden die Nummern **04, 05, 06, 07, 08, 09** auf dem Cookeo Touch mini angezeigt.
- **Fehler 10** – Heizplattenfehler.
- **Fehler 11** – Druckproblem.
Ziehen Sie den Stecker des Cookeo Touch mini ab. Stellen Sie sicher, dass alle Elemente Ihres Cookeo Touch mini in gutem Zustand sind. Reinigen Sie bei Bedarf die Elemente Ihres Cookeo Touch mini gemäß den Reinigungsanweisungen. Stellen Sie sicher, dass die Ventilabdeckung richtig sitzt.
- **Fehler 13** – Überdruck.
- **Fehler 14** – Niederdruck aufgrund von Wassermangel:
 - Geben Sie Wasser in die Schüssel,
 - setzen Sie den Garvorgang fort.

- **Fehler 15** Dekompressionsfehler:
 - Ziehen Sie den Stecker des Cookeo Touch mini ab,
 - lassen Sie ihn abkühlen,
 - entfernen Sie den Metalldeckel,
 - positionieren Sie die Kugelabdeckung korrekt.
- **Fehler 16** – kein Druckaufbau im Cookeo Touch mini:
 - Geben Sie Wasser in die Schüssel,
 - setzen Sie den Garvorgang fort.
- **Fehler 17** – Der Druck im Cookeo Touch mini steigt nicht an.
Siehe Seite 206 "Der Druck des Cookeo Touch mini steigt nicht an und Dampf wird nicht ordnungsgemäß abgelassen".

- **Fehler 18** – Verschlussstange nicht erkannt.
- **Fehler 101, 106** – Fehler der Anzeige oder beim Laden von Rezept: Ziehen Sie den Netzstecker und starten Sie das Gerät neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, bringen Sie Ihr Gerät zu einem autorisierten Kundendienstcenter.

Ziehen Sie bei allen Problemen Den Netzstecker des Cookeo Touch mini ab.

Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstcenter.

Wenn Verbindungsprobleme auftreten, rufen Sie www.moulinex.ch oder die Moulinex-App auf.



Ihr Cookeo Touch mini-Modell:
SERIE EPC21
Technische Informationen zu Ihrem Cookeo Touch mini:
Geringer Druck: 40 kPa (109 °C)
Hoher Druck: 70 kPa (115 °C)
Sehr hoher Druck: 100 kPa (119 °C)
PS = 140 kPa
Kapazität des Cookeo Touch mini: 3 l
Nutzbare Füllmenge: 2 l
Integriertes Heizelement:
geschlossener Heizwiderstand.
Ein Piepton signalisiert, dass der Betriebsdruck erreicht wurde.

WLAN:
Maximale übertragene Leistung:
20 dBm, 100 mW
Frequenz: 2,4 GHz
Stromverbrauch im Standby-Modus,
wenn das Produkt verbunden ist: 0,29 W

Was bedeuten die Piktogramme auf dem Cookeo Touch Mini?

- Produkt ist mit dem WIFI (WLAN) verbunden
- Produkt ist mit dem WIFI (WLAN) verbunden, jedoch nicht mit der KRUPS Datenbank
- Produkt ist nicht mit dem WIFI (WLAN) verbunden