


Rafraîchisseur d'air

Guide d'utilisation

Modèle : ORA-440D



 Plus d'infos



Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

Pour un bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement et conserver soigneusement ce Mode d'Emploi.


Si vous perdez ce Mode d'Emploi, veuillez contacter votre revendeur, ou envoyez un e-mail à **info@optimea.fr** pour en obtenir la version électronique.

Table des matières

1. Instruction de sécurité	1
2. Nom des composants	
2.1 Installation du réservoir d'eau	2
2.2 Installation des roues	2
3. Instructions pour la télécommande	3
4. Instructions pour l'utilisation de l'appareil	4
5. Dépannage	5
6. Instruction de maintenance	5
7. Nettoyage	5


Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher votre appareil sur le secteur, afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation.

Veillez accorder une attention particulière aux consignes de sécurité. Si vous transmettez l'appareil à un tiers, vous devez également lui remettre ce mode d'emploi.



Plus d'infos


1. Instruction de sécurité

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
3. Débranchez l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
4. Avant tout nettoyage ou autre entretien, l'appareil doit être débranché du réseau d'alimentation.
5. Mise au rebut correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.
6. ATTENTION : Afin d'éviter tout risque de réenclenchement accidentel du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit régulièrement allumé et éteint par l'utilisateur.

2. Nom des composants

2.1 Installation du réservoir d'eau




NO.	Description
1	Fixation du réservoir d'eau
2	Bloc réfrigérant
3	Réservoir d'eau




NO.	Description
1	Panneau de contrôle
2	Sortie d'air
3	Témoin de remplissage du réservoir d'eau
4	Roues




2.2 Installation des roues



3. Instructions pour la télécommande



Installation de la batterie



La télécommande utilise une pile bouton de type "CR2032"(non fournie).


Conseil d'installation :





1. Installez la pile avec le côté positif vers le haut.
2. Portée effective de la télécommande : dans un rayon de 5 m et une déviation de 30 degrés devant le produit.

4. Instructions pour l'utilisation de l'appareil

Appuyez sur une touche de l'appareil pour activer une fonction correspondante.

Par exemple :



- Appuyez sur la touche [OSC.] pour activer ou désactiver la fonction d'oscillation des volets. (**Remarque :** La lame horizontale manuelle permet d'incliner la direction du flux).
- Appuyez sur la touche [SPEED] pour régler les 3 vitesses du flux d'air.
- Appuyez sur la touche [STYLE] pour basculer du mode normal (mode standard où vous pouvez choisir la vitesse de ventilation) aux 2 modes pré-enregistrés Naturel  et Nuit . Le mode Naturel va reproduire une circulation douce de l'air avec une vitesse de ventilation moyenne . Le mode Nuit vous propose un fonctionnement plus silencieux avec une vitesse de ventilation minimum .
- Appuyez sur la touche [TIMER] pour régler la minuterie de 1 à 12 heures. La minuterie 12h est obtenue lorsque les voyants 4h et 8h sont allumés en même temps.
- Lorsque vous appuyez sur la touche [EVA./COOLER], le voyant s'allume constamment si le fonctionnement est normal. Lorsque le voyant clignote, cela indique un manque d'eau, veuillez ajouter de l'eau immédiatement.

Remarque : Les boutons poussoirs de l'appareil peuvent différer selon le modèle du produit.


Pour ajouter de l'eau en cours d'utilisation, 2 solutions :

Ajoutez de l'eau par le haut : Tournez le couvercle du réservoir d'eau supérieur, remplissez d'eau.


Ajoutez de l'eau par le côté : faites pivoter le couvercle latéral du réservoir d'eau, remplissez d'eau.

Remplir l'eau du réservoir supérieur

Remplir l'eau du réservoir inférieur



Cadre du filtre



Placez le bloc réfrigérant dans le réservoir d'eau

Bloc réfrigérant



Remarque :

- Lors de l'humidification, le niveau d'eau dans le réservoir d'eau doit rester sous l'indication MAX ; ajoutez de l'eau si le niveau devient inférieur à l'indication MIN.
- Le niveau d'eau dans le réservoir est inférieur à l'échelle minimale indiquée sur la fenêtre d'affichage de l'eau, n'utilisez pas la fonction d'humidification.
- Lorsque le niveau d'eau du réservoir est inférieur à l'échelle minimale, l'appareil émet des avertissements sonores pendant 3 secondes, puis la pompe à eau cesse de fonctionner, il faut alors ajouter de l'eau pour faire fonctionner la fonction d'humidification.
- Lorsque le niveau d'eau du réservoir dépasse le maximum, l'unité émet un son d'avertissement sonore de 10 secondes, pour éviter qu'une inondation d'eau ne conduise à un débordement.

5. Dépannage

Si le produit ne peut pas fonctionner normalement après l'installation, il faut vérifier les éléments décrits ci-dessous :

1. Câble d'alimentation débranché ou contact défectueux.
2. Le filtre en nid d'abeille n'est pas correctement installé.
3. L'interrupteur d'alimentation à l'arrière du produit ou sur le panneau d'affichage n'est pas allumé.

Si le produit reste dysfonctionnel après vérification, il faut demander l'aide d'un revendeur local.

6. Instruction de maintenance

Le ventilateur nécessite peu d'entretien. N'essayez pas de le réparer vous-même. Confiez-le à un personnel de service qualifié si un entretien est nécessaire.

1. Avant le nettoyage et l'assemblage, le ventilateur doit être débranché.
2. Pour assurer une alimentation en air suffisante, le filtre en nid d'abeille et le filtre à poussière doivent être nettoyés régulièrement.
3. Veuillez essuyer les parties extérieures avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
4. N'utilisez pas de détergent abrasif ou de solvants pour éviter de rayer la surface. N'utilisez pas l'un des produits suivants comme nettoyant : essence, diluant.
5. Ne laissez pas d'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le boîtier du moteur ou dans les pièces intérieures.

7. Nettoyage

1. Veuillez à débrancher l'appareil de la source d'alimentation électrique avant de le nettoyer.
2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux humidifié avec du savon doux. Enlevez soigneusement le film de savon avec un chiffon sec.




Des solutions énergétiques à votre service

Optimea

34 rue du moulin des Bruyères, 92400 Courbevoie – FRANCE

www.optimea.fr

Retrouvez notre gamme de produits sur notre site www.optimea.fr :





Des solutions énergétiques à votre service

Air cooler

User manual

Item : **ORA-440D**



 More info




Thank you for choosing our product.
For proper operation of the device, please read carefully and store these Instructions for Use.
If you lose this User Guide, please contact your reseller, or send an e-mail to **info@optimea.fr** to obtain the electronic version.

Content

1.Safety instruction	1
2.Name of components	
2.1 Installation of the water tank	2
2.2 Foot-Wheel Installation	2
3.Instructions for key of remote controller	3
4.Instructions for operation of body	4
5.Troubleshooting	5
6.Maintenance instruction	5
7.Cleaning	5

Please read these operating instructions through carefully before connecting your device to the mains, in order to avoid damage due to incorrect use. Please pay particular attention to the safety information. If you pass the device on to a third party, these operating instructions must also be handed over.



 More info

1.Safety instruction

- 1.If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 2.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 3.Unplug the appliance during filling and cleaning.
- 4.Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.
- 5.Correct Disposal of this product




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


- 6.CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility .

2.Name of components

2.1 Installation of the water tank




NO.	Description
1	Water tank fashener
2	Ice box
3	Water tank




NO.	Description
1	Control panel
2	Air outlet
3	Water window
4	Wheel




2.2 Foot-Wheel Installation



3. Instructions for key of remote controller



Battery Installation




It uses one button battery of type "CR2032" (not included).

Considerate Hint:





1. Install the battery with positive side facing up.
2. Effective Range of Remote Control: within 5m distance and 30-degree deflection in front of Product.

4. Instructions for operation of body



Press a key on the unit to activate a corresponding function.

For instance:

- Press [OSC.] Key to activate or deactivate Swing Function. (Note: Manual horizontal blade allows tilting flow direction.)
- Press [SPEED] Key to adjust 3 speeds of air flow.
- Press [STYLE] to switch between Normal mode (you can choose your air flow speed) to the 2 pre-registered modes : Natural  and sleep . Natural mode is like the natural air flow with the medium speed of air flow . Sleep mode is the quietest style with a low air flow .
- Press [TIMER] Key to set 1-12 hour timer setting. The 12h timer is obtained when the 4h and 8h lights are on at the same time.
- When [EVA./COOLER] Key is pressed, the indicator lights up constantly if the operation is normal; when the indicator flashes, it denotes a water shortage, please add water immediately.


Considerate Hint :

Push Buttons on the unit may differ based on the actual product model.

Add water

Add water from top: Rotate water tank's top cover, fill in water.

Add water from side: Rotate water tank's side cover, fill in water.



Considerate Hint :

- When humidifying, water level in the Water Tank must remain under MAX indication; replenish water if level gets lower than MIN indication.
- The water level in the tank is below minimum scale marked on water display window, don't use the humidification function.
- When the tank water level is lower than the minimum scale, the unit shall make 3 seconds buzzing warnings sound, then the water pump stop running, this time need add water to run humidification function.
- When the tank water level exceed the maximum, the unit shall make 10 seconds buzzing warnings sound, to prevent the water in a water flooded lead to overflow.

5.Troubleshooting

In case the product cannot be operated normally after installation, checks shall be made for items described bellow:

- 1.Power cable unplugged or faulty contact.
 - 2.Honeycomb filter assembly not properly installed.
 - 3.Power Switch on the back of product or in the display panel not switched on.
- If product remains dysfunctional after checking, a local dealer shall be sought for assistance.

6.Maintenance instruction

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

- 1.Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
- 2.To ensure sufficient air supply, the honeycomb filter and dust filter shall be cleaned regularly.
- 3.Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
- 4.Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface. Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
- 5.Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

7.Cleaning

- 1.Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
- 2.Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. Thoroughly remove soap film with dry cloth.



Des solutions énergétiques à votre service

Optimea

34 rue du moulin des Bruyères, 92400 Courbevoie – FRANCE

www.optimea.fr

Please find our product range on our website www.optimea.fr :

