

THOMSON

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MILLO

Modèles: ZCH003B2



Traduction de la version originale du manuel d'instructions



Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.



- **MISE EN GARDE** : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- N'utilisez pas ce chauffage à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- Cet appareil n'est destiné qu'à un usage domestique.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser cet appareil dans les petites pièces occupées par des personnes qui ne sont pas en mesure de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.

- N'utilisez pas cet appareil s'il est tombé.
- N'utilisez pas cet appareil s'il présente des signes visibles de détérioration.
- Utilisez ce chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixez-le au mur, selon le cas.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie, maintenez les textiles, les rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 mètre de la sortie d'air.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- **ATTENTION** - si vous utilisez une rallonge, veillez à ne pas dépasser la puissance/charge nominale maximale de la rallonge.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est déplacé ou nettoyé.
- L'appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher la surface chaude.



WARNING

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent se produire dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

- Tenir les piles hors de portée des enfants.
 - Ne pas laisser les enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.
 - Ne pas court-circuiter les piles.
 - Ne pas chauffer les piles.
 - Retirez les piles de l'équipement s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation d'urgence.
 - Choisissez toujours la taille et le type de piles les mieux adaptés à l'utilisation prévue. Les informations fournies avec l'équipement pour aider à la sélection correcte des piles doivent être conservées pour référence.
 - Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'équipement avant l'installation des piles.
 - Veillez à ce que les piles soient installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
 - Retirez rapidement les piles épuisées.
 - Ne pas démonter les piles.
-
- Ne pas jeter les piles au feu, sauf dans des conditions d'incinération approuvées et contrôlées.
 - Les piles peuvent être éliminées par le biais des poubelles communales, à condition qu'il n'existe pas de règles locales contraires.

Instructions d'assemblage

1. Retournez le radiateur sur une surface stable et sans égratignures.

2. Placez les embases de roues dans les deux trous de chaque côté, puis poussez les embases de roues vers l'extérieur jusqu'à la bonne position (Fig 1 & Fig 2).
3. Fixez les embases des roues à l'aide des vis situées de chaque côté (Fig. 3).




Fig 1




Fig 2




Fig 3

Télécommande


La télécommande nécessite 1 pile 2025 - 3V.

Respecter la polarité +/- indiquée sur la télécommande.

La télécommande doit être dirigée vers le capteur à distance situé sur le panneau de commande.

Si la télécommande ne fonctionne pas comme prévu, remplacez le capteur.

Commandes



- A. Corps de chauffe
- B. Poignée avant
- C. Panneau de commande
- D. Empattement
- E. Poignée arrière
- F. Interrupteur marche/arrêt
- G. Rangement intégré du cordon d'alimentation
- H. Rangement de la télécommande



a



b



c



d




e




f


- a. Boutons du thermostat
- b. + : Bouton d'augmentation de la température et des heures
- c. Bouton Marche/Mode
- d. Bouton de minuterie
- e. - : Bouton de diminution de la température et des heures
- f. Bouton de mise en veille



Télécommande



Nécessite 1 pile (2025 - 3V)



Déplacez l'appareil à l'aide de la poignée intégrée.

En marche (On)

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt [F] pour mettre l'appareil en marche. La touche Veille (⏻) et Minuterie (⌚) s'allument. L'appareil est maintenant en attente d'un mode à sélectionner à l'aide des touches de l'appareil ou de la télécommande. Appuyez sur la touche (⏻) ou (⌚), l'écran et les autres touches s'allumeront également. L'appareil émet un bip sonore.

Un bip sonore est émis à chaque pression sur une touche. Pour désactiver le bip sonore des touches, appuyez sur les deux touches “+” et “-” pendant 3 secondes. Pour rétablir le bip sonore, appuyez à nouveau sur ces deux boutons pendant 3 secondes.

Appuyez sur la touche Veille pour quitter le mode Veille et commencer à sélectionner les différents modes. L'appareil commence à fonctionner en mode ECO (ECO).

Puissance de chauffe et réglage du mode Eco

Appuyez sur le bouton Power/Mode, il passera de ECO (ECO) → à Haute puissance (■■■) → à Puissance moyenne (■■) → à Basse puissance (■).

Sous les réglages Basse puissance, Moyenne puissance et Haute puissance, le chauffage continue de fonctionner, contrôlé par le disjoncteur thermique.

Remarque : plus la puissance est élevée, plus la température souhaitée sera atteinte rapidement, mais la consommation d'énergie sera plus élevée.

Mode Eco

Appuyez sur la touche Power/Mode jusqu'à ce que le voyant “ECO” s'allume.

En mode Eco, la puissance de chauffe s'ajuste automatiquement lorsque la température de la pièce s'approche de la température de réglage.

Exemple : La température de réglage est de 25°C. Lorsque la température de la pièce est inférieure à 22°C, le chauffage fonctionnera à haute puissance (■■■). Lorsque la température de la pièce augmente jusqu'à 23°C, le chauffage changera pour fonctionner sous puissance moyenne (■■). Lorsque la température de la pièce augmente jusqu'à 24°C, le chauffage changera pour fonctionner sous basse puissance (■). Lorsque la température ambiante atteint la température de réglage de 25°C, le chauffage s'éteindra.

automatiquement. Lorsque la température de la pièce est inférieure à la température de réglage, le chauffage se remettra en marche en mode Eco.

Remarque : si le thermostat n'est pas réglé, la température par défaut est de 23°C.

Réglage du thermostat




Plages de réglage de la température souhaitée : 5 -30 °C

1. Appuyez sur la touche Power/Mode pour définir le mode d'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton du thermostat, le chiffre de la température clignote.
3. Utilisez les boutons "+" et "-" pour régler la température souhaitée.
4. Le chiffre de la température de réglage cesse de clignoter et la température de réglage s'affiche à l'écran. Le chauffage maintiendra la température de l'air dans la pièce en s'allumant et en s'éteignant automatiquement.

Remarque : Après avoir branché l'appareil, pendant les trois premières minutes de réglage du thermostat sous Basse, Moyenne et Haute puissance, même si l'appareil atteint la température réglée, il continuera de chauffer pendant quelques minutes.

Minuterie : Mise en marche automatique



Remarque : Cette fonction ne doit être réglée que si vous souhaitez que le chauffage s'allume automatiquement après un certain temps (de 1 à 24 heures à partir du moment où la fonction est réglée). N'effectuez le réglage de la mise en marche par minuterie qu'en mode Veille.

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt [F] pour mettre l'appareil en marche. Les touches Veille () et Minuterie () s'allument. L'appareil sera en mode veille.
2. Appuyez sur la touche Minuterie, les voyants (H) et () s'allumeront et le chiffre de l'heure de départ (0.0) clignotera.
3. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler la durée de fonctionnement du chauffage entre 1 et 24 heures. Cette fonction est activée lorsque le chiffre des heures cesse de clignoter. Les chiffres du compte à rebours s'afficheront alors sur l'écran.
4. Le chauffage s'allumera automatiquement lorsque le temps est écoulé.



Remarque : Lors de l'utilisation des modes de minuterie d'une manière générale, il faut tenir compte du fait que le chauffage peut se mettre en marche lorsqu'il n'est pas surveillé. Suivez toujours les instructions de sécurité fournies.

Minuterie : Arrêt automatique

Remarque : Cette fonction ne doit être réglée que si vous souhaitez que le chauffage s'éteigne automatiquement après un certain temps (de 1 à 24 heures à partir du moment où la fonction est réglée).

1. Lorsque le chauffage fonctionne, appuyez sur la touche Minuterie () , les voyants (H) et () s'allumeront et le chiffre de l'heure de début (0.0) clignotera.
2. Utilisez les touches "+" et "-" pour régler la durée de fonctionnement du chauffage entre 1 et 24 heures. Cette fonction est activée lorsque le chiffre des heures cesse de clignoter. Les chiffres du compte à rebours s'afficheront sur l'écran.
3. Le chauffage s'éteindra automatiquement lorsque le temps est écoulé.

Réglage de la sécurité enfant

Appuyez à la fois sur la touche Veille () et sur la touche Marche/Mode () pendant 3 secondes, les boutons seront verrouillés. Si vous avez besoin de les déverrouiller, appuyez à nouveau sur ces deux boutons pendant 3 secondes.

Arrêt (off)

Appuyez sur le bouton de veille pour passer en mode veille.

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt [F] pour éteindre complètement l'appareil.

Pour débrancher l'appareil, retirez la fiche de la prise.

Protection anti-basculement

Ce radiateur est protégé par un interrupteur de sécurité qui éteint automatiquement l'appareil lorsque celui-ci tombe ou est placé à un angle excessif par rapport à l'horizontale. Cela permet d'éviter les accidents et l'appareil reprend son fonctionnement lorsqu'il est remis à l'endroit.

Protection contre la surchauffe

Cet appareil est doté d'une protection contre la surchauffe qui éteint automatiquement l'appareil en cas de surchauffe importante. Dans ce cas, débranchez l'appareil, attendez environ 30 minutes qu'il refroidisse et retirez toute chose susceptible de causer la surchauffe, par exemple un objet recouvrant l'appareil. Vérifiez que l'appareil, le cordon et la fiche ne sont pas endommagés. Si ce n'est pas le cas, rebranchez l'appareil et mettez-le en marche comme décrit ci-dessus. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, veuillez contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide.

Entretien et Nettoyage

L'appareil doit être nettoyé régulièrement lorsqu'il est utilisé, conformément aux instructions suivantes :

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
2. Nettoyez délicatement la surface extérieure et le panneau de commande de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humide et non pelucheux.

3. Si de la poussière est présente dans les fentes de l'appareil, il est recommandé de les souffler à l'aide d'un aspirateur, d'un souffleur.

4. Ne pas utiliser de détergents puissants, de nettoyants chimiques ou de solvants car ils pourraient endommager les pieds de l'appareil.

Stockage

1. Conservez l'emballage d'origine pour démonter l'appareil et le ranger.

2. Conserver l'appareil dans un endroit sec et propre.

3. Conserver l'appareil hors de portée des enfants.

Protection de l'environnement



Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Certains produits chimiques contenus dans les produits électriques/électroniques ou les piles peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre magasin local pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	ZCH003B2
Tension nominale	220-240V~
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance nominale	2000W
Classe de protection	I

Exigences en matière d'information pour les chauffages locaux électriques

Référence(s) du modèle : ZCH003B2						
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité		Caractéristique	Unité
Puissance thermique					Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P nom	2.000	kW		Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P min	0.670	kW		Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique maximale continue	P max, c	2.000	kW		Contrôle de la température de la pièce avec un thermostat mécanique	Non
Consommation électrique					with electronic room temperature control	Oui
En mode "off" (arrêt)	P o	0.00	W		Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
En mode veille	P sm	0.17	W		Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Non
En mode repos	P idle	0.23	W		Autres options de contrôle (sélectionnez une ou plusieurs options)	
En veille du réseau	P nsm	N/A	W		Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état			Non		Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtres ouvertes	Non
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage en mode actif	$\eta_{S,on}$	91.5	%		Option contrôle à distance	Non
					Contrôle adaptative de l'activation	Non
					Limitation de la durée d'activation	Oui
					Capteur à globe noir	Non
					Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
					Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
Contact details	HOM'Y SAS GREEN PARK - Bat A, 61 rue de la cimaise, 59650 Villeneuve, d'Ascq, FRANCE					

Ce produit a été fabriqué et commercialisé sous la responsabilité de Hom'y. THOMSON, ainsi que le logo THOMSON, sont des marques déposées utilisées sous licence par Hom'y. Pour plus d'informations, consultez www.thomson-brand.com ou scannez le QR code suivant pour regarder nos vidéos d'installation et de programmation sur YouTube.



Tous les autres produits, services, sociétés, marques, dénominations commerciales ou de produits, ainsi que les logos mentionnés dans ce document, demeurent la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.



Importé par: HOM'Y SAS
GREEN PARK - Bat A, 61 rue de la cimaise, 59650 Villeneuve, d'Ascq, FRANCE
Fabriqué en Chine
www.mythomson.com

contact@hom-y.fr

THOMSON

Instruction Manual

MILLO

MODEL NO.: ZCH003B2



Original version



This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE UNIT.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance if it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION** — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance should not be placed immediately below a socket.



- **WARNINGS:** In order to avoid overheating, do not cover the heater. Safety Warnings
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- This appliance only for household use.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance. There are no user-serviceable parts inside.

- **CAUTION** – if using an extension lead please ensure you do not exceed the maximum rated running wattage/load of the extension lead.
- Disconnect from mains when not in use or when moving or cleaning.
- The heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface.



WARNING

- **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- Keep batteries out of the reach of children
- Do not allow children to replace batteries without adult supervision
- Do not short-circuit batteries
- Do not heat batteries
- Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.
- Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Information provided with the equipment to assist correct battery selection should be retained for reference.
- Clean the battery contacts and also those of the equipment prior to battery installation.

- Ensure that the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and –).
- Remove exhausted batteries promptly.
- Do not dismantle batteries.
- Do not dispose of batteries in fire except under conditions of approved and controlled incineration.
- Batteries may be disposed of via communal refuse arrangements provided no local rules to the contrary exist.

Assembly

1. Turn the body of the heater upside down on a scratch resistant and stable surface.
2. Place the wheel bases into the two holes on each side, and then push the wheel bases outward to the right position (Fig 1 & Fig 2).
3. Fix the wheel bases by the screws on each side (Fig 3).




Fig 1




Fig 2




Fig 3


Remote control

The remote control requires 1pc 2025 - 3V cell. Follow the +/- polarity indicated on the remote control.

The remote control must be pointed towards the remote sensor on the control panel.

If the remote control doesn't operate as expected, replace the cell.


Controls



- A. Heater body
- B. Front handle
- C. Control panel
- D. Wheel base
- E. Rear handle
- F. On/off power switch
- G. Built-in cord storage
- H. Remote control storage



a



b



c



d







e



f

- a. Thermostat button
 b. +: Temperature & hours increase button
 c. Power/Mode button
 d. Timer button
 e. -: Temperature & hours decrease button
 f. Stand-by button







BATTERY WARNING		
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.		




Remote control Need 1 pc battery (2025 - 3V)

Move the appliance using the integrated handle.





On

Press the on/off power switch [F] to turn the appliance on. The stand-by button () and Timer button () will light on. The product is now in stand-by awaiting a mode to be selected via the buttons on the appliance or the remote control. Press button () or (), the screen and other buttons will light on also. The appliance emits a beep sound.

A beep sound is emitted at every key press. If want to turn off the buttons' beep sound, press both "+" and "-" buttons for 3 seconds. If want to recover the beep sound, press both buttons for 3 seconds again.

Press the stand-by button to exit the stand-by mode and begin selection of the different modes. Heater will start working under ECO ().

Heating power and Eco mode setting

Press the Power/Mode button, it will cycle from ECO () → High power () → Medium power () → Low power ()

Under Low power, Medium power and High power setting, the heater will keep working controlled by thermal cut-out.

Note: The higher the power is, the quicker the desired temperature will be achieved but the power consumption will be higher.

Eco mode

Press the Power/Mode button, until the "ECO" light turn on.

Under Eco mode, the heating power will adjust automatically when the room temperature is approaching the setting temperature.

Example: The setting temperature is 25°C. When the room temperature is less than 22°C, the heater will work under High power (■■■■). When the room temperature rises to 23°C, the heater will change to work under Medium power (■■■). When the room temperature rises to 24°C, the heater will change to work under Low power (■■). When the room temperature reaches to the setting temperature 25°C, the heater will switch off automatically. And when the room temperature is lower than setting temperature, the heater will switch on again under Eco mode. Remark: if no thermostat setting, the default temperature is 23°C.

Thermostat setting




Desired temperature setting rang:5 -30 °C

1. Press the Power/Mode button to set the power mode.
2. Press the thermostat button, the temperature digit will blink.
3. Use the “+” and “-” buttons to set the desired temperature.
4. The setting temperature digit will stop blinking and the setting temperature will appear on screen. The heater will maintain the air temperature in the room by switching on and off automatically.

Remark: After plug in the heater, during the first three minutes thermostat setting under High, Med, Low power, even the heater reaches the temperature setting, it still will keep heating for some minutes.

Timer : Auto power on



Note:This function should only be set if you require the heater to be automatically turned on after a certain period of time (1 to 24 hours from the time the function is set). Only make timer power on setting under Stand-by mode.

1. Press the on/off power switch [F] to turn the appliance on. The button stand-by button () and Timer button () will light on. The appliance will be in Stand-by mode.
2. Press the Timer button, the light on (H) and () will turn on, and the start hour digit (0.0) will blink.
3. Use the “+” and “-” buttons to set the heater operation time between 1 and 24 hours.This function will activate once the hour digit stops blinking. The count down digits will show on the display.
4. The heater will automatically turn on when the time runs out.



Note : When using timer modes, consideration should be given to the fact that the heater may come on whilst unattended. Always follow the safety instructions provided.

Timer : Auto power off

Note:This function should only be set if you require the heater to be automatically shut off after a certain period of time (1 to 24 hours from the time the function is set)

1. When heater working, press the Timer button (), the light on (H) and () will turn on, and the start hour digit (0.0) will blink.
2. Use the “+” and “-” buttons to set the heater operation time between 1 and 24 hours. This function will activate once the hour digit stops blinking. The count down digits will show on the display.
3. The heater will automatically shut off when the time runs out.

Child lock setting

Press both stand-by button () and Power/Mode button () for 3 seconds, the buttons will be locked. If need unlock it, press both buttons for 3 seconds again.

Off

Press the stand-by button to enter stand-by mode.

Press the on/off switch [F] to turn the appliance off completely.

To disconnect the appliance, remove the plug from the socket.

Tip-over protection

This heater is protected with a safety switch that turns off the appliance automatically when the heater falls over, or is at an excessive angle from the horizontal. This helps prevent accidents, and the heater will resume operation when it is put back upright.

Overheat protection

This heater is protected with overheat protection that switches off the appliance automatically in case of severe overheating. In this case, unplug the appliance, wait about 30 minutes for it to cool and remove any possible cause of overheating, eg. something covering the heater. Check for damage to the appliance, the cord and the plug. If there is no damage, plug the unit back in and switch it on as described above. If the heater still does not turn on, please contact Customer Service for assistance.

Maintenance and cleaning

The appliance should be regularly cleaned when in use in accordance with the following instructions:

1. Unplug and let the appliance cool before cleaning.
2. Gently clean the outside surface and the control panel of the appliance with a damp lint-free soft cloth.
3. If dust is present within the slits of the device, it is recommended to blow them through the use of a vacuum cleaner, a blower .
4. Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the appliance feet.

Storage

- 1.Keep the original packaging to disassemble the appliance and store it.
- 2.Keep the appliance in a dry and clean place.
- 3.Store the unit out of reach of children.

Environmental Protection



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Some chemicals contained within electrical/electronic products or batteries can be harmful to health and the environment. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or local store for recycling advice.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	ZCH003B2
Voltage	220-240V~
Frequency	50 Hz
Rated power	2000W
Protection class	I

Information requirement for the electric local space heaters					
Model identifier(s): ZCH003B2					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2.000	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.670	kW	two or more manual stages, no room temperature control	No
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.000	kW	with mechanic thermostat room temperature control	No
Power consumption				with electronic room temperature control	Yes
In off mode	P _o	0.00	W	electronic room temperature control plus day timer	No
In standby mode	P _{sm}	0.17	W	electronic room temperature control plus week timer	No
In idle mode	P _{idle}	0.23	W	Other control options (multiple selections possible)	

In network standby	Pnsm	N/A	W	room temperature control, with presence detection	No
Standby mode with display information or status			No	room temperature control, with open window detection	No
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{S,on}$	91.5	%	distance control option	No
				adaptive start control	No
				working time limitation	Yes
				black bulb sensor	No
				self-learning functionality	No
				control accuracy	No
Contact details	HOM'Y SAS GREEN PARK - Bat A, 61 rue de la cimaise, 59650 Villeneuve, d'Ascq, FRANCE				

This product has been manufactured and distributed under the responsibility of Hom'y. THOMSON and the THOMSON logo are trademarks licensed to Hom'y. For further details, visit www.thomson-brand.com or scan the QR code to check our video on Youtube.



All other products, services, companies, trademarks, trade or product names, and logos referenced herein remain the exclusive property of their respective owners.



Imported by: HOM'Y SAS
GREEN PARK - Bat A, 61 rue de la cimaise, 59650 Villeneuve, d'Ascq, FRANCE
Fabriqué en Chine
www.mythomson.com

contact@hom-y.fr