

SIEMENS



Aérateur de plafond

siemens-home.bsh-group.com/welcome

[fr] Notice d'utilisation et de montage

Register
your
product
online

fr Table des matières

NOTICE D'UTILISATION.....	3	 Nettoyage et maintenance.....	13
 Utilisation conforme	3	 Anomalies, que faire ?.....	16
 Précautions de sécurité importantes	4	 Service après-vente	16
 Protection de l'environnement.....	6	NOTICE DE MONTAGE	17
 Modes.....	7	 Précautions de sécurité importantes	18
 Utilisation de l'appareil.....	7	 Consignes générales	20
 Connexion de la table de cuisson	10	 Installation	21
 Home Connect.....	11		

NOTICE D'UTILISATION

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur Internet sous : www.siemens-home.bsh-group.com et la boutique en ligne : www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

Utilisation conforme

Lire attentivement ce manuel. Ce n'est qu'alors que vous pourrez utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité. Conserver la notice d'utilisation et de montage pour un usage ultérieur ou pour le propriétaire suivant.

La sécurité de l'appareil à l'usage est garantie s'il a été encastré conformément à la notice de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle. L'appareil n'est pas destiné à une utilisation à l'extérieur. Surveiller l'appareil pendant son fonctionnement. Le fabricant décline toute responsabilité des dommages provoqués par une utilisation inexperte ou des erreurs de manipulation.

Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2 000 m.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes dotées de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de connaissances ou d'expérience insuffisantes, sous la surveillance d'un tiers responsable de leur sécurité ou bien lorsqu'ils ont reçu des instructions liées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils ont intégré les risques qui en résultent.

Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries de transport.

Cet appareil n'est pas conçu pour un fonctionnement avec une minuterie externe ou une commande à distance.

Précautions de sécurité importantes


Mise en garde – Risque d'asphyxie !

Le matériel d'emballage est dangereux pour les enfants. Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les matériaux d'emballage.

Mise en garde – Danger de mort !

Il y a risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion.

En cas d'utilisation simultanée de l'appareil en mode évacuation de l'air et d'un foyer à combustion alimenté en air ambiant, veillez impérativement à ce que l'apport d'air soit suffisant.




Les foyers à combustion alimentés en air ambiant (par exemple appareils de chauffage, au gaz, au bois, au fioul ou au charbon, les chauffe-eau, chauffe-eau accumulateurs) prélèvent l'air de combustion dans la pièce où ils sont installés et rejettent les gaz de fumée à l'extérieur par le biais d'un système spécifique (cheminée par exemple).

Lorsque la hotte aspirante est en marche, elle prélève de l'air dans la cuisine et dans les pièces voisines ; si l'apport d'air frais est trop faible, une dépression se forme. Des gaz toxiques provenant de la cheminée ou du conduit d'évacuation sont réaspirés dans les pièces d'habitation.

- Il faut donc toujours s'assurer que l'apport d'air frais est suffisant
- La présence d'une ventouse télescopique d'apport et d'évacuation d'air ne suffit pas à assurer le respect de la valeur limite.

Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est possible que si la dépression dans la pièce où est installé le foyer ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). On y parvient en présence d'ouvertures non obturables aménagées par ex. dans les portes, fenêtres et en association avec des ventouses télescopiques d'admission/évacuation de l'air à travers la maçonnerie ou par d'autres mesures techniques permettant à l'air d'affluer pour assurer la combustion.



Demandez toujours conseil au maître ramoneur compétent qui pourra évaluer l'ensemble du réseau de ventilation de la maison et vous proposer le moyen le mieux adapté pour l'aération.

Si la hotte aspirante est utilisée exclusivement en mode recyclage, le fonctionnement est possible sans restrictions.

Mise en garde – Risque d'incendie !

- Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer. Nettoyez régulièrement le filtre à graisse. Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre à graisse.
- Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer. Ne jamais travailler avec une flamme nue à proximité de l'appareil (par ex. flamber). N'installez l'appareil à proximité d'un foyer à combustibles solides (par ex. bois ou charbon) qu'en présence d'un couvercle fermé et non amovible. Aucune projection d'étincelles ne doit avoir lieu.
- L'huile et la graisse chaude s'enflamme rapidement. Ne jamais laisser l'huile et la graisse chaude sans surveillance. Ne jamais éteindre le feu avec de l'eau. Eteindre le foyer. Etouffer les flammes prudemment avec un couvercle, une couverture ou similaire.
- Des foyers à gaz sans qu'un récipient ne soit placé sur le foyer dégagent une forte chaleur lors du fonctionnement. Un appareil de ventilation monté au-dessus peut être endommagé ou prendre feu. Utiliser les foyers à gaz uniquement avec un récipient placé dessus.
- Lors du fonctionnement simultané de plusieurs foyers gaz il y a une forte production de chaleur. Un appareil de ventilation monté au-dessus peut être endommagé ou prendre feu. Ne faites jamais fonctionner en même temps deux foyers gaz à feu vif pendant plus de 15 minutes. Un brûleur grande puissance de plus de 5kW (Wok) chauffe autant que deux brûleurs gaz.

⚠ Mise en garde – Risque de brûlure !

- Les éléments accessibles deviennent chauds pendant le fonctionnement. Ne jamais toucher les éléments chauds. Eloigner les enfants.
- L'appareil devient chaud pendant le fonctionnement, en particulier au niveau des ampoules. Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

⚠ Mise en garde – Risque de blessure !

- Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Porter des gants de protection.
- Si l'appareil n'est pas correctement fixé, il peut tomber. Tous les éléments de fixation doivent être montés solidement et de façon sûre.
- L'appareil est lourd. 2 personnes sont nécessaires pour déplacer l'appareil. Utiliser exclusivement des moyens appropriés.
- L'appareil est très lourd. L'appareil ne doit pas être directement monté dans les placoplâtres ou autres matières légères similaires. Pour garantir un montage correct, utiliser un matériau suffisamment stable et adapté à la situation de construction et au poids de l'appareil.
- Des modifications sur la construction électrique ou mécanique sont dangereuses et peuvent conduire à des dysfonctionnements. Ne pas effectuer des modifications sur la construction électrique ou mécanique.
- Le capot du filtre peut osciller. Ouvrez et fermez toujours lentement le capot du filtre. Ce faisant, veillez à ce que le capot du filtre n'oscille pas une fois que vous la relâchez.
- Risque de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture du capot du filtre. Ne placez pas vos mains derrière le capot du filtre, ni au niveau des charnières.
- Les piles peuvent être avalées par les enfants. Rangez les piles hors de portée des enfants. N'autorisez pas les enfants à changer les piles sans surveillance.
- Les piles peuvent exploser. Ne chargez et ne court-circuitiez pas les piles. Ne jetez pas les piles au feu.
- Les bornes de raccordement ne doivent pas être court-circuitées.
- Seules les piles du type indiqué doivent être utilisées. Vous ne devez pas utiliser différents types de pile, ni mélanger des piles usagées avec de nouvelles piles.

- Aucune pile rechargeable ne doit être utilisée.
- Utilisez un escabeau stable et assurez-vous de son positionnement sûr. Ne vous appuyez pas contre la table de cuisson et ne montez pas sur la surface de travail ou la table de cuisson.



- Risque de chute lors des travaux sur l'appareil. Utiliser un escabeau stable.
- Déconnectez l'appareil de l'appli Home Connect avant de le nettoyer pour qu'aucune commande ne soit possible via l'appli Home Connect.

⚠ Mise en garde – Risque de choc électrique !

- Un appareil défectueux peut provoquer un choc électrique. Ne jamais mettre en service un appareil défectueux. Débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler le service après-vente.
- Tenter de réparer vous-même l'appareil est dangereux. Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations et à remplacer des câbles d'alimentation défectueux. Si l'appareil est défectueux, débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler le service après-vente.
- De l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon humide. Avant le nettoyage, retirer la fiche secteur ou déconnecter le fusible dans le boîtier à fusibles.
- De l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou de nettoyeur à vapeur.

Causes de dommages

Attention !

Risque de détérioration par la corrosion. Toujours allumer l'appareil pendant la cuisson afin d'éviter la formation de condensation. La condensation peut provoquer de la corrosion.

Remplacer immédiatement les ampoules défectueuses, afin d'empêcher une surcharge des ampoules restantes.

Risque de détérioration par pénétration d'humidité dans l'électronique. Ne jamais nettoyer les éléments de commande avec un chiffon mouillé.

Les surfaces peuvent être endommagées par un nettoyage non conforme. Nettoyer les surfaces en inox seulement dans le sens du métal. Pour les organes de commande, ne pas utiliser de nettoyant pour inox.

Les nettoyants agressifs ou à récurer peuvent endommager la surface. Ne jamais utiliser de nettoyants agressifs ou à récurer.

Risque d'endommagement par sollicitation incorrecte des éléments de design. Ne tirez pas sur les éléments de design. Ne posez ou ne suspendez aucun objet sur/à des éléments de design.

Attention !

Endommagement de la télécommande suite à une fuite des piles. Retirez les piles de la télécommande si vous n'avez pas utilisé cette dernière pendant une période prolongée.

Attention !

Retirez les piles vides ou défectueuses de la télécommande et respectez la réglementation locale pour leur mise au rebut. Ne jetez pas les piles aux ordures ménagères.

Protection de l'environnement

Votre nouvel appareil est d'une très grande efficacité énergétique. Vous trouverez ici des conseils comment vous pouvez économiser encore plus d'énergie lors de l'utilisation de l'appareil et comment correctement éliminer l'appareil.

Économies d'énergie

- Lors de la cuisson, prévoyez suffisamment d'air frais afin que la hotte aspirante fonctionne de manière efficace en produisant peu de bruit.
- Adaptez la vitesse du ventilateur à l'intensité des vapeurs de cuisson. Utilisez uniquement la vitesse intensive en cas de besoin. Une faible vitesse du ventilateur est synonyme d'une faible consommation d'énergie.
- En cas d'intenses vapeurs de cuisson, sélectionnez dès que possible une vitesse de ventilateur plus importante. Les vapeurs de cuisson déjà dispersées dans la cuisine nécessitent un fonctionnement plus long de la hotte aspirante.
- Éteignez la hotte aspirante quand vous n'en avez plus besoin.
- Éteignez l'éclairage quand vous n'en avez plus besoin.
- Nettoyez le filtre aux intervalles indiqués ou remplacez-le pour augmenter l'efficacité de la ventilation et éviter tout risque d'incendie.
- Utilisez un couvercle de cuisson pour réduire la vapeur de cuisson et la condensation.

Élimination écologique



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Mettre les piles au rebut

Éliminez les piles usagées dans le respect de l'environnement.



Après utilisation, les piles ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères. Les consommateurs ont l'obligation légale de déposer toutes les piles usagées dans un commerce ou d'autres centres de collecte. Le commerce est tenu de reprendre les piles usagées gratuitement.

Modes

Mode Évacuation de l'air



L'air aspiré est débarrassé des particules de graisse par les filtres à cet effet, transite par un conduit puis gagne l'extérieur.

Remarque : L'air sortant ne doit pénétrer ni dans une cheminée en service destinée à évacuer la fumée ou des gaz brûlés, ni dans une gaine servant à aérer les locaux où sont installés des foyers à combustion.

- Si l'air sortant circule par une cheminée non en service destinée à évacuer la fumée ou des gaz brûlés, il faudra vous procurer l'accord du ramoneur compétent dans votre quartier.
- Si l'air sortant traverse la paroi extérieure, il faudrait utiliser une ventouse télescopique.

Mode Recyclage de l'air



L'air aspiré se nettoie en traversant les filtres à graisse et un filtre au charbon actif, puis il revient dans la cuisine.

Remarque : Pour lier les odeurs dans l'air recyclé, vous devrez incorporer un filtre au charbon actif. Pour connaître les différentes possibilités d'utiliser l'appareil en mode Recyclage d'air, consultez les prospectus ou votre revendeur spécialisé. Vous pourrez vous procurer les accessoires dans le commerce spécialisé, auprès du service après-vente ou dans la boutique en ligne.

Utilisation de l'appareil

Ces instructions valent pour plusieurs variantes d'appareil. Certains équipements ne figurant pas sur votre appareil peuvent y être décrits.


Si votre appareil est doté de la fonction Home Connect, d'autres fonctions sont exclusivement disponibles dans l'appli Home Connect.

Remarque : Allumez la hotte aspirante dès le début de la cuisson ; une fois la cuisson achevée, laissez la hotte aspirante fonctionner encore quelques minutes. Ceci permet d'éliminer les buées de cuisson le plus efficacement.

Télécommande


À l'aide de la télécommande, réglez les différentes fonctions de votre appareil.

Remarque : Ajustez la télécommande aussi précisément que possible sur le récepteur infrarouge de l'affichage LED.



Symbole	Explication
Ⓜ	Désactivé / activé
Ⓜ ^A	Mode automatique/capteur de la qualité de l'air
☹	Allumer/éteindre l'éclairage
◐	Réduire la luminosité
◯	Augmenter la luminosité
+	Augmenter la vitesse de ventilation
-	Réduire la vitesse de ventilation
⌚	Poursuite du ventilateur
📶	Home Connect
🧼	Réinitialiser la saturation du filtre

Affichage LED



LED	Explication
1	Vitesse de ventilation 1
2	Vitesse de ventilation 2
3	Vitesse de ventilation 3
4	Vitesse intensive 1
5	Vitesse intensive 2
6	Mode automatique / poursuite du ventilateur / ventilation intermittente
7	Home Connect
8	Récepteur infrarouge

Régler le ventilateur

Activation

- Appuyez sur la touche ①.
Le ventilateur démarre à la vitesse 2.
- Appuyez sur la touche + ou sur la touche – pour régler une autre vitesse de ventilation.
Les LED correspondantes s'allument sur l'appareil.

Remarque : L'appareil a 3 vitesses de ventilation et 2 vitesses intensives.

Désactivation

Appuyez sur la touche ①.

La vitesse intensive

Si des odeurs ou buées particulièrement fortes se dégagent, vous pouvez utiliser la vitesse intensive.

Activation

- Appuyez sur la touche ①.
Le ventilateur démarre à la vitesse 2.
- Appuyez deux fois sur la touche + pour régler la vitesse intensive 1.
- Appuyez trois fois sur la touche + pour régler la vitesse intensive 2.

Les LED correspondantes s'allument sur l'appareil.

Remarque : Au bout d'environ 6 minutes, la hotte aspirante rebascule d'elle-même sur la vitesse de ventilation 3.

Poursuite ventilateur

Activation

Appuyez sur la touche ①.

Le ventilateur démarre à la vitesse de ventilation 1. La LED 1 s'allume sur l'appareil, la LED 6 clignote.

Le ventilateur s'arrête automatiquement au bout de 10 minutes environ.

Désactivation

Appuyez sur la touche ①.

La poursuite du ventilateur est arrêtée.

Ventilation intermittente

Cette fonction est uniquement disponible dans l'appli Home Connect.

En cas de ventilation intermittente, la ventilation commute à la vitesse sélectionnée pour le temps choisi.

La LED 6 clignote à l'infini, la LED de la vitesse de ventilation sélectionnée s'allume sur l'appareil.

Dès que le temps de ventilation est terminé, la LED de la vitesse de ventilation sélectionnée disparaît. La LED 6 continue à clignoter.

Mode Automatique

Activation

- Appuyez sur la touche ①.
Le ventilateur démarre à la vitesse de ventilation 2.
Les LED correspondantes s'allument.
- Appuyez sur la touche ②.
La LED 6 s'allume sur l'appareil et la vitesse de ventilation optimale est réglée automatiquement via un capteur.

Désactivation

Désactivez le mode automatique à l'aide de la touche ②.

Le ventilateur s'arrête automatiquement si le capteur ne détecte plus de modification de la qualité de l'air ambiant.

La durée de marche du mode automatique est de 4 heures max.

Commande par capteur

En mode automatique, un capteur installé dans la hotte détecte l'intensité des odeurs de cuisson et de rôtissage. Selon le réglage du capteur, le ventilateur commute automatiquement dans une autre vitesse.

Réglages possibles du capteur :

Réglage usine de la sensibilité : LED 3 (vitesse de ventilation 3)

Réglage du niveau minimal de la sensibilité : LED 1 (vitesse de ventilation 1)

Réglage du niveau maximal de la sensibilité : LED 5 (vitesse intensive 2)

Si la commande par capteur réagit trop vite ou trop lentement, elle peut être modifiée comme suit :

1. Appareil éteint, appuyez sur les touches ① et  pendant environ 3 secondes.
2. Appuyez sur la touche + ou – pour modifier le réglage de la commande par capteur.
3. Maintenez enfoncées les touches ① et  pendant environ 3 secondes pour enregistrer le réglage ou patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que le réglage soit automatiquement enregistré. Un signal sonore retentit.

Remarque : Appuyez sur la touche ① pour annuler le réglage.

Indicateur de saturation

En cas de saturation des filtres à graisse métalliques ou du filtre de recyclage de l'air, les symboles correspondants clignotent après l'extinction de l'appareil et un signal sonore répété retentit :

- **Filtre à graisse métallique :** la LED 1 clignote
- **Filtre de recyclage de l'air :** la LED 2 clignote
- **Filtre à graisse métallique et filtre de recyclage de l'air :** les LED 1 et 2 clignotent

C'est au plus tard à ce moment-là que vous devez nettoyer les filtres à graisse métalliques ou changer le filtre de recyclage de l'air. → "Nettoyage et maintenance" à la page 13

Il est possible de réinitialiser les indicateurs de saturation pendant qu'ils clignotent. Pour ce faire appuyez sur la touche .

Commutation au mode recyclage de l'air

Pour le mode recyclage de l'air, la commande électronique doit être commutée en conséquence.

1. Appareil éteint, appuyez sur les touches ① et  pendant environ 3 secondes. La LED du réglage de filtre actuellement actif s'allume sur l'appareil.
2. Appuyez sur la touche + / la touche – jusqu'à ce que la LED 2 pour le mode recyclage de l'air (filtre non régénérable) s'allume sur l'appareil.
3. Appuyez sur la touche + / la touche – jusqu'à ce que la LED 3 pour le mode recyclage de l'air (filtre régénérable) s'allume sur l'appareil.

4. Appuyez sur la touche + / la touche – jusqu'à ce que la LED 1 pour la commande électronique fonctionne à nouveau sur l'appareil sans filtre de recyclage de l'air.
5. Maintenez enfoncées les touches ① et  pendant environ 3 secondes pour enregistrer le réglage ou patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que le réglage soit automatiquement enregistré. Un signal sonore retentit.

Remarque : Appuyez sur la touche ① pour annuler le réglage.

Éclairage

Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage indépendamment du ventilateur.

Appuyez sur la touche .

Régler la luminosité

Appuyez sur la touche ● ou ○ jusqu'à ce que la luminosité souhaitée soit atteinte.

Remarque : Les réglages de la température de couleur sont disponibles dans l'appli Home Connect si l'appareil dispose de cette fonction.

Tonalité des touches

Activer ou désactiver

Remarque : Seuls les bips des touches peuvent être activés ou désactivés. Il n'est pas possible de désactiver les signaux sonores de l'appareil.

1. Appareil éteint, appuyez sur les touches ① et – pendant environ 3 secondes. La LED du réglage actuellement sélectionné s'allume.
2. Appuyez sur la touche + ou – pour modifier le réglage. Les bip des touches sont activés lorsque la LED 1 est allumée sur l'appareil. Les bips des touches sont activés lorsque la LED 2 est allumée sur l'appareil.
3. Maintenez enfoncées les touches ① et – pendant environ 3 secondes pour enregistrer le réglage ou patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que le réglage soit automatiquement enregistré. Un signal sonore retentit.

Remarque : Appuyez sur la touche ① pour annuler le réglage.

Connexion de la table de cuisson

Vous pouvez connecter cet appareil à une table de cuisson qui doit pour cela être compatible, et commander ainsi les fonctions de la hotte via votre table de cuisson.

Il existe plusieurs possibilités de connecter les appareils :

Home Connect



Lorsque les deux appareils sont compatibles Home Connect, une connexion via l'appli Home Connect est possible.

Pour ce faire, observez les documents Home Connect fournis.



Connecter directement les appareils

Si l'appareil est directement connecté à une table de cuisson, plus aucune connexion au réseau domestique n'est possible. L'appareil fonctionne comme une hotte sans connexion réseau et peut par ailleurs être commandé via le bandeau de commande.



Connecter les appareils via un réseau domestique

Si les appareils sont connectés les uns aux autres via le réseau domestique, la commande de la hotte via la table de cuisson ainsi que Home Connect peuvent être utilisés pour l'appareil.

Remarques

- Observez les consignes de sécurité de la notice d'utilisation de votre hotte aspirante et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil en commandant la hotte via la table de cuisson.
- La commande au niveau de la hotte aspirante est toujours prioritaire. À ce moment-là, la commande de la hotte via la table de cuisson n'est pas possible.

Réglage

Pour établir la connexion entre la table de cuisson et la hotte aspirante, cette dernière doit être éteinte.

Connexion directe

Assurez-vous que la table de cuisson est allumée et se trouve en mode de recherche.

Observez pour ce faire le chapitre portant sur la connexion de la hotte aspirante dans les instructions d'utilisation de votre table de cuisson.

Remarques

- Avant de connecter les appareils, réinitialisez toutes les connexions existantes au réseau domestique ou aux autres appareils.
- Si vous connectez votre hotte aspirante directement à votre table de cuisson, la connexion au réseau domestique n'est plus possible et vous ne pouvez plus utiliser Home Connect.

Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que la LED Home Connect commence à clignoter.

La hotte aspirante est connectée à la table de cuisson lorsque la LED Home Connect ne clignote plus et s'allume.

Connexion via un réseau domestique

Suivez les instructions de la section « Connexion automatique au réseau domestique » ou « Connexion manuelle au réseau domestique » → *"Home Connect" à la page 11*

Dès que la hotte aspirante est connectée au réseau domestique, vous pouvez créer la connexion via l'appli Home Connect à la table de cuisson. Suivez pour ce faire les instructions sur l'appareil mobile.

Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau et peut être commandé via un appareil mobile.

Si l'appareil n'est pas relié au réseau domestique, il fonctionne comme une hotte aspirante sans connexion réseau et il peut encore être utilisé depuis l'affichage.

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet à l'adresse www.home-connect.com.

Remarques

- Observez les consignes de sécurité de cette notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect alors que vous n'êtes pas à la maison. Observez aussi les consignes dans l'appli Home Connect.
- Les commandes sur l'appareil même ont toujours priorité. Pendant ce temps, la commande via l'appli Home Connect n'est pas possible.

Réglage

Afin de pouvoir procéder à des réglages via Home Connect, l'appli Home Connect doit être installée et configurée sur votre appareil mobile.

Pour ce faire, consultez les documents Home Connect fournis.

L'appli vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les étapes prescrites par l'application pour procéder aux réglages.

L'application doit être ouverte pour la configuration.

Remarques

- En mode disponibilité réseau, votre appareil consomme 2 W max.
- Si vous avez besoin de l'adresse MAC de votre appareil pour le connecter au réseau domestique, vous la trouverez à côté de la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil (pour ce faire, démontez le filtre).

Connexion automatique au réseau domestique

Remarques

- Vous avez besoin d'un routeur avec fonctionnalité WPS.
- Vous devez pouvoir accéder à votre routeur. Si tel n'est pas le cas, suivez les étapes « Connexion manuelle au réseau domestique ».
- Pendant le processus de connexion, la hotte aspirante ne peut pas être allumée. Vous pouvez annuler le processus à tout moment en appuyant sur ①.
- Pour relier la hotte aspirante au réseau domestique, la hotte et la lumière doivent être désactivés.

1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que la LED 7 clignote sur l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **+**. La LED 1 et la LED 7 clignotent.
3. Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez sur la touche WPS du routeur. Lorsque la connexion a été établie, la hotte aspirante se connecte automatiquement à l'appli Home Connect. La LED 3 et la LED 7 clignotent.
Remarque : Si aucune connexion ne peut être établie, la hotte passe automatiquement à une connexion manuelle au réseau domestique, la LED de la vitesse de ventilation 2 et la LED Home Connect clignotent. Connectez l'appareil manuellement au réseau domestique ou appuyez sur la touche **-** pour démarrer de nouveau la connexion automatique.
4. Suivez sur l'appareil mobile les instructions pour la connexion automatique au réseau. Le processus de connexion est terminé lorsque la LED 7 ne clignote plus et s'allume sur l'appareil.

Connexion manuelle au réseau domestique

Remarques

- Pendant le processus de connexion, la hotte aspirante ne peut pas être allumée. Vous pouvez annuler le processus à tout moment en appuyant sur ①.
 - Pour relier la hotte aspirante au réseau domestique, la hotte et la lumière doivent être désactivés.
1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que la LED 7 clignote sur l'appareil.
 2. Appuyez deux fois sur la touche **+** pour démarrer la connexion manuelle au réseau domestique. La LED 2 et la LED 7 clignotent.
 3. Suivez les instructions de l'appli.



Lorsque la connexion a été établie, la hotte aspirante se connecte automatiquement à l'appli Home Connect. La LED 3 et la LED 7 clignotent.

4. Suivez sur l'appareil mobile les instructions pour la connexion manuelle au réseau.

Le processus de connexion est terminé lorsque la LED 7 ne clignote plus et s'allume sur l'appareil.

Établissez la liaison avec l'appli

Si l'appli Home Connect est installée sur votre appareil mobile, vous pouvez la connecter à votre hotte aspirante.

Remarques

- L'appareil doit être connecté au réseau.
 - L'appli doit être ouverte.
1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que les LED 3 et LED 7 clignotent.
 2. Suivez sur l'appareil mobile les instructions de l'appli Home Connect.
- Le processus de connexion est terminé lorsque la LED 7 ne clignote plus et s'allume sur l'appareil.

Mise à jour logicielle

Avec la fonction de mise à jour du logiciel, ce dernier est mis à jour sur votre hotte aspirante (par exemple optimisation, élimination des erreurs, mises à jour de sécurité). Pour cela, vous devez être enregistré comme utilisateur Home Connect, l'application doit être installée sur votre appareil mobile et vous devez être connecté au serveur Home Connect.

Dès qu'une mise à jour est disponible, vous en êtes informé par l'application Home Connect et pouvez la lancer via l'application.

Après un téléchargement réussi, vous pouvez également démarrer l'installation avec l'application Home Connect si vous êtes dans votre réseau local.

Après une installation réussie, l'appli Home Connect vous en informe.

Remarques

- Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer à utiliser votre hotte aspirante.
- En fonction des réglages personnels de l'application, les mises à jour peuvent également être téléchargées automatiquement.
- En cas de mise à jour de sécurité, il est recommandé d'effectuer l'installation le plus rapidement possible.

Diagnostic à distance

En cas de panne, le service après-vente peut accéder à votre appareil via le Diagnostic à distance.

Contactez le service après-vente et assurez-vous que votre appareil est connecté au serveur Home Connect, puis vérifiez si le service de diagnostic à distance est disponible dans votre pays.

Remarque : Pour de plus amples renseignements et connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter les pages Aide et assistance du site Web Home Connect de votre pays à l'adresse www.home-connect.com

Réinitialiser la connexion

Vous pouvez réinitialiser les connexions enregistrées avec le réseau domestique et Home Connect à tout moment.

Maintenez les touches  et **+** enfoncées jusqu'à ce que la LED 7 s'éteigne sur l'appareil. Un signal sonore retentit.

Remarque liée à la protection des données

Lors de la première connexion de votre appareil avec un réseau WLAN relié à Internet, votre appareil transmet les catégories suivantes de données au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection technique des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre appareil ménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctionnalités Home Connect pour la première fois.

Remarque : Observez que les fonctionnalités Home Connect ne sont utilisables qu'en liaison avec l'appli Home Connect. Vous pouvez appeler les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

Déclaration de conformité

Par la présente, BSH Hausgeräte GmbH déclare que l'appareil doté de la fonctionnalité Home Connect est en accord avec les exigences fondamentales et les autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.siemens-home.bsh-group.com à la page Produit de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bande de 2,4 GHz : 100 mW max.
Bande de 5 GHz : 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
WLAN (Wi-Fi) 5 GHz : uniquement prévu pour un usage à l'intérieur								

Nettoyage et maintenance

Mise en garde – Risque de brûlure !

L'appareil devient chaud pendant le fonctionnement, en particulier au niveau des ampoules. Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer.

Mise en garde

Risque de choc électrique !

- De l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon humide. Avant le nettoyage, retirer la fiche secteur ou déconnecter le fusible dans le boîtier à fusibles.
- De l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou de nettoyeur à vapeur.

Mise en garde

Risque de blessures !

- Le capot du filtre peut osciller. Ouvrez et fermez toujours lentement le capot du filtre. Ce faisant, veillez à ce que le capot du filtre n'oscille pas une fois que vous la relâchez.
- Risque de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture du capot du filtre. Ne placez pas vos mains derrière le capot du filtre, ni au niveau des charnières.
- Déconnectez l'appareil de l'appli Home Connect avant de le nettoyer pour qu'aucune commande ne soit possible via l'appli Home Connect.

Nettoyants

Afin de ne pas endommager les différentes surfaces avec des nettoyants inappropriés, respectez les indications du tableau. N'utilisez pas

- de produits agressifs ni abrasifs,
- de produits de nettoyage fortement alcoolisés,
- de tampons à récurer ni d'éponges à dos récurant,
- de nettoyeurs haute pression ni de nettoyeurs à vapeur.

Avant d'utiliser des lavettes éponges neuves, rincez-les soigneusement.

Respectez l'ensemble des notices et des mises en garde accompagnant les produits de nettoyage.

Surface	Nettoyants
Inox	Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyez avec une lavette et séchez avec un chiffon doux. Nettoyez les surfaces en inox uniquement dans le sens de polissage du métal. Des produits d'entretien spécial inox sont disponibles auprès du service après-vente ou dans les commerces spécialisés. Appliquez une fine couche de produit d'entretien avec un chiffon doux.
Surfaces laquées	Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyez avec une lavette humide et séchez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyant pour inox.
Aluminium et plastique	Nettoyant pour vitres : Nettoyez avec un chiffon doux.
Verre	Nettoyant pour vitres : Nettoyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de racloir à verre.
Éléments de commande	Eau chaude additionnée de produit à vaisselle : Nettoyez avec une lavette humide et séchez avec un chiffon doux. Risque d'électrocution par pénétration d'humidité. Risque de détérioration de l'électronique par pénétration d'humidité. Ne nettoyez jamais les éléments de commande avec un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyant pour inox.

Nettoyer le filtre métallique à graisse

Ces instructions valent pour plusieurs variantes d'appareil. Certains équipements ne figurant pas sur votre appareil peuvent y être décrits.

⚠ Mise en garde – Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer. Nettoyez régulièrement le filtre à graisse. Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre à graisse.

Remarques

- N'utilisez pas de détergents agressifs, contenant de l'acide ou fortement alcalins.
- Nous vous recommandons de nettoyer les filtres à graisse tous les deux mois.
- Pendant le nettoyage des filtres à graisse métalliques, nettoyez également leur fixation dans l'appareil au moyen d'un essuie-tout humide.
- Vous pouvez laver les filtres à graisse métalliques au lave-vaisselle ou à la main. Nous vous recommandons de les nettoyer à la main.

A la main :

Remarque : En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un produit dissolvant les graisses. Il est possible de le commander via la boutique en ligne.

- Mettez les filtres métalliques à graisse à tremper dans de l'eau de vaisselle très chaude.
- Utilisez une brosse pour nettoyer puis rincez bien les filtres ensuite.
- Laissez les filtres métalliques à graisse s'égoutter.

Au lave-vaisselle :


Remarque : lors du nettoyage au lave-vaisselle, de légères décolorations peuvent apparaître. Les décolorations n'influent en aucun cas sur le fonctionnement des filtres à graisse métalliques.

- Utilisez un liquide vaisselle ménager.
- Ne nettoyez pas les filtres à graisse métalliques fortement encrassés en même temps que la vaisselle.
- Placez les filtres à graisse métalliques librement dans le lave-vaisselle. Ne coincez pas les filtres à graisse métallique.
- Pour le réglage de la température, choisissez 70 °C maximum.

Retirer le filtre métallique à graisse

⚠ Mise en garde – Risque de blessures !

Utilisez un escabeau stable et assurez-vous de son positionnement sûr. Ne vous appuyez pas contre la table de cuisson et ne montez pas sur la surface de travail ou la table de cuisson.




⚠ Mise en garde – Risque de blessures !

Le capot du filtre peut osciller. Ouvrez et fermez toujours lentement le capot du filtre. Ce faisant, veillez à ce que le capot du filtre n'oscille pas une fois que vous la relâchez.


1. Appuyez sur le verrouillage du capot du filtre.

Remarque : Le capot du filtre est lourd. Saisissez le capot du filtre à deux mains et retenez-le.



2. Ouvrez le capot du filtre entièrement, sans le tirer.

Remarque : Le capot du filtre peut osciller. Ouvrez et fermez toujours lentement le capot du filtre. Ce faisant, veillez à ce que le capot du filtre n'oscille pas une fois que vous la relâchez.



- Ouvrez le verrouillage.

Remarque : Ne tordez pas le filtre métallique à graisse, afin d'éviter des endommagements.



- Sortez le filtre à graisse métallique de sa fixation.

Remarques

- La graisse peut s'accumuler en bas du filtre à graisse métallique.
- Pour éviter que de la graisse ne coule, tenez le filtre à graisse métallique à l'horizontale.

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil.

- Nettoyez le filtre métallique à graisse et laissez-le sécher avant de le remettre en place.

Incorporer le filtre métallique à graisse

- Mettre le filtre métallique à graisse en place. Placer ce faisant l'autre main en dessous du filtre métallique à graisse.
- Basculer le filtre métallique à graisse vers le haut, puis faire enclencher le verrouillage.
- Fermer le capot du filtre en le rabattant vers le haut.

Remarque : S'assurer que le verrouillage du capot de filtre est enclenché correctement.

Changer les piles de la commande à distance

⚠ Mise en garde


Risque de blessures !

- Les piles peuvent être avalées par les enfants. Rangez les piles hors de portée des enfants. N'autorisez pas les enfants à changer les piles sans surveillance.
- Les piles peuvent exploser. Ne chargez et ne court-circuitiez pas les piles. Ne jetez pas les piles au feu.
- Les bornes de raccordement ne doivent pas être court-circuitées.
- Seules les piles du type indiqué doivent être utilisées. Vous ne devez pas utiliser différents types de pile, ni mélanger des piles usagées avec de nouvelles piles.
- Aucune pile rechargeable ne doit être utilisée.


Attention !

Endommagement de la télécommande suite à une fuite des piles. Retirez les piles de la télécommande si vous n'avez pas utilisé cette dernière pendant une période prolongée.

- Retirez le cache.
- Enlevez les piles.



- Mettez correctement en place des piles neuves (Type 3 V CR 2032).







Attention !

Retirez les piles vides ou défectueuses de la télécommande et respectez la réglementation locale pour leur mise au rebut. Ne jetez pas les piles aux ordures ménagères.

NOTICE DE MONTAGE

- L'appareil s'installe contre le plafond de la cuisine ou contre un faux plafond robustement suspendu.
- Les surfaces de l'appareil craignent. Lors de l'installation, évitez de les endommager.



Précautions de sécurité importantes

Lire attentivement ce manuel. Ce n'est qu'alors que vous pourrez utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité. Conserver la notice d'utilisation et de montage pour un usage ultérieur ou pour le propriétaire suivant.

Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries de transport.

La sécurité de l'appareil à l'usage est garantie s'il a été encastré conformément à la notice de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.


Seul un expert agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un mauvais raccordement.

Les surfaces de l'appareil sont fragiles. Lors de l'installation, évitez de les endommager.

L'installation doit avoir lieu en respectant les prescriptions actuellement en vigueur dans le bâtiment, ainsi que les prescriptions publiées par les compagnies distributrices d'électricité et de gaz.

Mise en garde – Danger de mort !


- Il y a risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion. L'air sortant ne doit pénétrer ni dans une cheminée en service destinée à évacuer la fumée ou des gaz brûlés, ni dans une gaine servant à aérer les locaux où sont installés des foyers à combustion. Si l'air sortant circule par une cheminée non en service destinée à évacuer la fumée ou des gaz brûlés, il faudra vous procurer l'accord du ramoneur compétent dans votre quartier.
- Il y a risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion. En cas d'utilisation simultanée de l'appareil en mode évacuation de l'air et d'un foyer à combustion alimenté en air ambiant, veillez impérativement à ce que l'apport d'air soit suffisant.



Les foyers à combustion alimentés en air ambiant (par exemple appareils de chauffage, au gaz, au bois, au fioul ou au charbon, les chauffe-eau, chauffe-eau accumulateurs) prélèvent l'air de combustion dans la pièce où ils sont installés et rejettent les gaz de fumée à l'extérieur par le biais d'un système spécifique (cheminée par exemple). Lorsque la hotte aspirante est en marche, elle prélève de l'air dans la cuisine et dans les pièces voisines ; si l'apport d'air frais est trop faible, une dépression se forme. Des gaz toxiques provenant de la cheminée ou du conduit d'évacuation sont réaspirés dans les pièces d'habitation.

- Il faut donc toujours s'assurer que l'apport d'air frais est suffisant
- La présence d'une ventouse télescopique d'apport et d'évacuation d'air ne suffit pas à assurer le respect de la valeur limite.

Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est possible que si la dépression dans la pièce où est installé le foyer ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). On y parvient en présence d'ouvertures non obturables aménagées par ex. dans les portes, fenêtres et en association avec des ventouses télescopiques d'admission/ évacuation de l'air à travers la maçonnerie ou par d'autres mesures techniques permettant à l'air d'affluer pour assurer la combustion.



Demandez toujours conseil au maître ramoneur compétent qui pourra évaluer l'ensemble du réseau de ventilation de la maison et vous proposer le moyen le mieux adapté pour l'aération.

Si la hotte aspirante est utilisée exclusivement en mode recyclage, le fonctionnement est possible sans restrictions.

- Il y a risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion. Lors de l'installation d'une ventilation avec un foyer relié à une cheminée, l'alimentation électrique de la hotte doit être munie d'un circuit de sécurité approprié.

⚠ Mise en garde – Risque d'incendie !

- Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer. Les distances de sécurité indiquées doivent être respectées, afin d'éviter une accumulation de chaleur. Respectez les indications relatives à votre appareil de cuisson. Si votre table de cuisson combine des foyers gaz et électrique, l'écart maximal s'applique.
- Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer. Ne jamais travailler avec une flamme nue à proximité de l'appareil (par ex. flamber). N'installer l'appareil à proximité d'un foyer à combustibles solides (par ex. bois ou charbon) qu'en présence d'un couvercle fermé et non amovible. Aucune projection d'étincelles ne doit avoir lieu.

Le mode d'évacuation de l'air vicié devra être conforme aux arrêtés municipaux, préfectoraux, et aux prescriptions légales (par ex. aux ordonnances publiques applicables au bâtiment).

⚠ Mise en garde – Risque de blessure !

- Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Porter des gants de protection.
- Si l'appareil n'est pas correctement fixé, il peut tomber. Tous les éléments de fixation doivent être montés solidement et de façon sûre.
- L'appareil est lourd. 2 personnes sont nécessaires pour déplacer l'appareil. Utiliser exclusivement des moyens appropriés.
- L'appareil est très lourd. L'appareil ne doit pas être directement monté dans les placoplâtres ou autres matières légères similaires. Pour garantir un montage correct, utiliser un matériau suffisamment stable et adapté à la situation de construction et au poids de l'appareil.
- Des modifications sur la construction électrique ou mécanique sont dangereuses et peuvent conduire à des dysfonctionnements. Ne pas effectuer des modifications sur la construction électrique ou mécanique.
- Risque de chute lors des travaux sur l'appareil. Utiliser un escabeau stable.

- Risque de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture de la charnière. Ne posez jamais les doigts dans la zone mobile des charnières.
- Le capot du filtre peut osciller. Ouvrez et fermez toujours lentement le capot du filtre. Ce faisant, veillez à ce que le capot du filtre n'oscille pas une fois que vous la relâchez.

⚠ Mise en garde – Risque de choc électrique !

- Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Il y a un risque d'endommagement du câble d'alimentation. Pendant l'installation, veiller à ne pas plier ni coincer le câble d'alimentation.
- À tout moment, il doit être possible de séparer l'appareil du réseau électrique. L'appareil doit être raccordé impérativement à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire. La prise du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible après le montage de l'appareil. En cas d'impossibilité, dans l'installation à câblage fixe, un dispositif de coupure omnipolaire doit être installé conformément aux conditions de la catégorie de surtension III et aux réglementations d'installation. Seul un électricien qualifié est autorisé à procéder à l'installation électrique fixe. Nous vous recommandons d'installer un disjoncteur différentiel (interrupteur FI) dans le circuit d'alimentation de l'appareil.
- Tenter de réparer vous-même l'appareil est dangereux. Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations et à remplacer des câbles d'alimentation défectueux. Si l'appareil est défectueux, débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler le service après-vente.

⚠ Mise en garde – Risque d'asphyxie !

Le matériel d'emballage est dangereux pour les enfants. Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les matériaux d'emballage.

Consignes générales

Les surfaces de l'appareil sont fragiles. Lors de l'installation, évitez de les endommager.

Conduit d'évacuation

Remarque : Le fabricant de l'appareil n'assume aucune garantie pour les problèmes de fonctionnement liés à la tuyauterie.

- L'appareil atteint un rendement d'autant meilleur que le tuyau d'évacuation est court et droit et que son diamètre est grand.
- Si les tuyaux d'évacuation sont longs, présentent de nombreux coudes ou ont un diamètre inférieur à 150 mm, la puissance maximale d'aspiration ne sera pas atteinte et l'aérateur fera plus de bruit.
- Les tuyaux rigides ou souples constituant le conduit d'évacuation doivent être fabriqués dans un matériau non inflammable.

Risque d'endommagement par le reflux de condensat. Installer le conduit d'air vicié légèrement incliné vers le bas à partir de l'appareil (1° de pente)

Tuyaux ronds

Nous recommandons un diamètre intérieur de 150 mm.

Gaines plates

La section intérieure doit correspondre au diamètre des tuyaux ronds.

Ø 150 mm env. 177 cm²

- Les gaines plates ne doivent pas présenter de dévoilements trop importants.
- Si des tuyaux de plusieurs diamètres sont utilisés, il faut prévoir des bandes d'étanchéité.

Branchement électrique

⚠ Mise en garde – Risque d'électrocution !

À tout moment, il doit être possible de séparer l'appareil du réseau électrique. L'appareil doit être raccordé impérativement à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire.

La prise du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible après le montage de l'appareil. En cas d'impossibilité, dans l'installation à câblage fixe, un dispositif de coupure omnipolaire doit être installé conformément aux conditions de la catégorie de surtension III et aux réglementations d'installation. Seul un électricien qualifié est autorisé à procéder à l'installation électrique fixe. Nous vous recommandons d'installer un disjoncteur différentiel (interrupteur FI) dans le circuit d'alimentation de l'appareil.

⚠ Mise en garde – Risque de choc électrique !

Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Il y a risque d'endommagement du câble d'alimentation. Pendant l'installation, veiller à ne pas plier ni coincer le câble d'alimentation.

Les données de raccordement nécessaires se trouvent sur la plaque signalétique dans le compartiment intérieur de l'appareil, pour ce faire, retirez le filtre à charbon actif.

Longueur du câble de branchement : env. 1,30 m

Cet appareil est conforme aux dispositions CE régissant l'antiparasitage.

Pour tous les travaux de montage, l'appareil doit être hors tension.

Installation

Préparer l'installation

- Un écart d'au minimum 700 mm et d'au maximum 1300 mm est recommandé. Il est plus difficile de traiter la vapeur de cuisson à une distance supérieure.
- Pour que la vapeur de cuisson puisse être traitée de manière optimale, la hotte doit être montée au centre au-dessus de la table de cuisson.
- Le lieu de montage doit être facile d'accès pour que l'appareil soit immédiatement accessible en cas de besoin d'entretien.

Vérifier le plafond

- Le plafond doit être plat, horizontal et offrir une portance suffisante.
- L'appareil pèse au maximum **40 kg**.


Remarques

- Vérifiez que des câbles d'autres appareils ne se trouvent pas sur la zone de découpe.
- La fixation de la hotte aspirante nécessite un bâti inférieur approprié solidement fixé dans le plafond en béton.
- Ne montez pas l'appareil directement dans les placoplâtres (ou autres matières légères) du plafond surbaissé.
- Pour garantir un montage correct, utilisez un matériau suffisamment stable et adapté à la situation de construction et au poids de l'appareil.

Préparer le plafond

La stabilité du plafond doit aussi être garantie après les travaux de découpe.

1. Couvrez la table de cuisson afin d'éviter tout endommagement.
2. Réalisez la découpe dans le plafond.



3. Enlevez les copeaux après les travaux de découpe.

Monter l'appareil


⚠ Mise en garde – Risque de blessure !

Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Porter des gants de protection.


⚠ Mise en garde – Risque de blessures !

Risque de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture de la charnière. Ne posez jamais les doigts dans la zone mobile des charnières.

1. Rabattez légèrement vers le haut la sécurité de transport et retirez-la avec précaution vers le haut.




2. Retirez les résidus de polystyrène du compartiment intérieur de l'appareil.
3. Retirez le filtre à graisse.
4. Insérez entièrement l'appareil dans la découpe jusqu'à ce que les suspensions s'encliquètent de manière audible.



5. Vissez avec précaution les vis diagonalement opposées.

Remarque : Vissez les vis une à la fois pour que l'appareil ne se déforme pas dans la découpe.




6. Serrez avec précaution les vis les unes après les autres jusqu'à ce que l'appareil soit à fleur de plafond.


Remarque : Ne serrez pas trop fort les vis afin de ne pas endommager l'appareil.

Brancher l'appareil


1. Comprimez et retirez la conduite de câble latéralement.





2. Séparez le câble à l'emplacement prévu.
3. Desserrez les vis opposées pour libérer le coffre du ventilateur.




4. Orientez le coffre du ventilateur selon la situation d'installation dans la bonne position.



5. Poussez le coffre du ventilateur sur le côté et réalisez le raccordement électrique.



6. Poussez le coffre du ventilateur de l'autre côté et préparez les conduites.
7. Positionnez le coffre du ventilateur au milieu et vissez.
8. Connectez les câbles.



9. Comprimez et retirez la conduite de câble latéralement.

Monter le capot du filtre


⚠ Mise en garde – Risque de blessure !

Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Porter des gants de protection.

⚠ Mise en garde – Risque de blessures !

Risque de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture de la charnière. Ne posez jamais les doigts dans la zone mobile des charnières.

1. Ouvrez les charnières du capot du filtre.
2. Accrochez le capot du filtre sur les vis prévues et poussez-le vers l'arrière/le devant selon la forme du trou de serrure dans le rétrécissement.
3. Vissez les vis de fixation de la charnière.



4. Mettez le filtre à graisse métallique en place.
5. Basculez le capot du filtre vers le haut, puis enclenchez-le.

Démonter l'appareil

⚠ Mise en garde – Risque de blessure !

Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Porter des gants de protection.


⚠ Mise en garde – Risque de blessures !

Risque de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture de la charnière. Ne posez jamais les doigts dans la zone mobile des charnières.


1. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
2. Rabattez le capot du filtre.
3. Retirez le filtre à graisse métallique.
4. Comprimez et retirez la conduite de câble latéralement.
5. Tournez les vis de la charnière jusqu'à environ 7 mm.

Remarque : Ne desserrez pas entièrement les vis !

6. Décrochez et retirez le capot du filtre.
7. Desserrez les vis du coffre du ventilateur, retirez les conduites et débranchez la prise. Ensuite, revissez le coffre du ventilateur.



8. Poussez les clapets de démontage vers l'intérieur pour libérer les suspensions.



9. Inclinez l'appareil lentement pour le vider.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG



9001369531
980613