

					重要度																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">产品名称</td> <td colspan="5">冷藏冷冻箱</td> </tr> <tr> <td>产品型号</td> <td colspan="5">BCD-628WP1BSGF1Z11/HC4(H)</td> </tr> <tr> <td>出口型号</td> <td colspan="5">RS-82W42IHQ/FH-001-001</td> </tr> <tr> <td>立项单编号</td> <td colspan="5">RBXLXC2401642</td> </tr> </table>						产品名称	冷藏冷冻箱					产品型号	BCD-628WP1BSGF1Z11/HC4(H)					出口型号	RS-82W42IHQ/FH-001-001					立项单编号	RBXLXC2401642				
产品名称	冷藏冷冻箱																													
产品型号	BCD-628WP1BSGF1Z11/HC4(H)																													
出口型号	RS-82W42IHQ/FH-001-001																													
立项单编号	RBXLXC2401642																													
借(通)用件登记																														
旧底图总号						冰箱开发中心																								
底图总号	A																													
	版本	更改单编号	签字	日期	重量	比例	使用说明书 (法语)																							
出图审查	设计		审核																											
	标准化				共张	第张																								
日期	批准						BQSJ00002229																							

Hisense

life reimagined



MANUEL D'UTILISATION

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure

Il s'agit d'une version abrégée du Manuel de l'utilisateur. Pour plus d'informations, veuillez numériser le QR code ci-dessus afin de visualiser la version complète du manuel.

REMARQUE :

1. Veuillez régler votre téléphone mobile ou tablette en mode portrait pendant la navigation des manuels électroniques pour obtenir la meilleure expérience de visualisation.
2. Pour garantir une expérience fluide avec la fonction de téléchargement des manuels électroniques, nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari.

FR

Français

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

Avant de connecter l'appareil au réseau électrique, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions qui décrit l'appareil et son utilisation correcte et sûre. Les instructions s'appliquent à plusieurs types / modèles d'appareils ; il se peut donc que des réglages ou des équipements décrits ici ne soient pas disponibles dans votre appareil. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions pour référence ultérieure et de le joindre à l'appareil si ce dernier est revendu dans le futur.

Vérifiez votre appareil pour les dommages ou les irrégularités. Si vous constatez que votre appareil est endommagé, informez-en le détaillant auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Avant de connecter l'appareil au réseau électrique, laissez-le reposer en position verticale pendant au moins 2 heures. Cela permettra de réduire les risques de dysfonctionnement dus à l'effet du transport sur le système de refroidissement.

Instructions de sécurité importantes



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie/matériaux inflammables.

L'appareil doit être connecté au réseau électrique et mis à la terre conformément aux normes et réglementations en vigueur.

AVERTISSEMENT ! Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le du réseau électrique (débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale).

⚠ AVERTISSEMENT ! Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses agents ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

⚠ AVERTISSEMENT ! Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

⚠ AVERTISSEMENT ! La lampe DEL ne doit pas être remplacée par l'utilisateur ! Si la lampe DEL est endommagée, contactez le service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque résultant d'une mauvaise stabilité de l'appareil, assurez-vous qu'il est installé conformément aux instructions.

Risque de gelure

Pour éviter les gelures, ne mettez jamais d'aliments congelés dans votre bouche et ne touchez pas aux aliments congelés.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Retirez l'emballage destiné à protéger l'appareil ou les parties particulières pendant le transport et gardez-le hors de portée des enfants. Il présente un risque de blessure ou d'étouffement.

Lors du retrait d'un appareil usagé, débranchez le cordon d'alimentation, retirez la porte et laissez les étagères dans l'appareil. Cela empêchera les enfants de s'enfermer dans l'appareil.

Pour les marchés européens uniquement

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Afin de détecter la température et l'humidité à proximité de l'appareil et d'améliorer son fonctionnement, ajoutez des capteurs de température et d'humidité à l'extérieur du boîtier de l'appareil. Il y a également des détecteurs de proximité et des capteurs de lumière sur l'appareil.

Avertissement concernant le réfrigérant

L'appareil contient une petite quantité d'un gaz R600a respectueux de l'environnement mais inflammable. Assurez-vous qu'aucune partie du système de refroidissement n'est endommagée. Une fuite de gaz n'est pas dangereuse pour l'environnement, mais elle peut provoquer des lésions oculaires ou un incendie.

En cas de fuite de gaz, ventilez soigneusement la pièce, débranchez l'appareil du réseau électrique et appelez un technicien de maintenance.

Informations importantes sur l'utilisation de l'appareil

AVERTISSEMENT ! Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ;
- les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel ;
- les environnements de type chambre d'hôte ;
- la restauration et les applications non commerciales similaires.

⚠ AVERTISSEMENT ! Gardez les ouvertures de ventilation, de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.

L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur ni sous la pluie.

Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.

Si l'appareil est hors service pendant une période prolongée, éteignez-le à l'aide du bouton correspondant et débranchez-le du réseau électrique. Videz l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.

En cas d'erreur ou de panne d'alimentation électrique, n'ouvrez pas le compartiment congélateur à moins que le congélateur n'ait pas fonctionné pendant plus de 16 heures. Après cette période, utilisez les aliments congelés ou assurez un refroidissement suffisant (par exemple, un appareil de remplacement).

Informations techniques sur l'appareil

La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil. Elle indique les données sur la tension, le volume brut et net, le type et la quantité de réfrigérant, ainsi que des informations sur les classes climatiques.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET L'AVERTISSEMENT



Si la langue figurant sur la plaque signalétique n'est pas celle de votre choix ou de votre pays, remplacez-la par celle fournie.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL


- Placez votre appareil dans un endroit sec et bien ventilé. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel.
- Le diagramme montre la plage de température de chaque classe climatique. La classe climatique de cet appareil est indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation de l'appareil au-delà de cette plage peut entraîner des performances médiocres.
- Un espace libre suffisant doit être disponible autour de l'appareil pour faciliter la ventilation et la dissipation de la chaleur.
- L'espace suggéré est indiqué sur la figure.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C



Mise à niveau de l'appareil (si nécessaire) :


- La figure n'est donnée qu'à titre indicatif.
- L'appareil est équipé de pieds réglables qui peuvent être utilisés pour le mettre à niveau.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, inclinez le haut vers l'arrière en tournant les pieds réglables.



INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL


! AVERTISSEMENT

- Pour une installation appropriée, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane de matériau dur au ras du reste du plancher. Ladite surface doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur complètement chargé.
- Les roulettes ne doivent être utilisées que pour les mouvements vers l'avant ou vers l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur pourrait endommager votre plancher et les rouleaux.



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- L'équipement intérieur de l'appareil peut varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Le schéma peut différer légèrement de l'appareil que vous avez acheté. Pour plus d'informations, consultez le manuel électronique.



A : Congélateur

1. Composant du couvercle avant de la machine à glaçons
2. Composant du seau à glace
3. Étagère
4. Balconnet
5. Tiroir supérieur
6. Plaque de couverture du tiroir inférieur
7. Tiroir inférieur

B : Réfrigérateur


8. Interrupteur d'affichage
9. Balconnet
10. Écran de 21 pouces
11. Tiroir à collations *
12. Plateau à boissons multi-usages
13. Plaque de couverture du bac à légumes
14. Tiroir supérieur
15. Plaque de couverture du contrôle de l'humidité
16. Tiroir inférieur

* : Si le modèle n'est pas équipé de Filtre à eau, le Tiroir à collations (gauche) est remplacé par un réservoir d'eau.


PANNEAU DE COMMANDE

REMARQUE : Le panneau de commande peut différer selon le modèle, choisissez donc en fonction de votre appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel électronique.

TYPE 1:



TYPE 2:



Sécurité Enfants

Appuyez sur le bouton « Alarm » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller toutes les commandes, le «  » s'allumera. Pour déverrouiller les commandes, appuyez à nouveau sur le bouton « Alarm » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.



Alarme de porte et Alarme de surchauffe

1. Le fait qu'une porte reste ouverte pendant plus de 2 minutes déclenchera l'alarme de porte. Appuyez sur le bouton « Alarm » ou fermez toutes les portes pour l'arrêter.
2. Si la température du compartiment congélateur est supérieure à -8 °C pendant plus de 4 heures, l'alarme de surchauffe se déclenchera. Appuyez sur le bouton « Alarm » pour l'arrêter.

Réglage de la température du réfrigérateur

Appuyez continuellement sur le bouton « Fridge » pour régler la température du frigo de 2 °C à 8 °C.

Réglage de la température du congélateur

Appuyez continuellement sur le bouton « Freezer » pour régler la température du congélateur de -14 °C à -24 °C.



ICE OFF

Appuyez sur le bouton « Ice Off » pour éteindre la machine à glaçons, et l'icône «  » s'allumera. Appuyez à nouveau sur le bouton « Ice Off » pour allumer la machine à glaçons.



Contrôle du distributeur

Avec la Sécurité enfants désactivée, sélectionnez « Cubed » - «  » ou « Crushed » - «  » pour le type de glace, ou « Water » - «  » pour l'eau, chacun avec une icône correspondante allumée.



Super Cool (Super réfrigération)

La fonction Super Cool permettra de refroidir rapidement les aliments dans le réfrigérateur. **Remarque :** Lorsque la fonction Super Cool est activée, la température du frigo est réglée sur 2 °C et la fonction se désactivera automatiquement au bout de 6 heures.



Super Freeze (Super congélation)

La fonction Super Freeze abaissera rapidement la température à l'intérieur du congélateur de sorte que les aliments se congèleront plus rapidement.

Remarque : Activez la fonction Super Freeze au moins 24 heures avant l'utilisation. Lorsque la fonction Super Freeze est activée, la température du congélateur est réglée sur -24 °C et la fonction se désactivera automatiquement au bout de 52 heures.



Économie d'énergie

Appuyez sur le bouton « Eco » pour passer en mode Économie d'énergie, l'icône Eco «  » s'allume, ce qui règle le réfrigérateur sur 6 °C et le congélateur sur -17 °C. La désactivation de cette fonction rétablit les réglages précédents.



Filtre à eau (TYPE 1 uniquement)

En général, remplacez le filtre à eau tous les 6 mois pour assurer la meilleure qualité d'eau possible. Lorsque l'icône de filtre «  » clignote, remplacez le filtre à eau, puis appuyez sur le bouton « Ice Off » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état du filtre à eau.



Alarme de réservoir d'eau (TYPE 2 uniquement)

Si le réservoir d'eau n'est pas correctement installé ou n'est pas installé, l'alarme de réservoir d'eau se déclenche pour vous rappeler. Appuyez sur le bouton « Ice Off » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'annuler.

PANNEAU DE COMMANDE



Commutation °F/°C

À l'état déverrouillé, appuyez sur le bouton « °F/°C » pour basculer entre les unités Celsius et Fahrenheit.

Mode démo

En ce mode, indiqué par « OF », l'appareil cesse de produire de l'air frais mais semble opérationnel. Annulez-le en appuyant sur « Alarm » + « °F/°C » pendant 3 secondes, ce qui est confirmé par un son de l'avertisseur sonore.

Utilisation de l'écran de 21 pouces

L'écran de 21 pouces intègre des technologies telles que le cloud intelligent, l'Internet des objets et le big data, et offre des fonctions telles que le contrôle intelligent des glaces et la gestion des aliments.



Pour allumer/éteindre l'écran

1. Vous pouvez appuyer sur « ON » pour activer l'affichage.



2. Si vous n'avez pas besoin de l'affichage, vous pouvez appuyer sur « OFF » pour le désactiver.




Application ConnectLife

L'application ConnectLife peut être téléchargée gratuitement depuis l'App Store d'Apple ou le Google Play Store.



L'interface de commande du réfrigérateur

L'interface de commande du réfrigérateur rappelle à l'utilisateur l'état de chaque zone et permet de régler la température séparément.



La gestion des aliments

La fonction Gestion des aliments affiche la liste des ingrédients et l'état des ingrédients dans chaque compartiment, et l'utilisateur peut modifier manuellement une partie des informations sur les ingrédients.



REMARQUE : Étant donné que l'application continue à être mise à niveau, référez-vous à l'interface d'affichage réelle. Les données utilisateur peuvent être supprimées via la fonction de réinitialisation des réglages d'usine dans les paramètres.

Manuel de l'utilisateur :


- Bande(s) de fréquence d'émission et puissance d'émission admissible maximale dans la ou les bande(s) de fréquence de fonctionnement : 2 400-2 483,5 MHz, inférieur ou égal à 20 dBm ; 5 150-5 350 MHz, inférieur ou égal à 23 dBm ; 5 745-5 825 MHz, inférieur ou égal à 33 dBm.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Réservoir d'eau (TYPE 2 uniquement)


Il sert à alimenter en eau la machine à glaçons et le distributeur d'eau. Si vous avez besoin de verser de l'eau dans le réservoir d'eau, vous pouvez soulever le petit couvercle avant, puis y verser directement l'eau. Il peut être retiré horizontalement vers l'extérieur si vous devez le nettoyer.

AVERTISSEMENT : Remplissez-le avec de l'eau potable uniquement.



Utilisation du distributeur

Vous pouvez choisir le type de glace ou d'eau en touchant le bouton « Cubed » ou « Crushed » ou « Water ». Lorsque vous choisissez le type de glace, poussez le distributeur doucement avec votre tasse. De la glace sera libérée du distributeur. Assurez-vous que la tasse est alignée avec le distributeur, et que la glace tombe exactement dans la tasse.



Fabrication de la glace

1. Laissez votre réfrigérateur fonctionner et refroidir pendant 24 heures.
2. Allumez la machine à glaçons et fixez la source d'eau.
3. Le réfrigérateur doit produire de la glace dans les 8 heures.

AVERTISSEMENT : Ne stockez pas d'aliments dans le seau à glace pour éviter d'endommager la machine à glaçons et de renverser de la glace.

- En cas de panne de courant, la glace peut fondre et se recongeler.


REMARQUE :

- N'appuyez pas sur le levier du distributeur d'eau sans placer une tasse en dessous pour éviter de renverser de l'eau.
- Maintenez le distributeur en place même lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'éviter les fuites d'air froid.


Utilisation du seau à glace

Étapes de dépose :

1. Soulevez le Seau à glace.
2. Tirez lentement le Seau à glace vers l'extérieur.




Lorsque vous le remettez en place, veuillez vous assurer que les deux côtés (B&B') du Seau à glace sont bien coincés dans les encoches (A&A').




Étapes de montage :

1. Poussez le Seau à glace vers le haut et faites coincer les deux côtés (B&B') du Seau à glace dans les encoches (A&A').
2. Tirez le Seau à glace vers le bas, et assurez-vous que le Seau à glace est fermement maintenu par le support.




Si de la glace ne sort pas, vérifiez qu'il y a de la glace coincée dans la goulotte et retirez-la. Ou retirez le Seau à glace et vérifiez qu'il y a des morceaux de glaçons et puis retirez-les, le cas échéant.




UTILISATION DE L'APPAREIL

Avant de remettre le Seau à glace en place, vérifiez que les deux coupleurs sont à un angle approprié pour se connecter correctement. Si ce n'est pas le cas, tournez le coupleur du Seau à glace à l'angle approprié pour correspondre au coupleur du moteur.




Ne laissez pas les enfants se suspendre au distributeur ou sortir le bac de stockage de glace. Cela pourrait provoquer des blessures.



Installation du filtre à eau (TYPE 1 uniquement)

Installez le filtre à eau

1. Sortez le filtre à eau et les conduites d'eau du compartiment réfrigérateur.
2. Déterminez le point à monter le filtre externe.
3. Déterminez la distance entre le filtre et le robinet, et la distance entre le filtre et le réfrigérateur. Préparez les conduites aux longueurs requises. (Coupez les conduites d'eau aux longueurs appropriées que vous déterminez pour les raccorder à l'entrée ou à la sortie du filtre.)
4. Montez le support de filtre sur le mur à l'aide d'un tournevis et fixez le filtre à eau.



Installation des conduites d'eau du filtre


1. Retirez les 2 clips, puis sortez les 2 bouchons du filtre à eau.



2. Insérez complètement les conduites d'eau dans l'Entrée et la Sortie du filtre à eau.




3. Insérez les 2 clips dans la position appropriée comme indiqué sur la figure ci-dessous, et confirmez que chaque clip maintient fermement la conduite d'eau.




Connexion de la conduite d'entrée du filtre à l'alimentation en eau

Vissez l'adaptateur sur une prise d'eau de connecteur 3/4" BSP appropriée et serrez-le à l'aide de la clé. Insérez complètement la conduite d'eau dans le clapet anti-retour. Ensuite, insérez le clip dans le kit d'installation comme illustré ci-dessous.




UTILISATION DE L'APPAREIL

Après avoir installé le filtre à eau, veuillez ouvrir la vanne d'eau pour rincer le filtre pendant 5 minutes avant l'utilisation.




Raccordement de la conduite de sortie du filtre au réfrigérateur

Insérez les clips dans le kit d'installation comme indiqué dans le schéma, puis confirmez que chaque clip maintient fermement la conduite.



REMARQUE : Après avoir connecté la conduite de sortie du filtre au réfrigérateur (comme indiqué dans le schéma ci-dessous), veuillez distribuer plusieurs tasses d'eau pour rincer les conduites avant l'utilisation.




AVERTISSEMENT !

Après avoir ouvert la vanne d'eau, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite à tous les points de connexion des conduites d'eau. En cas de fuite, fermez immédiatement la vanne et serrez le connecteur d'eau ou insérez complètement les conduites dans le connecteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour des raisons d'hygiène, nettoyez régulièrement l'appareil (accessoires extérieurs et intérieurs) au moins tous les deux mois.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le remettre sous tension et de le rebrancher sur la prise de courant.
- Essayez l'intérieur de l'appareil avec une solution faible de bicarbonate de soude, puis rincez-le avec de l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essoré.
- Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire adhérer les joints à l'armoire. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.
- Pour plus de détails sur le nettoyage, reportez-vous au manuel électronique.



CONSEILS ET ASTUCES UTILES

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez d'éviter de garder la porte ouverte pendant de longues périodes.
- Assurez-vous de maintenir l'appareil à l'écart de toute source de chaleur.
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil.

Mise hors tension de votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter les moisissures sur l'appareil.

1. Retirez tous les aliments.
 2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
 3. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
 4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement coincées pour permettre à l'air de circuler.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel électronique.

DÉPANNAGE

- Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer les vérifications simples suivantes avant de faire appel au service après-vente.
- **REMARQUE** : Vous pouvez trouver plus d'informations pertinentes dans le manuel électronique.



AVERTISSEMENT

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.



DANGER

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus bas pour résoudre ce problème.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible et solution
Une couche de givre se produit dans le compartiment	Assurez-vous que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée.
La température intérieure est trop chaude	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop souvent ; ou les portes sont maintenues ouvertes à cause d'un obstacle quelconque ; ou l'appareil est situé à un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, à l'arrière et en haut.
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi	Le mot de passe Wi-Fi est saisi correctement ou le réseau ne peut pas être trouvé. Pour les opérations spécifiques de configuration du réseau, reportez-vous au manuel électronique.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation.

AVERTISSEMENT

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition.

Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

	Mise au rebut correcte de ce produit
	Ce marquage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel de la mise au rebut des déchets incontrôlée à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre dispositif utilisé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prise pendant 5 jours. (Spécial pour les modèles avec réservoir d'eau)
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments d'aliments congelés deux étoiles sont adaptés pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments d'une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler les aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.
- **REMARQUE** : Les informations ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif, car les fonctions peuvent varier selon les modèles. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel électronique.

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés	Durée de stockage
1	Réfrigérateur	+2~+8	Cœufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments qui ne conviennent pas à la congélation.	/
2	Quatre étoiles	≤-18	Fruits de mer, produits aquatiques d'eau douce et viandes.	≤ 3 mois
3	Trois étoiles	≤-18		≤ 2 mois
4	Deux étoiles	≤-12		≤ 1 mois
5	Une étoile	≤-6		
6	Zéro étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments transformés emballés, etc. Aliments transformés encapsulés partiellement emballés/enrobés (aliments non congelables)	≤ 3 jours
7	Refroidissement	-3~+3	Fruits de mer, porc, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc.	2-7 jours
8	Aliments frais	0~+4	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc.	≤ 3 jours
9	Vin	+5~+20	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.	/

Déclaration de conformité

L'entreprise déclare que l'appareil doté de la fonction Connectlife est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité détaillée se trouve à l'adresse web <https://auid.connectlife.io> sur la page de votre appareil parmi les documents supplémentaires.

Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK » apparaisse.



Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Il définit le haut de cette zone.

Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de cette zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position plus froide.

A chaque modification du réglage du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification.

NOTA : après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après des ouvertures répétées ou prolongées de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

