



NTW11B TURBO / NTW11W TURBO

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
USERS MANUAL
MANUAL D'UTILISATION
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
MANUALE D'ISTRUZIONI
ANLEITUNG**



Purline

RADIADOR TOALLERO ELÉCTRICO
ELECTRIC TOWEL HEATER
RADIATEUR / SÈCHE-SERVIETTES
RADIATORE / SCALDASCIUGAMANI
AQUECEDOR DE TOALHAS
HANDTUCHHALTER

INDEX

ES

ESPAÑOL 4

EN

ENGLISH 20

FR

FRANÇAISE 36

PT

PORTUGUÊS 52

IT

ITALIANO 68

DE

DEUTSCH 84

Lea estas instrucciones detenidamente antes del uso, y guárdelas para futuras consultas

ESPECIFICACIONES

Modelo:	Alimentación:	Potencia:	IP rating:	Medidas:
NTW11B TURBO / NTW11W TURBO	220-240 V / 50-60 Hz	2000W	IP24	54x14x102 cm

Grado de protección contra polvo y agua: 24

2_–Protección contra cuerpos sólidos de diámetro mayor a 12,5mm

4–Protección contra rociado de agua en todas direcciones (360°)

Nos reservamos el derecho de modificar las características o funcionamiento de este aparato sin previo aviso, a fin de continuar con las mejoras y el desarrollo del mismo.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD




ATENCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse y provocar quemaduras. Se debe prestar especial atención en presencia de niños y de personas vulnerables.

- ◆ **ATENCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden calentarse y provocar quemaduras. Se debe prestar especial atención en presencia de niños y de personas vulnerables.
- ◆ **ADVERTENCIA:** A fin de evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato.
- ◆ Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados
- ◆ Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato, siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menos de 8 años, no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.
- ◆ Este aparato pueden usarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

- ◆ Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- ◆ Asegúrese de que el voltaje es el mismo que el indicado en la placa de características del aparato.
- ◆ Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que el aparato esté desenchufado de la toma de corriente antes de su traslado, mantenimiento o limpieza.
- ◆ No usar el aparato si el cable está dañado.
- ◆ Mantener este aparato y su cable alejados de fuentes de calor, objetos punzante o cualquier cosa que pueda dañarlo.
- ◆ Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de conectarlo a la red eléctrica.
- ◆ Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente del servicio técnico o personas cualificadas a fin de evitar cualquier peligro.
- ◆ El aparato no debe ser instalado justo debajo de una toma de corriente.
- ◆ Colocar siempre el aparato en una superficie estable y nivelada y usar en posición vertical.
- ◆ No usar el aparato en zonas donde se pueda utilizar o almacenar gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
- ◆ Sólo para uso en interiores.
- ◆ Para evitar un incendio, no bloquee la entrada y salida de aire de ninguna manera.
- ◆ No toque las superficies calientes.
- ◆ No introduzca ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación, para evitar descargas eléctricas o incendios.
- ◆ Asegúrese siempre de tener las manos secas antes de tocar el aparato.
- ◆ La causa principal del sobrecalentamiento se debe a los depósitos de polvo o residuos en la aparato. Asegúrese de que estos cuerpos extraños se retiren regularmente. Desenchufe el aparato de la red y límpiela aspirando la entrada de aire y las rejillas.
- ◆ El aparato debe instalarse de tal forma que los interruptores y otros controles no puedan ser tocados por nadie en la bañera o la ducha.
- ◆ No usar el aparato con un temporizador, un sistema de control remoto separado o cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente la unidad, ya que existe el riesgo de incendio si la unidad se cubre o se coloca incorrectamente.
- ◆ Al instalar el radiador en su soporte, asegúrese de que el cable eléctrico no entre en contacto con la carcasa metálica del radiador.
- ◆ El aparato debe suministrarse a través de un diferencial de corriente residual (DCR) cuya corriente residual nominal de funcionamiento sea inferior a 30 mA.
- ◆ Se deben incorporar los medios de desconexión con una separación de contacto en todos los polos en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.
- ◆ PRECAUCIÓN: Con el fin de evitar riesgos relacionados con la activación inoportuna del interruptor térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito que encienda y apague regularmente el aparato.

PIEZAS Y COMPONENTES




MONTAJE DEL PRODUCTO

El panel de control debe estar en la parte inferior del aparato


Distancias de seguridad:

- La distancia entre la bañera/ducha y el aparato debe ser, como mínimo, de 60 cm.
- La distancia entre el techo y el aparato debe ser, como mínimo, de 15 cm.
- La distancia entre el suelo y el aparato debe ser, como mínimo, de 40 cm.




INSTALACIÓN


- Utiliza una broca para hacer 4 agujeros de 8 mm de diámetro



- Introducir 4 tacos en los agujeros.
- Utilice los tornillos ST4x40 para fijar los elementos de fijación exteriores en la pared




- Utilice los 4 tornillos ST4.0x20 para fijar los 4 elementos de fijación interiores y los 4 elementos de fijación frontales al aparato.
- Fije los elementos de fijación interiores del aparato en los elementos de fijación exteriores de la pared y utilice los tornillos M5x14 para fijarlos a la distancia correcta de la pared.
- Cubra las 4 tapas de los elementos de fijación delanteros.



OPERACIÓN

Uso del artículo


- Coloque el calefactor sobre una superficie plana y estable
- Enchúfalo a cualquier fuente de corriente alterna de 220-240 V, 50 Hz y, a continuación, enciende el interruptor lateral; oirás el sonido “Di”.
- Encienda el calefactor pulsando el botón de encendido “”, el LED mostrará la temperatura ambiente, a continuación, utilice el control táctil o el mando a distancia para ajustar la potencia, la temperatura y la hora.
- Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, apáguelo con el interruptor y desenchúfelo.
- Atención No cubra el producto. El convector no debe colocarse bajo la ducha ni en la piscina.

CONTROL TÁCTIL Y FUNCIONAMIENTO CON MANDO A DISTANCIA

Funcionamiento del control táctil

Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada.

Los botones de la pantalla táctil situados en el producto corresponden a las funciones del mando a distancia:




Potencia


Cuando el producto está encendido, pulse "power". La parte superior de la pantalla muestra la temperatura. El calentador está trabajando en condiciones de calefacción de baja potencia.

Modo

Calefacción de bajo  nivel para el toallero, Calefacción de alto  grado para el ventilador y el toallero

Temperatura

Pulse el botón de temperatura , la temperatura puede ajustarse entre 5°C y 40°C. La temperatura interna se muestra cada vez que se pone en marcha el aparato. La temperatura puede ajustarse cuando el aparato está en modo de espera o de calefacción. Cuando la temperatura ambiente alcanza el nivel ajustado, la potencia de alta temperatura se detiene y la potencia de baja temperatura permanece activa. Cuando la temperatura ambiente supera en 2 grados la temperatura ajustada, dejan de funcionar tanto la potencia de alta temperatura como la de baja temperatura. La máquina comenzará a funcionar de nuevo sólo cuando la temperatura disminuya 2 grados con respecto a la temperatura establecida.

Pulsación larga para reiniciar wifi 

Temporizador


El botón del temporizador permite poner en marcha o parar el aparato a la hora deseada, con un intervalo de tiempo entre 1 y 24 horas.

ES FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada.

Los botones de la pantalla táctil situados en el producto corresponden a las funciones del mando a distancia:

1. Botón de encendido
2. Modo
3. Temperatura
4. Temporizador
5. Bloqueo para niños




ENCENDIDO / APAGADO

When the product is on, press "power", . the upper part of the display shows temperature. The heater is working at low power heating conditions.

Mode

Calefacción de bajo nivel para el toallero , Calefacción de alto grado tanto para el ventilador como para el toallero

Temperature


Pulse el botón de temperatura , la temperatura puede ajustarse entre 5°C y 40°C. La temperatura interna se muestra cada vez que se pone en marcha el aparato. La temperatura puede ajustarse cuando el aparato está en modo de espera o de calefacción. Cuando la temperatura ambiente alcanza el nivel ajustado, la potencia de alta temperatura se detiene y la potencia de baja temperatura permanece activa. Cuando la temperatura ambiente supera en 2 grados la temperatura ajustada, dejan de funcionar tanto la potencia de alta temperatura como la de baja temperatura. La máquina comenzará a funcionar de nuevo sólo cuando la temperatura disminuya 2 grados con respecto a la temperatura establecida.

Pulsación larga para reiniciar wifi

**Timer**

El botón del temporizador permite poner en marcha o parar el aparato a la hora deseada, con un intervalo de tiempo entre 1 y 24 horas.

Child Lock

Pulse el botón del reloj infantil de 1 a 3 segundos, la estufa se bloquea y se puede encender. Tras pulsar de nuevo el botón de bloqueo infantil durante 1 a 3 segundos, el calefactor se desbloquea. Cuando no hay mando a distancia, puede pulsar el botón  de calefacción durante 1 a 3 segundos durante un tiempo prolongado para bloquear la pantalla o desbloquearla.

SONIDO DE FUNCIONAMIENTO

El aparato emite un pitido en cada ajuste de funcionamiento.

FUNCIÓN WIFI

Utilice su teléfono para escanear el código QR que aparece a continuación o busque “Tuya Smart” en Application on market para descargar e instalar la aplicación.

Seleccione el código de su país, introduzca el número de teléfono móvil y pulse “Obtener” para recibir un mensaje con el código de verificación.

Introduzca el código de verificación que aparece en el mensaje y pulse “Iniciar sesión” para acceder a la aplicación.

Ve a la App, toca “añadir dispositivo” en la parte inferior, como se muestra en la imagen 1.





Foto 1

5. Existen dos métodos de conexión para la aplicación (modo de punto de acceso y modo de conexión rápida). El modo de conexión rápida es el modo por defecto. Los usuarios pueden tocar la esquina superior derecha para cambiar el método de conexión al modo de punto de acceso.
 - a. Para el modo de conexión rápida, asegúrese de que la luz del instructor del dispositivo parpadea rápidamente
 - b. Para el modo hotspot, por favor asegúrese de que la luz del instructor del dispositivo parpadea lentamente
 - c. Si la luz no parpadea tal y como se describe más arriba, mantenga pulsado el botón de reinicio del dispositivo durante 1 a 3 segundos o más hasta que parpadee correctamente, tal y como se muestra en la siguiente imagen 
6. Seleccione Wi-Fi, introduzca la contraseña y pulse "Siguiente", como se muestra en la imagen 2.

Para el modo de conexión rápida, la interfaz de la aplicación pasará a través de los cambios durante la configuración de la red en el proceso como se muestra en la imagen 3, la imagen 4 muestra la interfaz cuando el dispositivo está conectado correctamente.




Foto 2




Foto 3




Foto 4

7. Cuando el dispositivo se haya conectado correctamente, pulse "Dispositivos" en la parte inferior. El nombre del dispositivo aparecerá en la lista de la imagen 5. Tóquelo para acceder al panel de control del enchufe inteligente. Pulse sobre él para acceder al panel de control del enchufe inteligente. Observaciones:

Cuando el dispositivo esté en línea, habrá un punto verde delante del icono del dispositivo

Cuando el dispositivo esté desconectado, el punto será gris

Si es el dispositivo compartido por otros, habrá doble bucle.




Foto 5




Foto 6




Foto 7

8. “Mi perfil” es donde los usuarios pueden gestionar su información personal. La información clave es la siguiente (véase la imagen 6):
- Datos personales: nombre de la cuenta y número de teléfono móvil
 - Información de dispositivos compartidos
 - Centro de mensajes
 - Entrada para enviar comentarios
 - F.A.Q
 - Vinculación del teléfono: si inicias sesión con una cuenta de red social, puedes vincular tu número de teléfono a tu cuenta.
 - Acerca de
9. Añadir compartir: Como se muestra en la imagen, los usuarios pueden introducir el número de móvil de un nuevo miembro y compartir el dispositivo con él. El nuevo miembro puede controlar el dispositivo con su propia cuenta, ver imagen

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN LOCAL ELÉCTRICOS

Identificador(es) del modelo:		NTW11B TURBO / NTW11W TURBO			
Partida	Símbolo	Valor	Unidad	Partida	Unidad
Potencia de salida				Tipo de salida/calefacción/control de temperatura ambiente (seleccione una)	
Potencia nominal	Pnom	2.00	kW	salida de calor de una etapa sin control de temperatura	No
Potencia mínima (indicativa)	Pmin	0.70	kW	dos o más etapas manuales sin control de temperatura	No
Potencia continua máxima	Pmax,c	2.00	kW	con termostato mecánico	No
Consumo energético				con control electrónico de temperatura	No
Modo apagado	Po	0.00	W	control electrónico de temperatura más temporizador diario	No
Modo espera	Psm	0.31	W	control electrónico de temperatura más temporizador semanal	Sí
Modo inactivo	Pidle	0.35	W	Otras opciones de control (selecciones múltiples posibles)	
En espera de red	Pnsm	0.70	W	control de temperatura con detección de presencia	No
Modo standby con pantalla		No		control de temperatura con detección de ventana abierta	Sí
Eficiencia energética estacional en modo activo	$\eta_{S,on}$	94.0	%	opción de control a distancia	Sí
				control de inicio adaptativo	No
				limitación de tiempo de funcionamiento	Sí
				sensor de bulbo negro	No
				funcionalidad de autoaprendizaje	No
				precisión del control	No
Información de contacto	CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09				

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el emisor y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo. No lo sumerja nunca en agua ni lo salpique con agua. Limpie el emisor con un paño suave y húmedo. Para los modelos de cristal, utilice un paño suave y limpiacristales. No utilice nunca un paño húmedo y asegúrese de secar el emisor con un paño seco. No utilice materiales abrasivos, disolventes o esponjas de limpieza agresivas, ya que podrían causar arañazos u otros daños irreparables. Antes de volver a utilizar el emisor, ésta debe estar completamente seca.
- Tenga en cuenta que el emisor puede decolorarse con el uso. Esto se debe a la contaminación atmosférica y no es un defecto. No cubra el emisor con una lámina ni la pinte o imprima usted mismo. Esto podría dañar la resistencia y anularía la garantía. Si observa ruidos, olores, cambios visibles o temperaturas excepcionalmente altas, deje de utilizar el aparato y póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Sundirect.
- Las reparaciones deben ser realizadas por distribuidores autorizados de Sundirect o directamente por Sundirect. Si intenta modificar el producto o realizar cualquier reparación usted mismo, anulará la garantía.

GARANTÍA

Las condiciones presentes en esta garantía se conceden en adición a todas las garantías implícitas, otros derechos y recursos en relación con el producto que el consumidor tiene bajo la Ley de Prácticas de Comercio y leyes similares estatales y territoriales. El comprador original de este producto dispone de la siguiente garantía, con sujeción a las siguientes condiciones. Este producto está garantizado en caso de "error de fabricación", el producto tendrá que ser devuelto a la tienda donde fue comprado para sustituirse de forma gratuita o reembolso del importe. Con el fin de obtener un cambio o un reembolso, es necesario presentar una prueba de compra al vendedor.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Esta garantía solo es válida para aparatos utilizados según las instrucciones del fabricante.
- Este aparato no debe ser modificado o manipulado de ninguna manera.
- La conexión debe ajustarse a los requisitos de voltaje que se especifican en la etiqueta de características.
- El fabricante no se hace responsable de los daños directos o indirectos derivados por un uso indebido o de una incorrecta instalación o manipulación del aparato.
- La garantía solo será válida cuando se proporcione prueba de compra, por ejemplo, una factura original.

INFORMACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DE LAS BATERÍAS SEGÚN LA DIRECTIVA EUROPEA 2006/66/CE

Este producto contiene pilas. Al final de su vida útil, las pilas no se deben eliminar junto con los desechos comunes. Se deben entregar a un centro de recogida selectiva autorizado o a los revendedores que ofrecen este servicio. Una gestión adecuada de estos residuos previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO EN CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE



Este aparato no debe eliminarse junto a los desechos domésticos. El símbolo del cubo de basura tachado figura en todos los productos a fin de recordar las obligaciones de la recogida separada. Los aparatos usados deben ser recogidos por separado, para optimizar la tasa de recuperación y el reciclaje de los materiales que lo componen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

El aparato se debe entregar de manera diferenciada a un centro de recogida selectiva municipal o al revendedor cuando se adquiere un nuevo aparato de tipo equivalente. Para más información acerca de su punto de recogida más cercano, contacte con las autoridades locales, con el servicio de recogida de residuos urbanos, o con el vendedor del aparato.

Please read this manual carefully before use, and keep it for any future reference

TECHNICAL DATA

Model:	Electric suppl:	Power:	IP rating:	Dimensions:
NTW11B TURBO / NTW11W TURBO	220-240 V / 50-60 Hz	2000W	IP24	54x14x102 cm


SAFETY PRECAUTIONS



CAUTION: some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

- ◆ Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- ◆ Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- ◆ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ◆ Make sure the voltage is the same as that indicated on the rating plate of the appliance.

- ◆ Do not operate this appliance if the cable or plug becomes damaged.
- ◆ Do not disassemble, modify the unit or attempt to repair the product yourself.
- ◆ To protect against electric shock, do not immerse unit, plug or cord in water, do not spray with liquids. Do not touch the unit with wet or damp hands, if barefooted.
- ◆ Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.
- ◆ If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ◆ Ensure the appliance is switched off before connecting to the mains power supply.
- ◆ Switch off the power supply and disconnect from mains supply when not in use, or before cleaning, moving or other maintenance.
- ◆ To disconnect the appliance, switch it off, and then remove the plug from outlet. Do not pull the cord to disconnect the plug.
- ◆ Do not operate in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored.
- ◆ For household and indoor use only.
- ◆ Always operate the unit on a dry, level surface.
- ◆ To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.
- ◆ Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
- ◆ Do not leave this appliance unattended when it's in use.
- ◆ Do not place the appliance on carpet, don't place the cable under carpets. Arrange cord away from traffic areas so that it will not be tripped over.
- ◆ Do not use this appliance in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- ◆ Avoid sharing a power outlet with any other appliances.
- ◆ Use the fan away from high temperature, high humidity, acid and alkali oil, insecticide, curtains and other articles that are easy to be sucked in.
- ◆ Do not use the device near gas stoves or open flames in general.
- ◆ Do not use the device near curtains or textiles.
- ◆ Do not cover the device during functioning.
- ◆ Do not expose yourself for a long period to the air flow generated by the device because it can cause damage to the health.


PARTS AND COMPONENTS

PRODUCT ASSEMBLY

The control panel must be on the bottom part of the appliance


Safety distances:

- The distance between the bath/shower and the appliance must be, at least, 60 cm.
- The distance between the ceiling and the appliance must be, at least, 15 cm.
- The distance between the floor and the appliance must be, at least, 40 cm.




INSTALLATION


- Use a drill to make 4 holes of 8 mm in diameter



- Introduce 4 studs in the holes.
- Use the ST4x40 screws to fix the outer fixing elements on the wall




- Use the 4 ST4.0x20 screws to fix the 4 inner fixing elements and the 4 front fixing elements to the appliance.
- Fix the appliance's inner fixing elements into the wall's outer fixing elements and use the M5x14 screws to fix them at the correct distance from the wall.
- Cover the 4 front fixing element's caps.



OPERATION

Use of the item


- Place the heater on flat stable surface
- Plug into any 220-240V, 50Hz, AC source, then turn on the switch at side, you will hear the sound of "Di"
- Turn on the heater by press the power "  ", the LED will display room temperature, then please use touch control or remote control to set power, temperature and time.
- If the appliance is not used for a long time--switch it off with power switch and plug the item out
- Attention! Do not cover the product! Convector should not be place under shower or in swimming pool

TOUCH CONTROL AND REMOTE CONTROL OPERATION

Operation for Touch Control

Insert the plug in a suitable power socket.

The touch screen buttons located on the product correspond to the remote control functions:





1. Display
2. Temperature
3. Mode
4. Timer
5. Power


Power

When the product is on, press "power", the upper part of the display shows temperature. The heater is working at low power heating conditions.

Mode

 Low level heating for towel rack, 
High grade heating for both fan unit and towel rack

Temperature

Press temperature button , the temperature can be set from 5°C to 40°C. Internal temperature is displayed every time the appliance is started up. The temperature can be set when the appliance is in stand-by or heating. When the room temperature reaches the set level, the high temperature power stops and the low temperature power remains active. When room temperature is 2 degrees over the set temperature, both the high and lower temperature powers will stop operating. The machine will begin operating again only when temperature decreases 2 degrees with respect to the set temperature.

Long press  to reset wifi

Timer


The timer button can be set to start or stop the appliance at the desired time, with a time interval between 1 hour and 24 hours.

OPERATION FOR REMOTE CONTROL

Insert the plug in a suitable power socket.

The touch screen buttons located on the product correspond to the remote control functions:


1. Power Button
2. Mode
3. Temperature
4. Timer
5. Child Lock




Power

When the product is on, press "power", the upper part of the display shows temperature. The heater is working at low power heating conditions.

Mode

 Low level heating for towel rack,
High grade heating for both fan unit and towel rack

Temperature

Press temperature button , the temperature can be set from 5°C to 40°C. Internal temperature is displayed every time the appliance is started up. The temperature can be set when the appliance is in stand-by or heating. When the room temperature reaches the set level, the high temperature power stops and the low temperature power remains active. When room temperature is 2 degrees over the set temperature, both the high and lower temperature powers will stop operating. The machine will begin operating again only when temperature decreases 2 degrees with respect to the set temperature.


Long press  to reset wifi

Timer

The timer button can be set to start or stop the appliance at the desired time, with a time interval between 1 hour and 24 hours.

Child Lock

Press the child clock button 1 to 3 seconds, the heater is locked and it can be switched on.


After press Child Lock button for 1 to 3 seconds again, the heater is unlocked. When there is no remote control, you can press heat  button for 1 to 3 seconds for a long time to lock the screen or unlock it

OPERATING SOUND


The appliance emits a beep upon each operation setting.

WIFI FUNCTION


1. Use your phone to scan the QR code below or search "Tuya Smart" in Application on market to download and install the App.
2. Select your country code, enter the cellphone number and tap "Get" to get a message containing verification on code.
3. Enter the verification on code in the message and tap "Login" to login the App.
4. Go to the App, tap "add device" at the bottom, as shown in the picture 1.




Pic 1

5. There are two connection on methods for the App (hotspot mode and quick connect mode). The quick connect mode is the default mode. Users could tap the upper right corner to switch the connection onmethod to hotspot mode.
 - a. For quick connect mode, please make sure the device's instructor light quickly flashes
 - b. For hotspot mode, please make sure the device's instructor light slowly flashes
 - c. If the light is not flashina as the status as above described, please long press the device's reset button  for 1 to 3 seconds or longer until it flashes correctly as shown in the picture below
6. Select the Wi-Fi, enter password and tap "Next", as shown in the picture 2 below.


For quick connect mode, the App interface will go through the changes during the network configuration on processas shown in the picture 3,Picture 4 shows the interface when the device is connected successfully.



Pic 2



Pic 3




Pic 4

7. After the device is connected successfully,tap "Devices" at the bottom. The device name shows in the list in the picture 5. Tap it to enter the control panel of the smart socket. Remarks:


When device is online, there will be a green dot at the front of the device icon;

When the device is offline, the dot will be grey;


If is the device shared by others, there will bedouble loop.



Pic 5



Pic 6



Pic 7

8. "My profile" is where users could manage personal information. The key information is as follows see picture 6:
- Personal information: including account name and cellphone number
 - Information of shared devices
 - Message center
 - Entry to submit feedback
 - F.A.Q
 - Phone binding: if you sign in with social network account, you could bind your phone number with your account
 - About
9. Add sharing: As shown in the picture, users could type in a new member's cellphone number and share the device with him. The new member could control the device with his own account, see picture

REPORTING REQUIREMENTS

INFORMATION REQUIREMENTS FOR ELECTRIC LOCAL SPACE HEATERS

Model identifier(s):		NTW11B TURBO / NTW11W TURBO			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2,00	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0,70	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2,00	kW	with mechanic thermostat room temperature control	No
Power consumption				with electronic room temperature control	No
In off mode	P _o	0.00	W	electronic room temperature control plus day timer	No
In standby mode	P _{sm}	0.31	W	electronic room temperature control plus week timer	Yes
In idle mode	P _{idle}	0.35	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	0.70	W	room temperature control, with presence detection	No
Standby mode with display information or status			No	room temperature control, with open window detection	Yes
Seasonal space heating energy efficiency				distance control option	Yes
in active mode	η _{S,on}	94.0	%	adaptive start control	No
				working time limitation	Yes
				black bulb sensor	No
				self-learning functionality	No
				control accuracy	No
Contact details	CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09				

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always unplug your heater and let it cool down completely before cleaning. Never dip into water and never splash water on it. Clean the heater with a soft damp cloth. For glass models use a soft cloth and glass cleaner. Never use a wet cloth and make sure to dry the heater when clean with a dry cloth. Do not use any abrasive materials, solvents or harsh cleaning sponges as this could cause scratches or other irreparable damage. Before operating the heater again it must be completely dry.
- Please note that the heater may discolour with use. This is due to airborne pollution and is not a fault. Do not cover your heater with a picture foil and do not paint or print the heater yourself. This might cause damage to the heating element and will void your warranty. If you notice any noise, smells, visible changes or exceptionally high temperatures please discontinue use and contact an authorised Sundirect dealer.
- Repairs must be carried out by authorised Sundirect dealers or by Sundirect directly. If you attempt to alter the product or to proceed with any repairs yourself it will void your warranty.

WARRANTY

The benefits conferred by this warranty are in addition to all implied warranties, other rights and remedies in respect of the product which the consumer has under the Trade Practices Act and similar State and Territory Laws. The original purchaser of this product is provided with the follow warranty, subject to the following conditions. This product is warranted from faulty, the product will need to be returned to the retailer where it was purchased to be replaced free of charge or a refund issued. In order to obtain an exchange or a refund, proof of purchase must be presented to the retailer.

WARRANTY CONDITIONS

- This warranty is only valid for appliances used according to the manufacturer's instructions.
- This appliance must not be modified or changed in any way.
- Connection must be to the voltage requirements as specified in the rating label located on the products.
- The manufacturer does not accept liability for any direct or consequential damage, loss or other expense arising from misuse or incorrect installation and operation of the appliance.
- Warranty will only be given where proof of purchase is provided, e.g. original invoice.

INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN DIRECTIVE 2006/66/EC

This product contains batteries. At the end of their useful life, batteries must not be disposed of with unsorted waste. They must be delivered to appropriate separated waste disposal plants or to dealers that provide a similar service. Proper disposal of this waste prevents potentially negative consequences for the environment and human health.

INFORMATION FOR THE CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU



This appliance may not be discarded with household or commercial waste. The crossed-out waste bin symbol is displayed on all products to remind you of the need to dispose of the product correctly at the end of its life. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The appliance must be delivered to household waste recycling centres or returned to the retailer when you purchase a new equivalent appliance. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority, your household waste disposal service, or the shop where you purchased this appliance.

Lisez ces instructions attentivement avant l'utilisation, et conservez-les pour de futures consultations.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle:	Alimentation	Puissance:	IP rating:	Dimension:
NTW11B TURBO / NTW11W TURBO	220-240 V / 50-60 Hz	2000W	IP24	54x14x102 cm

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ




ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaude et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- ◆ Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- ◆ Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- ◆ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- ◆ Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- ◆ N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé.
- ◆ Ne désassemblez ou ne modifiez pas l'appareil, et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- ◆ Pour éviter tout risque d'électrocution, il ne faut pas immerger l'appareil, le cordon électrique ou la prise; ni les humidifier. Il ne faut pas toucher le rafraîchisseur avec des mains humides ou pieds nus.
- ◆ Garder l'appareil et le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur et des objets tranchants, afin de ne pas les endommager.
- ◆ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ◆ Pour éviter tout risque de chocs électriques, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise de courant avant l'entretien ou le nettoyage.
- ◆ Pour débrancher l'appareil, arrêter l'appareil, puis retirez la fiche de la prise. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la fiche.
- ◆ Ne pas l'utiliser dans des zones d'utilisation ou de remisage d'essence, de peinture ou d'autres liquides inflammables.
- ◆ Usage domestique et intérieur uniquement.
- ◆ Il faut toujours installer l'appareil sur une surface sèche et plane.
- ◆ Pour éviter tout risque d'incendie ne pas bloquer les entrées ou sorties d'air de quelque façon que ce soit.
- ◆ Ne pas insérer d'objets étrangers ni laisser pénétrer de tels objets dans les entrées ou sorties d'air car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil.
- ◆ Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- ◆ Ne placez pas l'appareil sur le tapis, ne placez pas le câble sous les tapis. Pour éviter qu'il ne se coince ou qu'il ne soit endommagé, faites passer le cordon où il y a peu de circulation.
- ◆ N'utilisez pas l'appareil dans les environs immédiats d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- ◆ Ne branchez pas d'autres appareils sur la même prise de courant.
- ◆ Utilisez le ventilateur à l'écart des températures élevées, de l'humidité élevée, des huiles acides et alcalines, des insecticides, des rideaux et d'autres articles qui sont faciles à aspirer.
- ◆ N'utilisez pas l'appareil à proximité de cuisinières à gaz ou de flammes nues en général.
- ◆ N'utilisez pas l'appareil à proximité de rideaux ou de textiles.
- ◆ Ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
- ◆ Ne vous exposez pas pendant une longue période au flux d'air généré par l'appareil car il peut nuire à la santé.

PIÈCES ET COMPOSANTS




ASSEMBLAGE DU PRODUIT

Le panneau de commande doit se trouver sur la partie inférieure de l'appareil.


Distances de sécurité :

- La distance entre la baignoire/douche et l'appareil doit être d'au moins 60 cm.
- La distance entre le plafond et l'appareil doit être d'au moins 15 cm.
- La distance entre le sol et l'appareil doit être d'au moins 40 cm.




INSTALLATION


- Utiliser une perceuse pour faire 4 trous de 8 mm de diamètre



- Introduire 4 goujons dans les trous.
- Utiliser les vis ST4x40 pour fixer les éléments de fixation extérieurs au mur.



- Utilisez les 4 vis ST4.0x20 pour fixer les 4 éléments de fixation intérieurs et les 4 éléments de fixation avant à l'appareil.
- Fixez les éléments de fixation intérieurs de l'appareil dans les éléments de fixation extérieurs du mur et utilisez les vis M5x14 pour les fixer à la bonne distance du mur.
- Couvrir les 4 capuchons des éléments de fixation avant.



FUNCTIONNEMENT

Utilisation de l'article


- Placer l'appareil sur une surface plane et stable
- Branchez l'appareil sur une source de courant alternatif 220-240V, 50Hz, puis allumez l'interrupteur sur le côté, vous entendrez le son "Di".
- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton " ⏻ ", la LED affichera la température ambiante, puis utilisez la commande tactile ou la télécommande pour régler la puissance, la température et l'heure.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le à l'aide de l'interrupteur et débranchez-le.
- Attention ! Ne pas couvrir le produit ! Le convecteur ne doit pas être placé sous la douche ou dans la piscine.

COMMANDE TACTILE ET TÉLÉCOMMANDE

Fonctionnement de la commande tactile

Insérer la fiche dans une prise de courant appropriée.

Les boutons de l'écran tactile situés sur le produit correspondent aux fonctions de la télécommande :




Puissance


Lorsque le produit est allumé, appuyez sur "power", . la partie supérieure de l'écran affiche la température. le chauffage fonctionne dans des conditions de chauffage à faible puissance.

Mode

Faible niveau de chauffage pour le porte-serviettes  , haut niveau de chauffage  pour l'unité de ventilation et le porte-serviettes

Température

Appuyez sur la touche température,  la température peut être réglée de 5°C à 40°C. La température interne est affichée à chaque fois que l'appareil est mis en marche. La température peut être réglée lorsque l'appareil est en mode veille ou en mode chauffage. Lorsque la température ambiante atteint le niveau programmé, la puissance haute température s'arrête et la puissance basse température reste active. Lorsque la température de la pièce dépasse de 2 degrés la température programmée, les puissances haute et basse température cessent de fonctionner. L'appareil ne recommence à fonctionner que lorsque la température baisse de 2 degrés par rapport à la température programmée.

Appui long pour réinitialiser le wifi 

Minuterie


La touche de minuterie permet de démarrer ou d'arrêter l'appareil à l'heure souhaitée, avec un intervalle de temps compris entre 1 heure et 24 heures.

FR FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Insérer la fiche dans une prise de courant appropriée.

Les boutons de l'écran tactile situés sur le produit correspondent aux fonctions de la télécommande :

1. Bouton d'alimentation
2. Mode
3. Température
4. Minuterie
5. Verrouillage pour enfants




Puissance


Lorsque le produit est allumé, appuyez sur "power". La partie supérieure de l'écran affiche la température. Le chauffage fonctionne dans des conditions de chauffage à faible puissance.

Mode

Faible niveau de chauffage pour le porte-serviettes,  haut niveau de chauffage pour l'unité de ventilation et le porte-serviettes

Température

Appuyez sur la touche température,  la température peut être réglée de 5°C à 40°C. La température interne est affichée à chaque fois que l'appareil est mis en marche. La température peut être réglée lorsque l'appareil est en mode veille ou en mode chauffage. Lorsque la température ambiante atteint le niveau programmé, la puissance haute température s'arrête et la puissance basse température reste active. Lorsque la température de la pièce dépasse de 2 degrés la température programmée, les puissances haute et basse température cessent de fonctionner. L'appareil ne recommence à fonctionner que lorsque la température baisse de 2 degrés par rapport à la température programmée.


Appui long pour réinitialiser le wifi 

Minuterie

La touche de minuterie permet de démarrer ou d'arrêter l'appareil à l'heure souhaitée, avec un intervalle de temps compris entre 1 heure et 24 heures.

Verrouillage pour enfants

Appuyez sur le bouton de l'horloge enfant 1 à 3 secondes, le chauffage est verrouillé et peut être mis en marche.

Après avoir appuyé à nouveau sur le bouton Child Lock pendant 1 à 3 secondes, le chauffage est déverrouillé. En l'absence de télécommande, il est possible d'appuyer longuement sur le bouton de chauffage pendant 1 à 3 secondes  pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

SON DE FONCTIONNEMENT

L'appareil émet un bip à chaque réglage de l'opération.


FONCTION WIFI

Utilisez votre téléphone pour scanner le code QR ci-dessous ou recherchez "Tuya Smart" dans Application on market pour télécharger et installer l'application.

Sélectionnez l'indicatif de votre pays, entrez le numéro de téléphone portable et appuyez sur "Obtenir" pour recevoir un message contenant le code de vérification.

Saisissez le code de vérification dans le message et appuyez sur "Login" pour vous connecter à l'application.

Allez dans l'application, appuyez sur "ajouter un appareil" en bas, comme indiqué dans l'image 1.



Pic 1

5. Il existe deux méthodes de connexion pour l'application (mode hotspot et mode connexion rapide). Le mode de connexion rapide est le mode par défaut. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le coin supérieur droit pour basculer la méthode de connexion en mode hotspot.
 - a. Pour le mode de connexion rapide, assurez-vous que le voyant de l'instructeur de l'appareil clignote rapidement.
 - b. Pour le mode hotspot, assurez-vous que le voyant de l'instructeur de l'appareil clignote lentement.
 - c. Si le voyant ne clignote pas comme indiqué ci-dessus, appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant 1 à 3 secondes ou plus jusqu'à ce qu'il clignote correctement comme indiqué dans l'image ci-dessous.
6. Sélectionnez le Wi-Fi, entrez le mot de passe et appuyez sur "Suivant", comme indiqué dans l'image 2 ci-dessous.

En mode de connexion rapide, l'interface de l'application subira les changements pendant la configuration du réseau, comme le montre l'image 3. L'image 4 montre l'interface lorsque l'appareil est connecté avec succès.






Photo 2



Pic 3



Pic 4

7. Une fois l'appareil connecté, appuyez sur "Appareils" en bas. Le nom de l'appareil apparaît dans la liste de l'image 5. Tapez dessus pour accéder au panneau de contrôle de la prise intelligente :

Lorsque l'appareil est en ligne, un point vert apparaît à l'avant de l'icône de l'appareil.

Lorsque l'appareil est hors ligne, le point est gris.

Si le dispositif est partagé par d'autres, il y aura une double boucle.






Photo 5



Pic 6



Pic 7

8. La rubrique “Mon profil” permet aux utilisateurs de gérer leurs informations personnelles. Les informations clés sont les suivantes (voir l’image 6) :
- Informations personnelles : y compris le nom du compte et le numéro de téléphone portable
 - Informations sur les dispositifs partagés
 - Centre de messages
 - Entrée pour soumettre un retour d’information
 - F.A.Q
 - Liaison téléphonique : si vous vous connectez à un réseau social, vous pouvez lier votre numéro de téléphone à votre compte.
 - A propos de
9. Ajouter le partage : Comme le montre l’image, les utilisateurs peuvent saisir le numéro de téléphone portable d’un nouveau membre et partager l’appareil avec lui. Le nouveau membre peut contrôler l’appareil avec son propre compte, voir l’image.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES

Référence(s) du modèle:		NTW11B TURBO / NTW11W TURBO			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
Puissance de chauffage				Type de sortie/chauffage/contrôle de température ambiante (choisir une option)	
Puissance nominale	Pnom	2.00	kW	sortie à un seul niveau sans régulation de température	Non
Puissance minimale (indicative)	Pmin	0.70	kW	deux niveaux ou plus manuels, sans régulation de température	Non
Puissance maximale continue	Pmax,c	2.00	kW	avec thermostat mécanique	Non
Consommation électrique				avec contrôle électronique de la température	Non
Mode arrêt	Po	0.00	W	contrôle électronique de température	
Mode veille	Psm	0.31	W	avec minuterie journalière contrôle électronique de température	Non
Mode inactif	Pidle	0.35	W	avec minuterie hebdomadaire	Oui
Veille réseau	Pnsm	0.70	W	Autres options de contrôle (sélections multiples possibles)	
Mode veille avec affichage		Non		contrôle de température avec détection de présence	Non
				contrôle de température avec détection de fenêtre	Oui
				ouverte option de contrôle à distance	Oui
				contrôle de démarrage adaptatif	Non
				limitation du temps de fonctionnement	Oui
				capteur à bulbe noir	Non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				précision du contrôle	Non
Coordonnées de contact	CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09				

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez toujours votre appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer. Ne le plongez jamais dans l'eau et ne l'éclaboussez jamais. Nettoyez le chauffage avec un chiffon doux et humide. Pour les modèles en verre, utilisez un chiffon doux et un produit de nettoyage pour vitres. N'utilisez jamais un chiffon mouillé et veillez à sécher l'appareil une fois qu'il est propre à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas de matériaux abrasifs, de solvants ou d'éponges de nettoyage dures, car cela pourrait provoquer des rayures ou d'autres dommages irréparables. Le chauffage doit être complètement sec avant d'être remis en service.
- Veuillez noter que le radiateur peut se décolorer à l'usage. Ce phénomène est dû à la pollution atmosphérique et n'est pas un défaut. Ne recouvrez pas votre appareil d'une feuille d'image et ne le peignez pas ou ne l'imprimez pas vous-même. Cela pourrait endommager l'élément chauffant et annulerait la garantie. Si vous remarquez des bruits, des odeurs, des changements visibles ou des températures exceptionnellement élevées, cessez d'utiliser l'appareil et contactez un revendeur Sundirect agréé.
- Les réparations doivent être effectuées par les revendeurs agréés Sundirect ou directement par Sundirect. Si vous tentez de modifier le produit ou de procéder vous-même à des réparations, votre garantie sera annulée.

GARANTIE

Les conditions présentes dans cette garantie s'ajoutent à toutes les garanties implicites, aux autres droits et aux ressources en rapport avec le produit dont le consommateur bénéficie grâce à la Loi sur les Pratiques du Commerce et les lois similaires de l'Etat et des territoires. L'acheteur d'origine de ce produit de décoration électrique possède les garanties suivantes, soumises aux conditions suivantes. Ce produit est garanti en cas de défaut de fabrication, le produit devra être rendu au magasin où il a été acheté pour être remplacé de manière gratuite ou contre remboursement du montant d'achat. Afin de pouvoir l'échanger ou d'être remboursé, il est nécessaire de présenter une preuve d'achat au vendeur.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Cette garantie n'est valable que pour les appareils utilisés suivant les instructions du fabricant.
- Cet appareil ne doit pas être modifié ou démonté.
- Le branchement doit s'adapter aux conditions requises de voltage spécifiées sur l'étiquette des caractéristiques.
- Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages directs ou indirects provoqués par une utilisation inappropriée, une installation incorrecte ou le démontage de l'appareil.
- La garantie sera valable uniquement si l'acheteur fournit une preuve d'achat, par exemple, l'original d'une facture.

INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT CORRECTE DES PILES SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/EC

Ce produit contient des piles. À la fin de leur vie utile, les piles ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers. Ils doivent être déposés dans les collecteurs disposés à cet effet ou auprès d'un revendeur qui fournit ce service. Une gestion appropriée de ces déchets permet d'éviter des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine.

INFORMATION POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Le symbole de la "poubelle barrée" est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

L'appareil doit être déposé dans les centres de tri sélectif municipaux ou chez les revendeurs au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent. Pour plus d'informations sur votre point de collecte le plus proche, veuillez contacter votre autorité locale, le service d'évacuation des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

É favor ler atentamente o manual antes de utilizar o aparelho. Guardar estas instruções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	Alimentação:	Potência:	IP rating:	Medidas:
NTW11B TURBO / NTW11W TURBO	220-240 V / 50-60 Hz	2000W	IP24	54x14x102 cm

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA



ATENÇÃO: algumas peças deste produto podem tornar-se muito quentes e causar queimaduras. Especial atenção deve ser dada onde crianças e pessoas vulneráveis estão presentes.

- ◆ Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas.
- ◆ Crianças com idades entre 3 e 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que ele tenha sido colocado ou instalado na sua posição normal de utilização e que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendem os perigos envolvidos. Crianças com idades entre 3 e 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar a manutenção.
- ◆ Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e acima e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- ◆ Verifique a tensão de alimentação; ela deve ser a mesma da especificação na placa de identificação.

- ◆ Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou outras partes importantes estiverem danificados.
- ◆ Não tente desmontar o produto, repará-lo ou alterá-lo.
- ◆ Para reduzir o risco de choque eléctrico, não coloque nem mergulhe o aparelho na água ou qualquer outro líquido. Não toque o aparelho com as mãos molhadas ou os pés descalços.
- ◆ Mantenha o aparelho e cabo afastado de calor, objetos pontiagudos ou qualquer outra coisa que possa causar danos no aparelho.
- ◆ Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoas com qualificação semelhante a fim de evitar perigos.
- ◆ Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de conectar-se à fonte de alimentação.
- ◆ Para evitar o risco de choque eléctrico, desligue o aparelho antes de limpar, mover ou limpar.
- ◆ Desligue quando não estiver em uso. Para desligar o aparelho, desligue o interruptor principal e, em seguida, retire a ficha da tomada. Não puxe o cabo para desconectar a ficha.
- ◆ Não opere em áreas onde a gasolina, a tinta ou outros líquidos inflamáveis são usados ou armazenados.
- ◆ Apenas para utilização doméstica e em interiores.
- ◆ O aparelho sempre deve ser instalado em uma superfície plana e seca.
- ◆ Para evitar um possível incêndio, não obstrua as entradas de ar ou as saídas de ar.
- ◆ Não inserir ou permitir que objectos estranhos para entrar em qualquer abertura de ventilação, uma vez que pode causar um choque eléctrico, fogo ou danos no dispositivo.
- ◆ Não deixe este aparelho sem vigilância quando estiver em uso.
- ◆ Não coloque o aparelho em um tapete, não coloque o cabo sob um tapete. Mantenha o cabo longe de áreas de tráfego para evitar tropeçar.
- ◆ Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros ou piscinas.
- ◆ Não utilizar compartilhando a tomada com outros aparelhos.
- ◆ Use o ventilador longe de altas temperaturas, alta umidade, óleo ácido e alcalino, inseticida, cortinas e outros artigos fáceis de serem sugados.
- ◆ Não use o dispositivo perto de fogões a gás ou chamas abertas em geral.
- ◆ Não utilize o dispositivo perto de cortinas ou têxteis.
- ◆ Não cubra o dispositivo durante o funcionamento.
- ◆ Não se exponha por um longo período ao fluxo de ar gerado pelo dispositivo porque pode causar danos à saúde.

PEÇAS E COMPONENTES




MONTAGEM DO PRODUTO

O painel de controlo deve estar situado na parte inferior do aparelho


Distâncias de segurança:

- A distância entre a banheira/chuveiro e o aparelho deve ser de, pelo menos, 60 cm.
- A distância entre o teto e o aparelho deve ser de, pelo menos, 15 cm.
- A distância entre o chão e o aparelho deve ser de, pelo menos, 40 cm.




INSTALAÇÃO


- Utilizar um berbequim para fazer 4 furos de 8 mm de diâmetro



- Introduzir 4 pinos nos orifícios.
- Utilizar os parafusos ST4x40 para fixar os elementos de fixação exteriores na parede




- Utilizar os 4 parafusos ST4.0x20 para fixar os 4 elementos de fixação interiores e os 4 elementos de fixação frontais ao aparelho.
- Fixe os elementos de fixação interiores do aparelho nos elementos de fixação exteriores da parede e utilize os parafusos M5x14 para os fixar à distância correta da parede.
- Cobrir as 4 tampas dos elementos de fixação frontais.



FUNCIONAMENTO

Utilização do artigo


- Colocar o aquecedor numa superfície plana e estável
- Ligue a qualquer fonte de 220-240V, 50Hz, AC, depois ligue o interruptor ao lado, ouvirá o som de "Di"
- Ligue o aquecedor premindo o botão de alimentação "  ", o LED apresentará a temperatura ambiente e, em seguida, utilize o controlo tátil ou o controlo remoto para definir a potência, a temperatura e a hora.
- Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, desligue-o com o interruptor e retire a ficha da tomada
- Atenção! Não cobrir o produto! O convetor não deve ser colocado debaixo do chuveiro ou na piscina

CONTROLO TÁCTIL E FUNCIONAMENTO POR CONTROLO REMOTO

Funcionamento do controlo tátil

Introduzir a ficha numa tomada eléctrica adequada.



Os botões do ecrã tátil localizados no produto correspondem às funções do controlo remoto:




Potência

Quando o produto está ligado, prima "power". a parte superior do visor mostra a temperatura. O aquecedor está a funcionar em condições de aquecimento de baixa potência.

Modo

Aquecimento de baixo  nível para o toalheiro, aquecimento de alto  nível para a unidade de ventilação e para o toalheiro

Temperatura

Premir o botão de temperatura, a temperatura  pode ser regulada entre 5°C e 40°C. A temperatura interna é visualizada sempre que o aparelho é posto em funcionamento. A temperatura pode ser regulada quando o aparelho está em stand-by ou em aquecimento. Quando a temperatura ambiente atinge o nível definido, a potência de alta temperatura pára e a potência de baixa temperatura permanece ativa. Quando a temperatura ambiente ultrapassa em 2 graus a temperatura definida, as potências de alta e baixa temperatura deixam de funcionar. A máquina só voltará a funcionar quando a temperatura descer 2 graus em relação à temperatura definida.

Premir demoradamente para repor a rede wifi

**Temporizador**


O botão do temporizador pode ser programado para iniciar ou parar o aparelho à hora desejada, com um intervalo de tempo entre 1 hora e 24 horas.

FUNCIONAMENTO DO CONTROLO REMOTO

Introduzir a ficha numa tomada eléctrica adequada.

Os botões do ecrã tátil localizados no produto correspondem às funções do controlo remoto:


1. Botão de alimentação
2. Modo
3. Temperatura
4. Temporizador
5. Bloqueio para crianças




Potência

Quando o produto está ligado, prima "power", a parte superior do visor mostra a temperatura. O aquecedor está a funcionar em condições de aquecimento de baixa potência.

Modo

Aquecimento de baixo nível para o toalheiro,  aquecimento de alto nível para a unidade de ventilação e para o toalheiro

Temperatura

Premir o botão de temperatura, a temperatura  pode ser regulada entre 5°C e 40°C. A temperatura interna é visualizada sempre que o aparelho é posto em funcionamento. A temperatura pode ser regulada quando o aparelho está em stand-by ou em aquecimento. Quando a temperatura ambiente atinge o nível definido, a potência de alta temperatura pára e a potência de baixa temperatura permanece ativa. Quando a temperatura ambiente ultrapassa em 2 graus a temperatura definida, as potências de alta e baixa temperatura deixam de funcionar. A máquina só voltará a funcionar quando a temperatura descer 2 graus em relação à temperatura definida.


Premir demoradamente para repor a rede wifi 

Temporizador

O botão do temporizador pode ser programado para iniciar ou parar o aparelho à hora desejada, com um intervalo de tempo entre 1 hora e 24 horas.

Bloqueio para crianças

Premir o botão do relógio para crianças durante 1 a 3 segundos, o aquecedor é bloqueado e pode ser ligado.

Depois de premir novamente o botão de bloqueio para crianças durante 1 a 3 segundos, o aquecedor é desbloqueado. Quando não existe controlo remoto, pode premir o botão de aquecimento  durante 1 a 3 segundos durante muito tempo para bloquear ou desbloquear o ecrã

SOM DE FUNCIONAMENTO

O aparelho emite um sinal sonoro aquando de cada regulação de funcionamento.

Utilize o seu telemóvel para ler o código QR abaixo ou procure “Tuya Smart” em Aplicações no mercado para descarregar e instalar a aplicação.

Selecione o código do seu país, introduza o número de telemóvel e toque em “Obter” para receber uma mensagem com o código de verificação.

Introduzir o código de verificação na mensagem e tocar em “Iniciar sessão” para iniciar sessão na aplicação.

Aceda à aplicação, toque em “adicionar dispositivo” na parte inferior, como mostra a imagem 1.





Foto 1

5. Existem dois métodos de ligação para a aplicação (modo de hotspot e modo de ligação rápida). O modo de ligação rápida é o modo predefinido. Os utilizadores podem tocar no canto superior direito para mudar o método de ligação para o modo de hotspot.
 - a. Para o modo de ligação rápida, certifique-se de que a luz de instrução do dispositivo pisca rapidamente
 - b. Para o modo de hotspot, certifique-se de que a luz do instrutor do dispositivo pisca lentamente
 - c. Se a luz não estiver a piscar de acordo com o estado descrito acima, prima longamente o botão de reinicializa  do dispositivo durante 1 a 3 segundos ou mais até que pisque corretamente, como mostra a imagem abaixo
6. Selecione o Wi-Fi, introduza a palavra-passe e toque em "Next" (Seguinte), como mostra a imagem 2 abaixo.

Para o modo de ligação rápida, a interface da aplicação passará pelas alterações durante o processo de configuração da rede, como mostra a imagem 3. A imagem 4 mostra a interface quando o dispositivo é ligado com êxito.




Foto 2




Foto 3




Foto 4

7. Depois de o dispositivo ter sido ligado com êxito, toque em "Dispositivos" na parte inferior. O nome do dispositivo aparece na lista da figura 5. Toque nele para aceder ao painel de controlo da tomada inteligente:

Quando o dispositivo está online, aparece um ponto verde na frente do ícone do dispositivo

Quando o dispositivo está offline, o ponto fica cinzento

Se o dispositivo for partilhado por outros, haverá um duplo ciclo.




Foto 5




Foto 6




Foto 7

8. O "Meu perfil" é onde os utilizadores podem gerir as suas informações pessoais. As principais informações são as seguintes: ver figura 6:
 - a. Informações pessoais: incluindo o nome da conta e o número de telemóvel
 - b. Informação de dispositivos partilhados
 - c. Centro de mensagens
 - d. Entrada para apresentar comentários
 - e. F.A.Q
 - f. Vinculação do telefone: se iniciar sessão com uma conta de rede social, pode vincular o seu número de telefone à sua conta
 - g. Sobre

9. Adicionar partilha: Como mostra a imagem, os utilizadores podem introduzir o número de telemóvel de um novo membro e partilhar o dispositivo com ele. O novo membro pode controlar o dispositivo com a sua própria conta, ver imagem

REQUISITOS DE INFORMAÇÃO

REQUISITOS DE INFORMAÇÃO PARA AQUECEDORES DE AMBIENTE LOCAL ELÉTRICOS

Identificador(es) de modelo:		NTW11B TURBO / NTW11W TURBO			
Elemento	Símbolo	Valor	Unidade	Elemento	Unidade
Saída de calor				Tipo de saída de calor/controlado de temperatura ambiente (selecione uma)	
Saída nominal de calor	Pnom	2.00	kW	saída em estágio único sem controle de temperatura	Não
Saída mínima (indicativa)	Pmin	0.70	kW	dois ou mais estágios manuais, sem controle de temperatura	Não
Saída contínua máxima	Pmax,c	2.00	kW	com termostato mecânico	Não
Consumo de energia				com controle eletrónico de temperatura	
Modo desligado	Po	0.00	W	controle eletrónico com temporizador diário	Não
Modo de espera	Psm	0.31	W	controle eletrónico com temporizador semanal	Sim
Modo inativo	Pidle	0.35	W	Outras opções de controle (seleções múltiplas possíveis)	
Em espera de rede	Pnsm	0.70	W	controle com detecção de presença	Não
Modo standby com visor		Não		controle com detecção de janela aberta	Sim
Eficiência energética sazonal em modo ativo	$\eta_{s,on}$	94.0	%	opção de controle remoto	Sim
				controle de início adaptativo	Não
				limitação de tempo de funcionamento	Sim
				sensor de bulbo negro	Não
				função de autoaprendizagem	Não
				precisão do controle	Não
Elementos de contacto	CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09				

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue sempre o aquecedor da tomada e deixe-o arrefecer completamente antes de o limpar. Nunca mergulhe na água nem salpique água sobre ele. Limpe o aquecedor com um pano macio e húmido. Nos modelos de vidro, utilize um pano macio e um limpa-vidros. Nunca utilize um pano húmido e certifique-se de que seca o aquecedor com um pano seco quando estiver limpo. Não utilizar materiais abrasivos, solventes ou esponjas de limpeza duras, pois podem provocar riscos ou outros danos irreparáveis. Antes de voltar a utilizar o aquecedor, este deve estar completamente seco.
- O aquecedor pode perder a cor com a utilização. Este facto deve-se à poluição atmosférica e não constitui um defeito. Não cubra o seu aquecedor com uma película de imagem e não pinte ou imprima o aquecedor você mesmo. Isto pode causar danos no elemento de aquecimento e anulará a garantia. Se notar algum ruído, cheiro, alterações visíveis ou temperaturas excepcionalmente elevadas, interrompa a utilização e contacte um revendedor autorizado Sundirect.
- As reparações devem ser efectuadas por vendedores autorizados da Sundirect ou diretamente pela Sundirect. Se tentar alterar o produto ou efetuar qualquer reparação por si próprio, a garantia será anulada.

GARANTIA

As condições desta garantia são concedidos, além de todas as garantias implícitas, outros direitos e recursos em relação ao produto que o consumidor tem nos termos da lei do Comércio e leis similares do estado ou território. O comprador original deste produto tem a seguinte garantia, sujeito às seguintes condições. Este produto é garantido em caso de “erro de fabricação”, o produto deve ser devolvido para a loja onde foi comprado e substituído gratuitamente ou reembolsar o valor. A fim de obter uma troca ou reembolso, você deverá apresentar o comprovante de compra para o vendedor.

TERMOS DE GARANTIA

- Esta garantia só é válida para aparelhos usados de acordo com instruções do fabricante.
- Este dispositivo não pode ser modificado ou manipulado de forma alguma.
- A conexão deve corresponder a os requisitos de tensão, conforme especificado na etiqueta de características encontradas nos produtos.
- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos diretos ou indiretos resultantes do uso indevido ou incorreto da instalação ou manuseio do aparelho.
- A garantia só é válida quando fornecer o comprovante de compra, por exemplo, uma fatura original.

INFORMAÇÃO PARA A CORRECTA ELIMINAÇÃO DE BATERIAS DE ACORDO COM A DIRECTIVA EUROPEIA 2006/66/CE

Este produto contém pilhas. No fim da sua vida útil, as pilhas não devem ser eliminadas com resíduos comuns. Devem ser entregues a um centro de recolha autorizado ou a retalhistas que ofereçam este serviço. A gestão adequada destes resíduos evita consequências potencialmente negativas para o ambiente e a saúde humana.

INFORMAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO CORRETA DO APARELHO USADO EM CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA EUROPEIA 2012/19/UE



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. O símbolo de um contêiner de lixo riscado, incluído no produto, indica que deve ser objeto de recolha seletiva. Os aparelhos usados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem de materiais que o compõem e reduzir o impacto sobre a saúde humana eo ambiente.

O aparelho deve ser levado a um centro de recolha diferenciada ou entregue ao revendedor onde for comprada um novo aparelho equivalente. Para mais informações sobre o ponto de recolha mais próximo, entre em contato com as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos urbanos, ou o vendedor do aparelho.

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso, e conservare per future consultazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	Alimentazione:	Potenza:	IP rating:	Misure:
NTW11B TURBO / NTW11W TURBO	220-240 V / 50-60 Hz	2000W	IP24	54x14x102 cm


AVVERTENZE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: Alcune parti dell'apparecchio possono diventare molto calde e provocare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini o persone vulnerabili.

- ◆ Tenere lontani dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni, a meno che costantemente sorvegliati.
- ◆ Ai bambini di età compresa tra 3 e 8 anni è consentito solo accendere/spegnere l'apparecchio, purché questo sia collocato o installato nell'abituale posizione operativa ed essi siano attentamente sorvegliati e istruiti su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Ai bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non è consentito inserire la spina, regolare e pulire l'apparecchio o eseguirne la manutenzione.
- ◆ L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore ad 8 anni e da persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate o istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- ◆ Controllare che l'alimentazione soddisfi i requisiti di tensione.

- ◆ Non utilizzare questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati.
- ◆ Non tentare per alcun motivo di riparare, smontare o modificare l'apparecchio personalmente.
- ◆ Per evitare qualsiasi rischio di scosse elettriche non immergere o bagnare il cavo o la spina dell'apparecchio. Non toccare il climatizzatore con le mani bagnate o piedi nudi.
- ◆ Tenere l'apparecchio e il cavo lontano da fonti di calore, oggetti taglienti o da qualsiasi altra cosa che possa causare danni al dispositivo.
- ◆ Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, un suo tecnico o da persone qualificate, al fine di evitare situazioni di pericolo.
- ◆ Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- ◆ Per evitare rischi di scossa elettrica, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa elettrica prima di spostarlo, ripararlo o pulirlo.
- ◆ Per scollegare l'apparecchio, spegnere l'interruttore di alimentazione e dopo rimuovere la spina dalla presa. Non tirare il cavo per scollegarlo dalla spina.
- ◆ Non utilizzare in aree dove viene utilizzata o immagazzinata benzina, vernice o altri liquidi infiammabili.
- ◆ Solo per uso domestico ed in ambienti interni.
- ◆ È necessario installare il dispositivo in un luogo asciutto e piano.
- ◆ Per evitare pericoli d'incendio, non bloccare le bocchette di ventilazione.
- ◆ Non inserire oggetti estranei nelle bocchette di ventilazione, in quanto potrebbero causare scosse elettriche, incendi o danni al dispositivo.
- ◆ Non lasciare l'apparecchio acceso incustodito.
- ◆ Non posizionare l'apparecchio su un tappeto, non collocare il cavo sotto un tappeto. Tenere il cavo lontano da aree di passaggio per evitare inciampi.
- ◆ Non utilizzare l'apparecchio nei pressi di bagni, docce o piscine.
- ◆ Non colleghi altri apparecchi alla stessa presa di corrente.
- ◆ -Utilizzare il ventilatore lontano da alte temperature, umidità elevata, olio acido e alcalino, insetticida, tende e altri articoli che sono facili da aspirare.
- ◆ Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di stufe a gas o fiamme libere in genere.
- ◆ Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di tende o tessuti.
- ◆ Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento.
- ◆ Non esporsi per un lungo periodo al flusso d'aria generato dall'apparecchio perché può causare danni alla salute.


PARTI E COMPONENTI

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

Il pannello di controllo deve trovarsi nella parte inferiore dell'apparecchio.


Distanze di sicurezza:

- La distanza tra la vasca/doccia e l'apparecchio deve essere di almeno 60 cm.
- La distanza tra il soffitto e l'apparecchio deve essere di almeno 15 cm.
- La distanza tra il pavimento e l'apparecchio deve essere di almeno 40 cm.




INSTALLAZIONE


- Con un trapano, praticare 4 fori di 8 mm di diametro.



- Introdurre 4 borchie nei fori.
- Utilizzare le viti ST4x40 per fissare gli elementi di fissaggio esterni alla parete.




- Utilizzare le 4 viti ST4.0x20 per fissare i 4 elementi di fissaggio interni e i 4 elementi di fissaggio anteriori all'apparecchio.
- Fissare gli elementi di fissaggio interni dell'apparecchio negli elementi di fissaggio esterni della parete e utilizzare le viti M5x14 per fissarli alla giusta distanza dalla parete.
- Coprire i 4 tappi dell'elemento di fissaggio anteriore.



OPERAZIONE

Utilizzo dell'articolo


- Posizionare il riscaldatore su una superficie piana e stabile
- Collegare la spina a una qualsiasi fonte di corrente alternata a 220-240 V, 50 Hz, quindi accendere l'interruttore a lato; si sentirà il suono "Di".
- Accendere il riscaldatore premendo il pulsante di accensione "  ", il LED visualizzerà la temperatura ambiente, quindi utilizzare il touch control o il telecomando per impostare la potenza, la temperatura e l'ora.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per molto tempo, spegnerlo con l'interruttore di alimentazione e staccare la spina.
- Attenzione! Non coprire il prodotto! Il convettore non deve essere collocato sotto la doccia o in piscina.

FUNZIONAMENTO A SFIORAMENTO E CON TELECOMANDO

Funzionamento per il controllo tattile

Inserire la spina in una presa di corrente adeguata.



I pulsanti del touch screen situati sul prodotto corrispondono alle funzioni del telecomando:




Potenza

Quando il prodotto è acceso, premere "power", . la parte superiore del display mostra la temperatura. Il riscaldatore funziona in condizioni di riscaldamento a bassa potenza.

Modali

Riscaldamento a basso  livello per il portasciugamani, riscaldamento di alto  livello sia per l'unità ventilatore che per il portasciugamani

Temperatura

Premendo il pulsante della temperatura,  la temperatura può essere impostata da 5°C a 40°C. La temperatura interna viene visualizzata a ogni avvio dell'apparecchio. La temperatura può essere impostata quando l'apparecchio è in stand-by o in riscaldamento. Quando la temperatura ambiente raggiunge il livello impostato, la potenza ad alta temperatura si arresta e quella a bassa temperatura rimane attiva. Quando la temperatura ambiente supera di 2 gradi la temperatura impostata, sia la potenza ad alta temperatura che quella a bassa temperatura smettono di funzionare. La macchina riprenderà a funzionare solo quando la temperatura diminuirà di 2 gradi rispetto alla temperatura impostata.

Premere a lungo per resettare il wifi



Timer


Il pulsante del timer può essere impostato per avviare o arrestare l'apparecchio all'ora desiderata, con un intervallo di tempo compreso tra 1 ora e 24 ore.

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

Inserire la spina in una presa di corrente adeguata.

I pulsanti del touch screen situati sul prodotto corrispondono alle funzioni del telecomando:

1. Pulsante di accensione
2. Modalità
3. Temperatura
4. Timer
5. Blocco per bambini




Potenza


Quando il prodotto è acceso, premere "power", . la parte superiore del display mostra la temperatura. Il riscaldatore funziona in condizioni di riscaldamento a bassa potenza.

Modalità

Riscaldamento a basso livello per il portasciugamani, riscaldamento di alto livello sia per l'unità ventilatore che per il portasciugamani

Temperatura

Premendo il pulsante della temperatura,  la temperatura può essere impostata da 5°C a 40°C. La temperatura interna viene visualizzata a ogni avvio dell'apparecchio. La temperatura può essere impostata quando l'apparecchio è in stand-by o in riscaldamento. Quando la temperatura ambiente raggiunge il livello impostato, la potenza ad alta temperatura si arresta e quella a bassa temperatura rimane attiva. Quando la temperatura ambiente supera di 2 gradi la temperatura impostata, sia la potenza ad alta temperatura che quella a bassa temperatura smettono di funzionare. La macchina riprenderà a funzionare solo quando la temperatura diminuirà di 2 gradi rispetto alla temperatura impostata.


Premere a lungo per resettare il wifi 

Timer

Il pulsante del timer può essere impostato per avviare o arrestare l'apparecchio all'ora desiderata, con un intervallo di tempo compreso tra 1 ora e 24 ore.

Blocco per bambini

Premendo il pulsante dell'orologio per bambini da 1 a 3 secondi, il riscaldatore viene bloccato e può essere acceso.

Dopo aver premuto nuovamente il pulsante di blocco per bambini per 1 o 3 secondi, il riscaldatore viene sbloccato. In assenza di telecomando, è possibile premere a lungo il pulsante  di riscaldamento da 1 a 3 secondi per bloccare o sbloccare lo schermo.

SUONO OPERATIVO

L'apparecchio emette un segnale acustico ad ogni impostazione di funzionamento.


FUNZIONE WIFI

Utilizzate il vostro telefono per scansionare il codice QR qui sotto o cercate “Tuya Smart” in Application on market per scaricare e installare l’applicazione.


Selezionate il codice del vostro Paese, inserite il numero di cellulare e toccate “Ottieni” per ricevere un messaggio contenente la verifica del codice.

Inserire il codice di verifica nel messaggio e toccare “Login” per accedere all’app.


Accedere all’applicazione, toccare “aggiungi dispositivo” in basso, come mostrato nell’immagine 1.




Pic 1

5. Esistono due metodi di connessione per l'app (modalità hotspot e modalità di connessione rapida). La modalità di connessione rapida è quella predefinita. Gli utenti possono toccare l'angolo in alto a destra per passare alla modalità hotspot.
 - a. Per la modalità di connessione rapida, assicurarsi che la spia dell'istruttore del dispositivo lampeggi rapidamente.
 - b. Per la modalità hotspot, assicurarsi che la spia dell'istruttore del dispositivo lampeggi lentamente.
 - c. Se la luce non lampeggia come descritto sopra, premere a lungo il pulsante di reset del dispositivo per 1-3 secondi o più, fino a quando non lampeggia correttamente, come mostrato nell'immagine sottostante. 
6. Selezionate il Wi-Fi, inserite la password e toccate "Avanti", come mostrato nell'immagine 2 qui sotto.


Per la modalità di connessione rapida, l'interfaccia dell'app viene modificata durante il processo di configurazione della rete, come mostrato nell'immagine 3, mentre l'immagine 4 mostra l'interfaccia quando il dispositivo è connesso con successo.



Pic 2



Pic 3




Pic 4

7. Dopo che il dispositivo è stato collegato correttamente, toccare "Dispositivi" in basso. Il nome del dispositivo viene visualizzato nell'elenco dell'immagine 5. Toccarlo per accedere al pannello di controllo della presa intelligente. Toccare per accedere al pannello di controllo della presa intelligente:


Quando il dispositivo è online, nella parte anteriore dell'icona del dispositivo è presente un punto verde.

Quando il dispositivo è offline, il punto è grigio.


Se il dispositivo è condiviso da altri, si verifica un doppio loop.



Pic 5



Pic 6



Pic 7

8. Il "Mio profilo" è il luogo in cui gli utenti possono gestire le informazioni personali. Le informazioni principali sono le seguenti, vedi figura 6:
- Informazioni personali: incluso il nome del conto e il numero di cellulare.
 - Informazioni sui dispositivi condivisi
 - Centro messaggi
 - Iscrizione per l'invio di feedback
 - F.A.Q
 - Legame con il telefono: se si accede con l'account del social network, è possibile legare il numero di telefono all'account.
 - Circa
9. Aggiungi condivisione: Come mostrato nell'immagine, gli utenti possono digitare il numero di cellulare di un nuovo membro e condividere il dispositivo con lui. Il nuovo membro può controllare il dispositivo con il proprio account, come mostra l'immagine.

REQUISITI DI INFORMAZIONE

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE ELETTRICI

Identificativo del modello:		NTW11B TURBO / NTW11W TURBO			
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica				Tipo di uscita termica/controllo della temperatura ambiente (selezionare una)	
Potenza nominale	Pnom	2.00	kW	uscita a singolo stadio senza controllo della temperatura	No
Potenza minima (indicativa)	Pmin	0.70	kW	due o più stadi manuali, senza controllo della temperatura	No
Potenza continua massima	Pmax,c	2.00	kW	con termostato meccanico	No
Consumo di energia				con controllo elettronico della temperatura	No
Modalità spenta	Po	0.00	W	controllo elettronico con timer giornaliero	No
Modalità standby	Psm	0.31	W	controllo elettronico con timer settimanale	Si
Modalità inattiva	Pidle	0.35	W	Altre opzioni di controllo (selezioni multiple possibili)	
In standby di rete	Pnsm	0.70	W	controllo della temperatura con rilevamento presenza	No
Modalità standby con display		No		controllo della temperatura con rilevamento finestra aperta	Si
Efficienza stagionale in modalità attiva	$\eta_{S,on}$	94.0	%	opzione controllo a distanza	Si
				controllo di avvio adattivo	No
				limitazione del tempo di lavoro	Si
				sensore a bulbo nero	No
				funzione di autoapprendimento	No
				precisione del controllo	No
Contatti	CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09				

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare sempre il riscaldatore e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. Non immergerlo mai in acqua e non spruzzarlo mai. Pulire il riscaldatore con un panno morbido e umido. Per i modelli in vetro, utilizzare un panno morbido e un detergente per vetri. Non utilizzare mai un panno bagnato e assicurarsi di asciugare il riscaldatore una volta pulito con un panno asciutto. Non utilizzare materiali abrasivi, solventi o spugne dure per la pulizia, perché potrebbero causare graffi o altri danni irreparabili. Prima di rimetterlo in funzione, il riscaldatore deve essere completamente asciutto.
- Si prega di notare che il riscaldatore può scolorire con l'uso. Ciò è dovuto all'inquinamento atmosferico e non è un difetto. Non coprire il riscaldatore con un foglio illustrato e non dipingere o stampare il riscaldatore stesso. Ciò potrebbe danneggiare l'elemento riscaldante e invalidare la garanzia. Se si notano rumori, odori, alterazioni visibili o temperature eccezionalmente elevate, interrompere l'uso e contattare un rivenditore autorizzato Sundirect.
- Le riparazioni devono essere effettuate da rivenditori autorizzati Sundirect o direttamente da Sundirect. Se si tenta di modificare il prodotto o di procedere autonomamente alle riparazioni, la garanzia decade.

GARANZIA

Le condizioni presenti in questa garanzia si concedono in addizione a tutte le garanzie implicite, altri diritti e risorse in relazione col prodotto che il consumatore ha sotto la Legge di Pratica di Commercio e leggi simili statali e territoriali. Il compratore originale di questo prodotto dispone della seguente garanzia ed è soggetto alle seguenti condizioni. Questo prodotto è garantito in caso di "errore di fabbricazione", il prodotto dovrà essere restituito al negozio dove venne comprato per essere sostituito di forma gratuita o per ottenere il rimborso dell'importo. Col fine di ottenere una sostituzione del prodotto o un rimborso, è necessario presentare una prova di acquisto valida al venditore.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA

- Questa garanzia è valida unicamente per apparati utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante.
- Questo apparato non deve essere modificato o manipolato in nessun modo.
- La connessione alla presa deve adattarsi ai requisiti di voltaggio che sono specificati nell'etichetta di caratteristiche che si trova nei prodotti.
- Il fabbricante non è responsabile dei danni diretti o indiretti derivati per un uso indebito o di una scorretta installazione o manipolazione dell'apparato.
- La garanzia sarà valida solamente se il prodotto è fornito di prova di acquisto, per esempio, una fattura originale.

INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2006/66/EC

Questo prodotto contiene batterie. Alla fine della loro vita utile, le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti indifferenziati. Devono essere consegnati a un centro di raccolta autorizzato o a rivenditori che offrono questo servizio.

La corretta gestione di questi rifiuti evita conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana.

INFORMAZIONI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO IN CONFORMITÀ CON LA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE



Questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il simbolo del contenitore di spazzatura barrato è apposto sul prodotto per ricordare gli obblighi della raccolta differenziata. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono, ottenere un importante risparmio d'energia ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Per informazioni sul punto di raccolta più vicino, contattare l'autorità locale, il servizio comunale di raccolta dei rifiuti o il rivenditore dell'apparecchio.

Lesen sie diese wichtigen anweisungen sorgfältig durch und bewahren sie sie gut auf.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	Elekt. Spannung:	Pleistung:	IP rating:	Abmessungen:
NTW11B TURBO / NTW11W TURBO	220-240 V / 50-60 Hz	2000W	IP24	54x14x102 cm

SICHERHEITSANWEISUNGEN




VORSICHT : Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

- ◆ Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufstellen, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- ◆ Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem üblichen Betriebsplatz aufgestellt und installiert ist, und wenn sie beaufsichtigt sowie im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult werden, und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Gerätestecker einstecken, das Gerät einstellen und reinigen bzw. Wartungsarbeiten daran ausführen.
- ◆ Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, unter der Voraussetzung, sie werden beaufsichtigt und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult, und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- ◆ Überprüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung der in Ihrem Haus

vorhandenen entspricht.

- ◆ Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- ◆ Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
- ◆ Um jegliche Risiken eines Stromschlags zu vermeiden darf das Gerät, der Kabel und der Netzanschluss weder in Wasser getaucht noch befeuchtet werden. Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder barfuss an.
- ◆ Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, aggressiven Flüssigkeiten und scharfen.
- ◆ Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dem technischen Kundendienst oder einem Fachtechniker ersetzt werden, um sämtliche Risiken zu vermeiden.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
- ◆ Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, Vor jedem Reinigungs- oder Wartungsverfahren immer den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.
- ◆ Um das Gerät zu trennen, Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie erst dann den Netzstecker. Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- ◆ Das Gerät muss nicht in Gegenwart von Gas, Sprengstoffen oder feuergefährlichem Material benutzt werden.
- ◆ Nur für den Innenbereich geeignet. Nur für den Hausgebrauch.
- ◆ Stellen sie das Gerät immer auf eine trockene und ebene Oberfläche.
- ◆ Um eventuelle Brände zu vermeiden, Lufteinlässe sowie Auslässe nicht blockieren.
- ◆ Stecken Sie keine Fremdkörper in Belüftungs- oder Auslass Öffnungen, da dies einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen und den Heizlüfter beschädigen kann.
- ◆ Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- ◆ Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppiche. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter dem Teppich. Verlegen Sie das Netzkabel fernab von Verkehrsflächen, um Stolperunfälle zu vermeiden.
- ◆ Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- ◆ Fügen Sie nicht anderen Geräte in die selbe Steckdose ein.
- ◆ Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von Hochtemperatur-, Hochfeuchtigkeits-, Säure- und Alkaliöl, Insektiziden, Vorhängen und anderen Gegenständen, die leicht eingesaugt werden können.
- ◆ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gasherden oder offenen Flammen.
- ◆ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder Textilien.
- ◆ Das Gerät darf während der Funktion nicht abgedeckt werden.
- ◆ Setzen Sie sich nicht über einen längeren Zeitraum dem vom Gerät erzeugten Luftstrom aus, da er gesundheitliche Schäden verursachen kann.

TEILE UND KOMPONENTEN




1. Linke Stangenauflage
2. Handtuchhalter
3. Rechte Stange Stütze
4. Kontrollbox
5. Fan
6. EIN/AUS

PRODUKTMONTAGE

Das Bedienfeld muss sich im unteren Teil des Geräts befinden.


Sicherheitsabstände:

- Der Abstand zwischen der Badewanne/Dusche und dem Gerät muss mindestens 60 cm betragen.
- Der Abstand zwischen der Decke und dem Gerät muss mindestens 15 cm betragen.
- Der Abstand zwischen dem Boden und dem Gerät muss mindestens 40 cm betragen.




EINRICHTUNG


- Mit einem Bohrer 4 Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm bohren



- Setzen Sie 4 Bolzen in die Löcher ein.
- Verwenden Sie die Schrauben ST4x40, um die äußeren Befestigungselemente an der Wand zu befestigen.



- Befestigen Sie die 4 inneren Befestigungselemente und die 4 vorderen Befestigungselemente mit den 4 Schrauben ST4.0x20 am Gerät.
- Befestigen Sie die inneren Befestigungselemente des Geräts in den äußeren Befestigungselementen der Wand und verwenden Sie die Schrauben M5x14, um sie im richtigen Abstand zur Wand zu befestigen.
- Decken Sie die 4 Kappen der vorderen Befestigungselemente ab.



OPERATION

Verwendung des Artikels


- Stellen Sie das Heizgerät auf eine ebene, stabile Fläche.
- Stecken Sie den Stecker in eine 220-240V, 50Hz, AC Quelle, dann schalten Sie den Schalter an der Seite ein, Sie werden den Ton "Di" hören.
- Schalten Sie die Heizung ein, indem Sie die Einschalttaste "⏻" drücken. Die LED-Anzeige zeigt die Raumtemperatur an, dann können Sie die Leistung, die Temperatur und die Zeit mit dem Touch Control oder der Fernbedienung einstellen.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird - schalten Sie es mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Achtung! Decken Sie das Produkt nicht ab! Der Konvektor sollte nicht unter der Dusche oder im Schwimmbad aufgestellt werden.

TOUCH-BEDIENUNG UND BEDIENUNG PER FERNBEDIENUNG

Bedienung für Touch Control

Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose.



Die Touchscreen-Tasten auf dem Produkt entsprechen den Funktionen der Fernbedienung:




Strom

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste "power", und im oberen Teil des Displays wird die Temperatur angezeigt, die das Gerät bei niedriger Leistung aufheizt.

Modus

Niedrige Heizleistung für Handtuchhalter , hohe Heizleistung für Gebläseeinheit  und Handtuchhalter

Temperatur

Drücken Sie die Temperaturtaste,  die Temperatur kann von 5°C bis 40°C eingestellt werden. Die Innentemperatur wird bei jedem Einschalten des Geräts angezeigt. Die Temperatur kann eingestellt werden, wenn sich das Gerät im Standby-Modus oder im Heizbetrieb befindet. Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht, schaltet sich die Hochtemperaturleistung ab und die Niedertemperaturleistung bleibt aktiv. Wenn die Raumtemperatur 2 Grad über der eingestellten Temperatur liegt, schalten sich sowohl die hohe als auch die niedrige Temperaturleistung ab. Das Gerät nimmt den Betrieb erst wieder auf, wenn die Temperatur um 2 Grad gegenüber der eingestellten Temperatur sinkt.

Langes Drücken zum Zurücksetzen von WiFi

**Zeitschaltuhr**


Die Zeitschalttaste kann so eingestellt werden, dass das Gerät zum gewünschten Zeitpunkt mit einem Zeitintervall zwischen 1 Stunde und 24 Stunden startet oder stoppt.

BEDIENUNG FÜR DIE FERNSTEUERUNG

Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose.

Die Touchscreen-Tasten auf dem Produkt entsprechen den Funktionen der Fernbedienung:


1. Einschalttaste
2. Modus
3. Temperatur
4. Zeitschaltuhr
5. Kindersicherung




Strom

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste "power", und im oberen Teil des Displays wird die Temperatur angezeigt, die das Gerät bei niedriger Leistung aufheizt.

Modus

Niedrige Heizleistung für Handtuchhalter,  hohe Heizleistung für Gebläseeinheit und Handtuchhalter

Temperatur

Drücken Sie die Temperaturtaste,  die Temperatur kann von 5°C bis 40°C eingestellt werden. Die Innentemperatur wird bei jedem Einschalten des Geräts angezeigt. Die Temperatur kann eingestellt werden, wenn sich das Gerät im Standby-Modus oder im Heizbetrieb befindet. Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht, schaltet sich die Hochtemperaturleistung ab und die Niedertemperaturleistung bleibt aktiv. Wenn die Raumtemperatur 2 Grad über der eingestellten Temperatur liegt, schalten sich sowohl die hohe als auch die niedrige Temperaturleistung ab. Das Gerät nimmt den Betrieb erst wieder auf, wenn die Temperatur um 2 Grad gegenüber der eingestellten Temperatur sinkt.


Langes Drücken zum Zurücksetzen von WiFi

**Zeitschaltuhr**

Die Zeitschalttaste kann so eingestellt werden, dass das Gerät zum gewünschten Zeitpunkt mit einem Zeitintervall zwischen 1 Stunde und 24 Stunden startet oder stoppt.

Kindersicherung

Drücken Sie die Kindersicherungstaste 1 bis 3 Sekunden, das Heizgerät ist gesperrt und kann eingeschaltet werden.

Wenn Sie die Kindersicherungstaste erneut 1 bis 3 Sekunden lang drücken, wird das Heizgerät entsperrt. Wenn keine Fernbedienung vorhanden ist, können Sie die Heiztaste 1 bis 3 Sekunden lang drücken, um den Bildschirm zu sperren oder zu entsperrn. 

BETRIEBSGERÄUSCH

Das Gerät gibt bei jeder Einstellung einen Piepton ab.

WIFI-FUNKTION

Scannen Sie mit Ihrem Telefon den unten stehenden QR-Code oder suchen Sie in Application on market nach "Tuya Smart", um die App herunterzuladen und zu installieren.

Wählen Sie Ihre Landesvorwahl, geben Sie die Handynummer ein und tippen Sie auf "Abrufen", um eine Nachricht mit dem Verifizierungscode zu erhalten.

Geben Sie den Verifizierungscode in der Nachricht ein und tippen Sie auf "Anmelden", um sich bei der App anzumelden.

Gehen Sie zur App und tippen Sie unten auf "Gerät hinzufügen", wie in Abbildung 1 dargestellt.





Bild 1

5. Es gibt zwei Verbindungsmethoden für die App (Hotspot-Modus und Schnellverbindungsmodus). Der Schnellverbindungsmodus ist der Standardmodus. Benutzer können auf die obere rechte Ecke tippen, um die Einschaltmethode in den Hotspot-Modus zu ändern.
- Für den Schnellverbindungsmodus vergewissern Sie sich bitte, dass die Ausbilderleuchte des Geräts schnell blinkt.
 - Vergewissern Sie sich im Hotspot-Modus, dass die Ausbilderleuchte des Geräts langsam blinkt.
-  c. Wenn das Licht nicht wie oben beschrieben blinkt, drücken Sie bitte den Reset-Knopf des Geräts für 1 bis 3 Sekunden oder länger, bis es richtig blinkt, wie im Bild unten gezeigt
6. Wählen Sie das Wi-Fi aus, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf "Weiter", wie in Abbildung 2 unten gezeigt.

Im Schnellverbindungsmodus durchläuft die App-Benutzeroberfläche die Änderungen während der Netzwerkkonfiguration, wie in Abbildung 3 dargestellt. Abbildung 4 zeigt die Benutzeroberfläche, wenn das Gerät erfolgreich verbunden ist.




Bild 2




Bild 3




Bild 4

7. Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde, tippen Sie unten auf "Geräte". Der Gerätenamen wird in der Liste in Abbildung 5 angezeigt. Tippen Sie darauf, um das Bedienfeld der intelligenten Steckdose aufzurufen. Anmerkungen:

Wenn das Gerät online ist, erscheint ein grüner Punkt auf der Vorderseite des Gerätesymbols

Wenn das Gerät offline ist, wird der Punkt grau dargestellt.

Wenn das Gerät von anderen genutzt wird, entsteht eine Doppelschleife.




Bild 5




Bild 6




Bild 7

8. Unter "Mein Profil" können die Benutzer persönliche Informationen verwalten. Die wichtigsten Informationen sind wie folgt, siehe Abbildung 6:
- Persönliche Daten: einschließlich Kontoname und Mobiltelefonnummer
 - Informationen über gemeinsam genutzte Geräte
 - Nachrichtenzentrum
 - Eintrag zum Einreichen von Feedback
 - F.A.Q.
 - Telefonbindung: Wenn Sie sich mit einem Konto in einem sozialen Netzwerk anmelden, können Sie Ihre Telefonnummer mit Ihrem Konto verbinden.
 - Über
9. Freigabe hinzufügen: Wie auf dem Bild zu sehen ist, können Nutzer die Handynummer eines neuen Mitglieds eingeben und das Gerät mit ihm teilen. Das neue Mitglied könnte das Gerät mit seinem eigenen Konto steuern, siehe Bild

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

ERFORDERLICHE ANGABEN ZU ELEKTRISCHEN EINZELRAUMHEIZGERÄTEN

Modellkennung(en):		NTW11B TURBO / NTW11W TURBO			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Art der Wärmeabgabe/Raumtemperaturregelung (eine auswählen)	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	2.00	kW	Einstufige Wärmeabgabe ohne Temperaturregelung	Nein
Minimale Wärmeleistung (indikativ)	P _{min}	0.70	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Regelung	Nein
Maximale Dauerwärmeleistung	P _{max,c}	2.00	kW	mit mechanischem Thermostat	Nein
Stromverbrauch				mit elektronischer Temperaturregelung	
Im Aus-Modus	P _o	0.00	W	elektronische Regelung mit täglichem Timer	Nein
Im Standby-Modus	P _{sm}	0.31	W	elektronische Regelung mit Wochentimer	Ja
Im Leerlaufmodus	P _{idle}	0.35	W	Weitere Regelungsoptionen (mehrere möglich)	
Im Netzwerk-Standby	P _{ns}	0.70	W	Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	Nein
Standby mit Anzeige		Nein		Raumtemperaturregelung mit Fenster-offen-Erkennung	Ja
Saisonale Effizienz im aktiven Modus	η _{S,on}	94.0	%	Saisonale Effizienz im aktiven Modus η _{S,on} 94.0 % Fernbedienungsoption	Ja
				adaptiver Start	Nein
				Begrenzung der Betriebszeit	Ja
				Schwarzkolbensensor	Nein
				Selbstlern-Funktion	Nein
				Regelgenauigkeit	Nein
Kontaktangaben	CLIMACITY S.L. C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA) tel. +34 91 392 05 09				

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Tauchen Sie ihn niemals in Wasser ein und spritzen Sie ihn nicht mit Wasser voll. Reinigen Sie das Heizgerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Bei Modellen aus Glas verwenden Sie ein weiches Tuch und Glasreiniger. Verwenden Sie niemals ein nasses Tuch und trocknen Sie das Heizgerät nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsschwämme, da dies zu Kratzern oder anderen irreparablen Schäden führen kann. Bevor Sie das Heizgerät wieder in Betrieb nehmen, muss es vollständig trocken sein.
- Bitte beachten Sie, dass sich das Heizgerät bei Gebrauch verfärben kann. Dies ist auf die Luftverschmutzung zurückzuführen und stellt keinen Fehler dar. Decken Sie Ihr Heizgerät nicht mit einer Bildfolie ab und bemalen oder bedrucken Sie es nicht selbst. Dies könnte das Heizelement beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie. Wenn Sie Geräusche, Gerüche, sichtbare Veränderungen oder außergewöhnlich hohe Temperaturen feststellen, stellen Sie den Betrieb ein und wenden Sie sich an einen autorisierten Sundirect-Händler.
- Reparaturen müssen von autorisierten Sundirect-Händlern oder direkt von Sundirect durchgeführt werden. Wenn Sie versuchen, das Produkt zu verändern oder Reparaturen selbst durchzuführen, erlischt Ihre Garantie.

GARANTIE

ENTSORGUNG GEBRAUCHTEN HAUSHALTSGERÄTEN

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, senden Sie bitte das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg mit Angabe des Kaufdatums an Ihren Vertragshändler.

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Muss das Gerät entsprechend den Anweisungen des Herstellers benutzt worden sein.
- Das Gerät darf nicht geöffnet oder in irgendeiner Form verändert werden.
- Das Gerät an eine Spannung angeschlossen wurde, die nicht für das Gerät auf dem Typenschild angegeben ist.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, die fehlerhafte Installation, Betrieb, Verwendung oder Wartung entstehen.
- Bitte bewahren Sie die Rechnung als Beleg für das Kaufdatum auf. Dies ist für eventuelle Garantieansprüche erforderlich.

HINWEISE ZUR VORSCHRIFTSGEMÄSSEN ENTSORGUNG VON BATTERIEN GEMÄSS EU-RICHTLINIE 2006/66/EG

Dieses Produkt enthält Batterien. Batterien dürfen nach ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen an einer Sammelstelle für Batterien oder bei einem Händler, der diesen Service anbietet, abgegeben werden. Die getrennte Entsorgung von Batterien schont die Umwelt und verhindert gesundheitliche Beeinträchtigungen als Folge einer unsachgemäßen Abfallbeseitigung.

INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER KORREKTEN ENTSORGUNG DES PRODUKTES GEMÄSS DER EURICHTLINIE 2012/19/EU



Das Produkt nicht zusammen mit Hausmüll oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Um auf die Verpflichtung der getrennten Entsorgung hinzuweisen, ist das Gerät mit dem Symbol des durchgestrichenen Müllbehälters versehen.

Mit dem Ziel der Optimierung der Wiedergewinnung und des Recycling der eingesetzten Materialien sowie die Reduzierung der negativen Wirkungen auf die Menschliche Gesundheit und Umwelt müssen gebrauchte Geräte separat gehandhabt werden.

Das Gerät muss zu den Mülltrennungszentren der Gemeinde gebracht oder beim Kauf eines neuen, gleichartigen Geräts an den Händler zurückgegeben werden. Für Informationen zu Ihrem nächstliegenden Wertstoffhof kontaktieren Sie bitte die örtliche Behörde für Abfallentsorgung.

- El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso. La última versión de este manual está disponible en la página web www.purline.es
- The contents of this operation manual and the specifications of this product are subject to change without notice. An updated manual is available on www.purline.es
- Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modifications sans préavis. Vous pouvez télécharger la version actuelle du manuel: www.purline.es
- O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Você pode descarregar a versão atual do Manual: www.purline.es
- Il contenuto di questo manuale e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso. L'ultima versione del manuale di istruzioni può essere scaricata dal sito www.purline.es
- Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuellste Bedienungsanleitung online abrufbar: www.purline.es




Purline
Purline.es


ClimaCity

CLIMACITY S.L.
 C. Torrox, 2 - 5
 28041 Madrid (ESPAÑA)
 tel. +34 91 392 05 09
www.purline.es