



Lire avant d'ouvrir

Bienvenue chez Nitropc

Nous vous remercions de votre achat et de la confiance que vous nous accordez.

Nous vous informons que vous déposez d'une période d'essai de 14 jours pour retourner votre équipement. En ce cas il serait nécessaire de suivre les conditions suivantes:

- Garder les 2 boîtes originales et conserver intacts les lièges blancs de l'intérieur
- Pendant la période d'essai, ne retirez pas le film adhésif des couvercles latéraux et frontale. Le fonctionnement n'est pas affecté par leur présence.
- Ne pas retirer les couvercles latéraux. Le sceau de sécurité doit être conservé dans son état original, sauf que vous trouvez des instructions d'ouverture à l'intérieur de l'ordinateur. En cas de manipulation non autorisée, Nitropc se réserve le droit de refuser le retour du produit.

Afin de garantir le remboursement intégral de votre Nitropc, il est indispensable de conserver le produit en parfait état. Les frais d'expédition sont à la charge du client. En cas de non-respect d'une ou plusieurs des spécifications ci-dessus, le produit sera considéré comme usagé et il ne sera pas possible de le retourner.

Vous trouverez toutes les informations sur les conditions d'achat et de retour sur notre site internet www.nitro-pc.es.

N'oubliez pas de lire les instructions de mise en service de l'équipement. Celles-ci comprennent un bref résumé des solutions aux questions initiales que vous pouvez vous poser.

Profitez de votre Nitropc !

L'équipe de Nitropc

GARANTIE

Tous nos produits bénéficient d'une garantie de trois ans qui couvre la réparation ou, si cela n'est pas possible, le remplacement du même composant, y compris les frais de main d'oeuvre et d'expédition.

Vous devez donc conserver l'emballage d'origine pendant cette période. En plus les produits sont conformes au décret législatif 1/2007 du 16 novembre, qui approuve le texte consolidé de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs.

Exceptions ou cas non couverts par la garantie:

- Problèmes causés par tout type de logiciel tel que des logiciels malveillants (virus), des mises à jour des divers, des systèmes d'exploitation, des plateformes de jeux numériques (Steam, Origin, Uplay), etc.
- Les équipes ayant été totalement ou partiellement ouvert, manipulé et/ou réparé par une personne autre que les services d'assistance technique de Nitropc, sauf accord préalable et écrit avec nos techniciens.
- Détérioration du produit due à l'usure ou à une mauvaise utilisation.
- Dommages au produit dans des situations de force majeure.
- La perte des données personnelles stockées sur les disques durs.

Plus d'info: <https://www.nitro-pc.es/garantias>



**LIRE
AVANT
D'OUVRIR**



**LIRE
AVANT
D'OUVRIR**

INCIDENTS DE LIVRAISON

Vérifiez toujours l'état de votre Nitropc et assurez-vous qu'il vous est parvenu en parfait état. **Vous disposez de 24 heures à compter de la réception pour réclamer tout dommage éventuel résultant du transport.**

Si aucune réclamation n'est formulée dans ce délai, nous comprendrons que vous êtes satisfait. Si votre commande n'est pas en parfait état, ne vous inquiétez pas, vous devez suivre les instructions suivantes:

1. Prenez les suivantes photos:
 - Boîte en carton marron protégeant le Nitropc.
 - Étiquette d'expédition.
 - Intérieur de la boîte en carton avec les protections blanches.
 - Une ou plusieurs photographies des dommages causés au PC.
2. Contactez-nous de l'une des manières suivantes:
 - WhatsApp au Support: **+34 653 153 646. (Incidents uniquement)**
 - Envoyez un e-mail à: soporte@nitro-pc.es

Si vous nous contactez en dehors des heures de bureau, nous vous répondrons en urgence le jour ouvrable suivant, dans le but de résoudre le problème le plus rapidement possible.

 Nitropc

LE JEU COMMENCE



1 OVERTURE

2 MISE EN MARCHE

3 FOIRE AUX QUESTIONS

4 GARANTIE

5 RETOUR

**LIRE
AVANT
D'OUVRIR**



**LIRE
AVANT
D'OUVRIR**

**PC
GAMER**



SERVICE TECHNIQUE

+34 876 614 501 (Extension 2)

soporte@nitro-pc.es (Email)

www.nitro-pc.es/contacto

(En complétant le formulaire de contact)

www.nitro-pc.es


(Connexion/assistance/support)

Du lundi au jeudi de 9h30 à 16h00
et le vendredi de 9h30 à 14h30
(Consultez les horaires mis à jour dans la section
Support de notre site Web)


INSTRUCTIONS

DÉBALLER VOTRE NITROPC


1 BOITE EXTÉRIEUR



BOITES INTÉRIEURES





Boite 1



Boite 2




2



3

Boite 1



MON NITROPC VA TRÈS LENT, SE PLANTE OU À DE MAUVAISES PERFORMANCES DANS LES JEUX

1. Vérifiez qu'un grand nombre de programmes ne démarrent pas lorsque vous démarrez votre Nitropc. Utilisez ce QR pour regarder une vidéo explicative. (Regarder figure 12)
2. Les antivirus peuvent provoquer des lenteurs, des plantages ou des problèmes de performances. Essayez de le désactiver temporairement pour voir si le problème persiste.
3. Si votre disque dur est très plein, vous risquez de rencontrer des problèmes de performances. Nous vous recommandons de visiter ce NitroConseil. (Regarder figura 13)
4. Si un seul jeu présente un dysfonctionnement, le développeur pourra le réparer rapidement. Cela se produit particulièrement avec les nouvelles versions.

LES ÉCOUTEURS, HAUT-PARLEURS NE MARCHENT PAS

1. Si vous rencontrez des difficultés pour détecter vos haut-parleurs, vos écouteurs ou votre microphone, ou si vous rencontrez un bruit de fond, nous vous recommandons d'utiliser les connexions d'arrière. (Regarder figures 14 et 15)
2. Vérifiez dans vos paramètres audio Windows que l'appareil par défaut est celui que vous utilisez. Par exemple, si vous avez un moniteur connecté via HDMI et des haut-parleurs, il est très possible que le son sorte du moniteur et non des haut-parleurs.

MON DISQUE DUR/SSD/M.2 SE REMPLIT RAPIDEMENT OU LA CAPACITÉ DU DISQUE DUR EST INFÉRIEURE À CELUI QUE J'AI ACHÉTÉ

Si vous n'avez choisi qu'un disque dur de 1 TB par exemple, chez Nitropc nous le partitionnons toujours en deux : 350 Go pour le système d'exploitation et les programmes et le reste pour les jeux, la musique, les vidéos...

Si vous ne le saviez pas, il est très probable que vous ayez installé des jeux et d'autres programmes sur la partition de 350 Go, il est donc normal qu'elle se remplisse rapidement. Nous vous conseillons de déplacer ces éléments vers le lecteur appelé "Stockage". Cela se produira également si vous avez choisi une combinaison de SSD/M.2 et HDD, et c'est pour la même raison. (Regarder figure 16)



Figure 12

NitroConseil optimiser
<http://bit.ly/Nitro-optimizar>



Figure 13

NitroConseil nettoyer les disques
<http://bit.ly/Nitro-ebasura>



Figure 14



Figure 15

Disco 0			
Básico 978,07 GB En pantalla	Recuperación 450 MB NTFS Correcto (Parti)	100 MB Correcto ((C:) 977,53 GB NTFS Correcto (Arranque, Archivo de pagin
Disco 1			
Básico 2794,39 GB En pantalla	Almacenamiento (E) 2794,39 GB NTFS Correcto (Partición primaria)		
■ No asignado ■ Partición primaria			

Figure 16

MON NITROPC SE REDÉMARRE, SE PLANTE OU PRÉSENTE D'ÉCRAN BLEU.

1. Si les redémarrages sont fréquents et vous ne pouvez accéder Windows merci d'appeler notre service technique. (Regarder page 7)
2. Essayez d'utiliser votre Nitropc sans aucun périphérique, seulement clavier et souris.
3. Si vous avez cette problème seulement avec un jeu ou programme spécifique, merci de vérifier qu'il est compatible avec la version de Windows et qu'il est bien installé.
4. Vérifiez que vos périphériques sont compatibles avec votre version de Windows. (Reagarder figure 07)
5. Assurez-vous que votre Nitropc est dans un environnement suffisamment ouvert et aéré pour éviter la surchauffe.
6. Quelquefois, les redémarrages sont causes para les actualisations automatiques de Windows, lequel les exécute après certaines minutes d'inactivité.
7. Il est commun qu'en raison d'une mauvaise utilisation de l'ordinateur, il ait été infecté par malware. Nous vous recommandons de consulter nos NitroConseils. (Reagarder figure 08)
8. Essayez d'utiliser un point de restauration antérieur à la date à laquelle vous avez commencé à rencontrer ces problèmes. Visitez notre NitroConseil. (Reagarder figure 09)

MON NITROPC PRÉSENTE DES PROBLÈMES DE CONNEXION WI-FI

1. N'utilisez pas l'adaptateur de wifi et le câble réseau simultanément.
2. Assurez-vous que l'adaptateur est connecté sur les ports USB arrière en priorisant ceux du couleur noir. (Reagarder figure 10)
3. Si vous ne pouvez pas voir votre réseau Wi-Fi, vous êtes peut-être trop loin du routeur ou il y a beaucoup d'interférences causées par des obstacles physiques ou de nombreux réseaux Wi-Fi en proximité. Si nécessaire, nous vous recommandons de rapprocher votre Nitropc du routeur ou de chercher une solution alternative (adaptateur Wi-Fi plus puissant, câble réseau, répéteur, automate...) (Reagarder figure 11)

Si le problème persiste, veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet.



Figure 07



Figure 08

NitroConseil malware.
<http://bit.ly/Nitro-malware>



Figure 09


NitroConseil restoration.
<http://bit.ly/Nitro-restauracion>



Figure 10




Figure 11




IMPORTANT


Vous devez conserver les boîtes, les lièges blancs et le plastique pendant la période de garantie.




7



6




8



Retirer le plastique de protection


MISE EN MARCHÉ

Boîte 2



Le contenu de la boîte va dépendre de la configuration choisie pendant le processus d'achat (Wi-Fi, télécommande des lumières led...)

VUE D'ARRIÈRE



VUE DE FACE



- * CONNECTEZ LES PÉRIPHÉRIQUES (souris, clavier, casques...).
- * Si vous disposez d'un adaptateur Wi-Fi c'est le moment de le connecter sur le port USB noire du derrière.
- * Connectez le moniteur seulement si votre ordinateur dispose d'une carte graphique intégrée (AMD 3000G, 4000G, 5000G...).
- * Connectez le moniteur seulement si votre ordinateur dispose d'une carte graphique dédiée (GT, GTX, RX, RTX...).

* **1/2** Mise en marche.

Aimez votre Nitropc!

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

MON NITROPC S'ALLUME MAIS LE MONITEUR RESTE NOIR.

1. Si vous aviez une carte graphique dédiée (non intégrée dans le processeur), branchez le câble du moniteur (Regarder figure 01). Si vous n'aviez pas de carte graphique dédiée, branchez le câble du moniteur dans (Regarder figure 02)
2. Vérifiez que le câble du moniteur est correctement connecté aux deux extrémités avant d'allumer le Nitropc. Si vous disposez d'un type de fixation sur le connecteur, assurez-vous qu'il est solidement fixé.
3. Vérifiez que votre moniteur ou téléviseur est branché et que vous avez sélectionné la sortie vidéo correspondant à votre équipe. (Regarder figure 03)
4. Si vous utilisez un adaptateur, essayez de vous connecter sans lui, autant que possible.
5. Essayez de connecter le Nitropc sur un autre moniteur ou tv.

MON NITROPC NE S'ALLUME PAS QUAND ON APPUIE LE BOUTON.

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement connecté aux deux extrémités et que l'interrupteur d'alimentation est en position "I". (Regarder figure 04)
2. Si vous utilisez une multiprise, essayez de la connecter directement à une prise murale.
3. Essayez d'appuyer sur le bouton "Réinitialiser" au lieu de "Alimentation". (Regarder figure 05)

MON NITROPC S'ÉTEINT SOUDAINEMENT

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement connecté aux deux extrémités.
2. Assurez-vous que votre Nitropc est dans un environnement suffisamment ouvert et aéré pour éviter la surchauffe.
3. Si votre équipe présente le problème décrit sur la figure 06 merci de lire le paragraphe suivant.

CARTE GRAPHIQUE DÉDIÉE (GT, GTX, RX, RTX...).



Figure 01

CARTE GRAPHIQUE INTÉGRÉE (3000G, 4000G...).



Figure 02



Figure 03



Figure 04



Figure 05




Figure 06