

- Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
- Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

EN

TCL

RP409BWE0	RP456BWE0
RP409BWD0	RP456BWD0
RP409BWC0	RP456BWC0
RP409BIE0	RP456BIE0
RP409BID0	RP456BID0
RP409BIC0	RP456BIC0
RP409BLE0	RP456BLE0
RP409BLD0	RP456BLD0
RP409BLC0	RP456BLC0

USER MANUAL
REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Thank you for purchasing a TCL refrigerator. We hope you enjoy using your new TCL refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety Instructions	2
Product Introduction	5
Handling and placement	6
Product Features	7
Preparations prior to use	7
Operation keys	8-14
Care and maintenance	14
Failure analysis	15
Non-failure	15
Technical parameter and Packing list	16-18
Safe recovery instructions	19

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential-type environments;
- Bed and breakfast-type environments;
- Catering and similar non-retail applications.

10. This product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, tested with (without) light cover.

1.Warning

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged from 3 to 8 years are permitted to load and unload refrigerating appliances. Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems. Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, making ice-cream, and producing ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used.

Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. Repairs to the refrigerator must be carried out by a specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.



Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.

Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance. You can use various materials to wrap the food and prevent an undue rise in temperature.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.



Some features and accessories of the refrigerator you purchased may not be completely consistent with this legend, please refer to the packing list.


Friendly reminder:

If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement

EN


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.




While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.




Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.




Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.



Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.



Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.



Friendly reminder:

- When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.
- When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.
- Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.
- Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.
- Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Product Features

EN

- **Intelligent frost-free refrigerator**

The internationally renowned compressor and latest frost-free technology are adopted to achieve energy conservation, efficiency and superior performance.

- **Temperature control is intelligent and accurate to keep fresh for a longer time**

The microcomputer control system is used to set and control the temperatures of Refrigerating Chamber, Variable-temperature Chamber and Freezing Chamber respectively, which makes the temperature adjustment more accurate and keeps fresh for a longer time.

Some models are operated by fully intelligent control, without adjustment and interference of users.

- **Extra large LED display, touch buttons**

LED display screen respectively displays the set temperature and functional status of the Refrigerating Chamber, Variable-Temperature Chamber and the Freezing Chamber. At the same time, touch buttons are adopted with fashionable and clear appearance and convenient operation.

- **Artificial intelligence, automatic temperature control**

Under the condition of artificial intelligence, the refrigerator can automatically adjust the temperature according to the change of ambient temperature, achieving the ideal refrigeration effect without manual adjustment.

- **The Variable-temperature Chamber with large capacity**

The temperature regulation of Variable-temperature Chamber can achieve -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Switch function.

- **Quick Refrigerating and Quick Freezing function**

Quick Refrigerating function drops the temperature of the Refrigerating Chamber to 2°C quickly, which makes the fresh-keeping effect better and makes it easier to have iced drinks;

Quick Freezing function can refrigerate the food in the Freezing Chamber to below -18°C in the shortest time, and keep fresh more scientifically.


- **Alarm warning function**

This refrigerator is equipped with fault prompt and alarm function when the refrigeration door is not closed properly, which is convenient for users to use and maintain.

Preparations prior to use


1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.

1. Remove fixing tape




In hot summer, 24 hours are needed to fully freeze the food. Check the refrigerating condition on the second day.


2. Connect to power



3. Store food after connecting to power for 2-3 hours



The plastics deodorant will disappear automatically after freezing for a while.



1. Operation buttons

- Button A... Refrigerating temperature control button
- Button B... Variable temperature control button
- Button C... Freezing control button
- Button D... ECO button
- Button E... Lock/unlock button

2. Display screen

- ①... Quick Refrigerating mode
- ②... Temperature display
- ③... Quick Freezing mode
- ④... ECO mode
- ⑤... Temperature icon
- ⑥... Variable Temperature Choices
- ⑦... Unlocking display

3. Display

Power-on each time, display fully for 3 seconds with the startup ring, and then enter the normal operation display (the set temperatures of the Refrigerating Chamber, the Variable-temperature Chamber and the Freezing Chamber are 5/4/-18°C respectively for the first time).

Temperature display area: When there is no fault, the set temperature of the refrigerating chamber is displayed circularly every 3 seconds; When there is a fault, the fault code is cycled to display after locking. When the temperature is set, the indicating area of the refrigerating chamber is lit and the rest areas are extinguished.

Display control: Under normal circumstances, in the locked state, the display screen goes out if there is no door opening action and button-free operation after 30 seconds;

Every time there is a door opening action or a button operation, the display screen restores normal display;

When a fault "visible fault code" occurs, the display screen lights up, and goes out after 60 seconds.

4. Lock and unlock

In the unlocked state, press and hold the lock/unlock button continuously for 3 seconds to enter the locked state, and the unlock icon goes out;

In the locked state, press and hold the lock/unlock button continuously for 3 seconds to enter the unlocked state, and the unlock icon lights up.

After 30 seconds of button-free operation, it automatically enters the locked state.

The following 5~8 functions must be carried out in the unlocked state.
If the operation is in the locked state, the "Unlock" icon flashes for 3 seconds, and a beep prompt is given at the same time.

5. Temperature and function setting of Refrigerating Chamber

If 2~8 °C is not displayed in the indicating area of refrigerator room, press the refrigeration button once first.

Press the refrigeration button to adjust the temperature of the Refrigerating Chamber, and the temperature rises by 1°C every time the refrigeration button is pressed; When the temperature reaches 8°C, press the refrigeration button again, cycle the temperature to 2°C, and so on.

Press the refrigeration button for 3 seconds to set the Quick Refrigerating mode, and then the Quick Refrigerating icon lights up. At this time, the refrigeration display shows 2°C; In Quick Refrigerating mode, press the refrigeration button for 3 seconds to exit the Quick Refrigerating mode, and Refrigerating Chamber setting will be restored to the choice before setting the Quick Refrigerating mode.

The setting is going to take effect after locking.

6. Setting of the temperature and function of Variable-temperature Chamber

Press the variable temperature button to adjust the temperature of the variable-temperature chamber. Each time you press the variable temperature button,

The choice is as -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Temperature cycling; The setting is going to take effect after locking.

7. Setting of the temperature and function of Freezing Chamber

If -16~-24°C is not displayed in the indicated area of refrigeration room, press the freeze button once first.

Press the Freezing button to adjust the temperature of the Freezing Chamber, and the temperature drops by 1°C every time the Freezing button is pressed; After the temperature reaches -24°C, press the freeze button one more time, cycle the temperature to -16°C, and so on.

Press the Freezing button for 3 seconds to set the Quick Freezing mode, and then the Quick Freezing icon lights up. At this time, the Freezing display shows -26°C; Press the Freezing button for 3 seconds to exit the Quick Freezing mode, and restore the Freezing Chamber setting to the choice before setting the Quick Freezing mode,

The setting is going to take effect after locking.

8. ECO mode

Press the "ECO" button and switch to the "ECO" mode immediately. The refrigeration is set to 5°C, the freeze is set to -18°C, and the variable temperature maintains the original choice; In the ECO mode, press the "ECO" button again, and you will exit the smart mode immediately.

9. Display control function

After 60 seconds of operation, the back light automatically goes out; When the back light goes out, press any button to restore the back light.

10. Power-off memory

When the power is cut off, the instantaneous working state of the power is locked, and after the power is supplied, it still works according to the setting before the power is cut off

11. Door opening alarm

If the door of Refrigerating Chamber is not closed entirely or opened for more than 120 seconds, a beep alarm will be issued, and the alarm will stop after closing the door.

12. Fault prompt

When the following fault prompts appear on the display screen, the refrigerator is out of order. The refrigerator can still refrigerate when a part of it occurs faults, but it should be contacted for maintenance as soon as possible to realize the optimal operation of the refrigerator.

Prompt	E1	E2	E3
Fault	Refrigeration temperature sensor circuit	Freeze temperature sensor circuit	Variable temperature sensor circuit
Prompt	E4	E5	E6
Fault	Freezing and defrosting sensor	Ambient temperature sensor	Communication circuit



Operation keys

EN



Door change operation

List of tools to be provided by users			
	Cross screwdriver		Putty knife Straight screwdriver
	5/16" socket spanner		Masking paper tape


- 1) Remove articles from the door body.
- 2) Remove the upper hinge cover, hinge cover decorative cap and upper hinge, and disconnect the signal lines (1, 2 signal line terminals) on the top right side of the refrigerator.



- 3) Remove the refrigeration door body (pay attention to the small parts such as shaft sleeve and stop on the door, make sure they are not to be lost); Remove the middle hinge, and remove the hinge hole decorative cap on the other side.




4) Remove the refrigeration door body (pay attention to the small parts such as shaft sleeve and stop on the door, make sure they are not to be lost); Remove the lower hinge and leveling foot. Remove the lower hinge stop and the hinge shaft and install them on the other side of the hinge, and install the modified lower hinge on the other side of the refrigerator; The leveling foot is installed on the original hinge side.



5) Refrigeration door replacement:

Remove the upper end cap plate and the end cover hole plug of the refrigeration door, install the upper shaft sleeve and the door body signal line on the other side and cover the upper end cap plate; Then install the end cap hole plug on the other side of the upper end cap:

Remove the door self-lock component, door holder and shaft sleeve of the refrigeration door, take out the left door self-lock component from the accessory package, install it on the left side of the lower end cap of the refrigeration door, and replace the door holder and shaft sleeve with the left side of the lower end cap of the refrigeration door.



6) Replacement of refrigeration door:

Remove the shaft sleeve of the upper end cap of the refrigerator door, and install them at the left and right interchangeably.



Remove the freeze door self-lock component, door holder and shaft sleeve, take out the left door self-lock component from the accessory package, install it on the left side of the lower end cap of the freeze door, and replace the door holder and shaft sleeve with the left side of the lower end cap of the freeze door.





Operation keys

EN

7) Install the replaced refrigeration door on the lower hinge, then install the middle hinge, and cover the hinge hole decorative cap.




8) Place the refrigeration door body on the middle hinge and install the upper hinge; Connect the refrigerator top signal 4 with the door body signal line 1. Finally, the hinge cover is installed at the left hinge; The hinge cover decorative cap is installed at the top of the right side.



(The above pictures are for reference only, and the actual configuration is subject to the purchased physical objects or the seller's statement)

Operation keys

Place the bottle frame horizontally above the bulges on both sides of the door body, observe that the grooves on both sides of the bottle frame should be aligned with the bulges on both sides of the door, and then use a little force to clamp the bottle frame into the bulges on both sides.



EN

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber:

Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.

--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.


Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.


Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.



Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way



Remove by gently pulling it outward and upward.

Care and Maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe away any oil contamination and dirt. After cleaning, ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;

--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.


Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line and plug. Look for dust on the power plug. Feel for abnormal heat on the plug. Check if the socket is loose. Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line and plug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.



Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

EN

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures: Refrigerator does not work, The refrigeration effect is poor

Causes:

1. Check the connection of the power supply.
2. Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
3. Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.

1. Ensure the power supply is properly connected. 2. Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby. 3. Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures: Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes: 1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies: 1. Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased. 2. Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Failures: There is abnormal sound in refrigerator

Causes: 1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.

Remedies: 1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures: There is abnormal odor in refrigerator

Causes: 1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.

Remedies: 1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3. Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon: The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause: The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon: The refrigerator door is too tight and not easy to open.

Cause: When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon: Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause: The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon: There is a humming sound in the refrigerator.

Cause: The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon: Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause: High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon: Condensation is present on the built-in light surface.

Cause: The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon: Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause: High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

EN

Model	RP409BWE0	RP409BWD0	RP409BWC0	RP409BIE0	RP409BID0	RP409BIC0
Climate type	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Electric shock resistance star	I	I	I	I	I	I
Sign						
Total volume	409L	409L	409L	409L	409L	409L
Storage volume of fridge	267L	267L	267L	267L	267L	267L
Variable temperature volume	32L	32L	32L	32L	32L	32L
Storage volume of freezer	142L	142L	142L	142L	142L	142L
Power type	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Rated current	1.1A	1A	1A	1.1A	1A	1A
Freezing capacity	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h
Power consumption	285kWh/year	228kWh/year	183kWh/year	285kWh/year	228kWh/year	183kWh/year
Lamp power	1.2W	1.2W	1.2W	1.2W	1.2W	1.2W
Weight	69kg	79kg	84kg	69kg	79kg	84kg
Dimension (WxDxHmm)	595x680x1850	595x680x1850	595x680x1850	595x680x1850	595x680x1850	595x680x1850
Refrigerant and charge amount	R600a,64g	R600a,64g	R600a,64g	R600a,64g	R600a,64g	R600a,64g
Noise level (dB(A) re 1 pW)	39	39	39	39	39	39

Model	RP409BLE0	RP409BLD0	RP409BLC0
Climate type	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Electric shock resistance star	I	I	I
Sign			
Total volume	409L	409L	409L
Storage volume of fridge	267L	267L	267L
Variable temperature volume	32L	32L	32L
Storage volume of freezer	142L	142L	142L
Power type	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Rated current	1.1A	1A	1A
Freezing capacity	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h
Power consumption	285kWh/year	228kWh/year	183kWh/year
Lamp power	1.2W	1.2W	1.2W
Weight	69kg	79kg	84kg
Dimension (WxDxHmm)	595x680x1850	595x680x1850	595x680x1850
Refrigerant and charge amount	R600a,64g	R600a,64g	R600a,64g
Noise level (dB(A) re 1 pW)	39	39	39

Technical parameter

EN

Model	RP456BWE0	RP456BWD0	RP456BWC0	RP456BIE0	RP456BID0	RP456BIC0
Climate type	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Electric shock resistance star	I	I	I	I	I	I
Sign						
Total volume	456L	456L	456L	456L	456L	456L
Storage volume of fridge	314L	314L	314L	314L	314L	314L
Variable temperature volume	32L	32L	32L	32L	32L	32L
Storage volume of freezer	142L	142L	142L	142L	142L	142L
Power type	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Rated current	1.1A	1A	1A	1.1A	1A	1A
Freezing capacity	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h
Power consumption	297kWh/year	237kWh/year	190kWh/year	297kWh/year	237kWh/year	190kWh/year
Lamp power	1.2W	1.2W	1.2W	1.2W	1.2W	1.2W
Weight	78kg	84kg	91kg	78kg	84kg	91kg
Dimension (WxDxHmm)	595x680x2010	595x680x2010	595x680x2010	595x680x2010	595x680x2010	595x680x2010
Refrigerant and charge amount	R600a,67g	R600a,67g	R600a,67g	R600a,67g	R600a,67g	R600a,67g
Noise level (dB(A) re 1 pW)	39	39	39	39	39	39

Model	RP456BLE0	RP456BLD0	RP456BLC0
Climate type	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Electric shock resistance star	I	I	I
Sign			
Total volume	456L	456L	456L
Storage volume of fridge	314L	314L	314L
Variable temperature volume	32L	32L	32L
Storage volume of freezer	142L	142L	142L
Power type	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Rated current	1.1A	1A	1A
Freezing capacity	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h
Power consumption	297kWh/year	237kWh/year	190kWh/year
Lamp power	1.2W	1.2W	1.2W
Weight	78kg	84kg	91kg
Dimension (WxDxHmm)	595x680x2010	595x680x2010	595x680x2010
Refrigerant and charge amount	R600a,67g	R600a,67g	R600a,67g
Noise level (dB(A) re 1 pW)	39	39	39

Packing list

EN

Annex \ Model	RP409BWE0	RP409BWD0	RP409BWC0	RP409BIE0	RP409BID0	RP409BIC0	RP409BLE0	RP409BLD0	RP409BLC0
Refrigerator shelf	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Variable temperature space drawer	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Variable temperature space shelf	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fruit and Vegetable Compartment	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Freezer drawer	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Tray	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Egg box	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bottle rack	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Operating instruction	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Annex \ Model	RP456BWE0	RP456BWD0	RP456BWC0	RP456BIE0	RP456BID0	RP456BIC0	RP456BLE0	RP456BLD0	RP456BLC0
Refrigerator shelf	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Variable temperature space drawer	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Variable temperature space shelf	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fruit and Vegetable Compartment	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Freezer drawer	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Tray	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Egg box	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bottle rack	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Operating instruction	1	1	1	1	1	1	1	1	1

The product has multiple configurations, please refer to the actual product for details.

Safe recovery instructions

EN

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling. Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';


temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43°C';

Dear customer

If you need customer service, please check warranty card for further information.



Replaceable (LED only) light source by a professional

- Les images sont données à titre indicatif. Les produits peuvent être modifiés sans préavis.
- Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

FR

TCL

RP409BWE0	RP456BWE0
RP409BWD0	RP456BWD0
RP409BWC0	RP456BWC0
RP409BIE0	RP456BIE0
RP409BID0	RP456BID0
RP409BIC0	RP456BIC0
RP409BLE0	RP456BLE0
RP409BLD0	RP456BLD0
RP409BLC0	RP456BLC0

MANUEL D'UTILISATEUR

RÉFRIGÉRATEUR

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Table des matières

Merci d'avoir acheté un réfrigérateur TCL. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau réfrigérateur TCL. Nous nous engageons à vous fournir un excellent service.

FR

Consignes de sécurité	2
Introduction du produit	5
Manipulation et mise en place	6
Caractéristiques du produit	7
Préparatifs avant l'utilisation	7
Touches de commande	8
Entretien et maintenance	14
Analyse des défaillances	15
Non-défaillances	15
Paramètre technique	16
Liste d'emballage	18
Instructions pour une récupération en toute sécurité	19

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques ou mentales physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou instruites. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2. Si le câble d'alimentation est endommagé, ce câble doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.

3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles ont reçu au préalable des consignes concernant la sécurité de fonctionnement, si elles sont surveillées et à condition qu'elles comprennent les dangers inhérents à l'usage de cet appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

4. **AVERTISSEMENT** : Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou de la structure intégrée ne soient pas obstruées.

5. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

6. **AVERTISSEMENT** : N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.

7. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils électriques dans des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

8. Ne stockez pas de substances explosives dans cet appareil, par exemple des bombes aérosols contenant un propergol inflammable.

9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que :

- Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- Les fermes et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- Les environnements de type chambre avec petit déjeuner ;
- Restauration et applications non commerciales similaires.

10. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F pour la source lumineuse ERP, testée avec (sans) cache-lumière.

1. Avertissement

Avertissement : Aucune barrière ne doit être placée autour de l'appareil ou à l'intérieur de la structure encastrée pour assurer une ventilation libre.

Avertissement : Il est interdit d'accélérer le processus de dégivrage à l'aide de tout équipement mécanique ou de toute méthode autre que celle recommandée par le fabricant.

Avertissement : N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.

Avertissement : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment d'aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Avertissement : Ne placez pas de boissons liquides ou d'aliments contenus dans des récipients en verre dans le compartiment congélateur afin d'éviter qu'ils ne se cassent ou ne se brisent.

Avertissement : Si le réfrigérateur est éteint, il doit être rallumé 5 minutes plus tard pour éviter d'endommager le compresseur.

Avertissement : Si une pièce sous tension, un bruit anormal, une odeur, de la fumée ou d'autres anomalies sont constatés pendant l'utilisation, il est essentiel d'éteindre immédiatement l'appareil et de contacter rapidement le service après-vente de l'entreprise.

Avertissement : Évitez de placer vos doigts ou vos mains sous le réfrigérateur, en particulier à l'arrière, car des objets pointus peuvent provoquer des blessures.

Avertissement : Les enfants ne doivent pas jouer ou grimper sur le réfrigérateur. Les parents doivent surveiller les enfants pour éviter tout danger potentiel.

Avertissement : Évitez de placer votre main entre les portes pour les ouvrir ou les fermer afin de ne pas vous coincer les doigts. Utilisez toujours la poignée de la porte pour l'ouvrir ou la fermer.

Pour les appareils de réfrigération de la classe climatique

En fonction de la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé dans les plages de température ambiante indiquées dans le tableau suivant.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique. Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage spécifiée.

Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette à l'intérieur de votre réfrigérateur.

Plage de température effective

Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner normalement dans le cadre de la plage de température spécifiée par sa classe.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)
Sub-tempéré	SN	+ 10 à +32
Tempéré	N	+ 16 à +32
Subtropical	ST	+ 16 à +38
Tropical	T	+ 16 à +43

REMARQUE

Les performances de refroidissement et la consommation d'énergie du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous recommandons d'ajuster les réglages de température comme il convient.



FR

Avertissement : Risque d'incendie / matériaux inflammables

Avertissement : Lorsque vous placez l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

Avertissement : Évitez de placer plusieurs prises de courant ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à prendre et conserver des aliments dans le réfrigérateur.

L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température à l'intérieur des compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.

Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'approvisionnement en eau relié au point d'eau si l'on n'a pas pris d'eau pendant 5 jours.

Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur afin d'éviter qu'ils n'entrent en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent sur ceux-ci.

Les compartiments pour aliments surgelés à deux étoiles sont adaptés au stockage d'aliments pré-congelés, à la fabrication de glaces et à la production de glaçons.

Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.

Si le réfrigérateur reste vide pendant une longue période, il faut éteindre, dégivrer, nettoyer, sécher le réfrigérateur et laisser la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

2. Attentions

Attentions : L'alimentation électrique de ce produit doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique, et une prise indépendante standard à 3 trous d'une capacité supérieure à 10 A et mise à la terre de manière fiable doit être utilisée.

Évitez de partager une prise de courant entre plusieurs appareils afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

Attentions : Évitez de tirer le câble d'alimentation à la main. Pour déconnecter l'alimentation électrique, il faut toujours tenir le connecteur d'alimentation et le débrancher de la prise.

Ne touchez pas le câble d'alimentation ou le connecteur avec des mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Attentions : Ne laissez pas le câble d'alimentation être écrasé par le réfrigérateur ou toute autre charge lourde, et évitez de plier le câble d'alimentation à l'extrême.

L'endommagement ou le décollement du câble d'alimentation peut entraîner des risques d'incendie ou d'électrocution.

Consignes de sécurité

Si le câble d'alimentation est cassé ou coupé, contactez immédiatement le service après-vente pour l'aide.

Attentions : Ne conservez pas de matériaux inflammables ou explosifs, d'acides corrosifs ou de substances alcalines dans le réfrigérateur.

Attentions : N'utilisez pas le réfrigérateur par temps de pluie ou sous la lumière directe du soleil.

Attentions : Ne placez pas de récipients contenant des liquides sur le réfrigérateur, car la rupture ou le renversement du récipient peut compromettre l'isolation électrique du réfrigérateur et entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.

Attentions : Le réfrigérateur ne doit pas être démonté ou modifié sans autorisation. Les réparations du réfrigérateur doivent être effectuées par un spécialiste.

Attentions : En cas de fuite d'un gaz inflammable tel que le gaz de houille, il faut d'abord fermer le robinet qui fuit, puis ouvrir la fenêtre pour ventiler. Ne débranchez pas immédiatement le connecteur du réfrigérateur afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion dû à des étincelles électriques.

Attentions : Les appareils de réfrigération, en particulier les réfrigérateurs-congélateurs de type I, peuvent ne pas fonctionner correctement s'ils sont placés pendant une période prolongée en dessous de la limite froide de la plage de température pour laquelle l'appareil est conçu. Cela peut entraîner la décongélation du contenu ou une température trop élevée dans le compartiment des aliments congelés.

Attentions : Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans les compartiments ou armoires de congélation des aliments, ni dans les compartiments ou armoires à basse température. En outre, certains produits, comme l'eau glacée, ne doivent pas être consommés lorsqu'ils sont trop froids.

Attentions : Ne dépassez pas les durées de conservation recommandées par les fabricants d'aliments, quel que soit le type d'aliment.

Attentions : Prenez des précautions pour éviter une augmentation excessive de la température des aliments congelés lors du dégivrage de l'appareil de réfrigération. Vous pouvez utiliser différents matériaux pour envelopper les aliments et éviter une élévation excessive de la température.

Attentions : L'élévation de la température des aliments congelés pendant le dégivrage manuel, l'entretien ou le nettoyage peut réduire leur durée de conservation.



Attentions : Veillez à bien conserver les aliments congelés pendant les périodes prolongées où l'appareil de réfrigération ne fonctionne pas, par exemple en cas de panne de courant ou de défaillance du système de réfrigération.

Attentions : Les mesures à prendre lors de l'arrêt temporaire ou définitif de l'appareil de réfrigération consistent à le vider, le nettoyer, le sécher et à entrouvrir la (les) porte(s) ou le (les) couvercle(s).

FR

Introduction du produit

FR




Certaines caractéristiques et certains accessoires du réfrigérateur que vous avez acheté peuvent ne pas correspondre à cette légende. Veuillez vous référer à la liste d'emballage.

Rappel :

Si votre produit est un produit amélioré, il peut différer légèrement des instructions fournies. Toutefois, soyez assuré que ses performances et sa méthode d'application restent inchangées. Vous pouvez donc l'utiliser en toute confiance.

Manipulation et mise en place


Un certain espace doit être laissé autour du réfrigérateur, comme indiqué dans la figure.



Lors de la manipulation, évitez tout contact entre le côté de la porte du réfrigérateur et les outils de manipulation.




Placez le réfrigérateur dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.




FR


Placez le réfrigérateur sur une surface plane et stable. Si le sol est irrégulier, réglez les pieds de mise à niveau pour assurer la stabilité de l'appareil.



Évitez de placer le réfrigérateur dans des environnements excessivement froids où il risque de geler.



Le retrait de la base en mousse facilite la dissipation de la chaleur du fond et réduit le risque d'incendie.



Rappel :

- Lors de la manipulation du réfrigérateur, au moins deux personnes sont nécessaires : l'une pour soulever la partie supérieure de la partie arrière et l'autre pour manipuler la partie inférieure. Le serrage d'une seule pièce peut être dangereux et provoquer des accidents.
- Lors du déplacement du réfrigérateur, le patin inférieur peut endommager et rayer le plancher. Si vous devez déplacer le réfrigérateur sur une longue distance, utilisez du ruban adhésif pour fixer les accessoires internes afin d'éviter qu'ils ne s'abîment en s'entrechoquant.
- Placez le réfrigérateur dans un endroit où les vibrations sont minimales ou dans un endroit où il est le moins exposé aux vibrations. Pour les utilisateurs situés dans des régions sujettes aux tremblements de terre, assurez-vous que le réfrigérateur est fixé contre un mur ou un poteau afin d'éviter les accidents.
- Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. Si l'espace libre est trop réduit, si les marchandises sont placées au-dessus ou trop près des côtés, ou si des objets sont collés sur les côtés, cela peut affecter la dissipation de la chaleur du réfrigérateur, entraînant un gaspillage inutile d'électricité et des dommages potentiels aux murs et à d'autres objets. Le contact entre l'arrière du réfrigérateur et le mur peut également provoquer des vibrations et des bruits.
- Ajustez la partie avant et la jambe de réglage du réfrigérateur pour le mettre à niveau. Un réfrigérateur qui n'est pas à niveau peut provoquer des vibrations et des bruits.

Caractéristiques du produit

FR

- **Réfrigérateur intelligent sans givre**
Le compresseur de renommée internationale et la dernière technologie de congélation sont adoptés pour réaliser des économies d'énergie, une efficacité et des performances supérieures.
- **Le contrôle de la température est intelligent et précis pour conserver les produits frais plus longtemps**
Le système de contrôle par micro-ordinateur est utilisé pour régler et contrôler les températures du compartiment réfrigérateur, du compartiment à température variable et du compartiment congélateur, ce qui rend le réglage de la température plus précis et permet de conserver la fraîcheur plus longtemps.
Certains modèles sont dotés d'un système de contrôle entièrement intelligent, sans réglage ni intervention de l'utilisateur.
- **Écran LED extra-large, boutons tactiles**
L'écran d'affichage LED affiche respectivement la température de consigne et l'état de fonctionnement du compartiment réfrigérateur, du compartiment à température variable et du compartiment congélateur. En même temps, les boutons tactiles sont adoptés avec une apparence claire et à la mode et un fonctionnement pratique.
- **Intelligence artificielle, contrôle automatique de la température**
Grâce à l'intelligence artificielle, le réfrigérateur peut ajuster automatiquement la température en fonction du changement de la température ambiante, ce qui permet d'obtenir un effet de réfrigération idéal sans réglage manuel.
- **Compartiment à température variable de grande capacité**
La régulation de la température du compartiment à température variable peut atteindre $-1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow -1$ (°C) $\rightarrow \dots$ Fonction de commutation.
- **Fonctions de réfrigération rapide et de congélation rapide**
La fonction de réfrigération rapide abaisse rapidement la température du compartiment réfrigérateur à 2°C, ce qui améliore l'effet de conservation de la fraîcheur et facilite la consommation de boissons glacées ;
La fonction de congélation rapide permet de réfrigérer les aliments dans le compartiment congélateur jusqu'à une température inférieure à -18°C en un minimum de temps, et de conserver la fraîcheur de manière plus scientifique.
- **Fonction d'alerte**
Ce réfrigérateur est équipé d'une fonction d'alerte et d'alarme lorsque la porte du réfrigérateur n'est pas correctement fermée, ce qui facilite l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Préparatifs avant l'utilisation

1. Retirez tous les éléments d'emballage, tels que le ruban adhésif de fixation de la caisse, etc., en particulier la base en mousse.
2. Utilisez un chiffon humide et chaud pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur (un détergent neutre peut être ajouté à l'eau chaude).
3. Après avoir mis le réfrigérateur à niveau et l'avoir nettoyé, laissez-le reposer pendant environ 2 heures avant de brancher la fiche d'alimentation pour le mettre en marche, et laissez-le refroidir pendant 2 à 3 heures avant d'y ranger des aliments.


1. Retirez le ruban adhésif de fixation



Essayez avec un chiffon chaud et humide

En été, il faut 24 heures pour congeler complètement les aliments. Vérifiez l'état de la réfrigération le deuxième jour.


2. Branchez le réfrigérateur sur le secteur



3. Conservez les aliments pendant 2 à 3 heures après la connexion



Le désodorisant des plastiques disparaîtra automatiquement après un certain temps de congélation.



1. Boutons d'opération

- Bouton A... Bouton de contrôle de la température de réfrigération
- Bouton B... Bouton de contrôle de la température variable
- Bouton C... Bouton de contrôle de la congélation
- Bouton D... Bouton ECO
- Bouton E... Bouton Lock/Unlock

2. Écran d'affichage

- ① ... Mode de réfrigération rapide
- ② ... Affichage de la température
- ③ ... Mode de congélation rapide
- ④ ... Mode ECO
- ⑤ ... Icône de température
- ⑥ ... Choix de la température variable
- ⑦ ... Déverrouillage de l'écran

3. Affichage

Mettre l'appareil sous tension à chaque fois, l'afficher complètement pendant 3 secondes avec la bague de démarrage, puis passer à l'affichage du fonctionnement normal (les températures de consigne du compartiment réfrigérateur, du compartiment à température variable et du compartiment congélateur sont respectivement de 5/4/-18°C pour la première fois).

FR

Zone d'affichage de la température : Lorsqu'il n'y a pas d'erreur, la température de consigne du compartiment réfrigérateur est affichée de façon circulaire toutes les 3 secondes ; en cas d'erreur, le code d'erreur est affiché de façon cyclique après le verrouillage. Lorsque la température est réglée, la zone d'affichage du compartiment réfrigérateur s'allume et les autres zones s'éteignent.

Contrôle de l'affichage : Dans des circonstances normales, à l'état verrouillé, l'écran d'affichage s'éteint s'il n'y a pas d'action d'ouverture de la porte et d'opération sans bouton après 30 secondes ;

Chaque fois qu'il y a une action d'ouverture de la porte ou une opération sur un bouton, l'écran d'affichage rétablit l'affichage normal ;

Lorsqu'un défaut « code de défaut visible » se produit, l'écran d'affichage s'allume et s'éteint après 60 secondes.

4. Verrouillage et déverrouillage

En mode déverrouillé, appuyez sur le bouton lock/unlock et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode verrouillé, et l'icône de déverrouillage s'éteint ;

En mode verrouillé, appuyez sur le bouton lock/unlock et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode déverrouillé, et l'icône de déverrouillage s'allume.

Après 30 secondes de fonctionnement sans bouton, l'appareil revient automatiquement à l'état verrouillé.

Les fonctions 5-8 suivantes doivent être exécutées en mode déverrouillé.

Si l'opération est verrouillée, l'icône « Unlock (Déverrouillage) » clignote pendant 3 secondes et un signal sonore est émis en même temps.

5. Réglage de la température et de la fonction du compartiment réfrigérateur

Si 2-8 °C ne s'affiche pas dans la zone d'indication du compartiment réfrigérateur, appuyez d'abord une fois sur le bouton de réfrigération.

Appuyez sur le bouton de réfrigération pour régler la température du compartiment réfrigérateur, et la température augmente de 1°C à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de réfrigération ; lorsque la température atteint 8°C, appuyez à nouveau sur le bouton de réfrigération, et la température passe à 2°C, et ainsi de suite.

Appuyez sur le bouton de réfrigération pendant 3 secondes pour activer le mode de réfrigération rapide, puis l'icône de réfrigération rapide s'allume. À ce moment-là, l'écran de réfrigération affiche 2°C ; En mode de réfrigération rapide, appuyez sur le bouton de réfrigération pendant 3 secondes pour quitter le mode de réfrigération rapide, et le réglage du compartiment réfrigérateur sera rétabli selon le choix effectué avant le réglage du mode de réfrigération rapide. Le réglage prend effet après le verrouillage.

6. Réglage de la température et de la fonction du compartiment à température variable

Appuyez sur le bouton de température variable pour régler la température du compartiment à température variable. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de température variable, Le choix est le suivant : -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Cycle de température ; Le réglage prend effet après le verrouillage.

Touches de commande

7. Réglage de la température et de la fonction du compartiment congélateur

Si -16 ~ -24°C ne s'affiche pas dans la zone d'indication du compartiment congélateur, appuyez d'abord une fois sur le bouton de congélation. Appuyez sur le bouton de congélation pour régler la température du compartiment congélateur, et la température baisse de 1°C à chaque pression sur le bouton de congélation ; lorsque la température atteint -24°C, appuyez une nouvelle fois sur le bouton de congélation, et la température passe à -16°C, et ainsi de suite.

Appuyez sur le bouton de congélation pendant 3 secondes pour activer le mode de congélation rapide, puis l'icône de congélation rapide s'allume. À ce moment-là, l'écran de congélation affiche -26°C ; Appuyez sur le bouton de congélation pendant 3 secondes pour quitter le mode de congélation rapide et rétablir le réglage du compartiment congélateur tel qu'il était avant le réglage du mode de congélation rapide.

Le réglage prend effet après le verrouillage.

FR

8. Mode ECO

Appuyez sur le bouton « ECO » et passez immédiatement en mode « ECO ». La réfrigération est réglée sur 5°C, la congélation est réglée sur -18°C, et la température variable conserve le choix initial ; En mode ECO, appuyez à nouveau sur le bouton « ECO » pour quitter immédiatement le mode intelligent.

9. Fonction de contrôle de l'affichage

Après 60 secondes de fonctionnement, le rétroéclairage s'éteint automatiquement ; lorsque le rétroéclairage s'éteint, appuyez sur n'importe quel bouton pour rétablir le rétroéclairage.

10. Mémoire en cas de mise hors tension

Lorsque l'alimentation est coupée, l'état de fonctionnement instantané de l'alimentation est verrouillé et, après la remise sous tension, l'appareil fonctionne toujours selon le réglage effectué avant la coupure de l'alimentation.

11. Alarme d'ouverture de porte

Si la porte du compartiment réfrigérateur n'est pas entièrement fermée ou ouverte pendant plus de 120 secondes, une alarme sonore est émise, et l'alarme s'arrête après la fermeture de la porte.

12. Messages d'erreur

Lorsque les messages d'erreur suivants apparaissent sur l'écran d'affichage, le réfrigérateur est en panne. Le réfrigérateur peut encore fonctionner lorsqu'une de ses parties est défectueuse, mais il doit être contacté pour entretien dès que possible afin d'assurer un fonctionnement optimal du réfrigérateur.

Message	E1	E2	E3
Défaillance	Circuit du capteur de température de réfrigération	Circuit du capteur de température de congélation	Circuit du capteur de température variable
Message	E4	E5	E6
Défaillance	Capteur de congélation et de dégivrage	Capteur de température ambiante	Circuit de communication

Touches de commande


Opération de changement de porte

Liste des outils à fournir par l'utilisateur


	Tournevis cruiforme		Couteau à mastic Tournevis droit
	Clé à douille 5/16"		Ruban adhésif en papier de masquage

FR

- 1) Retirez les articles du corps de la porte.
- 2) Retirez le couvercle de la charnière supérieure, le capuchon décoratif du couvercle de la charnière et la charnière supérieure, et débranchez les lignes de signal (bornes de ligne de signal 1,2) sur le côté supérieur droit du réfrigérateur.




- 3) Retirez le corps de la porte du réfrigérateur (faites attention aux petites pièces telles que la douille de l'arbre et la butée sur la porte, assurez qu'elles ne sont pas perdues) ; retirez la charnière centrale, et retirez le capuchon décoratif du trou de la charnière de l'autre côté.



Touches de commande

4) Retirez le corps de la porte de réfrigération (faites attention aux petites pièces telles que la douille de l'arbre et la butée sur la porte, assurez qu'elles ne sont pas perdues) ; Retirez la charnière inférieure et le pied de nivellement. Retirez la butée de la charnière inférieure et l'arbre de la charnière et installez-les de l'autre côté de la charnière, et installez la charnière inférieure modifiée de l'autre côté du réfrigérateur ; le pied de nivellement est installé du côté de la charnière d'origine.




FR

5) Remplacement de la porte du réfrigérateur :

Retirez la plaque du couvercle supérieur et le bouchon du trou du couvercle de la porte de réfrigération, installez le manchon de l'arbre supérieur et la ligne de signalisation du corps de la porte de l'autre côté et couvrez la plaque du couvercle supérieur ; puis installez le bouchon du trou du couvercle de l'autre côté du couvercle supérieur :

Retirez l'élément autobloquant de la porte, le support de porte et la douille de l'arbre de la porte de réfrigération, sortez l'élément autobloquant de la porte gauche de l'emballage des accessoires, installez-le sur le côté gauche de l'embout inférieur de la porte de réfrigération, et remplacez le support de porte et la douille de l'arbre par le côté gauche de l'embout inférieur de la porte de réfrigération.





6) Remplacement de la porte du réfrigérateur :

Retirez la douille de l'arbre de l'embout supérieur de la porte du réfrigérateur et installez-les à gauche et à droite de manière interchangeable.



Retirez l'élément autobloquant de la porte de congélation, le support de porte et la douille de l'arbre, sortez l'élément autobloquant de la porte gauche de l'emballage des accessoires, installez-le sur le côté gauche de l'extrémité inférieure de la porte de congélation, et remplacez le support de porte et la douille de l'arbre sur le côté gauche de l'extrémité inférieure de la porte de congélation.

Touches de commande





FR

7) Installez la porte de réfrigération remplacée sur la charnière inférieure, puis installez la charnière centrale et couvrez le capuchon décoratif du trou de la charnière.



8) Placez le corps de la porte du réfrigérateur sur la charnière centrale et installez la charnière supérieure ; connectez le signal 4 de la partie supérieure du réfrigérateur à la ligne de signal 1 du corps de la porte. Enfin, le couvercle de la charnière est installé sur la charnière gauche ; le capuchon décoratif du couvercle de la charnière est installé en haut du côté droit.



(Les images ci-dessus sont données à titre indicatif, et la configuration réelle dépend des objets physiques achetés ou de la déclaration du vendeur)

Touches de commande

Placez le cadre de la bouteille horizontalement au-dessus des renflements des deux côtés du corps de la porte, observez que les rainures des deux côtés du cadre de la bouteille doivent être alignées avec les renflements des deux côtés de la porte, puis utilisez un peu de force pour serrer le cadre de la bouteille dans les renflements des deux côtés.

Méthode de démontage et d'assemblage d'un accessoire

--L'étagère en verre se trouve dans le compartiment réfrigérateur :

Tirez légèrement l'étagère vers l'extérieur et vers le haut pour la retirer.

--Boîte à fruits et légumes : pour conserver les légumes et les fruits. Il peut être retiré en tirant vers l'extérieur.

--Tiroir dans le compartiment congélateur : pour le stockage des aliments à conserver à long terme, tels que la viande et le poisson. Il peut être retiré en tirant vers l'extérieur et en soulevant vers le haut.


Conseils : Il est recommandé de placer le gros morceau de viande après l'avoir découpé en petits morceaux, afin d'éviter une découpe difficile après la congélation. Les denrées alimentaires à congélation rapide doivent être réparties uniformément et stockées ensemble après avoir été congelées.

--Caisson à bouteilles au niveau de la porte du réfrigérateur : pour ranger les œufs, les boissons en bouteilles et d'autres produits divers. Il peut être retiré en le soulevant légèrement.


Remarque : lorsque vous démontez le socle de la bouteille dans la porte du réfrigérateur, évitez de le tirer de force pour ne pas endommager le réfrigérateur.

Changement de la lampe

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.



Retirez en tirant légèrement vers le haut et vers l'extérieur.



Retirez-le en le tirant doucement vers l'extérieur et vers le haut.

FR

Entretien et maintenance

Il est recommandé d'effectuer l'entretien du réfrigérateur une fois par mois.

Utilisez un chiffon humide ou un détergent neutre (essence de nettoyage) pour éliminer toute trace d'huile et de saleté. Après le nettoyage, veillez à bien essuyer tout résidu de détergent.

--N'utilisez pas de détergent alcalin, de savon en poudre, d'essence et d'alcool, de talc, etc., sous peine d'endommager les revêtements ou les plastiques ;

--Nettoyez régulièrement la carrosserie du réfrigérateur et éliminez les poussières au sol afin de maintenir le réfrigérateur propre.

Inspections après l'entretien :


Vérifiez que la ligne électrique et la prise ne sont pas endommagées.

Vérifiez que la fiche d'alimentation n'est pas poussiéreuse. Vérifiez si le bouchon est anormalement chaud. Vérifiez si la prise est desserrée. Veillez à ce que la fiche soit complètement insérée.

Remarque :

Si le câble d'alimentation et la fiche sont endommagés et qu'il y a de la poussière, il y a un risque d'électrocution ou d'incendie.

Après avoir débranché la prise, il faut attendre 5 minutes avant de la rebrancher ; ne pas mettre les mains sous le réfrigérateur pour éviter de se blesser.



Débranchez la prise du réfrigérateur avant le nettoyage



Veillez utiliser un détergent neutre

Analyse des défaillances

Les éléments suivants doivent être inspectés avant que ne surviennent des défaillances nécessitant un entretien :

Défaillances : Le réfrigérateur ne fonctionne pas. L'effet de réfrigération est médiocre.

Causes :

1. Vérifiez la connexion de l'alimentation électrique.
2. Vérifiez si le réfrigérateur est exposé à la lumière directe du soleil ou s'il y a une source de chaleur à proximité.
3. Vérifiez si l'espace de dissipation de la chaleur autour du réfrigérateur est suffisant.

Remèdes :

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est correctement branchée.
2. Déplacez le réfrigérateur dans un endroit où il n'y a pas de lumière directe du soleil ou de sources de chaleur à proximité.
3. Laissez un espace suffisant entre le réfrigérateur et le mur pour permettre une bonne dissipation de la chaleur.

Défaillances : Les aliments placés dans le compartiment réfrigérateur sont congelés

Causes : 1. Vérifiez si la température de consigne est trop basse.

2. En outre, placez les aliments à forte teneur en eau du côté de la porte de l'étagère en verre.

Remèdes : 1. Ajustez les réglages de température en conséquence pour vous assurer qu'ils sont suffisamment élevés.

2. Disposez les aliments à forte teneur en eau du côté de la porte de l'étagère en verre.

Défaillances : Le réfrigérateur émet un son anormal

Causes : 1. Vérifiez si le fond du réfrigérateur est stable. 2. Vérifiez si le réfrigérateur n'est pas trop près du mur. 3. Vérifiez si le réfrigérateur touche d'autres objets.

Remèdes : 1. Ajustez la jambe de réglage inférieure pour stabiliser le réfrigérateur.

2. Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. 3. Supprimez les obstacles.

Défaillances : Le réfrigérateur émet une odeur anormale

Causes : 1. Vérifiez si les aliments sont scellés pour le stockage. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est propre. 3. Vérifiez que les aliments n'ont pas été conservés trop longtemps.

Remèdes : 1. Conservez les aliments bien scellés. 2. Nettoyez régulièrement le réfrigérateur.

3. Ne conservez pas les aliments trop longtemps.

FR

Non-défaillances

Phénomène : La surface entre le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur est tiède ou chaude sur les deux côtés et sur l'espacement.

Cause : Les tuyaux du réfrigérateur (tels que le condenseur et les tuyaux antibuée) sont situés sur les deux côtés et sur la partie avant du réfrigérateur pour dissiper la chaleur et éviter la condensation.

Phénomène : La porte du réfrigérateur est trop serrée et ne s'ouvre pas facilement.

Cause : Lorsque la porte du réfrigérateur est fermée et immédiatement rouverte, l'air chaud pénètre dans le réfrigérateur et se contracte, créant une différence de pression. Il est donc difficile d'ouvrir la porte immédiatement, mais cela devient plus facile après un certain temps.

Phénomène : Des ondulations d'eau sont observées dans le réfrigérateur.

Cause : Le bruit des ondulations de l'eau peut se produire lorsque le compresseur démarre ou s'arrête, ainsi que lorsque de l'eau est produite pendant le processus de dégivrage.

Phénomène : Le réfrigérateur émet un bourdonnement.

Cause : Le compresseur en marche produit ce son. Si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau, le son peut être plus fort. En outre, le rétrécissement et le gonflement de la caisse, en particulier lorsqu'il fait froid ou que la porte est ouverte, peuvent également contribuer à ce bruit.

Phénomène : De la condensation ou du givre est observé sur la surface de la porte du compartiment congélateur ou sur la surface des aliments.

Cause : Température ou humidité élevée autour du réfrigérateur ; ouverture prolongée de la porte ; aliments à forte teneur en eau qui ne sont pas scellés ou emballés hermétiquement.

Phénomène : De la condensation est présente sur la surface de l'éclairage intégré.

Cause : La lampe produit de la chaleur lorsqu'elle est allumée, et si la porte reste ouverte pendant une période prolongée, une différence de température se produit, entraînant la formation de condensation sur le boîtier de la lampe.

Phénomène : De la condensation et du brouillard d'eau sont présents sur le corps du réfrigérateur.

Cause : Un taux d'humidité élevé autour du réfrigérateur entraîne l'accumulation de l'humidité de l'air dans la caisse, ce qui provoque de la condensation.

Paramètre technique

Modèle	RP409BWE0	RP409BWD0	RP409BWC0	RP409BIE0	RP409BID0	RP409BIC0
Type de climat	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Étoile de résistance aux chocs électriques	I	I	I	I	I	I
Signe						
Volume total	409L	409L	409L	409L	409L	409L
Volume de stockage du réfrigérateur	267L	267L	267L	267L	267L	267L
Volume à température variable	32L	32L	32L	32L	32L	32L
Volume de stockage du congélateur	142L	142L	142L	142L	142L	142L
Type d'alimentation	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Courant nominal	1,1A	1A	1A	1,1A	1A	1A
Capacité de congélation	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h
Consommation électrique	285kWh/an	228kWh/an	183kWh/an	285kWh/an	228kWh/an	183kWh/an
Puissance de la lampe	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W
Poids	69kg	79kg	84kg	69kg	79kg	84kg
Dimensions (lPxHm)	595x680x1850	595x680x1850	595x680x1850	595x680x1850	595x680x1850	595x680x1850
Réfrigérant et quantité de charge	R600a, 64g					
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	39	39	39	39	39	39

FR

Modèle	RP409BLE0	RP409BLD0	RP409BLC0
Type de climat	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Étoile de résistance aux chocs électriques	I	I	I
Signe			
Volume total	409L	409L	409L
Volume de stockage du réfrigérateur	267L	267L	267L
Volume à température variable	32L	32L	32L
Volume de stockage du congélateur	142L	142L	142L
Type d'alimentation	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Courant nominal	1,1A	1A	1A
Capacité de congélation	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h
Consommation électrique	285kWh/an	228kWh/an	183kWh/an
Puissance de la lampe	1,2W	1,2W	1,2W
Poids	69kg	79kg	84kg
Dimensions (lPxHm)	595x680x1850	595x680x1850	595x680x1850
Réfrigérant et quantité de charge	R600a, 64g	R600a, 64g	R600a, 64g
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	39	39	39

Paramètre technique

FR

Modèle	RP456BWE0	RP456BWD0	RP456BWC0	RP456BIE0	RP456BID0	RP456BIC0
Type de climat	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Étoile de résistance aux chocs électriques	I	I	I	I	I	I
Signe						
Volume total	456L	456L	456L	456L	456L	456L
Volume de stockage du réfrigérateur	314L	314L	314L	314L	314L	314L
Volume à température variable	32L	32L	32L	32L	32L	32L
Volume de stockage du congélateur	142L	142L	142L	142L	142L	142L
Type d'alimentation	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Courant nominal	1,1A	1A	1A	1,1A	1A	1A
Capacité de congélation	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h
Consommation électrique	297kWh/an	237kWh/an	190kWh/an	297kWh/an	237kWh/an	190kWh/an
Puissance de la lampe	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W
Poids	78kg	84kg	91kg	78kg	84kg	91kg
Dimensions (lxPxHmm)	595x680x2010	595x680x2010	595x680x2010	595x680x2010	595x680x2010	595x680x2010
Réfrigérant et quantité de charge	R600a, 67g					
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	39	39	39	39	39	39

Modèle	RP456BLE0	RP456BLD0	RP456BLC0
Type de climat	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Étoile de résistance aux chocs électriques	I	I	I
Signe			
Volume total	456L	456L	456L
Volume de stockage du réfrigérateur	314L	314L	314L
Volume à température variable	32L	32L	32L
Volume de stockage du congélateur	142L	142L	142L
Type d'alimentation	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Courant nominal	1,1A	1A	1A
Capacité de congélation	10kg/24h	10kg/24h	10kg/24h
Consommation électrique	297kWh/an	237kWh/an	190kWh/an
Puissance de la lampe	1,2W	1,2W	1,2W
Poids	78kg	84kg	91kg
Dimensions (lxPxHmm)	595x680x2010	595x680x2010	595x680x2010
Réfrigérant et quantité de charge	R600a, 67g	R600a, 67g	R600a, 67g
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	39	39	39

Liste d'emballage

FR

Annexe / Modèle	RP409BWE0	RP409BWD0	RP409BWC0	RP409BIE0	RP409BID0	RP409BIC0	RP409BLE0	RP409BLD0	RP409BLC0
Étagère du réfrigérateur	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tiroir d'espace à température variable	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Étagère d'espace à température variable	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Compartment des fruits et légumes	1	1	1	1	1	0	1	1	0
Tiroir du congélateur	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Plateau	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Boîte à oeufs	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porte-bouteilles	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Instructions d'opération	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Annexe / Modèle	RP456BWE0	RP456BWD0	RP456BWC0	RP456BIE0	RP456BID0	RP456BIC0	RP456BLE0	RP456BLD0	RP456BLC0
Étagère du réfrigérateur	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Tiroir à température variable	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Étagère à température variable	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Compartment des fruits et légumes	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tiroir du congélateur	2	3	3	2	3	3	2	3	3
Plateau	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Boîte à oeufs	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porte-bouteilles	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Instructions d'opération	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Le produit a de multiples configurations, veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails.

Instructions pour une récupération en toute sécurité

Élimination

Les vieux appareils ont encore une certaine valeur excédentaire. Une approche respectueuse de l'environnement permettra de recycler des matières premières précieuses.

Les réfrigérants utilisés dans votre équipement et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures de manipulation particulières. Assurez-vous que le dos de l'appareil n'est pas endommagé par des tuyaux avant de le manipuler. Des informations actualisées sur les possibilités d'élimination des anciens équipements et des emballages des anciens équipements peuvent être obtenues auprès du bureau municipal local.

FR

Mise au rebut correcte de ce produit.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez le système de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Tableau 1 Classes climatiques

Classe	Symbole	Plage de température ambiante °C
Sub-tempéré	SN	+ 10 à + 32
Tempéré	N	+ 16 à + 32
Subtropical	ST	+ 16 à + 38
Tropical	T	+ 16 à + 43

Sub-tempéré : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10°C et 32°C ;


Tempéré : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C ;

Subtropical : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C ;

Tropical : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 43°C ;

Cher client

Si vous avez besoin d'un service après-vente, veuillez consulter la carte de garantie pour plus d'informations.



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel

